


5372 Series Blind Corner Double Cloud



**ESTIMATED
ASSEMBLY TIME:
25 MIN**

CARE AND MAINTENANCE:

**CLEAN WITH A DAMP
CLOTH AND WIPE
PARTS DRY**

PARTS LIST:

**TUBE SHELVES (2),
BOTTOM HOLDER, TOP HOLDER,
SIDE SUPPORT (2),
PIVOT, SAFETY RING,
SHELF SAFETY RING,
PIVOTING GUIDE,
SOFT CLOSE ADAPTER**

1) Use the installation template to locate the bottom and top post mounts. (Fig 1-2)




Fig 1

2) Install the side wall stops using the template provided. Be sure to use the template locations that coordinate to the position of the top shelf. There are two options for the height. Note: If installing in a face frame cabinet, you must first add material to the wall so that it is flush with the inside of the face frame. (Fig 3-4)




Fig 3




Fig 2




Fig 4

I-5372-tri-0514

3) Assemble the post system according to the following diagrams: (Fig 5-6)
Be sure to assemble both arms on post before installing to post mounts.

Fig 5







Fig 6



4) Engage the pivot guide to the track on the bottom of each shelf. (Fig 7)

Fig 7



5) install the shelf onto the support mechanism according to the following diagrams: (Fig-8-12)

Fig 8




Fig 9




Fig 10




Fig 11






Fig 12



- 6) Attach the soft close mechanisms according to the following diagrams: (Fig 13-15)**
a. Note: Use the inner set of holes for the 5372-45 and 5372-50 series and the outer set of holes for the 5372-60 series.

Fig 13



5372-60




Fig 14






Fig 15





INSTALLATION INSTRUCTIONS

5372 Series
 Blind Corner Double Cloud



**ESTIMATED
 ASSEMBLY TIME:**

25 MIN


CARE AND MAINTENANCE:

**CLEAN WITH A DAMP
 CLOTH AND WIPE
 PARTS DRY**




PARTS LIST:

TUBE SHELVES (2),
 BOTTOM HOLDER, TOP HOLDER,
 SIDE SUPPORT (2),
 PIVOT, SAFETY RING,
 SHELF SAFETY RING,
 PIVOTING GUIDE,
 SOFT CLOSE ADAPTER

1) Use the installation template to locate the bottom and top post mounts. (Fig 1-2)



2) Install the side wall stops using the template provided. Be sure to use the template locations that coordinate to the position of the top shelf. There are two options for the height. Note: If installing in a face frame cabinet, you must first add material to the wall so that it is flush with the inside of the face frame. (Fig 3-4)



I-5372-tri-0514

3) Assemble the post system according to the following diagrams: (Fig 5-6)
Be sure to assemble both arms on post before installing to post mounts.

Fig 5







Fig 6



4) Engage the pivot guide to the track on the bottom of each shelf. (Fig 7)

Fig 7



5) Install the shelf onto the support mechanism according to the following diagrams: (Fig-8-12)

Fig 8




Fig 9




Fig 10




Fig 11






Fig 12



6) Attach the soft close mechanisms according to the following diagrams: (Fig 13-15)

a. Note: Use the inner set of holes for the 5372-45 and 5372-50 series and the outer set of holes for the 5372-60 series.

Fig 13



5372-60




Fig 14





Fig 15





Instrucciones de instalación Les instructions d'installation

Series 5372 de Esquina Ciega Doble "The Cloud"

Système Nuage de Rangement pour Coin Mort Double 5372



Tiempo Estimado de Ensamblado:
Durée estimée de l'Assemblage:

25 MIN

Cuidado y Mantenimiento:
Entretien et maintenance:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.
Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les sécher complètement.

Lista de Partes / Liste des pièces:
Repisas de Tubo (2), Sujetador Inferior, Sujetador Superior, Soporte Lateral (2), Pivote, Anillo de Seguridad, Anillo de Seguridad para Repisa, Guía Pivotante, Adaptador de Cierre Suave.

2 étagères tubulaires, support du bas, support du haut, 2 supports de côté, pivot, anneau de sécurité, anneau de sécurité de l'étagère, guide de pivotement, adaptateur de fermeture en douceur.

1) Utilice la plantilla de instalación para localizar la parte inferior y superior de los montajes de postes. (Figuras 1-2).

Utilisez le modèle d'installation pour trouver les fixations du haut et du bas du poteau. (Illustrations 1 et 2)

2) Instale los topes de la pared lateral, utilizando la plantilla que se proporciona y los espaciadores de plástico. Para los topes de la pared, los espaciadores de plástico son necesarios para ambas aplicaciones con marco o sin marco. Asegúrese de utilizar las ubicaciones de la plantilla que coordina la posición de la repisa superior. Hay dos opciones para la altura (Figuras 3-4).

Installez les butoirs muraux latéraux avec le modèle fourni et les espaceurs en plastique. Pour les butoirs muraux, les espaceurs en plastique sont nécessaires pour les applications avec cadrage avant et sans cadre. Veillez à utiliser les emplacements du modèle qui correspondent à la position de l'étagère du haut. Il y a deux options pour la hauteur. (Illustrations 3 et 4)

Fig 1




Fig 3




Fig 2





Fig 4



I-5372-Tri-0514

3) Ensemble el sistema de poste de acuredo con los siguientes diagramas (Fig 5-6)
Asegurase de montar los dos brazos en el pilar ante de instalar el pilar en el meuble.

Montez le système de poteaux selon les schémas suivants (Fig 5-6)
Assurez-vous d'assembler les deux bras sur le pilier avant de le monter dans l'armoire

Fig 5








Fig 6



4) Enganche la guía pivotante a la vía en la parte inferior de cada repisa (Figura 7)

Engagez le guide de pivotement dans le rail au bas de chaque étagère. (Illustration 7)

Fig 7



Instale la repisa encima del mecanismo de soporte de acuerdo con los siguientes diagramas (Figuras 8-12).

Installez le plateau sur le mécanisme de soutien selon les schémas suivants: (Illustrations 8-12)

Fig 8




Fig 9





Fig 11





Fig 12




6) Sujete el mecanismo de cierre suave de acuerdo con los siguientes diagramas (Figuras 13-15):

a. Nota: Utilice el juego interior de orificios para las series 5372-45 y las series 5372-50 y el juego de orificios exteriores para las series 5372-60.

Fixez les mécanismes de fermeture en douceur selon les schémas suivants: (figure 13-15)

Remarque: Utilisez l'ensemble des trous intérieurs pour la série 5372-45 et 5372-50 et l'ensemble des trous extérieurs pour la série 5372-60.

Fig 13



5372-60





Fig 14



El boton del pilar tienes que ser
dirigido hacia abajo y hacia la
parte posterior del gabinete

*Le pivot du pilier doit faire face
vers le bas et vers l'arrière de l'armoire*

Fig 15

