

AIRE DE JEUX LOOKOUT EXTREME F25745

Before you begin / Antes de comenzar
Avant de commencer




BILT

**3D-GUIDED INTERACTIVE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS CAN BE FOUND IN BILT**
DOWNLOAD THE FREE APP

**LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE INTERACTIVO
GUIADAS EN 3D SE PUEDEN ENCONTRAR EN BILT**
DESCARGA LA APLICACIÓN GRATUITA

**LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE INTERACTIF
GUIDÉES EN 3D PEUVENT ÊTRE TROUVÉES EN BILT**
TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITE

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION



AVERTISSEMENT


Pour réduire les risques de blessures graves ou de décès, vous devez lire et suivre les instructions suivantes. Conservez et reportez-vous souvent à ces instructions sans oublier de les confier au prochain propriétaire de cette aire de jeux. Les coordonnées du fabricant sont indiquées ci-dessous.

ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE : zone de 32'4" x 27'11" (9,89 x 8,5 m) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 3.


HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE : 6'7" (2,01 m)

CAPACITÉ : 16 utilisateurs maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (49,9 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.
Attention. Destiné à un usage privé uniquement.



1 à 2 heures
TOBOGGAN EN TUBE
DEUX PERSONNES
REQUISES POUR
LE MONTAGE



14 à 18 heures
POUR FORT
ET BALANÇOIRE
DEUX PERSONNES
REQUISES POUR
LE MONTAGE



Destiné à un usage privé et extérieur uniquement

Cedar Summit par KidKraft
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244, États-Unis

customersupport@kidkraft.com
Pour le remplacement des pièces en ligne :
Cedarsummitplay.com/parts-center-warranty-claim
Service clients :
1(800) 933-0771 ou (972) 385-0100

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 29
1076DE Amsterdam, Pays-Bas

Service clients Europe : +31 (0)20 305 8620
europecustomerservice@kidkraft.com
Pour le remplacement des pièces en ligne en Europe :
parts.kidkraft.eu

Sommaire

Avertissements et consignes de sécurité.....	p. 2
Consignes sur le revêtement protecteur	p. 3
Consignes d'entretien	p. 4
À propos de notre bois : garantie limitée	p. 5
Les clés d'un montage réussi	p. 6
Identification des pièces.....	p. 10
Instructions par étapes.....	p. 19
Installation de la plaque d'identification/d'avertissement	Dernière étape

9405745F

Rév. 04/25/2019



Avertissements et instructions pour jouer en sécurité

 **LA SUPERVISION CONTINUE D'ADULTE EST NÉCESSAIRE.** La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



AVERTISSEMENT

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 3 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 6 pieds de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER D'ÉTOUFFEMENT, POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

HAZARD DE S'ÉTRANGLER

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires



AVERTISSEMENT

Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des souliers fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez pour voir si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez la glissoire et les autres appareils de plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les glissoires et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez la diapositive de façon qu'elle soit la moins exposée au soleil.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des flip-flop ou des clog.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas de la glissoire.

⚠ Recouvrement protecteur -

Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenant la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque: N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysage). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de racler et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 *Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment*. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (*surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper*) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:


- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.



Instructions d'entretien

Votre système de jeu Cedar Summit est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

<p>QUINCAILLERIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeinturez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303. ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.  <p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3) 	<p>PIQUETS (ANCRES) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire. <p>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien s'écurer et serrée. Les clips rapides devraient être complètement fermé et se sont enfiler complètement. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®. <p>BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire. ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège. <p>PIÈCES EN BOIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois. ✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.
---	--

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

<p>PIÈCES DE QUINCAILLERIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire. 	<p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)
--	--

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

<p>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®. 	<p>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.
--	---

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

<p>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles. 	<p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)
--	--

Si vous vous défaites de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et vous défaites du centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en défaites. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

Cedar Summit Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner fissuration et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changements n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 4 x 4 po risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 1 x 4 po puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quand il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée de 10 ans

Cedar Summit par KidKraft garantit que ce produit n'a pas de défaut de matériel ou de fabrication pour une période d'un an suivant la date d'achat original. De plus, le bois est garanti pour 10 ans contre une défaillance structurelle en raison de la pourriture et de dommages occasionnés par les insectes. Toutes les autres pièces comme les pièces de quincaillerie, les balançoires, les appareils, les accessoires et les glissoires ont une garantie d'un an seulement.

Cette garantie s'applique au propriétaire original et inscrit et n'est pas transférable.

Un entretien régulier est nécessaire pour assurer l'intégrité de votre centre de jeu. Le défaut d'entretien du produit par son propriétaire selon les consignes d'entretien peut annuler cette garantie. Cette garantie ne couvre pas de frais d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

- Main-d'œuvre pour remplacement de pièce(s) défectueuse(s);
- Dommages accessoires ou immatériels;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité;
- Vandalisme; installation incorrecte; utilisation non appropriée; actes de la nature;
- Torsion, gauchissement, fissurage mineur et tout autre changement du bois qui n'affecte pas la performance ou l'intégrité.

Les produits Cedar Summit par KidKraft ont été conçus pour qu'ils soient sécuritaires et de qualité.

Toute modification apportée au produit original pourrait endommager l'intégrité structurelle de l'unité, ce qui pourrait résulter en une défaillance ou blessure possible. Cedar Summit par KidKraft Ne peut être tenue responsable des produits modifiés. De plus, toute modification annule toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour **P'UTILISATION RÉSIDENIELLE SEULEMENT**. Un centre de jeu Cedar Summit par KidKraft ne devrait JAMAIS être utilisé dans des endroits publics tels que les écoles, églises, terrains de jeu, parcs, garderies, etc. Ce genre d'utilisation pourrait résulter en défaillance ou blessures possibles. Toute utilisation dans un endroit public annule cette garantie. Cedar Summit par KidKraft dénie toutes autres représentations et garanties de toute sorte, explicites ou implicites.

Cette garantie vous donne des servitudes légales précises. Vous pourriez aussi avoir d'autres servitudes variant d'un état à un autre ou d'une province à une autre. Cette garantie exclut tout dommage immatériel. Cependant, certains états ne permettent pas la prescription ou l'exclusion des dommages immatériels et pour cette raison, cette prescription pourrait ne pas s'appliquer à vous.


Clés pour un assemblage réussi

Outils requis

<ul style="list-style-type: none"> • Ruban à mesurer • Niveau à bulle • Équerre de charpentier • Marteau à panne fendue • Perceuse standard ou sans fil 	<ul style="list-style-type: none"> • Phillips No.1, No.3 Mèche Robertson • Clé à rochet avec rallonge (douilles de 1/2 po et 9/16 po) • Clé anglaise ou clé fermée 	(1/2 po et 7/16 po) <ul style="list-style-type: none"> • Clé à molette • Forêt de perceuse (1/8 po et 3/16 po) • Clé hexagonale de 3/16 po 	<ul style="list-style-type: none"> • Escabeau 2,4 m (8 pi) • Lunettes de sécurité • Assistance d'un adulte • Crayon
--	---	---	---

Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :



Numéro clé : Les deux premiers chiffres représentent le numéro de l'étape. Le troisième chiffre représente l'ordre dans lequel la partie est répertoriée dans l'étape. Remarquez que si une pièce est utilisée dans plusieurs étapes, le numéro clé ne reflète alors que la première étape lorsqu'elle est utilisée.


Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

<p>Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait causer des conditions dangereuses.</p>	<p>Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.</p> <p>Utiliser un niveau</p>
<p>Demander de l'aide</p> <p>Demander de l'aide</p> <p>Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!</p>	<p>Pré-percer avec une mèche 1/8" et 3/16"</p> <p>Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.</p>
<p>Mesurer la distance</p> <p>Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.</p> <p>Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.</p>	<p>Serrer les boulons</p> <p>Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels</p>
<p>Mettre l'assemblage à l'équerre</p>	

ATTENTION – Danger de protubérance

Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.




Assemblage des pièces de quincaillerie

Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.


Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 5/16 po est un peu plus gros qu'1/4 po.

Notez : Boulon à tête mince avec Lock Tight bleu et boulon avec contre-écrous n'exige pas une rondelle de blocage.



Votre Clé À Un Assemblage Rapide

**TRIER LES PIÈCES DE BOIS
PAR CHAQUE ÉTAPE DE
L'ASSEMBLAGE VOUS
ÉPARGNERA DU TEMPS!**



ÉPARGNER DU TEMPS - CONSEIL #1:

Ouvrez chaque boîte avec des pièces de bois et cherchez le Numéro clé marqué à l'extrémité de la pièce de bois (voir le tableau ci-dessous). Trier chaque pièce de bois par différente étape d'assemblage.

2X

↑
Quantité de
pièces

012

↑
Numéro clé

Poteaux

↑
Description de
la pièce

2 x 4 x 83''

↑
Taille de la
pièce

**Numéro de
l'étape**
(c'est l'étape 1)

01 2

Ordre indiqué
(l'ordre dans lequel la
pièce est indiquée à
l'étape 1)

Numéro clé: Les deux premiers chiffres représente le numéro de l'étape. Le troisième chiffre représente l'ordre dans lequel la partie est répertoriée dans l'étape.

Remarque que si une pièce est utilisée dans plus d'une étape, le numéro clé ne reflète alors que la première étape lorsqu'elle est utilisée.



ÉPARGNER DU TEMPS - CONSEIL #2:

En plus de la marque du numéro clé, vous pouvez également identifier les pièces de bois à l'aide des pages d'Identification des pièces dans le manuel.


QUINCAILLERIE:

La majorité de chaque pièce de quincaillerie est emballée dans un sac séparé, alors vous n'avez pas besoin de trier la quincaillerie. Chaque étape de l'assemblage indique quelle quincaillerie (boulon, vis, rondelle, etc.), vous aurez besoin pour terminer l'étape.









AVANT













ARRIÈRE
















Identification des pièces (taille réduite)

1 pc. -	572 - 15,9 x 76,2 x 436,5 mm - Support de corde FSC - Boîte 2 - 4819262		5/8 x 3 x 17-3/16"
2 pc. -	471 - 15,9 x 82,6 x 254,5 mm - Planche de sol du nid G FSC - Boîte 2 - 4819227		5/8 x 3-1/4 x 10"
2 pc. -	477 - 15,9 x 82,6 x 312,9 mm - Planche de sol du nid F FSC - Boîte 3 - 4819226		5/8 x 3-1/4 x 10"
2 pc. -	034 - 15,9 x 82,6 x 482,6 mm - Contre-marche du Nid FSC - Boîte 2 - 4819234		5/8 x 3-1/4 x 19"
1 pc. -	026 - 15,9 x 82,6 x 1060,5 mm - Contre-marche d'échelon de corde d'accès FSC - Boîte 2 - 4819286		5/8 x 3-1/4 x 41-3/4"
1 pc. -	025 - 15,9 x 82,6 x 1060,5 mm - Support RW-AL FSC - Boîte 2 - 4819263		5/8 x 3-1/4 x 41-3/4"
1 pc. -	561 - 15,9 x 82,6 x 1376 mm - Mur étroit B FSC - Boîte 2 - 4819215		5/8 x 3-1/4 x 54-11/64"
1 pc. -	193 - 15,9 x 85,7 x 285,8 mm - Haut de cloche droit FSC - Boîte 2 - 4019101		5/8 x 3-3/8 x 11-1/4"
1 pc. -	191 - 15,9 x 85,7 x 285,8 mm - Haut de cloche FSC - Boîte 2 - 4019102		5/8 x 3-3/8 x 11-1/4"
1 pc. -	541 - 15,9 x 85,7 x 398,5 mm - Ouverture du Plancher court FSC - Boîte 2 - 4819264		5/8 x 3-3/8 x 15-11/16"
1 pc. -	542 - 15,9 x 85,7 x 398,5 mm - Plancher court FSC - Boîte 3 - 4819265		5/8 x 3-3/8 x 15-11/16"
15 pc. -	611 - 15,9 x 85,7 x 812,8 mm - Barres murales du nid FSC - Boîte 2 - 4819245		5/8 x 3-3/8 x 32"
1 pc. -	123 - 15,9 x 85,7 x 904,9 mm - Planche de plancher - Boîte 2 - 4819050		5/8 x 3-3/8 x 35-5/8"
2 pc. -	476 - 15,9 x 108 x 388,4 mm - Planche de sol du nid E FSC - Boîte 3 - 4819225		5/8 x 3-1/4 x 15-19/64"
2 pc. -	475 - 15,9 x 108 x 463,9 mm - Planche de sol du nid D FSC - Boîte 2 - 4819224		5/8 x 3-1/4 x 18-1/4"
1 pc. -	573 - 15,9 x 108 x 1447,8 mm - Mur d'escalade D FSC - Boîte 2 - 4819249		5/8 x 4-1/4 x 57"
1 pc. -	574 - 15,9 x 108 x 1447,8 mm - Mur d'escalade E FSC - Boîte 2 - 4819250		5/8 x 4-1/4 x 57"


















Identification des pièces (taille réduite)

- 1 pc. - **575** - 15,9 x 108 x 1447,8 mm - Mur d'escalade F FSC - Boîte 2 - 4819251
 5/8 x 4-1/4 x 57"
- 1 pc. - **576** - 15,9 x 108 x 1447,8 mm - Mur d'escalade G FSC - Boîte 2 - 4819252
 5/8 x 4-1/4 x 57"
- 2 pc. - **474** - 15,9 x 114,3 x 543,6 mm - Planche de sol du nid C FSC - Boîte 3 - 4819223
 5/8 x 4-1/2 x 21-13/32"
- 2 pc. - **473** - 15,9 x 114,3 x 623,3 mm - Planche de sol du nid B FSC - Boîte 3 - 4819222
 5/8 x 4-1/2 x 24-17/32"
- 2 pc. - **472** - 15,9 x 114,3 x 703 mm - Planche de sol du nid A FSC - Boîte 2 - 4819221
 5/8 x 4-1/2 x 27-43/64"
- 16 pc. - **121** - 15,9 x 114,3 x 904,9 mm - Planche de plancher - Boîte 2 - 4819051
 5/8 x 4-1/2 x 35-5/8"
- 1 pc. - **571** - 15,9 x 133,4 x 1424,8 mm - Mur d'escalade B FSC - Boîte 2 - 4819247
 5/8 x 5-1/4 x 56-1/16"
- 1 pc. - **662** - 23,8 x 57,2 x 838,2 mm - Haut du mur d'extrémité FSC - Boîte 3 - 4819287
 15/16 x 2-1/4 x 33"
- 1 pc. - **131** - 23,8 x 57,2 x 850,9 mm - Haut de mur de la balançoire FSC - Boîte 3 - 4819071
 15/16 x 2-3/8 x 33-1/2"
- 1 pc. - **132** - 23,8 x 57,2 x 990,6 mm - Haut du Demi-mur FSC - Boîte 2 - 4819131
 15/16 x 2-3/8 x 39"
- 1 pc. - **101** - 23,8 x 60,3 x 308,1 mm - Solive centrale de nid FSC - Boîte 2 - 4819233
 15/16 x 2-3/8 x 12-1/8"
- 1 pc. - **592** - 23,8 x 76,2 x 204,6 mm - Barrière inférieure D FSC - Boîte 2 - 4819204
 15/16 x 3 x 8-3/64"
- 1 pc. - **582** - 23,8 x 76,2 x 204,6 mm - Barrière supérieure D FSC - Boîte 2 - 4819209
 15/16 x 3 x 8-3/64"
- 2 pc. - **521** - 23,8 x 76,2 x 435 mm - Armature courte du mur FSC - Boîte 3 - 4819266
 15/16 x 3 x 17-1/8"
- 2 pc. - **275** - 23,8 x 76,2 x 489 mm - Armature du mur FSC - Boîte 3 - 4819117
 15/16 x 3 x 19-1/4"
- 1 pc. - **584** - 23,8 x 76,2 x 520 mm - Barrière supérieure E FSC - Boîte 2 - 4819210
 15/16 x 3 x 20-15/32"
- 1 pc. - **585** - 23,8 x 76,2 x 526,4 mm - Barrière supérieure A FSC - Boîte 2 - 4819206
 15/16 x 3 x 20-23/32"

Identification des pièces (taille réduite)

1 pc. -	595 - 23,8 x 76,2 x 539,8 mm - Barrière inférieure A FSC - Boîte 2 - 4819201		15/16 x 3 x 21-1/4"
1 pc. -	594 - 23,8 x 76,2 x 539,8 mm - Barrière inférieure E FSC - Boîte 2 - 4819205		15/16 x 3 x 21-1/4"
1 pc. -	593 - 23,8 x 76,2 x 746,9 mm - Barrière inférieure B FSC - Boîte 3 - 4819202		15/16 x 3 x 29-13/32"
1 pc. -	583 - 23,8 x 76,2 x 746,9 mm - Barrière supérieure B FSC - Boîte 2 - 4819207		15/16 x 3 x 29-13/32"
1 pc. -	591 - 23,8 x 76,2 x 895,4 mm - Barrière inférieure C FSC - Boîte 2 - 4819203		15/16 x 3 x 35-1/4"
1 pc. -	581 - 23,8 x 76,6 x 895,4 mm - Barrière supérieure C FSC - Boîte 2 - 4819208		15/16 x 3 x 35-1/4"
1 pc. -	141 - 23,8 x 82,6 x 362 mm - Sol de la balançoire FSC - Boîte 3 - 4812606		15/16 x 3-1/4 x 14-1/4"
3 pc. -	033 - 23,8 x 82,6 x 444,5 mm - Barreau du Nid FSC - Boîte 3 - 4819243		15/16 x 3-1/4 x 17-1/2"
4 pc. -	023 - 23,8 x 82,6 x 495,3 mm - Barreau FSC - Boîte 3 - 4818957		15/16 x 3-1/4 x 19-1/2"
1 pc. -	151 - 23,8 x 82,6 x 601,7 mm - Support diagonal FSC - Boîte 3 - 4819269		15/16 x 3-1/4 x 23-11/16"
1 pc. -	182 - 23,8 x 108 x 1086,5 mm - Dessus de Table FSC - Boîte 2 - 4819324		15/16 x 4-1/4 x 42-3/4"
4 pc. -	531 - 25,4 x 31,8 x 659,6 mm - Mur court et étroit FSC - Boîte 2 - 4819213		1 x 1-1/4 x 25-31/32"
1 pc. -	601 - 25,4 x 31,8 x 812,8 mm - Barre murale étroite FSC - Boîte 2 - 4819218		1 x 1-1/4 x 32"
1 pc. -	043 - 25,4 x 60,3 x 865 mm - Attache murale arrière FSC - Boîte 3 - 4819303		1 x 2-3/8 x 34-1/16"
1 pc. -	042 - 25,4 x 60,3 x 865 mm - Attache murale avant FSC - Boîte 3 - 4819302		1 x 2-3/8 x 34-1/16"
1 pc. -	172 - 25,4 x 63,5 x 254 mm - Butée de porte FSC - Boîte 3 - 4812715		1 x 2-1/2 x 10"
1 pc. -	501 - 31,8 x 57,2 x 809,6 mm - Support du pignon de toit FSC - Boîte 3 - 4819259		1-1/4 x 2-1/4 x 31-7/8"
4 pc. -	251 - 31,8 x 57,2 x 838,20 mm - Support de toit FSC - Boîte 3 - 4609105		1-1/4 x 2-1/4 x 33"
1 pc. -	062 - 31,8 x 57,2 x 1340,3 mm - Mur étroit D FSC - Boîte 2 - 4819217		1-1/4 x 2-1/4 x 52-49/64"
1 pc. -	052 - 31,8 x 57,2 x 1340,3 mm - Mur d'escalade I FSC - Boîte 2 - 4819254		1-1/4 x 2-1/4 x 52-49/64"

Identification des pièces (taille réduite)

2 pc. -	051 - 31,8 x 57,2 x 1930 mm - Mur d'escalade H FSC - Boîte 2 - 4819253		1-1/4 x 2-1/4 x 75-63/64"
1 pc. -	063 - 31,8 x 57,2 x 2133,6 mm - Mur d'escalade A FSC - Boîte 3 - 4819246		1-1/4 x 2-1/4 x 84"
1 pc. -	057 - 31,8 x 57,2 x 2133,6 mm - Mur étroit A FSC - Boîte 2 - 4819214		1-1/4 x 2-1/4 x 84"
1 pc. -	058 - 31,8 x 57,2 x 2336,8 mm - Mur d'escalade C FSC - Boîte 2 - 4819248 (échelle réduite)		1-1/4 x 2-1/4 x 92"
1 pc. -	045 - 31,8 x 60,3 x 139,7 mm - Solive latérale de l'échelle FSC - Boîte 3 - 4819296		1-1/4 x 2-3/8 x 5-1/2"
2 pc. -	621 - 31,8 x 60,3 x 340,8 mm - Armature de toit FSC - Boîte 2 - 4819260		1-1/4 x 2-3/8 x 13-13/32"
1 pc. -	044 - 31,8 x 60,3 x 374,7 mm - Solive latérale du nid FSC - Boîte 2 - 4819294		1-1/4 x 2-3/8 x 13-11/16"
1 pc. -	041 - 31,8 x 60,3 x 857,3 mm - Solive milieu du nid FSC - Boîte 2 - 4819297		1-1/4 x 2-3/8 x 33-3/4"
2 pc. -	282 - 31,8 x 63,5 x 419,1 mm - Montant latéral du portique FSC - Boîte 3 - 4819112		1-1/4 x 2-1/2 x 16-1/2"
1 pc. -	027 - 31,8 x 63,5 x 476,3 - Corde inférieure FSC - Boîte 3 - 4819200		1-1/4 x 2-1/2 x 18-3/4"
1 pc. -	422 - 31,8 x 63,5 x 616 mm - Support avant TNR - Boîte 3 - 4819273		1-1/4 x 2-1/2 x 24-1/4"
2 pc. -	271 - 31,8 x 63,5 x 1124 mm - Support TB FSC - Boîte 2 - 4819114		1-1/4 x 2-1/2 x 44-1/4"
2 pc. -	321 - 31,8 x 76,2 x 138,7 mm - Petit support de Traverse supérieure du portique FSC - Boîte 3 - 4819270		1-1/4 x 3 x 5-15/32"
2 pc. -	064 - 31,8 x 76,2 x 205,6 mm - Mur étroit transversal FSC - Boîte 2 - 4819220		1-1/4 x 3 x 8-3/32"
1 pc. -	065 - 31,8 x 76,2 x 286,1 mm - Mur étroit transversal incliné FSC - Boîte 2 - 4819219		1-1/4 x 3 x 11-1/4"
1 pc. -	059 - 31,8 x 76,2 x 349 mm - Mur d'escalade incliné transversal FSC - Boîte 2 - 4819255		1-1/4 x 3 x 13-3/4"
1 pc. -	701 - 31,8 x 76,2 x 378,3 mm - Gousset du toboggan FSC - Boîte 2 - 4819268		1-1/4 x 3 x 11-1/4"
2 pc. -	274 - 31,8 x 76,2 x 419,1 mm - Montant central FSC - Boîte 3 - 4819106		1-1/4 x 3 x 16-1/2"
2 pc. -	272 - 31,8 x 76,2 x 419,1 mm - Montant droit FSC - Boîte 3 - 4819110		1-1/4 x 3 x 16-1/2"
1 pc. -	761 - 31,8 x 76,2 x 514,4 mm - Montant vertical TNR FSC - Boîte 2 - 4818965		1-1/4 x 3 x 20-1/4"

Identification des pièces (taille réduite)

1 pc. - **056** - 31,8 x 76,2 x 554 mm - Mur d'escalade inférieur transversal FSC - Boîte 2 - 4819256



1 pc. - **055** - 31,8 x 76,2 x 554 mm - Mur d'escalade court transversal FSC - Boîte 2 - 4819258



1 pc. - **142** - 31,8 x 76,2 x 558,8 mm - Diagonale FSC - Boîte 2 - 4812607




1 pc. - **432** - 31,8 x 76,2 x 617,5 mm - Toboggan inférieur A FSC - Boîte 3 - 4819288



1 pc. - **054** - 31,8 x 76,2 x 746,9 mm - Plancher transversal du mur d'escalade FSC - Boîte 3 - 4819257




1 pc. - **053** - 31,8 x 76,2 x 746,9 mm - Support de corde arrière FSC - Boîte 2 - 4819261




2 pc. - **442** - 31,8 x 76,2 x 822,1 mm - Solive de sol du nid C FSC - Boîte 2 - 4819230




2 pc. - **511** - 31,8 x 76,2 x 844,6 mm - Poteau de cloison FSC - Boîte 2 - 4819284



1 pc. - **762** - 31,8 x 76,2 x 997 mm - Entretoise de sol TNR FSC - Boîte 2 - 4819274




2 pc. - **091** - 31,8 x 76,2 x 1035,1 mm - Solive de plancher FSC - Boîte 3 - 4812608




1 pc. - **281** - 31,8 x 76,2 x 1187,5 mm - Traverse supérieure du portique FSC - Boîte 2 - 4819113



1 pc. - **122** - 31,8 x 76,2 x 1606,6 mm - Solive de plancher longue FSC - Boîte 3 - 4819056




1 pc. - **451** - 31,8 x 82,6 x 222,3 mm - Bloc de toboggan TNR FSC - Boîte 3 - 4816005



1 pc. - **421** - 31,8 x 82,6 x 746,1 mm - Support de plancher TNR FSC - Boîte 2 - 4819272



2 pc. - **411** - 31,8 x 82,6 x 1174,8 mm - Support latéral FSC - Boîte 2 - 4819267




1 pc. - **382** - 31,8 x 101,6 x 787,4 mm - Entretoise murale de nid FSC - Boîte 3 - 4819244



1 pc. - **431** - 31,8 x 102,2 x 617,5 mm - Partie inférieure du toboggan B FSC - Boîte 3 - 4819289



2 pc. - **273** - 31,8 x 108 x 419,1 mm - Montant gauche FSC - Boîte 3 - 4819107



Identification des pièces (taille réduite)

1 pc. - **401** - 31,8 x 139,7 x 847,7 mm - Support de l'entretoise TNR FSC - Boîte 2 - 4819271




1 pc. - **032** - 34,9 x 63,5 x 1045,2 mm - Accès de droite au Nid FSC - Boîte 3 - 4819236



1 pc. - **031** - 34,9 x 63,5 x 1045,2 mm - Accès de gauche au Nid FSC - Boîte 3 - 4819237



1 pc. - **022** - 34,9 x 63,5 x 1468,8 mm - Rampe droite FSC - Boîte 3 - 4819240



1 pc. - **021** - 34,9 x 63,5 x 1468,8 mm - Rampe gauche FSC - Boîte 3 - 4819239



2 pc. - **192** - 38,1 x 38,1 x 269,9 mm - Support de cloche FSC - Boîte 2 - 4609100



1 pc. - **441** - 38,1 x 38,1 x 749,3 mm - Solive de sol du nid B FSC - Boîte 3 - 4819229



2 pc. - **381** - 38,1 x 38,1 x 889 mm - Solive de sol du nid A FSC - Boîte 3 - 4819228




1 pc. - **181** - 38,1 x 38,1 x 1006,5 mm - Support de table FSC - Boîte 3 - 4812612



2 pc. - **291** - 38,1 x 38,1 x 1409,7 mm - Support mural FSC - Boîte 1 - 4819118



2 pc. - **092** - 38,1 x 38,1 x 1600 mm - Solive latérale FSC - Boîte 1 - 4819064




1 pc. - **024** - 50,8 x 63,5 x 1468,8 mm - Rampe de corde FSC - Boîte 3 - 4819238




1 pc. - **211** - 63,5 x 76,2 x 381 mm - Bloc d'angle de la balançoire FSC - Boîte 3 - 4819068




1 pc. - **212** - 63,5 x 76,2 x 381 mm - Bloc de la balançoire FSC - Boîte 3 - 4818507



1 pc. - **202** - 76,2 x 76,2 x 406,4 mm - Support de balançoire FSC - Boîte 3 - 4819069




1 pc. - **221** - 63,5 x 76,2 x 1295,4 mm - Support en croix FSC - Boîte 1 - 4819067



2 pc. - **213** - 76,2 x 76,2 x 2336,8 mm - Poteau pour balançoire FSC - Boîte 1 - 4819070




1 pc. - **201** - 76,2 x 133,4 x 2336,8 mm - Poutre pour balançoire FSC - Boîte 1 - 4819049




Identification des pièces (taille réduite)


1 pc. - **[083]** - 31,8 x 1092,2 x 2336,8 mm
 Panneau mural arrière FSC - Boîte 2
 47819194 - 1-1/4 x 43 x 92"




1 pc. - **[082]** - 31,8 x 1092,2 x 2336,8 mm
 Panneau mural avant FSC - Boîte 2
 47819135 - 1-1/4 x 43 x 92"




1 pc. - **[073]** - 31,8 x 546,1 x 2336,8 mm
 Panneau avant étroit FSC - Boîte 2
 47819144 - 1-1/4 x 21-1/2 x 92"




1 pc. - **[081]** - 31,8 x 939,8 x 2336,8 mm
 Panneau mural de la balançoire FSC - Boîte 3
 47819150 - 1-1/4 x 37 x 92"




1 pc. - **[071]** - 31,8 x 939,8 x 2336,8 mm
 Panneau d'extrémité du Nid FSC - Boîte 3
 47819197 - 1-1/4 x 37 x 92"




1 pc. - **[072]** - 31,8 x 546,1 x 2336,8 mm
 Panneau arrière étroit FSC - Boîte 2
 47819193 - 1-1/4 x 21-1/2 x 92"




Identification des pièces (taille réduite)




1 pc. - [262] - 31,8 x 819,2 x 1143 mm
 Panneau de toit arrière FSC - Boîte 3
 47609124 - 1-1/4 x 32-1/2 x 45"




1 pc. - [661] - 34,9 x 514,4 x 847,8 mm
 Panneau du toboggan FSC - Boîte 2
 47819196 - 1-3/8 x 20-1/4 x 33-1/8"




1 pc. - [171] - 31,8 x 400,1 x 1070 mm
 Panneau de porte avec fenêtre FSC - Boîte 2
 47602837 - 1-1/4 x 15-3/4 x 42-1/8"




1 pc. - [261] - 30,2 x 926,6 x 1124 mm
 Panneau de toit avant FSC - Boîte 3
 47609082 - 1-1/4 x 32-1/4 x 45"



1 x - Sortie courte TNR 3
 (3310232)




1 x - Haut de sortie
 du toboggan TNR 2
 (3310224)



1 x - Bride de rallonge droite TNR3
 (3310231)

1 x - Bride de rallonge gauche TNR3
 (3310230)




9 x - Coude de toboggan TNR 2
 (3310221)



10x - Anneaux de serrage TNR4
 (9300230) (Jaune)
 10 pcs numéro 3300230

Identification du matériel (taille réelle)


(5) **LW2** - Rondelle de blocage 5/16" (7,9 mm)
(51303300)



(34) **FW0** - Rondelle plate 3/16" (4,7 mm)
(51103100)




(9) **FW6** - Cache-vis #12 - (9299500)




(92) **LW1** - Rondelle de blocage 1/4" (6,2 mm)
(51303200)



(87) **FW1** - Rondelle plate 1/4" (6,2 mm)
(51103200)




(60) **TN1** - Écrou en T 1/4" (6,2 mm)
(54503200)




(67) **LN1** - Écrou de blocage 1/4" (6,2 mm)
(54303200)



(82) **FW2** - Rondelle plate 5/16" (7,9 mm)
(51103300)




(40) **TN2** - Écrou en T 5/16" (7,9 mm)
(54503300)




(18) **LN2** - Écrou de blocage 5/16" (7,9 mm)
(54303300)




(13) **FW10** - Rondelle Plate 3/8" (9,3 mm)
(51103800)




(34) **BN1** - Écrou à manchon fileté
1/4" (6,2 mm)
(54803200)



(7) **LN3** - Écrou de blocage 3/8" (9,3 mm)
(54303800)




(54) **PB1** - Boulon cylindrique 1/4 x 3/4" (6,2 x 19 mm) - (53453203)




(100) **S0** - Vis à tête bombée #8 x 7/8" (22 mm) - (52933505)




(11) **PB6** - Boulon cylindrique 1/4 x 1" (6,2 x 25,4 mm) - (53413210)




(34) **PB2** - Boulon cylindrique 1/4 x 1-1/4" (6,2 x 31,2 mm) - (53433212)




(34) **S37** - Vis cylindrique #7 x 5/8" (15,6 mm) - (52433009)




(9) **S38** - Vis cylindrique #7 x 1-1/8" (28,6 mm) - (52433014)




(6) **S10** - Vis cylindrique #8 x 1" (25,4 mm) - (52433510)




(33) **S8** - Vis cylindrique #12 x 3/4" (19 mm) - (52433603)



(305) **S20** - Vis à bois #8 x 1-3/8" (34,7 mm) - (52043516)




(40) **S6** - Vis cylindrique #12 x 1" (25,4 mm) - (52433610)



(136) **S11** - Vis à bois #8 x 2" (50 mm) - (52043520)




(31) **S7** - Vis cylindrique #12 x 2" (50 mm) - (52433620)



(99) **S3** - Vis à bois #8 x 2-1/2" (63,5 mm) - (52043522)




1pc. - **S15** - Vis à bois #8 x 1 3/4" (44,5 mm) - (52042513)



(28) **S4** - Vis à bois #8 x 3" (76,2 mm) - (52043530)





Identification du matériel (taille réelle)




Identification des pièces (taille réduite)

<p>2 x - Etrier de montage TNR 4 (9203657)</p> <p>1 x - Plaque de montage TNR 4 (9203656)</p> <p>30 x - Boulon à tête bombée cylindrique 1/4 x 12,7 mm (53453202)</p> <p>31 x - Écrou carré Nylok (54902200)</p> <p>1 x - Boulon à tête bombée cylindrique 1/4 x 14,5 mm (53452209)</p>	<p>1 x - Plaque Cedar Summit/ KidKraft (9320358)</p> <p>1 x - Prises (paquet de 10) (3320012)</p> <p>1 x - Télescope avec support (3320161)</p> <p>1 x - Ensemble de cloches avec fer à cheval (3200307)</p> <p>1 x - Piquet d'ancrage (paquet de 6) (3200318)</p>	
<p>1 x - Montant du poteau de soutien TNR 4 (9203655)</p> <p>3 x - Poignée en acier (9200211) - Jaune</p> <p>1 x - EN71 Main courante (3200224) - Jaune</p> <p>1 x - Bannière de tableau noir (3320716)</p> <p>2 x - Fenêtre à carreaux MOD 5 (paquet de 2) (3330502)</p> <p>1 x - Panneau d'ardoise à dessin (9320719)</p> <p>1 x - Gouvernail (3320255)</p>	<p>1 x - Plaque Aire de jeux KK (9320374)</p> <p>1 x - Rondelle en plastique (paquet de 18) (3290000)</p> <p>1 x - Toboggan à double vague labyrinthe jaune (3318220)</p> <p>1 x - Poignée d'échelle (9200235)</p> <p>1 x - Mèche de perceuse 3/8" (9,3 mm)</p>	
<p>2 x - Poignée acrobatique (9200133)</p> <p>1 x - Clé Quadrex (9200015)</p> <p>2 x - Siège de balançoire (9320130)</p> <p>1 x - Barre acrobatique (9200131)</p> <p>1 x - Échelle de corde (3700204)</p>	<p>1 x - Support de tube long TNR (9200268)</p> <p>1 x - Corde à grimper de 12' 5/8" (3502150)</p> <p>1 x - Crochets de balançoire avec maillons rapides (paquet de 6) (3201950)</p> <p>1 x - Ensemble cuisine barbecue (3330008)</p> <p>2 x - Barre à ustensiles 9321691</p> <p>1 x - Évier équipé 3332608</p> <p>1 x - Ustensiles à barbecue 3331610</p> <p>1 x - Panier avec fruits 3330015</p> <p>1 x - Couverture du barbecue 9327812</p> <p>1 x - Base du barbecue 3331611</p> <p>1 x - Plaque de cuisson avec barbecue 33326909</p> <p>1 x - Enseigne 9331614</p>	
<p>1 x - Visserie de porte (3200710)</p> <p>2 x 9207712 Charnière de porte</p> <p>9207713 Loquet de porte</p> <p>1 x Loquet magnétique</p> <p>1 x Gâche</p> <p>2 x 9207711 Poignée de porte</p>	<p>1 x - Ensemble de supports de supports épais (3205701)</p> <p>3 x - Support en L épais (9200151)</p> <p>1 x - Support en C épais (9200153)</p> <p>2 x - Support plat épais (9200149)</p>	<p>1 x - Kit de supports pour l'aire de jeux (3205945)</p> <p>1 x - Support de Panneau Plat (paquet de 8) (3205942)</p> <p>1 x - Support plat (paquet de 2) (3205960)</p> <p>1 x - Support incliné étroit (paquet de 3) (3205940)</p> <p>1 x - Support pour panneau d'angle (paquet de 6) (3205979)</p> <p>1 x - Support mural avant (à angle) (paquet de 4) (3205948)</p> <p>1 x - Support d'angle (paquet de 6) (3205977)</p> <p>1 x - Support mural (à angle) (4 PK) (3205949)</p>
<p>1 x - Chaîne soudée (3200173)</p> <p>4 x Chaîne 48" (1219,2 mm)</p> <p>2 x Chaîne 20" (508 mm)</p>		

Étape 1 : Inventaire des pièces : lisez ces instructions avant de commencer le montage



- A.** C'est le moment de faire l'inventaire de toute votre Visserie, votre bois et vos accessoires, en vous référant aux fiches d'identification des pièces. Ceci va vous aider lors du montage.
- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



Numéros importants : Les deux premiers chiffres représentent le numéro de l'étape. Le troisième chiffre représente la pièce. Veuillez noter que si la pièce est utilisée dans plusieurs étapes, le numéro ne représente que la première de ces étapes.

- Veuillez vous référer à la page 6 pour un assemblage du matériel réussi.
 - Chaque étape indique de quels Boulons et/ou Vis vous aurez besoin pour le montage, ainsi que les rondelles plates, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les écrous de blocage nécessaires.
- B.** Si des pièces sont manquantes ou endommagées ou que vous avez besoin d'aide pour le montage, veuillez contacter directement le service clients. Appelez-nous avant de retourner au magasin.

customersupport@kidkraft.com
Pour le remplacement des pièces en ligne :
Cedarsummitplay.com/parts-center-warranty-claim
Service clients :
1(800) 933-0771 ou (972) 385-0100

Service clients Europe : +31 (0)20 305 8620
europecustomerservice@kidkraft.com
Pour le remplacement des pièces en ligne en Europe :
parts.kidkraft.eu

- C.** Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 à 6.
- D.** Avant de jeter vos cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.
- Le timbre d'identification de chaque carton se trouve à son bout. Le numéro de référence se trouve sur la plaque d'identification KK (9320374).
 - Veuillez conserver ces informations à titre de référence. Vous aurez besoin de ces informations si vous contactez le service clients.

NUMÉRO DE MODÈLE : F25745

TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 1)	TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 4)
TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 2)	TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 5)
TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 3)	TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 6)

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (sur la plaque d'identification) : _____

Étape 2 : Assemblage du mur

Partie 1 échelle d'accès/corde



A : Placez l'Accès de gauche (021) sur un côté des 4 Barreaux (023) et l'Accès de droite (022) de l'autre côté, avec les rainures tournées vers l'intérieur (figure 2.1).

B : Insérez chaque Barreau (023) dans les rainures des deux Rampes d'accès (021 et 022), en vérifiant que le bord du haut des barreaux est aligné avec le devant des rampes d'accès (figures 2.1 et 2.2).

C : Prépercez les trous pilotes avec une mèche 1/8" (3,1 mm) et fixez les barreaux aux rampes avec 4 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) par barreau (figure 2.1).

Figure 2.1





Figure 2.2

Vue de l'extrémité



Pièces en bois

- 1 x 021 Accès de gauche 1-3/8 x 2-1/2 x 57-53/64"
- 1 x 022 Accès de droite 1-3/8 x 2-1/2 x 57-53/64"
- 4 x 023 Barreaux 15/16 x 3-1/4 x 19-1/2"

Visserie

- 16 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 2 : Assemblage du mur Partie 2 échelle d'accès/corde



D : En vous assurant que les trous prépercés sont orientés vers l'extérieur, placez la Rampe en corde (024) sur le sol à côté de l'Accès de droite (022) afin qu'elle soit orientée dans le même sens que les deux rampes d'accès, comme sur la figure 2.5. Fixez les supports RW-AL (025) en les alignant avec le haut de l'échelle d'accès et la rampe en corde (024) à l'aide de 3 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) dans les trous supérieurs et 3 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) dans les trous inférieurs. Les trous de guidage dans le Support RW-AL (025) doivent être centrés sur les rampes (figures 2.3 et 2.4).

E : Placez une extrémité de la Contre-marche d'échelon de corde d'accès (026) sur l'Accès de gauche (021) et l'autre extrémité sur la Rampe en corde (024) de sorte qu'il y ait une distance de 1-3/8" (34,9 mm) entre la Contre-marche d'échelon de corde d'accès (026) et le Barreau d'échelle supérieur (023). Fixez avec 6 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50 mm) (figure 2.3).

F : Placez (027) la Corde inférieure entre la Rampe de corde (024) et l'Accès de droite (022) et fixez avec 4 Vis à bois (S4) #8 x 3" (76,2 mm) (figure 2.5).

Figure 2.4




Figure 2.3





Figure 2.5



Pièces en bois

- 1 x 024 Rampe de corde 2 x 2-1/2 x 57-13/16"
- 1 x 025 Support RW-AL 5/8 x 3-1/4 x 41-3/4"
- 1 x 026 Contre-marche d'échelon de corde d'accès 5/8 x 3-1/4 x 41-3/4"
- 1 x 027 Corde inférieure 1-1/4 x 2-1/2 x 18-3/4"

Visserie

- 9 x S11 Vis à bois # 8 x 2"
- 3 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"
- 4 x S4 Vis à bois #8 x 3"

Étape 3 : Assemblage de l'échelle du nid





A : Placez l'Accès de gauche du nid (031) sur un côté des 3 Barreaux du nid (033) et l'Accès de droite du nid (032) de l'autre côté, avec les rainures tournées vers l'intérieur (figure 2.1).

B : Insérez chaque Barreau du nid (033) dans les rainures des deux Rampes d'accès (031 et 032), en vérifiant que le bord du haut des barreaux du nid est aligné avec le devant des rampes d'accès (figures 2.1 et 2.2).

C : Prépercez les trous pilotes avec une mèche 1/8" (3,1 mm) et fixez les barreaux aux rampes avec 4 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) par barreau (figure 2.1).

D : Placez la Contre-marche du nid (034) sur chaque rampe d'accès afin qu'il y ait un écart de 2-3/8" (60,4 mm) entre la Contre-marche du nid (034) et le Barreau d'échelle supérieur du nid (033). Fixez celle-ci avec 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) (figure 3.3).

E : Fixez une seconde Contre-marche du nid entre le barreau du bas et le bas des rampes d'accès et fixez-les avec 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm).




Pièces en bois

- 1 x 031 Accès de gauche du nid 1-3/8 x 2-1/2 x 41-1/8"
- 1 x 032 Accès de droite du nid 1-3/8 x 2-1/2 x 41-1/8"
- 3 x 033 Barreau du nid 15/16 x 3-1/4 x 19-1/2"
- 2 x 034 Contre-marche du nid 5/8 x 3-1/4 x 19"

Visserie

- 12 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"
- 8 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 4 : Assemblage des solives du nid



A : Placez la Solive milieu du nid (041) entre l'Attache murale avant (042) et l'Attache murale arrière (043) selon la figure 4.1 en vous assurant de bien suivre l'orientation du trou. Fixez à l'aide de 4 (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2" (62,5 mm) (figure 4.1).

B : Avec la série suivante de trous prépercés sur l'Attache murale arrière (043), fixez la Solive latérale du nid (044) à l'aide de 2 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) (figure 4.2).

C : Placez la Solive latérale de l'échelle (045) entre la Solive milieu du nid (041) et la Solive latérale du nid (044) puis fixez à l'aide de 4 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm), selon la figure 4.3.

Figure 4.1





Figure 4.2



Pièces en bois


- 1 x 041 Solive milieu du nid 1-1/4 x 2-3/8 x 33-3/4"
- 1 x 042 Attache murale avant 1 x 2-3/8 x 34-1/16"
- 1 x 043 Attache murale arrière 1 x 2-3/8 x 34-1/16"
- 1 x 044 Solive latérale du Nid 1-1/4 x 2-3/8 x 5-1/2"
- 1 x 045 Solive latérale de l'échelle 1-1/4 x 2-3/8 x 5-1/2"

Visserie

- 10 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 5 : Assemblage de la charpente

Partie 1 du Grand Mur d'escalade




Il est important de noter les bords biseautés sur toutes les planches horizontales.

A : Placer le Mur d'escalade H (051) et le Mur d'escalade I (052) ensemble de sorte qu'ils soient reliés aux bords entaillés. Fixez à l'aide d'1 Boulon hexagonal (H10) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) de 1/4 x 2-1/4" (6,2 x 56,2 mm) (figures 5.1 et 5.2).

B : En prenant soin de noter l'orientation du trou, placez le Support de corde arrière (053) de sorte qu'il s'aligne avec les trous centraux sur le Mur d'escalade H (051) et placez le Plancher transversal du Mur d'escalade (054) de sorte qu'il s'aligne avec le logement inférieur des trous. Fixez chaque panneau à l'aide d'1 Boulon à tête mince (WB2) de 5/16 x 1-3/8" (7,8 x 34,9 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) et de 2 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) comme indiqué sur les figures 5.3 et 5.4.

C : Placez le Mur d'escalade court transversal (055) de sorte qu'il s'aligne avec les trous supérieurs sur le Mur d'escalade I (052) et placez le Mur d'escalade inférieur transversal (056) de sorte qu'il s'aligne avec les trous inférieurs, en vous assurant que le trou prépercé de la corde se trouve au fond. Fixez les panneaux à l'aide d'1 Boulon à tête mince (WB2) 5/16 x 1-3/8" (7,8 x 34,9 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) et de 2 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) (figures 5.3 et 5.4).

D : Inversez le cadre et installez le Mur d'escalade C (058) comme indiqué sur la figure 5.5 en prenant soin de noter l'orientation du trou. Fixez à l'aide de 4 Boulons à tête mince (WB2) 5/16 x 1-3/8" (7,8 x 34,9 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) et de 8 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) (figures 5.3 et 5.4).



Pièces en bois


1 x 051	Mur d'escalade H 1-1/4 x 2-1/4 x 75-63/64"	1 x 056	Mur d'escalade inférieur transversal 1-1/4 x 3 x 21-13/16"
1 x 052	Mur d'escalade I 1-1/4 x 2-1/4 x 52-49/64"	1 x 058	Mur d'escalade C 1-1/4 x 2-1/4 x 92"
1 x 053	Support de corde arrière 1-1/4 x 3 x 29-13/32"		
1 x 054	Plancher transversal du Mur d'escalade 1-1/4 x 3 x 29-13/32"		
1 x 055	Mur d'escalade court transversal 1-1/4 x 3 x 21-13/16"		

Visserie

16 x S20	Vis à bois #8 x 1-3/8"
1 x H10	Boulon hexagonal 1/4 x 2-1/4" (avec rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4" et écrou en T 1/4")
8 x WB2	Boulons à tête mince 5/16 x 1-3/8" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

Étape 5 : Assemblage de la charpente

Partie 2 du Grand Mur d'escalade



E : En prenant soin de noter l'orientation des trous, placez le Mur d'escalade A (063) comme indiqué sur la figure 5.6 et fixez le Support de mur d'escalade arrière (053) et le Plancher transversal du mur d'escalade (054) à l'aide de 2 Boulons à tête mince (WB2) 5/16 x 1-3/8" (7,8 x 34,9 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) et de 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) (figures 5.5 et 5.6).

F : Fixez le Mur d'escalade incliné transversal (059) sur le Mur d'escalade A (063) et le Mur d'escalade C (058) à l'aide de 2 Boulons à tête mince (WB2) 5/16 x 1-3/8" (7,8 x 34,9 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) et 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm), comme indiqué sur les figures 5.5 et 5.6.

Figure 5.5





Figure 5.6




Pièces en bois

- 1 x 063 Mur d'escalade A 1-1/4 x 2-1/4 x 84"
- 1 x 059 Mur d'escalade incliné transversal 1-1/4 x 3 x 13-3/4"

Visserie

- 8 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"
- 4 x WB2 Boulons à tête mince 5/16 x 1-3/8"
(rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

Étape 6 : Assemblage du cadre mural étroit



A : Placez le Mur d'escalade H (051) et le Mur étroit D (062) ensemble de sorte qu'ils soient reliés aux bords entaillés. Fixez à l'aide d'un Boulon hexagonal (H10) 1/4 x 2-1/4" (6,2 x 56,2 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) (figures 6.1 et 6.2).

B : Placez le Mur étroit A (057) sur le côté gauche de l'assemblage du cadre de façon à ce que les extrémités supérieures des planches soient alignées, en vous assurant de noter l'orientation des trous. Placez 1 Mur étroit transversal (064) sur chacun des 2 endroits indiqués dans la figure 6.3. et fixez à l'aide de 2 Boulons à tête mince (WB2) 5/16 x 1-3/8" (7,8 x 34,9 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) et de 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) (figures 6.3 et 6.4).

C : Placez le Mur étroit transversal incliné (065) comme indiqué sur la figure 6.3. et fixez à l'aide de 2 Boulons à tête mince (WB2) de 5/16 x 1-3/8" (7,8 x 34,9 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) et de 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) (figures 6.3 et 6.4).

Figure 6.1





Figure 6.2




Écrou en T
1/4"

Rondelle
plate 1/4"

Rondelle de
blocage 1/4"


Figure 6.3



Cadre du mur
d'escalade étroit,
vue de face

Notez
l'orientation
des trous

Figure 6.4



Écrou en T
5/16"

Rondelle
plate 5/16"


Pièces en bois

- 1 x 051 Mur d'escalade H 1-1/4 x 2-1/4 x 75-63/64"
- 1 x 062 Mur étroit D 1-1/4 x 2-1/4 x 52-49/64"
- 1 x 057 Mur étroit A 1-1/4 x 2-1/4 x 84"
- 2 x 064 Mur étroit transversal 1-1/4 x 3 x 8-3/32"
- 1 x 065 Mur étroit transversal incliné 1-1/4 x 3 x 11-1/4"

Visserie


- 12 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"
- 1 x H10 Boulon hexagonal 5/16 x 1-3/8" (avec rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4" et écrou en T 1/4")
- 6 x WB2 Boulons à tête mince 5/16 x 1-3/8" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

Étape 7 : Assemblage du mur du toboggan



A : Placez le Panneau arrière étroit (072) contre le côté gauche le Panneau d'extrémité du nid (071), en faisant attention à l'orientation des murs. Le hauts et le bas des panneaux doivent être bien alignés et les panneaux doivent être perpendiculaires. Prépercez avec une mèche de 3/16" (4,7 mm), puis fixez le Panneau arrière étroit (072) au Panneau d'extrémité du nid (071) avec 4 Vis à tête mince (WL5) 1/4 x 2-1/2" (6,2 x 62,5 mm) (figures 7.1, 7.2 et 7.4).

B : Placez le Panneau avant étroit (073) contre le côté droit du Panneau d'extrémité du nid (071) en s'assurant de l'orientation du panneau. Le hauts et le bas des panneaux doivent être bien alignés et les panneaux doivent être perpendiculaires. Prépercez avec une mèche de 3/16" (4,7 mm), puis fixez le Panneau avant étroit (073) au Panneau d'extrémité du nid (071) avec 4 Vis à tête mince (WL5) 1/4 x 2-1/2" (6,4 x 62,5 mm) (figures 7.1, 7.3 et 7.4).




Pièces en bois

- 1 x 071 Panneau d'extrémité du nid 1-1/4 x 37 x 92"
- 1 x 072 Panneau arrière étroit 1-1/4 x 21-1/2 x 92"
- 1 x 073 Panneau avant étroit 1-1/4 x 21-1/2 x 92"

Visserie

- 8 x WL5 Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2"

Étape 8 : Assemblage du mur de la balançoire



A : Placez le Panneau mural avant (082) contre le côté gauche du Panneau mural de la balançoire (081), en faisant attention à l'orientation des murs. Le hauts et le bas des panneaux doivent être bien alignés et les panneaux doivent être perpendiculaires. Prépercez avec une mèche de 3/16" (4,7 mm), puis fixez le Panneau mural avant (082) au Panneau mural de la balançoire (081) avec 4 Vis à tête mince (WL5) 1/4 x 2-1/2" (6,2 x 62,5 mm) (figures 8.1 et 8.2).

B : Placez le Panneau mural arrière (083) contre le côté gauche du Panneau mural de la balançoire (081), en faisant attention à l'orientation des murs. Le hauts et le bas des panneaux doivent être bien alignés et les panneaux doivent être perpendiculaires. Prépercez avec une mèche de 3/16" (4,7 mm), puis fixez le Panneau mural arrière (083) au Panneau mural de la balançoire (081) avec 4 Vis à tête mince (WL5) 1/4 x 2-1/2" (6,2 x 62,5 mm) (figures 8.1 et 8.3).




Figure 8.2


Aligné

081

082

Veillez noter que le Panneau mural avant (082) chevauche le Panneau mural de la balançoire (081)

Figure 8.1




WL5

Aligné

081

Figure 8.3

Aligné



081

Veillez noter que le Panneau mural de la balançoire (081) chevauche le Panneau mural arrière (083)

WL5


Pièces en bois

- 1 x 081 Panneau mural de la balançoire 1-1/4 x 37 x 92"
- 1 x 082 Panneau mural avant 1-1/4 x 43 x 92"
- 1 x 083 Panneau mural arrière 1-1/4 x 43 x 92"

Visserie



- 8 x WL5 Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2"

Étape 9 : Raccordez les assemblages du Mur de la balançoire et du Mur du toboggan Partie 1



A : Avec l'aide d'au moins deux personnes, soulevez l'Assemblage du mur de la balançoire et l'Assemblage du mur du toboggan pour que le Panneau arrière étroit (072) et le Panneau avant étroit (073) rejoignent le Panneau mural arrière (083) et le Panneau mural avant (082), et qu'ils soient fixés ensemble comme sur la figure 9.1.

B : Vérifiez que l'assemblage est perpendiculaire. Puis, à l'intérieur de l'assemblage, fixez une Solive de plancher (091) à l'arrière du Panneau arrière étroit (072) et au Panneau mural arrière (083) avec 4 Vis cylindriques (S7) #12 x 2" (50,8 mm), en veillant à ce que l'assemblage soit fixé contre le Panneau d'extrémité du nid (071) et aligné avec le bas des panneaux. Fixez une autre Solive de plancher (091) au Panneau avant étroit (073) et au Panneau mural avant (082) avec 4 Vis cylindriques (S7) #12 x 2" (50,8 mm) (figures 9.1 et 9.2).



Pièces en bois

2 x 091 Solives de plancher 1-1/4 x 3 x 40-3/4"

Visserie

8 x S7 Vis cylindriques #12 x 2"

Étape 9 : Raccordez les assemblages du Mur de la balançoire et du Mur du toboggan

Partie 2



Remarque : Il est important de s'assurer que tous les écrous en T sont installés aux bons endroits.

C : Ouvrez le sac de l'Échelle de corde et trouvez l'écrou en T (M8). Depuis l'intérieur du fort, installez l'écrou en T (M8) dans le Mur arrière à l'aide du deuxième trou à partir de la gauche, comme indiqué sur la figure 9.6.

D : Depuis l'intérieur de l'assemblage, installez 3 écrous en T (TN2) de 5/16" dans le Mur arrière aux endroits indiqués sur la figure 9.4. Placez 1 Solive latérale (092) de façon à ce qu'elle soit bien fixée au Panneau d'extrémité du nid (071) et au Panneau mural de la balançoire (081), à mi-hauteur de l'assemblage et 5/8" (1,6 cm) sous le Panneau. Fixez sans serrer à l'arrière du Panneau étroit (072) et au Panneau mural arrière (083) avec 3 Boulons à tête mince (WB10) 5/16 x 2-5/8" (7,9 mm x 66,7 mm) (avec rondelle plate et écrou en T). Les Boulons sont installés à l'intérieur de l'assemblage. Assurez-vous que la Solive latérale (092) est à niveau, puis fixer avec 2 Vis à bois (S3) 8 x 22-1/2" (62,5 mm) (figures 9.3, 9.4 et 9.5).

E : Répétez l'étape D en fixant 1 Solive latérale (092) au Panneau du mur étroit avant (073) et au Panneau mural avant (082) (figure 9.3 et 9.4).

Figure 9.3




Figure 9.5




Figure 9.6





Figure 9.4
Vue intérieure



Pièces en bois

2 x 092 Solives latérales 1-1/2 x 1-1/2 x 63"


Visserie

4 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

6 x WB10 Boulon à tête mince 5/16 x 2-5/8" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

3 x TN2 Écrous en T 5/16"






Étape 10 : Installer l'assemblage des solives



A : Depuis l'intérieur de l'assemblage, mesurez 5/8" (15,9 mm) à partir du haut des Panneaux muraux puis placez l'assemblage de solives afin de fixer l'Attache murale avant (042) et l'Attache murale arrière (043) au Panneau mural comme sur la figure 10.1. Fixez l'assemblage sans le serrer à l'aide de 4 Boulons hexagonaux (H10) 1/4 x 2-1/4" (6,2 x 56,2 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) (figure 10.1 et 10.2).

B : Placez la Solive centrale du nid (101) de façon à ce qu'elle s'aligne avec le reste des trous prépercés dans la solive médiane du nid (041) et le centre du Panneau d'extrémité du nid (071) et fixez-la avec 4 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (figure 10.3 et 10.4).

C : Vérifiez que l'assemblage est à niveau puis installez 4 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) dans l'Attache murale avant (042) et dans l'Attache murale arrière (043) comme sur la figure 10.5. Serrez tous les Boulons (figure 10.3 et 10.5).



Pièces en bois

1 x 101 Solive centrale du nid 15/16 x 2-3/8 x 12-1/8"

Visserie

4 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

4 x S11 Vis à bois #8 x 2"

4 x H10 Boulon hexagonal 1/4 x 2-1/4" (avec rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4" et écrou en T 1/4")

Étape 11 : Montage des supports de fixation

A : À l'intérieur de l'assemblage, fixez le Panneau arrière étroit (072) au Panneau mural arrière (083) en utilisant 2 supports de Panneau plat aux endroits indiqués avec 4 Vis cylindriques (S8) #12 x 3/4" (19 mm) par support (figures 11.1 et 11.2).

B : Répétez l'étape A en fixant le Panneau avant étroit (073) au Panneau mural avant (082) (figures 11.1 et 11.2).

C : Dans chaque coin inférieur de l'assemblage, fixez 1 Support d'angle de paroi avec 4 Vis cylindriques (S8) #12 x 3/4" (19 mm) par support (figures 11.1 et 11.3).




Figure 11.2
Vue intérieure





Figure 11.3
Vue intérieure



Visserie

32 x S8 Vis cylindriques #12 x 3/4"

Autres pièces

4 x Support de panneau plat
4 x Support d'angle de paroi

Étape 12 : Assemblage du sol

Partie 1



A : Placez 1 Planche de plancher (121) serrée contre le Panneau d'extrémité du nid, puis une deuxième Planche de plancher (121) serrée contre le Panneau mural de la balançoire (081). Fixez chaque Planche de plancher aux Solives latérales (092) avec 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) par planche (figures 12.1 et 12.2).

B : Par le dessous, placez les Solives de plancher longues centrées (122) et serrées contre le bas de chaque Panneau de plancher (121). Assurez-vous que la Solive de plancher longue (122) est centrée sur les trous de guidage sur le Panneau d'extrémité du nid (071) et le Panneau mural de la balançoire (081), puis fixez-la avec 2 Vis à bois (S4) #8 x 3" (76,2 mm) par Panneau. Fixez les Planches de plancher (121) à la Solive de plancher longue (122) avec 2 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) par planche (figures 12.1, 12.2 et 12.3).

Figure 12.1




Figure 12.2





Figure 12.3



Pièces en bois

- 2 x 121 Planches de plancher 5/8 x 4-1/2 x 35-5/8"
- 1 x 122 Solive de plancher longue 1-1/4 x 3 x 63-1/4"

Visserie

- 12 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"
- 4 x S4 Vis à bois #8 x 3"

Étape 12 : Assemblage du sol Partie 2



C : Mesurez la distance entre le Mur arrière et le Mur avant depuis l'intérieur des panneaux pour vérifier qu'elle est égale à 35-3/4" (90,8 cm). Conservez cette mesure lorsque vous installez les planches. En commençant par le Mur du toboggan, placez 3 Planches serrées (121) contre la Planche de plancher (121) précédemment fixée, suivies par 1 Planche étroite (123) et encore 8 Planches de plancher (121). Vérifiez bien que toutes les planches sont espacées uniformément, puis fixez-les à la Solive de plancher longue (122) et à chaque Solive latérale (092) avec 6 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) par planche (figures 12.4, 12.5 et 12.6).

Figure 12.4




Figure 12.5
Vue de haut





Figure 12.6



Pièces en bois

- 11 x 121 Planches de plancher 5/8 x 4-1/2 x 35-5/8"
- 1 x 123 Planches de plancher 5/8 x 3-3/8 x 35-5/8"

Visserie

- 72 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 13 : Fixez les Hauts des murs

A : Dans l'ouverture du Panneau mural de la balançoire (081), depuis l'intérieur, placez le Haut de mur de la balançoire (131), en le serrant contre le coin des parois et avec le surplomb à l'intérieur. Fixez à l'aide d'1 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) à chaque extrémité, comme sur les figures 13.1 et 13.2.

B : Dans l'ouverture du Panneau mural arrière (083), depuis l'intérieur, fixez le Haut de mur (132), en le serrant contre le coin du panneau et avec le surplomb à l'intérieur, à l'aide d'1 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) à chaque extrémité, comme sur les figures 13.1 et 13.3.

C : Sur le haut de chaque latte, en alignant avec le haut des panneaux, fixez 1 support d'angle avec 3 Vis cylindriques (S37) #7 x 5/8" (15,6 mm) par support (figures 13.1 et 13.3).

Figure 13.2
Vue intérieure




Figure 13.3
Vue intérieure





Figure 13.1



Pièces en bois

- 1 x 131 Haut de mur de la balançoire 15/16 x 2-3/8 x 33-1/2"
- 1 x 132 Haut de demi-mur 15/16 x 2-3/8 x 39"


Visserie

- 4 x S11 Vis à bois #8 x 2"
- 9 x S37 Vis cylindriques #7 x 5/8"

Autres pièces

- 3 x Support d'angle

Étape 14 : Fixez les Diagonales



A : Fixez sans serrer le Sol de la balançoire (141) à la Diagonale (142) avec 1 Boulon à tête mince (WB9) 5/16 x 2-1/8" (7,8 x 53,1 mm) (avec une rondelle plate et un écrou en T), puis placez la Diagonale (142) serrée et alignée contre le devant du Panneau mural de la balançoire (081). Le Sol de la balançoire (141) doit être aligné avec le bas du Panneau mural de la balançoire (081) (figures 14.1 et 14.2).

B : Prépercez un trou de guidage avec une mèche de 3/16" (4,7 mm), puis fixer la Diagonale (142) au Panneau mural de la balançoire (081) avec 1 Vis à tête mince (WL5) 1/4 x 2-1/2" (6,2 x 62,5 mm) (avec rondelle plate), en vérifiant qu'elle est bien alignée sur le bord extérieur (figures 14.1 et 14.2).

C : Vérifiez que le bas du Sol de la balançoire (141) est bien aligné avec le bas du Panneau mural de la balançoire (081), puis fixez-le avec 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) et 1 Vis à bois (S4) #8 x 3" (76,2 mm). Serrez la Vis à tête mince (WB9) installée à l'étape A (figures 14.1 et 14.2).

Figure 14.1





Figure 14.2



Pièces en bois

- 1 x 141 Sol de la balançoire 15/16 x 3-1/4 x 14-1/4"
- 1 x 142 Diagonale 1-1/4 x 3 x 22"

Visserie

- 1 x WB9 Boulon à tête mince 5/16 x 2-1/8" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")
- 1 x WL5 Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" (rondelle plate 5/16")
- 1 x S4 Vis à bois #8 x 3"
- 2 x S11 Vis à bois #8 x 2"

Étape 15 : Fixer la partie 1 de l'assemblage du mur échelle d'accès/corde

A : Placez l'assemblage Échelle d'accès/Mur d'escalade de l'étape 3 contre le Panneau mural arrière (083), de sorte qu'il soit aligné avec le bord extérieur et avec le haut des planches du sol puis fixer 3 Boulons à tête mince (WB9) 5/16 x 2-1/8" (7,9 x 53,1 mm) (avec rondelle plate) (figures 15.1 et 15.2).

Figure 15.1





Figure 15.2



Visserie

3 x  Boulons à tête mince 5/16 x 2-1/8" (rondelle plate 5/16")

Étape 15 : Fixer la partie 2 de l'assemblage du mur échelle d'accès/corde

B : En commençant par le haut de l'Échelle de corde, insérez le Boulon à travers le trou du Support RW-AL (025) et serrez le boulon pour le relier à l'écrou en T (M8) (déjà installé). Fixez les côtés de l'Échelle de corde à chaque rampe d'accès et l'extrémité inférieure dans la Corde inférieure (027) à l'aide des rondelles plates et des écrous de blocage fournis (figures 15.3 et 15.4).

Figure 15.4





Figure 15.3



Autres pièces

Échelle de corde avec Visserie

Étape 15 : Fixer la partie 3 de l'assemblage du mur échelle d'accès/corde

C : Placez le Support Diagonal (151) pour que la pointe biseautée soit alignée avec le bord avant et au bas de la Rampe d'accès gauche (021). L'autre extrémité doit être serrée contre le Panneau mural arrière (083). Fixez le Support Diagonal (151) à la Rampe d'accès gauche (021) à l'aide d'1 Boulon hexagonal (H10) 1/4 x 2-1/4" (6,2 x 56,2 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) (figures 15.5 et 15.6).

D : Centrez 1 Support pour panneau d'angle de chaque côté du Support Diagonal (151) afin que chaque support soit à plat sur l'entretoise et le panneau mural selon la figure 15.4. Fixez chaque support pour Panneau d'angle avec 4 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (21,8 mm) (figures 15.5 et 15.6).

Figure 15.5





Figure 15.6



Pièces en bois

1 x **151** Support Diagonal 15/16 x 3-1/4 x 23-11/16"

Visserie


8 x **S0** Vis à tête bombée # 8 x 7/8"
 1 x **H10** Boulon hexagonal 1/4 x 2-1/4"
 (avec rondelle de blocage 1/4",
 rondelle plate 1/4" et écrou en T 1/4")

Autres pièces

2 x Support pour
 panneau d'angle

Étape 16 : Fixation des poignées en acier et de la main courante au fort

Partie 1



A : Sur le Panneau mural arrière (083), mesurez 5-1/2" (14 cm) à partir du Support RW-AL (025) dans les 2 emplacements indiqués à la figure 16.1. Placez les poignées en acier et marquer l'emplacement des trous sur le panneau. Prépercez avec une mèche de 1/8" (0,31 cm) en vous assurant que les trous sont centrés puis fixez chaque poignée en acier à l'aide de 2 Vis à tête mince (WL3) 1/4 x 1-3/8" (6,4 x 34,9 mm) (avec rondelle plate) (figures 16.1 et 16.2).





Figure 16.1

Figure 16.2



Visserie


4 x  Vis à tête mince 1/4 x 1-3/8" (rondelle plate 1/4")

Autres pièces

2 x Poignée en acier

Étape 16 : Fixation des poignées en acier et de la main courante au fort

Partie 2



A : Placez la Main courante EN71 de façon à ce que le haut soit au même niveau que le bord intérieur de la Cloison arrière (083) et que le bas soit centré par rapport à l'Accès de gauche (021). Prépercez les trous en utilisant une mèche de 3/16" (4,8 mm) puis fixer la Main courante EN71 avec 2 Vis à tête mince (WL3) 1/4 x 1-3/8" (6,2 mm x 34,9 mm) (avec rondelle plate) (figures 16.3 et 16.4).

Figure 16.3





Figure 16.4



Visserie
2 x  Vis à tête mince 1/4 x 1-3/8"
(rondelle plate 1/4")

Autres pièces
1 x Main courante EN71

Étape 17 : Assemblage du Panneau de porte


Partie 1



A : À l'intérieur du Panneau de porte avec fenêtre (171), mesurez 15" (381 mm) depuis le bas et fixez la Gâche en l'alignant contre le bord en utilisant 2 Vis cylindriques (S38) #7 x 1-1/8" (28,5 mm) (figures 17.1 et 17.2).


B : À l'intérieur du Panneau de porte avec fenêtre (171), mesurez 22" (55,9 cm) depuis le bas et fixez 1 Poignée de porte en utilisant 2 Vis cylindriques (S37) #7 x 5/8" (15,6 mm) (figures 17.1 et 17.2).

Figure 17.1



Vue intérieure

Figure 17.2



Pièces en bois

1 x 171 Panneau de porte avec fenêtre
1-1/4 x 15-3/4 x 42-1/8"

Visserie

2 x S38 Vis cylindriques #7 x 1-1/8"
2 x S37 Vis cylindriques #7 5/8"

Autres pièces

1 x Poignée de porte
1 x Gâche

Étape 17 : Assemblage du Panneau de porte

Partie 2

C : À l'extérieur du Panneau de porte avec fenêtre (171), fixez la deuxième Poignée de porte à peu près au même endroit que celle à l'intérieur. Utilisez 2 Vis cylindriques (S37) #7 x 5/8" (figure 17.3).

D : Fixez 2 Charnières de porte à l'extérieur du Panneau de porte avec fenêtre (120), du côté opposé de la Poignée de porte. Estimez l'espacement en vous basant sur la figure 17.3. Utilisez 3 Vis cylindriques (S37) #7 x 5/8" (15,6 mm) par Charnière.

Remarque : Les butées des Charnières doivent être bien serrées contre le Panneau de porte avec fenêtre (171) (figure 17.4).

Figure 17.3





Figure 17.4

Vue de haut



Visserie

8 x  Vis cylindriques #7 5/8"

Autres pièces

1 x Poignée de porte
2 x Charnières de porte

Étape 17 : Assemblage du Panneau de porte

Partie 3



E : Dans l'ouverture pour la porte, mesurez $3/4''$ (1,9 cm) depuis le haut et le bas de la Paroi étroite avant (073) au maximum $5/8''$ (0,62 cm) depuis le côté gauche de l'ouverture, à savoir le côté des Charnières de porte, puis fixez le côté restant des charnières à la Paroi étroite avant (073) en utilisant 3 Vis cylindriques (S37) #7 x $5/8''$ par charnière (figures 17.5 et 17.6).

Figure 17.5





Figure 17.6




Visserie

6 x  Vis cylindriques #7 $5/8''$

Étape 17 : Assemblage du Panneau de porte

Partie 4



F : Dans l'ouverture entaillée de la Butée de porte (172), fixez le Loquet magnétique en utilisant 2 Vis cylindriques (S38) #7 x 1-1/8" (28,5 mm) (figure 17.7). **Important : Utiliser un tournevis manuel et ne PAS TROP serrer.**

G : À l'intérieur de l'assemblage, fixez la Butée de porte (172) à la Paroi étroite avant (073) avec 3 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm), en vérifiant que la Butée de porte (172) surplombe la Paroi étroite avant (073) de 1-1/4" (1,9 cm) et qu'elle est en bonne position pour recevoir la Gâche (figures 17.8 et 17.9).

Figure 17.7




Figure 17.8

Vue intérieure





Figure 17.9

Vue extérieure



Pièces en bois

1 x **172** Butée de porte 1 x 2-1/2 x 10"

Visserie

2 x **S38** Vis cylindriques #7 x 1-1/8"

3 x **S11** Vis à bois #8 x 2"

Autres pièces

1 x Loquet magnétique

Étape 18 : Assemblage du panneau mural avant

Partie 1

A : Centrez le Support de table (181) pour qu'il soit aligné contre les bords entaillés du Dessus de table (182) comme sur la figure 18.1. Fixez en utilisant 4 Vis cylindriques (S7) #12 x 2" (50,8 mm) comme sur la figure 18.1.

B : Placez l'Assemblage du Dessus de la table au centre de l'ouverture de Panneau mural avant (082) et fixez le Support de table (181) au Panneau mural avant (082) avec 2 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) (figures 18.2 et 18.3).






Figure 18.3
Vue extérieure



Pièces en bois

- 1 x 181 Support de table 1-1/2 x 1-1/2 x 39-5/8"
- 1 x 182 Dessus de table 15/16 x 4-1/4 x 42-3/4"


Visserie

- 4 x S7 Vis cylindriques #12 x 2"
- 2 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 18 : Assemblage du panneau mural avant Partie 2

C : Depuis l'intérieur de l'Assemblage, fixez le Dessus de table (182) aux lattes dans la Paroi de mur avant (082) avec 2 Supports plats en utilisant 3 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (21,8 mm) par support (figures 18.4 et 18.5).

Figure 18.4
Vue intérieure



Visserie

6 x  Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces

2 x Support plat

Étape 19 : Fixation de l'assemblage de la cloche

Partie 1

A : Placez le Haut de cloche (191) sur le Support de cloche (192) afin que les bords inclinés et arrière soient bien alignés puis fixer avec 3 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm). Répétez l'opération en fixant le Haut de cloche droit (193) sur le Support de cloche (192). Les bords arrondis du Haut de cloche (191) et du Haut de cloche droit (193) sont en bas (figures 19.1 et 19.2).

B : Au centre du dessus de la porte, sur le Panneau avant étroit (073), serrez chaque assemblage du Support de la cloche afin qu'ils forment une pointe, puis fixez-les au Panneau avant étroit (073) avec 1 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) et 1 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50 mm) par assemblage (figure 19.3).

Figure 19.1
Vue de haut




Figure 19.3





Figure 19.2



Pièces en bois

- 1 x 191 Haut de cloche 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4"
- 2 x 192 Support de cloche 1-1/2 x 1-1/2 x 10-5/8"
- 1 x 193 Haut de cloche droit 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4"

Visserie

- 2 x S11 Vis à bois #8 x 2"
- 6 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"
- 2 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 19 : Fixation de l'assemblage de la cloche

Partie 2

C : En centrant sous la pointe de l'assemblage pour le support de la cloche, fixez le Support en fer à cheval au Panneau avant étroit (073) avec 4 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (21,8 mm) (figures 19.3 et 19.4).

D : Enfilez la Ligne du battant en acier à travers le Boulon. Glissez la Cloche sous le surplomb du Support en fer à cheval, et insérez le Boulon par-dessous dans la Cloche et le Support en fer à cheval, puis fixez-le avec l'Écrou. Vérifiez qu'il est bien serré (figures 19.5 et 19.6).

Figure 19.3




Figure 19.6




Figure 19.4





Figure 19.5




Visserie
4 x (S0) Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces
1 x Ensemble de cloches avec fer à cheval EN71

Étape 20 : Assemblage de la Poutre de la balançoire

Partie 1




A : Fixez 6 Crochets robustes pour balançoire à la Poutre pour balançoire (201) en utilisant 2 Boulons hexagonaux (G13) 5/16 x 6-1/8" (7,9 x 153,1 mm) (avec 2 rondelles plates, une rondelle en plastique et un écrou de blocage) par crochet de balançoire, comme sur les figures 20.1 et 20.2.

B : Fixez 1 Mousqueton à ressort à chaque Crochet robuste pour balançoire (figure 20.3).

C : Installez 1 Boulon à tête mince (WB7) 5/16 x 3" (7,8 x 76,2 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) dans le trou de Boulon du milieu, du bas vers le haut, dans la Poutre pour balançoire (201), comme sur les figures 20.1 et 20.4. **IL EST IMPORTANT QUE CE BOULON SOIT FIXÉ. IL RÉDUIRA LA FISSURATION DU BOIS.**

D : Fixez la Plaque Cedar Summit / KidKraft au centre de la Poutre pour balançoire (201) (par dessus l'écrou en T) en utilisant 4 Vis cylindriques (S38) #7 x 1-1/8" (28,5 mm) (figure 20.5).



Attention : Le Mousqueton à ressort doit être rattaché au Crochet robuste pour balançoire en position fermée (figure 20.4).

Pièces en bois

1 x 201 Poutre pour balançoire
3 x 5-1/4 x 92"

Visserie


12 x G13 Boulon hexagonal 5/16 x 6-1/8"
(rondelle plate 5/16" x écrou de blocage 2,
5/16" et rondelle en plastique)
1 x WB7 Boulon à tête mince 5/16 x 3"
(rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")
4 x S38 Vis cylindriques #7 x 1-1/8"

Autres pièces

6 x Crochet robuste pour balançoire
6 x Mousqueton à ressort
1 x Plaque Cedar Summit / KidKraft

Étape 20 : Assemblage de la Poutre de la balançoire





Partie 2



E : Sur l'extrémité côté Fort de la Poutre pour balançoire (201), fixez 2 Supports plats épais avec 2 Boulons hexagonaux (G21) 5/16 x 3-3/4" (7,9 x 95,2 mm) (avec 2 rondelles plates et 1 écrou de blocage) (figures 20.6 et 20.7).

F : Placez le Support de balançoire (202) entre les deux Supports plats épais et placer 1 Support en L épais contre la Poutre pour balançoire (201) et le Support de balançoire (202). Fixez avec 1 Boulon hexagonal (G17) 3/8 x 6" (9,3 x 152,4 mm) (avec 2 rondelles plates, une rondelle en plastique et un écrou de blocage) (figure 20.8).

G : Fixez le Support de balançoire (202) aux Supports plats épais avec 2 Boulons hexagonaux (G21) 5/16 x 3-3/4" (7,9 x 95,2 mm) (avec 2 rondelles plates et 1 écrou de blocage) (figure 20.9).



Pièces en bois

1 x **202** Support de balançoire 3 x 3 x 16"

Visserie

4 x **G21** Boulon hexagonal 5/16 x 3-3/4" (rondelle plate 5/16" x écrou de blocage 2, 5/16")


1 x **G17** Boulon hexagonal 3/8 x 6" (rondelle plate 3/8" x 2, une rondelle en plastique et un écrou de blocage 3/8")

Autres pièces

2 x Support plat épais
1 x Support en L épais

Étape 21 : Assemblage du Poteau de la balançoire

Partie 1



Remarque : Ne serrez aucun des Boulons de l'Étape 21 avant de commencer l'Étape 23

A : Placez le Bloc d'angle de la balançoire (211) sur le Bloc de la balançoire (212) et fixer 2 Supports en L épais sur le dessus du Bloc d'angle de la balançoire (211) en passant 2 Boulons hexagonaux (G17) 3/8 x 6" (9,37 x 152,4 mm) (avec 2 rondelles plates, une rondelle en plastique et un écrou de blocage) à travers les deux planches comme dans les figures 21.1 et 21.2.

B : Fixez 3 Boulons à tête mince (WB7) 5/16 x 3" (7,9 x 76,2 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) dans les trois trous de chaque Poteau (213) de la balançoire, comme sur la figure 21.3. **IMPORTANT ! VÉRIFIEZ QUE LES 6 BOULONS SONT FIXÉS AFIN DE MINIMISER LA FISSURATION DU BOIS.**

C : Placez l'assemblage du Bloc d'angle de la balançoire (211) et du Bloc de la balançoire (212) entre 2 Poteaux de la balançoire (213) (les Supports en L épais doivent être tournés vers l'extérieur). Placez 1 Support en C épais sur le Poteau de la balançoire (213) du haut et fixez avec 1 Boulon hexagonal (G26) 3/8 x 9-1/4" (9,3 x 234,9 mm) (avec 2 rondelles plates et un écrou de blocage), comme indiqué sur la figure 21.4.

Figure 21.1
Vue d'en bas




Figure 21.2
Vue de haut




Figure 21.4





Figure 21.3



Pièces en bois

- 1 x 211 Bloc d'angle de la balançoire 2-1/2 x 3 x 15"
- 1 x 212 Bloc de la balançoire 2-1/2 x 3 x 15"
- 2 x 213 Poteau de la balançoire 3 x 3 x 92"

Visserie

- 2 x G17 Boulon hexagonal 3/8 x 6" (rondelle plate 3/8" x 2, une rondelle en plastique et un écrou de blocage 3/8")
- 1 x G26 Boulon hexagonal 3/8 x 9-1/4" (rondelle plate 3/8" x écrou de blocage 2, 3/8")
- 6 x WB7 Boulon à tête mince 5/16 x 3" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

Autres pièces



- 2 x Support en L épais
- 1 x Support en C épais

Étape 21 : Assemblage du Poteau de la balançoire

Partie 2

D : Placez l'Extrémité côté balançoire de la Poutre pour balançoire (201) entre les deux Supports en L épais assemblés dans l'Étape A, en vérifiant bien que les trous soient alignés, puis fixez l'Assemblage du Poteau de la balançoire à l'Assemblage de la Poutre de la balançoire en utilisant 1 Boulon hexagonal (G20) 3/8 x 4" (9,3 x 101,6 mm) (avec 2 rondelles plates et un écrou de blocage) à travers le Support en L épais (figure 21.5).

E : Fixez la Poutre pour balançoire (201) au Support en C épais avec 1 Boulon hexagonal (G17) 3/8 x 6" (9,37 x 152,4 mm) (avec 2 rondelles plates, une rondelle en plastique et un écrou de blocage) (figure 21.6).




Visserie



- 1 x  Boulon hexagonal 3/8 x 6"
(rondelle plate 3/8" x 2, une rondelle en plastique et un écrou de blocage 3/8")
- 1 x  Boulon hexagonal 3/8 x 4"
(rondelle plate 3/8" x écrou de blocage 2, 3/8")

Étape 21 : Assemblage du Poteau de la balançoire

Partie 3



F : Placez le Support de balançoire (202) en l'alignant contre le haut du Panneau mural de la balançoire (081). Fixez avec 1 Boulon hexagonal (G5) 5/16 x 4-1/2" (7,8 x 114,3 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans le trou du bas depuis l'extérieur de l'assemblage et 1 Boulon hexagonal (G5) 5/16 x 4-1/2" (7,8 x 114,3 mm) (avec 2 rondelles plates et 1 écrou de blocage) dans le trou du haut depuis l'intérieur de l'assemblage (figures 21.7 et 21.8).



Visserie

2 x  Boulon hexagonal 5/16 x 4-1/2"
 (1 rondelle de blocage 5/16", rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")
 (1 rondelle plate 5/16" x écrou de blocage x 2, 5/16")

Étape 22 : Fixez la traverse de support



Prépercez tous les trous à l'aide d'une mèche de 3/16" (0,45 cm) avant d'installer les Vis tirefond.

A : Pour ajuster l'ensemble sur un terrain inégal, levez ou baissez le support en croix (221) sur le Poteau pour balançoire (213). Vérifiez que le support en croix est bien droit avant de fixer les Vis tirefond (figures 22.1 et 22.2).

B : Placez le Support en croix (221) entre les Poteaux pour balançoire (213) à l'endroit précédemment déterminé et fixer avec 1 Vis tirefond (LS9) 5/16 x 4-3/4" (avec rondelle plate) par côté (figures 22.2 et 22.3).

Notez qu'un des côtés est fixé à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Il est important que chaque côté soit positionné exactement comme sur le diagramme (figure 22.3). Serrez la Vis tirefond lorsque vous êtes sûr que le Support en croix (221) est bien droit.

C : Fixez 1 Boulon à tête mince (WB8) 5/16 x 2-3/8" (7,8 x 60,4 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) au Support en croix (221) à travers le trou du milieu (figures 22.2 et 22.3). **IMPORTANT ! VEILLEZ À CE QUE LE BOULON SOIT BIEN FIXÉ POUR RÉDUIRE AU MINIMUM LE RISQUE DE FISSURER LE BOIS.**

Figure 22.1




Figure 22.2





Figure 22.3



Pièces en bois


1 x Support en croix 2-1/2 x 3 x 51"

Visserie

2 x Vis tirefond 5/16" x 4-3/4"
(rondelle plate 5/16")

1 x Boulon à tête mince 5/16 x 2-3/8"
(rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

Étape 23 : Assemblage final du Poteau de la balançoire




Prépercez tous les trous à l'aide d'une mèche de 3/16" (0,45 cm) avant d'installer les Vis tirefond.

Remarque : Serrez tous les Boulons de l'Étape 21 avant d'installer les Vis tirefond.

A : Fixez 1 Vis tirefond (LS9) 5/16 x 4-3/4" (7,8 x 120,6 mm) (avec rondelle plate) dans chaque Poteau pour balançoire (213), comme sur la figure 23.1.

B : Fixez 1 Vis tirefond (LS9) 5/16 x 4-3/4" (7,8 x 120,6 mm) (avec rondelle plate) dans le trou restant du Support en C épais dans la Poutre pour balançoire (201) (figure 23.1).



Visserie

3 x  Vis tirefond 5/16" x 4-3/4"
(rondelle plate 5/16")

Étape 24 : Fixer les piquets d'ancrage

DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT FINAL AVANT D'INSTALLER LES PIQUETS CET EMPLACEMENT DOIT ÊTRE AU NIVEAU DU SOL


A : Aux 5 emplacements indiqués sur la figure 24.1, enfoncez les Piquets d'armature de sol de 13" (33 cm) dans le sol, contre la Diagonale (142), le Panneau arrière étroit (072), l'Accès de gauche (021) et les deux Poteaux pour balançoire (213). Prenez soin de ne pas marteler la rondelle au moment d'enfoncer les piquets dans le sol, car vous pourriez la briser.

B : Fixez les piquets de sol en utilisant 1 Vis cylindrique (S7) #12 x 2" (50,8 mm) par piquet de sol comme sur la figure 24.2.

C : Après avoir enfoncé les piquets dans le sol, vérifiez les arêtes vives que les coups de marteau auraient pu créer. Lissez tous les éventuels bords tranchants et couvrez-les de peinture adaptée à l'extérieur.


⚠ Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés dans le sol à une profondeur de 13" (330 mm). Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

Figure 24.1



VOIR LA PAGE DE
COUVERTURE POUR LES
DISTANCES DE SÉCURITÉ

Figure 24.2



Visserie

5 x  Vis cylindriques #12 x 2"


Autres pièces

5 x Piquet d'ancrage

Étape 25 : Assemblages du support de toit

A : Fixez 1 Support de toit (251) à un second Support de toit (251) au sommet avec 1 Vis à bois (S4) #8 x 3" (76,2 mm). Répétez cette opération deux fois pour obtenir 2 Assemblages de support de toit (figure 25.1).

Figure 25.1



Pièces en bois

4 x  Support de toit 1-1/4 x 2-1/4 x 33"

Visserie


2 x  Vis à bois #8 x 3"

Étape 26 : Assemblage du grand toit Partie 1



A : Placez le Versant avant du toit (261) contre le Versant arrière du toit (262) de manière à former un faîte, puis serrez le bord intérieur des lattes extérieures. Fixez 1 Support à angle fermé à chaque latte à l'aide de 2 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (21,8 mm) pour chaque support (figure 26.1).

B : Fixez le troisième Support incliné étroit au centre de la latte du milieu avec de 2 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (21,8 mm) (figure 26.2).



Pièces en bois

- 1 x 261 Panneau de toit avant 1-3/16 x 36-1/2 x 44-1/2"
- 1 x 262 Panneau de toit arrière 1-1/4 x 32-1/4 x 45"

Visserie

- 6 x S0 Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces


- 3x Support incliné étroit

Étape 26 : Assemblage du grand toit Partie 2

C : Placez 1 Assemblage du support de toit contre une extrémité de l'assemblage du panneau de toit de telle façon que les sommets se touchent et que les extrémités des supports de toit soient alignées aux extrémités des panneaux de toit. Fixez à l'aide de 8 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) (figure 26.3).

D : Fixez le deuxième Assemblage de support de toit du côté opposé, les faîtes se touchant et les bouts étant alignés, avec 8 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) (figure 26.3).

Figure 26.3



Visserie


16 x  Vis à bois #8 x 2"

Étape 27 : Assemblage de traverse

Partie 1

A : Avec les encoches vers le bas, enfoncez les 3 écrous en T de 1/4" dans le Support TB (271), puis montez les Montants gauche (273), droit (272) et central (274) dans les encoches de façon à aligner les extrémités et le haut. Fixez avec 3 Boulons hexagonaux (H9) 1/4 x 1-1/4" (6,2 x 31,2 mm) (avec rondelle plate 1/4" et rondelle de blocage) (figure 27.1).

Figure 27.1



Pièces en bois

- 2 x 271 Support TB 1-1/4 x 2-1/2 x 44-1/4"
- 2 x 272 Montant droit 1-1/4 x 3 x 16-1/2"
- 2 x 273 Montant gauche 1-1/4 x 4-1/4 x 16-1/2"
- 2 x 274 Montant central 1-1/4 x 3 x 16-1/2"

Visserie

- 6 x H9 Boulon hexagonal 1/4 x 1-1/4"
(rondelle de blocage 1/4",
rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 27 : Assemblage de traverse Partie 2

B : Placez 2 fenêtres à carreaux MOD 5 dans les ouvertures et fixez-les aux Montants droit (272), gauche (273) et central (274) avec 4 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (21,8 mm) par fenêtre (figure 27.2).

C : Fixez l'Attache de mur (275) bien alignée à la partie supérieure du Support TB (271) et au Montant central (274) avec 4 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50 mm) (figure 27.3).

D : Répétez les étapes A-C pour le deuxième assemblage de Traverse.

Figure 27.2





Figure 27.3



Pièces en bois

2 x 275 Armature du mur 15/16 x 3 x 19-1/4"

Visserie

16 x S0 Vis à tête bombée # 8 x 7/8"

8 x S11 Vis à bois #8 x 2"


Autres pièces

4 x Fenêtre à carreaux MOD 5

Étape 28 : Assemblage de la partie supérieure du portique

A : Fixez la Traverse supérieure du portique (281) à 2 Montants latéraux du portique (282) avec 2 Boulons hexagonaux (H3) 1/4 x 2-1/2" (6,4 x 62,5 mm) (avec avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) (figure 28.1).

Figure 27.1



Pièces en bois

- 1 x 281 Traverse supérieure du portique 1-1/4 x 3 x 46-3/4"
- 2 x 282 Montant latéral du portique 1-1/4 x 2-1/2 x 16-1/2"

Visserie


- 2 x H3 Boulon hexagonal 1/4 x 2-1/2"
(rondelle de blocage 1/4",
rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 29 : Fixer les supports muraux

Notez l'orientation des trous pour cette étape.

A : En serrant contre le plancher et chaque coin du Panneau mural de la balançoire (081), fixez 2 Supports muraux (291) au Panneau mural de la balançoire (081) avec 3 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) par support (figure 29.1).

Figure 29.1



Pièces en bois

2 x **291** Support mural 1-1/2 x 1-1/2 x 55-1/2"


Visserie

6 x **S3** Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 30 : Fixez l'assemblage de la partie supérieure du portique

A : En serrant contre le haut du Panneau mural de la balançoire (081) et en alignant par rapport à l'extérieur de chaque Support mural (291), placez l'Assemblage de la partie supérieure du portique puis fixez les Supports muraux (291) aux Montants latéraux du portique (282) avec 2 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) par support (figure 30.1).

Figure 30.1



Visserie

4 x (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 31 : Fixer l'assemblage de traverse

Partie 1

A : Placez 1 Assemblage de traverse sur le Panneau mural avant (082) et le Panneau mural arrière (083) pour qu'ils soient serrés contre la Traverse supérieure du portique (281) et les Supports muraux (291). De l'extérieur, fixez chaque Assemblage de traverse aux Supports muraux (291) à l'aide de 2 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) par assemblage (figure 31.1).

B : De l'intérieur, fixez les Supports muraux (291) à chaque assemblage de traverse et les deux Parois avant (082) et arrière (083) à l'aide de 4 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) pour chaque support (figure 31.2).

C : De l'intérieur, fixez chaque Armature du mur (275) aux deux Panneaux muraux avant (082) et arrière (083) avec 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) par planche (figure 31.2).

Figure 31.1





Figure 31.2
Vue intérieure



Visserie

12 x (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2"

4 x (S11) Vis à bois #8 x 2"

Étape 31 : Assemblage de traverse Partie 2

D : Fixez la partie supérieure de chaque fenêtre à carreaux MOD 5 à chaque Support TB (271) avec 1 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm) par fenêtre, puis fixez la partie inférieure des fenêtres aux Panneaux muraux avant (082) et arrière (083) avec 2 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm) par fenêtre (figures 31.3 et 31.4).

Figure 31.3





Figure 31.4



Visserie

12 x  Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Étape 32 : Fixation du Petit support de la traverse supérieure du portique

A : En l'alignant avec le bord interne de chaque assemblage de traverse, fixez 1 Petit support de la traverse supérieure du portique (321) avec 2 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (62,5 mm) par côté (figures 32.1 et 32.2).

Figure 32.1





Figure 32.2



Pièces en bois

2 x  Petits supports de Traverse supérieure du portique 1-1/4 x 3 x 5-15/32"

Visserie

4 x  Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 33 : Fixer l'assemblage de grand toit



A : Avec 2 personnes au sol et au moins 1 personne dans le fort, soulevez l'Assemblage de grand toit par dessus le côté arrière du fort. Guidez l'assemblage du toit sur le fort de sorte que les quatre Supports du toit (251) soient alignés par rapport à l'avant et sur les bords extérieurs de la Traverse supérieure du portique (281) et sur le Petit support de la traverse supérieure du portique (321) (figures 33.1 et 33.2).

B : Fixez les Supports du toit (251) à la Traverse supérieure du portique (281) et au Petit support de la traverse supérieure du portique (321) avec 1 Vis à bois #8 x 2-1/2" (S3) (62,5 mm) par support (figures 33.1 et 33.2).

Figure 33.1





Figure 33.2



Visserie

4 x  Vis à bois #8 x 2-1/2"


Étape 34 : Attacher les balançoires

A : En utilisant un maillon rapide par chaîne, accrochez une chaîne longue de balançoire de part et d'autre du siège de balançoire. Veillez à bien refermer et à serrer le maillon rapide fileté avec une clé réglable (figures 34.1 et 34.2).

B : En utilisant 1 maillon rapide par chaîne, accrochez la Chaîne courte à la Barre acrobatique et à la poignée acrobatique. Veillez à bien refermer et à serrer le maillon rapide fileté avec une clé réglable (figures 34.2 et 34.3).

C : Attachez l'autre extrémité des chaînes de balançoire aux crochets mousquetons à ressort fixés aux crochets de sécurité du portique (figure 34.1).

Figure 34.1



Attention : Les maillons rapides filetés doivent être montés avant de mettre le portique sur pied afin de pouvoir enrober les filetages et de les serrer conformément aux instructions (figure 34.2).

Figure 34.2




Maillons rapides fixés au siège et à la barre acrobatique



Serrez le maillon rapide fileté à l'aide d'une clé réglable

Figure 34.3



Autres pièces

- 1 x Barre acrobatique
- 2 x Poignées acrobatique
- 2 x Sièges de balançoire
- 2 x Chaînes courtes de la balançoire
- 4 x Chaînes longues de la balançoire
- 6 x Maillons rapide

Étape 35 : Assembler et fixer la cuisine avec barbecue

Partie 1



A : Sur le Mur avant (082), placez la base du barbecue sur le Dessus de table (182). Utiliser la plaque de cuisson barbecue comme guide afin qu'il y ait assez de place pour celle-ci et qu'il reste sur la gauche un espace d'environ 1" (25 mm) par rapport au mur. Fixez la base du barbecue sur le Dessus de table (182) à l'aide de 4 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm) (figures 35.1, 35.2 et 35.3).

B : Emboîtez le couvercle du barbecue à l'arrière de la base du barbecue (figure 35.4).

Figure 35.1




Figure 35.2




Figure 35.3





Figure 35.4



Visserie


4 x (S0) Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Base du barbecue
1 x Couvercle du barbecue

Étape 35 : Assembler et fixer la cuisine avec barbecue

Partie 2



C : Montez le robinet et les 2 boutons eau chaude/eau froide dans les ouvertures de l'évier et fixez-les avec le matériel fourni (figure 35.5). **Important :** Utiliser un tournevis manuel et ne PAS TROP serrer.

D : Faites glisser la plaque de cuisson en adhérant bien à la gauche de la base du barbecue, et faites glisser l'évier de manière qu'il soit parfaitement serré contre la droite du barbecue. Fixez la plaque de cuisson avec barbecue et l'évier équipé au Dessus de table (182) avec 2 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm) de chaque côté (figures 35.6, 35.7, 35.8 et 35.9).




Figure 35.6




Figure 35.7
Vue de haut




Figure 35.8





Figure 35.9



Visserie

4 x (S0) Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Plaque de cuisson avec barbecue
1 x Évier équipé

Étape 36 : Fixer les barres pour les ustensiles

Partie 1



A : De l'extérieur de l'assemblage, dans le haut de l'ouverture du Panneau mural avant (082), à environ 1" (25,4 mm) de ce dernier, fixez 1 barre à ustensiles avec 2 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm), comme indiqué sur les figures 36.1 et 36.2.

B : Fixez l'enseigne à la barre à ustensiles (figure 36.3).

Figure 36.1




Figure 36.2





Figure 36.3



Visserie

2 x  Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Barre à ustensiles
1 x Enseigne

Étape 36 : Fixer les barres pour les ustensiles Partie 2

C : De l'extérieur de l'assemblage, au dessous de la cuisine avec barbecue et bien centré, fixez 1 barre à ustensiles au Support de table (181), avec 2 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm), comme indiqué sur les figures 36.4 et 36.5.

D : Accrochez la casserole, la pince et la spatule à la barre des ustensiles (figure 36.6).

E : Placez la corbeille à côté de la cuisine avec barbecue, sur le Dessus de table (182) (figure 36.7).

Figure 36.4




Figure 36.5




Figure 36.6




Figure 36.7



Visserie

2 x  Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Barre à ustensiles
1 x Enseigne
1 x Panier avec fruits

Étape 37 : Fixation des toboggans au fort



Remarque : Percer tous les avant-trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) avant de mettre les Vis cylindriques.

A : Positionnez le toboggan bien centré dans l'ouverture du Panneau mural avant (082) (figure 37.1).

B : Fixez le toboggan à la forteresse avec 4 Vis cylindriques #12 x 2" (S7) (50,4 mm) (figure 37.2).

Figure 37.1





Figure 37.2



Visserie

4 x  Vis cylindriques bombées #12 x 2"

Autres pièces

1 x Toboggan à double vague labyrinthe jaune

Étape 38 : Installation des solives murales du nid



A : Mesurez 5/8" (15,9 mm) du sommet du mur de fin vers le bas et placez 1 Solive de sol du nid A (381) de manière à ce que les 2 trous prépercés se trouvent sur le côté gauche. Avant de fixer la solive du nid, assurez-vous qu'elle mesure 1-7/8" (47,1 mm) à partir du bord gauche de l'assemblage et 1-15/32" (35,5 mm) à partir du bord droit. Fixez à l'aide de 6 Vis à bois #8 x 2" (S11) (50,8 mm) (figures 38.1, 38.2 et 38.3).

B : Placez l'Entretoise murale de nid (382) dans l'ouverture du panneau mural d'extrémité de manière à ce qu'elle repose contre les planches du plancher et qu'elle soit alignée avec le panneau d'extrémité (figures 38.1 et 38.3).

C : Mesurez 5/8" (15,9 mm) du sommet de l'Entretoise murale de nid (382) vers le bas et placez 1 Solive de sol du nid A (381) de manière à ce que les 2 trous prépercés se trouvent sur le côté gauche. Veillez à conserver une mesure de 1-7/8" (47,1 mm) à partir du bord gauche de l'assemblage et de 1-15/32" (35,5 mm) à partir du bord droit. Fixez la Solive de sol du nid A (381) et l'Entretoise murale de nid (382) à l'aide de 6 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) (figures 38.1, 38.2 et 38.3).

D : Depuis l'intérieur du fort, centrez 1 support de paroi plat sur les extrémités de l'Entretoise murale de nid (382) et le Panneau d'extrémité du nid (071). Fixez chaque support de panneau plat avec 4 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm) (figure 38.4).

Figure 38.1




Figure 38.2
Vue de haut




Figure 38.3





Figure 38.4
Vue intérieure



Pièces en bois

2 x **381** Solives de sol du nid A 1-1/2 x 1-1/2 x 35"

1 x **382** Entretoise murale de nid 1-1/4 x 4 x 31"

Visserie

12 x **S11** Vis à Bois #8 x 2"

8 x **S0** Vis à tête bombée no 8 x 7/8"

Autres pièces

2 x Supports de panneau plat

Étape 39 : Fixation du cadre du mur d'escalade au fort



A : Avec l'aide d'une autre personne, maintenez en place le cadre du mur d'escalade de manière à ce que l'angle du cadre s'aligne avec l'angle du mur de fin (figure 39.4). Vérifiez que la partie inférieure des deux murs est alignée. Fixez à l'aide de 4 Supports muraux avant et 3 Vis cylindriques (S6) #12 x 1" (25,4 mm) par support (figures 39.1, 39.2, 39.3 et 39.4).

Figure 39.1




Figure 39.3

Figure 39.2




Figure 39.4
Vue de haut

Visserie

12 x  Vis cylindriques # 12 x 1"

Autres pièces

4 x Supports muraux avant

Étape 40 : Fixation de l'entretoise TNR



A : Avec l'aide d'une autre personne, maintenez en place le cadre mural étroit, tel qu'indiqué dans la figure 40.1. Placez le Support de l'entretoise TNR (401) de manière à ce qu'il soit relié au cadre du mur d'escalade et au cadre mural étroit. Assurez-vous que les trous extérieurs pour Boulon sont situés dans la partie inférieure. Fixez à chaque cadre à l'aide d'1 Boulon hexagonal (H13).

Ne fixez pas le cadre mural étroit à la forteresse.

Figure 40.1




Figure 40.2





Figure 40.3



Pièces en bois

1 x **401** Support de l'entretoise TNR 1-1/4 x 5-1/2 x 33-3/8''

Visserie

2 x **H13** Boulons hexagonaux 1/4 x 3-1/2''
(avec rondelle plate 1/4'',
rondelle de blocage 1/4'', écrou en T 1/4'')

Étape 41 : Installation des supports latéraux



A : Placez un Support latéral (411) à l'intérieur du cadre mural étroit de manière à ce qu'il repose derrière le Support de l'entretoise TNR (401), tel qu'indiqué dans la figure 41.1. Prépercez les trous en utilisant une mèche de 3/16" (4,8 mm), puis fixez le support latéral, depuis l'extérieur du cadre étroit, avec 3 Vis à tête mince (WL5) 1/4 x 2-1/2" (6,3 mm x 63,5 mm) dans les trous supérieurs et 1 Boulon hexagonal (H5) 1/4 x 4-1/2" (6,3 mm x 114,3 mm) (avec écrou en T) dans le trou inférieur (figures 41.1 et 41.2).

B : Répétez l'étape A pour installer un support latéral à l'intérieur du cadre du mur d'escalade (figure 41.2).

C : Installez 1 Boulon hexagonal (H3) 1/4 x 2-1/2" (6,3 mm x 63,5 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans chaque trou pour Boulon restant dans le Support de l'entretoise TNR (401) (figures 41.1 et 41.2).

Figure 41.1





Figure 41.2



Pièces en bois

2 x **411** Supports latéraux 1-1/4 x 3-1/4 x 46-1/4"

Visserie

6 x **WL5** Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2"

2 x **H3** Boulons hexagonaux 1/4 x 2-1/2"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

2 x **H5** Boulons hexagonaux 1/4 x 4-1/2"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 42 : Installation des supports de plancher TNR



A : Depuis l'intérieur de l'assemblage, fixez le Support de plancher TNR (421) à chaque support latéral à l'aide d'1 Boulon hexagonal (H3) $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{2}$ " (6,35 mm x 63,5 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par côté (figures 42.1 et 42.3).

B : Depuis l'extérieur de l'assemblage, fixez le Support avant TNR (422) au Support de plancher TNR (421) à l'aide d'1 Boulon hexagonal (H3) $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{2}$ " (6,35 mm x 63,5 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par côté. Veillez à conserver une distance de $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) entre le sommet du Support avant TNR (422) et le Support de plancher TNR (421) (figures 42.1 et 42.2).

Figure 42.1




Figure 42.2
Vue extérieure





Figure 42.3
Vue intérieure



Pièces en bois

- 1 x Support de plancher TNR 1- $\frac{1}{4}$ x 3- $\frac{1}{4}$ x 29- $\frac{3}{8}$ "
- 1 x Support avant TNR 1- $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{2}$ x 24- $\frac{1}{4}$ "

Visserie

- 4 x Boulons hexagonaux $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{2}$ "
(rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ "
rondelle plate $\frac{1}{4}$ ", écrou en T $\frac{1}{4}$ "")

Étape 43 : Installation de l'insert de toboggan supérieur

A : Depuis l'intérieur de l'assemblage, placez l'Insert de toboggan supérieur (431) de manière à ce que la planche étroite soit orientée vers le bas. Veillez à ce qu'il soit aligné avec les Supports latéraux (411) et fixez chaque extrémité à l'aide d'un support de panneau plat avec 4 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm) (figures 43.1 et 43.2).

Figure 43.2
Vue intérieure





Figure 43.1



Pièces en bois

- 1 x 431 Partie inférieure du toboggan B 1-1/4 x 4 x 24-5/16"
- 1 x 432 Partie inférieure du toboggan A 1-1/4 x 3 x 24-5/16"

Visserie

- 8 x S0 Vis à tête bombée # 8 x 7/8"

Autres pièces



- 2 x Support plat

Étape 44 : Installation des solives de sol du nid

Partie 1



A : Mesurez 5/8" (15,9 mm) du sommet de l'Insert du toboggan (431) vers le bas et placez la Solive de sol du nid B (441) à l'intérieur, tel qu'indiqué sur la figure 44.2. Installez depuis l'extérieur à l'aide de 2 Boulons hexagonaux 1/4 x 2-3/4" (6,3 mm x 69,8 mm ; H11 ; avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et depuis l'intérieur à l'aide de 3 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) (figures 44.1 et 44.2).



Pièces en bois

1 x Solive de sol du nid B 1-1/2 x 1-1/2 x 29-1/2"

Visserie

3 x Vis à bois #8 x 2"

2 x Boulons hexagonaux 1/4 x 2-3/4"
(rondelle de blocage 1/4",
rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 44 : Installation des solives de sol du nid

Partie 2



B : Mesurez 5/8" (15,9 mm) du sommet du Support de corde arrière (053) et du Mur étroit transversal (064) vers le bas et placez la Solive de sol du nid C (442) de manière à ce qu'elle s'aligne avec les trous prépercés. Installez en utilisant 2 Vis à bois #8 x 3" (76,2 mm ; S4) de chaque côté (figures 44.3, 44.4, 44.5 et 44.6).

C : Répétez l'étape pour installer une seconde Solive de sol du nid C (442) au rez-de-chaussée. Veillez à mesurer 5/8" (15,9 mm) du Plancher transversal du mur d'escalade (054) et du Mur étroit transversal (064) vers le bas (figure 44.3).




Figure 44.3






Figure 44.5



Pièces en bois
2 x Solives du sol du nid C 1-1/4 x 2-3/8 x 13-11/16"

Visserie
8 x Vis à bois # 8 x 3"

Étape 45 : Installation du bloc du toboggan



A : Centrez le Bloc du toboggan (451) de manière à ce qu'il se situe sous le Support avant TNR (422) et derrière le Support de l'entretoise TNR (401). Fixez le Bloc du toboggan (451) au Support avant TNR (422), depuis l'extérieur, à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) (figures 45.1 et 45.3).

B : Assurez-vous que l'assemblage d'entretoise est à l'équerre puis installez les 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) depuis l'extérieur de chaque côté du Support de l'entretoise TNR (401). Depuis l'intérieur, installez 3 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) supplémentaires afin de fixer le Bloc du toboggan (451) au Support de l'entretoise TNR (401) (figures 45.1, 45.2 et 45.4).

Figure 45.2
Vue intérieure




Figure 45.1




Figure 45.3
Vue extérieure





Figure 45.4



Pièces en bois

1 x Bloc du toboggan 1-1/4 x 3-1/4 x 8-3/4"

Visserie

9 x Vis à bois # 8 x 2"

Étape 46 : Fixation du mur étroit à la forteresse



A : Mesurez 4" (10 cm) du sol vers le haut et installez 1 support mural à l'aide de 3 Vis cylindriques #12 x 1" (25,4 mm ; S6) tel qu'indiqué dans la figure 46.2 afin de relier le mur étroit au panneau arrière.

B : Espacez-les de manière régulière et installez 3 Supports muraux supplémentaires afin de sécuriser le mur étroit à la forteresse (figure 46.1).

Figure 46.1





Figure 46.2



Visserie

8 x  Vis cylindriques #12 x 1" (25 mm)

Autres pièces

4 x Support mural (d'angle)

Étape 47 : Installation des planches de sol des nids supérieur et inférieur

Partie 1

A : Sur le côté gauche du nid inférieur, installez 1 Planche de sol du nid G (471) à l'aide de 5 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) en vous assurant qu'elle est serrée au Mur étroit transversal (064) (figures 47.1 et 47.3).

B : Sur le côté droit, installez 1 Planche de sol du nid A (472) à l'aide de 5 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) en vous assurant qu'elle est serrée au Plancher transversal du mur d'escalade (054) (figures 47.2 et 47.3).

Figure 47.1




Figure 47.3





Figure 47.2



Pièces en bois

- 1 x 471 Planche de sol du nid G 5/8 x 3-1/4 x 10"
- 1 x 472 Planche de sol du nid A 5/8 x 4-1/2 x 27-43/64"

Visserie

- 10 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 47 : Installation des planches de sol des nids supérieur et inférieur

Partie 2

C : De la gauche vers la droite, espacez uniformément la Planche de sol du nid F (477), la Planche de sol du nid E (476), la Planche de sol du nid D (475), la Planche de sol du nid C (474) et la Planche de sol du nid B (473). Fixez chaque planche à l'aide de 5 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) (figures 47.4 et 47.5).

Figure 47.4





Figure 47.5



Pièces en bois

- 1 x 473 Planche de sol du nid B 5/8 x 4-1/2 x 24-17/32"
- 1 x 474 Planche de sol du nid C 5/8 x 4-1/2 x 21-13/32"
- 1 x 475 Planche de sol du nid D 5/8 x 3-1/4 x 18-1/4"
- 1 x 476 Planche de sol du nid E 5/8 x 3-1/4 x 15-19/64"
- 1 x 477 Planche de sol du nid F 5/8 x 3-1/4 x 10"

Visserie

- 25 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 47 : Installation des planches de sol des nids supérieur et inférieur Partie 3

D : Répétez les étapes A à C pour installer les planches de sol du nid supérieur (figures 47.6, 47.7, 47.8, 47.9 et 47.10).

Figure 47.6




Figure 47.8




Figure 47.7




Figure 47.9





Figure 47.10



Pièces en bois

- 1 x 473 Planche de sol du nid B 5/8 x 4-1/2 x 24-17/32"
- 1 x 474 Planche de sol du nid C 5/8 x 4-1/2 x 21-13/32"
- 1 x 475 Planche de sol du nid D 5/8 x 3-1/4 x 18-1/4"
- 1 x 476 Planche de sol du nid E 5/8 x 3-1/4 x 15-19/64"
- 1 x 477 Planche de sol du nid F 5/8 x 3-1/4 x 10"

- 1 x 471 Planche de sol du nid G 5/8 x 3-1/4 x 10"
- 1 x 472 Planche de sol du nid A 5/8 x 4-1/2 x 27-43/64"

Visserie

- 35 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 48 : Fixation de l'échelle du nid

Partie 1



A : Placez l'échelle du nid (construite à l'étape 3) au second niveau du pavillon de façon à ce que le haut de l'échelle repose à plat contre la Solive milieu du Nid (041) (figure 48.4).

B : Placez 1 Planche de plancher (121) de manière à l'aligner avec la Solive milieu du Nid (041). Une planche de plancher est nécessaire pour mesurer la hauteur de l'échelle du nid. Par conséquent, conservez une planche que vous ne fixerez pas avant l'étape 49 (figure 48.3).

C : Vérifiez que l'échelle du nid est alignée avec le haut de la Planche de plancher (121). Prépercez en utilisant une mèche de 1/8" (3,1 mm) et fixez l'échelle du nid avec 1 Vis tirefond 1/4" x 2-1/2" (6,3 mm x 63,5 mm ; LS2 ; avec rondelle plate) par côté (figures 48.1 et 48.2).

Figure 48.1




Figure 48.2




Figure 48.4





Figure 48.3



Visserie

2 x  Vis tirefond 1/4" x 2-1/2" (avec rondelle plate 1/4")

Étape 48 : Fixation de l'échelle du nid Partie 2



D : Mesurez pour vous assurer qu'il y a au moins 1-1/8" (28,5 mm) entre le Panneau mural avant (082) et l'Accès de gauche du nid (031). Centrez 1 support d'angle sur le bord intérieur inférieur de l'Accès de droite du Nid (032) en vous assurant que le bord droit du support est sur la planche de sol. Fixez avec 3 Vis à tête bombée (S0) # 8 x 7/8" (figures 48.5 et 48.6).

Figure 48.5





Figure 48.6



Espace de 1-1/8" (28,5 mm)
entre le mur et l'Accès
de gauche du nid

Visserie

3 x  Vis à tête bombée n 8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Support d'angle

Étape 49 : Installation des longues planches de sol du nid

A : Placez 3 Planches de sol (121) entre l'échelle du nid et le Panneau d'extrémité du nid (071) et fixez-les à l'aide de 6 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) par planche (figures 49.1 et 49.2).

Figure 49.1





Figure 49.2



Pièces en bois

3 x 121 Planches de plancher 5/8 x 4-1/2 x 35-5/8"

Visserie

18 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 50 : Fixation du support du pignon de toit



A : Placez le Support du pignon de toit (501) sur la face inférieure du Support du toit (251), tel qu'indiqué dans la figure 50.1. Assurez-vous que le Support de pignon de toit (501) est de niveau et fixez-le depuis le dessous à l'aide d'1 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (63,5 mm) par côté (figures 50.1 et 50.2).

Figure 50.1





Figure 50.2



Pièces en bois

1 x  Support de pignon de toit 1-1/4 x 2-1/4 x 31-7/8"

Visserie

2 x  Vis cylindriques # 8 x 2-1/2"

Étape 51 : Installation des murs du nid

A : De chaque côté du nid supérieur, placez 1 Poteau de cloison (511) de façon à ce que l'entaille s'encastre sous les petits supports de la traverse supérieure du portique. Vérifiez qu'ils sont alignés avec les bords et fixez à l'aide de 2 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (63,5 mm) par côté (figures 51.1 et 51.2).

Figure 51.1





Figure 51.2



Pièces en bois

2 x  511 Poteaux de cloison 1-1/4 x 2-3/8 x 13-11/16"


Visserie

4 x  S3 Vis cylindriques # 8 x 2-1/2"

Étape 52 : Installation des armatures courtes

A : À l'intérieur de chaque Poteau de cloison (511), placez 1 Armature courte (521) de manière à ce qu'elle soit centrée sur le Poteau de cloison (511) et le Montant droit (272). Fixez chaque planche, depuis l'intérieur avec 6 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm), et depuis l'extérieur avec 2 autres Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm), tel qu'indiqué sur la figure 52.1.

Figure 52.1



Pièces en bois

2 x **521** Armatures courtes du mur 15/16 x 3 x 17-1/8"

Visserie

16 x **S11** Vis à bois #8 x 2"

Étape 53 : Installation des rails courts du nid

A : Au niveau de l'extrémité gauche de la Solive latérale du nid (044), retirez les Vis à bois (S3) installées à l'étape 4. Ces Vis ne sont plus nécessaires.

B : Placez 1 Mur court et étroit (531) de manière à ce qu'il soit aligné avec le bord gauche de la Solive latérale du nid (044) et au sommet du Support du pignon de toit (501). Fixez le Mur court et étroit (531) au Support du pignon de toit (501) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm). Fixez la partie inférieure du Mur court et étroit (531) à la Solive latérale du nid (044) à l'aide de 2 Vis à bois #8 x 3" (76,2 mm ; S4) qui remplacent les Vis à bois (S3) retirées.

C : Espacez régulièrement 3 Murs courts et étroits (531) supplémentaires en vous assurant qu'ils sont alignés et installez chaque planche à l'aide de 4 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) par planche.

Figure 53.1




Figure 53.2





Figure 53.3



Pièces en bois

4 x 531 Mur court et étroit 1 x 1-1/4 x 25-31/32"

Visserie

2 x S4 Vis à bois #8 x 3"

14 x S11 Vis à bois #8 x 2"

Étape 54 : Fixation des planches de sol court du nid

A : En l'alignant sur les rails et le côté de la solive, installez 1 Ouverture du plancher court (541) en veillant à bien la positionner. Fixez-la avec 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm).

B : Dans l'ouverture restante, centrez et fixez le Plancher court (542) avec 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm).

Figure 54.1





Figure 54.2



Pièces en bois

- 1 x **541** Ouverture du plancher court 5/8 x 3-3/8 x 15-11/16"
- 1 x **542** Plancher court 5/8 x 3-3/8 x 15-11/16"


Visserie

- 8 x **S20** Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 55 : Fixation de la Poignée de l'échelle



A : Positionnez la poignée de l'échelle en plaçant une extrémité sur l'extérieur de l'échelle du nid et l'autre extrémité sur l'extérieur de la Solive latérale de l'échelle (045). Prépercez les trous en utilisant une mèche de 1/8" (3,1 mm), puis fixez avec 2 Vis à tête mince (WL3) 1/4 x 1-3/8" (6,3 mm x 34,9 mm) (avec rondelle plate) (figure 55.1).



Visserie

2 x  Vis à tête mince 1/4 x 1-3/8"
(rondelle plate 1/4")

Autres pièces

1 x Poignée d'échelle

Étape 56 : Installation d'une planche étroite

A : Dans l'ouverture centrale du mur étroit, centrez 1 Mur étroit B (561) en veillant à ce qu'il soit aligné avec la partie inférieure. Fixez-le aux endroits indiqués à l'aide de 6 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) (figures 56.1 et 56.2).

Figure 56.1





Figure 56.2



Pièces en bois

1 x 561 Mur étroit B 5/8 x 3-1/4 x 54-11/64"

Visserie

6 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 57 : Assemblage du mur d'escalade

Partie 1


Il est important de relever l'orientation des trous pour les étapes suivantes.

A : Dans l'ouverture supérieure gauche du mur d'escalade, centrez 1 Mur d'escalade B (571) en veillant à ce qu'il soit aligné au niveau de la partie inférieure. Fixez-la planche avec 6 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm).

B : Placez le Support de corde (572) sur le dessus de l'ouverture supérieure, le trou pour la corde étant situé sur la droite. Le support de corde doit être aligné aux planches de sol du nid supérieur. Fixez-le avec 4 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm).

C : En prenant soin de noter les orientations des trous, placez les murs d'escalade D, E, F et G (573, 574, 575 et 576), de la gauche vers la droite, de manière à les espacer régulièrement dans l'ouverture inférieure. **Il est important de vous assurer que le trou de la corde dans le Mur d'escalade F (575) se trouve dans la partie inférieure.** Fixez chaque planche avec 6 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm).

Figure 57.1



Pièces en bois

1 x		Mur d'escalade B 5/8 x 5-1/4 x 56-1/16"
1 x		Mur d'escalade D 5/8 x 4-1/4 x 57"
1 x		Mur d'escalade E 5/8 x 4-1/4 x 57"
1 x		Mur d'escalade F 5/8 x 4-1/4 x 57"
1 x		Mur d'escalade G 5/8 x 4-1/4 x 57"

1 x Support de corde 5/8 x 3 x 17-3/16"

Visserie

34 x Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 57 : Assemblage du mur d'escalade

Partie 2

Remarque : Les prises d'escalade creuses ne sont installées qu'à l'étape suivante.

D : En vous reportant à la figure 57.3 pour placer les éléments correctement, fixez les prises pince et les prises Pocket à l'aide de 2 Boulons cylindriques $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm x 31,7 mm ; PB2 ; avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou à manchon fileté) par prise.

E : Fixez chaque prise à l'aide d'1 Boulon cylindrique $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm x 31,7 mm ; PB2 ; avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou à manchon fileté) dans le trou supérieur et 1 Vis cylindrique (S10) #8 x 1" (25,4 mm) dans le trou inférieur.

Remarque : Vérifiez bien que tout la visserie est utilisée pour sécuriser correctement chaque prise.

Figure 57.2





Figure 57.3



Visserie

10 x  Boulons cylindriques $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ "
(rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ "", rondelle plate $\frac{3}{16}$ "
et écrou à manchon fileté $\frac{1}{4}$ "")

2 x  Vis cylindriques #8 x 1"

Autres pièces

3 x Prise Pocket
1 x Prise pince
2 x Prise B

Étape 57 : Assemblage du mur d'escalade

Partie 3



Il est important de relever l'orientation des trous pour les étapes suivantes.

F : Fixez sans serrer chaque prise d'escalade creuse à l'aide d'1 Boulon cylindrique $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm x 31,7 mm ; PB2 ; avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou à manchon fileté) par prise. Positionnez chaque prise de manière à ce que le second trou soit aligné avec le trou prépercé dans la planche. Insérez le Boulon cylindrique dans le second trou, comme goupille de maintien en place de la prise d'escalade creuse et marquez l'emplacement pour le 3e trou.

G : Retirez le Boulon cylindrique du second trou et tournez la prise d'escalade creuse afin de libérer le 3e trou. Percez le 3e trou à l'emplacement marqué à l'aide d'une mèche de $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm).

H : Installez les 2 Boulons cylindriques restants $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm x 31,7 mm ; PB2 ; avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou à manchon fileté) dans chaque prise et serrez tous les Boulons.

Remarque : Vérifiez bien que tout la visserie est utilisée pour sécuriser correctement chaque prise.

Figure 57.4





Figure 57.5



Utilisez des boulons comme guide dans deux trous prépercés, marquez le 3e trou, enlevez la prise et percez avec une mèche de $\frac{3}{8}$ " (9,3 mm). Fixez l'ensemble à l'aide des trois boulons.

Visserie


12 x  Boulons cylindriques $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ "
(rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ ", rondelle plate $\frac{3}{16}$ "
et écrou à manchon fileté $\frac{1}{4}$ ")

Autres pièces

4 x Prises Climbing crater


Étape 57 : Assemblage du mur d'escalade

Partie 4



I : Sur le Mur d'escalade C (058), mesurez 6" (152,4 mm) du bas des planches du plancher vers le haut et centrez 1 poignée en acier. Marquez l'emplacement des trous et prépercez à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,1 mm) en veillant à ce que les trous soient centrés. Fixez la poignée en acier avec 2 Vis à tête mince (WL3) 1/4 x 1-3/8" (6,3 mm x 34,9 mm) (avec rondelle plate).

Figure 57.6



Visserie
2 x  Vis à tête mince 1/4 x 1-3/8"
(rondelle plate 1/4")

Autres pièces
1 x Poignée en acier


Étape 58 : Installation des barrières supérieures

Partie 1

Il est important de relever l'orientation des trous lors de l'installation des barrières supérieures.

A : Placez la Barrière supérieure C (581) sur la partie supérieure avant du Mur étroit A (057) et du Mur d'escalade A (063) en veillant à ce qu'elle soit alignée dans la partie supérieure et à ce que les trous prépercés dans la planche soient orientés vers le bas. Fixez chaque extrémité à l'aide d'1 Boulon hexagonal 1/4 x 3" (6,3 x 76,2 mm ; H12 ; avec rondelle plate et écrou en T) par côté (figure 58.1).

Figure 58.1



Pièces en bois

1 x **581** Barrière supérieure C 15/16 x 3 x 35-1/4"

Visserie


2 x **H12** Boulons hexagonaux 1/4 x 3"
(rondelle de blocage 1/4",
rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 58 : Installation des barrières supérieures Partie 2

B : En l'alignant avec la partie supérieure du Cadre mural étroit, fixez la Barrière supérieure D (582) depuis l'extérieur à l'aide de 4 Boulons hexagonaux $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{4}$ " (6,3 x 57,1 mm ; H10 ; avec rondelle plate et écrou en T) (figure 58.2).

C : En l'alignant avec la partie supérieure du Cadre du mur d'escalade, fixez la Barrière supérieure B (583) depuis l'extérieur à l'aide de 4 Boulons hexagonaux $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{4}$ " (6,3 x 57,1 mm ; H10 ; avec rondelle plate et écrou en T) (figure 58.2).

Figure 58.2



Pièces en bois

- 1 x  Barrière supérieure D 15/16 x 3 x 8-3/64"
- 1 x  Barrière supérieure B 15/16 x 3 x 29-13/32"

Visserie

- 8 x  Boulons hexagonaux $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{4}$ "
(rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ ",
rondelle plate $\frac{1}{4}$ ", écrou en T $\frac{1}{4}$ ")

Étape 58 : Installation des barrières supérieures

Partie 3

D : Placez la Barrière supérieure E (584) au-dessus de la partie supérieure de l'ouverture de la Barrière supérieure D (582) au Poteau mural (511). Fixez-la au Poteau mural (511) à l'aide de 2 Boulons hexagonaux $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{4}$ " (6,3 x 57,1 mm ; H10 ; avec rondelle plate et écrou en T) et à la Barrière supérieure D (582) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm), en veillant à ce que les Vis soient installées dans un angle, comme indiqué dans les figures 58.4 et 58.5.

E : Placez la Barrière supérieure A (585) au-dessus de la partie supérieure de l'ouverture du mur d'escalade au Poteau mural (511). Fixez-la au Poteau mural (511) à l'aide de 2 Boulons hexagonaux (H10) $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{4}$ " (6,3 x 57,1 mm) (avec rondelle plate et écrou en T) et au Mur d'escalade H (051) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm), en veillant à ce que les Vis soient installées dans un angle (figures 58.6 et 58.5).

Figure 58.4




Figure 58.5





Figure 58.6



Pièces en bois

- 1 x Barrière supérieure E 15/16 x 3 x 20-15/32"
- 1 x Barrière supérieure A 15/16 x 3 x 20-23/32"

Visserie


- 4 x Boulons hexagonaux $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{4}$ "
(rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ ",
rondelle plate $\frac{1}{4}$ ", écrou en T $\frac{1}{4}$ ")
- 4 x Vis à bois #8 x 2"

Étape 59 : Installation des barrières inférieures

Partie 1

A : En l'alignant avec la partie supérieure de l'Insert de toboggan supérieur (431), installez 1 Barrière inférieure C (591) au Mur d'escalade et aux cadres de mur étroit avec 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (S11) de chaque côté.

Figure 59.1



Pièces en bois

1 x **591** Barrière inférieure C 15/16 x 3 x 35-1/4"

Visserie

4 x **S11** Vis à bois #8 x 2"


Étape 59 : Installation des barrières inférieures Partie 2

Remarque : Il est important que toutes les barrières inférieures soient alignées sur les cadres inférieurs lors de l'installation, de manière à ne laisser aucun espace.

B : Au-dessus de l'ouverture inférieure dans le Mur étroit, installez la Barrière inférieure D (592) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) par côté (figure 59.2).

C : Installez la Barrière inférieure B (593) au-dessus de l'ouverture inférieure dans le Mur d'escalade à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) par côté, comme indiqué dans la figure 59.2.

Figure 59.2



Pièces en bois

- 1 x 592 Barrière inférieure D 15/16 x 3 x 8-3/64"
- 1 x 593 Barrière inférieure B 15/16 x 3 x 29-13/32"

Visserie

- 8 x S11 Vis à bois #8 x 2"

Étape 59 : Installation des barrières inférieures

Partie 3

Remarque : Il est important que toutes les barrières inférieures soient alignées sur les cadres inférieurs lors de l'installation, de manière à ne laisser aucun espace.

D : En serrant à la Barrière inférieure D (592), placez la Barrière inférieure E (594) au-dessus de l'ouverture sur le côté du Panneau mural étroit. Fixez-la au Poteau mural (511) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) et à la Barrière inférieure D (592) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm), en veillant à ce que ces Vis soient installées dans un angle, comme indiqué dans les figures 59.3 et 59.4.

E : Placez la Barrière inférieure A (595) au-dessus de l'ouverture sur le côté mur d'escalade de manière à ce qu'elle soit accolée au cadre du mur d'escalade. Fixez-la au Poteau mural (511) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) et au Mur d'escalade H (051) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm), en veillant à ce que ces Vis soient installées dans un angle, comme indiqué dans les figures 59.3 et 59.5.

Figure 59.3




Figure 59.4





Figure 59.5



Pièces en bois

- 1 x Barrière inférieure E 15/16 x 3 x 21-1/4"
- 1 x Barrière inférieure A 15/16 x 3 x 21-1/4"


Visserie

- 8 x Vis à bois #8 x 2"

Étape 60 : Installation du rail inférieur

A : Centrez 1 Rail de mur étroit (601) entre le Mur étroit A (057) et le Mur d'escalade H (051). Fixez la partie supérieure du rail depuis l'extérieur à l'aide d'1 Boulon à tête bombée (H2) 1/4 x 2" (6,3 x 50,8 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et la partie inférieure du rail depuis l'intérieur à l'aide d'1 Vis à bois (S15) #8 x 1 3/4" (44,5 mm) (figure 60.1).

Figure 60.1



Pièces en bois

1 x **601** Barre murale étroite 1 x 1-1/4 x 32"

Visserie

1 x **S15** Vis à bois # 8 x 1 3/4"
1 x **H2** Boulons hexagonaux 1/4 x 2"
(rondelle de blocage 1/4",
rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 61 : Fixation des murs du nid



A : Depuis l'intérieur, placez 15 Rails muraux du nid (611) autour des 4 ouvertures dans les murs du nid supérieur, comme indiqué dans la figure 61.2, en veillant bien à ce que les planches soient espacées régulièrement. Fixez chaque rail depuis l'extérieur sur la partie supérieure à l'aide d'1 Boulon à tête bombée (H1) 1/4 x 1-1/2" (6,3 x 38,1 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) (figures 61.1 et 61.2).

B : Vérifiez deux fois que tous les rails muraux du nid sont de niveau et droits et fixez la partie inférieure des planches depuis l'intérieur à l'aide de 2 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm) par planche (figures 61.1 et 61.2).

Figure 61.1





Figure 61.2



Pièces en bois

15 x **611** Rails muraux du nid 5/8 x 3-3/8 x 32"


Visserie

30 x **S20** Vis à bois #8 x 1-3/8"
 15 x **H1** Boulon à tête bombée 1/4 x 1-1/2"
 (avec rondelle plate de 1/4",
 rondelle de blocage de 1/4" et écrou en T de 1/4")

Étape 62 : Installation des armatures de toit

A : De chaque côté du nid supérieur, placez 2 Armatures de toit (621) depuis les barrières supérieures jusqu'au panneau du toit. Il est important de s'assurer qu'elles sont alignées avec les parties supérieures et les bords des barrières supérieures. Installez chaque armature de toit à l'aide de 3 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (63,5 mm) par côté (figure 62.1).

Figure 62.1



Pièces en bois


2 x  Armature de toit 1-1/4 x 2-3/8 x 13-13/32"

Visserie

6 x  Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 63 : Installation du panneau de dessin à carte

A : Dans le nid supérieur, placez le panneau de dessin à carte à l'emplacement indiqué dans la figure 63.1 et fixez-le à l'aide de 4 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm) (figure 63.1).



Visserie

4 x  Vis à tête bombée #8 x 7/8"


Autres pièces

1 x Panneau de dessin à carte

Étape 64 : Fixer le télescope

A : Dans le nid supérieur, centrez la base du télescope sur la Barrière supérieure E (584) et fixez-la à l'aide de 2 Vis à bois (S20) #8 x 1-3/8" (34,9 mm). Faites glisser le télescope en position (figure 64.1).

Figure 64.1



Visserie

2 x  Vis à bois #8 x 1-3/8"


Autres pièces

1 x Télescope

Étape 65 : Fixation du drapeau et du mât

A : Depuis l'extérieur du nid supérieur, fixez le drapeau et le mât sur le côté droit de la Barrière supérieure C (581) à l'aide de 3 Vis cylindriques (S10) #8 x 1" (25,4 mm) (figure 65.1).

Figure 65.1



Visserie

3 x  Vis cylindriques #8 x 1"

Autres pièces


1 x Fanion
1 x Mât

Étape 66 : Installation du panneau du toboggan

Partie 1

A : Dans l'ouverture inférieure du mur d'extrémité, fixez le Panneau du toboggan (661) au cadre du mur d'escalade et au cadre mural étroit à l'aide de 4 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (63,5 mm), en veillant à ce que la paroi du toboggan soit alignée avec la partie inférieure des deux cadres (figure 66.1).

Figure 66.1



Pièces en bois

1 x **661** Panneau du toboggan 1-3/8 x 20-1/4 x 33-1/8"

Visserie

4 x **S3** Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 66 : Installation du panneau du toboggan

Partie 2

B : Depuis l'extérieur, placez la Partie supérieure du mur d'extrémité (662) de manière à ce qu'elle repose sur le Panneau du toboggan et à ce qu'elle soit serrée à chaque coin. Fixez à l'aide de 2 (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2" (62,5 mm) (figure 66.2).

C : Depuis l'intérieur, placez un support d'angle dans la partie supérieure de chaque latte de manière à ce qu'il soit aligné avec la Partie supérieure du mur d'extrémité (662). Fixez chaque support d'angle avec 3 Vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (22,2 mm) tel qu'indiqué dans la figure 66.3.

Figure 66.2





Figure 66.3



Pièces en bois

1 x **662** Partie supérieure du mur d'extrémité 15/16 x 2-1/4 x 33"

Visserie

2 x **S3** Vis à bois #8 x 2-1/2"
6 x **S0** Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces

2 x Supports d'angle

Étape 67 : Installation de la corde à grimper

A : Passez une extrémité de la corde dans le trou du Support de corde (572) et faites un nœud à cette extrémité de la corde (figures 67.1 et 67.3).

B : Nouez un autre nœud sur la corde à l'autre extrémité du Support de corde (572) de manière à ce que les nœuds soient serrés des deux côtés de la planche (figure 67.1).

D : Nouez 4 nœuds supplémentaires dans la corde en les espaçant régulièrement sur toute la longueur (figure 67.4).

C : Passez la corde dans le trou dans la partie inférieure du Mur d'escalade F (056) et tirez fermement. Nouez la corde de manière sûre avec un nœud simple (figure 67.2).

E : IMPORTANT : VÉRIFIEZ BIEN QUE LA CORDE EST TENDUE.




Figure 67.4




Figure 67.2




Figure 67.3



Autres pièces
1 X Corde

Étape 68 : Installation du gouvernail

A : Sur la Panneau mural de la balançoire (081), fixez le gouvernail à l'aide d'1 Boulon à tête mince (WB10) 5/16 x 2-5/8" (7,9 x 66,6 mm) (avec rondelle plate x 2 et écrou en T) (figures 68.1 et 68.2).

Figure 68.1





Figure 68.2
Vue intérieure



Visserie

1 x  Boulon à tête mince 5/16 x 2-5/8"
(rondelle plate 5/16" x 2 et écrou en T 5/16")

Autres pièces

1 x Gouvernail

Étape 69 : Assemblage des Parties du toboggan

Partie 1



Remarque : Au moment d'enfiler les Boulons cylindriques, observez attentivement les trous de sorte que les boulons passent par le creux arrondi et que les écrous de blocage passent par le creux hexagonal (figure 69.3).

A : Fixez ensemble 2 coudes de toboggan TNR2 et fixez-les à l'aide de 8 Boulons cylindriques (PB1) 1/4 x 3/4" (6,3 x 19 mm) (avec écrou de blocage), tel qu'indiqué sur la figure 69.1. Il est très important de fixer les Boulons comme indiqué.

B : Répétez 3 fois l'étape A pour créer 4 Sections en coude au total.

C : Fixez ensemble la Bride de rallonge droite TNR3 et la bride de rallonge gauche TNR3 à l'aide de 9 Boulons cylindriques (PB1) 1/4 x 3/4" (6,3 x 19 mm) (avec écrou de blocage) tel qu'indiqué sur la figure 69.2. Vous obtenez ainsi l'Assemblage de la bride.

Figure 69.1




Figure 69.2

Assemblage de la bride





Figure 69.3



Utilisez une clé plate de 7/16" (0,43 cm) pour les écrous

Visserie

41 x Boulons cylindriques 1/4 x 3/4" (écrou de blocage 1/4")

Autres pièces

1 x Bride de rallonge droite TNR3
1 x Bride de rallonge gauche TNR3
8 x Coudes du toboggan TNR2

Étape 69 : Assemblage des parties du toboggan

Partie 2

Remarque : Au moment d'enfiler les Boulons cylindriques, observez attentivement les trous de sorte que les boulons passent par le creux arrondi et que les écrous de blocage passent par le creux hexagonal (Figure 69.3)

D : Assemblez le Haut de la sortie du toboggan TNR2 avec le Coude du toboggan TNR2 restant en utilisant 8 Boulons cylindriques (PB1) 1/4 x 3/4" (6,3 x 19 mm) (avec écrou de blocage) comme indiqué sur la figure 69.4. Il est très important de fixer les Boulons comme indiqué. Vous obtenez ainsi l'Assemblage du coude de sortie.

Figure 69.4





Figure 69.3



Visserie

8 x  Boulons cylindriques 1/4 x 3/4"
(écrou de blocage 1/4")

Autres pièces

1 x Haut de sortie du toboggan TNR2
1 x Coude du toboggan TNR2

Étape 70 : Fixation de l'assemblage de la bride au fort





Partie 1



A : Avec l'aide d'une autre personne, placez l'assemblage de la bride en l'alignant sur l'ouverture supérieure dans le mur du toboggan, comme indiqué sur la figure 70.1, puis prépercez des trous de guidage de 1/8" (3,1 mm) dans l'Insert de toboggan supérieur (431) aux 4 emplacements supérieurs de montage (approximativement aux endroits des cercles sur la figure), en vérifiant que les trous prépercés ont au moins 1" (25,4 mm) de profondeur (figure 70.2).

B : Fixez l'assemblage de la bride à l'Insert de toboggan supérieur (431) à l'aide de 4 Vis cylindriques (S7) #12 x 2" (50,8 mm) (avec lunette pour Vis #12) dans les trous prépercés (figure 70.2). Vérifiez que les surfaces plates de l'assemblage de la bride sont alignées contre le Support avant TNR (422) et les deux côtés des Supports latéraux (411), comme indiqué sur la figure 70.2.

C : Fixez l'assemblage de la bride en l'alignant avec la partie inférieure du Support avant TNR (422) à l'aide de 4 Vis cylindriques (S6) #12 x 1" (25,4 mm) (avec lunette pour Vis #12) et avec les deux côtés des Supports latéraux (411) en utilisant 5 Vis cylindriques (S6) #12 x 1" (25,4 mm) par côté (figures 70.2, 70.3 et 70.4).



Visserie

- 10 x Vis cylindriques #12 x 1"
- 8 x Vis cylindriques #12 x 2" (avec lunette pour Vis #12)

Étape 70 : Fixation de l'assemblage de la bride à la forteresse

Partie 2



D : Placez le Gousset du toboggan (701) de manière à ce qu'il soit centré et serré au Support de l'entretoise TNR (401) et fixez-le à l'assemblage de la bride à l'aide de 2 Vis cylindriques (S6) #12 x 1" (25,4 mm) (figures 70.5 et 70.6).

E : Prépercez un trou de guidage avec une mèche de 3/16" (4,7 mm), puis fixez le Gousset du toboggan (701) au Support de l'entretoise TNR (401) avec 1 Vis à tête mince (WL5) 1/4 x 2-1/2" (6,3 x 63,5 mm) (avec rondelle plate 1/4") (figures 70.5 et 70.6).

Figure 70.5





Figure 70.6



Pièces en bois


1 x **701** Gousset du toboggan 1-1/4 x 3 x 11-1/4"

Visserie

2 x **S6** Vis cylindriques #12 x 1"

1 x **WL5** Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" (rondelle plate 1/4")

Étape 71 : Fixez l'Assemblage du Coude à l'Assemblage de la Bride



Remarque : Ne serrez aucun Boulon jusqu'à l'étape suivante.

A : Ajustez l'un des assemblages du coude à l'assemblage de la bride en alignant les flèches sur chaque assemblage. Fixez l'assemblage du coude à l'assemblage de la bride en utilisant 6 Boulons cylindriques $\frac{1}{4}$ (6,3 mm) x 12,7 mm avec écrou de blocage carré (figures 71.2 et 71.3).

B : Ajustez l'un des assemblages du coude à un autre assemblage du coude en alignant bien les flèches sur chaque assemblage. Fixez à l'aide de 6 Boulons cylindriques $\frac{1}{4}$ (6,3 mm) x 12,7 mm avec écrou de blocage carré. Répétez cette opération pour en faire 2 autres (figures 71.2 et 71.3).

Utilisez une clé Quadrex comme goupille de guidage pour chaque trou avant d'y insérer le Boulon.

Figure 71.1




Figure 71.2
Trous pour Boulons
dans le haut du toboggan





Figure 71.3



Alignez chaque coude en utilisant les flèches moulées

Autres pièces

1 x Clé Quadrex
24 x Boulons cylindriques 1/4 x 12,7 mm
Écrou de blocage carré 24 x 1/4"

Étape 72 : Fixez la Sortie du toboggan TNR3 à l'Assemblage du Coude



A : Insérez la bride de l'assemblage du coude de sortie (coude du toboggan) dans les fentes sur la sortie courte TNR3 (figure 72.1).

B : Faites pivoter la sortie du toboggan et utilisez une clé Quadrex comme goupille de guidage afin que les trous soient alignés, puis fixez avec 5 Boulons cylindriques (PB1) 1/4 x 3/4" (6,3 x 19 mm) (avec écrous de blocage) en commençant par le trou central inférieur et en progressant de chaque côté (figures 72.2 et 72.3).

C : Maintenant, vérifiez que tous les Boulons du toboggan sont serrés. **Utilisez une clé plate de 7/16" (11,1 mm) pour fixer les écrous et serrez les Boulons avec une clé Quadrex.**

Figure 72.1




Figure 72.2





Figure 72.3



Visserie

5 x  Boulon cylindrique 1/4 x 3/4" (écrou de blocage 1/4")

Autres pièces


1 x Sortie courte TNR3

Étape 73 : Fixer l'assemblage de l'extrémité de la sortie au fort




A : Fixez l'assemblage de l'extrémité de la sortie au dernier assemblage du coude en alignant les flèches sur chaque assemblage. Remarquez bien l'orientation du coude (figures 73.1 et 73.2). Fixez avec 6 Boulons cylindriques 1/4" (6,3 mm) x 12,7 mm (PB7) et des écrous de blocage carrés.

Figure 73.1



Vérifiez que les flèches sont bien alignées.

Figure 73.2



Autres pièces

6 x Boulons cylindrique 1/4 x 12,7 mm
6 x Écrous de blocage carré 1/4"

Étape 74 : Fixation des anneaux de serrage TNR 4




A : Posez 2 anneaux de serrage TNR4 autour de chaque point de jonction sur les 4 sections supérieures du toboggan en veillant à faire correspondre les flèches avec l'extrémité de l'anneau de serrage, comme le montrent les figures 74.1 et 74.2. Sur la section finale, faites pivoter l'anneau de serrage comme indiqué (figures 74.1 et 74.2).

B : Raccordez les anneaux de serrage TNR4 à 2 endroits à l'aide d'1 Boulon cylindrique (PB6) 1/4 x 1" (6,3 x 25,4 mm) (avec écrou de blocage) de chaque côté (figures 74.2 et 74.3).


Remarque : Au moment d'enfiler les Boulons cylindriques, observer attentivement les trous de sorte que les boulons passent par le creux arrondi et que les écrous de blocage passent par le creux hexagonal.

Figure 74.1




Remarque : Pour faciliter l'assemblage, le jeu inférieur des anneaux de serrage peut être tourné de 90 degrés pour installer les Boulons

Figure 74.2



Veiller à ce que les flèches soient bien l'une en face de l'autre

Figure 74.3



Après avoir posé les anneaux de serrage au niveau des coudes, les fixer bout à bout à l'aide de deux Boulons cylindriques et de leurs écrous de blocage

Visserie

10 x  Boulons cylindriques 1/4 x 1"
(écrou de blocage 1/4")

Autres pièces

10 x Anneau de serrage TNR4

Étape 75 : Fixation du toboggan TNR4 à la forteresse



A : Sur la quatrième section de coude fixée, retirez le Boulon cylindrique et l'écrou qui font face à la forteresse (fixés à l'étape 70) (figure 75.1). Le boulon ne servira plus, mais gardez l'écrou de blocage.

B : Fixez sans serrer le support de tube long TNR (à l'extrémité légèrement recourbée) au point de jonction, avec 1 Boulon cylindrique (PB6) 1/4 x 1" (6,3 x 25,4 mm) (avec une rondelle plate et l'écrou de blocage retiré précédemment) (figure 75.2).

C : Faites pivoter le support de tube TNR3 et fixez-le au Panneau d'extrémité du nid (071) à l'aide d'1 Vis cylindrique (S6) #12 x 1" (25,4 mm), comme le montre la figure 75.2.

D : Serrez à fond la Vis et le Boulon.

Figure 75.1





Figure 75.2



Enlevez tout d'abord le Boulon cylindrique PB1 1/4 x 3/4" (6,2 x 19 mm), puis mettez le Boulon cylindrique PB6 1/4 x 1" (6,2 x 25 mm) et la rondelle plate


Visserie

- 1 x  Vis cylindrique #12 x 1"
- 1 x  Boulon cylindrique 1/4 x 1" (rondelle plate 1/4" et écrou de blocage 1/4" préalablement enlevé)

Autres pièces


- 1 x Support de tube long TNR

Étape 76 : Assemblage de l'entretoise TNR



A : Fixez le Montant vertical TNR (761) à l'Entretoise de sol TNR (762) avec 1 Boulon hexagonal (G4) 5/16 x 4" (7,9 x 101,6 mm) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans le trou supérieur. Veillez à ce que les deux planches soient à l'équerre avant de les fixer à l'aide d'1 Vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (63,5 mm) (figure 76.1).

Figure 76.1




Pièces en bois

- 1 x **762** Entretoise de sol TNR 1-1/4 x 3 x 39-1/4"
- 1 x **761** Montant vertical TNR 1-1/4 x 3 x 20-1/4"

Visserie

- 1 x **S3** Vis à Bois # 8 x 2-1/2"
- 1 x **G4** Boulon hexagonal 5/16 x 4"
(avec rondelle de blocage 5/16",
rondelle plate 5/16" et écrou en T 5/16")

Étape 77 : Fixer les assemblages de coudes et le toboggan TNR4



A : Placez 1 Étrier de montage TNR4 de part et d'autre de l'anneau de serrage, de manière à ce que les parties supérieures des coudes s'emboîtent derrière l'anneau de serrage (figure 77.2).

B : Insérez la plaque de montage TNR4 entre les 2 Étriers de montage et Vissez toutes les pièces ensemble avec 1 Boulon à tête bombée $\frac{1}{4}$ x 14,5 mm et un écrou Nylock carré (figure 77.2).

C : Fixez la plaque de montage TNR4 au Montant vertical TNR (311), prépercez à l'aide d'une mèche de $\frac{1}{8}$ " (3,1 mm), puis fixez à l'aide de 2 Vis cylindriques (S6) #12 x 1" (25,4 mm) (figure 77.2).

D : Fixez l'étrier de montage à l'anneau de serrage à l'aide d'1 Vis cylindrique (S37) #7 x $\frac{5}{8}$ " (15,8 mm) (figure 77.2).

E : Fixez l'Entretoise au sol TNR (762) au Mur étroit D (062) à l'aide de 2 Vis à bois (S11) #8 x 2" (50,8 mm) et 1 Vis à bois #8 x 3" (76,2 mm ; S4) (figure 77.3).

Figure 77.1




Figure 77.2





Figure 77.3



Visserie

- 2 x **S6** Vis cylindriques #12 x 1"
- 1 x **S4** Vis à bois #8 x 3"
- 2 x **S11** Vis à bois #8 x 2"
- 1 x **S37** Vis cylindrique #7 x $\frac{5}{8}$ "

Autres pièces

- 2 x Étriers de montage TNR4
- 1 x Plaque de montage TNR4
- 1 x Boulon à tête bombée cylindrique $\frac{1}{4}$ x 14,5 mm
- 1 x Écrou de blocage carré

Étape 78 : Fixer le piquet de sol au montant vertical TNR




A : À l'emplacement indiqué dans la figure 78.1, enfoncez 1 piquet d'armature de sol de 13" (33 cm) dans le sol, contre l'Entretoise de sol TNR (762). Ne pas frapper au marteau la rondelle au moment d'enfoncer les piquets dans le sol, car elle pourrait se casser et tomber.

B : Fixez le piquet à l'Entretoise de sol TNR (762) juste au-dessous de la tête du Boulon, avec 1 Vis cylindrique (S7) #12 x 2" (50,8 mm), comme le montre la figure 78.1.

C : Après avoir enfoncé les piquets dans le sol, vérifiez les arêtes vives ayant pu être causées par les coups de marteau. Lissez tous les éventuels bords tranchants et couvrez-les de peinture adaptée à l'extérieur.

 **Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés dans le sol à une profondeur de 13" (330 mm). Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.**

Figure 78.1



Visserie

1 x  Vis cylindrique #12 x 2"

Autres pièces

1 x Piquet d'ancrage

Étape finale : Fixer la plaque d'identification

PLACER CET AVERTISSEMENT ET CETTE PLAQUE D'IDENTIFICATION À UN ENDROIT BIEN VISIBLE SUR LA STATION DE JEUX !

Il s'agit d'avertissements concernant la sécurité et d'informations de contact importantes. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des informations importantes ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique.

⚠ WARNING
⚠ AVERTISSEMENT

CONTINUOUS ADULT SUPERVISION REQUIRED!

STRANGULATION HAZARDS
Never allow children to play with ropes, clotheslines, pet leashes, cables, chains or cord-like items when using this playset or to attach these items to play-set.
Never allow children to wear loose fitting clothing, ponchos, hoods, scarves, capes, necklaces, or items with draw-strings, cords or ties when using this play-set.
Never allow children to wear bike or sport helmets when using this play-set.
Failure to prohibit these items increases the risk of serious injury and death to children from entanglement and strangulation.

SERIOUS HEAD INJURY HAZARD
Maintain shock absorbing material under and around play-set as recommended in the Installation & Operating Instructions. Installation over concrete, asphalt, dirt, grass, carpet and other hard surfaces creates a risk of serious injury or death from falls to the ground.

SURVEILLANCE CONSTANTE D'ADULTES EST REQUIS!

Risques D'étranglement
Ne jamais laisser les enfants jouer avec des cordes, cordes à linge, laisses pour animaux, des câbles, des chaînes ou ces type articles pendant de l'utilisation de cet portique de jeu ou à l'attaché de ces éléments à la portique de jeu.
Ne jamais laissez les enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des hottes, des foulards, capes, des colliers ou des articles avec cordes attiré ou les cordons pendant l'utilisation de cet portique de jeu.
Ne jamais laissez les enfants porter un casque de vélo oude sport quand ils utilisent ce portique de jeu.
Défaut d'interdire ces éléments augmente le risque de blessures graves et de décès des enfants de enchevêtrement et d'étranglement.


RISQUE DE BLESSURES GRAVES DU TÊTE
Maintenir le matériau absorbant les chocs sous et autour de la portique de jeu comme recommandé dans les Instructions D'installation. Installation sur béton, de l'asphalte, sol, de l'herbe, tapis et autres surfaces dure crée un risque de blessure à la tête graves ou la mort causé par tomber à la sol.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3 TO 10; weight limit of 110 lbs. per child. Maximum number of users, Installation & Operating Instructions; other information is available at:
POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS D'ÂGE, limite de 110 Livres par enfant. Nombre maximum d'utilisateurs, installation et d'utilisation; d'autres informations sont disponibles sur:


www.KidKraft.com
Contact us at: KidKraft
Dallas, TX 75244 USA
1-800-833-0771

Tracking Number:
Numéro de Suivi:

A : Fixez la plaque KidKraft à un endroit bien visible et lisible par un adulte chargé de la surveillance, avec 4 Vis cylindriques (S37) n°7 x 5/8" (15,6 mm) comme le montre la fig. ci-dessous.



Plaque KK Playset



Visserie

4 x **S37** Vis cylindriques n°7 x 5/8"

Autres pièces

1 x Plaque KK Playset

CEDAR SUMMIT
Carte d'enregistrement client

Prénom

Initiales

Nom de famille

--	--	--

Rue

No. app.

--	--

Ville

État/Province

ZIP/Code postal

--	--	--

Pays

Numéro de téléphone

--	--

Adresse de courriel

--

Nom du modèle

Numéro du modèle (Étiquettes de boîte)

--	--

Numéro de série (sur plaque d'identification)

--

Date d'achat

Date d'achat

--	--	--	--

MM / JJ / AA

Quelle évaluation donneriez-vous à la qualité de ce produit?

Excellente

Très bonne

Moyenne

Sous la moyenne

Faible

Quelle évaluation donneriez-vous à la facilité d'assemblage de ce produit?

Excellente

Très bonne

Moyenne

Sous la moyenne

Faible

Quelle évaluation donneriez-vous à nos instructions?

Excellente

Très bonne

Moyenne

Sous la moyenne

Faible

Quelle évaluation donneriez-vous à qualité de l'emballage?

Excellente

Très bonne

Moyenne

Sous la moyenne

Faible

Recommanderiez-vous l'achat de nos produits à vos amis et votre famille?

Oui

Non

Commentaires:

FAITES PARVENIR À:

KidKraft
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244
États-Unis
Attention: Service à la clientèle



Remplissez votre carte d'enregistrement
en ligne au
www.cedarsummitplay.com/registration

Cedar Summit par KidKraft vous remercie de
votre temps et de vos commentaires.

CUT ALONG LINE

