



USE & CARE INSTRUCTIONS



Ultrasonic Humidifier & Diffuser

Model No. H955W

3-Year Limited Warranty

Customer Service 1.866.603.5900

www.guardiantechologies.com

Date Purchased month _____ year _____ Keep Receipt

English E - 1 French F - 1 Spanish S - 1

Use GENUINE Guardian Technologies replacement parts only.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNINGS

Failure to comply with the warnings listed below may result in electric shock or serious injury.



This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

- CAUTION: To reduce the risk of severe burns, keep this product out of the reach of children and pets.
- Disassembly, repair or remodeling by an unauthorized person may result in serious harm and will void the manufacturer's warranty.
- Always place this humidifier on a firm, flat & level surface. This humidifier may not work properly on an uneven surface.
- Do not place this product on cloth, carpet or an absorbent surface. This may block air inlet.
- This product releases mist. Do not place this humidifier directly on wood furniture, flooring or any surfaces that could be damaged by water. Manufacturer does not accept any liability for damage in the case of the unit being placed incorrectly.
- Do not use if the plug is damaged or loose.
- Before filling or cleaning the unit, make sure it is unplugged.
- Once the humidifier has been plugged in, do not tilt or move the unit.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Do not excessively bend, twist, pull or damage the power cord.
- Avoid placing this product where the humidity spout is pointed directly at an object or person.
- Do not inhale the mist/vapor expelled from the product or drink water from the tank.
- Do not fill the water tank with hot or boiling water.
- Do not use this product in direct sunlight or near a heat source such as a stove, heater or radiator.
- If the water tank becomes cracked or damaged, do not use.
- Do not keep this product running for an extended period of time.
- Unplug the cord when unit is not in use for an extended period of time and/or when no one is home.
- Do not keep water in the tank when not in use for an extended period of time.
- Do not clean the unit, water tank or water reservoir with detergents or chemicals of any kind.
- Do not use this product near any other electronic device.
- Do not cover the spray spout at any time during use. Do not put anything on or in the tank.
- **IMPORTANT:** Neither humans nor animals can hear the high frequency vibrations.
- When unplugging from outlet hold humidifier securely.
- Do not place cord over objects.
- Do not get water in or on the power cord or where it connects to the product.
- Do not use near a sink.
- Do not touch the water tank during operation.

- Do not submerge the unit in water or pour water on the unit or in the humidity spout.
- Do not cover the spout with cloth or hand and do not use without the spout.
- Use clean or distilled water in tank. Hard water areas will require more frequent cleaning.

Stop using your humidifier and contact your physician if you have respiratory symptoms which you believe are associated with periods of use of your home humidifier, even if you are following maintenance directions.



WARNING: Cancer and Reproductive Harm.

For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Consumer ISM equipment, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. Although tested, it may affect these devices. If the humidifier is found to interfere, separate the device and/or the humidifier. Conduct only the user maintenance found in this manual. Other maintenance and servicing can cause harmful interference and can void the required FCC compliance.


SPECIFICATIONS

HUMIDIFYING MODE: Ultrasonic Cool Mist

TANK CAPACITY: 0.52 gallon

RUN TIME: Up to approximately 30 hours between tank refills when on lowest mist setting.

PARTS



SILVER CLEAN™ TECHNOLOGY

Silver Clean™ technology is embedded in the tank to fight the growth of mildew and mold on the surface of the water tank.



Cleaning Brush


CONTROL PANEL



POWER
BUTTON



NIGHT
LIGHT



HUMIDITY SETTING



TIMER

AUTO

AUTO MODE



HUMIDITY SETTING / MIST OUTPUT

SET UP




Select a firm, level, flat location - at least six inches (15 cm) from any wall or object for proper air flow. Place the humidifier on a water-resistant surface, as water can damage furniture and some flooring.

Do not place unit directly on carpet, towels, blankets or other absorbent surfaces.

Guardian Technologies will not accept responsibility for damage caused by water spillage.

DIRECTIONS FOR USE

FILLING - Make sure unit is unplugged.



1. Remove the tank lid.
2. Pour cool, clean water directly into the tank, or lift handle in tank and carry to sink to fill.
Fill to MAX line on Mist Tube.

4. **OPTIONAL:** Add a few drops of your favorite essential oil to directly to the tank. (Oil not included)

NOTE: Essential oils can be added directly to this water tank due to the material used in the design.

5. **WATER REFILL INDICATOR** - When the unit is low on water the power button will flash red and the display will show E1 until the unit is refilled or turned off. Add more water to continue use. Unit will automatically resume running when the tank has been refilled.

CONTROL OPERATION



Power Button - Press to turn the power on/off.



Timer - Set the scheduled shutdown time from 1 to 12 hours shown on the display, the product will shut down after the timer expires. The display will read "CO", press the timer button to set the timer for the hour time preferred.



Night light - Press once to turn on the 7 color night light. Continue to press up to 8 times to circulate through and select a color. The 9th press turns the light off.



Humidity Setting - Press to select the preferred humidity level. The humidity range can be set from 40% to 75%RH. Recommended humidity is between 45-50%. When ambient humidity reaches the select setting the unit will work in low speed. If it falls +/- 5% it will restore to the original speed.



AUTO **AUTO Mode** - Press to turn on/off Auto function. This function changes the mist output based on the following:

Default humidity upper limit is 50%RH

1. When $40\%RH < \text{current humidity} < 50\%RH$, low mist output
2. When $30\%RH < \text{current humidity} \leq 40\%RH$, medium mist output
3. When the current humidity $\leq 30\%RH$, high mist output
4. When the current humidity is $\geq 50\%RH$, the transducer will automatically stop working but the fan will still work, the unit will resume work until the current humidity $< 50\%RH$



Mist Output - Press to select speed: 1-3.

When the tank is removed or the tank is not properly aligned, the power button will light up (solid red), the display will show E2. Realign tank by matching the small lines on the side of the tank and base.

GENERAL CLEANING


1. **Always unplug the unit before servicing in any way.**
2. **Water tank.** Empty the tank to clean. Clean the inside of the tank with fresh water and a soft cloth or the cleaning brush. To clean the inside of the upper mist tube (inside the tank) first remove the mist spout by pulling it directly off. Then twist the mist tube in a counter clockwise direction and pull it out. To remove the lower mist tube (underside of the tank) twist it in a counter clockwise direction and pull it out. Clean the insides of both pieces with a brush and water. Return both pieces by rotating them in a clockwise direction until snug and then snapping the mist spout back onto the upper mist tube. When returning tank to base, position the tank by aligning the two lines on the side of the tank.
3. **Outer surface of the unit.** Wipe the lid and surface of the unit with a soft, damp cloth if needed. If you notice an accumulation of water during usage, reduce humidity and dry outer surface with a cloth.

DESCALING

- Depending on usage and water type, cleaning to remove scale may be required weekly or every other week to optimize unit performance.
- If you live in a hard water area, we recommend the use of distilled water for your humidifier. This will help reduce the precipitation of minerals or 'white dust'.
- Do not clean the unit or water tank with detergents or cleaning chemicals of any kind.

ULTRASONIC DISK

1. Unplug unit.
2. Empty the tank and any remaining water in the base of the tank by pouring out all of the water.
3. Locate the ultrasonic disk on the inside center of the base unit.
4. Use ONLY the enclosed cleaning brush to gently clean disk and remove build up and deposits.
Do not scrub or scrape the ultrasonic disk.



If scale becomes difficult to remove with brush:

1. Fill the tank with: mixture of 1 tsp. white vinegar and 1 tsp. water.
2. Let solution stand for 5 minutes.
3. With the vinegar in the tank, clean all interior surfaces with a soft cloth or brush to help remove scale.
4. Also check mist nozzle and mist tube in water tank. Clean as needed.
5. Rinse the tank thoroughly with water to remove scale and vinegar solution.

END OF SEASON STORAGE

- Follow the Cleaning and Descaling instructions when the humidifier will be stored at the end of the season.
- Dry the humidifier completely before storing. DO NOT store with water inside the Base or Water Tank.
- Pack the unit in its original carton and store in a cool, dry location.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE HUMIDIFIER OR PERSONAL INJURY.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION
Air blows but water vapor is not produced.	Excessive Water: Remove a certain amount of water from the tank. Excessive Water in mist tube. Remove water from tank and mist chamber. Make sure that the mist tube in the tank is in the closed position. Detergent residue and/or oil ingredients from cosmetics, etc may be in tank; wash out tank and try again. The surface of the ultrasonic disk is dirty. Clean ultrasonic disk. If you use hard water, replace with softer water.
Humidity level is low.	The surface of the ultrasonic disk is dirty: Clean ultrasonic disk. The water in the unit is too cold: Replace with cool, but not cold water. Damage on the ultrasonic disk: Contact Customer Service
The humidity has a bad smell.	Poor maintenance or dirty water: Clean the product thoroughly, and fill it with fresh water.
White dust is forming on nearby furniture.	Hard water may deposit a certain amount of dust. Dust in the air also settles because of added humidity in the room. Use distilled water if this becomes a nuisance.
Unit has stopped working.	No or low water. Unplug unit and refill tank.
Water is accumulating outside of unit or area surrounding unit.	Saturation of humidity. Lower mist control setting. Unit not level and water is accumulating. Unplug and place on level surface. Point spray away from objects. Raise unit on a water-resistant level surface 2-3 feet off of floor.
Increased noise level.	Unit must be placed on a flat, level, hard surface. Make sure it is NOT placed on a soft or absorbent surface.
E1 on display. Power light flashing red.	Indicates that the water level is low. Refill tank.
E2 on display. Power light solid red.	Indicates the tank is not on the base or is not installed properly.
Humidity measurement does not match my home humidistat readings (hygrometer).	Due to humidistat tolerances between devices different relative humidity readings can be seen.
Cannot smell aroma scent.	Add a few more drops of oil to the tank.

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Guardian Technologies LLC warrants this product to be free of defects in materials or workmanship commencing upon the date of the original purchase. In order to be eligible for this Limited Warranty, an original sales receipt or comparable substitute proof of purchase bearing the date of original purchase is required. Refer to the original product carton or specific product/model page on the Guardian Technologies website for warranty length for your particular model. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase. This warranty covers product purchased from authorized distributors only. This warranty does not cover Guardian Technologies products that are used outside of the US and Canada as the appliance must be plugged directly into a 120V AC electrical outlet without the use of an adapter.

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in materials or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from unusual wear, commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. This warranty does not cover damage from unauthorized repairs or from any use not in accordance with the instruction manual. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

If this product should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. All warranty repairs must be completed by Guardian Technologies LLC. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (other rights may vary from state to state in the U.S.A.)

To submit product under warranty the complete machine must be delivered pre-paid to Guardian Technologies LLC. Please include complete information including: the problem, the model number of the product, the day of purchase, and a copy of the original sales receipt along with your name, address, and telephone (email optional). Address returns to the attention of: Repair Department, at the address below. Additional questions or comments can be made toll free to the number listed below.

USA and Canada
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd.
Euclid, Ohio 44132
1.866.603.5900
www.guardiantech.com

Please go to www.guardiantech.com to register your product. We consider the registration process important to ensuring superior service to our customers, however submitting the registration is optional and does not affect your rights to utilize this warranty according to the conditions stated above.

Additional copies of the instruction manual can be obtained by accessing and printing directly from our website or calling customer service.




Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd. • Euclid, OH 44132
1.866.603.5900 • www.guardiantech.com

©2016 Guardian Technologies LLC



UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Humidificateur et diffuseur à ultrason

Modèle n° H955W

Garantie limitée de un (3) ans

Service à la clientèle : 1.866.603.5900

www.guardiantechologies.com

Date d'achat mois _____ année _____ Conserver le reçu

Anglais E - 1 Français F - 1 Espagnol S - 1

Utilisez uniquement des pièces de rechange ORIGINALES de Guardian Technologies.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AVERTISSEMENTS

Le non-respect des avertissements mentionnés ci-dessous peut provoquer une décharge électrique ou des blessures graves.



Ce produit doit être utilisé en conformité avec les directives indiquées dans le présent manuel. De graves blessures peuvent résulter d'un usage du produit autre que celui indiqué dans le présent manuel.

- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de brûlures graves, gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Le démontage, la transformation ou la réparation de l'appareil par une personne non autorisée peuvent engendrer de graves blessures et annuleront la garantie du fabricant.
- Installez toujours l'appareil sur une surface de niveau, plane et stable. Cet humidificateur peut ne pas fonctionner correctement sur une surface irrégulière.
- N'installez pas l'appareil sur du tissu, de la moquette ou une surface absorbante, car cela pourrait en obstruer l'entrée d'air.
- Cet appareil émet de la vapeur. Ne placez pas cet humidificateur directement sur des meubles ou un plancher en bois, ni sur des surfaces pouvant être endommagées par de l'eau. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage survenant à la suite du mauvais positionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise est endommagée ou desserrée.
- Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de remplir le réservoir d'eau.
- Une fois que l'humidificateur est branché, ne l'inclinez pas et ne le déplacez pas.
- Ne retirez pas le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en marche.
- Ne manipulez pas la prise de l'appareil avec des mains mouillées.
- Évitez de plier, tordre ou tirer le cordon d'alimentation de façon excessive.
- Évitez de placer cet appareil à un endroit où le bec de vaporisation est orienté directement vers un objet ou une personne.
- N'inhalez pas la vapeur émise par cet appareil et ne buvez pas l'eau du réservoir.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude ni d'eau bouillante.
- N'utilisez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou près d'une cuisinière, d'un chauffe-eau ou d'un radiateur.
- N'utilisez pas l'appareil si le réservoir est fissuré ou endommagé.
- Ne laissez pas cet appareil fonctionner pendant une période prolongée.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou lorsque personne n'est à la maison.
- Ne laissez pas d'eau dans le réservoir lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Ne nettoyez jamais l'appareil ni le réservoir d'eau avec des détergents ou des produits chimiques, quels qu'ils soient.

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un autre appareil électronique.
- Ne recouvrez jamais le bec de vaporisation pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne placez rien sur ou dans le réservoir.
- **IMPORTANT** : Ni les hommes, ni les animaux ne peuvent entendre les vibrations haute fréquence.
- Tenez fermement l'appareil lorsque vous le débranchez.
- Ne faites pas passer le cordon électrique par-dessus des objets.
- Ne mouillez pas le cordon d'alimentation, ni la prise de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil près d'un évier.
- Ne touchez pas le réservoir d'eau pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil et ne versez pas d'eau sur l'appareil ni sur le bec de vaporisation.
- Videz toujours l'eau du réservoir du côté de l'orifice d'évacuation.
- Ne recouvrez pas le bec de vaporisation avec un chiffon ou avec votre main, et n'utilisez jamais l'appareil sans le bec de vaporisation.
- Utilisez toujours de l'eau douce ou distillée dans le réservoir l'eau. Dans les régions où l'eau est dure, un nettoyage plus fréquent sera nécessaire.

Arrêtez d'utiliser votre humidificateur et contactez votre médecin si vous avez des problèmes respiratoires que vous croyez associé aux périodes d'utilisation de votre humidificateur maison, même si vous suivez les directives de maintenance.



Avertissement : Peut provoquer le cancer ou des effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov



Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un consommateur Équipement ISM, conformément à la partie 18 des Règles de la FCC. Bien que testé, cet appareil pourrait créer des interférences sur ceux susmentionnés.

Si l'humidificateur provoque des interférences, écartez l'appareil et/ou l'humidificateur. Effectuez l'entretien uniquement suivant les indications fournies dans le présent manuel. Toute autre opération d'entretien ou de maintenance pourrait provoquer des interférences préjudiciables et annuler la conformité requise aux exigences de la FCC.


SPÉCIFICATIONS

MODE D'HUMIDIFICATION: Vapeur froide ultrasonique

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR: 1,9684 L (0,52 gal)

DURÉE D'EXÉCUTION: Jusqu'à 30 heures environ entre les remplissages de réservoir au réglage bas.

PIÈCES



Panneau de commande






RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ / DÉBIT DE BRUMISATION

INSTALLATION

Choisissez un endroit à la surface de niveau, plane et stable, à 15 cm (6 po) au moins de tout mur ou de tout objet pour assurer un bon flux d'air. Installez l'humidificateur sur une surface imperméable, puisque la vapeur d'eau peut endommager les meubles et certains planchers. N'installez pas l'appareil directement sur de la moquette, des serviettes, des couvertures ou toute autre surface absorbante. *Guardian Technologies décline toute responsabilité pour tout dommage causé par de l'eau renversée.*

MODE D'EMPLOI

REmplissage - Vérifiez que l'appareil est débranché.



1. Enlevez le couvercle du réservoir.

2. Versez de l'eau fraîche et propre directement dans le réservoir, ou soulevez la poignée du réservoir et amenez-le dans l'évier pour le remplir. Remplissez jusqu'à la ligne « max » sur le tube de vaporisation.

3. Remettez en place le couvercle de réservoir.

4. **FACULTATIF** : Ajoutez quelques gouttes de votre huile essentielle préférée directement dans le réservoir (l'huile n'est pas fournie).

NOTE : Les huiles essentielles peuvent être ajoutées directement à ce réservoir d'eau en raison du matériau utilisé dans la conception.

5. **INDICATEUR DE REMPLISSAGE D'EAU** - Lorsque l'appareil est à court d'eau, le bouton d'alimentation clignote en rouge et l'écran affichera E1 jusqu'à ce que l'appareil soit rempli ou éteint. Ajoutez de l'eau pour continuer à utiliser l'appareil. L'appareil se remet automatiquement en marche une fois le réservoir rempli.

UTILISATION DES BOUTONS DE COMMANDE



Bouton d'alimentation - appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.



Minuterie - réglez l'heure d'arrêt programmée de 1 à 12 heures, tel qu'indiqué sur l'écran. L'appareil s'arrêtera après l'expiration de la minuterie. L'écran affichera « CO », appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler la minuterie sur l'heure souhaitée.



Veilleuse - appuyez une fois pour allumer la veilleuse à sept (7) couleurs. Continuez à appuyer jusqu'à huit (8) fois pour faire défiler et sélectionner une couleur. La 9e pression éteint la lumière.



Réglage de l'humidité - appuyez et maintenez la pression pour sélectionner le niveau d'humidité préféré. Le taux d'humidité peut être réglé de 40 % à 75 % HR. L'humidité recommandée est comprise entre 45 et 50 %. Lorsque l'humidité ambiante atteint le réglage sélectionné, l'appareil se met en basse vitesse. Si elle baisse de +/- 5 %, il revient à la vitesse initiale.



AUTO Mode AUTO - appuyez pour activer ou désactiver la fonction Auto. Cette fonction modifie le débit de brumisation en fonction des éléments ci-dessous.

La limite supérieure d'humidité par défaut est de 50 % H

1. Faible débit de brumisation : $40\% \text{ HR} < \text{humidité actuelle} < 50\% \text{ HR}$

2. Débit moyen de brumisation : $30\% \text{ HR} < \text{humidité actuelle} \leq 40\% \text{ HR}$

3. Débit élevé de brumisation : $\leq 30\% \text{ HR}$

4. Lorsque l'humidité ambiante est $\geq 50\% \text{ HR}$, le transducteur s'arrête automatiquement, mais le ventilateur continue de fonctionner. L'appareil reprend son fonctionnement jusqu'à ce que l'humidité ambiante soit $< 50\% \text{ HR}$



Débit de brumisation - appuyez pour sélectionner la vitesse : 1 à 3.

Lorsque le réservoir est retiré ou que le réservoir n'est pas correctement aligné, le bouton d'alimentation s'allume (rouge fixe) et l'écran affiche E2. Réalignez le réservoir en faisant correspondre les petites lignes sur le côté du réservoir et de la base.

NETTOYAGE GÉNÉRAL


1. Débranchez toujours l'appareil avant d'effectuer tout entretien.
2. **Réservoir d'eau.** Videz le réservoir pour le nettoyer. Nettoyez l'intérieur du réservoir avec de l'eau et un chiffon doux ou avec la brosse de nettoyage. Pour nettoyer l'intérieur du tube de brumisation supérieur (à l'intérieur du réservoir), retirez d'abord le bec de brumisation en tirant directement sur celui-ci. Ensuite, tournez le tube de brumisation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le. Pour retirer le tube de brumisation inférieur (sous le réservoir), tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le. Nettoyez l'intérieur des deux pièces avec une brosse et de l'eau. Replacez les deux pièces en les faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées, puis en remettant le bec de brumisation sur le tube de brumisation supérieur. Lorsque vous replacez le réservoir sur sa base, positionnez-le en alignant les deux lignes sur le côté de celui-ci.
3. **Extérieur de l'appareil.** Essuyez la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide, au besoin. Si vous remarquez une accumulation d'eau pendant le fonctionnement de l'appareil, réduisez l'humidité et essuyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon.

DESCALING

- Selon l'utilisation et la dureté de l'eau, il peut être nécessaire de détartrer l'appareil une fois par semaine, ou une semaine sur deux, pour assurer la performance optimale de l'appareil.
- Si vous vous trouvez dans une zone où l'eau est dure, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée dans votre humidificateur. Cela aide à réduire le dépôt de minéraux ou de « poussière blanche ».
- Ne nettoyez jamais l'appareil ni le réservoir avec des détergents ou des produits chimiques de nettoyage, quels qu'ils soient.

DISQUE ULTRASONIQUE

1. Débranchez l'appareil.
2. Videz le réservoir et toute eau restante dans la base du réservoir en versant toute l'eau.
3. Repérez le disque ultrasonique à l'intérieur et au centre de la base de l'appareil.
4. Utilisez UNIQUEMENT la brosse de nettoyage incluse pour nettoyer doucement le disque et retirez les dépôts de matière. **Ne frottez pas et ne grattez pas le disque ultrasonique.**
Disque ultrasonique Nettoyez le disque uniquement avec la brosse fournie. Aucun autre accessoire de nettoyage ne doit être utilisé. **BROSSE UNIQUEMENT.**



Si le tartre est difficile à retirer avec la brosse :

1. Remplissez la base avec : une solution faite de 1 cuillère à café de vinaigre blanc et de 1 cuillère à café d'eau.
2. Laissez cette solution agir 5 minutes.
3. Pendant que le vinaigre agit dans la base, nettoyez toutes les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux ou d'une brosse pour retirer tout dépôt de tartre.
4. Vérifiez aussi le bec et le tube de vaporisation dans le réservoir d'eau. Nettoyez-les au besoin.
5. Rincez bien la base à l'eau pour retirer le tartre et la solution au vinaigre.

ENTREPOSAGE EN FIN DE SAISON

- Suivez les instructions de nettoyage et de détartrage lorsque vous pensez entreposer l'humidificateur en fin de saison.
- Laissez sécher l'humidificateur complètement avant de l'entreposer. NE laissez PAS d'eau dans la base ou dans le réservoir lors de l'entreposage de l'appareil.
- Remettez l'appareil dans son carton d'origine et entreposez-le dans un endroit frais et sec.

REMARQUE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME QUEL QU'IL SOIT, NE TENTEZ PAS D'OUVRIR VOUS-MÊME LE COMPARTIMENT DU MOTEUR. AGIR DE LA SORTE RISQUE D'ANNULER VOTRE GARANTIE, D'ENDOMMAGER L'HUMIDIFICATEUR OU DE CAUSER DES BLESSURES.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
L'air circule, mais aucune vapeur n'est émise.	Trop d'eau : retirez un peu d'eau du réservoir. Enlevez l'eau du réservoir et de la chambre de brumisation. Assurez-vous que le tube de brumisation dans le réservoir est en position fermée. Le réservoir contient peut-être des résidus de détergent et/ou d'huile de cosmétiques, etc. : lavez le réservoir et réessayez. La surface du disque ultrasonique est sale : nettoyez le disque ultrasonique. Si vous utilisez de l'eau dure, remplacez-la par de l'eau douce.
Le taux d'humidité est bas.	La surface du disque ultrasonique est sale : nettoyez le disque ultrasonique. L'eau dans l'appareil est trop froide : remplacez l'eau avec de l'eau fraîche, mais pas froide. Le disque ultrasonique est endommagé : communiquez avec le service clientèle.
L'humidité émise a une mauvaise odeur.	Piètre entretien ou eau croupie : nettoyez à fond l'appareil et remplissez-le d'eau douce.
Une poussière blanche se dépose sur les meubles à proximité de l'appareil.	L'utilisation d'une eau dure peut occasionner le dépôt d'une certaine quantité de poussière. La poussière dans l'air se tasse également en raison de l'augmentation du taux d'humidité dans la pièce. Si ce phénomène devient gênant, utilisez une eau distillée.
L'appareil s'est arrêté.	Absence d'eau ou niveau d'eau trop bas. Débranchez l'appareil et remplissez le réservoir.
De l'eau s'accumule à l'extérieur ou autour de l'appareil.	Trop d'humidité. Réglez la vaporisation à un niveau plus faible. L'appareil n'est pas de niveau et de l'eau s'accumule autour. Débranchez l'appareil et placez-le sur une surface de niveau. Orientez le bec de vaporisation de manière à ce qu'il ne soit pas dirigé vers des objets. Élevez l'appareil sur une surface imperméable de 500 cm à 1 000 cm (de 2 pi à 3 pi) au-dessus du plancher.
Niveau de bruit accru.	L'appareil doit être placé sur une surface de niveau, plane et stable. Assurez-vous que l'appareil n'est PAS placé sur une surface instable et absorbante.
E1 à l'écran. Le voyant d'alimentation clignote en rouge.	Indique que le niveau d'eau est trop bas. Réservoir de remplissage.
E2 à l'écran. Le voyant d'alimentation est rouge fixe.	Indique que le réservoir n'est pas sur la base ou n'est pas installé correctement.
La mesure de l'humidité ne correspond pas aux relevés de l'humidistat de ma maison (hygromètre)	En raison de la tolérance des humidistats entre les appareils, des lectures d'humidité relative différentes peuvent être observées.
Impossible de sentir les essences aromatiques.	Ajoutez quelques gouttes d'huile supplémentaires dans le réservoir.

GARANTIE LIMITÉE

Guardian Technologies LLC garantit au consommateur que cet appareil est exempt de défauts matériels ou de fabrication, à partir de la date d'achat originale. Afin d'être admissible à cette Garantie limitée, un reçu de vente original ou une autre preuve d'achat substitut comparable portant la date de l'achat original est requis. Consultez la boîte de produit originale ou la page du produit/modèle spécifique sur le site Web de Guardian Technologies pour la période de garantie concernant votre modèle en particulier. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat originale. Cette garantie couvre un appareil acheté uniquement auprès de distributeurs agréés. Cette garantie ne couvre pas les produits Guardian Technologies qui sont utilisés en dehors des États-Unis et du Canada, car l'appareil doit être branché directement sur une prise électrique de 120 Vca sans utiliser d'adaptateur.

Cette garantie s'applique à la réparation ou au remplacement du produit trouvé défectueux au niveau des matériaux ou de la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages découlant d'une usure inhabituelle, d'une utilisation commerciale, abusive ou déraisonnable ou de dommages additionnels. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des réparations non autorisées ou de toute utilisation non conforme avec le manuel des instructions. Les défaillances découlant d'une usure normale ne seront pas considérées des défauts de fabrication selon la présente garantie.

Si cet appareil s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toutes les pièces défectueuses. Toute réparation couverte par la présente garantie doit être effectuée par Guardian Technologies LLC. La présente garantie vous donne certains droits juridiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits (les droits peuvent varier d'un État à l'autre aux États-Unis).

Pour faire valoir la présente garantie, l'appareil complet doit être envoyé en port payé à Guardian Technologies LLC. Veuillez inclure les renseignements complets, y compris : la nature du problème, le numéro de modèle, la date d'achat, et incluez vos nom, adresse et numéro de téléphone (courriel facultatif) ainsi qu'une copie du reçu de vente original. Retournez l'appareil à l'attention de : Service des réparations, à l'adresse indiquée ci-dessous. Adressez vos questions ou vos commentaires au numéro sans frais indiqué ci-après.

États-Unis et Canada

Guardian Technologies LLC

26251 Bluestone Blvd.

Euclid, Ohio 44132

1.866.603.5900

www.guardiantech.com

Veuillez vous rendre à www.guardiantech.com pour enregistrer votre produit. Nous considérons le processus d'enregistrement comme important afin d'assurer un service à notre clientèle. Cependant, l'envoi de la carte d'enregistrement est facultatif et n'affectera en rien vos droits de faire valoir cette garantie en accord avec les conditions susmentionnées.

Des copies supplémentaires de ce manuel d'utilisation peuvent être obtenues sur notre site Internet puis imprimées, ou en appelant le service à la clientèle.



**guardian
technologies™**


Guardian Technologies LLC

26251 Bluestone Blvd. • Euclid, OH 44132

1.866.603.5900 • www.guardiantech.com



INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO



Humidificador ultrasónico y difusor

Número de Modelo: H955W

Garantía limitada por 1 años

Departamento Deservicio 1.866.603.5900

www.guardiantech.com

Fecha de compra mes _____ año _____ Conservar el recibo

Inglés E - 1 Francés F - 1 Español S - 1

Utilice únicamente piezas de repuesto GENUINAS de Guardian Technologies.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIAS

**El no cumplir las advertencias que se enumeran a continuación
puede provocar un choque eléctrico o lesiones severas.**



Debe usarse este producto sólo de acuerdo a las especificaciones descritas en este manual. Usarlo de una manera diferente a lo indicado puede ocasionar lesiones severas.

- **PRECAUCIÓN:** Para disminuir el riesgo de quemaduras graves, mantenga este producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Desarmarlo, repararlo o remodelarlo por una persona no autorizada puede provocar daños severos y anulará la garantía del fabricante.
- Coloque siempre el humidificador sobre una superficie dura, plana y nivelada. Es posible que este humidificador no funcione adecuadamente si se coloca sobre una superficie despareja.
- No coloque este producto sobre telas, alfombras, o una superficie absorbente, ya que podría bloquear la entrada de aire.
- Este producto emite neblina. No coloque este humidificador directamente sobre muebles de madera, pisos o superficies que podrían dañarse con el agua. El fabricante no se hace responsable por daños en caso de que la unidad haya sido colocada de manera incorrecta.
- No lo utilice si el enchufe está dañado o suelto.
- Antes de llenar o limpiar la unidad, asegúrese de que esté desconectada.
- Una vez que haya conectado el humidificador, no incline ni mueva la unidad.
- No retire el depósito de agua si la unidad está encendida.
- No tome el enchufe con las manos mojadas.
- No doble, tuerza, jale excesivamente ni dañe el cordón eléctrico.
- Evite colocar este producto de manera que la boquilla de humidificación apunte directamente a un objeto o persona.
- No inhale la neblina o vapor que emite este producto y tampoco beba el agua del depósito.
- No llene el depósito con agua caliente o hirviendo.
- No use este producto bajo la luz solar directa ni cerca de una fuente de calor, como una estufa, calentador o radiador.
- No lo use si el depósito de agua se agrieta o presenta daños.
- Evite que este producto funcione por un período prolongado.
- Desconecte el cordón cuando no use la unidad durante un período prolongado o cuando no se encuentre ninguna persona en la casa.
- No deje agua dentro del depósito cuando no use la unidad durante un período prolongado.
- No limpie la unidad, el depósito o tanque de agua con detergentes ni productos químicos de ningún tipo.
- No use este producto cerca de cualquier dispositivo electrónico.
- Cuando lo use, no cubra la boquilla de humidificación en ningún momento. No coloque ningún objeto en el depósito o sobre él.

- **IMPORTANTE:** Tanto los seres humanos como los animales no pueden escuchar las vibraciones de alta frecuencia.
- Cuando lo desconecte del tomacorriente sostenga el humidificador de manera segura.
- No coloque el cordón eléctrico sobre ningún objeto.
- No deje penetrar agua al cordón eléctrico ni sobre él, ni donde se conecta con el producto. No use este aparato cerca de un lavabo o fregadero.
- No toque el depósito de agua mientras está funcionando la unidad.
- No sumerja la unidad en agua ni vierta agua sobre ella ni en la boquilla de humidificación.
- Cuando vacíe el agua del depósito, viértala por el lado de drenaje.
- No cubra la boquilla de humidificación con tela ni con su mano, ni tampoco use el aparato sin esta boquilla en su sitio.
- Use sólo agua limpia o destilada para llenar el depósito. Las áreas donde se acumula agua dura deberán limpiarse con más frecuencia.

Deje de usar el humidificador y póngase en contacto con su médico si tiene síntomas respiratorios que considera que están relacionados con los períodos de uso del humidificador para el hogar, aunque siga las indicaciones de mantenimiento.



WARNING: Cáncer y daños al sistema reproductivo.

Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un Consumidor ISM, conforme a la Parte 18 de las Reglas de la FCC. Aunque ha sido probado, aun así puede afectar estos dispositivos. Si observa que el humidificador crea interferencia, ponga el dispositivo o el humidificador aparte. Realice únicamente el servicio de mantenimiento indicado en este manual. Otro tipo de mantenimiento y servicio puede provocar interferencia perjudicial y anular el cumplimiento requerido por la FCC.

ESPECIFICACIONES


MODO DE HUMIDIFICACIÓN: Nebulina ultrasónica fría **CAPACIDAD DEL DEPÓSITO:** 1.97 litros

TIEMPO DE EJECUCIÓN: Aproximadamente hasta 30 horas antes de volver a llenar el depósito a velocidad de nebulización baja.

PARTES



CONTROL PANEL



AJUSTE DE HUMEDAD / SALIDA DE NIEBLA




ENSAMBLADO

Seleccione una superficie firme, plana y nivelada; al menos a una distancia de 15 cm (6 pulg.) de una pared u objeto para tener un flujo de aire adecuado. Coloque el humidificador sobre una superficie resistente al agua, ya que el agua puede dañar los muebles y ciertos pisos. No coloque la unidad directamente sobre alfombras, toallas, cobijas u otras superficies absorbentes.

Guardian Technologies no se hará responsable por daños ocasionados por derrames de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

RELLENO - Asegúrese que la unidad esté desconectada.



1. Retire la tapa del depósito.
2. Vierta agua fresca y limpia directamente en el depósito, o levante la manija del depósito y llévelo al fregadero para llenarlo. Llene hasta la línea máxima en el tubo de niebla.

4. OPCIONAL: Vierta unas cuantas gotas de su aceite esencial directamente en el depósito (el aceite no viene incluido).

NOTA: Los aceites esenciales se pueden agregar directamente a este depósito de agua debido al material utilizado en el diseño.

5. INDICADOR DE RELLENO DE AGUA - Cuando la unidad está baja en agua, el botón de encendido parpadeará en rojo y la pantalla mostrará E1 hasta que la unidad se rellene o apague. Añada más agua para continuar usando la unidad. Una vez que se llene el depósito, la unidad vuelve a funcionar de manera automática.

OPERACIÓN DE CONTROL



Botón de encendido - presione para encender/apagar.



Temporizador - configure el tiempo de apagado programado de 1 a 12 horas que se muestra en la pantalla; el producto se apagará después de que expire el temporizador. La pantalla mostrará "CO". Presione el botón del temporizador para configurarlo a la hora preferida.



Luz nocturna - presione una vez para encender la luz nocturna de 7 colores. Continúe presionando hasta 8 veces para circular y seleccionar un color. Cuando presione por 9na vez, se apagará la luz.



Configuración de humedad - Presione para seleccionar el nivel de humedad preferido. El rango de humedad se puede configurar entre 40 % y 75 % HR. La humedad recomendada es de entre 45 y 50 %. Cuando la humedad ambiental alcance el ajuste seleccionado, la unidad funcionará a baja velocidad. Si cae +/- 5 % volverá a la velocidad original.



AUTO Modo AUTO - presione para encender/apagar la función automática. Esta función cambia la salida de niebla en función de lo siguiente:

El límite superior de humedad predeterminado es de 50 % HR

1. Cuando $40\% \text{ HR} < \text{humedad actual} < 50\% \text{ HR}$, hay baja salida de niebla
2. Cuando $30\% \text{ de HR} < \text{humedad actual} \leq 40\% \text{ de HR}$, hay salida de niebla media
3. Cuando la humedad actual es $\leq 30\% \text{ HR}$, hay alta salida de niebla
4. Cuando la humedad actual sea $\geq 50\% \text{ HR}$, el transductor dejará de funcionar automáticamente pero el ventilador seguirá funcionando, la unidad reanudará el trabajo hasta que la humedad actual sea de $< 50\% \text{ HR}$



Salida de niebla - presione para seleccionar la velocidad: 1-3.

Si se quita el depósito o si el depósito no está correctamente alineado, se iluminará el botón de encendido (rojo fijo) y la pantalla mostrará E1. Vuelva a alinear el depósito haciendo coincidir las líneas pequeñas en el costado del depósito y la base.

LIMPIEZA GENERAL


1. Desconecte siempre la unidad antes de darle mantenimiento.
2. **Depósito de agua.** Vacíe el depósito para limpiarlo. Limpie el interior del depósito con agua dulce y un paño suave o el cepillo de limpieza. Para limpiar el interior del tubo de vaporización superior (dentro del depósito), primero retire la boquilla de vaporización tirando directamente de ella hacia afuera. Luego, gire el tubo de vaporización en sentido contrario a las agujas del reloj y sáquelo. Para quitar el tubo de vaporización inferior (parte inferior del depósito), gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj y sáquelo. Limpie el interior de ambas piezas con un cepillo y agua. Vuelva a colocar ambas piezas girándolas en sentido horario hasta que queden ajustadas y, luego, vuelva a colocar la boquilla de vaporización en el tubo de vaporización superior. Cuando vuelva a colocar el depósito en la base, alinee las dos líneas en el costado del depósito.
3. **Superficie externa de la unidad.** De ser necesario, limpie la superficie externa de la unidad con un paño suave, húmedo. Si observa acumulación de agua durante el uso, disminuya la humedad y seque la superficie externa con un paño.

DESINCRUSTACIÓN

- Dependiendo del tipo y uso del agua, la limpieza requerida para eliminar el sarro deberá hacerse semanalmente, o cada dos semanas para optimizar el rendimiento de la unidad.
- Si vive en un área de agua dura, le recomendamos que utilice agua destilada en su humidificador. Esto ayudará a disminuir la precipitación de minerales del agua o "el polvo blanco".
- No limpie la unidad ni el depósito de agua con detergentes ni productos químicos de ningún tipo.

DISCO ULTRASÓNICO

1. Desconecte la unidad.
 2. Vierta toda el agua que haya quedado en el depósito y cualquier resto de agua en la base del depósito.
 3. Ubique el disco ultrasónico en la parte interna de la base de la unidad.
 4. Use SÓLO el cepillo para limpieza incluido para limpiar cuidadosamente el disco y eliminar las incrustaciones y materiales depositados.
No frote ni raspe el disco ultrasónico.
- Disco ultrasónico** Limpie el disco solo con el cepillo.
No debe utilizar ninguna otra herramienta para la limpieza, SOLO EL CEPILLO.



Si resulta difícil eliminar el sarro con el cepillo:

1. Llene la base con: una mezcla de 1 cucharadita de vinagre blanco y una 1 cucharadita de agua.
2. Deje reposar la solución durante 5 minutos.
3. Una vez que vierta la solución de vinagre en la base, limpie todas las superficies internas con un paño suave o un cepillo para ayudar a eliminar el sarro.
4. Verifique también la boquilla de neblina y el tubo de neblina del depósito de agua. Límpielos cuando sea necesario.
5. Enjuague la base meticulosamente con agua para eliminar el sarro y la solución de vinagre.

ALMACENAMIENTO DE FIN DE TEMPORADA

- Siga las instrucciones de limpieza y desincrustación cuando guarde el humidificador al final de la temporada.
- Seque muy bien el humidificador antes de guardarla. NO lo guarde si todavía tiene agua en el interior de la base o en el depósito de agua.
- Empaque la unidad en la caja original y guárdela en un lugar fresco y seco.

NOTA: SI ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA NO INTENTE ABRIR EL ALOJAMIENTO DEL MOTOR USTED MISMO. HACERLO PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y PROVOCAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL HUMIDIFICADOR.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Sale aire pero no se produce vapor.	Enchufe: Desconéctelo, vuelva a conectar e intente nuevamente. Exceso de agua en tubo de niebla. Quite el agua del depósito y la cámara de vaporización. Asegúrese de que el tubo de vaporización en el depósito esté en la posición cerrada Instalación del depósito: Verifique que el depósito esté conectado correctamente. La superficie del disco ultrasónico está sucia: Limpie el disco ultrasónico.
Nivel de humedad bajo.	La superficie del disco ultrasónico está sucia: Limpie el disco ultrasónico. El agua de la unidad está demasiado fría: Reemplace con agua fresca, pero que no esté fría. Daño del disco ultrasónico: Llame al departamento de servicio al cliente.
La humedad despidió mal olor.	Mantenimiento deficiente o agua sucia: Limpie la unidad meticulosamente y llénela de agua fresca.
En los muebles cercanos a la unidad está apareciendo un polvo blanco.	El agua dura puede crear ciertos depósitos de polvo. El polvo en el aire también se asienta debido a la humedad de la habitación. Si le molesta este polvo, use agua destilada.
La unidad dejó de funcionar.	Nada de agua o nivel bajo de agua. Desconecte la unidad y vuelva a llenar el depósito.
Se acumula agua fuera de la unidad o en el área alrededor.	Saturación de humedad. Disminuya el nivel de la neblina. La unidad no está bien nivelada y se acumula agua. Desconéctela y colóquela sobre una superficie nivelada. Apunte la boquilla de rociado lejos de los objetos. Eleve la unidad sobre una superficie nivelada resistente al agua de 61 cm a 91 cm (de 2 a 3 pies) por encima del piso.
Incremento del nivel de ruido.	La unidad debe colocarse sobre una superficie dura, plana y nivelada. Cerciórese de que NO esté colocada sobre una superficie suave absorbente.
E1 en pantalla. La luz de encendido está parpadeando en rojo.	Indica que el nivel del agua es demasiado bajo. Tanque de recarga.
E2 en pantalla. La luz de encendido de color rojo permanece fija.	Indica que el depósito no está en la base o no está instalado correctamente.
La medición de la humedad no coincide con las lecturas de mi humidímetro doméstico (higrómetro).	Debido a las tolerancias del humidímetro entre dispositivos, se pueden ver diferentes lecturas de humedad relativa.
No puede percibir la esencia aromática.	Agregue unas gotas más de aceite al tanque.

GARANTÍA LIMITADA

Para el consumidor, Guardian Technologies LLC garantiza que este producto se encuentra libre de defectos de materiales o mano de obra a partir de la fecha de compra original. Para poder ser elegible para esta Garantía limitada, se requiere presentar el recibo original de la venta o un comprobante de compra sustituto comparable que lleve la fecha de la compra original. Consulte la caja original del producto o la página del producto/modelo específico en el sitio web de Guardian Technologies para consultar la duración de la garantía de su modelo en particular. Esta garantía aplica solamente para el comprador original de este producto, a partir de la fecha original de compra. Esta garantía cubre únicamente los productos comprados a distribuidores autorizados. Esta garantía no abarca a los productos de Guardian Technologies que se usen fuera de los Estados Unidos y Canadá ya que el artefacto debe conectarse directamente a una salida de electricidad de 120 V de CA sin el uso de un adaptador.

Esta garantía aplica para reparaciones o reemplazos de productos con defectos en el material o en la mano de obra. Esta garantía no aplica para los daños que se deriven del desgaste inusual; el uso comercial, abusivo, irrazonable, o daños suplementarios. Esta garantía no cubre los daños que se deriven de reparaciones no autorizadas, o de algún uso que no esté de acuerdo con este manual de instrucciones. Los defectos que se deriven del uso y desgaste normales no se considerarán defectos de fábrica bajo esta garantía.

Si durante el período de garantía se detecta que el producto está defectuoso, repararemos o reemplazaremos las piezas defectuosas sin ningún costo. Guardian Technologies LLC deberá realizar todas las reparaciones de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos adicionales (los cuales varían en cada estado de los EE.UU.)

Para presentar un producto para garantía, la máquina completa se debe enviar, con el envío pagado con anterioridad, a Guardian Technologies LLC. El envío debe contener la información completa, que incluye: el problema, el número de modelo del producto, el día de la compra y una copia del recibo de compra original, junto con su nombre, dirección y teléfono (correo electrónico opcional). Envíe el producto para devolución a: Departamento de Reparaciones, a la siguiente dirección. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede llamar a la línea telefónica gratuita indicada más adelante.

EE.UU. y Canadá
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd.
Euclid, Ohio 44132
1.866.603.5900
www.guardiantech.com

Visite www.guardiantech.com para registrar su producto. Consideramos que el proceso de registro es importante para garantizar el servicio a nuestros clientes; sin embargo, el envío de la tarjeta de garantía es opcional y no afecta sus derechos para utilizar la garantía de acuerdo a las condiciones estipuladas anteriormente.

Se pueden obtener copias adicionales al acceder directamente a nuestro sitio web para imprimirlas, o al llamar al departamento de servicio al cliente.



Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd. • Euclid, OH 44132
1.866.603.5900 • www.guardiantech.com