


AIRE DE JEUX ADVENTURE RIDGE : F25730

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessures graves ou de décès, vous devez lire et suivre les instructions suivantes. Conservez et référez-vous souvent à ces instructions sans oublier de les confier au prochain propriétaire de ce set de jeu. Les coordonnées du fabricant sont fournies ci-dessous.

ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE : zone de 33'2" x 30'10" (10,3 x 9,4 m) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 3.

HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE : 6'7" (2,01 m)

CAPACITÉ : 15 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (49,9 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.



Big Backyard by KidKraft
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244, États-Unis

customersupport@kidkraft.com
Pour le remplacement des pièces en ligne :
bigbackyard.com/parts-center-warranty
Service clients :
1(800) 933-0771 ou (972) 385-0100

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 29
1076DE Amsterdam, Pays-Bas

Service clients Europe : +31 (0)20 305 8620
europecustomerservice@kidkraft.com
Pour le remplacement des pièces en ligne en
Europe : parts.kidkraft.eu

Sommaire

Avertissements et consignes de sécurité.....	p. 2
Consignes sur le revêtement protecteur	p. 3
Consignes d'entretien	p. 4
À propos de notre bois : Garantie limitée	p. 5
Les clés d'un montage réussi	p. 6
Identification des pièces.....	p. 8
Instructions par étapes.....	p. 19
Installation de la plaque d'identification/d'avertissement	Dernière étape

Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



LA SUPERVISION CONTINUE D'ADULTE EST NÉCESSAIRE. La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



AVERTISSEMENT

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 3 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 6 pieds de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER D'ÉTOUFFEMENT\POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

HAZARD DE S'ÉTRANGLER

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.



AVERTISSEMENT

Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des souliers fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez pour voir si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez la glissoire et les autres appareils de plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les glissoires et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des flip-flop ou des clog.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas de la glissoire.

⚠ Recouvrement protecteur - Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque: N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysage). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de raclez et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 *Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment*. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (*surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper*) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:


- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.



Instructions d'entretien

Votre système de jeu Cedar Summit est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

<p>QUINCAILLERIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeintez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303. ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire. 	<p>PIQUETS (ANCRÉS) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire. <p>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien s'écarter et serrée. Les clips rapides devraient être complètement fermé et se sont enfiler complètement. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®. <p>BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire. ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.
<p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3) 	<p>PIÈCES EN BOIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois. ✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

<p>PIÈCES DE QUINCAILLERIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire. 	<p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)
--	--

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

<p>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®. 	<p>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.
--	---

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

<p>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles. 	<p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)
--	--

Si vous vous défaites de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et vous défaites du centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en défaites. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

Cedar Summit Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner fissuration et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changements n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 4 x 4 po risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 1 x 4 po puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quand il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée de 5 ans

Cedar Summit par KidKraft garantit que ce produit n'a pas de défaut de matériel ou de fabrication pour une période d'un an suivant la date d'achat original. De plus, le bois est garanti pour 5 ans contre une défaillance structurelle en raison de la pourriture et de dommages occasionnés par les insectes. Toutes les autres pièces comme les pièces de quincaillerie, les balançoires, les appareils, les accessoires et les glissoires ont une garantie d'un an seulement.

Cette garantie s'applique au propriétaire original et inscrit et n'est pas transférable.

Un entretien régulier est nécessaire pour assurer l'intégrité de votre centre de jeu. Le défaut d'entretien du produit par son propriétaire selon les consignes d'entretien peut annuler cette garantie. Cette garantie ne couvre pas de frais d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

- Main-d'œuvre pour remplacement de pièce(s) défectueuse(s);
- Dommages accessoires ou immatériels;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité;
- Vandalisme; installation incorrecte; utilisation non appropriée; actes de la nature;
- Torsion, gauchissement, fissurage mineur et tout autre changement du bois qui n'affecte pas la performance ou l'intégrité.

Les produits Cedar Summit par KidKraft ont été conçus pour qu'ils soient sécuritaires et de qualité.

Toute modification apportée au produit original pourrait endommager l'intégrité structurelle de l'unité, ce qui pourrait résulter en une défaillance ou blessure possible. Cedar Summit par KidKraft Ne peut être tenue responsable des produits modifiés. De plus, toute modification annule toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour **l'UTILISATION RÉSIDENIELLE SEULEMENT**. Un centre de jeu Cedar Summit par KidKraft ne devrait JAMAIS être utilisé dans des endroits publics tels que les écoles, églises, terrains de jeu, parcs, garderies, etc. Ce genre d'utilisation pourrait résulter en défaillance ou blessures possibles. Toute utilisation dans un endroit public annule cette garantie. Cedar Summit par KidKraft dénie toutes autres représentations et garanties de toute sorte, explicites ou implicites.

Cette garantie vous donne des servitudes légales précises. Vous pourriez aussi avoir d'autres servitudes variant d'un état à un autre ou d'une province à une autre. Cette garantie exclut tout dommage immatériel. Cependant, certains états ne permettent pas la prescription ou l'exclusion des dommages immatériels et pour cette raison, cette prescription pourrait ne pas s'appliquer à vous.


Clés pour un assemblage réussi

Outils requis

<ul style="list-style-type: none"> • Ruban à mesurer • Niveau à bulle • Équerre de charpentier • Marteau à panne fendue • Perceuse standard ou sans fil 	<ul style="list-style-type: none"> • Phillips No.1, No.3 Mèche Robertson • Clé à rochet avec rallonge (douilles de 1/2 po et 9/16 po) • Clé anglaise ou clé fermée 	(1/2 po et 7/16 po) <ul style="list-style-type: none"> • Clé à molette • Forêt de perceuse (1/8 po et 3/16 po) • Clé hexagonale de 3/16 po 	<ul style="list-style-type: none"> • Escabeau 2,4 m (8 pi) • Lunettes de sécurité • Assistance d'un adulte • Crayon
--	---	---	---

Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :



Numéro clé : Les deux premiers chiffres représentent le numéro de l'étape. Le troisième chiffre représente l'ordre dans lequel la partie est répertoriée dans l'étape. Remarquez que si une pièce est utilisée dans plusieurs étapes, le numéro clé ne reflète alors que la première étape lorsqu'elle est utilisée.

Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

<p>Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait causer des conditions dangereuses.</p>	<p>Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.</p> <p>Utiliser un niveau</p>
<p>Demander de l'aide</p> <p>Demander de l'aide</p> <p>Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!</p>	<p>Pré-percer avec une mèche 1/8" et 3/16"</p> <p>Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.</p>
<p>Mesurer la distance</p> <p>Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.</p> <p>Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.</p>	<p>Serrer les boulons</p> <p>Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels</p>
<p>Mettre l'assemblage à l'équerre</p>	

ATTENTION – Danger de protubérance


Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

Assemblage des pièces de quincaillerie


Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 5/16 po est un peu plus gros qu'1/4 po.

Notez : Boulon à tête mince avec Lock Tight bleu et boulon avec contre-écrous n'exige pas une rondelle de blocage.




Assemblage des tirefonds



Votre Clé À Un Assemblage Rapide

**TRIER LES PIÈCES DE BOIS
PAR CHAQUE ÉTAPE DE
L'ASSEMBLAGE VOUS
ÉPARGNERA DU TEMPS!**



ÉPARGNER DU TEMPS - CONSEIL #1:

Ouvrez chaque boîte avec des pièces de bois et cherchez le Numéro clé marqué à l'extrémité de la pièce de bois (voir le tableau ci-dessous). Trier chaque pièce de bois par différente étape d'assemblage.

2X

↑
Quantité de
pièces

012

↑
Numéro clé

Poteaux

↑
Description de
la pièce

2 x 4 x 83''

↑
Taille de la
pièce

Numéro de
l'étape
(c'est l'étape 1)

012

Ordre indiqué
(l'ordre dans lequel la
pièce est indiquée à
l'étape 1)

Numéro clé: Les deux premiers chiffres représente le numéro de l'étape. Le troisième chiffre représente l'ordre dans lequel la partie est répertoriée dans l'étape.
Remarquez que si une pièce est utilisée dans plus d'une étape, le numéro clé ne reflète alors que la première étape lorsqu'elle est utilisée.


ÉPARGNER DU TEMPS - CONSEIL #2:

En plus de la marque du numéro clé, vous pouvez également identifier les pièces de bois à l'aide des pages d'Identification des pièces dans le manuel ou à l'affiche résistante aux intempéries d'Identification des pièces.

QUINCAILLERIE:

La majorité de chaque pièce de quincaillerie est emballée dans un sac séparé, alors vous n'avez pas besoin de trier la quincaillerie. Chaque étape de l'assemblage indique quelle quincaillerie (boulon, vis, rondelle, etc.), vous aurez besoin pour terminer l'étape.

AVANT




Identification des pièces (taille réduite)

(2) **102** - 5/8 x 1-1/4 x 33-7/8" - Bordure de corde latérale - Boîte 2 - 3609174



(1) **105** - 5/8 x 2 x 21-49/64" - Haut de corde avant - Boîte 2 - 3609171



(1) **103** - 5/8 x 2-25/64 x 34" - Corde gauche - Boîte 2 - 3609172



(1) **104** - 5/8 x 3-5/8 x 34" - Corde droite - Boîte 2 - 3609173



(1) **133** - 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4" - Haut de cloche DT - Boîte 2 - 3609101



(1) **131** - 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4" - Haut de cloche - Boîte 2 - 3609102




(3) **089** - 5/8 x 4-1/4 x 53" - Planche de grimpe verticale courte A - Boîte 4 - 3599175




(1) **0891** - 5/8 x 4-1/4 x 53" - Planche verticale courte - Boîte 4 - 3599177




(1) **0890** - 5/8 x 5 x 53" - Planche de grimpe verticale courte large - Boîte 4 - 3599176



(1) **085** - 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2" - Planche de grimpe verticale A1 - Boîte 4 - 3599178



(1) **081** - 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2" - Planche de grimpe verticale A2 - Boîte 4 - 3599196



(1) **086** - 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2" - Planche de grimpe verticale B1 - Boîte 4 - 3599179



(1) **082** - 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2" - Planche de grimpe verticale B2 - Boîte 4 - 3599197



(1) **087** - 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2" - Planche de grimpe verticale C1 - Boîte 4 - 3599180



(1) **083** - 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2" - Planche de grimpe verticale C2 - Boîte 4 - 3599198




(1) **088** - 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2" - Planche de grimpe verticale D1 - Boîte 4 - 3599181



(1) **084** - 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2" - Planche de grimpe verticale D2 - Boîte 4 - 3599199



(2) **213** - 3/4 x 3-1/4 x 14-3/4" - Côté du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599042



(2) **211** - 3/4 x 5-1/4 x 14-3/4" - Côté du bas du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599037



(2) **565** - 15/16 x 3 x 19-1/4" - Armature de liaison - Boîte 3 - 3599117



(2) **202** - 1 x 2 x 34-1/8" - Partie verticale du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599072



(2) **044** - Tirant 1 x 3 x 24-1/2" - Boîte 2 - 3599123



(1) **053** - 1 x 4 x 35-5/8" - Plancher - Boîte 2 - 3599050



(4) **231** - 1 x 4 x 29" - Mur Cedar - Boîte 2 - 3591975




(13) **051** - 1 x 5 x 35-5/8" - Planche - Boîte 2 - 3599051



Identification des pièces (taille réduite)

(16) **346** - 1 x 5 x 16-7/8" - Planche de sol - Boîte 4 - 3599092




(1) **345** - 1 x 5 x 16-7/8" - Extrémité de planche de sol A - Boîte 2 - 3599184




(2) **651** - 1 x 5 x 14-1/2" - Traverse A - Boîte 2 - 3599115




(2) **652** - 1 x 5 x 10" - Traverse B - Boîte 2 - 3599116



(1) **344** - 1 x 6 x 12-5/16" - Extrémité de planche de sol B - Boîte 2 - 3599183



(2) **222** - 1 x 6 x 29-3/8" - Plancher du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599038



(1) **221** - 1 x 6 x 29-3/8" - Panneau d'écartement du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599040




(1) **061** - 5/4 x 3 x 33-1/2" - Haut de mur de balançoire - Boîte 1 - 3599071




(1) **062** - 5/4 x 3 x 33" - Demi haut de mur - Boîte 2 - 3599053



(1) **122** - 5/4 x 3 x 10" - Butée de porte - Boîte 2 - 3592715



(1) **071** - 5/4 x 4 x 14 1/4" - Sol de la balançoire - Boîte 2 - 3592606



(1) **204** - 5/4 x 4 x 25-1/2" - Partie courte du nid-de-pie - Boîte 3 - 3598115



(1) **193** - 5/4 x 4 x 34" - Dos du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599036



(1) **073** - 5/4 x 4 x 24-1/2" - Support Diagonal - Boîte 3 - 3599111



(1) **064** - 5/4 x 5 x 39-5/8" - Dessus de Table - Boîte 3 - 3592611



(1) **353** - 5/4 x 4 x 72-5/8" - Plancher du pont couvert - Boîte 4 - 3592926




(1) **101** - 1-1/4 x 2 x 16-15/16" - Haut de corde - Boîte 2 - 3609170




(2) **561** - 1-1/4 x 2-1/2 x 44-1/4" - Support TB - Boîte 3 - 3599114




(2) **562** - 1-1/4 x 3 x 16-1/2" - Montant vertical droit - Boîte 2 - 3599110



(2) **564** - 1-1/4 x 3 x 16-1/2" - Montant vertical central - Boîte 2 - 3599106



(2) **563** - 1-1/4 x 4-1/4 x 16-1/2" - Montant vertical gauche - Boîte 2 - 3599107





Identification des pièces (taille réduite)

- (6) **341** - 1-1/8 x 15-7/8" - Goujon mâle avec tirefond - Boîte 4 - 3681578


- (4) **351** - 1-1/8" x 18-5/8" - Goujon mâle avec tirefond - Boîte 4 - 3681858

- (2) **205** - 1-1/4 x 2 x 27-1/2" - Entretoise du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599043

- (4) **501** - 1 1/4 x 2 1/4 x 33" - Support de toit - Boîte 2 - 3599105

- (2) **502** - 1-1/4 x 2-1/4 x 29-11/16" - Petit support de toit - Boîte 2 - 3599104



- (2) **551** - 1-1/4 x 2-1/4 x 32-3/4" - Support de versant de toit - Boîte 2 - 3599109

- (2) **572** - 1-1/4 x 2-1/2 x 16-1/2" - Montant latéral du portique - Boîte 2 - 3599112

- (2) **621** - 1-1/4 x 3 x 6" - Extrémité courte du toit - Boîte 2 - 3599103


- (1) **541** - 1-1/4 x 3 x 10" - Tasseau d'emboîture - Boîte 2 - 3599122

- (2) **641** - 1-1/4 x 3 x 16-3/8" - Extrémité du grand toit - Boîte 3 - 3599108


- (1) **072** - 1-1/4 x 3 x 22" - Diagonale - Boîte 2 - 3592607

- (1) **041** - 1-1/4 x 3 x 29-3/4" - Solive de plancher - Boîte 3 - 3599182

- (1) **571** - 1-1/4 x 3 x 46-3/4" - Partie supérieure du portique - Boîte 3 - 3599113

- (1) **052** - 1-1/4 x 3 x 63-1/4" - Solive de plancher longue - Boîte 3 - 3599056

- (1) **311** - 1-1/4 x 3 x 20-1/4" - Montant vertical TNR - Boîte 3 - 3598965

- (1) **312** - 1-1/4 x 3 x 32-1/4" - Entretoise de sol TNR - Boîte 3 - 3598963

- (1) **042** - 1-1/4 x 3 x 40-3/4" - Solive de plancher - Boîte 2 - 3592608

- (2) **611** - 1-1/4 x 4 x 6" - Extrémité du toit moyen - Boîte 2 - 3599119

- (2) **391** - 1-1/4 x 4 x 19-5/8" - Haut du pont couvert - Boîte 4 - 3592932

- (1) **361** - 1-1/4 x 4-1/2 x 21" - Support du pont couvert - Boîte 4 - 3599185

- (2) **393** - 1-1/4 x 5 x 19-5/8" - Arc du pont couvert - Boîte 4 - 3592924

- (1) **395** - 1-3/8 x 4-1/2 x 7 25/32" - Poutre courte du pont couvert - Boîte 4 - 3599186

- (4) **392** - 1-3/8 x 3-3/8 x 33" - Montant du pont couvert - Boîte 4 - 3592931


Identification des pièces (taille réduite)

- (1) **396** - 1-3/8 x 4-1/2 x 16-47/64" - Poutre longue du pont couvert - Boîte 4 - 3599187



- (2) **394** - 1-3/8 x 4-1/2 x 18-3/4" - Poutre de sécurité - Boîte 4 - 3592922



- (2) **371** - 1-3/8 x 3-3/8 x 33" - Échelle verticale d'accès - Boîte 4 - 3592917



- (2) **354** - 1-3/8 x 2-1/2 x 53" - Diagonale du pont couvert - Boîte 4 - 3592925




- (1) **342** - 1-3/8 x 4-1/2 x 81-9/32" - Poutre MK droite du pont couvert - Boîte 4 - 3599188



- (1) **343** - 1-3/8 x 4-1/2 x 90-15/64" - Poutre MK gauche du pont couvert - Boîte 4 - 3599189



- (1) **351** - 1-3/8 x 3-3/8 x 91-11/16" - Poutre droite de l'échelle de suspension du pont couvert - Boîte 4 - 3592927



- (1) **352** - 1-3/8 x 3-3/8 x 91-11/16" - Poutre gauche de l'échelle de suspension du pont couvert - Boîte 4 - 3592928



- (2) **132** - 1-1/2 x 1-1/2 x 10-5/8" - Support de cloche - Boîte 2 - 3609100



- (6) **411** - 1-1/2 x 1-1/2 x 33" - Barreau - Boîte 1 - 3592920



- (1) **063** - 2 x 2 x 39-5/8" - Support de table - Boîte 1 - 3592612



- (2) **581** - 1-1/2 x 1-1/2 x 55-1/2" - Support de paroi - Boîte 1 - 3599118



- (2) **043** - 2 x 2 x 63" - Solive latérale - Boîte 1 - 3599064



- (1) **074** - 2 x 3 x 42 1/4" - Diagonale - Boîte 1 - 3598587




- (2) **212** - 2 x 4 x 12-1/2" - Solive courte du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599063



- (2) **191** - 2 x 6 x 15" Goussets de nid-de-pie - Boîte 2 - 3598112




- (1) **152** - 2-1/2 x 3 x 15" - Bloc de la balançoire FSC - Boîte 2 - 3598507



- (1) **151** - 2-1/2 x 3 x 15" - Bloc d'angle de la balançoire - Boîte 2 - 3599068




- (1) **142** - 4 x 4 x 16" - Support de balançoire - Boîte 3 - 3599069




- (1) **161** - 2-1/2 x 3 x 51" - Support en croix - Boîte 1 - 3599067



- (2) **153** - 4 x 4 x 92" - Poteau de la balançoire - Boîte 1 - 3599070



- (1) **141** - 4 x 6 x 92" - Poutre pour balançoire - Boîte 1 - 3599049



- (2) **192** - 2 x 4 x 13-1/2" - Solive du nid-de-pie - Boîte 3 - 3599041










- (1) **201** - 2 x 4 x 29-1/2" - Haut du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599044



- (1) **203** - 2 x 4 x 29-1/2" - Devant du nid-de-pie - Boîte 2 - 3599039




Identification des pièces (taille réduite)





Identification des pièces (taille réduite)


(1) **553** Versant arrière du petit toit 1-1/4 x 28-15/16 x 21-7/8" -
Boîte 3 - 37599091




(1) **552** Versant avant du petit toit 1 1/4 x 29 3/16 x 21-7/8" -
Boîte 3 - 37599098




(1) **512** Versant arrière du toit 1-1/4 x 32 1/4 x 45" -
Boîte 3 - 37599124



(1) **511** Versant avant du toit 1 1/4 x 32-1/2 x 45"
- Boîte 3 - 37599082




1x - Sortie courte TNR3
(3310232) Jaune





1x - Élément haut de sortie
du toboggan TNR 2
(3310224) Yellow

1x - **532** **531** Ensemble de lucarnes
de toit (Versant gauche/droit) -
Boîte 3 3598068




1x - Fixation des anneaux
de serrage TNR4
(3300230) Jaune (1 paquet)

1x - Bride de toboggan droite TNR 2
(3310223) Jaune



9x - Coude de toboggan TNR2
(3310221) Jaune

1x - Bride de toboggan gauche TNR 2
(3310222) Jaune





















1x - Panneau MOD de tunnel
(Paquet de 6) Vert
(3330100)



























Identification du matériel (taille réelle)

- (3) **LW2** - Rondelle de blocage 5/16" - (51303300) (22) **FW0** - Rondelle plate 3/16" - (51103100)
- (69) **LW1** - Rondelle de blocage 1/4" - (51303200) (53) **FW1** - Rondelle plate 1/4" - (51103200) (47) **TN1** - Écrou en T 1/4" - (54503200)
- (132) **LN1** - Écrou de blocage 1/4" - (54303200) (18) **LN2** - Écrou de blocage 5/16" - (54303300) (77) **FW2** - Rondelle plate 5/16" - (51103300) (23) **TN2** - Écrou en T 5/16" - (54503300)
- (6) **LN3** - Écrou de blocage 3/8" - (54303800) (12) **FW10** - Rondelle plate 3/8" - (51103800) (22) **BN1** - Écrou à manchon fileté T 1/4" - (54803200)
- (17) **MB1** - Boulon cylindrique #12 x 1/2" - (53433602) (16) **FW6** - Cache-vis n°12 - (9299500)
- (120) **PB1** - Boulon cylindrique 1/4 x 3/4" - (53453203) (23) **PB2** - Boulon cylindrique 1/4 x 1-1/4" - (53433212)
- (12) **PB6** - Boulon cylindrique 1/4 x 1" - (53413210) (96) **S0** - Vis à tête bombée no 8 x 7/8" - (52933505)
- (30) **S37** - Vis cylindrique #7 x 5/8" - (52433009) (8) **S38** - Vis cylindrique #7 x 1-1/8" - (52433014)
- (64) **S10** - Vis cylindrique #8 x 1" - (52433510) (16) **S1** - Vis à bois n° 8 x 1-1/8" - (52043514)
- (40) **S8** - Vis cylindrique #12 x 3/4" - (52433603) (304) **S20** - Vis à bois n° 8 x 1-3/8" - (52043516)
- (43) **S6** - Vis cylindrique #12 x 1" - (52433610) (105) **S11** - Vis à bois n° 8 x 2" - (52043520)
- (40) **S7** - Vis cylindrique #12 x 2" - (52433620) (96) **S3** - Vis à bois n° 8 x 2-1/2" - (52043522)
- (59) **S4** - Vis à bois n° 8 x 3" - (52043530)



Identification du matériel (taille réelle)



Identification des pièces (taille réduite)


 <p>1x - Télescope avec support (3320161)</p>	 <p>1x - Plaque d'identification KidKraft (9320370)</p>	 <p>1x - Plaque Cedar Summit (9320358)</p>	 <p>1x - Support de tube TNR3 (9200258)</p>	 <p>1x - Support de tube TNR4 (9203655)</p>
 <p>3x - Poignée en acier (9200211) - Jaune</p>	 <p>1x - Support de tunnel (paquet de 2) (3200176)</p>	 <p>1x - Rondelle en plastique (paquet de 18) (3290000)</p>	 <p>2x - Fenêtre à carreaux MOD 5 (Paquet de 2) (3330102)</p>	 <p>2x - Prises (paquet de 11) (3320188) Vert/Jaune/Bordeaux</p>
 <p>2x - Piquet d'armature de sol (9290318)</p>  <p>1x - Piquet d'armature de sol (paquet de 6) (3200318)</p>	 <p>1x - Tournevis Robertson n°2 x 2 (9200014)</p>	 <p>1x - Gouvernail (3320255)</p>	 <p>2x - Fenêtre à carreaux MOD 5 (Paquet de 2) (3330102)</p>	 <p>1x - Clé Quadrex (9200015)</p>
 <p>2x - Siège de balançoire (9320130) Vert</p>	 <p>1x - Corde à grimper de 12' 5/8" (3502150)</p>	 <p>1x - Pignon vitré MOD 3 (3330104) (paquet de 4)</p>	 <p>1x - Fanion (3330316) (paquet de 2)</p>	 <p>1x - Toboggan à double vague labyrinthe (3318220) Jaune</p>
 <p>2x - Poignée acrobatique (9200133) Vert</p>	 <p>1x - Barre acrobatique (9200131) Vert</p>	 <p>1x - DX Suspente de balançoire avec maillons rapides (paquet de 6) (3201950)</p>	 <p>1x - DX Suspente de balançoire avec maillons rapides (paquet de 6) (3201950)</p>	 <p>1x - Ensemble cuisine barbecue - (3330007)</p>
 <p>2x - Cloche avec support en fer à cheval (3200307)</p>	 <p>1x - Mât (3330328) (paquet de 2)</p>	 <p>2x - Étagère à ustensiles 9320125</p>	 <p>1x - Ensemble évier barbecue 3330908</p>	 <p>1x - Ustensiles à barbecue 3330810</p>
 <p>1x - Quincaillerie de porte (3201710)</p> <p>2x 9201712 Charnière de porte -Vert</p> <p>9207713 Loquet de porte -Marron</p> <p>1 x Loquet Magnétique 1 x Gâche</p> <p>2x 9201711 Poignée de porte -Vert</p>	 <p>1x - Barre acrobatique (9200131) Vert</p>	 <p>1x - Ensemble évier barbecue 3330908</p>	 <p>1x - Ensemble évier barbecue 3330908</p>	 <p>1x - Panier de fruits Fruit 3330013</p>
 <p>1x - Sac à chaîne soudée (3200173) Vert</p> <p>2x Chaîne de 20" -Vert</p> <p>4x Chaîne de 48" -Vert</p>	 <p>3x Support en L épais (9200151)</p>	 <p>1x - Support en C épais (9200153)</p>	 <p>2x - Support plat épais (9200149)</p>	 <p>2x - Support de paroi plat (2 Pk)(3205978)</p>
 <p>1x - Ensemble de supports pour Canyon Ridge (3205715)</p>	 <p>2x - Support plat épais (9200149)</p>	 <p>2x - Support plat épais (9200149)</p>	 <p>2x - Support plat épais (9200149)</p>	 <p>3x - Support à angle fermé (Paquet de 2) (3205939)</p>
 <p>1x - Ensemble de supports pour Canyon Ridge (3205715)</p>	 <p>2x - Support plat épais (9200149)</p>	 <p>2x - Support plat épais (9200149)</p>	 <p>2x - Support plat épais (9200149)</p>	 <p>1x - Support d'angle de paroi (Paquet de 6) (3205977)</p> <p>1x - Support plat (Paquet de 2) (3205960)</p> <p>1x - Support d'angle de paroi (Paquet de 5) (3205979)</p>

Étape 1 : Inventaire des pièces : Lisez ceci avant de commencer le montage



A. C'est le moment de faire l'inventaire de tout votre matériel, bois et accessoires en vous référant aux fiches d'identification des pièces. Ceci va vous aider lors du montage.

- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit à l'extrémité des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système de numérotation d'identification ci-dessous.



Numéro clé / Numéro d'identification : Les deux premiers chiffres représentent le numéro de l'étape. Le troisième chiffre représente la pièce. Veuillez noter que si la pièce est utilisée dans plusieurs étapes, le numéro ne représente que la première de ces étapes.

- Veuillez vous référer à la page 6 pour bien réussir votre assemblage.
- Chaque étape indique de quels boulons et/ou vis vous aurez besoin pour le montage, ainsi que les rondelles plates, rondelles de blocage, écrous en T ou écrous mécaniques nécessaires.

B. Si des pièces sont manquantes ou endommagées ou que vous avez besoin d'aide pour le montage, veuillez contacter directement le service clients. Appelez-nous avant de revenir au magasin.

customersupport@kidkraft.com

Pour le remplacement des pièces en ligne :

Cedarsummitplay.com/parts-center-warranty-claim

Service clients :

1(800) 933-0771 ou (972) 385-0100

Service clients Europe : +31 (0)20 305 8620

europcustomerservice@kidkraft.com

Pour le remplacement des pièces en ligne

en Europe : parts.kidkraft.eu

C. Lisez attentivement le manuel de montage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 à 6.

D. Avant de jeter vos cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.

- Le timbre d'identification du carton se trouve à l'extrémité de chaque carton. Le numéro de suivi se trouve sur la plaque d'identification Cedar Summit (9320370).
- Veuillez conserver ces informations à titre de référence. Vous aurez besoin de ces informations si vous contactez le service clients.

NUMÉRO DE MODÈLE : F25730

TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 1)

TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 4)

TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 2)


TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 5)

TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 3)

TIMBRE D'IDENTIFICATION DU CARTON : _ _ _ _ _ 14459 _ (Boîte 6)

NUMÉRO DE SUIVI (sur la plaque d'identification) : _____


Étape 2 : Montage du Mur du toboggan



A : Placez la Paroi étroite arrière (021) contre le côté gauche la Paroi de fin du toboggan (022), en faisant attention à l'orientation des parois. Les hauts et les bas des parois doivent être bien alignés et les parois doivent être perpendiculaires. Pré-percez avec une mèche de 3/16" (0,45 cm), puis fixez la Paroi étroite arrière (021) à la Paroi de fin du toboggan (022) avec 4 (WL5) vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" (figures 2.1 et 2.2).

B : Placez la Paroi étroite avant (023) contre le côté droit de la Paroi de fin du toboggan (022), en faisant attention à l'orientation des parois. Les hauts et les bas des parois doivent être bien alignés et les parois doivent être perpendiculaires. Pré-percez avec une mèche de 3/16" (0,45 cm), puis fixez la Paroi de fin du toboggan (022) à la Paroi étroite avant (023) avec 4 (WL5) vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" . (figures 2.1 et 2.3)

Figure 2.2



Veillez noter que la Paroi étroite arrière (021) chevauche la Paroi de fin du toboggan (022)

Figure 2.1





Figure 2.3



Veillez noter que la Paroi de fin du toboggan (022) chevauche la Paroi étroite avant (023)


Pièces en bois

- 1 x Paroi de fin du toboggan 1-1/4 x 37 x 92"
- 1 x Paroi étroite arrière 1-1/4 x 21-1/2 x 92"
- 1 x Paroi étroite avant 1-1/4 x 21-1/2 x 92"

Matériel

- 8 x Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2"


Étape 3 : Montage du Mur de la balançoire



A : Placez la Paroi de mur (031) avant contre le côté gauche la Paroi de mur de la balançoire (032), en faisant attention à l'orientation des parois. Les hauts et les bas des parois doivent être bien alignés et les parois doivent être perpendiculaires. Pré-percez avec une mèche de 3/16" (0,45 cm), puis fixez la Paroi de mur avant (031) à la Paroi de mur de la balançoire (032) avec 4 (WL5) vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" (figures 3.1 et 3.2).

B : Placez la Paroi arrière de grimpe (033) contre le côté gauche de la Paroi de mur de la balançoire (032), en faisant attention à l'orientation des parois. Les hauts et les bas des parois doivent être bien alignés et les parois doivent être perpendiculaires. Pré-percez avec une mèche de 3/16" (0,45 cm), puis fixez la Paroi de mur de la balançoire (032) à la Paroi arrière de grimpe (033) avec 4 (WL5) vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" . (figures 3.1 et 3.3)

Figure 3.2



Veillez noter que la Paroi de mur (031) avant chevauche la Paroi de mur de la balançoire (032)

Figure 3.1






Figure 3.3



Veillez noter que la Paroi de mur de la balançoire (032) chevauche la Paroi arrière de grimpe (033)



Pièces en bois

- 1 x Paroi de mur de la balançoire 1-1/4 x 37 x 92"
- 1 x Paroi de mur avant 1-1/4 x 43 x 92"
- 1 x Paroi arrière de grimpe 1-1/4 x 43 x 92"

Matériel

- 8 x Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2"

Étape 4 : Raccordez les assemblages du Mur de la balançoire et du Mur du toboggan Partie 1




A : Avec l'aide d'au moins deux personnes, levez l'assemblage du Mur de la balançoire et l'assemblage du Mur du toboggan pour que la Paroi étroite arrière (021) et la Paroi étroite avant (023) rejoignent la Paroi arrière de grimpe (033) et la Paroi de mur avant (031), et qu'elles soient serrées ensemble comme sur la (figure 4.1).

B : Vérifiez que l'assemblage soit perpendiculaire, et ensuite à l'intérieur de l'assemblage, vérifiez qu'il soit serré contre la Paroi de fin du toboggan (022) et aligné avec le bas des parois, fixez 1 Solive de plancher courte (041) à la Paroi étroite arrière (021) et à la Paroi arrière de grimpe (033), et fixez 1 Solive de plancher (042) à la Paroi étroite avant (023) et à la Paroi de mur avant (031) avec 7 (S7) vis cylindriques #12 x 2" (figures 4.1, 4.2 et 4.3) par planche (figures 4.1 et 4.2) ((figures 4.1, 4.2 et 4.3).

Figure 4.1

Montage du Mur du toboggan



Montage du Mur de la balançoire

Figure 4.2





Figure 4.3



Pièces en bois

- 1 x 041 Solive de plancher courte 1-1/4 x 3 x 29-3/4"
- 1 x 042 Solive de plancher 1-1/4 x 3 x 40-3/4"

Matériel




- 7 x S7 Vis cylindrique #12 x 2"

Étape 4 : Raccordez les assemblages du Mur de la balançoire et du Mur du toboggan Partie 2



C : Depuis l'intérieur de l'assemblage, serré contre la Paroi de fin du toboggan (022) et la Paroi de mur de la balançoire (032), à mi-hauteur de l'assemblage, 5/8" (1,57 cm) sous la paroi, fixez sans serrer 1 Solive latérale (043) à la Paroi étroite arrière (021) et à la Paroi arrière de grimpe (033) avec 3 (WB10) boulons d'arrêt 5/16 x 2-5/8" (avec une rondelle plate et un écrou en T). Les boulons sont installés à l'intérieur de l'assemblage. Assurez-vous que la Solive latérale (043) est à niveau, puis fixez avec 2 (S3) Vis à bois 8 x 2-1/2". (figures 4.4, 4.5 et 4.6)

D : Répétez l'étape C en attachant 1 Solive latérale (043) à la Paroi étroite avant (023) et à la Paroi de mur avant (031). (figures 4.5 et 4.6)



Pièces en bois


2 x **043** Solives latérales 2 x 2 x 63"

Matériel

4 x **S3** Vis à bois #8 x 2-1/2"

6 x **WB10** Boulon d'arrêt 5/16 x 2-5/8"
(rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

Étape 4 : Raccordez les assemblages du Mur de la balançoire et du Mur du toboggan Partie 3



E : Depuis l'intérieur de l'assemblage, placez 1 Tirant (044) centré entre la Paroi étroite arrière (021) et la Paroi arrière de grimpe (033) afin qu'il soit aligné avec les hauts des parois et que les bouts inclinés soient tournés vers l'extérieur, puis fixez-le avec 2 (H10) boulons hexagonaux 1/4 x 2-1/4" (avec une rondelle de blocage, une rondelle plate et un écrou en T) et 2 vis à bois (S11) #8 x 2". (figures 4.7 et 4.8)

F : Répétez l'étape E pour fixer 1 Tirant (044) à la Paroi étroite avant (023) et à la Paroi de mur avant (031) (figures 4.7 et 4.8).

Figure 4.7





Figure 4.8
Vue intérieure



Pièces en bois

2 x 044 Tirant 1 x 3 x 24-1/2"

Matériel

4 x H10 Boulon hexagonal 1/4 x 2-1/4" (avec rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4" et écrou en T 1/4")

4 x S11 Vis à bois #8 x 2"

Étape 4 : Raccordez les assemblages du Mur de la balançoire et du Mur du toboggan Partie 4

G : À l'intérieur de l'assemblage, fixez la Paroi étroite arrière (021) à la Paroi arrière de grimpe (033) en utilisant 2 Supports de paroi plats aux endroits indiqués avec 4 (S8) vis cylindriques #12 x 3/4" par support (figure 4.9 et 4.10).

H : Répétez l'étape G en attachant la Paroi étroite avant (023) à la Paroi de mur avant (031) (figures 4.9 et 4.10).

I : Aux quatre coins en bas et aux deux coins indiqués en haut, fixez 1 Support d'angle de paroi avec 4 (S8) vis cylindriques #12 x 3/4" par support. Les supports doivent être alignés avec le haut et le bas des parois (figures 4.9 et 4.11).

Figure 4.9




Figure 4.10
Vue intérieure





Figure 4.11
Vue intérieure



Matériel

48 x  Vis cylindriques #12 3/4"

Autres pièces

4 x Support de paroi plat
6 x Support d'angle de paroi

Étape 5 : Assemblage du Sol

Partie 1



A : Placez 1 Planche serrée (051) contre la Paroi de fin de toboggan (022) et 1 serrée contre la Paroi de mur de la balançoire (032), puis fixez chacune aux Solives latérales (043) avec 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche (figure 5.1 et 5.2).

B : Placez la Solive de plancher longue (052) serrée contre le bas de chaque Planche de plancher (051), alignée sur les trous de guidage sur la Paroi de fin du toboggan (022) et la Paroi de mur de la balançoire (032), puis fixez-la avec 2 vis à bois (S4) #8 x 3" par paroi. Fixez la Planche de plancher (051) à la Solive de plancher longue (052) avec 2 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche (figure 5.1, 5.2 et 5.3).

Figure 5.1






Figure 5.2



Mur retiré pour meilleure visibilité

Figure 5.3



Pièces en bois

- 2 x 051 Planche 1 x 5 x 35-5/8"
- 1 x 052 Solive de plancher longue 1-1/4 x 3 x 63-1/4"

Matériel

- 12 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"
- 4 x S4 Vis à bois #8 x 3"

Étape 5 : Assemblage du Sol

Partie 2



C : Mesurez la distance entre le Mur arrière et le Mur avant depuis l'intérieur des parois pour vérifier qu'elle fasse bien 35-3/4" (90,8 cm). Conservez cette mesure lorsque vous installez les planches. En commençant au Mur du toboggan, placez 3 Planches serrées (051) contre la Planche de plancher (051) précédemment fixée, suivies par 1 Planche étroite (053) et encore 8 Planches de plancher (051). Vérifiez bien que toutes les planches soient espacées de manière égale, puis fixez-les à la Solive de plancher longue (052) et à chaque Solive latérale (043) avec 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche (figures 5.4, 5.5 et 5.6).

Figure 5.4

Mur de la balançoire






Figure 5.5



Pièces en bois

- 11 x **051** Planche de plancher 1 x 5 x 35-5/8"
- 1 x **053** Planche 1 x 4 x 35-5/8"

Matériel

- 72 x **S20** Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 6 : Fixez les Hauts des murs

Partie 1

A : Dans l'ouverture de la Paroi de mur de la balançoire (032), depuis l'intérieur, fixez le Haut de mur de la balançoire (061), serré contre le coin des parois et avec le surplomb à l'intérieur, avec 1 vis à bois (S11) #8 x 2" à chaque bout, comme sur les (figures 6.1 et 6.3).

B : Fixez le Haut de mur de la balançoire (061) à la latte dans la Paroi de mur de la balançoire (032) avec 1 Support d'angle en utilisant 3 (S37) vis cylindriques #7 x 5/8" (figures 6.1 et 6.2).

C : Dans l'ouverture de la Paroi de fin de toboggan (022), depuis l'intérieur, fixez le Demi haut de mur (062), serré contre le coin des parois et avec le surplomb à l'intérieur, avec 1 vis à bois (S11) #8 x 2" à chaque bout, comme sur les (figures 6.1 et 6.3).

D : Fixez le Demi haut de mur (062) aux lattes dans la Paroi de fin de toboggan (022) avec 2 Supports d'angle en utilisant 3 (S37) vis cylindriques #7 x 5/8" par support (figures 6.1 et 6.2).

Figure 6.3
Vue intérieure




Figure 6.1





Figure 6.2
Vue intérieure



Pièces en bois

- 1 x 061 Haut de mur de la balançoire 5/4 x 3 x 33-1/2"
- 1 x 062 Demi haut de mur 5/4 x 3 x 33"

Matériel

- 4 x S11 Vis à bois #8 x 2"
- 9 x S37 Vis cylindriques #7 x 5/8"

Autres pièces

- 3 x Support d'angle

Étape 6 : Fixez les Hauts des murs Partie 2

E : Placez le Support de table (063) aligné contre les bords entaillés du Dessus de table (064) et fixez-le avec 4 vis cylindriques (S7) #12 x 2" comme sur les (figures 6.4 et 6.6).

F : Placez l'Assemblage du Dessus de table serré contre l'ouverture de la Paroi de mur avant (031) et fixez le Support de table (063) à la Paroi de mur avant (031) avec 2 vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" (figures 6.4 et 6.5).

G : Depuis l'intérieur de l'Assemblage, fixez le Dessus de table (064) aux lattes dans la Paroi de mur avant (031) avec 2 Supports plats en utilisant 3 vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" par support (figures 6.7 et 6.8).

Figure 6.4




Figure 6.5




Figure 6.6
Vue intérieure




Figure 6.8
Vue intérieure





Figure 6.7



Pièces en bois

- 1 x 063 Support de table 2 x 2 x 39-5/8"
- 1 x 064 Dessus de table 5/4 x 5 x 39-5/8"

Matériel


- 2 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"
- 4 x S7 Vis cylindriques #12 x 2"
- 6 x S0 Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces

- 2 x Support plat

Étape 7 : Fixez les Diagonales

Partie 1



A : Fixez sans serrer le Sol de la balançoire (071) à la Diagonale (072) avec 1 (WB9) boulon d'arrêt 5/16 x 2-1/8" (avec une rondelle plate et un écrou en T), puis placez la Diagonale (072) serrée et alignée contre le devant de la Paroi de mur avant (031). Le Sol de la balançoire (071) doit être aligné avec le bas de la Paroi de mur de la balançoire (032) (figures 7.1 et 7.2).

B : Pré-percez un trou de guidage avec une mèche de 3/16" (0,45 cm), puis fixez la Diagonale (072) à la Paroi de mur avant (031) avec 1 (WL5) vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" (avec rondelle plate), en vérifiant qu'elle soit bien alignée sur le bord extérieur (figures 7.1 et 7.2).

C : Vérifiez que le bas du Sol de la balançoire (071) soit bien aligné avec le bas de la Paroi de mur de la balançoire (032), puis fixez-la avec 2 vis à bois (S11) #8 x 2" et 1 vis à bois (S4) #8 x 3", puis serrez le boulon (figures 7.1 et 7.2).

Figure 7.1





Figure 7.2



Pièces en bois

- 1 x 071 Sol de la balançoire 5/4 x 4 x 14-1/4"
- 1 x 072 Diagonale 1-1/4 x 3 x 22"

Matériel

- 1 x WB9 Boulon d'arrêt 5/16 x 2-1/8" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")
- 1 x WL5 Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" (rondelle plate 5/16")
- 1 x S4 Vis à bois #8 x 3"
- 2 x S11 Vis à bois #8 x 2"

Étape 7 : Fixez les Diagonales Partie 2



D : Fixez sans serrer le Support diagonal (073) à la Diagonale (072) avec 1 (WB9) boulon d'arrêt 5/16 x 2-1/8" (avec rondelle plate et écrou en T), puis placez la Diagonale (074) serrée et alignée contre le devant de la Paroi arrière de grimpe (033). Le Support diagonal (073) doit être aligné avec le bas de la Paroi de mur de la balançoire (032) (figures 7.3 et 7.4).

E : Pré-percez un trou de guidage avec une mèche de 3/16" (0,45 cm), puis fixez la Diagonale (072) à la Paroi arrière de grimpe (033) avec 1 (WL5) vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" (avec rondelle plate), en vérifiant qu'elle soit bien alignée sur le bord extérieur (figures 7.3 et 7.4).

F : Vérifiez que le bas du Support diagonal (073) soit bien aligné sur le bas de la Paroi de mur de la balançoire (032), puis fixez-le avec 2 vis à bois (S11) #8 x 2" et 1 vis à bois (S4) #8 x 3", puis serrez le boulon (figures 7.3 et 7.4).

Figure 7.3





Figure 7.4



Pièces en bois

- 1 x 074 Diagonale 2 x 3 x 42 1/4"
- 1 x 073 Diagonale 1-1/4 x 3 x 22"

Matériel


- 1 x WB9 Boulon d'arrêt 5/16 x 2-1/8" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")
- 1 x WL5 Vis à tête mince 1/4 x 2-1/2" (rondelle plate 5/16")
- 1 x S4 Vis à bois #8 x 3"
- 2 x S11 Vis à bois #8 x 2"

Étape 8 : Assemblage du Mur de grimpe vertical

Partie 1


Remarque : Il est important de suivre attentivement l'orientation des planches.

A : Disposez les Planches de grimpe verticales avec le biseau en haut comme sur la (figure 8.1) et fixez chacune des 22 prises en utilisant 1 (PB2) boulon cylindrique 1/4 x 1-1/4" (avec une rondelle de blocage, une rondelle plate et un écrou à manchon fileté de 1/4") (figure 8.2), en alternant les couleurs et les formes.



ARRANGEZ LES PLANCHES DE GRIMPE COMME INDiqué ET FIXEZ LES PRISES UNIQUEMENT AVEC DES BOULONS CYLINDRIQUES

Figure 8.2



Matériel

22 x  Boulon cylindrique 1/4 x 1-1/4 (rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 3/16" et écrou à manchon fileté 1/4")

Autres pièces

22 x Prises (vert/jaune/bordeaux)

Étape 8 : Assemblage du Mur de grimpe vertical Partie 2

B : En vérifiant qu'elle soit bien serrée contre la Diagonale (074) et serrée contre le bas, fixez 1 Planche de grimpe verticale A2 (081) en utilisant 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" (Figures 8.3 et 8.4).

C : Bien serrée contre la Planche verticale A2, fixez la Planche verticale B2 (082), suivie des Planches verticales C2 et D2 (083 et 084) en utilisant 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche, en vérifiant que les bords biseautés soient en bas (Figures 8.3 et 8.4).

Figure 8.3





Figure 8.4



Pièces en bois

- 1 x 081 Planche de grimpe verticale A2 : 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2"
- 1 x 082 Planche de grimpe verticale B2 : 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2"
- 1 x 083 Planche de grimpe verticale C2 : 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2"
- 1 x 084 Planche de grimpe verticale D2 : 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2"

Matériel

- 24 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 8 : Assemblage du Mur de grimpe vertical Partie 3

Remarque : Il est important de suivre attentivement l'orientation des planches.

D : Placez la Planche de grimpe verticale A1 (085) directement au-dessus de la Planche de grimpe verticale A2 (081), en vérifiant que les bords biseautés soient en haut et que les planches soient bien serrées ensemble et alignées avec le bord. Fixez-la avec 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" (Figures 8.5 et 8.6).

E : Bien serrée contre la Planche verticale A1 (085), fixez la Planche verticale B1 (086), suivie des Planches verticales C1 et D1 (087 et 088) en utilisant 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche et en vérifiant que les bords biseautés soient en haut et que toutes les planches soient bien alignées avec les planches du bas (Figures 8.5 et 8.6).

Figure 8.5 les bords biseautés sont en haut





Figure 8.6



Pièces en bois

- 1 x 085 Planche de grimpe verticale A1 : 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2"
- 1 x 086 Planche de grimpe verticale B1 : 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2"
- 1 x 087 Planche de grimpe verticale C1 : 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2"
- 1 x 088 Planche de grimpe verticale D1 : 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2"

Matériel

- 24 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 8 : Assemblage du Mur de grimpe vertical Partie 4

F : Dans l'ouverture du bas, placez 2 Planches de grimpes verticales courtes A (089), l'une à côté de l'autre et serrées contre la Planche de grimpe verticale D2. Fixez-les avec 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche (figures 8.9 et 8.7).

G : Bien serrée contre la Planche de grimpe verticale courte A (089), placez 1 Planche de grimpe verticale courte large (0890) en vérifiant que le trou se trouve en bas. Fixez-les avec 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche (figures 8.9 et 8.7)

H : Répétez l'étape F en fixant 1 Planche de grimpe verticale courte A (089) et 1 Planche verticale courte (0891) en vérifiant bien de les fixer dans l'ordre indiqué dans les (figures 8.9 et 8.7).

I : Fixez 1 (S10) vis cylindrique #8 x 1" dans chaque Prise dans le trou en dessous du boulon cylindrique (figures 8.9 et 8.8).

Remarque : Vérifiez bien que tout le matériel soit utilisé pour sécuriser comme il faut chaque prise.

Figure 8.9




Figure 8.7





Figure 8.8



Pièces en bois

- 1 x 089 Planche de grimpe verticale courte A : 5/8 x 4-1/4 x 53"
- 1 x 0890 Planche de grimpe verticale courte large : 5/8 x 5 x 53"
- 1 x 0891 Planche verticale courte : 5/8 x 4-1/4 x 53"

Matériel

- 30 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"
- 22 x S10 Vis cylindriques #8 x 1"

Étape 9 : Fixez la cloche

A : Centrez le Support en fer à cheval en haut de la Planche de grimpe verticale C et fixez-le avec 4 vis à tête bombée (S0) #8 x 7/8" (figures 9.1 et 9.2).

B : Enfilez la Ligne de la claquette en fer à travers le Boulon. Glissez la Cloche sous le surplomb du Support en fer à cheval, puis insérez le Boulon par en dessous dans la Cloche et le Support en fer à cheval, puis sécurisez-le avec l'Écrou. Vérifiez qu'il soit bien serré (figures 9.3 et 9.4).

Figure 9.1




Figure 9.4




Figure 9.2





Figure 9.3



Matériel

4 x  Vis à tête bombée #8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Cloche avec Support en fer à cheval

Étape 10 : Installez la Corde à grimper Partie 1

A : Faites un nœud dans un bout de la corde. (Figure 10.4)

B : Positionnez le Haut de corde (101) afin que le côté entaillé soit vers le haut. Placez la corde afin qu'elle repose dans l'entaille, puis en haut de l'ouverture dans le Mur vertical, placez le Haut de corde (101) bien serré contre le dessous de la paroi. Vérifiez que le bout noué de la corde soit bien à l'intérieur du fort comme indiqué sur la figure 10.1. Fixez le Haut de corde (101) avec 5 vis à bois (S4) #8 x 3" (figure 10.1).

C : Faites un deuxième nœud dans la corde de l'autre côté du Haut de corde (101), afin que les nœuds soient bien serrés contre chaque côté de la paroi.

D : Faites 4 nœuds dans la corde en vérifiant qu'ils soient bien espacés de manière égale de haut en bas (figures 10.2 et 10.3).

E : Passez la corde dans le trou en bas de la Plaque de grimpe verticale courte large (0890) et tirez bien. Nouez la corde de manière sûre avec un nœud simple (figures 10.2, 10.3 et 10.4).

F : **IMPORTANT : VÉRIFIEZ BIEN QUE LA CORDE SOIT TENDUE**

Figure 10.1
Vue intérieure




Figure 10.3






Figure 10.2 Extérieur



Pièces en bois
1 x 101 Haut de corde 1-1/4 x 2 x 16-15/16"

Matériel
5 x S4 Vis à bois #8 x 3"

Autres pièces
1 X Corde

Étape 10 : Installez la Corde à grimper Partie 2

G : Sur le bord intérieur de l'ouverture du Mur de grimpe vertical, fixez 1 Bordure de corde latérale (102) à chaque côté en utilisant 3 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par côté. (figure 10.5)

H : Sur le côté gauche de la face avant de l'ouverture placez 1 (103) Corde verte gauche afin qu'elle soit bien alignée sur le bord de la Bordure de corde latérale (102) et fixez-la avec 3 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8". (figure 10.6)

I : Répétez l'étape H pour fixer la Corde verte droite (104) (figure 10.6).

Figure 10.5





Figure 10.6



Pièces en bois

2 x 102 Bordure de corde latérale 5/8 x 1-1/4 x 33-7/8"

1 x 103 Corde gauche 5/8 x 2-25/64 x 34"

1 x 104 Corde droite 5/8 x 3-5/8 x 34"

Matériel


12 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Autres pièces

Étape 10 : Installez la Corde à grimper Partie 3

J : Le long du haut de l'ouverture, bien serré contre le haut des Cordes vertes gauche et droite, fixez 1 Haut de corde avant (105) avec 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" (figures 10.7).

Figure 10.7



Pièces en bois


1 x **105** Haut de corde avant 5/8 x 2 x 21-49/64"

Matériel

6 x **S20** Vis à bois #8 x 1-3/8"

Autres pièces

Étape 11 : Fixez la Poignée/Rampe



A : Sur le côté gauche de l'ouverture du Mur de grimpe vertical, centrez 1 Poignée en acier puis pré-percez avec une mèche de 1/8" (0,31 cm). Fixez la Poignée en fer avec 2 (WL3) vis à tête mince 1/4 x 1-3/8" (avec rondelles plates) (figures 11.1 et 11.3).

B : Sur le côté droit de l'ouverture du Mur de grimpe vertical, placez 1 Poignée en acier longue afin que le haut soit sur la (104) Corde droite et que le bas soit sur la Planche verticale courte (0891), comme sur la figure 11.2. Pré-percez en utilisant une mèche de 1/8" (0,31 cm) et fixez avec 2 (WL3) vis à tête mince 1/4 x 1-3/8" (avec rondelles plates) (figures 11.1 et 11.2).

Figure 11.1




Figure 11.2





Figure 11.3



Pièces en bois

Matériel

Autres pièces

4 x  Vis à tête mince 1/4 x 1-3/8"
(rondelle plate 1/4")

1 x Poignée en acier
1 x Poignée longue

Étape 12 : Assemblage du Panneau de porte

Partie 1



A : À l'intérieur du Panneau de porte avec fenêtre (121), mesurez 15" (38,1 cm) depuis le bas et fixez la Gâche alignée contre le bord en utilisant 2 (S38) vis cylindriques #7 x 1-1/8" (figures 12.1 & 12.2).

B : À l'intérieur du Panneau de porte avec fenêtre (121), mesurez 22" (55,88 cm) depuis le bas et fixez 1 Poignée de porte en utilisant 2 (S37) vis cylindriques #7 x 5/8" (figures 12.1 & 12.2).

Figure 12.1





Figure 12.2



Pièces en bois

1 x 121 Panneau de porte avec fenêtre 1-1/4 x 15-3/4 x 42-1/8"

Matériel

2 x S38 Vis cylindriques #7 x 1-1/8"
2 x S37 Vis cylindriques #7 5/8"

Autres pièces

1 x Poignée de porte
1 x Gâche

Étape 12 : Assemblage du Panneau de porte

Partie 2



C : À l'extérieur du Panneau de porte avec fenêtre (121), fixez la deuxième Poignée de porte à peu près au même endroit que celle à l'intérieur. Utilisez 2 (S37) vis cylindriques #7 x 5/8" (figure 12.3).

D : Fixez 2 Charnières de porte à l'extérieur du Panneau de porte avec fenêtre (121), du côté opposé de la Poignée de porte. Estimez l'espacement en vous basant sur la (figure 12.3). Utilisez 3 (S37) vis cylindriques #7 x 5/8" par Charnière.

Remarque : Les butées des Charnières doivent être bien serrées contre le Panneau de porte avec fenêtre (121) (figure 12.4).

Figure 12.3





Figure 12.4
Vue de haut



Matériel

8 x  Vis cylindriques #7 5/8"

Autres pièces

1 x Poignée de porte
2 x Charnières de porte

Étape 12 : Assemblage du Panneau de porte

Partie 3



E : Dans l'ouverture pour la porte, mesurez $3/4''$ (1,9 cm) depuis le haut et le bas de la Paroi étroite avant (023) et maximum $5/8''$ (0,62 cm) depuis le côté gauche de l'ouverture, à savoir le côté des Charnières de porte, et fixez le côté restant des charnières à la Paroi étroite avant (023) en utilisant 3 (S37) vis cylindriques #7 x $5/8''$ par charnière (figures 12.5 et 12.6).

Figure 12.5





Figure 12.6



Matériel

6 x  Vis cylindriques #7 $5/8''$

Étape 12 : Assemblage du Panneau de porte

Partie 4



F : Dans l'ouverture entaillée de la Butée de porte (122), fixez le Loquet magnétique en utilisant 2 (S38) vis cylindriques #7 x 1-1/8". (figure 12.7) **Important : Utiliser un tournevis manuel et ne PAS TROP serrer.**

G : À l'intérieur de l'assemblage, fixez la Butée de porte (122) à la Paroi étroite avant (023) avec 3 vis à bois (S11) #8 x 2", en vérifiant que la Butée de porte (122) surplombe la Paroi étroite avant (023) de 1-1/4" et qu'elle soit en bonne position pour recevoir la Gâche. (figures 12.8 et 12.9).

Figure 12.7




Figure 12.8
Vue intérieure





Figure 12.9
Vue de côté



Pièces en bois

1 x **122** Butée de porte 5/4 x 3 x 10"

Matériel

2 x **S38** Vis cylindriques #7 x 1-1/8"
3 x **S11** Vis à bois #8 x 2"

Autres pièces

1 x Loquet magnétique

Étape 13 : Assemblage du Support de la cloche

A : Placez le Haut de cloche (131) sur le Support de cloche (132) afin que les bords inclinés et arrière soient bien alignés puis fixez avec 3 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8". Répétez en fixant le Haut de cloche DT (133) sur le Support de cloche (132). Les bords ronds du Haut de cloche (131) et du Haut de cloche DT (133) sont en bas. (figures 13.1 et 13.2)

B : Au centre au dessus de la porte sur la Paroi étroite avant (023), placez chaque assemblage du Support de la cloche afin qu'ils forment une pointe, puis fixez-les à la Paroi étroite avant (023) avec 1 vis à bois (S3) #8 x 2-1/2" et 1 vis à bois (S11) #8 x 2" par assemblage. (figure 13.3)

Figure 13.1
Vue de haut




Figure 13.2





Figure 13.3



Pièces en bois


- 1 x 131 Haut de cloche 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4"
- 1 x 133 Haut de cloche DT 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4"
- 2 x 132 Support de cloche 1-1/2 x 1-1/2 x 10-5/8"

Matériel

- 2 x S11 Vis à bois #8 x 2"
- 6 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"
- 2 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 14 : Assemblage de la Poutre de la balançoire

Partie 1




A : Fixez 6 Crochets robustes pour balançoire à la Poutre pour balançoire (141) en utilisant 2 (G13) boulons hexagonaux 5/16 x 6-1/8" (avec 2 rondelles plates, une rondelle en plastique et un écrou de blocage) par crochet de balançoire, comme sur les figures 14.1 et 14.2.

B : Fixez 1 Mousqueton à ressort à chaque Crochet robuste pour balançoire (figure 14.3).

C : Installez 1 (WB7) boulon d'arrêt 5/16 x 3" (avec rondelle plate et écrou en T) dans le trou de boulon du milieu, depuis le bas vers le haut, dans la Poutre pour balançoire (141), comme sur les figures 14.1 et 14.4.

IL EST IMPORTANT QUE CE BOULON SOIT FIXÉ. IL RÉDUIRA LA FISSURATION DU BOIS.

D : Fixez la Plaque Cedar Summit au centre de la Poutre pour balançoire (141) (par dessus l'écrou en T) en utilisant 4 (S38) vis cylindriques #7 x 1-1/8" (figure 14.5).



Pièces en bois

1 x 141 Poutre pour balançoire 4 x 6 x 92"

Matériel


12 x G13 Boulon hexagonal 5/16 x 6-1/8" (rondelle plate 5/16" x écrou de blocage 2, 5/16" et rondelle en plastique)
 1 x WB7 Boulon d'arrêt 5/16 x 3" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")
 4 x S38 Vis cylindriques #7 x 1-1/8"

Autres pièces

6 x Crochet robuste pour balançoire
 6 x Mousqueton à ressort
 1 x Plaque Cedar Summit

Étape 14 : Assemblage de la Poutre de la balançoire

Partie 2




E : Sur l'extrémité côté Fort de la Poutre pour balançoire (141), fixez 2 Supports plats épais avec 2 (G21) boulons hexagonaux 5/16 x 3-3/4" (avec 2 rondelles plates et 1 écrou de blocage) (figures 14.6 et 14.7).

F : Placez le Support de balançoire (142) entre les deux Supports plats épais et placez 1 Support en L épais contre la Poutre pour balançoire (141) et le Support de balançoire (142). Fixez avec 1 (G17) boulon hexagonal 3/8 x 6" (avec 2 rondelles plates, une rondelle en plastique et un écrou de blocage) (figure 14.8).

G : Fixez le Support de balançoire (142) aux Supports plats épais avec 2 (G21) boulons hexagonaux 5/16 x 3-3/4" (avec 2 rondelles plates et 1 écrou de blocage) (figure 14.9).

Figure 14.7



Extrémité du fort




Figure 14.6




Figure 14.8




Figure 14.9

Pièces en bois

1 x 142 Support de balançoire 4 x 4 x 16"

Matériel

4 x G21 Boulon hexagonal 5/16 x 3-3/4" (rondelle plate 5/16" x écrou de blocage 2, 5/16")

1 x G17 Boulon hexagonal 3/8 x 6" (rondelle plate 3/8" x 2, une rondelle en plastique et un écrou de blocage 3/8")


Autres pièces

2 x Support plat épais

1 x Support en L épais

Étape 15 : Assemblage du poteau de la balançoire

Partie 1



Remarque : Ne serrez aucun des boulons de l'Étape 15 avant de commencer l'Étape 17

A : Placez le Bloc d'angle de la balançoire (151) sur le Bloc de la balançoire (152) et fixez 2 Supports en L épais sur le dessus du Bloc d'angle de la balançoire (151) en passant 2 (G17) boulons hexagonaux 3/8 x 6" (avec 2 rondelles plates, une rondelle en plastique et un écrou de blocage) à travers les deux planches comme dans les figures 15.1 et 15.2.

B : Fixez 3 (WB7) boulons d'arrêt 5/16 x 3" (avec rondelle plate et écrou en T) dans les trois trous de chaque Poteau (153) de la balançoire, comme sur la figure 15.3. **IMPORTANT : VÉRIFIEZ QUE LES 6 BOULONS SOIENT FIXÉS AFIN DE MINIMISER LA FISSURATION DU BOIS.**

C : Placez l'assemblage du Bloc d'angle de la balançoire (151) et du Bloc de la balançoire (152) entre 2 Poteaux de la balançoire (153) (les Supports en L épais doivent être tournés vers l'extérieur). Placez 1 Support en C épais sur le Poteau de la balançoire (153) du haut et fixez avec 1 (G26) boulon hexagonal 3/8 x 9-1/4" (avec 2 rondelles plates et un écrou de blocage), comme vu sur la figure 15.4.

Figure 15.1
Vue d'en bas




Figure 15.2
Vue de haut




Figure 15.3





Figure 15.4



Pièces en bois

- 1 x 151 Bloc d'angle de la balançoire 2-1/2 x 3 x 15"
- 1 x 152 Bloc de la balançoire 2-1/2 x 3 x 15"
- 2 x 153 Poteau de la balançoire 4 x 4 x 92"

Matériel

- 2 x G17 Boulon hexagonal 3/8 x 6" (rondelle plate 3/8" x 2, une rondelle en plastique et un écrou de blocage 3/8")
- 1 x G26 Boulon hexagonal 3/8 x 9-1/4" (rondelle plate 3/8" x écrou de blocage 2, 3/8")
- 6 x WB7 Boulon d'arrêt 5/16 x 3" (rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")



Autres pièces

- 2 x Support en L épais
- 1 x Support en C épais

Étape 15 : Assemblage du Poteau de la balançoire Partie 2

D : Placez l'Extrémité côté balançoire de la Poutre pour balançoire (141) entre les deux Supports en L épais assemblés dans l'Étape A, en vérifiant bien que les trous soient alignés, puis fixez l'Assemblage du Poteau de la balançoire à l'Assemblage de la Poutre de la balançoire en utilisant 1 boulon hexagonal (G20) 3/8 x 4" (avec 2 rondelles plates et un écrou de blocage) à travers le Support en L épais. (figure 15.5).

E : Fixez la Poutre pour balançoire (141) au Support en C épais avec 1 (G17) boulon hexagonal 3/8 x 6" (avec 2 rondelles plates, une rondelle en plastique et un écrou de blocage). (figure 15.6)




Matériel

- 1 x  Boulon hexagonal 3/8 x 6"
(rondelle plate 3/8" x 2, une rondelle en plastique et un écrou de blocage 3/8")
- 1 x  Boulon hexagonal 3/8 x 4"
(rondelle plate 3/8" x écrou de blocage 2, 3/8")

Étape 15 : Assemblage du Poteau de la balançoire

Partie 3



F : Placez le Sol de la balançoire (142) aligné contre le haut de la Paroi de mur de la balançoire (032). Fixez avec 1 (G5) boulon hexagonal 5/16 x 4-1/2" (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans le trou du bas depuis l'extérieur de l'assemblage et 1 (G5) boulon hexagonal 5/16 x 4-1/2" (avec 2 rondelles plates et 1 écrou de blocage) dans le trou du haut depuis l'intérieur de l'assemblage. (figures 15.7 et 15.8)

Figure 15.7






Figure 15.8



Matériel

- 2 x  Boulon hexagonal 5/16 x 4-1/2"
 (1 rondelle de blocage 5/16", rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")
 (1 rondelle plate 5/16" x écrou de blocage x 2, 5/16")

Étape 16 : Fixez le Support en croix



Pré-percez tous les trous à l'aide d'une mèche de 3/16" (0,45 cm) avant d'installer les vis tirefond.

A : Pour ajuster sur un terrain inégal, levez ou baissez le Support en croix (161) sur le Poteau (153) pour balançoire. Vérifiez que le Support en croix soit bien droit avant de fixer les vis tirefond. (figures 16.1 et 16.2)

B : Placez le Support en croix (161) entre les Poteaux pour balançoire (153) à l'endroit précédemment déterminé et fixez avec 1 (LS9) vis tirefond 5/16 x 4-3/4" (avec rondelle plate) par côté (figures 16.2 et 16.3). **Notez bien qu'un des côtés est fixé à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Il est important que chaque côté soit positionné exactement comme sur le diagramme (figure 16.3). Serrez la vis tirefond lorsque vous êtes sûr que le Support de croix (161) est bien droit.**

C : Fixez 1 (WB8) boulon d'arrêt 5/16 x 2-3/8" (avec rondelle plate et écrou en T) au Support de croix (161) à travers le trou du milieu (figures 16.2 et 16.3) **IMPORTANT ! VEILLER À CE QUE LE BOULON SOIT BIEN FIXÉ POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FISSURER LE BOIS AU MINIMUM.**

Figure 16.1




Figure 16.2





Figure 16.3



Pièces en bois


1 x **161** Support en croix 2-1/2 x 3 x 51"

Matériel

2 x **LS9** Vis tirefond 5/16" x 4-3/4"
(rondelle plate 5/16")

1 x **WB8** Boulon d'arrêt 5/16 x 2-3/8"
(rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

Étape 17 : Assemblage final du Poteau de la balançoire




Pré-percez tous les trous à l'aide d'une mèche de 3/16" (0,45 cm) avant d'installer les vis tirefond.

Remarque : Serrez tous les boulons de l'Étape 15 avant d'installer les vis tirefond.

A : Fixez 1 (LS9) vis tirefond 5/16 x 4-3/4" (avec rondelle plate) dans chaque Poteau (153) pour balançoire, comme sur la figure 17.1.

B : Fixez 1 (LS9) vis tirefond 5/16 x 4-3/4" (avec rondelle plate) dans le trou restant du Support en C épais dans la Poutre pour balançoire (140). (figure 17.1)



Matériel

3 x  Vis tirefond 5/16" x 4-3/4"
(rondelle plate 5/16")

Étape 18 : Fixez les Piquets de sol

DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT FINAL AVANT D'INSTALLER LES PIQUETS

CET EMPLACEMENT DOIT ÊTRE AU NIVEAU DU SOL

A : Aux 4 emplacements indiqués sur la (figure 18.1), enfoncez les Piquets d'armature de sol de 13" (33 cm) dans le sol, contre la Diagonale (072), la Diagonale (074) et les deux Poteaux pour balançoire (153). Faites attention de ne pas taper la rondelle avec votre marteau lorsque vous enfoncez les piquets dans le sol, car la rondelle pourrait se casser et tomber.

B : Fixez les piquets de sol en utilisant 1 (S7) vis cylindrique #12 x 2" par piquet de sol comme sur la (figure 18.2).

C : Après avoir enfoncé les piquets dans le sol, vérifiez que l'impact du marteau n'ait pas créé de bords tranchants. Adoucir tous les éventuels bords tranchants dus aux coups de marteau et les couvrir de peinture pour extérieur.

⚠ Attention ! Afin d'éviter le basculement du fort et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés de 13" (33 cm) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

Figure 18.1





Figure 18.2



VEUILLEZ CONSULTER LA
PAGE DE COUVERTURE POUR
LES DISTANCES DE SÉCURITÉ

Matériel

4 x  Vis cylindriques #12 x 2"

Autres pièces

4 x Piquet d'armature de sol

Étape 19 : Assemblage de la Partie basse du nid-de-pie Partie 1

A : Fixez 1 Gousset du nid-de-pie (191) à 1 Solive du nid-de-pie (192) afin que le bas et les extrémités soient alignés, avec 1 (S7) vis cylindriques #12 x 2". Répétez l'étape pour créer un second assemblage avec cette fois-ci la Solive du nid-de-pie (192) du côté opposé à la première. (figures 19.1 et 19.2)

Figure 19.1





Figure 19.2



Pièces en bois

- 2 x 191 Goussets de nid-de-pie 2 x 6 x 15"
- 2 x 192 Solives de nid-de-pie 2 x 4 x 13-1/2"

Matériel

- 2 x S7 Vis cylindriques #12 x 2"

Étape 19 : Assemblage de la Partie basse du nid-de-pie Partie 2

B : Placez le Dos du nid-de-pie (193) contre les extrémités des Solives du nid-de-Pie (192) afin que les hauts soient alignés, puis fixez avec 4 (S3) vis à bois #8 x 2-1/2". (figures 19.3 et 19.4)





Figure 19.4
Vue de haut



Pièces en bois


1 x 192 Dos du nid-de-pie 5/4 x 4 x 34"

Matériel

4 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 20 : Assemblage de la Partie haute du nid-de-pie

Partie 1



A : Fixez sans serrer le Haut du nid-de-pie (201) à 2 Parties verticales du nid-de-pie (202) en utilisant 2 (WB9) boulons d'arrêt 5/16 x 2-1/8" (avec rondelle plate et écrou en T). La distance entre les Parties verticales doivent être de 25-1/2" (63,77 cm). (figure 20.1)

B : Fixez sans serrer le Devant du nid-de-pie (203) à chaque Parties verticales du nid-de-pie (202) en utilisant 2 (WB9) boulons d'arrêt 5/16 x 2-1/8" (avec rondelle plate et écrou en T). La distance entre le Haut du nid-de-pie (201) et le Devant du nid-de-pie (203) doit être de 27-5/8" (70,15 cm) (figure 20.1)

C : Vérifiez bien les dimensions, puis serrez les boulons. Il est important que ces dimensions soient respectées afin qu'il n'y ait pas de problèmes lors des prochaines étapes.




Figure 20.1

Pièces en bois

- 1 x 201 Haut du nid-de-pie 2 x 4 x 29-1/2"
- 2 x 202 Partie verticale du nid-de-pie 1 x 2 x 34-1/8"
- 1 x 203 Devant du nid-de-pie 2 x 4 x 29-1/2"


Matériel

- 4 x WB9 Boulon d'arrêt 5/16 x 2-1/8"
(rondelle plate 5/16", écrou en T 5/16")

Étape 20 : Assemblage de la Partie haute du nid-de-pie Partie 2

D : Fixez 1 Partie courte du nid-de-pie (204) alignée contre le haut du Haut du nid-de-pie (201) en utilisant 6 (S11) vis à bois #8 x 2" comme sur la figure 20.2.

E : Fixez 1 Entretoise du nid-de-pie (205) alignée contre l'extérieur de chaque Partie verticale du nid-de-pie (202) en utilisant 3 (S11) vis à bois #8 x 2" par planche comme sur la figure 20.2.



Pièces en bois

- 1 x 204 Partie courte du nid-de-pie 5/4 x 4 x 25-1/2"
- 2 x 205 Entretoise du nid-de-pie 1-1/4 x 2 x 27-1/2"

Matériel


- 12 x S11 Vis à bois #8 x 2"

Étape 21 : Assemblage du Nid-de-pie

Partie 1

A : Fixez 1 Côté du bas du nid-de-pie (211) aligné sur le bord intérieur des poteaux de paroi sur la Paroi de fin du toboggan (022) et serré contre le haut du support de plancher sur la Paroi de fin du toboggan (022) en utilisant 3 (S11) vis à bois #8 x 2" par côté. Remarquez les trous de guidage vers le bas des planches. (figure 21.1)

Figure 21.1



Pièces en bois

2 x **211** Côté du bas du nid-de-pie 3/4 x 5-1/4 x 14-3/4"

Matériel

6 x **(S11)** Vis à bois #8 x 2"

Étape 21 : Assemblage du nid-de-pie

Partie 2

B : Fixez l'Assemblage du bas du nid-de-Pie de l'Étape 19 de manière centrée dans l'ouverture de la Paroi de fin du toboggan (022), entre les Côtés du bas du nid-de-pie (211), serré contre le haut des planches du plancher, puis fixez avec 2 (S11) vis à bois #8 x 2" par côté. (figure 21.2, 21.3 and 21.4)




Figure 21.3
Vue de haut





Figure 21.4
Vue intérieure



Matériel

4 x  Vis à bois #8 x 2"

Étape 21 : Assemblage du Nid-de-pie

Partie 3

C : Fixez 1 Solive courte du nid-de-pie (212) serrée contre le Dos du nid-de-pie (193) et aligné contre le bas de chaque Côté du bas du nid-de-pie (211) en utilisant 3 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche, comme sur la figure 21.5. Les vis doivent être installées depuis l'extérieur de l'assemblage.

D : Depuis l'intérieur de l'assemblage, fixez le Dos du nid-de-pie (193) à chaque Solive courte du nid-de-pie (212) avec 2 (S3) vis à bois #8 x 2-1/2" par solive. (figure 21.6)





Figure 21.6
Vue intérieure



Pièces en bois

2 x 212 Solive courte du nid-de-pie 2 x 4 x 12-1/2"

Matériel


6 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

4 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 21 : Assemblage du Nid-de-pie Partie 4

E : Placez l'Assemblage du haut du nid-de-pie de l'Étape 20 entre les Côtés du bas du nid-de-pie (211) afin que le Devant du nid-de-pie (203) soit aligné avec le bas et le devant de chaque Côté du bas du nid-de-pie (211) et avec le haut des Goussets du nid-de-pie (191) et des Solives du nid-de-Pie (191). Fixez avec 2 (S11) vis à bois #8 x 2" par planche. Les vis vont dans le Devant du nid-de-pie (203) et dans l'Entretoise du nid-de-pie (205). (figure 21.7)

Figure 21.7



Matériel

4 x  Vis à bois #8 x 2"

Étape 21 : Assemblage du Nid-de-pie


Partie 5



F : Fixez le Devant du nid-de-pie (203) aligné contre le haut de chaque Gousset du nid-de-pie (192) et chaque Solive du nid-de-pie (192) avec 8 (S4) vis à bois #8 x 3". (figure 21.8)

G : Fixez 1 Côté du nid-de-pie (213) aligné contre le haut et le devant du Haut du nid-de-pie (201) en vérifiant que chaque planche soit droite, puis fixez avec 2 (S3) vis à bois #8 x 2-1/2" par planche. (figure 21.8)

Figure 21.8



Pièces en bois

2 x 213 Côté du nid-de-pie 3/4 x 3-1/4 x 14-3/4"

Matériel

8 x S4 Vis à bois #8 x 3"

4 x S3 Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 21 : Assemblage du Nid-de-pie


Partie 6



H : Depuis l'intérieur de l'assemblage, fixez la Paroi de fin du toboggan (022) à chaque Gousset du nid-de-pie (191) avec 2 (S4) vis à bois #8 x 3" par gousset. (figures 21.9 et 21.10)


I : Vérifiez bien que chaque Côté du nid-de-pie (213) soit droit, puis fixez-les à la Paroi de fin du toboggan (022), alignés contre l'intérieur du poteau de la paroi, avec 2 (S3) vis à bois #8 x 2-1/2" par planche. (figure 21.11)

Figure 21.9
Vue de haut




Plancher retiré pour meilleure visibilité

Figure 21.10
Vue intérieure



Mur retiré pour meilleure visibilité

Figure 21.11



Matériel


4 x (S4) Vis à bois #8 x 3"

4 x (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2"

Étape 22 : Assemblage du Plancher du nid-de-pie

A : Posez la Planche avec interstice du nid-de-pie (221) alignée avec l'avant du Devant du nid-de-pie (203), et le Plancher du nid-de-pie (222) aligné avec l'arrière du Dos du nid-de-pie (193). Entre l'interstice et les planches du plancher, placez un autre Plancher du nid-de-pie (222). (figure 22.1)

B : Fixez les Planches de plancher du nid-de-pie (221) avec 8 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8" par planche et la Planche avec interstice du nid-de-pie (221) avec 6 (S20) vis à bois #8 x 1-3/8". (figure 22.1)



Pièces en bois

- 1 x 221 Planche avec interstice du nid-de-Pie 1 x 6 x 29-3/8"
2 x 222 Plancher du nid-de-Pie 1 x 6 x 29-3/8"

Matériel


- 22 x S20 Vis à bois #8 x 1-3/8"

Étape 23 : Assemblage du Mur du nid-de-pie



A : Serré contre chaque Partie verticale du nid-de-pie (202) et serré contre les planches de plancher et planche à interstice, fixez 1 Mur Cedar (231) à chaque Côté du bas du nid-de-pie (211) et au Côté du nid-de-pie (213) avec 4 (S1) vis à bois #8 x 1-1/8" par planche. (figure 23.1)

B : Mesurez 2-1/4" (5,7 cm) depuis chaque Mur Cedar (231) et fixez un autre Mur Cedar (231) par côté, serré contre les planches de plancher et planche à interstice en utilisant 4 (S1) vis à bois #8 x 1-1/8" par planche. (figure 23.1)



Pièces en bois

4 x **231** Mur Cedar 1 x 4 x 29"

Matériel

16 x **S1** Vis à bois #8 x 1-1/8"

Étape 24 : Assemblage des Parties du toboggan

Partie 1




Remarque : Au moment d'installer les boulons cylindriques, observez attentivement les trous afin que les boulons passent par le côté avec le creux arrondi et que les écrous de blocage passent par le côté avec le creux hexagonal. (figure 24.3)

A : Placez 2 Coudes du toboggan TNR2 l'un contre l'autre et fixez avec 8 (PB1) Boulons cylindriques 1/4 x 3/4" (avec écrou de blocage) comme sur la figure 24.1. Il est très important de fixer les boulons comme indiqué.

B : Répétez l'Étape A encore 3 fois pour créer 4 Sections en coude au total.

C : Assemblez la Bride de toboggan droite TNR2 avec la Bride de toboggan gauche TNR2 en utilisant 4 (PB1) boulons cylindriques 1/4 x 3/4" (avec écrou de blocage) comme sur la figure 24.2. Ceci crée l'Assemblée de la Bride.



Matériel

36 x Boulon cylindrique 1/4 x 3/4" (écrou de blocage 1/4")

Autres pièces

1 x Bride de toboggan gauche TNR2
1 x Bride de toboggan droite TNR2
8 x Coude du toboggan TNR2

Étape 24 : Assemblage des Parties du toboggan

Partie 2

Remarque : Au moment d'installer les boulons cylindriques, observez attentivement les trous afin que les boulons passent par le côté avec le creux arrondi et que les écrous de blocage passent par le côté avec le creux hexagonal. (figure 24.3)

D : Assemblez le Haut de sortie du toboggan TNR2 avec le Coude du toboggan TNR2 restant en utilisant 8 (PB1) boulons cylindriques 1/4 x 3/4" (avec écrou de blocage) comme sur la figure 24.4. Il est très important de fixer les boulons comme indiqué. Ceci crée l'Assemblage du Coude de sortie.

Figure 24.4





Figure 24.3



Matériel

8 x (PB1) Boulon cylindrique 1/4 x 3/4"
(écrou de blocage 1/4")

Autres pièces

1 x Haut de sortie du toboggan TNR2
1 x Coude du toboggan TNR2

Étape 25 : Fixez l'assemblage de la Bride au fort



A : Avec quelqu'un pour vous aider, placez l'Assemblage de la Bride aligné contre le Nid-de-pie sur le fort, comme sur les figures 25.1 et 25.5, puis pré-percez des trous de guidage de 1/8" (0,31 cm) aux 4 endroits de montage du bas sur la Planche avec interstice du nid-de-pie (221) (approximativement aux endroits des cercles sur la figure), en vérifiant que les trous pré-perçés aient au moins 1" (2,54 cm) de profondeur.

B : Fixez l'Assemblage de la Bride au Nid-de-pie à travers la Planche avec interstice du nid-de-pie (221) et dans le Devant du nid-de-pie (203) en utilisant 4 (S7) vis à cylindriques #12 x 2" (avec cache-vis #12) dans les trous pré-perçés. (figures 25.1 et 25.2) Vérifiez bien que les surfaces plates de l'Assemblage de la Bride soient alignées contre le Nid-de-pie, comme sur la figure 25.5.

C : Fixez l'Assemblage de la Bride au Nid-de-pie aligné avec le Haut du nid-de-pie (201) en utilisant 4 (S6) vis cylindriques #12 x 1" (avec un cache-vis #12) comme sur les figures 25.1 et 25.3, et aux deux Entretoises du nid-de-pie (205) en utilisant 5 (S6) vis cylindriques #12 x 1" par planche. (figures 25.1 et 25.4)







Figure 25.2
Bas



Matériel

- 14 x Vis cylindriques 12 x 1"
- 4 x Vis cylindriques 12 x 2"
- 8 x Cache-vis #12

Étape 26 : Fixez l'Assemblage du Coude à l'Assemblage de la Bride



Remarque : Gardez tous les boulons desserrés jusqu'à l'étape suivante.

A : Fixez l'un des Assemblages du Coude à l'Assemblage de la Bride en alignant les flèches sur chaque assemblage. Fixez l'Assemblage du Coude à l'Assemblage de la Bride en utilisant 6 (PB1) boulons cylindriques $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ " et un Écrou de blocage carré. (fig. 26.1, 26.2 and 26.3)

B : Fixez l'un des Assemblages du Coude à l'Assemblage à un autre Assemblage du Coude en alignant bien les flèches sur chaque assemblage. Fixez 6 (PB1) boulons cylindriques $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ " avec un Écrou de blocage carré. Répétez cette instruction encore 2 fois. (figures 26.2 et 26.3).

Utilisez un tournevis Quadrex comme goupille de guidage pour chaque trou avant d'y insérer le boulon.

Figure 26.1




Figure 26.2
Trous pour boulons dans
le Haut du toboggan





Figure 26.3



Alignez chaque coude en utilisant les flèches moulées.

Autres pièces

1 x Tournevis Quadrex
24 x Boulon cylindrique $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "
24 x Écrou de blocage carré $\frac{1}{4}$ "

Étape 27 : Fixez la Sortie du toboggan TNR3 à l'Assemblage du Coude



A : Insérez la bride de l'Assemblage du Coude de sortie (coude du toboggan) dans les fentes sur la Sortie courte TNR3. (figure 27.1)

B : Faites pivoter la Sortie du toboggan et utilisez le Tournevis Quadrex comme goupille de guidage afin que les trous soient alignés, puis fixez avec 5 (PB1) boulons cylindriques 1/4 x 3/4" (avec écrous de blocage) en commençant par le trou du milieu en bas et en progressant de chaque côté. (figures 27.2 et 27.3)

C : Maintenant, vérifiez que tous les boulons du toboggan soient serrés. **Utilisez une clé plate de 7/16" (0,43 cm) pour tenir les écrous et serrez les boulons avec le Tournevis Quadrex.**

Figure 27.1




Figure 27.2





Figure 27.3



Matériel

5 x  Boulon cylindrique 1/4 x 3/4"
(écrou de blocage 1/4")

Autres pièces

1 x Sortie courte TNR3

Étape 28 : Fixez l'assemblage de l'extrémité de la sortie du fort



A : Fixez l'Assemblage de l'Extrémité de la sortie au dernier Assemblage du Coude en alignant les flèches sur chaque assemblage. Remarquez bien l'orientation du coude. (figure 28.1). Fixez avec 6 (PB7) boulons cylindriques $\frac{1}{4}$ x 12,7 mm et Écrous de blocage carrés. (fig. 28.2)

Figure 28.1





Figure 28.2



Vérifiez que les flèches soient bien alignées.

Autres pièces

6 x Boulon cylindrique $\frac{1}{4}$ x 12,7 mm
6 x Écrou de blocage carré $\frac{1}{4}$ "



Étape 29 : Fixation des anneaux de serrage TNR 4

A : Poser 2 anneaux de serrage TNR4 autour de chaque point de jonction en veillant à faire correspondre les flèches avec l'extrémité de l'anneau de serrage, comme le montrent les fig.29.1 et 29.2.

B : Raccorder les anneaux de serrage TNR4 à 2 endroits à l'aide d'un boulon cylindrique (PB6) 1/4 x 1" (avec contre-écrou) de chaque côté. (fig.29.3)

Remarque : Au moment d'enfiler les boulons cylindriques, observer attentivement les trous de façon à ce que les boulons passent par le creux arrondi et que les contre-écrous passent par le creux hexagonal.

Fig.29.1






Fig.29.2



Veiller à ce que les flèches soient bien l'une en face de l'autre

Fig.29.3



Après avoir posé les anneaux de serrage au niveau des coudes, les fixer bout à bout à l'aide de deux boulons cylindriques et de leurs écrous de blocage

Matériel

10 x  Boulon cylindrique 1/4 x 1"
(Écrou de blocage 1/4")

Autres pièces

10 x Anneau de serrage TNR4

Étape 30 : Fixer le toboggan TNR 3 au fort



A : Sur la quatrième section de coude fixé, retirer le boulon cylindrique et l'écrou qui font face au fort (fixés à l'étape 24) (fig.30.1). Le boulon ne servira plus, contrairement au contre-écrou qu'il faut garder.

B : Fixer sans serrer le support du tube TNR3 (à l'extrémité légèrement recourbée) au point de jonction, à l'aide d'un boulon cylindrique (PB6) 1/4 x 1" (avec une rondelle plate et l'écrou de blocage retiré précédemment). (fig.30.2)

C : Faire pivoter le support du tube TNR3 et le fixer à la paroi de fin du toboggan (022) à l'aide d'une vis cylindrique (S6) n°12 x 1" comme le montre la fig.30.2.

D : Serrer à fond la vis et le boulon.

Fig.30.1





Fig.30.2



Assemblage de l'entretoise TNR

Matériel


1 x (S6) Vis cylindrique n°12 x 1"

1 x (PB6) Boulon cylindrique 1/4 x 1"
(rondelle plate 1/4" et écrou de blocage 1/4" préalablement enlevé)


Autres pièces

Support du tube TNR3 x1

Étape 31 : Assemblage de l'entretoise TNR



A : Fixer le montant TNR (311) à l'entretoise de sol TNR (312) à l'aide d'un boulon hexagonal (H8) 1/4 x 4-1/4" (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans le trou supérieur. Veiller à ce que les deux montants soient à l'équerre avant de les fixer à l'aide d'une vis à bois (S11) n°8 x 2". (figure 31.1)




Pièces en bois

- 1 x 312 Entretoise de sol TNR 1-1/4 x 3 x 32-1/4"
- 1 x 311 Montant TNR 1-1/4 x 3 x 20-1/4"

Matériel

- 1 x S11 Vis à Bois n°8 x 2"
- 1 x H8 Boulon hexagonal 1/4 x 4-1/4" (rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 32 : Fixer les coudes assemblés et le toboggan TNR4



A : Placer l'entretoise TNR bien centrée sur les trous pré-perçés de l'entretoise de sol (312) AL/RW. Fixer à l'aide de 3 (S4) vis à bois n°8 x 3" (Fig.32.3)

B : Placer un étrier de montage TNR4 de part et d'autre de l'anneau de serrage, de manière que les coudes se clipsent derrière l'anneau de serrage. (fig. 32.2)

C : Introduire la plaque de montage TNR4 entre les deux étriers de montage et visser les pièces ensemble à l'aide d'un boulon cylindrique $\frac{1}{4}$ x 14,5 mm et d'un écrou Nylock carré.(fig. 32.2)

D : Fixer la plaque de montage TNR4 au montant TNR (311) percer un avant-trou à l'aide d'une perceuse équipée d'un foret de $\frac{1}{8}$ ", puis fixer à l'aide de 2 vis cylindriques (S6) n°12 x 1". (fig.32.2)

E : Fixer l'étrier de montage à l'anneau de serrage à l'aide d'une vis cylindrique (S37) n°7 x $\frac{5}{8}$ ". (fig.32.2)

Fig.32.1




Fig.32.2





Fig.32.3



Matériel

- 2 x (S6) Vis cylindriques n°12 x 1"
- 3 x (S4) Vis à bois n°8 x 3"
- 1 x (S37) Vis cylindriques n°7 x $\frac{5}{8}$ "

Autres pièces

- 2 x Étrier de montage TNR4
- 1 x Plaque de montage TNR4
- 1 x Boulon à tête bombée $\frac{1}{4}$ x 14,5 mm
- 1 x Écrou de blocage carré

Étape 33 : Fixer le piquet de sol au montant vertical TNR



A : À l'emplacement indiqué sur la fig.33.1, enfoncer le piquet de sol de 13" (33 cm) dans le sol, contre la planche d'espacement (312). Ne pas marteler la rondelle au moment d'enfoncer les piquets dans le sol, car elle pourrait se casser et tomber.


B : Fixer le piquet à l'entretoise de sol (312) TNR juste au-dessous de la tête du boulon, à l'aide d'une vis cylindrique (S7) n°12 x 2", comme le montre la fig.33.1.

C : Après avoir enfoncé les piquets dans le sol, vérifier les arêtes tranchantes causées par les coups de marteau. Adoucir tous les éventuels bords tranchants dus aux coups de marteau et les couvrir de peinture pour extérieur.



Attention ! Afin d'éviter que le fort ne bascule et le risque de blessures, les piquets doivent être enfoncés de 13" (330 mm) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

Fig.33.1




Matériel

1 x  Vis cylindriques n°12 x 2"

Autres pièces

1 x Piquet de sol

Étape 34 : Assemblage des poutres de l'échelle de suspension - 1







Percer tous les trous à l'aide d'un foret de 1/8" (3,175mm) avant de mettre les vis à bois.

A : Insérer 5 goujons (341) dans les deux poutres MK droite (342) et gauche (343) du pont couvert figure 34.2.

B : Veiller à ce que le bout du goujon soit positionné contre chaque poutre avant de percer les trous. Percer les trous de 1/8" (3,175mm) dans les poutres et les goujons, pour prévenir tout risque de fissuration figure 34.4.

C : Fixer les goujons (341) aux deux poutres à l'aide de 2 vis à bois par goujon (S4) n°8 x3" (76,2mm) figure 34.3.

D : Fixer un boulon hexagonal (H5) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) aux poutres MK gauche (343) et droite (342) du pont couvert. **IMPORTANT ! VEILLER À CE QUE LE BOULON SOIT BIEN FIXÉ POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FISSURER LE BOIS AU MINIMUM.** (Fig.34.1)




Pièces en bois

- 1 x 342 Poutre MK droite du pont couvert 1-3/8 x 4-1/2 x 90-1/4"
- 1 x 343 Poutre MK gauche du pont couvert 1-3/8 x 4-1/2 x 90-1/4"
- 5 x 341 Goujon mâle avec tirefond 1-1/8 x 15-7/8"

Matériel

- 10 x S4 Vis à bois n°8 x 3"

Étape 34 : Assemblage des poutres de l'échelle de suspension- Partie 2



E : Contrôler son bon alignement par rapport à l'extrémité et aux côtés de la poutre MK gauche (343) du pont couvert. Placer l'extrémité de la planche B (344) comme le montre la fig.34.7, et fixer le tout à l'aide de 2 vis à bois n°8 x 1-3 / 8" (S20).

F : Placer l'extrémité de la planche A (345) à côté de l'extrémité de la planche B (344) ; contrôler le bon alignement à la poutre MK droite (342) du pont couvert. Fixer les panneaux à la poutre MK gauche (343) du pont couvert à l'aide de 2 vis à bois n°8 x 1-3/8" (S20) comme le montre la fig.34.7.

G : Mesurer 5" (127 mm) de l'extrémité des poutres MK gauche (343) et droite (342) du pont couvert et fixer une (346) planche à l'aide de 4 vis à bois n°8 x 1-3 / 8" (S20) comme le montre la fig.34.6.

H : Espacer régulièrement les 15 planches restantes (346) puis fixer toutes les planches à l'aide de 4 vis à bois n°8 x 1-3/8" (S20) par planche (fig.34.5).

Fig.34.5

Attention : écrou en T au bout




Fig.34.6





Fig.34.7



Pièces en bois

- 16 x 346 Planche de sol 1 x 5 x 16-7/8"
- 16 x 344 Extrémité de planche de sol B 1 x 6 x 12-5/16"
- 16 x 345 Extrémité de planche de sol A 1 x 5 x 16-7/8"

Matériel

- 69 x S20 Vis à bois n°8 x 1-3/8"

Étape 35 : Assembler l'échelle de suspension - Partie 1



Percer tous les trous à l'aide d'un foret de 1/8" (3,2 mm) avant de mettre les vis à bois.

A : Insérer 4 goujons (341) dans les deux poutres droite (351) et gauche (352) de l'échelle de suspension du pont couvert. Veiller à ce que le bout du goujon soit positionné contre chaque poutre avant de percer les trous. Percer les trous de 1/8" (3,175mm) dans les poutres et les goujons, pour prévenir tout risque de fissuration (figure 35.1).

B : Fixer les goujons (341) sur les deux poutres à l'aide de 2 vis à bois par goujon (S3) (figure 35.2).

Fig.35.1





Fig.35.3

Poutre

Fig.35.2




Pièces en bois

- 1 x Poutre MK gauche de l'échelle de suspension du pont couvert 1-3/8 x 3-3/8 x 91-11/16"
- 1 x Poutre MK droite de l'échelle de suspension du pont couvert 1-3/8 x 3-3/8 x 91-11/16"
- 4 x Goujon mâle avec tirefond 1-1/8 x 18-5/8"

Matériel

- 8 x Vis à bois n°8 x 2-1/2"

Étape 35 : Assembler l'échelle de suspension - Partie 2



C : Au bas des poutres droite (351) et gauche (352) de l'échelle de suspension du pont couvert, fixer l'entretoise du pont couvert (353) à l'aide de 2 boulons hexagonaux (H5) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). Veiller à ne pas trop serrer les boulons (figure 35.3).

D : Veiller à ce que l'assemblage soit d'équerre avant de fixer le pont couvert en diagonale (354) à chaque extrémité de l'entretoise du pont couvert (353) à l'aide d'un boulon hexagonal (H3) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par diagonale (Fig.) et à chaque poutre droite (351) et gauche (352) de l'échelle de suspension du pont couvert, à l'aide d'un boulon hexagonal (H12) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par diagonale (Fig.). Serrez tous les boulons indiqués aux passages C et D. (fig.35.3, 35.4 et 35.5)

Fig.35.3




Fig.35.4





Fig.35.5



Pièces en bois

- 1 x 353 Plancher du pont couvert 5/4 x 4 x 72-5/8"
- 2 x 354 Diagonale du pont couvert 1-3/8 x 2-1/2 x 53"

Matériel

- 2 x H3 Boulon hexagonal 1/4 x 2-1/2"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")
- 2 x H12 Boulon hexagonal 1/4 x 3"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")
- 2 x H5 Boulon hexagonal 1/4 x 4-1/2"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")


Étape 36 : Fixer les poutres et l'échelle de suspension



A : À l'aide de 2 boulons à tête hexagonale (G22) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) relier l'échelle verticale d'accès (371) à l'échelle de suspension. Laisser les boulons desserrés. (Fig.36.1 et 36.2)

B : À l'aide de 4 boulons à tête hexagonale (H11) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) relier l'échelle verticale d'accès (371) à l'échelle de suspension et au plancher du pont couvert. (Fig.36.1 et 36.3)

C : Serrez tous les boulons.



Pièces en bois
2 x Échelle verticale d'accès 1-3/8 x 3-3/8 x 33"

Matériel
2 x Boulon hexagonal 5/16 x 5"
(rondelle plate 5/16", rondelle de blocage 5/16", écrou en T 5/16")
4 x Boulon hexagonal 1/4 x 2-3/4"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 37 : Fixer les poutres et l'échelle de suspension



A : Mesurer 4-1/2" vers le bas à partir du haut de la sortie du pont couvert et fixer le support du pont couvert (361) à la paroi étroite arrière (021), à l'aide de 9 vis à bois (S11) n°8 x 2". Contrôler le bon alignement du support du pont couvert (361) par rapport côté droit de la paroi (figures 37.1 et 37.2).

Fig.37.1





Fig.37.2



Pièces en bois

1 x **361** Support du pont couvert 1-1/4 x 4-1/2 x 21"

Matériel

9 x **S11** Vis à bois n°8 x 2"

Étape 38 : Raccorder l'assemblage de la paroi du toboggan et le portique



A : Avec l'aide d'une personne, positionner le pont couvert de manière qu'il soit posé sur le support (361), comme le montre la fig.38.1

B : Fixer par le dessus à l'aide de 3 vis à bois n°8 x1-3/8" (S20) (figures 38.2 et 38.4).

C : En accédant par le dessous du pont couvert, mettre un support à l'intérieur de la poutre MK droite (342) du pont couvert et au corps principal du fort pour les raccorder. Fixer le support au corps principal du fort à l'aide de 3 vis cylindriques (S6) n°12 x 1" et le fixer à la poutre à l'aide d'une vis à tête mince (WL3) 1/4 x 1-3/8" avec rondelle plate 1/4" (figures 38.3 et 38.5).

D : À l'extérieur de la poutre MK gauche du pont couvert (343), fixer un support raccordant le pont couvert au corps principal du fort, à l'aide de 3 vis cylindriques (S6) n°12 x 1" et à la poutre du pont couvert, à l'aide d'une vis à tête mince (WL3) 1/4 x 1-3/8" avec rondelle plate 1/4" pour chaque support (figures 38.3 et 38.5).

Fig.38.1




Fig.38.2




Fig.38.3




Fig.38.5





Fig.38.4

Vue intérieure



Matériel

- 6 x  Vis à bois n°8 x1-3/8"
- 2 x  Vis à tête mince 1/4 x 1-3/8" avec rondelle plate 1/4" et écrou en T 1/4"
- 6 x  Vis cylindriques n°12 x1"

Autres pièces

- 2 x Supports

Étape 39 : Assembler l'entrée du pont couvert et la poutre de sécurité Partie 1






Percer tous les trous à l'aide d'un foret de 1/8" (3,2 mm) avant de mettre les vis à bois.

A : Fixer le haut (391) du pont couvert aux montants (392) de ce dernier à l'aide de 2 vis à tête hexagonale (H13) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et 2 vis à bois (S4). (Fig.39.1)

B : Fixer l'arc (393) aux montants (392) à l'aide de 4 vis à bois (S4). (Fig.39.1)

C : Fixer le goujon (341) aux poutres de sécurité (394) à l'aide de vis à bois (S4). (Fig.39.2 et 39.3)



Pièces en bois

- 2 x 392 Montant du pont couvert 1-3/8 x 3-3/8 x 33"
- 1 x 393 Arc du pont couvert 1-1/4 x 5 x 19-5/8"
- 1 x 391 Haut du pont couvert 1-1/4 x 4 x 19-5/8"
- 2 x 394 Poutre de sécurité 1-3/8 x 4-1/2 x 18-3/4"
- 1 x 341 Goujon mâle avec tirefond 1-1/8 x 15-7/8"

Matériel

- 8 x S4 Vis à bois n°8 x 3"
- 2 x H13 Boulon hexagonal 1/4 x 3-1/2"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 39 : Assembler l'entrée du pont couvert et la poutre de sécurité Partie 2

D : À l'intérieur de l'entrée du côté droit, fixer 1 poutre courte (395) au montant du pont couvert (392) à l'aide de 2 boulons à tête hexagonale (H11) $\frac{1}{4}$ x 2-3/4" (avec rondelle plate, rondelle de blocage et écrou en T).
Noter l'orientation du bord (fig.39.4 et 39.5)

E : À l'intérieur de l'entrée du côté gauche, fixer 1 poutre (396) du pont couvert au montant (392) à l'aide de 2 boulons à tête hexagonale (H11) $\frac{1}{4}$ x 2-3/4" (avec rondelle plate, rondelle de blocage et écrou en T).
Noter l'orientation du bord (fig.39.4 et 39.5)

Fig.39.4





Fig.39.5 Vue du dessus



Pièces en bois

- 2 x 396 Poutre longue du pont couvert 1-3/8 x 4-1/2 x 16-47/64"
- 1 x 395 Poutre courte du pont couvert 1-3/8 x 4-1/2 x 7-25/32"

Matériel

- 4 x H11 Boulon hexagonal $\frac{1}{4}$ x 2-3/4"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")


Étape 40 : Fixer le pont couvert

A : Placer l'entrée assemblée contre le corps du fort, comme le montre la fig.40.1 ; contrôler le bon alignement des montants (392) du pont couvert aux poutres MK de ce dernier (342 et 343). (fig.40.1)

B : Fixer les montants (392) du pont couvert à chaque poutre MK de ce dernier à l'aide d'un boulon hexagonal (H11) $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{3}{4}$ " (avec rondelle plate, rondelle de blocage et écrou en T) de chaque côté. (fig.40.1)

C : Fixer la poutre courte (395) et la poutre longue (396) du pont couvert au corps du fort, à l'aide de 2 vis à bois (S11) n°8 x 2" de chaque côté. Remarque : Les vis doivent être vissées dans les coins. (fig.40.1)

Fig.40.1



Matériel

- 2 x  Boulon hexagonal $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{3}{4}$ "
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")
- 4 x  Vis à bois n°8 x 2"


Étape 41 : Fixer les barreaux



A : Du côté intérieur gauche du montant (392) du pont couvert, mesurer 2-1/2" (6,35 cm) en direction du fort. Placer 1 barreau (411) de manière qu'il soit perpendiculaire par rapport aux poutres MK gauche (343) et (396) à la poutre du pont couvert. Les fixer à l'aide de 2 vis à bois (S3) N°8 x 2-1/2" ; contrôler le bon alignement du barreau par rapport aux poutres supérieure et inférieure (fig.41.1).

B : Répéter le point A pour monter les 2 autres barreaux (411) du côté gauche, en veillant à laisser un écart de 2-1/2" (6,35 cm) entre chaque barreau. (fig.41.1)

C : Du côté droit de l'entrée du pont couvert, placer un barreau (411) contre les poutres longue MK (342) et courte MK de droite (395) du pont couvert, à l'aide de 2 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2". Contrôler le bon alignement du barreau aux poutres supérieure et inférieure (fig.41.1).



Pièces en bois

4 x **411** Barreau 1-1/2 x 1-1/2 x 33"

Matériel

8 x **S3** Vis à bois n°8 x 2-1/2"

Étape 42 : Construire l'ensemble du pont couvert


Partie 1

A : Plier les 6 panneaux MOD du pont couvert comme le montre la fig.42.1.

B : Assembler l'un avec l'autre 2 panneaux MOD du pont couvert pour former une sorte de « V » dont le sommet sera tourné vers l'extérieur et non vers vous. Veiller à ce que les ailettes de raccordement soient bien les unes en face des autres puis redresser les 2 panneaux. Appuyer vers le bas sur l'un des panneaux et faire monter l'autre jusqu'à ce que les ailettes de raccordement soient encliquetées les unes dans les autres et que les bords inférieurs des panneaux soient alignés. Frapper éventuellement les panneaux sur une surface dure pour les aligner correctement. Procéder ainsi de manière que les 3 panneaux MOD du pont couvert soient raccordés. (fig.42.2 et 42.3)

C : Enfoncer des nodules dans les trous des ailettes de raccordement pour maintenir en place les panneaux du pont couvert (fig.42.3)

D : Répéter les passages B et C pour obtenir les deux côtés du pont couvert.



Autres pièces

6 x Panneau MOD du pont couvert

Étape 42 : Construire l'ensemble du pont couvert - Partie 2

E : Fixer les unes aux autres les parties supérieures de chaque côté du pont couvert à l'aide de 2 boulons cylindriques (MB1) (avec écrou de blocage n°12) de chaque côté. (Fig.42.4 et 42.5)

F : Raccorder les deux côtés du pont couvert l'un avec l'autre, de manière que les parties supérieures soient bien serrées l'une contre l'autre et les fixer à l'aide de 12 boulons cylindriques (MB1) (avec écrou de blocage n°12). (Fig.42.6 et 42.7)

Fig.42.4




Fig.42.5




Fig.42.6






Fig.42.7



Matériel

17 x  Boulon n°12 x 1/2" (écrou n°12)


Étape 43 : Fixer le pont couvert à l'entrée



A : Avec l'aide de 2 personnes placées à l'intérieur du fort, fixer le pont couvert à l'aide de 9 vis cylindriques (S10), en veillant à ce que le pont couvert soit à 3-1/4" de la poutre MK inférieure de ce dernier. (Fig.43.1 et 43.2).

B : Fixer le pont couvert aux poutres MK de ce dernier à l'aide de 18 (S10) vis cylindriques en gardant la distance de 3-1/4" du bas. (Fig.43.2)


C : Fixer le toit du pont couvert à l'arc (393) à l'aide de 4 vis cylindriques (S10). (Fig.43.3)



Matériel



30 x **S10** Vis cylindriques n°8 x 1"

Étape 44 : Fixer l'entrée du pont couvert



A : Fixer l'entrée assemblée aux poutres MK du pont couvert à l'aide de 2 boulons à tête hexagonale (H11) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). Laisser les boulons desserrés. (Fig.44.1 et 44.2)

Fig.44.1



Matériel

2 x  Boulon hexagonal 1/4 x 2-3/4"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")


Étape 45 : Fixer la poutre de sécurité



A : Desserrer tous les boulons mis lors de l'étape 39. (Fig.39.1, 39.2 et 39.3).

B : Fixer la poutre de sécurité (394) au montant du pont couvert (392), à l'échelle verticale d'accès (371) et aux poutres de l'échelle de suspension du pont couvert (352 et 351) à l'aide de 5 boulons à tête hexagonale (H11) (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) des deux côtés du pont couvert de la station de jeux Adventure. Laisser les boulons desserrés. (Fig.45.1 et 45.2)

C : S'assurer que la structure est bien d'équerre avant de serrer tous les boulons qui sont restés desserrés dans la Partie A.



Matériel



10 x Boulon hexagonal 1/4 x 2-3/4"
(rondelle plate 1/4", rondelle de blocage 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 46 : Sécurisation du pont couvert à l'entrée

A : Veiller à ce que le pont couvert adhère parfaitement à l'entrée de ce dernier. En passant par l'intérieur, fixer le pont couvert (392) au montant de ce dernier à l'aide de 8 vis cylindriques (S10). (Fig.46.1)

B : Fixer le pont couvert (393) à l'arc du pont couvert à l'aide de 4 vis cylindriques (S10). (Fig.46.2)

C : Serrer les boulons des étapes 43 et 45.



Matériel

12 x S10 Vis cylindriques n°8 x 1"

Étape 47 : Fixation des barreaux et des poignées



A : Fixer le barreau (411) à la poutre de sécurité (394) et à la poutre MK du pont couvert bien au centre de l'espace à disposition, à l'aide de 2 vis à bois (S3) pour chaque barreau. (Fig.47.1)

B : Mesurer 11" (27,9 cm) vers le bas sur les poutres du pont couvert et fixer 1 poignée en acier aux poutres droite (351) et gauche (352) de l'échelle de suspension, à l'aide de 2 vis à tête mince (WL3) 1/4 x 1-3 / 8" pour chaque poignée. (Fig.47.2)

Fig.47.1





Fig.47.2



Pièces en bois

2 x [411] Barreau 1-1/2 x 1-1/2 x 33"

Matériel


4 x [S3] Vis à bois n°8 x 2-1/2"

4 x [WL3] Vis à tête mince 1/4 x 1-3/8"

Autre

2 x Poignée en acier

Étape 48 : Fixer les piquets de sol



A : Aux 2 emplacements indiqués sur la fig.48.1, enfoncer les piquets de 13" (330 mm) dans le sol. Ne pas marteler la rondelle au moment d'enfoncer les piquets dans le sol, car elle pourrait se casser.

B : Fixer les piquets à l'aide d'une vis cylindrique (S7) pour chaque piquet (Fig.48.2).

C : Après avoir enfoncé les piquets dans le sol, vérifier les arêtes vives causées par les coups de marteau. Adoucir tous les éventuels bords tranchants dus aux coups de marteau et les couvrir de peinture pour extérieur.

⚠ Attention ! Afin d'éviter que le fort ne bascule et le risque de blessures, les piquets doivent être enfoncés de 13" (330 mm) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.




Fig.48.1

Fig.48.2

Matériel

2 x  Vis cylindriques n°12 x 2"



Autre

2 x Piquet de sol

Étape 49 : Fixer les fanions

A : Enfiler 1 fanion dans les fentes des mâts pour compléter la jolie décoration avec des fanions, comme le montre la fig.49.1. Créer 2 fanions.

B : Placer un fanion de chaque côté de la partie supérieure du pont couvert (391) et les fixer à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" pour chaque fanion, comme le montre la fig.49.2.



Matériel

4 x  Vis à tête bombée n°8 x 7/8"



Autres pièces

2 x Fanions

Étape 50 : Assemblages du support du toit

A : Fixer 1 support du toit (501) à un deuxième support du toit (501) en angle droit, à l'aide d'une vis à bois (S4) n°8 x 3". Répéter cette opération deux fois pour obtenir 2 assemblages de support du toit. (fig.50.1)

B : Fixer 1 petit support du toit (502) à un deuxième petit support du toit (502) en angle droit, à l'aide d'une vis à bois (S4) n°8 x 3". Le résultat devrait être un petit support du toit assemblé. (fig.50.2)



Pièces en bois

- 4 x  Support de toit 1-1/4 x 2-1/4 x 33"
2 x  Petit support de toit 1-1/4 x 2-1/4 x 29-11/16"

Matériel

- 3 x  Vis à bois n°8 x 3"


Étape 51 : Assemblage du grand toit

Partie 1



A : Placer le versant avant du toit (511) contre le versant arrière du toit (512) de manière à former un faîte, puis serrer le bord intérieur des lattes extérieures. Fixer 1 support à angle fermé à chaque latte à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" pour chaque support. (fig.51.1 et 51.2)

B : Fixer le troisième support à angle fermé au centre de la latte du milieu, à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" (fig.51.1 et 51.3).



Pièces en bois

- 1 x 511 Versant avant 1-1/4 x 32-1/2 x 45"
- 1 x 512 Versant arrière 1-1/4 x 32-1/4 x 45"

Matériel

- 6 x S0 Vis à tête bombée n°8 x 7/8"


Autres pièces

- 3x Support incliné étroit

Étape 51 : Assemblage du grand toit Partie 2

C : Placer 1 support de toit assemblé (501) contre un côté, de manière que les faîtes correspondent et que les extrémités des supports de toit soient alignées à celles des panneaux de toiture. Fixer à l'aide de 8 vis à bois (S11) n°8 x 2" (fig.51.4)

D : Fixer le deuxième support de toit assemblé (501) du côté opposé, de manière que les faîtes correspondent et que les extrémités des supports de toit soient alignés, à l'aide de 8 vis à bois (S11) n°8 x 2" (fig.51.4)



Matériel

16 x  Vis à bois n°8 x 2"

Étape 52 : Fixer le pignon vitré MOD 3



A : Fixer 2 pignons vitrés MOD 3, un de chaque côté du grand toit, à l'intérieur des supports de toiture (501), à l'aide de 4 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" pour chaque pignon. (fig.52.1 et 52.2)

Fig.52.1





Fig.52.2



Matériel

8 x  Vis à tête bombée n°8 x 7/8"

Autres pièces

2 x Pignon vitré MOD 3

Étape 53 : Assemblage de la lucarne à pignon

A : Placer la lucarne à pignon contre le versant droit (531) et le versant gauche (532), puis placer la fenêtre à carreaux MOD 3 en adhérant parfaitement à la lucarne et fixer à l'aide de 4 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8". (fig.53.1)

B : Fixer la lucarne à pignon contre le versant droit (531) et le versant gauche (532) à l'aide d'un support à angle fermé à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8". (fig.53.1 et 53.2)

Fig.53.2





Fig.53.1



Pièces en bois

- 1 x 531 Versant droit de la lucarne à pignon 1-1/4 x 14,6 x 22"
- 1 x 532 Versant gauche de la lucarne à pignon 1-1/4 x 14,6 x 22"

Matériel

- 6 x S0 Vis à tête bombée n°8 x 7/8"


Autres pièces

- 1x Support incliné étroit
- 1 x Pignon vitré MOD 3

Étape 54 : Fixer la lucarne à pignon sur le grand toit

A : À l'extérieur du grand toit sur le versant avant du toit (511), sur la 4^e latte en partant du faîte, placer le tasseau d'emboîture de la lucarne (541) au centre de la latte (au-dessus de la latte intérieure du milieu) puis le fixer à l'aide de 2 vis à bois (S11) n°8 x 2". Veiller à ce que les vis entrent aussi bien dans les versants que dans les lattes (figures 54.1 et 54.2).

B : Placer l'assemblage complet de la lucarne à pignon sur le tasseau d'emboîture (541) et le fixer à l'aide de 2 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" (fig.54.3)



Pièces en bois

1 x 541 Tasseau d'emboîture de la lucarne à pignon 1-1/4 x 3 x 10"

Matériel

2 x S11 Vis à bois n°8 x 2"


2 x S3 Vis à bois n°8 x 2-1/2"

Étape 55 : Assemblage du petit toit

Partie 1

A : À l'aide d'une vis à bois (S4) n°8 x 3", fixer l'un à l'autre deux supports moyens (551) pour former un faîte. Remarquer que les trous pré-perçés se trouvent dans la partie inférieure des supports (figure 55.1).

Fig.55.1



Pièces en bois

2 x **551** Support de versant de toit 1-1/4 x 2-1/4 x 32-3/4"§

Matériel


1 x **S4** Vis à bois n°8 x 3"

Étape 55 : Assemblage du petit toit Partie 2

B : Placer le versant avant du petit toit (552) contre le versant arrière du petit toit (553), de manière à former un faîte, puis pousser le côté intérieur contre le côté extérieur des panneaux. Fixer 1 support à angle fermé sur chaque latte à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" pour chaque support. (fig.55.2 et 55.3)

C : Placer le support de versant de toit sur le petit toit assemblé, en veillant à ce que les faîtes correspondent et que les supports de toiture soient alignés aux extrémités et à l'avant des versants de toiture. Fixer à l'aide de 6 vis à bois (S11) n°8 x 2" (fig.55.4)

Fig.55.2



Support incliné étroit Fig.55.3





Fig.55.4



Pièces en bois

- 1 x 552 Versant avant du petit toit 1-1/4 x 29-3/16 x 21-7/8"
- 1 x 553 Versant arrière du petit toit 1-1/4 x 28-15/16 x 21-7/8"

Matériel

- 4 x S0 Vis à tête bombée n°8 x 7/8"
- 6 x S11 Vis à bois n°8 x 2"

Autres pièces



- 2 x Support incliné étroit

Étape 55 : Assemblage du petit toit

Partie 3

D : Placer l'assemblage du support du petit toit contre son versant opposé, de manière que les faîtes correspondent et que les extrémités du toit soient bien alignées à celles des versants du toit. Fixer à l'aide de 6 vis à bois (S11) n°8 x 2" (fig.55.5)

E : Retourner l'assemblage et fixer 1 pignon vitré MOD 3 à l'intérieur des petits supports de toiture (341) à l'aide de 4 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8". (fig.55.6)



Matériel
 6 x  Vis à bois n°8 x 2"
 4 x  Vis à tête bombée n°8 x 7/8"


Autres pièces
 1 x Pignon vitré MOD 3

Étape 56 : Assemblage de la traverse

Partie 1

A : Avec les encoches vers le bas, enfoncer les 3 écrous en T de 1/4" dans le support TB (561), puis monter les montants droit (562), gauche (563) et central (564) dans les rainures de manière que les extrémités et le haut soient alignés. Fixez avec 3 boulons à tête hexagonale (H9) 1/4 x 1-1/4" (avec rondelle plate et rondelle de blocage) (figure 56.1).

Fig.56.1



Pièces en bois

- 2 x 561 Support TB 1-1/4 x 2-1/2 x 44-1/4"
- 2 x 562 Montant droit 1-1/4 x 3 x 16-1/2"
- 2 x 563 Montant gauche 1-1/4 x 4-1/4 x 16-1/2"
- 2 x 564 Montant central 1-1/4 x 3 x 16-1/2"

Matériel

- 6 x H9 Boulon hexagonal 1/4 x 1-1/4"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 56 : Assemblage de la traverse Partie 2

B : Placer 2 fenêtres à carreaux MOD 5 dans les ouvertures prévues à cet effet et les fixer aux montants droit (562), gauche (563) et central (564) à l'aide de 4 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" pour chaque fenêtre (figure 56.2).

C : Fixer (565) l'armature de liaison bien alignée à la partie supérieure du support TB (561) et au montant central (564) à l'aide de 4 vis à bois (S11) n°8 x 2" (figure 56.3).

D : Répéter les passages A-C pour le deuxième assemblage de traverse.

Fig.56.2





Fig.56.3



Pièces en bois

2 x **565** armature de liaison 15/16 x 3 x 19-1/4"

Matériel

16 x **S0** Vis cylindriques n°8 x 7/8"


8 x **S11** Vis à Bois n°8 x 2"

Autres pièces

4 x Fenêtre à carreaux MOD 5

Étape 57 : Assemblage de la partie supérieure du portique

A : Fixer la traverse supérieure du portique (571) aux 2 montants latéraux de ce dernier (572) à l'aide de 2 vis à tête hexagonale (H3) 1/4 x 2-1/2" (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig.57.1)



Pièces en bois

- 1 x 571 Traverse supérieure du portique 1-1/4 x 3 x 46-3/4"
- 2 x 572 Montant latéral du portique 1-1/4 x 2-1/2 x 16-1/2"


Matériel

- 2 x H3 Boulon hexagonal 1/4 x 2-1/2"
(rondelle de blocage 1/4", rondelle plate 1/4", écrou en T 1/4")

Étape 58 : Fixer les supports à la paroi

A : Fixer 2 supports (581) à la paroi du mur de la balançoire (032) à l'aide de 3 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" pour chaque support, en veillant à ce qu'ils soient bien contre le plancher et dans chaque coin de la paroi du mur de la balançoire (032). Veiller à noter l'orientation des trous. (figure 58.1).

Fig.58.1



Pièces en bois


2 x 581 Support de paroi 1-1/2 x 1-1/2 x 55-1/2"

Matériel

6 x S3 Vis à bois n°8 x 2-1/2"

Étape 59 : Assemblage de la partie supérieure du portique

A : En adhérant bien à la partie supérieure de la paroi du mur de la balançoire (032) et bien aligné à l'extérieur de chaque support (581), placer la traverse supérieure du portique assemblée puis fixer le support (581) aux montants latéraux (572) du portique à l'aide de 2 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" pour chaque support (figure 59.1).



Matériel

4 x (S3) Vis à bois n°8 x 2-1/2"

Étape 60 : Assemblage de la traverse

Partie 1

A : Placer 1 traverse sur les parois avant (031) et arrière (033) en veillant à ce qu'elles adhèrent parfaitement à la partie supérieure du portique (571) et au support de la paroi (581). De l'extérieur, fixer chaque traverse assemblée au support (581) à l'aide de 2 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" pour chaque assemblage (figure 60.1).

B : De l'intérieur, fixer les supports (581) à chaque traverse assemblée et les deux parois avant (031) et arrière (052) à l'aide de 4 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" pour chaque support (fig.60.2).

C : De l'intérieur, fixer chaque armature (565) aux deux parois avant (051) et arrière (033) à l'aide de 2 vis à bois (S11) n°8 x 2" pour chaque planche (fig.60.2).

Fig.60.1





Fig.60.2



Matériel

12 x (S3) Vis à bois n°8 x 2-1/2"

4 x (S11) Vis à bois n°8 x 2"

Étape 60 : Assemblage de la traverse

Partie 2

D : Fixer la partie supérieure (561) de chaque fenêtre à carreaux MOD 5 à chaque support TB à l'aide d'une vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" pour chaque fenêtre, puis fixer la partie inférieure de la fenêtre aux parois avant (031) et arrière (033) à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" pour chaque fenêtre. (fig.60.3 et 60.4)

E : Fixer le montant extérieur de chaque traverse assemblée à l'armature de liaison (565) au moyen d'un clip d'angle pour chaque montant, à l'aide de 3 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" pour chaque montant. Support d'angle à centrer sur les montants (figures 60.3 et 60.5).

Fig.60.3




Fig.60.4





Fig.60.5



Matériel



18 x (S0) Vis à tête bombée n°8 x 7/8"

Autres pièces

2 x Support d'angle

Étape 61 : Fixer les extrémités du servant de toit

A : Aligné à la partie supérieure des panneaux étroits arrière (021) et avant (023) et par rapport au bord extérieur de chaque traverse assemblée, fixer 1 extrémité du toit moyen (611) par panneau à l'aide d'une vis à bois (S11) n°8 x 2" dans le trou du bas et 1 vis à bois (S3) n°8 x 2-1 / 2" dans le trou du haut, pour chaque extrémité de toit. (figure 61.1 et 61.2).



Pièces en bois

2 x **611** Extrémité toit moyen 1-1/4 x 4 x 6"

Matériel

2 x **S3** Vis à bois n°8 x 2-1/2"


2 x **S11** Vis à bois n°8 x 2"

Étape 62 : Fixer les extrémités courtes du toit



A : Sur la paroi de fin du toboggan (022), poser 1 (621) extrémité courte à chaque bout et aligner au haut du panneau et chaque saillie de 1-7/8" puis fixer à l'aide de 2 vis à bois (S11) n°8 x 2" dans le panneau et 1 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" dans les parois avant et arrière. (fig.62.1)

Fig.62.1



Pièces en bois

2 x **621** Extrémité courte du toit 1-1/4 x 3 x 6"

Matériel

2 x **S3** Vis à bois n°8 x 2-1/2"

4 x **S11** Vis à bois n°8 x 2"

Étape 63 : Fixer le petit toit assemblé Partie 2



C : Fixer le support de versant de toit du toit à la traverse assemblée à l'aide de 2 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" (figure 63.3).


Assemblage
de la traverse

Fig.63.3

Assemblage
du support de
versant de toit

Assemblage
de la traverse


S3





Matériel

2 x  Vis à bois n°8 x 2-1/2"

Étape 64 : Fixer les extrémités du grand toit



A : Placer 1 extrémité du grand toit (641) en la faisant adhérer à chaque support de versant du toit (551) et en l'alignant à l'assemblage de la traverse supérieure. Veiller à ce que l'extrémité du grand toit (641) soit à niveau et que la saillie à chaque extrémité mesure 4-1/4", puis fixer au support de versant du toit (551) à l'aide d'une vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" et d'une vis à bois (S4) n°8 x 3" pour chaque support et à chaque assemblage de la traverse, à l'aide de 2 vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" pour chaque assemblage. (fig.64.1 et 64.2)



Pièces en bois

2 x **641** Extrémité grand toit 1-1/4 x 3 x 16-3/8"

Matériel



6 x **S3** Vis à bois n°8 x 2-1/2"
2 x **S4** Vis à bois n°8 x 3"

Étape 65 : Fixer les planches de la traverse

A : Fixer une traverse A (651) au support de versant du toit (551) et à l'extrémité du grand toit (641) à l'aide de 4 vis à bois (S20) n°8 x 1-3/8", en adhérant parfaitement à une traverse et en l'alignant à la partie inférieure du support de versant du toit (551) (figures 65.1 et 65.2).

B : Fixer une planche de traverse B (652) au support de versant du toit (551) et à l'extrémité du grand toit (641) à l'aide de 4 vis à bois (S20) n°8 x 1-3/8", en adhérant parfaitement à la traverse A (651), puis aligner à la partie inférieure du support de versant du toit (551) (figures 65.1 et 65.2).

C : Répéter les passages A et B pour l'autre côté.



Pièces en bois

- 2 x 651 Planche de traverse A 1 x 5 x 14-1/2"
- 2 x 652 Planche de traverse B 1 x 5 x 10"

Matériel



- 16 x S20 Vis à bois n°8 x 1-3/8"

Étape 66 : Fixer le grand toit assemblé



A : Avec l'aide de 2 personnes au sol et au moins 1 autre dans le fort, soulever l'assemblage du grand toit pour le positionner à l'arrière du fort. Guider l'assemblage du toit sur le fort de manière que les quatre extrémités du support du toit (501) adhèrent parfaitement et soient alignées à l'avant et à l'arrière de la partie supérieure du portique (571) et à chaque bord long du toit (641). La lucarne à pignon assemblée est positionnée à l'avant du fort (figure 66.1 et 66.2).

B : Fixer les supports du toit (501) à la partie supérieure du portique (571) et à chaque extrémité longue du toit (641) à l'aide d'une vis à bois (S3) n°8 x 2-1/2" pour chaque support (figure 66.1 et 66.2).



Matériel


4 x  Vis à bois n°8 x 2-1/2"

Étape 67 : Attacher les balançoires

A : En utilisant 1 crochet avec mousqueton à vis filetée par chaîne, accrocher une chaîne longue de balançoire de part et d'autre du siège de balançoire. Veiller à bien refermer et à serrer convenablement le crochet avec mousqueton à vis filetée au moyen d'une clé réglable. (fig.67.1 et 67.2).

B : En utilisant un collier pour agrès avec vis filetée par chaîne, accrocher la chaîne courte de part et d'autre de la barre acrobatique avec poignées acrobatiques. Veiller à bien refermer et à serrer convenablement le collier avec vis filetée au moyen d'une clé réglable. (fig.67.2 et 67.3)

C : Attacher l'autre extrémité des chaînes de balançoire aux fixations rapides à ressort fixés aux solides suspentes du portique. (fig.67.1)



Attention : les crochets à mousqueton fileté doivent être montés avant de mettre le portique sur pied, pour pouvoir enrober les filetages et les serrer conformément aux instructions (figure 51.2).

Fig.67.2



Collier pour agrès avec vis filetée accrochant le siège et la barre acrobatique.


Serrer le mousqueton fileté à l'aide d'une clé réglable



Crochet à mousqueton fileté

Barre acrobatique

Fig.67.3



Poignées acrobatiques

Autres pièces

- 1 x Barre acrobatique
- 2 x Poignée acrobatique
- 2 x Siège de balançoire
- 2 x Chaîne courte de la balançoire
- 4 x Chaîne longue de la balançoire
- 6 x Crochet à mousqueton fileté

Étape 68 : Fixer les toboggans




Remarque : Percer tous les trous à l'aide d'un foret de 1/8" avant de mettre les vis cylindriques.

A : Positionner les toboggans bien centrés dans l'ouverture de la paroi avant (031). Les toboggans doivent parfaitement adhérer à l'ouverture de la paroi avant (031). (fig.68.1)


B : Fixer les toboggans au fort à l'aide de 4 vis cylindriques (S7) n°12 x 2". (fig.68.2)

Fig.68.1



⚠ Attention ! Les toboggans doivent parfaitement adhérer à la paroi avant (051), des deux côtés

Fig.68.2



⚠ Attention ! Les toboggans doivent parfaitement adhérer à la paroi (051), des deux côtés

Matériel

4 x  Vis cylindriques n°12 x 2"

Autres pièces

1 x Toboggan à double piste avec vague

Étape 69 : Assembler et fixer la cuisine avec barbecue

Partie 1



A : Sur la paroi avant (031) placer la base du barbecue sur le plan de cuisine (064). Utiliser la plaque de cuisson barbecue comme guide afin qu'il y ait assez de place pour celle-ci et qu'il reste sur la gauche un espace d'environ 1" (2,5 cm) par rapport au bord de la paroi. Fixer la base du barbecue à la base (064) à l'aide de 4 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" (fig.69.1, 69.2, 69.3 et 69.4).

B : Emboîter le couvercle du barbecue à l'arrière de celui-ci (figures 69.3 et 69.4).

Fig.69.1




Fig.69.2




Fig.69.3





Fig.69.4



Matériel

4 x (S0) Vis à tête bombée n°8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Base du barbecue
1 x Couvercle du barbecue






Étape 69 : Assembler et fixer la cuisine avec barbecue

Partie 2

C : Faire glisser la plaque de cuisson en adhérant bien à la gauche de la base du barbecue, et faire glisser l'évier de manière qu'il soit parfaitement contre la droite du barbecue. Fixer la plaque de cuisson et l'évier au barbecue puis le tout à la base (64) à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8" de chaque côté (figures 69.5, 69.6, 69.7 et 69.8).

D : Monter le robinet et les 2 boutons eau chaude/eau froide dans les trous de l'évier et les fixer avec la visserie fournie avec ces pièces (figure 69.9).

Important : Utiliser un tournevis manuel et ne PAS TROP serrer.



Matériel

4 x (S0) Vis à tête bombée n°8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Plaque de cuisson avec barbecue
1 x Évier du barbecue




Étape 70 : Fixer les barres pour les ustensiles

Partie 1



A : De l'extérieur de l'assemblage, dans le haut de l'ouverture du panneau avant (031), à environ 1" (2,5 cm) de ce dernier, fixer une barre pour les ustensiles à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8", comme le montrent les figures 70.1, 70.2 et 70.3.

B : Fixer l'enseigne à la barre des ustensiles (figures 70.1 et 70.3).



Matériel

2 x (S0) Vis à tête bombée n°8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Barre à ustensiles

1 x Enseigne

1 x Corbeille de fruits

Étape 70 : Fixer les barres pour les ustensiles

Partie 2

C : De l'extérieur de l'assemblage, en dessous de la base et bien centré, fixer une barre au support (063), à l'aide de 2 vis à tête bombée (S0) n°8 x 7/8", comme le montrent les fig.70.4 et 70.5.

D : Accrocher la casserole, la pince et la pelle à la barre des ustensiles. (fig.70.4 et 70.6)

E : Placer la corbeille à côté de la plaque de cuisson et du barbecue, sur la base (064).

Fig.70.4




Fig.70.5





Fig.70.6



Matériel

2 x (S0) Vis à tête bombée n°8 x 7/8"

Autres pièces

1 x Barre à ustensiles
 1 x Casserole
 1 x Pince
 1 x Pelle

Étape 71 : Fixer le télescope

A : Sur la partie supérieure, au centre de la paroi du mur de la balançoire (032), fixer la télescope à l'aide de 2 vis à bois (S20) n°8 x 1-3/8". (fig.71.1 et 71.2)

Fig.71.1





Fig.71.2



Matériel

2 x  vis à bois n°8 x 1-3/8"

Autres pièces

1 x Télescope

Étape finale : Fixer la plaque d'identification

PLACER CET AVERTISSEMENT ET CETTE PLAQUE D'IDENTIFICATION À UN ENDROIT BIEN VISIBLE SUR LA STATION DE JEUX !

Il s'agit d'avertissements concernant la sécurité et les coordonnées importantes. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des informations importantes ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique.

⚠ AVERTISSEMENT

SURVEILLANCE CONSTANTE D'UN ADULTE OBLIGATOIRE !

RISQUES
Ne jamais laisser les enfants jouer avec des cordes, cordes à linge, laisses, câbles, chaînes ou cordons lors de l'utilisation de ce jeu ou les attacher au jeu.
Ne jamais laisser les enfants porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des écharpes, des foulards, des capes, des colliers ou des articles avec des cordons de serrage, des cordes ou des cravates lorsqu'ils utilisent ce jeu.
Ne jamais laisser les enfants porter un casque de vélo ou de sport lorsqu'ils utilisent ce jeu.
Si vous ne respectez pas ces consignes, vous augmentez le risque de blessures graves et de décès chez les enfants en raison de complications liées à l'enchevêtrement et l'étranglement.



RISQUE DE BLESSURE GRAVE À LA TÊTE
Préserver le matériau d'amortissement des chocs sous et autour du jeu, comme recommandé dans les instructions de montage et d'utilisation. L'installation sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, du tapis et d'autres surfaces dures peut entraîner des blessures graves ou la mort en cas de chute au sol.

Pour les enfants de 3 à 10 ans, la limite de poids est de 110 lb (49,9 kg) par enfant. Nombre maximum d'utilisateurs, instructions de montage et d'utilisation : d'autres informations sont disponibles à l'adresse :

○ ○

Numéro de suivi: _____

A : Fixez la plaque KidKraft à un endroit bien visible et lisible par un adulte chargé de la surveillance, à l'aide de 4 vis cylindriques (S37) n°7 x 5/8" comme le montre la figure ci-dessous.



Matériel

4 x  Vis cylindriques n°7 x 5/8"

Autres pièces

1 x Plaque d'identification KidKraft

CEDAR SUMMIT
Carte d'enregistrement client

Prénom

Initiales

Nom de famille

--	--	--	--

Rue

No. app.

--	--

Ville

État/Province

ZIP/Code postal

--	--	--

Pays

Numéro de téléphone

--	--

Adresse de courriel

--

Nom du modèle

Numéro du modèle (Étiquettes de boîte)

--	--

Numéro de série (sur plaque d'identification)

--

Date d'achat

Date d'achat

--	--	--	--

MM / JJ / AA

Quelle évaluation donneriez-vous à la qualité de ce produit?

- Excellente Très bonne Moyenne Sous la moyenne Faible

Quelle évaluation donneriez-vous à la facilité d'assemblage de ce produit?

- Excellente Très bonne Moyenne Sous la moyenne Faible

Quelle évaluation donneriez-vous à nos instructions?

- Excellente Très bonne Moyenne Sous la moyenne Faible

Quelle évaluation donneriez-vous à qualité de l'emballage?

- Excellente Très bonne Moyenne Sous la moyenne Faible

Recommanderiez-vous l'achat de nos produits à vos amis et votre famille?

- Oui Non

Commentaires:

FAITES PARVENIR À:

KidKraft
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244
États-Unis
Attention: Service à la clientèle



Remplissez votre carte d'enregistrement en ligne au
www.cedarsummitplay.com/registration

Cedar Summit par KidKraft vous remercie de votre temps et de vos commentaires.

CUT ALONG LINE

