


WALKER EDISON
TM

Isla 2 Drawers Solid Wood Nighstand

SKU# WEISL012D4

LOT: AAYYWW-XXX




For Residential Use Only


Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walkerredison.com

WE Time to get started

Set up a clean and soft workplace to avoid damage during assembly. You can use the box and internal protections as a cover. It also helps to double-check if you have got all the pieces and parts before diving into the assembly.



**Estimated time
for assembly**




1 Person Build

**You can assemble
it alone.**

But you can make it a team effort!
Grab a friend for quicker, easier assembly.

Tools Needed


Grab a Phillips head screwdriver and a hammer to conquer this assembly.



Use power tools with caution


This furniture is made of Solid Wood and Composite Wood, soft materials. If you choose to use power tools, set it to the slower setting. Be careful! Power tools can cause cracking or damage to the furniture, they can also damage the hardware if misused.

Power tool damages are not covered by the Walker Edison warranty.



Slide care

Your furniture has highly durable wooden sliders. From time to time we recommend applying paraffin or standard candle wax to improve gliding of the sliders.



Scan to get assembly tips and help!



Parts List

| Part Number | Description | Quantity |
|-------------|-------------------|----------|
| 1 | Upper Rail | 2 |
| 2 | Shelf | 1 |
| 3 | Lower Front Rail | 1 |
| 4 | Lower Back Rail | 1 |
| 5 | Left Side Panel | 1 |
| 6 | Back Panel | 1 |
| 7 | Right Side Panel | 1 |
| 8 | Drawer Front | 2 |
| 9 | Drawer Bottom | 2 |
| 10 | Drawer Back | 2 |
| 11 | Glass top | 1 |
| 14 | Left Drawer Side | 2 |
| 15 | Right Drawer Side | 2 |

Collection Name


Model: # XXXXXXXXFF
 LOT: AA YY WW-XXXX
 Date: MM/20YY
 Rev. MM/20YY-VX

Distribution By:
 Walker Edison Furniture Company
 1553 W 9000 S, West Jordan,
 UT 84088 United States

**QR
COD.**

















For details on Assembly Videos, Assembly Instructions,
 Replacement Parts and Customer Service. SCAN HERE.

CANFER compliant / conforme au CANFER
 TSCA Title VI compliant / conforme au titre VI de la TSCA
 TSCA Title VI certified / certifié conformément au titre VI de la TSCA
 California 93120 Compliant for Formaldehyde /
 Conforme à la norme Californie 93120 pour le formaldéhyde.







Hardware List

| Part | Size | Name | Quantity |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| A  | 6x31mm | Cam bolt | 8 |
| B  | 8x30mm | Wooden dowel | 12 |
| C  | 15x11m | Cam lock | 8 |
| D  | 330mm | Right Metal Runner | 2 |
| E  | 330mm | Left Metal Runner | 2 |
| F  | | Hex key | 1 |
| G  | 7x60mm | Bolt | 4 |
| H  | 14x14mm | Plastic Support | 8 |
| I  | | Dovetail | 4 |
| J  | | Dovetail lock | 8 |
| K  | | Plastic screw | 8 |
| L  | 3,5x14mm | Screw | 12 |
| M  | | Handle | 2 |
| N  | 6x12mm | Screw | 16 |
| O  | M4x25mm | Screw | 4 |
| P  | | Support | 4 |

*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.
Extra hardware pieces may be included.*


Step 1

Insert the Wooden Dowels (B) into Upper Rail (1), Shelf (2), Lower Front Rail (3) and Lower Back Rail (4).







Tip

To keep your product looking its best and scratch-free, try assembling it on a soft surface like carpet or a blanket. This helps prevent any accidental scratches and keeps your furniture in top shape!




Step 2

Using a screwdriver, attach Cam Bolts (A) into Left Side Panel (5) and Right Side Panel (7).



Step 3


Attach Left Metal Runner (E1) to Left Side Panel (5) and Right Metal Runner (D1) to Right Side Panel (7) using Screws (N) and a Phillips screwdriver. Also fix Screws (L) to the hole over the roller on Metal Runners using a Phillips screwdriver.



Introducing The Easy Assembly Drawer System

Say Goodbye to Assembly Hassle!

We understand that assembling drawers can be the most time-consuming and tedious part of putting together your new furniture. That's why we've developed the Easy Assembly Drawer System - to make the process easy!




Why You'll Love Our Easy Assembly Drawer System:

Quick & Easy: Our new drawer hardware significantly reduces your assembly time. Get it done in no time!

Minimal Effort Required: Designed to be super simple, you'll need little to no tools to get the job done.



Built to Last: Strong and sturdy, our system ensures that your drawers stay solid and reliable.

Let's set the stage to assembly:




Step 1: Get Ready -
Get started by separating the pre-assembled Dovetail and Locks.

Step 2: Match -
Match Dovetail with Drawer Sides as shown in illustration



Step 3: Slide in Groove -
Slide the Dovetail in the grooves of Drawer Fronts.



Step 4: Lock -
After fitting the Drawer Bottom, lock the Dovetail using Dovetail Locks.




Attention: In the next steps there are more details to help you assemble.

Step 4

Prepare Dovetails (I) by removing Dovetail Locks (J) from Dovetails (I). Attach the Dovetails (I) to the Right Drawer Side (15) and Left Drawer Side (14). Press the Dovetails (I) down until they are completely attached. Use a hammer if necessary.




Press the piece until it is completely attached




Step 5

You're almost done! Slide the Dovetail (I) on Right Drawer Side (15) and Left Drawer Side (14) into the grooves on Drawer Front (8).




Once this step is completed, your product should look like this:





Step 6


Slide the Drawer Bottom (9) into the grooves on Right Drawer Panel (15) and Left Drawer Panel (14) fitting in Drawer Front (8).



Align the grooves on the Drawer Sides and Drawer Front to place the Drawer Bottom




Once this step is completed, your product should look like this:




Step 7

Insert the Dovetail Locks (J) into the Dovetails (I) to secure Drawer Sides. Use a hammer if necessary.




Once this step is completed, your product should look like this:




Step 8

To attach Drawer Back (10), ensure that the groove on Drawer Back (10) fits in the Drawer Bottom (9).
Secure Drawer Back (10) by inserting Plastic Screws (K). Use a hammer if necessary.






Once this step is completed, your product should look like this:




Step 9

Using a screwdriver and Screws (N), attach Right Metal Runner (D2) to Right Drawer Side (15) and Left Metal Runner (E2) to Left Drawer Side (14).




Once this step is completed, your product should look like this:




Step 10

Secure Handle (M) to Drawer Front (8) with Screws (O) and Philips Screwdriver.





Once this step is completed, your product should look like this:




Step 11

Let's start assembling the nightstand! Secure Upper Rail (1) to Left Side Panel (5) using Bolts (G) and a Hex Key (F). Attach Left Side Panel (5) to Shelf (2), Lower Frontal Rail (3) and Lower Back Rail (4). Insert Cam Locks (C) and tighten with a Phillips screwdriver.




Cam Locks


Cam Locks help securely join two pieces together.
Follow these easy steps.



1: Insert Cam Bolt into bolt holes on the flat side. Don't over tighten




2: Fit the proper holes on the edge of the other part over the Cam Bolts. You should be able to see the cam bolts through the larger hole on the side.



3: On the back of the Cam Lock will be a "C" shape. Insert the Cam Lock so the opening of the "C" is over the Cam Bolt. Tighten with the screwdriver.

Step 12

Insert Back Panel (6) into the grooves on Shelf (2) and Lower Back Rail (4).






Label on the outside

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribution By: Walker Edison Furniture Company 1533 W 3005 S, West Jordan, UT 84088 United States | Collection Name QR COD. | Model: # XXXXXXXXXX |
| | | LOT: AA YY WW-XXXX |
| For details on Assembly Videos, Assembly Instructions, Replacement Parts and Customer Service, SCAN HERE. | | Date: MM/20YY |
| | | Rev. MM/20YY-VX |
| | | CANFEE compliant / conforme au CANFEE TSCA Title VI compliant / conforme au titre VI de la TSCA TSCA Title VI control / control conformant au titre VI de la TSCA California 9120 Compliant for Formaldehyde / Conforme à la norme California 9120 pour le Formaldéhyde. |


Step 13

Secure Upper Front Rail (1) to Right Side Panel (7), using (G) Bolts and Hex Key (F). Attach Right Side Panel (7) to Shelf (2), Lower Front Rail (3) and Lower Back Rail (4). Insert Cam locks (C) and tighten with a Phillips screwdriver.




Step 14

Fit Supports (H) into the grooves between Shelf (2), Left Panel (5), Right Panel (7) and Back Panel (6). Secure Supports (H) with Screws (L).




Step 15

Slide the finished drawers into the nightstand.
Insert Support (P) into Upper Frontal Rail (1).





Step 16

Place Glass Top (11) over Supports (P).




To Disassemble

If it is necessary to disassemble the drawers, remove the Dovetail lock(J) with a Slotted head screwdriver.



You did it! Enjoy your new nightstand!



Congratulations on you new piece of furniture!

We would love to hear about it and see it.

Please leave us a review or post a picture with

#mywalkeredisonhome

Assembling furniture can be tricky sometimes.

Our customer service team, located in Utah, is here for product information, help assembling a product, or for any other customer support issue

Call us at **801-433-3008**

Email us at service@walkeredison.com

Visit our Customer Service website at walkeredison.com/pages/customer-service

We are available to help Monday -Thursday 8am-5pm, Friday 8am-3pm MST

For details on Assembly Videos, Assembly Instructions, Replacement Parts, and Customer service,

SCAN HERE




For cleaning, never use abrasives, use a soft cloth and water with neutral soap to clean the furniture.

WALKER EDISON
TM

Isla 2-Drawers
Solid Wood Nighstand

Isla 2-Drawers
Solid Wood Nighstand



Pour usage résidentiel seulement

Visite notre site Web pour obtenir les instructions les plus récentes, des conseils d'assemblage, signaler des dommages ou commander des pièces. www.walkerediton.com

Sólo para uso residencial


Visite nuestro sitio web para consultar las últimas instrucciones, consejos de montaje, notificar daños o solicitar piezas. www.walkerediton.com



Il est temps de commencer / Hora de empezar


Prépare un lieu de travail propre et souple pour éviter tout dommage lors de l'assemblage. Tu peux utiliser la boîte et les protections internes comme base. Vérifie également que tu disposes de toutes les pièces et parties avant de te lancer dans l'assemblage.

Prepare un lugar de trabajo limpio y blando para evitar daños durante el montaje. Puede utilizar la caja y las protecciones internas como base. Comprueba también que tiene todas las piezas y partes antes de sumergirse en el montaje.



Temps de montage estimé

Tiempo estimado de montaje



1 Personne
1 Persona

Tu peux l'assembler seul

Mais ce que tu peux faire, c'est un effort d'équipe ! Fais appel à un ami pour un assemblage plus rapide et plus facile.

Puedes montarlo tú mismo.


¡Pero puedes hacer un trabajo en equipo! Llama un amigo para un montaje más rápido y fácil.

Outils nécessaires

Munis-toi d'un tournevis cruciforme et marteau pour réaliser cet assemblage.

Herramientas requeridas

Tome un destornillador Phillips y martillo para conquistar este montaje.




Utilise les outils électriques avec précaution

Ce meuble est réalisé en Bois Massif et Bois Composite, des matériaux souples. Si tu choisis d'utiliser des outils électriques, règle-les sur le mode le plus lent. Fais attention à toi ! Les outils électriques peuvent provoquer des fissures ou endommager les meubles, mais aussi les autres composants s'ils sont mal utilisés. Les dommages causés par un outil électrique ne sont pas couverts par la garantie Walker Edison.

Utilice las herramientas eléctricas con cuidado.

Este mueble está fabricado con madera maciza y madera compuesta, materiales blandos. Si decide utilizar herramientas eléctricas, ajústelas al ajuste más lento. Tenga cuidado. Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, pero también en los herrajes si se utilizan mal. Los daños causados por una herramienta eléctrica no están cubiertos por la garantía de Walker Edison.




Attention avec la glissière

Tes meubles possèdent des glissières en bois très résistantes. De temps en temps, nous recommandons d'appliquer de la paraffine ou de la cire de bougie standard pour améliorer la glisse des curseurs.

Cuidado con las guías

Tus muebles cuentan con guías de madera de alta durabilidad. De vez en cuando, recomendamos la aplicación de parafina o cera estándar para mejorar el deslizamiento de los deslizadores.



**Scannez pour obtenir des conseils d'assemblage et de l'aide !
¡Escanee para obtener consejos de montaje y ayuda!**




Liste de pièces / Lista de piezas

| Nombre de pièces Número de pieza | Description Descripción | Quantité Cantidad |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Barre Supérieur Travesaño Superior | 2 |
| 2 | Étagère Estante | 1 |
| 3 | Barre Avant Inférieur Travesaño Delantero Inferior | 1 |
| 4 | Barre Arrère Inférieur Travesaño Trasero Inferior | 1 |
| 5 | Panneau Gauche Panel Izquierdo | 1 |
| 6 | Panneau Arrière Panel Trasero | 1 |
| 7 | Panneau Droit Panel Derecho | 1 |
| 8 | Façade du Tiroir Frente del Cajón | 2 |
| 9 | Fond du Tiroir Fundo del Cajón | 2 |
| 10 | Arrière du Tiroir Trasero del Cajón | 2 |
| 11 | Plateau en Verre Tapa de Cristal | 1 |
| 14 | Côté Gauche du Tiroir Lado Izquierdo del Cajón | 2 |
| 15 | Côté Droit du Tiroir Lado Derecho del Cajón | 2 |

Distribution By:
Walker Edison Furniture Company
1553 W 9000 S, West Jordan,
UT 84088 United States


Collection Name



















Model: # XXXXXXXXFF
LOT: AA YY WW-XXXX
Date: MM/20YY
Rev. MM/20YY-VX

For details on Assembly Videos, Assembly Instructions,
Replacement Parts and Customer Service. SCAN HERE.

CANFER compliant / conforme au CANFER
TSCA Title VI certified / certifié conformément au titre VI de la TSCA
California 93120 Compliant for Formaldehyde /
Conforme à la norme Californie 93120 pour le formaldéhyde.



| Partie Parte | Taille Tamaño | Nom Nombre | Quantité Cantidad |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| A  | 6x31mm | Goujon Conector | 8 |
| B  | 8x30mm | Cheville Espiga | 12 |
| C  | 15x11m | Boitier Traba | 8 |
| D  | 330mm | Glissière Droit Corredera Derecha | 2 |
| E  | 330mm | Glissière Gauche Corredera Izquierda | 2 |
| F  | | Clé Hexagonale Llave Hexagonal | 1 |
| G  | 7x60mm | Boulon Perno | 4 |
| H  | 14x14mm | Support Plastique Soporte | 8 |
| I  | | Dovetail Dovetail | 4 |
| J  | | Dovetail lock Dovetail lock | 8 |
| K  | | Vis Plastique Tornillo Plástico | 8 |
| L  | 3,5x14mm | Vis Tornillo | 12 |
| M  | | Poignée Manija | 2 |
| N  | 6x12mm | Vis Tornillo | 16 |
| O  | M4x25mm | Vis Tornillo | 4 |
| P  | | Support Soporte | 4 |

Les quantités de composants indiquées ci-dessus sont nécessaires pour un assemblage correct.
Des pièces supplémentaires peuvent être incluses.

Las cantidades de tornillería indicadas anteriormente son necesarias para un montaje correcto.
Se pueden incluir piezas de ferretería adicionales.



Étape / Paso 1

(FR)

Insère les Chevilles (B) dans la Barre Supérieure (1), l'Étagère (2), Barre Avant Inférieure (3) et le Barre Arrière Inférieure (4).


(ESP)

Inserta la Espiga (B) en el Travesaño Superior (1), Estante (2), Travesaño Inferior Frontal (3) y el Travesaño Inferior Trasero (4).



Tip

Pour que ton produit conserve son meilleur aspect et sans rayures, essaie de le monter sur une surface souple telle qu'un tapis ou une couverture. Cela permet d'éviter les rayures accidentelles et de garder tes meubles en bon état !



Para mantener su producto con el mejor aspecto y sin arañazos, pruebe a montarlo sobre una superficie blanda, como una alfombra o una manta. Así evitará arañazos accidentales y mantendrá sus muebles en perfecto estado.


Étape / Paso 2

(FR)

À l'aide d'une Clé Phillips, visse les Goujons (A) dans le Côté Gauche (5), et le Côté Droit (7).

(ESP)

Con un Destornillador Phillips, atornilla los Conectores (A) en el Panel Lateral Izquierdo (5), y en el Panel Lateral Derecho (7).




Étape / Paso 3

(FR)

Utilisant une Clé Phillips, fixe la Glissière Gauche (E1) sur le Côté Gauche (5) à l'aide de Vis (N), et fixe la Glissière Droite (D1) sur le Côté Droit (7) à l'aide de Vis (N).

(ESP)

Con un Destornillador Phillips, fija la Corredera Izquierda (E1) al Panel Izquierdo (5) con Tornillos (N), y fija la Corredera Derecha (D1) al Panel Lateral Derecho (7) con Tornillos (N).




Introduction pour un assemblage facile du système de tiroirs

Dis adieu au tracas de l'assemblage !

Nous comprenons que l'assemblage des tiroirs peut être la partie la plus longue et la plus fastidieuse de l'assemblage de tes nouveaux meubles. C'est pourquoi nous avons développé le système de tiroirs d'assemblage facile - pour rendre le processus plus facile !

Dovetail
Verrouillage
Traba




Pourquoi tu vas adorer notre système de tiroirs d'assemblage facile :

Rapide et facile : notre nouveau système de tiroir réduit considérablement le temps d'assemblage. Fais-le vite !

Effort minimal requis : Conçu pour être extrêmement simple, tu n'auras besoin que de peu ou pas d'outils pour effectuer le travail.

Construit pour durer: Solide et résistant, notre système garantit que tes tiroirs restent solides et fiables.

Préparons le scénario pour l'assemblage :




Attention : Lors des prochaines étapes, tu trouveras plus de détails pour t'aider durant l'assemblage.

Introducción al Sistema de Fácil Montaje de Cajones

¡Despídete de las complicaciones del montaje!

Entendemos que ensamblar cajones puede ser la parte más lenta y tediosa de ensamblar tus muebles nuevos. Es por eso que desarrollamos el Sistema de Cajones de Montaje Fácil, ¡para facilitar el proceso!




Por qué te encantará nuestro sistema de cajones fácil de montar:

Rápido y fácil: nuestros nuevos herrajes para cajones reducen significativamente el tiempo de montaje. ¡Hazlo rápido!

Mínimo esfuerzo requerido: Diseñado para ser muy simple, necesitarás pocas o ninguna herramienta para hacer el trabajo.

Fabricado para durar: Fuerte y resistente, nuestro sistema garantiza que tus cajones permanezcan sólidos y confiables.

Preparamos el espacio para el montaje:



Atención: En los próximos pasos, hay más detalles para ayudarte con el montaje.


Étape / Paso 4

(FR)

Prépare les Dovetails (I) en retirant le verrou du Dovetail (J). Fixe les Dovetails (I) sur le Côté Droit du Tiroir (15), et sur le Côté Gauche du Tiroir (14). Serre les Dovetails (I) jusqu'à ce qu'elles soient complètement fixées. Utilise un marteau si nécessaire.

(ESP)

Prepara las Dovetails (I) quitando su Traba (J). Fija la Dovetails (I) al Lado Derecho del Cajón (15), y al Lado Izquierdo del Cajón (14). Presiónalas Dovetails (I) hasta que estén completamente fijadas. Utilice un martillo si es necesario.




Étape / Paso 5

(FR)

Nous y sommes presque! Glisse les Dovetails (I) du Côté Droit du Tiroir (15), et du Côté Gauche du Tiroir (14) dans les rainures de la Partie Avant du Tiroir (8). Répète l'opération pour toutes les parties avant du tiroir.

(ESP)

¡Ya casi terminamos! Desliza las Colas de Milano (I) de los Laterales Derecho (15), e Izquierdo (10) del Cajón en los canales de la parte frontal del Cajón (8). Repite el procedimiento para todas las partes frontales de los cajones.




Étape / Paso 6

(FR)

Monte le Fond du tiroir (9) en le glissant dans les rainures des Côtés Gauche et Droit du tiroir (14) et (15) jusqu'à ce qu'il s'insère dans la rainure de la partie avant du tiroir (8).



(ESP)

Ensambla el Fondo del Cajón (9) deslizándolo dentro de los canales en los Lados Izquierdo y Derecho del Cajón (14) y (15) hasta que encaje en el canal en el frente del Cajón (8).



Aligne les rainures des côtés du tiroir avec le rainure de la partie avant du tiroir pour recevoir le Fond du tiroir.

Alinea los canales de los laterales del Cajón con los de la parte frontal del Cajón para recibir el fondo del cajón






Étape / Paso 7

(FR)

Pour verrouiller les Doversails (I), insère les verrous du Dovetail (J). Utilise un marteau si nécessaire.

(ESP)

Para trabar las Dovetails (I), inserta las Trabas de la Dovetail (J). Utiliza para ello un martillo si es necesario.





Étape / Paso 8

(FR)

Fixe l'Arrière du tiroir (10) sur les Côtés du tiroir (14) et (15), en alignant la rainure avec le Fond du tiroir (9) et en le fixant à l'aide de la Vis en Plastique (K). Utilise un marteau si nécessaire.

(ESP)

Conecta la Parte Trasera del Cajón (10) a los Lados del Cajón (14) y (15), alineando el canal con el Fondo del Cajón (9) y asegurándolo con el Tornillo de Plástico (K). Utiliza un martillo si es necesario.




Étape / Paso 9

(FR)

En utilisant un clé philips, fixez le rail à Right Roller runner (D2) au Côté Droit du Tiroir (15) avec des Vis (N). Et fixez le rail à Left Roller runner (E2) au Côté Gauche du Tiroir (14) avec des Vis (N).

(ESP)

Usando un destornillador philips, fije el Right Roller runner (D2) al Lado Derecho del Cajón (15) con Tornillos (N). Y fije el Left Roller runner (E2) al Lado Izquierdo del Cajón (14) con Tornillos (N).




Étape / Paso 10

(FR)

Monte les poignées (M) sur la Partie Avant du Tiroir (8) avec les Vis (O) utilisant une clé philips.

(ESP)

Ensambla las Manijas (M) en el Frente del Cajón (8) con los Tornillos (O) usando el destornillador philips.





Étape / Paso 11

(FR)

Fixe les Barres Avants Supérieures (1) au Côté Gauche (5), en utilisant des Vis (G). Serre-les à l'aide de la Clé Hexagonale (F). Et fixe le Côté Gauche (5) à l'Étagère (2), à la Barre Avant Inférieure (3), et à la Barre Arrière Inférieure (4). Insère les Boîtiers (C) et serre-les à l'aide d'une Clé Phillips.

(ESP)

Fija los Travesaños Superiores (1) al Panel Lateral Izquierdo (5), usando Tornillos (G). Aprieta con la Llave Hexagonal (F). Fija el Panel Lateral Izquierdo (5) al Estante (2), el Travesaño Inferior Frontal (3), el Travesaño Inferior Trasero (4). Inserta las Cajas (C) y apriétalas con un Destornillador Phillips.




Tip

Goujon de Assemblage


Goujon de Assemblage permet de joindre deux pièces en toute sécurité.

Suis ces étapes simples.




1: Insère le Goujon dans les orifices du côté plat. Ne serre pas trop !

1: Coloca el Conector en los orificios del lado plano. ¡No aprietes demasiado!



2: Joins les pièces en bois. Les Goujons entrent dans les orifices qui ont des trous sur les côtés, tu dois pouvoir voir les Goujons à travers ceux-ci. Après avoir installé les pièces, insère le Boîtiers dans les orifices latéraux

2: Una las piezas de madera. Los Conectores entran en las piezas que tienen orificios en los lados, por lo que deberías poder ver los Conectores a través de ellos. Después de encajar las piezas, inserta la traba en los orificios laterales.





3: Sur la partie arrière du boîtier, il aura la forme d'un « C ». Insère le boîtier de manière à ce que l'ouverture « C » s'emboîte à la goujon. Serre-la avec le tournevis.

3: La parte posterior de la traba tendrá la forma de "C". Inserta el tambor de modo que la abertura de la "C" encaje en el Conector. Apriétalo con un destornillador.


Étape / Paso 12

(FR) Insère le Panneau Arrière (6) dans les rainures de l'Étagère (2) et de la Barre Inférieure Arrière (4).

(ESP) Inserta el Panel Trasero (6) en las ranuras del Estante (2) y del Travesaño Inferior Trasero (4).






(FR) Etiquette à l'extérieur
(ESP) Etiqueta en el exterior



Étape / Paso 13


(FR) Fixe les Barres Avants Supérieures (1) au Côté Droit (7), à l'aide de Vis (G). Serre-les à l'aide d'une Clé Hexagonale (F). Et fixe le Côté Droit (7) à l'Étagère (2), à la Barre Avant Inférieure (3), et à la Barre Arrière Inférieure (4). Insère les Boîtiers (C) et serre-les à l'aide d'une Clé Phillips.

(ESP) Fija los Travesaños Superiores Frontales (1) al Panel Lateral Derecho (7), usando Tornillos (G). Aprieta con la Llave Hexagonal (F). Y fija el Panel Lateral Derecho (7) al Estante (2), el Travesaño Inferior Frontal (3), y el Travesaño Inferior Trasero (4). Inserta las Cajas (C) y apriételas con un Destornillador Phillips.




Étape / Paso 14

(FR) Insère les Supports (H) dans les rainures entre l'Étagère (2), le Panneau Gauche (5), le Panneau Droit (7) et le Panneau Arrière (6). Fixe les Supports (H) à l'aide de Vis (L).
(ESP) Coloca los Soportes (H) en las ranuras entre el Estante (2), el Panel Izquierdo (5), el Panel Derecho (7) y el Panel Trasero (6). Asegura los Soportes (H) con los Tornillos (L).




Étape / Paso 15

(FR) Insère le Support (P) dans les Barres Avants Supérieures (1).
(ESP) Inserta el Soporte (P) en los Travesaños Superiores Frontales (1).



Étape / Paso 16

(FR) Insère le Plateau en Verre (11) entre les Barres Avants Supérieures (1).
(ESP) Inserta la Tapa de Vidrio (11) entre los Travesaños Superiores Frontales (1).





Pour démonter / Para desmontar

(FR)


Si un démontage est nécessaire, retire le verrou à queue d'aronde (J) avec un tournevis.

(ESP)

Si es necesario desmontar, retira la traba de cola de milano (J) con un destornillador.



Tu as réussi!
Profite de ton nouveau table de chevet!
¡Lo ha conseguido!
¡Disfrute de su nueva mesita de noche!



Bravo pour ton nouveau meuble !

Nous aimerions t'en entendre parler et le voir.

S'il te plait, laisse-nous un commentaire ou publie une photo sur
#mywalkerredisonhome

¡Enhorabuena por sus nuevos muebles!

Nos encantaría oírlo y verlo.

Por favor, déjenos un comentario o publique una foto con
#mywalkerredisonhome

Assembler des meubles peut parfois être compliqué.

Notre équipe de service client, située dans l'Utah, est là pour obtenir des informations sur les produits, aider pour l'assemblage d'un produit ou pour tout autre problème de support client.

Appelle-nous **801-433-3008**

Envoie-nous les e-mails à service@walkeredison.com

Visite notre site accueil au client à

walkeredison.com/pages/customer-service

Nous sommes disponibles pour t'aider du Lundi au Jeudi de 8 am - 5 pm, Vendredi de 8 am - 3 pm MST.

Pour plus de détails sur les vidéos d'assemblage, les instructions d'assemblage, les pièces de rechange et le service client.

NUMÉRISER ICI.



Pour le nettoyage, n'utilise jamais d'abrasifs, utilise un chiffon doux et de l'eau avec du savon neutre pour nettoyer les meubles.

A veces, montar muebles puede resultar complicado.

Nuestro equipo de atención al cliente, ubicado en Utah, está a su disposición para informarle sobre los productos, ayudarlo a montarlos o resolver cualquier otro problema de atención al cliente.

Llámenos **801-433-3008**

Envíenos un correo electrónico a service@walkeredison.com

Visite nuestra página web de atención al cliente

walkeredison.com/pages/customer-service

Estamos a su disposición para ayudarlo de lunes a jueves de 8:00 a 17:00, viernes de 8:00 a 15:00 MST.

Para más detalles sobre videos de montaje, instrucciones de montaje, piezas de recambio y servicio de atención al cliente

ESCANEE AQUÍ.



Para la limpieza, nunca utilice productos abrasivos, utilice un paño suave y agua con jabón neutro para limpiar los muebles.