



SKYFORT CON TOBOGÁN

Modelo: N° 2001015

JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje

FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445



¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!*

¿Necesita una mano?
¡Deje que nuestro equipo de profesionales
se encargue de la instalación!

GOCONFIGURE

888-888-5424

*Los servicios de instalación solo están
disponibles para clientes en los EE. UU.

tiempo promedio de montaje de 2 personas



el tiempo de montaje puede variar
según el nivel de habilidad

Para obtener el manual de montaje más actualizado,
registrar su juego o pedir piezas de repuesto, visite
www.backyarddiscovery.com.

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL
FUTURO EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com.



GOCONFIGURE
Putting it all together for you

¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesita una mano?

¡Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación!

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia directamente a su puerta. Proporcionamos servicios en una amplia gama de productos de recreación para interiores y exteriores que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad para armar e instalar ellos mismos.

Hacemos el trabajo pesado para que usted no tenga que hacerlo.

- Más de 18 años de experiencia prestando servicios a minoristas de Big Box y a consumidores directos
- Técnicos de servicio altamente calificados, especializados, amables y profesionales
- Más de 140,000 instalaciones al año
- Servicio excepcional

- Satisfacción garantizada
- Turnos flexibles, incluidos los fines de semana
- Cobertura en todo el país

¡Visite www.goconfigure.com para obtener más información!

**Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*



La tienda donde realizó la compra no almacena piezas para este artículo. Si tiene preguntas sobre el montaje, si le faltan piezas o si hay piezas dañadas, llame al

1-800-856-4445.

También puede visitar www.backyarddiscovery.com o enviar un correo electrónico a customerservice@backyarddiscovery.com.

Cuando llame, tenga la siguiente información a mano:

- el número de modelo del producto ubicado en la parte delantera del manual de montaje;
 - la descripción de la pieza en la lista de piezas.
-
- Lea todo el manual de montaje y preste especial atención a los consejos importantes y la información de seguridad.
 - Asegúrese de que no falten piezas al separarlas e identificarlas todas antes de comenzar.
 - Asegúrese de revisar el material de embalaje para verificar que no hayan quedado piezas pequeñas que puedan haberse caído durante el envío.
 - Las estructuras no están destinadas al uso público. La Compañía no proporciona garantías con respecto al uso comercial que se dé a ninguna de sus estructuras de uso residencial, como, por ejemplo, servicios de guardería, preescolares, jardines de infantes o parques recreativos.
 - Este manual contiene información útil sobre la preparación para el montaje, el procedimiento de instalación y el mantenimiento necesario.
 - Siempre tenga en cuenta la seguridad al instalar su estructura.
 - Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.



Lea el folleto por completo antes de comenzar el proceso de montaje.

Guarde estas instrucciones y su recibo para consultarlos en el futuro. Guárdelos en un lugar seguro donde pueda consultarlos cuando sea necesario. Cuando pida piezas, para que podamos brindarle el servicio más eficiente, es necesario que nos proporcione los números de pieza correspondientes.

Para su Propio Registro:

Le pedimos que se tome un tiempo para completar la información que figura a continuación. Esta información será necesaria para hacer valer la garantía.


Lugar de compra: _____

Fecha de compra: _____

Fecha de instalación: _____


Instalado por: _____

Número de seguimiento: _____



Número de seguimiento →

Placa de identificación vertical



Etiqueta de Referencia del Número de Seguimiento

El número de identificación de seguimiento en la caja y en la parte inferior de la placa de identificación vertical se incluyen para fines de seguimiento relacionado con reclamos de garantía.

Esta garantía limitada de Backyard Discovery corresponde a los productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas, incluidas, entre otras, Backyard Botanical, Adventure Playsets y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto está libre de defectos con respecto a los materiales y la fabricación durante un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las de madera, las metálicas y los accesorios. Todas las piezas de madera tienen una garantía prorrateada de cinco (5) años contra putrefacción y deterioro. Para conocer los cargos relacionados con el reemplazo de piezas en virtud de esta garantía limitada, consulte el programa a continuación. Además, Backyard Discovery reemplazará cualquier pieza que falte o esté dañada en el embalaje original dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al usuario registrado y no es transferible. Para garantizar la vida útil y el rendimiento máximos de este producto, se necesita un mantenimiento regular. Si el propietario no mantiene el producto de acuerdo con los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede anularse. En el Manual del Propietario, se proporcionan las pautas de mantenimiento.

Esta garantía limitada no cubre lo siguiente:

- mano de obra para cualquier inspección;
- mano de obra para el reemplazo de cualquier artículo defectuoso;
- daños incidentales o indirectos;
- defectos cosméticos que no afectan el funcionamiento o la integridad de parte o de la totalidad del producto;
- vandalismo, uso incorrecto o fallas debidas a la sobrecarga o uso por encima de la capacidad indicada en el manual de montaje correspondiente;
- actos de la naturaleza que incluyen, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones y exposición excesiva al agua;
- instalación inadecuada, incluida, entre otras, la instalación en terreno irregular, desnivelado o blando;
- torsiones menores, deformaciones, grietas o cualquier otra propiedad natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad.

Los productos de Backyard Discovery están diseñados para ofrecer seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga del producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad y provocar fallas y posibles lesiones. Las modificaciones anulan todas y cada una de las garantías, y Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad por los productos modificados o las consecuencias derivadas de la falla de un producto modificado.

Este producto recibe garantía SOLO PARA USO RESIDENCIAL. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar un producto Backyard Discovery en entornos públicos. Esta clase de uso puede provocar fallas en el producto y posibles lesiones. Todo uso público anulará esta garantía. Backyard Discovery renuncia a cualquier otra declaración y garantía de cualquier tipo, expresa o implícita.

Programa de Reemplazo Prorrateado de Piezas

Antigüedad del Producto

Todas las Piezas

0-30 días a partir de la fecha de compra

31 días a 1 año

Solo Putrefacción y Deterioro de la Madera

1 año

2 año

3 año

4 año

5 año

Más de 5 años

El Cliente Paga

\$0 y envío gratuito

\$0 + costos de manejo y envío

\$0 y envío gratuito

20% + costos de manejo y envío

40% + costos de manejo y envío

60% + costos de manejo y envío

80% + costos de manejo y envío

100% + costos de manejo y envío



NOTA:

¡La seguridad de sus hijos es nuestra principal preocupación!

Observe las siguientes declaraciones y advertencias para reducir la probabilidad de lesiones graves o mortales. Repase estas reglas de seguridad de manera periódica con sus hijos.



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE QUEMADURAS

- Preste especial atención a las superficies de plástico y metal, ya que pueden tener la temperatura suficiente para provocar quemaduras.
- Siempre verifique la temperatura del producto antes de dejar que sus hijos jueguen con él.
- Recuerde que el producto puede causar quemaduras si se deja expuesto a la luz solar directa.
- Tenga siempre en cuenta el sol y las condiciones climáticas, y no dé por sentado que es seguro usar el equipo solo porque la temperatura ambiente no es muy alta.

- Los niños **NO DEBEN** usar esta estación de juego hasta que un adulto haya instalado la unidad por completo y la haya inspeccionado para asegurarse de que se la haya montado y asegurado correctamente.
- La edad recomendada para utilizar esta unidad es de 3 a 10 años.
- Esta estación de juego está diseñada para un número específico de ocupantes cuyo peso en conjunto sobre el piso elevado o el área del columpio no debe superar la capacidad indicada. La capacidad total de la unidad se describe en la sección "Dimensiones de Instalación Básicas" del manual de instrucciones. La altura máxima de caída y el área de juego recomendadas también están disponibles en la sección "Dimensiones de Instalación Básicas" del manual.
- Es **NECESARIA la supervisión continua de un adulto en el sitio. ¡LAS LESIONES MÁS GRAVES Y LAS MUERTES CON EQUIPOS DE PATIO DE JUEGOS HAN OCURRIDO CUANDO NO SE VIGILABA A LOS NIÑOS!**
- **NO** deje que los niños caminen cerca, delante ni detrás de los columpios, ni de ningún otro equipo de patio de juegos en movimiento.
- **NO** deje que los niños se paren sobre los columpios.
- Los niños **NO** deben doblar las cadenas y cuerdas, y no deben enrollarlas sobre la barra de soporte superior, ya que esto podría reducir la resistencia de la cadena o la cuerda.
- **NO** deje que los niños empujen asientos vacíos. El asiento podría golpearlos y provocarles lesiones graves.
- Enseñe a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso sobre los asientos.
- **NO** deje que los niños usen el equipo de una manera diferente a la prevista.
- Indique a los niños que **NO** se bajen del equipo mientras está en movimiento.
- Indique a los niños que **SIEMPRE** bajen por los toboganes con los pies hacia adelante. Nunca deben hacerlo con la cabeza hacia adelante.
- Indique a los niños que **MIREN** antes de tirarse por el tobogán para asegurarse de que no haya nadie en la parte inferior.
- **NO** permita que los niños suban el tobogán corriendo, ya que esto aumenta sus posibilidades de caerse.
- **VISTA A LOS NIÑOS DE MANERA APROPIADA** (por ejemplo, con zapatos que de talla adecuado y sin usar ponchos, bufandas y otras prendas holgadas que sean potencialmente peligrosas al usar el equipo).
- **NO** permita que los niños se suban al equipo cuando esté mojado.
- Los niños **NUNCA** deben saltar de la plataforma del fuerte. Siempre deben usar la escalera, la rampa o el tobogán.
- **NUNCA** se les debe permitir gatear ni caminar por la parte superior de las barras trepadoras.
- **NO** permita que los niños gateen sobre el techo del fuerte.
- Verifique que las cuerdas, cadenas o cables para preparar suspendidos estén asegurados en ambos extremos y que no se puedan enrollar sobre sí mismos para crear un peligro de enredo.
- **NO** permita que los niños sujeten al equipo de la estación de juego artículos que no estén específicamente diseñados para usar junto con esta. Los artículos como, entre otros, cuerdas para saltar, sogas para colgar ropa, correas para mascotas, cables y cadenas presentan riesgo de estrangulamiento.
- Los niños **NUNCA** deben doblar las piernas alrededor de las cadenas del columpio.
- **NO** deje que los niños se deslicen por las cadenas del columpio.
- Indique a los niños que se quiten los cascos para bicicleta u otros cascos deportivos antes de jugar en el equipo.
- **NUNCA** agregue longitud adicional a una cadena o cuerda. Las cadenas o cuerdas provistas tienen la longitud máxima diseñada para los elementos móviles.

Modificaciones

- Las modificaciones que consumidor le haga a la estación de juego original se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En particular, se proporcionan instrucciones sobre el kit/accesorio con respecto a la instalación de cuerdas o redes y su diámetro mínimo, la necesidad de fijarlas en ambos extremos, su longitud total y su posicionamiento en relación con otras estructuras.



Posicionamiento de la Estación de Juego

- La estación de juego está diseñada para que la instalen dos adultos sobre una superficie plana. Para minimizar la preparación del suelo, haga la instalación en un área plana del patio.
- Elija una ubicación plana para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que la unidad se incline y de que se pierda material suelto de relleno de superficie durante lluvias fuertes.
- Coloque el equipo a no menos de 6'-7" (2.0 m) de cualquier estructura u obstrucción, como una cerca, garaje, edificio, ramas de árboles, tendederos o cables eléctricos.
- Proporcione suficiente espacio para que los niños puedan usar el equipo de manera segura. Por ejemplo, para estructuras con múltiples actividades de juego, un tobogán no debe tener su salida frente a un columpio.
- Es buena idea colocar la estación de juego en un área donde sea fácil para los adultos observar a los niños mientras juegan.
- Cree un espacio libre de obstáculos que puedan provocar lesiones; ejemplos son ramas de árboles, cables, tocones o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos y hormigón. En la sección "Superficie Sugerida para Estaciones de Juego", se encuentran sugerencias adicionales.
- No construya la estación de juego sobre superficies pavimentadas.
- Ubique las plataformas metálicas expuestas y los toboganes fuera de la luz solar directa para reducir la probabilidad de quemaduras graves. Los toboganes que orientados hacia el norte reciben menos luz solar directa.
- Separe las actividades más enérgicas de las más tranquilas. Por ejemplo, ubique las cajas de arena lejos de los columpios o sepárelas con una barandilla o barrera.

Superficie Sugerida para Estaciones de Juego

- No instale equipos de juegos domésticos sobre hormigón, asfalto, tierra o pasto compacto, alfombra o cualquier otra superficie rígida. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves a los usuarios del equipo.
- No instale material suelto de relleno sobre superficies duras como hormigón o asfalto.
- Después de la instalación, se agregan mantillo de corteza triturada, virutas de madera, arena fina y grava fina como materiales amortiguadores. Si se usan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.
- Todo el material de superficie debe extenderse un mínimo de 6'-7" (2.0 m) en todas las direcciones alrededor del área de juego.
- No aplique el material de superficie para la estación de juego hasta que la unidad esté completamente construida. La estación no debe construirse sobre este material.
- Use contención, como excavar alrededor del perímetro del área de la estación o rodearlo con plantas.
- Por lo general, las instalaciones de baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar (que no sean materiales sueltos de relleno) requieren el trabajo de un profesional.
- Debe utilizar Materiales de Revestimiento para Patio de Juegos (que no sean materiales de relleno suelto) que cumplan con la norma de seguridad Especificación Estándar de Atenuación de Impacto de Materiales de Superficie dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos F1292 de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (American Society of Testing Materials, ASTM).
- Los dispositivos de sujeción se colocarán según las instrucciones para reducir los riesgos de inclinación de la unidad.

La siguiente tabla explica la altura de caída en pies desde la cual no es esperable que se produzca una lesión en la cabeza que ponga en peligro la vida.

Alturas Críticas en Pies (m) de Materiales Probados

Material	Profundidad sin Comprimir			Profundidad Comprimida
	6" (152 mm)	9" (228 mm)	12" (304 mm)	
Virutas de madera	7' (2.13 m)	10-12' (3.0-3.6 m)	11' (3.35 m)	10' (3.05 m)
Mantillo de corteza con doble triturado	6' (1.83 m)	10-12' (3.0-3.6 m)	11' (3.35 m)	7' (2.13 m)
Fibras de madera procesada	6' (1.83 m)	7' (2.13 m)	> 12' (3.66 m)	6' (1.83 m)
Arena fina	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	9' (2.74 m)	5' (1.52 m)
Arena gruesa	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	6' (1.83 m)	4' (1.22 m)
Grava fina	5' (1.52 m)	7' (2.13 m)	10' (3.05 m)	6' (1.83 m)
Grava media	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	6' (1.83 m)	5' (1.52 m)
Neumáticos triturados*	10-12' (3.0-3.6 m)	N/A	N/A	N/A

*Estos datos provienen de pruebas realizadas por laboratorios de prueba independientes en muestras de neumáticos triturados sin comprimir, producidos por cuatro fabricantes, a 6 pulgadas de profundidad. Las pruebas proporcionaron resultados sobre alturas críticas, las cuales variaron entre 10 y más de 12 pies. Se recomienda que las personas que buscan instalar neumáticos triturados como superficie protectora soliciten datos de prueba del proveedor que muestren la altura crítica del material al momento de su prueba, según ASTM F1292.



APÉNDICE A

La siguiente información proviene de la Hoja de Información de la Comisión de Seguridad sobre Productos de Consumo de los Estados Unidos (United States Consumer Product Safety Commission, CPSC) para material de superficie para estaciones de juego; consulte también el siguiente sitio web para obtener información adicional: www.cpsc.gov.

X3. SECCIÓN 4 DEL MANUAL DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES DE JUEGO DOMÉSTICAS EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO⁹

X3.1 Seleccione una superficie protectora. Una de las medidas más importantes para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar una superficie protectora que absorba los golpes debajo y alrededor del equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Existen diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera que sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

X3.1.1 Materiales de relleno sueltos:

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas para materiales de relleno sueltos como mantillo/virutas de madera, fibras de madera procesada (EWF, por sus siglas en inglés) o mantillo de neumáticos triturados/reciclados para equipos de hasta 8 pies de altura; y 9 pulgadas de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies de altura. NOTA: Con el tiempo, una profundidad de relleno inicial de 12 pulgadas se comprimirá hasta tener una profundidad de, aproximadamente, 9 pulgadas de material de superficie. El material también se compactará, desplazará y asentará, y debe rellenarse periódicamente para mantener una profundidad mínima de 9 pulgadas.

X3.1.2 Use un mínimo de 6 pulgadas de superficie protectora para equipos de juego que tengan menos de 4 pies de altura. Si se realiza un mantenimiento adecuado, este valor debería ser suficiente (a profundidades menores de 6 pulgadas, el material protector se desplaza o compacta con mucha facilidad).

NOTA: No instale equipos de juegos domésticos sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie de esta clase puede provocar lesiones graves a los usuarios del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su eficacia para absorber impactos. Por lo general, las alfombras y los tapetes delgados no se consideran una superficie protectora adecuada. Los equipos al nivel del suelo, como cajas de arena, muros de actividades, casas de juegos u otros que no tengan una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora.

X3.1.3 Use contención, como excavar alrededor del perímetro del área de la estación o rodearlo con plantas. No olvide tener en cuenta el desagüe del agua.

X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material suelto de relleno. Para mantener la cantidad correcta de material suelto de relleno, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esa manera, puede ver fácilmente cuándo reponer o redistribuir el material de superficie.

X3.1.3.2 No instale material suelto de relleno sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

X3.1.4 Superficies vertidas en el lugar o baldosas de caucho prefabricadas: Tal vez le interese utilizar superficies que no sean de material suelto de relleno, como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

X3.1.4.1 Por lo general, para instalar estas superficies, se necesita el trabajo de un profesional.

X3.1.4.2 Antes de comprar este tipo de material de superficie, revise las especificaciones del producto. Solicite al instalador/fabricante un informe que muestre que el producto ha sido probado con respecto al siguiente estándar de seguridad: Especificación Estándar de Atenuación de Impacto de Materiales de Superficie dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos F 1292 de la ASTM. Este informe debe indicar la altura específica a la que corresponde utilizar dicha superficie para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada [superficie elevada para pararse, sentarse o trepar] y la superficie protectora ubicada debajo)– de su equipo de juego.

X3.1.4.3 Verifique la superficie protectora con frecuencia en busca de desgaste.

X3.1.5 Colocación: Es esencial colocar y mantener de manera adecuada la superficie protectora. Asegúrese de hacer lo siguiente:

X3.1.5.1 Extienda la superficie por lo menos a 6 pies del equipo en todas las direcciones.

X3.1.5.2 Para los columpios, extienda la superficie protectora delante y detrás del columpio a una distancia igual al doble de la altura de la barra superior desde la que se suspende el columpio.

⁹Esta información se ha tomado de las publicaciones: Playground Surfacing — Technical Information Guide (Revestimientos para Patios de Juego: Guía de Información Técnica) y Handbook for Public Playground Safety (Manual para la Seguridad en Patios de Juego Públicos), de la CPSC. Se pueden obtener copias de estos informes enviando un correo a la Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 o llamando a la línea directa gratuita 1-800-638-2772.

La Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales no toma ninguna posición con respecto a la validez de cualquier derecho de un padre en relación con cualquier artículo mencionado en esta norma. Se informa expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de dichos derechos y el riesgo de infringirlos quedan a su exclusiva responsabilidad.

La norma está sujeta a revisión en cualquier momento por el comité técnico responsable y debe revisarse cada cinco años, o y, si no se revisa, debe aprobarse o dejarse sin validez. Sus comentarios son bienvenidos, ya sea para revisar esta norma o para elaborar normas adicionales, y deben dirigirse a la sede central de la ASTM. Se les dará atenta consideración en una reunión del comité técnico responsable, a la cual usted puede asistir. Si considera que sus comentarios no han recibido una consideración justa, debe comunicar sus opiniones al Comité de Normas de la ASTM (100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428).



ES IMPORTANTE REVISAR Y AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA DE USO Y DURANTE ESTA, YA QUE PUEDEN AFLOJARSE POR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA MADERA.

Al comienzo de cada temporada de juego:

- Ajuste todas las piezas metálicas.
- Lubrique todas las piezas metálicas móviles según las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, agrietados o si faltan piezas.
- Revise todas las piezas móviles, incluidos los asientos de los columpios, cuerdas, cables y cadenas en busca de desgaste, óxido u otras señales de deterioro. Reemplace según sea necesario.
- Verifique que las piezas metálicas no estén oxidadas. Si encuentra óxido, líjelas y vuelva a pintarlas con una pintura sin base de plomo que cumpla con los requisitos del título 16, Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR), 1303.
- Revise todos los elementos de madera en busca de deterioro y astillas. Lije las astillas y reemplace los elementos de madera deteriorados.
- Vuelva a instalar las piezas de plástico, como los asientos de los columpios o cualquier otro elemento que se haya quitado durante la temporada de invierno.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Dos Veces al Mes durante la Temporada de Juego

- Ajuste todas las piezas metálicas.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, agrietados o si faltan piezas.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Una Vez al Mes durante la Temporada de Juego

- Lubrique todas las piezas metálicas móviles según las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las piezas móviles, incluidos los asientos de los columpios, cuerdas, cables y cadenas en busca de desgaste, óxido u otras señales de deterioro. Reemplace según sea necesario.

Al Final de cada Temporada o cuando la Temperatura Sea Menor a los 32 °F (0 °C)

- Retire los asientos de plástico de los columpios y otros artículos según lo especificado por el fabricante y llévelos adentro o no los use.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Mantenimiento Adicional

- Debido a la expansión y contracción de la madera, es necesario revisar la viga del columpio y las piezas metálicas cada dos semanas. Es de especial importancia que se siga este procedimiento al comienzo de cada temporada.
- Inspeccione las piezas de madera una vez al mes. A veces, las fibras de la madera se levantan durante la estación seca, lo que provoca que aparezcan astillas. Puede ser necesario utilizar arena ligera para mantener un entorno de juego seguro. Trate su estación de juego con pintura regularmente para evitar la deformación/agrietamiento graves y otros daños debidos al clima.
- La estación de juego está pintada con pintura transparente a base de agua. Esto se hace solo por motivos de color. Una o dos veces al año, según las condiciones climáticas, debe aplicar algún tipo de protección (sellador) para madera a su unidad. Antes de aplicar el sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la estación de juego. Tenga en cuenta que este es un requisito para la validez de la garantía.
- Instalar y mantener el juego sobre una ubicación plana es muy importante. A medida que sus hijos juegan, la unidad se hundirá lentamente en el suelo, y es muy importante que lo haga de manera uniforme. Asegúrese de que la estación de juego esté nivelada y derecha cada año o al comienzo de cada temporada de juego.

Instrucciones para Eliminar la Unidad

Cuando ya no desee utilizar la estación de juego, debe desmontarla y desecharla de una forma que no presente riesgos innecesarios.

Montaje por Terceros

- El cliente puede, según su criterio exclusivo, elegir emplear a una persona o un servicio de terceros para instalar este producto. Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad ni obligación por cualquier cargo que deba afrontar el cliente por los servicios de montaje. Consulte nuestra garantía para obtener más información sobre la cobertura del reemplazo de piezas dañadas y faltantes. Backyard Discovery no reembolsará al cliente el precio de las piezas compradas.
- Las modificaciones que consumidor le haga a la estación de juego original se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En particular, se proporcionan instrucciones sobre el kit/accesorio con respecto a la instalación de cuerdas o redes y su diámetro mínimo, la necesidad de fijarlas en ambos extremos, su longitud total y su posicionamiento en relación con otras estructuras.

LOS PROPIETARIOS SON RESPONSABLES DE MANTENER LA LEGIBILIDAD DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA



Su estructura de Backyard Discovery está diseñada y construida con materiales de calidad. Como con todos los productos para exteriores, se erosionará y se desgastará. Para llevar al máximo el disfrute, la seguridad y la vida útil de su estructura, es importante realizar un mantenimiento adecuado.

Sobre Nuestra Madera

Backyard Discovery utiliza 100% madera de cedro (*C. Lanceolata*). Si bien tenemos mucho cuidado para seleccionar la madera de mejor calidad disponible, esta no deja de ser un producto de la naturaleza y, por lo tanto, es susceptible a la intemperie, lo que puede afectar el aspecto de su equipo.

¿Qué causa la erosión? ¿Afecta la resistencia de mi producto?

Una de las principales causas de la erosión son los efectos del agua (humedad); el contenido de humedad en la superficie de la madera es diferente al del interior de la madera. Al cambiar el clima, la humedad se mueve hacia adentro o hacia afuera de la madera, lo que genera tensión que puede provocar deformación y agrietamiento. Puede esperar lo siguiente debido a la erosión. Estos cambios no afectarán la resistencia del producto:

1. El agrietamiento consiste en grietas superficiales en la madera a lo largo de las fibras. Por ejemplo, un poste (4" x 4") experimenta más agrietamiento que una TABLA (1" x 4") porque la superficie y el contenido de humedad interior variarán más que en la madera más delgada.

2. La deformación es el resultado de cualquier distorsión (torsión o hundimiento, por ejemplo) del plano original de la tabla y, a menudo, ocurre cuando la madera se humedece y se seca rápidamente.

3. El descoloramiento ocurre como un cambio natural en el color de la madera, ya que está expuesto a la luz solar y se volverá gris con el tiempo.

¿Cómo puedo reducir la erosión de la madera del producto?



1. Su producto de madera está recubierto con pintura a base de agua. La luz del sol descompondrá el revestimiento, por lo que recomendamos aplicar un agente hidrófugo o pintar una vez al año (consulte a su proveedor local de barnices y pinturas para obtener un producto recomendado). Debe aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su producto. **Tenga en cuenta que este es un requisito para la validez de la garantía.** La mayor parte de la erosión es natural y no afecta la seguridad. Sin embargo, si le preocupa que una pieza haya experimentado un grave problema de erosión, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente para obtener más ayuda.

2. Inspeccione las piezas de madera una vez al mes. A veces, las fibras de la madera se levantan durante la estación seca, lo que provoca que aparezcan astillas. Puede ser necesario utilizar arena ligera para mantener un entorno seguro. Tratar su producto con protección (sellador) después de lijarlo ayudará a evitar la deformación o agrietamiento graves y otros daños climáticos.




Peligro de Piezas que Sobresalen

Incorrecto



Si ve roscas expuestas y un perno que sobresale más allá de una tuerca T, es posible que haya apretado demasiado el perno o que haya utilizado una pieza metálica incorrecta. Si ha apretado demasiado la pieza, retire el perno y agregue arandelas para que la pieza deje de sobresalir.

Correcto




1/8"

Montaje Adecuado de Piezas Metálicas

Montaje de Pernos y Tuercas T

Coloque la tuerca T en el agujero provisto. Coloque el perno a través de la arandela de fijación e insértelo en el agujero provisto opuesto a la tuerca T. Gire en el sentido de las agujas del reloj para enroscar la tuerca T. No la ajuste por completo hasta que se le indique.



Montaje de Pernos y Cilindros de Tuerca

Inserte el cilindro de tuerca por la arandela de fijación y haga presión para introducir ambas piezas por el agujero provisto. Coloque el perno por la segunda arandela de fijación e inserte ambas piezas en el agujero provisto frente al cilindro de tuerca. Gire en el sentido de las agujas del reloj para enroscar el cilindro. No la ajuste por completo hasta que se le indique.



Montaje de Tirafondos

Normalmente, habrá un agujero piloto perforado previamente en los montajes que requieren un tirafondo. Si no lo hay, alinee las dos tablas en la manera en que se fijarán y use el agujero perforado de fábrica como guía para perforar otro agujero piloto en la tabla contigua. Esto evitará que la madera se parta. Para los pasos con tirafondos, solo se requiere una arandela de fijación.





CONSEJO DE MONTAJE:

Esté atento a estos recuadros, que contienen imágenes útiles e información para que el proceso de montaje sea lo más rápido e sencillo posible.

Clasificación de la Madera



Al retirar la madera de las cajas, recomendamos organizarla por número de pieza antes de comenzar el montaje. Esto permitirá instalar las piezas con mayor rapidez e identificar fácilmente cualquiera que pueda faltar o que haya llegado dañada.

Clasificación de las Piezas Metálicas

CILINDRO DE TUERCA
H100545

TORNILLO
H100695



TUERCA T
H100699

ARANDELA PLANA
H100706

PERNO HEXAGONAL
H100716

PERNO
H100718



TORNILLO PWH
H100742




Para simplificar el montaje, recomendamos clasificar las bolsas de las piezas metálicas por el código alfanumérico de siete caracteres impreso en las bolsas o por el tipo de pieza (es decir, pernos, tuercas, etcétera). Organizar estas piezas facilitará el montaje.

Identificación de las Piezas Metálicas

Las bolsas de estas piezas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres. Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos tres caracteres del código de pieza, según se indica en cada paso. Esto facilitará la búsqueda de la pieza correcta.





Iconos que Aparecen en Este Manual y sus Usos



Debe asegurarse de que el montaje esté bien hecho antes de ajustar los pernos.



Para un montaje adecuado, tendrá que asegurarse de que la estructura esté nivelada antes de proceder al siguiente paso.




Algunos pasos en el proceso del montaje requerirán un par de manos extra. Asegúrese de tener un ayudante a su disposición.



En este ícono, se ve una llave de extremos abiertos dispuesta como una barra de fracción que separa el numerador del denominador.



Cuando vea este ícono, necesitará una llave de tubo. En los íconos que aparecen debajo, se indica el tamaño de los accesorios necesarios para el montaje, 1/2.



Este ícono le advierte que no ajuste demasiado los tornillos. El objetivo de esto es evitar daños estructurales y que se astille la madera.



En este ícono, se indica qué accesorios para taladro se necesitan. En el caso de este ejemplo, necesitará un accesorio de cabeza Phillip y un tubo de 3/8.



Coloque el conjunto a nivel del suelo, a no menos de 6 pies, 7 pulgadas (2 m) de cualquier estructura u obstrucción, como una cerca, garaje, edificio, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que el fuerte esté nivelado. Si no lo está, el montaje será difícil y puede resultar incorrecto. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6 pies, 7 pulgadas (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.



DIAGRAMA DE ÁREA DE JUEGO SEGURO

Dimensión de Tierra

16' - 6 1/4" (5m) x 7' - 5 1/4" (2.3m) x 7' - 10" (2.4m)

Área de Juego Seguro

28' - 4 3/4" x 19' - 5 1/4"



ALTURA SEGURA PARA JUEGOS: 18'-11" [5.8 m]

ALTURA MÁXIMA DE CAIDA: 7'-6 3/16" [2.3 m]

Información General:

El juego ha sido diseñado y fabricado para niños y sólo para uso residencial solamente.

Se recomienda un máximo de 150 libras por niño para las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Un máximo de 120 libras. por niño es recomendado para actividades de juego diseñadas para uso del niño múltiple.

Un máximo de 9 niños es recomendado para esta casita de juego de madera.




Componentes de Madera (No a Escala)



A1 | VIGA DEL COLUMPIO - W4L12789
(1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



A2 | BLOQUE DE 9" SB - W4L12790
(1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



B1 | PATA DE LA TORRE - W4L12680
(1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B2 | PATA DE LA TORRE - W4L12681
(1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B3 | PATA DE LA TORRE - W4L12682
(1) | 3"x3"x59" (76x76x1500)



B4 | PATA DE LA TORRE - W4L12683
(1) | 3"x3"x59" (76x76x1500)



B5 | ESQUINA POSTERIOR IZQUIERDA DEL FUERTE - W4L12684
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B6 | ESQUINA DELANTERA IZQUIERDA DEL FUERTE - W4L12685
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B7 | ESQUINA DELANTERA DERECHA DEL FUERTE - W4L12686
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B8 | ESQUINA POSTERIOR DERECHA DEL FUERTE - W4L12687
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



E1 | PATA DE LA TORRE - W4L12688
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)



E2 | PATA DE LA TORRE - W4L12689
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)



E3 | GUÍA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L12690
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x33 1/2" (36x86x852)



E4 | REFUERZO ANGULAR - W4L13302
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)



E5 | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L12692
(8) | 1 7/16"x3 3/8"x20" (36x86x508)



E6 | REFUERZO DE PLATAFORMA DEL MIRADOR - W4L12691
(2) | 1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)



Componentes de Madera (No a Escala)



E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L08131
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



E77 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L12693
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



E78 | MONTANTE DERECHO - W4L12694
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



F1 | BLOQUE DE MONTAJE DEL TELESCOPIO - W4L12695
(1) | 1 3/8"x2 3/8"x3" (36x60x76)



F2 | SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L12696
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



F3 | SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L12697
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



G1 | GUÍA DEL PISO SUPERIOR - W4L12698
(1) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G2 | GUÍA DEL PISO SUPERIOR - W4L12699
(1) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G3 | GUÍA DEL PISO - W4L12700
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G4 | GUÍA DEL PISO - W4L12701
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G5 | DINTEL DE LA VENTANA MIRADOR - W4L12702
(4) | 1"x5 1/4"x45 1/4" (24x134x1150)



G6 | GUÍA DEL PISO - W4L12703
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



Componentes de Madera (No a Escala)



G7 | GUÍA DEL PISO INFERIOR - W4L12704
(2) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G8 | TABLA DEL SUELO - W4L08134
(1) | 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



H1 | GUÍA DE PARED - W4L12706
(1) | 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



H2 | GUÍA DE PARED - W4L12707
(1) | 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



H3 | GUÍA DE MESA DE PICNIC - W4L12708
(1) | 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)



H4 | GUÍA DE SOPORTE DEL TECHO - W4L12709
(2) | 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



H5 | GUÍA DEL PISO - W4L12710
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H6 | GUÍA POSTERIOR DEL FUERTE - W4L12711
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H7 | GUÍA DE PARED DELANTERA DEL FUERTE - W4L12712
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H8 | MONTANTE DEL FUERTE - W4L12713
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



H9 | TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12714
(2) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



H10 | PATA DEL PORCHE - W4L12715
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)



H11 | PATA DEL PORCHE - W4L12716
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)



Componentes de Madera (No a Escala)



H12 CABRIO DEL TECHO - W4L12717
(4) 1"x3 3/8"x50 3/8" (24x86x1278)



H13 GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12718
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H14 SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L12719
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H15 ASIENTO DE MESA DE PICNIC - W4L12720
(2) 1"x3 3/8"x35 3/8" (24x86x897)



H16 GUÍA DE ASIENTO DE MESA DE
PICNIC - W4L12721
(1) 1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H17 GUÍA DE ASIENTO DE MESA DE
PICNIC - W4L12722
(1) 1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H18 GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12723
(1) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H19 GUÍA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L12724
(1) 1"x3 3/8"x27" (24x86x686)



H20 CABRIO DEL TECHO DEL PORCHE - W4L12725
(4) 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



H21 SOPORTE DEL PISO DEL MIRADOR - W4L12726
(1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)



H22 TABLA DE FIJACIÓN DEL TOBOGÁN - W4L12781
(1) 1"x3"x23" (24x76x585)




H23 GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12752
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H24 SOPORTE DE TABLON DE LA MESA DE
PICNIC - W4L12727
(1) 1"x3 3/8"x16 1/2" (24x86x418)



H25 SOPORTE DEL PISO SUPERIOR - W4L12728
(2) 1"x3 3/8"x3" (24x86x76)



H26 VIGA DEL PISO - W4L12729
(3) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



Componentes de Madera (No a Escala)



H27 | SOPORTE DE LA MESA DE PICNIC - W4L12730
(1) | 1"x3 3/8"x28 5/8" (24x86x728)



H28 | GUÍA DE PARED DELANTERA - W4L12731
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H29 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12732
(2) | 1"x3 3/8"x26 1/4" (24x86x666)



H30 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12733
(2) | 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H31 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12734
(2) | 1"x3 3/8"x34 1/2" (24x86x876)



H72 | GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L12735
(2) | 1"x3 3/8"x61 3/4" (24x86x1570)



H76 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L12736
(5) | 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H77 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L12737
(1) | 1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)



H80 | REFUERZO ANCHO DE TOBOGÁN - W4L13300
(1) | 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x476)



H81 | MONTANTE DE REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13301
(2) | 1"x3 3/8"x22 7/8" (24x86x580)



K2 | GUÍA DEL PISO - W4L12738
(1) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



K3 | GUÍA DEL PISO - W4L12739
(1) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



K5 | GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12740
(1) | 5/8"x5 1/4"x50 1/4" (16x134x1277)



K6 | DISEÑO DE RESPLANDOR SOLAR TRIANGULAR - W4L12741
(2) | 5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)



L1 | TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L12742
(6) | 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



L2 | TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L13304
(2) | 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



Componentes de Madera (No a Escala)



M1 | GUÍA DE PARED SUPERIOR - W4L12743
(1) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



M2 | GUÍA DE PARED INFERIOR - W4L12744
(2) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



M3 | GUÍA DE PARED INFERIOR - W4L12745
(1) 5/8"x3 3/8"x60 1/2" (16x86x1537)



M4 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12746
(2) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M5 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12747
(2) 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)



M6 | TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12748
(1) 5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1370)



M7 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12749
(2) 5/8"x3 3/8"x52 5/8" (16x86x1338)



M8 | TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12750
(7) 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)



M9 | TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12751
(2) 5/8"x3"x50 1/2" (16x76x1284)



M10 | TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L12793
(1) 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M11 | TOPE DE SOFITO - W4L12753
(1) 5/8"x3 3/8"x50 1/4" (16x86x1277)



M12 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12754
(2) 5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)



M13 | TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L12755
(3) 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M14 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12756
(2) 5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)



Componentes de Madera (No a Escala)



M16 | TABLÓN CENTRAL DE LA MESA DE PICNIC - W4L12757
(1) 5/8"x3"x38 1/4" (16x76x973)



M17 | TABLA DE PARED CON VENTANA DELANTERA - W4L12758
(2) 5/8"x3 3/8"x35" (16x86x889)



M18 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12759
(2) 5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)




M19 | SOPORTE DE TECHO DEL PORCHE DELANTERO - W4L12760
(1) 5/8"x3 3/8"x30 5/8" (16x86x779)



M21 | GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12761
(3) 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)



M22 | TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12762
(4) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M23 | TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12763
(2) 5/8"x3 1/8"x29 7/8" (16x80x758)



M24 | TABLA DE PARED - W4L12764
(23) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M26 | TABLA DE PARED - W4L12765
(2) 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x664)



M27 | TABLA DE PARED INFERIOR - W4L12766
(18) 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)



M30 | TABLILLA DE TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L12767
(1) 5/8"x3 3/8"x16" (16x86x406)



M32 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12768
(2) 5/8"x3 3/8"x10" (16x86x254)



Componentes de Madera (No a Escala)



M33 | TABLA DE PARED CON VENTANA DELANTERA - W4L12769
(2) 5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



M34 | GUÍA DE PARED - W4L12770
(1) 5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



M61 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L12771
(1) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M70 | SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN - W100935
(1) 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)



M73 | SOPORTE POSTERIOR - W4L12772
(1) 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



M74 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L12773
(10) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M75 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L12774
(4) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M76 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L12775
(4) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



N1 | TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12776
(2) 5/8"x2 3/8"x50 1/2" (16x60x1284)



N2 | TOPE DE SOFITO - W4L12777
(1) 5/8"x2 3/8"x50 1/4" (16x60x1277)



N3 | SOPORTE DEL TECHO - W4L12778
(2) 5/8"x2 3/8"x47" (16x60x1193)



N4 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12779
(2) 5/8"x2 3/8"x19" (16x60x483)



N5 | ADORNO DEL FRONTÓN DEL PORCHE DELANTERO - W4L12780
(3) 5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)



Componentes de Madera (No a Escala)



N8 | ADORNO DEL FRONTÓN DELANTERO DEL PORCHE - W4L12782
(6) | 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)



O1 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12783
(16) | 5/8"x1 3/8"x32 1/2" (16x34x825)



O2 | TABLA DE SEGURIDAD - W4L12784
(1) | 5/8"x1 3/8"x28 5/8" (16x34x726)



Q1 | TABLA DE FIJACIÓN DEL TOBOGÁN - W4L12792
(1) | 1"x4 1/4"x27" (24x108x687)



SP1 | SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L12791
(1) | 3 3/8"x3 3/8"x48 3/8" (86x86x1229)




Y1 | TABLA DE PARED CON VENTANA DELANTERA - W4L12769
(2) | 5/8"x4"x78" (16x102x1980)




Y2 | TABLA DEL PISO INFERIOR - W4L12786
(2) | 5/8"x4"x35 1/4" (16x102x895)



Y3 | TABLA DEL EXTREMO DEL MURO DE ESCALADA - W4L12787
(1) | 5/8"x4"x22 7/8" (16x102x580)



FP1 | PANEL DEL PISO INFERIOR - W2A02648
(4) | 1 5/8"x13 1/2"x35 3/8" (40x344x897)



FP2 | PANEL DEL PISO - W2A02649
(4) | 1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x344x2080)



Componentes de Madera (No a Escala)



RP1 | PANEL SUPERIOR DEL TECHO DEL PORCHE IZQUIERDO - W2A02650
(1) | 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)



RP2 | PANEL DEL TECHO DEL PORCHE IZQUIERDO - W2A02651
(1) | 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)



RP3 | PANEL SUPERIOR DEL TECHO - W2A02652
(2) | 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x524x1499)




RP4 | PANEL SUPERIOR DEL TECHO DEL PORCHE DERECHO - W2A02653
(1) | 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)



RP5 | PANEL DEL TECHO DEL PORCHE DERECHO - W2A02654
(1) | 1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)



RP6 | PANEL DE TECHO - W2A02655
(4) | 1 5/8"x15 5/8"x59" (42x396x1499)



WP1 | PANEL DE LA VENTANA MIRADOR - W2A02656
(6) | 7/8"x15 3/4"x20 3/4" (21x400x526)



Componentes Metálicos




H100363 | PERNO BL NG
(1) | 5/16X6



H100415 | PERNO BL NG
(34) | 5/16x3 3/4



H100503 | PERNO BL NG
(6) | 5/16x3-1/2



H100484 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x3 1/4



H100416 | PERNO BL NG
(13) | 5/16x3



H100195 | PERNO BL NG
(10) | 5/16x2-3/4



H100194 | PERNO BL NG
(3) | 5/16x2 1/2



H100205 | PERNO BL NG
(30) | 5/16x2-1/4



H100457 | PERNO BL NG
(7) | 5/16x2



H100396 | PERNO BL NG
(14) | 5/16x1/2



H100115 | PERNO BL NG
(15) | 5/16x1/2



H100222 | PERNO BL NG
(9) | 5/16x3/4



H100468 | PERNO BL NG
(11) | 5/16x1




H100459 | PERNO BL NG
(6) | 5/16x1 1/4



H100407 | PERNO BL NG
(11) | 5/16x1 1/2



H100378 | PERNO BL NG
(13) | 5/16x1 3/4




H100225 | ARANDELA
(1) | ACOPADA
9x34



H100082 | TORNILLO
(1) | AUTOPERFORANTE
14x2 1/2



Componentes Metálicos



A100041 | LLAVE TORX
(2) | T-40

A100042 | BROCA TORX
(2) | T-40

H100147 | BROCA TORX
(2) | T-30

H100114 | LLAVE TORX
(2) | T-30



H100654 | PERNO HEXAGONAL
(13) | 3/8x5-1/2



H100761 | PERNO HEXAGONAL NG
(4) | 5/16x2




H100657 | PERNO HEXAGONAL NG
(4) | 5/16x1 3/4




H100481 | PERNO HEXAGONAL NG
(4) | 5/16x1 1/4



H100659 | TIRAFONDO NG
(9) | 5/16x1 1/2



H100193 | CILINDRO DE TUERCA BL NG
(2) | 5/16x1-1/2



H100006 | CILINDRO DE TUERCA BL
(9) | 5/16x1 1/2



H100471 | TIRAFONDO BL NG
(7) | 5/16x1 1/2



H100458 | TIRAFONDO BL NG
(44) | 5/16x2



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(52) | 5/16x2 1/2



H100192 | CILINDRO DE TUERCA BL NG
(33) | 5/16x7/8



CILINDRO DE TUERCA BL NG
(1) | 5/16x5/8




CILINDRO DE TUERCA BL
(9) | 5/16x7/8




H100764 | FIJADOR DE TORNILLOS
(1)



H100073 | TUERCA T
(13) | 3/8



H100074 | TUERCA T
(7) | 5/16



H100072 | TUERCA T
(26) | 1/4



H100379 | TUERCA T NG
(128) | 5/16



Componentes Metálicos



H100090 | TORNILLO PFH
(41) | 8x2 1/2"



H100091 | TORNILLO PFH
(2) | 8x2 1/4



H100111 | TORNILLO PFH
(13) | 8x2



H100089 | TORNILLO PFH
(4) | 8x1 3/4



H100086 | TORNILLO PFH
(244) | 8x1 1/2



H100087 | TORNILLO PFH
(2) | 8x1 1/4



H100088 | TORNILLO PFH
(338) | 8x1 1/8



H100121 | TORNILLO PFH
(6) | 8x3/4




H100201 | TORNILLO PFH NG
(17) | 8x2-1/2



H100483 | TORNILLO PFH NG
(35) | 8x2 1/4



H100391 | TORNILLO PFH NG
(72) | 8x2



H100200 | TORNILLO PFH NG
(74) | 8x1 1/2




H100380 | TORNILLO PFH NG
(49) | 8x1 1/8



H100385 | TORNILLO PFH NG
(9) | 8x1



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(9) | 8x19




H100108 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.
(26) | 8x15



H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(24) | 12x19



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(192) | 8x19



H100478 | ARANDELA PLANA NG
(22) | 8x27




H100832 | PERNO PTH
(4) | 1/4x3/4




H100831 | CILINDRO DE TUERCA PTH NG
(4) | 1/4x3/4



H100063 | PERNO PTH
(26) | 1/4x3/4




H100107 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.
(13) | 10x18



H100102 | ARANDELA PLANA
(13) | 11x25



H100477 | ARANDELA SEPARADORA NG
(22) | 5/16



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(9) | 12x19



H100360 | TORNILLO PPH WZ
(4) | 4x1/2




H100797 | TORNILLO PWH NG
(19) | 8x1




H100202 | TORNILLO PWH NG
(4) | 8x5/8



H100408 | TORNILLO PWH NG
(2) | 8x1/2




H100070 | TORNILLO PFH
(4) | 8x3/4



H100128 | TORNILLO PFH
(26) | 8x5/8



Componentes Accesorios (No a Escala)



A100030 | GUÍA INFERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN (1)



A100027 | ASIENTO DE COLUMPIO VERDE (2)




A100032 | GUÍA SUPERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN (1)



A100031 | GUÍA INFERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN (1)



A100033 | GUÍA SUPERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN (1)



A4M01126 | COLUMPIO DE RED DE 26" (x1)



A6P00036 | ROCA VERDE HC (6) 1




A6P00037 | ROCA VERDE HC 6 2



A4M01091 | REFUERZO DEL TOBOGÁN DE 60" (DERECHA) (1)



A4M01092 | REFUERZO DEL TOBOGÁN DE 60" (IZQUIERDA) (1)



A6P00385 | BASE DEL TOBOGÁN DE 10' VERDE OSCURO (1)

A100034 | TUBO DE SOPORTE DEL TOBOGÁN (4)



A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) EDADES 3-10 (1)



A4M00520 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN VERTICAL (1)



Componentes Accesorios (No a Escala)



A100047 | CADENA VERDE DE 57"
(4)




A100134 | ASIDERO VERDE 816 C/C
(2)



A100324 | PELDAÑO DE ESCALERA 578 VERDE
(2)




A100118 | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c
(4)



(1) MONTAJE DEL TOBOGÁN DE TUBO




A100069 | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA
(4)




A100325 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-IZQUIERDA
(1)




A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(1)




A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA
(1)



A4M00993 | SOPORTE EXTENDIDO DE VIGA DEL COLUMPIO
(2)



A100014 | VENTANA DE PLÁSTICO BLANCA
(1)




A4M00505 | GANCHO DEL COLUMPIO
(6)



A100396 | SOPORTE EN ESCUADRA 51x32x82x3.175
(4)



A100178 | ESTACA DE METAL MARRÓN
(4)



A100104 | TELESCOPIO
(1)



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x50x55
(11)



A4M00527 | ESTACA DE REFUERZO
(2)



MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 1



A6P00385 | BASE DEL TOBOGÁN DE 10' VERDE OSCURO
(x1)



SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN - W100935
M70 |
(1) 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)





H100115 | **PERNO BL**
(x3) 5/16x1/2



H100074 | **TUERCA T**
(x3) 5/16


SUPERIOR



SUGERENCIA:
CONSULTE EL PASO DE INSTALACIÓN DEL TOBOGÁN PARA CONOCER LAS UBICACIONES DE LOS AGUJEROS PARA EL MONTAJE DE LA PLATAFORMA.



SUGERENCIA:
DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE.



NOTA:
USE LA TABLA **M70** COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. ASEGÚRESE DE COLOCAR LA TABLA DE SOPORTE DEL TOBOGÁN 1/2" POR ENCIMA DEL BORDE INFERIOR DE LA BASE DEL TOBOGÁN ANTES DE MARCAR LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS. USE UNA BROCA DE 7/16" PARA PERFORAR LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS.



MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 2



A100031 | GUÍA INFERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN
(x1)



A100033 | GUÍA SUPERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN
(x1)



A4M01091 | REFUERZO DEL TOBOGÁN DE 60" (DERECHA)
(1)




A100030 | GUÍA INFERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN
(x1)




A100032 | GUÍA SUPERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN
(x1)



A4M01092 | REFUERZO DEL TOBOGÁN DE 60" (IZQUIERDA)
(1)



H100006 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x8) | 5/16x1 1/2



H100222 | PERNO BL
(x8) | 5/16x3/4



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x8) | 8x19



H100121 | TORNILLO PFH
(x6) | 8x3/4



NOTA:

CON UNA BROCA DE 1/8", HAGA AGUJEROS PILOTO PARA LOS TORNILLOS EN TODAS LAS MUESCAS A LO LARGO DE LA PARTE INFERIOR Y EL BORDE DEL EXTREMO DEL TOBOGÁN.



NOTA:

ARME 2 GUÍAS LATERALES, UNA IZQUIERDA Y UNA DERECHA.



033 (1)
GUÍA SUPERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN

031 (1)
GUÍA INFERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN


121 (x3)
TORNILLO - 8x3/4"

006 (x4)
CILINDRO DE TUERCA - 1 1/2"

030 (x4)
ARANDELA - 8x19

222 (x4)
PERNO - 3/4"

091 (1)
REFUERZO DEL TOBOGÁN DE 60" (DERECHA)




A100034
(x4) TUBO DE SOPORTE DEL TOBOGÁN




NOTA:

COLOQUE (1) MONTAJE DE GUÍA DE TOBOGÁN EN UNA SUPERFICIE PLANA Y COMIENZE A COLOCAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN LA PARTE INFERIOR DE LA GUÍA (FIG. 1). PÍDALE A UN AYUDANTE QUE DOBLE LA BASE DEL TOBOGÁN HACIA LA PARTE SUPERIOR DE ESTE Y QUE INSERTE LA BASE EN LA CAVIDAD DEL TOBOGÁN. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN QUEDE COMPLETAMENTE DENTRO DE LA CAVIDAD.

INSERTE LOS (4) TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES PILOTO (FIG. 2).



(FIG. 1)



(FIG. 2)







H100090 | TORNILLO PFH
(x38) | 8x2 1/2"



NOTA:

UNA VEZ QUE LA BASE DEL TOBOGÁN, LOS TUBOS DE SOPORTE Y LA TABLA DE SOPORTE ESTÁN COMPLETAMENTE FIJOS EN LA CAVIDAD Y EL ORIFICIO DE SOPORTE, ASEGÚRELOS CON TORNILLOS DE 2-1/2" EN CADA UNA DE LAS UBICACIONES DE AGUJEROS PILOTO COMO SE MUESTRA.

REPITA EL PROCESO CON LA GUÍA DEL LADO OPUESTO.





MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 5




H80 | REFUERZO ANCHO DE TOBOGÁN - W4L13300
(1) | 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x476)



H81 | MONTANTE DE REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13301
(2) | 1"x3 3/8"x22 7/8" (24x86x580)



H100115 | PERNO BL
(x8) | 5/16x1/2




H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(8) | 5/16x7/8



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(8) | 12x19



H100111 | TORNILLO PFH
(x4) | 8x2





MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 1




E77 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L12693
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



H76 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L12736
(5) | 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H100391 | TORNILLO PFH NG
(10) | 8x2





MONTAJE DEL TOBOGÁN


PASO 2



E78 | MONTANTE DERECHO - W4L12694
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



H100391 | TORNILLO PFH NG
(10) | 8x2





MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 3




H77 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L12737
(1) | 1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)



M73 | SOPORTE POSTERIOR - W4L12772
(1) | 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



H100391 | TORNILLO PFH NG
(8) | 8x2





MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 4




A100134 | ASIDERO VERDE 816 C/C
(2)



H100503 | PERNO BL NG
(4) | 5/16x3-1/2



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16





MURO DE ESCALADA MONTAJE

PASO 1



M75 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L12774
(4) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M76 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L12775
(4) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



A6P00036 ROCA VERDE HC 1
(6)



A6P00037 ROCA VERDE HC 2
(6)



H100108 ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15
(24)




H100063 PERNO PTH 1/4x3/4
(24)




H100072 TUERCA T 1/4
(24)



SUGERENCIA:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.



LA FLECHA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ROCA SEÑALA HACIA ARRIBA.
****COLOQUE LAS ROCAS COMO DESEE****





MURO DE ESCALADA MONTAJE

PASO 2



(2) MONTAJE DE ROCA A LA IZQUIERDA



(4) MONTAJE DE ROCAS DOBLES



(2) MONTAJE DE ROCAS A LA DERECHA




M74 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L12773
(10) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



H100086 TORNILLO PFH
(72) 8x1 1/2



H72 GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L12735
(2) 1"x3 3/8"x61 3/4" (24x86x1570)



SUPERIOR

DISPOSICION
RECOMENDADA PARA
COLOCAR LAS TABLAS

1/8"

M74 (x10)

(2) MONTAJE DE ROCA A LA IZQUIERDA

(2) MONTAJE DE ROCAS A LA DERECHA


(4) MONTAJE DE ROCAS DOBLES

H72 (x2)



1/8"

SUPERIOR





VISTA LATERAL



Y3 TABLA DEL EXTREMO DEL MURO DE ESCALADA - W4L12787
(1) 5/8"x4"x22 7/8" (16x102x580)





H100200 | TORNILLO PFH NG
(4) | 8x1 1/2






M61 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L12771
(1) | 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



**LAS TUERCAS T DEBEN IR
HACIA EL INTERIOR AL
INSTALAR LAS TABLAS.**




G5 | DINTEL DE LA VENTANA MIRADOR - W4L12702
(4) | 1"x5 1/4"x45 1/4" (24x134x1150)





WP1 | PANEL DE LA VENTANA MIRADOR - W2A02656
(6) | 7/8"x15 3/4"x20 3/4" (21x400x526)



 **H100200** | TORNILLO PFH NG
(40) | 8x1 1/2

 **H100385** | TORNILLO PFH NG
(8) | 8x1

 REPITA ESTE PASO PARA COMPLETAR (2) MONTAJES DE VENTANA MIRADOR.



 MARQUE LOS CENTROS EN CADA PIEZA Y, LUEGO, ALINÉELAS SEGÚN LAS MARCAS.






H20 | CABRIO DEL TECHO DEL PORCHE - W4L12725
(4) | 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



H100483 | TORNILLO PFH NG
(2) | 8x2 1/4




CON UNA BROCA DE 3/16", MARQUE Y PERFORE UN AGUJERO PILOTO EN EL CABRIO 'H20' PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE. SOLO PERFORE A TRAVÉS DE UN CABRIO, NO AMBOS.




483 (x2)
TORNILLO - 8x2 1/4"

H20 (x4)



MONTAJE POSTERIOR



MONTAJE DELANTERO



M19 SOPORTE DE TECHO DEL PORCHE DELANTERO - W4L12760
 (1) 5/8"x3 3/8"x30 5/8" (16x86x779)


N8 ADORNO DEL FRONTÓN DELANTERO DEL PORCHE - W4L12782
 (2) 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)

H100380 TORNILLO PWH NG
 (6) 8x1 1/8


A100164 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) EDADES 3-10

N5 ADORNO DEL FRONTÓN DEL PORCHE DELANTERO - W4L12780
 (1) 5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)

H100202 TORNILLO PWH NG
 (4) 8x5/8



ASEGÚRESE DE QUE LOS AGUJEROS ESTÉN ALINEADOS (EN AMBOS EXTREMOS).





RP1 | PANEL SUPERIOR DEL TECHO DEL PORCHE
IZQUIERDO - W2A02650
(1) | 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)




RP4 | PANEL SUPERIOR DEL TECHO DEL PORCHE
DERECHO - W2A02653
(1) | 1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)




H100391 | TORNILLO PFH NG
(8) | 8x2

MONTAJE DELANTERO
LADO POSTERIOR





RP2 | PANEL DEL TECHO DEL PORCHE
(1) IZQUIERDO - W2A02651
1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)




RP5 | PANEL DEL TECHO DEL PORCHE
(1) DERECHO - W2A02654
1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)



H100391 | TORNILLO PFH NG
(8) | 8x2

MONTAJE DELANTERO
LADO POSTERIOR





A2 BLOQUE DE 9" SB - W4L12790
(1) 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)

A1 VIGA DEL COLUMPIO - W4L12789
(1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)

H100416 PERNO BL NG
(10) 5/16x3


H100192 CILINDRO DE TUERCA BL NG
(10) 5/16x7/8

A100325 SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-IZQUIERDA
(1)

A100326 SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA
(1)

A4M00993 SOPORTE EXTENDIDO DE VIGA DEL COLUMPIO
(2)

A2 (x1)



192 (x10)
CILINDRO DE TUERCA - 7/8"

A1 (x1)

993 (x2)
SOPORTE EXTENDIDO DE VIGA DEL COLUMPIO

416 (x10)
PERNO - 3"




NO AJUSTE LAS PIEZAS METÁLICAS DEL SOPORTE EN ESTE MOMENTO.

325 (x1)
SOPORTE DE EXTENSION DE VIGA DEL COLUMPIO-IZQUIERDA

326 (x1)
SOPORTE DE EXTENSION DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA



ESTE BORDE HACIA ARRIBA





H100654 | PERNO HEXAGONAL
(12) | 3/8x5-1/2




H100107 | ARANDELA DE
FIJACIÓN INT.
(12) | 10x18




H100102 | ARANDELA
PLANA
(12) | 11x25



H100073 | TUERCA T
(12) | 3/8



A4M00505 | GANCHO DEL
COLUMPIO
(6)





G8 TABLA DEL SUELO - W4L08134
(1) 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



E4 REFUERZO ANGULAR - W4L13302
(2) 1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)



SP1 SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L12791
(1) 3 3/8"x3 3/8"x48 3/8" (86x86x1229)



E50 SOPORTE DEL EXTREMO - W4L08131
(1) 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



H100363 PERNO BL NG
(1) 5/16x6



H100415 PERNO BL NG
(2) 5/16x3 3/4



H100192 CILINDRO DE TUERCA BL NG
(7) 5/16x7/8



H100205 PERNO BL NG
(2) 5/16x2-1/4



H100193 CILINDRO DE TUERCA BL NG
(2) 5/16x1-1/2




H100457 PERNO BL NG
(4) 5/16x2




H100198 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(9) 8x19




H100199 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(9) 12x19





(1) MONTAJE DE LA VIGA




(1) MONTAJE DEL EXTREMO



H100416 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x3



H100192 | CILINDRO DE TUERCA BL NG
(2) | 5/16x7/8





MIRADOR

PASO 1



E3 | GUÍA DEL PISO DEL MIRADOR- W4L12690
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x33 1/2" (36x86x852)




H19 | GUÍA DEL PISO DEL MIRADOR- W4L12724
(1) | 1"x3 3/8"x27" (24x86x686)




H100201 | TORNILLO PFH NG
(4) | 8x2-1/2



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16





E6 REFUERZO DE PLATAFORMA DEL MIRADOR - W4L12691
(2) 1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)




H100205 PERNO BL NG
(2) 5/16x2-1/4



H100379 TUERCA T NG
(2) 5/16



H100198 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(2) 8x19







L1 TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L12742
(6) 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



L2 TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L13304
(2) 5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



H100086 TORNILLO PFH
(30) 8x1 1/2







H21 | SOPORTE DEL PISO DEL MIRADOR - W4L12726
(1) | 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)




H100087 | TORNILLO PFH
(2) | 8x1 1/4






MONTAJE DEL FUERTE


PASO 1



B1 | PATA DE LA TORRE - W4L12680
(1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



E1 | PATA DE LA TORRE - W4L12688
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)



B3 | PATA DE LA TORRE - W4L12682
(1) | 3"x3"x59" (76x76x1500)



A4M00520 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN VERTICAL
(1)



G7 | GUÍA DEL PISO INFERIOR - W4L12704
(1) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G1 | GUÍA DEL PISO SUPERIOR - W4L12698
(1) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



H100415 | PERNO BL NG
(8) | 5/16x3 3/4



H100205 | PERNO BL NG
(4) | 5/16x2-1/4



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(12) | 8x19



H100379 | TUERCA T NG
(12) | 5/16



H100360 | TORNILLO PPH WZ
(4) | 4x1/2

Tenga en cuenta las ubicaciones de los agujeros.

Tenga en cuenta las ubicaciones de los agujeros.

Tenga en cuenta las ubicaciones de los agujeros.

Tenga en cuenta las ubicaciones de los agujeros.

Tenga en cuenta las ubicaciones de los agujeros.

B1 (x1)
11 3/4"

520 (x1)
PLACA DE IDENTIFICACIÓN VERTICAL

360 (x4)
TORNILLO - 4x1/2" WZ

379 (x12)
TUERCA T - 5/16"

198 (x12)
ARANDELA - 8x19

415 (x8)
PERNO - 3 3/4"

E1 (x1)

G1 (x1)

B3 (x1)


G7 (x1)

205 (x4)
PERNO - 2 1/4"



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 2



B2 | PATA DE LA TORRE - W4L12681
(1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



E2 | PATA DE LA TORRE - W4L12689
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)



B4 | PATA DE LA TORRE - W4L12683
(1) | 3"x3"x59" (76x76x1500)



G7 | GUÍA DEL PISO INFERIOR - W4L12704
(1) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G2 | GUÍA DEL PISO SUPERIOR - W4L12699
(1) | 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



H100415 | PERNO BL NG
(8) | 5/16x3 3/4



H100205 | PERNO BL NG
(4) | 5/16x2-1/4




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(12) | EXT. NG
8x19



H100379 | TUERCA T NG
(12) | 5/16



TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE LOS AGUJEROS.





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 3



H28 | GUÍA DE PARED DELANTERA - W4L12731
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



G6 | GUÍA DEL PISO - W4L12703
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G3 | GUÍA DEL PISO - W4L12700
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)




H100197 | TIRAFONDO BL NG
(8) | 5/16x2 1/2



H100458 | TIRAFONDO BL NG
(2) | 5/16x2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(10) | 8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 4



G4 | GUÍA DEL PISO - W4L12701
(1) | 1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



K2 | GUÍA DEL PISO - W4L12738
(1) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)




H100197 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2 1/2



H100458 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2



H100198 | ARANDELA DE FIJACION EXT. NG
(8) | 8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 5



K3 | GUÍA DEL PISO - W4L12739
(1) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



H26 | VIGA DEL PISO - W4L12729
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H100458 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2



H100201 | TORNILLO PFH NG
(4) | 8x2-1/2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(4) | 8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 6



H27 | SOPORTE DE LA MESA DE PICNIC - W4L12730
(1) | 1"x3 3/8"x28 5/8" (24x86x728)



H100407 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 1/2




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(1) | 8x19



H100379 | TUERCA T NG
(1) | 5/16




EXTREMO DE 1 3/4"
EN LA PARTE SUPERIOR





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 7



FP1 | PANEL DEL PISO INFERIOR - W2A02648
(4) | 1 5/8"x13 1/2"x35 3/8" (40x344x897)




Y2 | TABLA DEL PISO INFERIOR - W4L12786
(2) | 5/8"x4"x35 1/4" (16x102x895)



H100086 | TORNILLO PFH
(22) | 8x1 1/2



H100200 | TORNILLO PFH NG
(16) | 8x1 1/2





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 8



M3 | GUÍA DE PARED INFERIOR - W4L12745
(1) | 5/8"x3 3/8"x60 1/2" (16x86x1537)



H3 | GUÍA DE MESA DE PICNIC - W4L12708
(1) | 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2 1/2





H100458 | TIRAFONDO BL NG
(2) | 5/16x2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(6) | 8x19



TENGA EN CUENTA QUE EL ÁNGULO DE CORTE APUNTA HACIA ABAJO.







M27 TABLA DE PARED INFERIOR - W4L12766
(8) 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)



H100088 TORNILLO PFH
(32) 8x1 1/8



NOTA:
DEJE UN ESPACIO DE NO MENOS DE 3 1/16" Y NO MÁS DE 3 1/4".





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 11



M2 | GUÍA DE PARED INFERIOR - W4L12744
(2) | 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)




H100458 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2



H100471 | TIRAFONDO BL NG
(2) | 5/16x1 1/2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(6) | 8x19







M27 TABLA DE PARED INFERIOR - W4L12766
(10) 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)



H100088 TORNILLO PFH
(40) 8x1 1/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 12



H16 | GUÍA DE ASIENTO DE MESA DE PICNIC - W4L12721
(1) | 1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(2) | 5/16x2 1/2




H100407 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 1/2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(3) | 8x19



H100379 | TUERCA T NG
(1) | 5/16





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 13



H17 | GUÍA DE ASIENTO DE MESA DE PICNIC - W4L12722
(1) | 1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(2) | 5/16x2 1/2




H100378 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 3/4



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(3) | 8x19



H100379 | TUERCA T NG
(1) | 5/16






H15 | ASIENTO DE MESA DE PICNIC - W4L12720
(2) | 1"x3 3/8"x35 3/8" (24x86x897)




H100111 | TORNILLO PFH
(8) | 8x2





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 15



H24 SOPORTE DE TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L12727
(1) 1"x3 3/8"x16 1/2" (24x86x418)



H100378 PERNO BL NG
(1) 5/16x1 3/4




H100197 TIRAFONDO BL NG
(2) 5/16x2 1/2



H100198 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(3) 8x19



H100379 TUERCA T NG
(1) 5/16





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 16



M13 | TABLON DE LA MESA DE PICNIC -
W4L12755
(3) 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M10 | TABLON DE LA MESA DE PICNIC -
W4L12793
(1) 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M16 | TABLON CENTRAL DE LA MESA DE PICNIC -
W4L12757
(1) 5/8"x3"x38 1/4" (16x76x973)




M30 | TABLILLA DE TABLON DE LA MESA DE
PICNIC - W4L12767
(1) 5/8"x3 3/8"x16" (16x86x406)



H100086 | TORNILLO PFH
(20) 8x1 1/2



H100088 | TORNILLO PFH
(5) 8x1 1/8






H25 | SOPORTE DEL PISO SUPERIOR - W4L12728
(2) | 1"x3 3/8"x3" (24x86x76)



H100391 | TORNILLO PFH NG
(4) | 8x2





MONTAJE DEL FUERTE


PASO 18



O2 TABLA DE SEGURIDAD - W4L12784
(1) 5/8"x1 3/8"x28 5/8" (16x34x726)



H100380 TORNILLO PFH
(3) 8x1 1/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 19

E5 REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L12692
(8) | 1 7/16"x3 3/8"x20" (36x86x508)

H100205 PERNO BL NG
(8) | 5/16x2-1/4


H100197 TIRAFONDO BL NG
(8) | 5/16x2 1/2

H100198 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(16) | 8x19

H100379 TUERCA T NG
(8) | 5/16



TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DE LAS TUERCAS T.





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 20



H5 | GUÍA DEL PISO - W4L12710
(1) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H26 | VIGA DEL PISO - W4L12729
(2) 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H100458 | TIRAFONDO BL NG
(4) 5/16x2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(4) 8x19




H100201 | TORNILLO PFH NG
(8) 8x2-1/2





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 21



FP2 | PANEL DEL PISO - W2A02649
(4) | 1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x344x2080)




Y1 | TABLA DEL PISO SUPERIOR - W4L12785
(2) | 5/8"x4"x78" (16x102x1980)



H100086 | TORNILLO PFH
(94) | 8x1 1/2



H100379 | TUERCA T NG
(2) | 5/16



379
TUERCA T - 5/16"
VÉASE A CONTINUACIÓN



SUGERENCIA:
INSTALE LAS TUERCAS T EN EL LADO INFERIOR DE AMBAS TABLAS Y1 ANTES DE FIJARLAS AL FUERTE.

Y1

VÉASE A CONTINUACIÓN

379 (x2)
TUERCA T - 5/16"


086 (x94)
TORNILLO - 1 1/2"

Y1 (x1)



NOTA:
ASEGÚRESE DE QUE LOS AGUJEROS PILOTO ESTÉN CENTRADOS SOBRE LAS VIGAS DEL PISO.

NOTA: 
COLOQUE LAS TUERCAS T EN EL LADO INFERIOR DE ESTOS AGUJEROS.











FP2 (x4)

Y1 (x1)




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 22



⚠ Tenga en cuenta las ubicaciones de los agujeros.





MONTAJE DEL FUERTE


PASO 23



M1 | GUÍA DE PARED SUPERIOR - W4L12743
(1) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



H23 | GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12752
(1) 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)




M34 | GUÍA DE PARED - W4L12770
(1) 5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



H100458 | TIRAFONDO BL NG
(4) 5/16x2



H100198 | ARANDELA DE FIJACION
(4) EXT. NG
8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 24



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA
(1) | 2.5x38x50x55



H18 | GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12723
(1) | 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H100379 | TUERCA T NG
(2) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(1) | 8x19



H100378 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 3/4



H100459 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 1/4





H100396 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1/2



H100192 | CILINDRO DE TUERCA BL NG
(1) | 5/16x7/8



H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(1) | 12x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 25



H1 | GUÍA DE PARED - W4L12706
(1) | 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



Q1 | TABLA DE FIJACION DEL TOBOGAN - W4L12792
(1) | 1"x4 1/4"x27" (24x108x687)



B6 | ESQUINA DELANTERA IZQUIERDA DEL FUERTE - W4L12685
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA
(1) | 2.5x38x50x55



H22 | TABLA DE FIJACIÓN DEL TOBOGÁN - W4L12781
(1) | 1"x3"x23" (24x76x585)



H100415 | PERNO BL NG
(3) | 5/16x3 3/4



H100503 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x3-1/2



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2 1/2



H100396 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1/2



H100192 | CILINDRO DE TUERCA BL NG
(1) | 5/16x7/8




H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(1) | 12x19



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(7) | 8x19






MONTAJE DEL FUERTE

PASO 26



A100340 | PERNO BL NG
(1) | 2.5x38x50x55




H2 | PERNO BL NG
(1) | 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



B7 | PERNO BL NG
(1) | 3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



H100415 | PERNO BL NG
(3) | 5/16x3 3/4



H100484 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x3 1/4



H100192 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x7/8



H100396 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1/2




H100199 | PERNO BL NG
(1) | 12x19



H100379 | PERNO BL NG
(4) | 5/16



H100198 | PERNO BL NG
(3) | 8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 27



H9 TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12714
(2) 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



A100396 SOPORTE EN ESCUADRA 51x32x82x3.175
(2)



H100761 PERNO HEXAGONAL NG
(4) 5/16x2



H100407 PERNO BL NG
(2) 5/16x1 1/2



H100478 ARANDELA PLANA NG
(4) 8x27




H100198 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(2) 8x19



H100477 ARANDELA SEPARADORA NG
(4) 5/16



H100379 TUERCA T NG
(6) 5/16





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 28



K5 | GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12740
(1) | 5/8"x5 1/4"x50 1/4" (16x134x1277)



H14 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L12719
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H100415 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x3 3/4



H100407 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1 1/2



H100089 | TORNILLO PFH
(4) | 8x1 3/4




H100458 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(8) | 8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 29



(1) MONTAJE DE LA ESCALERA




H100378 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1 3/4



H100379 | TUERCA T NG
(2) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(2) | EXT. NG
8x19



379 (x2)
TUERCA T - 5/16"

198 (x2)
ARANDELA - 8x19

378 (x2)
PERNO - 1 3/4"

(x1) MONTAJE DE LA ESCALERA



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 30



H4 | GUÍA DE SOPORTE DEL TECHO - W4L12709
(1) | 1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



H7 | GUÍA DE PARED DELANTERA DEL FUERTE - W4L12712
(1) | 1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H100415 | PERNO BL NG
(4) | 5/16x3 3/4



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(4) | 8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 31



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA
(1) | 2.5x38x50x55



H8 | MONTANTE DEL FUERTE - W4L12713
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



M21 | GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12761
(2) | 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)



H100458 | TIRAFONDO BL NG
(2) | 5/16x2



H100407 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 1/2



H100459 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 1/4



H100396 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1/2



H100192 | CILINDRO DE TUERCA BL NG
(1) | 5/16x7/8




H100379 | TUERCA T NG
(2) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(3) | 8x19



H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(1) | 12x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 32




H13 | GUÍA DE PARED DEL FUERTE - W4L12718
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H100458 | TIRAFONDO BL NG
(2) | 5/16x2



H100198 | ARANDELA
(2) | DE FIJACIÓN
EXT. NG
8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 33



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA
(1) | 2.5x38x50x55



H10 | PATA DEL PORCHE - W4L12715
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)



H11 | PATA DEL PORCHE - W4L12716
(1) | 1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

NOTA:
CUANDO LA
INSTALACIÓN ESTÁ
HECHA, LOS
AGUJEROS APUNTAN
HACIA AFUERA.



H100199 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT. NG
(1) | 12x19



H100198 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT. NG
(3) | 8x19



H100378 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1 3/4



H100407 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 1/2



H100396 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1/2



H100192 | CILINDRO DE
TUERCA BL NG
(1) | 5/16x7/8



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16

NOTA:
LOS AGUJEROS VAN HACIA AFUERA.

379 (x2)
TUERCA T - 5/16"

H11 (x1)

H10 (x1)

198 (x2)
ARANDELA - 8x19

378 (x2)
PERNO - 1 3/4"



CON EL SOPORTE
COMO GUÍA, PERFORE
UN AGUJERO DE 3/8" A
TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA.

199 (x1)
ARANDELA - 12x19

192 (x1)
CILINDRO DE TUERCA - 7/8"

2 1/8"

340 (x1)
SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x50x55

396 (x2)
PERNO - 1/2"

379 (x1)
TUERCA T - 5/16"

379 (x1)
TUERCA T - 5/16"

198 (x1)
ARANDELA - 8x19

407 (x1)
PERNO - 1 1/2"



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 34

M8 TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12750
(2) 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)


N1 TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12776
(2) 5/8"x2 3/8"x50 1/2" (16x60x1284)

M9 TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12751
(2) 5/8"x3"x50 1/2" (16x76x1284)

M23 TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12763
(2) 5/8"x3 1/8"x29 7/8" (16x80x758)

M22 TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12762
(4) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)


H100088 TORNILLO PFH
(56) 8x1 1/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 35



M6 | TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12748
(1) | 5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1370)




M26 | TABLA DE PARED - W4L12765
(2) | 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x664)



M24 | TABLA DE PARED - W4L12764
(6) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H100088 | TORNILLO PFH
(38) | 8x1 1/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 36



M8 TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L12750
(5) 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)




M17 TABLA DE PARED CON VENTANA DELANTERA - W4L12758
(2) 5/8"x3 3/8"x35" (16x86x889)



H100088 TORNILLO PFH
(35) 8x1 1/8"



M33 TABLA DE PARED CON VENTANA DELANTERA - W4L12769
(2) 5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)






M24 TABLA DE PARED - W4L12764
(13) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H100088 TORNILLO PFH
(52) 8x1 1/8"







M24 | TABLA DE PARED - W4L12764
(4) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)




H100088 | TORNILLO PFH
(16) | 8x1 1/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 39




(2) MONTAJE DE VENTANA MIRADOR




H100391 | TORNILLO PFH NG
(20) | 8x2



H100128 | TORNILLO PWH
(24) | 8x5/8






A100014 | VENTANA DE PLÁSTICO BLANCA
(1)



H100070 | TORNILLO PWH
(4) 8x3/4






A100324 | PELDAÑO DE ESCALERA 578 VERDE
(2)



H100468 | PERNO BL NG
(4) | 5/16x1



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16





MONTAJE DEL FUERTE


PASO 42



H12 CABRIO DEL TECHO - W4L12717
(4) 1"x3 3/8"x50 3/8" (24x86x1278)



H100378 PERNO BL NG
(4) 5/16x1 3/4



H100379 TUERCA T NG
(4) 5/16




H100483 TORNILLO PFH NG
(2) 8x2 1/4




H100198 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(4) 8x19



CON UNA BROCA DE 3/16", MARQUE Y PERFORE UN AGUJERO PILOTO EN EL CABRIO 'H12' PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE. SOLO PERFORE A TRAVÉS DE UN CABRIO, NO AMBOS.



H12





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 43




M5 TABLA DEL FRONTÓN - W4L12747
(2) 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)



M7 TABLA DEL FRONTÓN - W4L12749
(2) 5/8"x3 3/8"x52 5/8" (16x86x1338)



H100088 TORNILLO PFH
(8) 8x1 1/8"





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 44



M12 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12754
(1) | 5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)




M14 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12756
(1) | 5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)



M18 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12759
(1) | 5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)



H100088 | TORNILLO PFH
(6) | 8x1 1/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 45



M12 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12754
(1) | 5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)




M14 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12756
(1) | 5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)



M18 | TABLA DEL FRONTÓN - W4L12759
(1) | 5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)



H100088 | TORNILLO PFH
(6) | 8x1 1/8"



M18 (x1)

M14 (x1)

M12 (x1)

088 (x6)
TORNILLO - 1 1/8"



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 46



K6 | DISEÑO DE RESPLANDOR SOLAR TRIANGULAR - W4L12741
(2) | 5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)

N5 | ADORNO DEL FRONTÓN DEL PORCHE DELANTERO - W4L12780
(2) | 5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)

N8 | ADORNO DEL FRONTÓN DELANTERO DEL PORCHE - W4L12782
(4) | 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)

H100380 | TORNILLO PFH NG
(18) | 8x1 1/8

H100088 | TORNILLO PFH
(4) | 8x1 1/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 47




M11 | TOPE DE SOFITO - W4L12753
(1) | 5/8"x3 3/8"x50 1/4" (16x86x1277)



N2 | TOPE DE SOFITO - W4L12777
(1) | 5/8"x2 3/8"x50 1/4" (16x60x1277)



H100200 | TORNILLO PFH NG
(6) | 8x1 1/2





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 48



RP3 | PANEL SUPERIOR DEL TECHO - W2A02652
(1) | 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x524x1499)




RP6 | PANEL DE TECHO - W2A02655
(2) | 1 5/8"x15 5/8"x59" (42x396x1499)



H100483 | TORNILLO PFH NG
(14) | 8x2 1/4



NOTA:
COMIENCE CON EL PANEL SUPERIOR.
LOS BORDES DEBEN QUEDAR AL MISMO NIVEL.







N3 | SOPORTE DEL TECHO - W4L12778
(1) | 5/8"x2 3/8"x47" (16x60x1193)




H100380 | TORNILLO PFH NG
(9) | 8x1 1/8






**REPITA LOS PASOS 48 Y 49 PARA INSTALAR
LOS PANELES DEL TECHO DEL LADO
IZQUIERDO.**





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 51



(1) MONTAJE DEL TECHO DEL PORCHE



H100195 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x2-3/4



H100194 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x2 1/2




H100378 | PERNO BL NG
(1) | 5/16x1 3/4



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(4) | 8x19





MONTAJE DEL FUERTE


PASO 52



(1) MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO



H100657 | PERNO HEXAGONAL NG
(4) | 5/16x1 3/4



H100478 | ARANDELA PLANA NG
(4) | 8x27




H100477 | ARANDELA SEPARADORA NG
(4) | 5/16




H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16

- 478 (x4) ARANDELA - 8x27
- 379 (x4) TUERCA T - 5/16"
- 477 (x4) ARANDELA - 5/16
- 657 (x4) PERNO - 5/16x1 3/4



(1) MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO



CON H2 Y H14 COMO GUÍA, PERFORE (4) AGUJEROS DE 5/16" A TRAVÉS DE LAS TABLAS VERTICALES DE LA PARED.





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 53



(1) MONTAJE DE LA PLATAFORMA DEL MIRADOR



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(2) | 5/16x2 1/2



H100192 | CILINDRO DE TUERCA BL NG
(4) | 5/16x7/8



H100481 | PERNO HEXAGONAL NG
(4) | 5/16x1 1/4



H100086 | TORNILLO PFH
(2) | 8x1 1/2



H100478 | ARANDELA PLANA NG
(4) | 8x27




H100477 | ARANDELA SEPARADORA NG
(4) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(2) | 8x19



H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(4) | 12x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 54



A100396 | SOPORTE EN ESCUADRA (2)
(2) | 51x32x82x3.175




H100659 | TIRAFONDO NG
(8) | 5/16x1 1/2



H100477 | ARANDELA SEPARADORA NG
(8) | 5/16



H100478 | ARANDELA PLANA NG
(8) | 8x27



CON EL SOPORTE COMO GUÍA, PERFORE AGUJEROS PILOTO DE 3/16" DE DIÁMETRO Y 1" DE PROFUNDIDAD. (2 PLCS EN CADA LADO).


478 (x4)
ARANDELA - 8x27

477 (x4)
ARANDELA - 5/16

659 (x4)
TIRAFONDO - 1 1/2"

REPITA EN EL OTRO LADO.

396 (x2)
SOPORTE EN ESCUADRA 51x32x82x3.175





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 55



F3 SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L12697
(2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



F2 SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L12696
(2) 1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)




H100195 PERNO BL NG
(8) 5/16x2-3/4



H100379 TUERCA
(4) 5/16



H100198 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(8) 8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 56



H31 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12734
(2) | 1"x3 3/8"x34 1/2" (24x86x876)



H30 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12733
(1) | 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2 1/2




H100205 | PERNO BL NG
(4) | 5/16x2-1/4



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(8) | 8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 57



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA
(2) | 2.5x38x50x55






H100468 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1



H100396 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1/2



H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16



CON LOS SOPORTES COMO GUÍA, PERFORE AGUJEROS DE 3/8" A TRAVÉS DE LA TABLA DE PARED.



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 58



M4 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12746
(2) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H29 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12732
(2) | 1"x3 3/8"x26 1/4" (24x86x666)



H30 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12733
(1) | 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H100205 | PERNO BL NG
(4) | 5/16x2-1/4



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(4) | 5/16x2 1/2




H100458 | TIRAFONDO BL NG
(8) | 5/16x2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(16) | 8x19




H100379 | TUERCA T NG
(4) | 5/16





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 59



M32 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12768
(2) | 5/8"x3 3/8"x10" (16x86x254)



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA
(2) | 2.5x38x50x55



H100457 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x2



H100459 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1 1/4



H100396 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1/2




H100379 | TUERCA T NG
(6) | 5/16




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(2) | 8x19



CON LOS SOPORTES COMO GUÍA, PERFORE AGUJEROS DE 3/8" A TRAVÉS DE LA PARED.



REPITA EN EL OTRO LADO.







N4 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12779
(2) | 5/8"x2 3/8"x19" (16x60x483)



H100088 | TORNILLO PFH
(4) | 8x1 1/8"







01 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12783
(6) | 5/8"x1 3/8"x32 1/2" (16x34x825)



H100088 | TORNILLO PFH
(12) | 8x1 1/8

2 3/4"
DEJE LA MISMA
DISTANCIA.






01 | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L12783
(10) | 5/8"x1 3/8"x32 1/2" (16x34x825)




H100088 | TORNILLO PFH
(20) | 8x1 1/8

2 3/4"
DEJE LA MISMA
DISTANCIA.



088 (x20)
TORNILLO - 1 1/8"





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 63



(1)



F1 BLOQUE DE MONTAJE DEL TELESCOPIO -
W4L12695
(1) 1 3/8"x2 3/8"x3" (36x60x76)




H100082 TORNILLO
AUTOPERFORANTE
(1) 14x2 1/2"



H100225 ARANDELA
ACOPADA
(1) 9x34



H100091 TORNILLO PFH
(2) 8X2 1/4"





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 64



A100118
(4) ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c




H100471 TIRAFONDO BL NG
(4) 5/16x1 1/2



H100468 PERNO BL NG
(4) 5/16x1



H100379 TUERCA T NG
(4) 5/16



118 (x4)
ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c

471 (x4)
TIRAFONDO - 1 1/2"


379 (x4)
TUERCA T -
5/16"

468 (x4)
PERNO BL - 1"



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 65




(1) MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA



H100407 | PERNO BL NG
(2) | 5/16x1 1/2




H100198 | ARANDELA DE
(2) | FIJACIÓN EXT. NG
8x19



198 (x2)
ARANDELA - 8x19

407 (x2)
PERNO - 1 1/2"


(1) MONTAJE DEL MURO DE
ESCALADA





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 66



(1) MONTAJE DEL TOBOGÁN DE TUBO



H100797 | TORNILLO PWH NG
(18) | 8x1



PARA LA INSTALACION DEL TOBOGÁN DE TUBO, CONSULTE EL MANUAL DE MONTAJE QUE SE ENCUENTRA EN LA CAJA DE DICHO TOBOGÁN.


MONTAJE DEL TOBOGÁN DE TUBO (x1)

797 (x18)
TORNILLO - 1"



SUGERENCIA:

INSERTE EL TOBOGÁN HASTA EL FONDO DE LA ABERTURA COMO SE MUESTRA. ASEGÚRESE DE APLICAR PRESIÓN AL TOBOGÁN DE FORMA PAREJA A MEDIDA QUE LO INSTALA CON LAS PIEZAS PROPORCIONADAS.





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 67




(1) MONTAJE DEL TOBOGAN




H100115 | PERNO BL
(3) 5/16x1/2



H100074 | TUERCA T
(3) 5/16



CENTRE EL TOBOGÁN EN LA ABERTURA. UTILIZANDO LAS DIMENSIONES A CONTINUACIÓN COMO PLANTILLA, PERFORE TRES (3) AGUJEROS DE 3/8" A TRAVÉS DEL TOBOGÁN Y LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.



074 (x3)

TUERCA T - 5/16"
(DEBAJO DEL PISO)




A100314
(1) | ETIQUETA DE REVISION "A"



H100408 | TORNILLO PWH NG
(2) | 8x1/2

314 *(x1)*
ETIQUETA DE REVISION "A"


408 *(x2)*
TORNILLO - 1/2"





MONTAJE DEL FUERTE


PASO 69



A100027 | ASIENTO DE COLUMPIO VERDE
(2)




A100069 | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA
(4)



A4M01126 | COLUMPIO DE RED DE 26"
(x1)



A100047 | CADENA VERDE DE 57"
(4)



AJUSTE EL CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA.

INSERTE LA CADENA EN EL CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA.

047 (x4)
CADENA VERDE DE 57"

069 (x4)
CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA

027 (x2)
ASIENTO DE COLUMPIO VERDE

126 (x1)
COLUMPIO DE RED DE 26"



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL COLUMPIO DE RED:

SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN ANTES DE USAR EL COLUMPIO DE RED.



H100832 | PERNO PTH
(4) | 1/4x3/4



H100831 | CILINDRO DE TUERCA PTH NG
(4) | 1/4x3/4




¡IMPORTANTE!

¡COLOQUE LOS LAZOS DE LAS CUERDAS SOBRE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS PRIMERO!

DESPLACE EL EXTREMO ESTRECHO DE LOS TUBOS DENTRO DE LA ABERTURA DE MAYOR TAMAÑO DESPUÉS DE COLOCAR LOS LAZOS DE LA CUERDA EN LOS TUBOS.



NOTA: PARA UNA MAYOR CLARIDAD, LA RED DE CUERDAS NO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN.



832 (x4)
PERNO - 3/4"

831 (x4)
CILINDRO DE TUERCA - 3/4"



Nota: Es importante que el columpio de red cuelgue de manera nivelada.





¡IMPORTANTE

PARA ASEGURARSE DE QUE EL COLUMPIO TENGA UN MOVIMIENTO RECTO, AJUSTE AMBOS SOPORTES EN "S" HASTA QUE EL ASIENTO DE RED QUEDE NIVELADO.



¡IMPORTANTE

UNA VEZ QUE ESTÉ INSTALADO, EL COLUMPIO DEBE QUEDAR A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 8 PULGADAS POR ENCIMA DEL SUELO.




AJUSTE EL CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA.

INSERTE EN EL CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA.



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 70




DETALLE "A"



DETALLE "A"
GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO CONTRA LAS TABLAS DEL SUELO Y LOS POSTES DE LAS ESQUINAS EN LAS UBICACIONES INDICADAS. CON LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE UN AGUJERO DE 3/16" PARA LOS TIRAFONDOS.

DETALLE "B"
INSERTE LAS ESTACAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. CON LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE UN AGUJERO DE 7/16" PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

DETALLE "C"
INSERTE LAS ESTACAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. CON LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE UN AGUJERO DE 7/16" PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.



DETALLE "B"



DETALLE "C"

ÚLTIMO PASO
VUELVA A REVISAR CADA PERNO, TORNILLO Y TUERCA, Y AJÚSTELOS. ASEGÚRESE DE QUE CADA TABLA ESTÉ FIJA Y DE QUE LA ESTACIÓN DE JUEGO ESTÉ NIVELADA. ¡DISFRUTE SU NUEVA ESTACIÓN DE JUEGO!

NOTA:
¡NO COLOCAR LAS ESTACAS PUEDE PROVOCAR LESIONES Y ANULARÁ LA GARANTÍA!