

# AIRE DE JEU SEACOVE

**BILT.**® Des instructions interactives 3D simples, étape par étape, pour ce produit sont disponibles dans BILT®. Téléchargez maintenant.




**ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE** - zone de 30'10.63" L x 25'6" D (9.414m x 7.78m) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.

**HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE** - 6' 3-5/8" (1.92m).

**CAPACITÉ** - 9 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (50 kg) par enfant.

**RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.** N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.



## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

**POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE**

[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

KidKraft, Inc.  
4630 Olin Road  
Dallas, Texas 75244  
USA

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)

1.800.933.0771  
972.385.0100

[parts.kidkraft.eu](http://parts.kidkraft.eu)

KidKraft Netherlands BV  
Olympisch Stadion 8  
1076 DE Amsterdam  
Pays-Bas

[europcustomerservice@kidkraft.com](mailto:europcustomerservice@kidkraft.com)

+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

9409075F

Rev 01/09/2023



### ⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure

## **Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft!**

**Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de *Cunninghamia Lanceolata* de la famille du cyprès.**

**Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes.**

**Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés.**

**De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise!**

**Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.**



# Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



**LA SUPERVISION CONTINUE D'ADULTE EST NÉCESSAIRE.** La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



## AVERTISSEMENT

### DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 3 des présentes instructions.

### DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 6 pieds de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

### DANGER D'ÉTOUFFEMENT\POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

### ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

### HAZARD DE S'ÉTRANGLER

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

### DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires



## AVERTISSEMENT

# Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des souliers fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez pour voir si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez la glissoire et les autres appareils de plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les glissoires et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez la diapositive de façon qu'elle soit la moins exposée au soleil.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des flip-flop ou des clog.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas de la glissoire.

## Recouvrement protecteur -

# Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

### Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

**Remarque:** N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de raclez et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

### Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 *Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment*. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (*surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper*) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

### Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:


- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.



# Instructions d'entretien

Votre système de jeu KidKraft est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement.

## Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

<p><b>QUINCAILLERIE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeignez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.</li> <li>✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, <b>NE SERREZ PAS TROP</b> puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois.</li> <li>✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.</li> </ul>  <p><b>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)</li> </ul>	<p><b>PIQUETS (ANCRES) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire.</li> </ul> <p><b>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien s'écarter et serrée. Les clips rapides devraient être complètement fermé et se sont enfiler complètement.</li> <li>✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.</li> </ul> <p><b>BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire.</li> <li>✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.</li> </ul> <p><b>PIÈCES EN BOIS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.</li> <li>✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.</li> </ul>
--	---

## À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

<p><b>PIÈCES DE QUINCAILLERIE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. <b>NE SERREZ PAS TROP.</b> Ceci causera la fente du bois.</li> <li>✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.</li> </ul>	<p><b>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)</li> </ul>
--	--

## À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

<p><b>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.</li> <li>✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.</li> </ul>	<p><b>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.</li> </ul>
--	---

## À vérifier à la fin de la saison de jeu :

<p><b>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.</li> </ul>	<p><b>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)</li> </ul>
--	--

**Si vous vous défaites de votre centre de jeu :** Veuillez désassembler et vous défaites du centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en défaites. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

## À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

### **Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?**

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner ssurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 4 x 4 po risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 1 x 4 po puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

### **Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?**

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

**Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.**

## Garantie limitée KidKraft

### PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES :

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u> 0-90 jours à partir de la date d'achat	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite
--------	--	--

### DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u> 91 jours à 1 an	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite
--------	---	--

### POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée**. See Fig. 3

Fig. 3	<u>Ancienneté du produit (pièces en bois)</u> 0 jours à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite 0 \$ pour la pièce + frais d'expédition et de manutention 100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention
--------	--	---

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS :

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT**. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.


# Clés pour un assemblage réussi

## Outils requis

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruban à mesurer</li> <li>• Niveau à bulle</li> <li>• Équerre de charpentier</li> <li>• Marteau à panne fendue</li> <li>• Perceuse standard ou sans fil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phillips No.1, No.3 Mèche Robertson</li> <li>• Clé à rochet avec rallonge (douilles de 1/2 po et 9/16 po)</li> <li>• Clé anglaise ou clé fermée</li> </ul>	<p>(1/2 po et 7/16 po)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à molette</li> <li>• Forêt de perceuse (1/8 po et 3/16 po)</li> <li>• Clé hexagonale de 3/16 po</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escabeau 2,4 m (8 pi)</li> <li>• Lunettes de sécurité</li> <li>• Assistanes d'un adulte</li> <li>• Crayon</li> <li>• Pincettes</li> </ul>
--	---	--	--

## Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :



## Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

<p>Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait causer des conditions dangereuses.</p>	<p>Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.</p> <p>Utiliser un niveau</p>
<p>Demander de l'aide</p> <p>Demander de l'aide</p> <p>Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!</p>	<p>Pré-percer avec une mèche 1/8" et 3/16"</p> <p>Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.</p>
<p>Mesurer la distance</p> <p>Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.</p> <p>Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.</p>	<p>Serrer les boulons</p> <p>Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels</p>
<p>Mettre l'assemblage à l'équerre</p>	

## ATTENTION – Danger de protubérance


Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

### Assemblage des pièces de quincaillerie



Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 5/16 po est un peu plus gros qu'1/4 po.

**Notez:** Boulon à tête mince avec Lock Tight bleu et boulon avec contre-écrous n'exige pas une rondelle de blocage.




### Assemblage des tirefonds



# Identification des pièces (taille réduite)

2pc. - 9590 - 25.4 x 76.2 x 939.8 - 3569590



4pc. - 9591 - 25.4 x 76.2 x 844.6mm - 3569591



2pc. - 9592 - 34.9 x 85.7 x 1143mm - 3569592




2pc. - 9593 - 34.9 x 85.7 x 1143mm - 3569593



1pc. - 9594 - 34.9 x 85.7 x 1143mm - 3569594




1pc. - 9595 - 34.9 x 85.7 x 1143mm - 3569595



1pc. - 9596 - 34.9 x 85.7 x 1143mm - 3569596




1pc. - 9597 - 34.9 x 85.7 x 1143mm - 3569597




6pc. - 9598 - 25.4 x 76.2 x 269.9mm - 3569598



1pc. - 9599 - 25.4 x 76.2 x 717.6mm - 3569599



2pc. - 9600 - 34.9 x 85.7 x 1181.1mm - 3569600



5pc. - 9601 - 15.9 x 114.3 x 939.8mm - 3569601



1pc. - 9602 - 15.9 x 88.9 x 939.8mm - 3569602



1pc. - 9603 - 15.9 x 114.4 x 717.6mm - 3569603




2pc. - 9604 - 15.9 x 114.3 x 939.8mm - 3569604




# Identification des pièces (taille réduite)

1pc. - **9605** - 15.9 x 114.3 x 717.6mm - 3569605




2pc. - **9606** - 25.4 x 76.2 x 581mm - 3569606



2pc. - **9608** - 31.8 x 88.9 x 533.4mm - 3569608



2pc. - **9609** - 31.8 x 76.2 x 254mm - 3569609




2pc. - **9610** - 31.8 x 76.2 x 166.2mm - 3569610




2pc. - **9611** - 25.4 x 76.2 x 287.8mm - 3569611



5pc. - **9612** - 15.9 x 82.6 x 660.4mm - 3569612




1pc. - **9613** - 25.4 x 76.2 x 939.8mm - 3569613




2pc. - **9614** - 25.4 x 76.2 x 914.4mm - 3569614



1pc. - **9615** - 25.4 x 76.2 x 889mm - 3569615



1pc. - **9616** - 25.4 x 76.2 x 844.6mm - 3569616




1pc. - **9617** - 25.4 x 76.2 x 844.6mm - 3569617



1pc. - **9618** - 38.1 x 38.1 x 844.6mm - 3569618



1pc. - **9619** - 23.8 x 108 x 844.6mm - 3569619



5pc. - **9620** - 15.9 x 76.2 x 630.3mm - 3569620



# Identification des pièces (taille réduite)


10pc. - 9621 - 15.9 x 76.2 x 635mm - 3569621



2pc. - 9622 - 15.9 x 76.2 x 870mm - 3569622




1pc. - 9623 - 25.4 x 50.8 x 844.6mm - 3569623



1pc. - 9624 - 25.4 x 50.8 x 889mm - 3569624



1pc. - 9625 - 25.4 x 139.7 x 889mm - 3569625



2pc. - 9626 - 25.4 x 76.2 x 508mm - 3569626




1pc. - 9627 - 25.4 x 76.2 x 723.9mm - 3569627




3pc. - 9628 - 25.4 x 76.2 x 844.6mm - 3569628



4pc. - 9629 - 25.4 x 76.2 x 882.7mm - 3569629



3pc. - 9631 - 25.4 x 76.2 x 209.6mm - 3569631



2pc. - 9632 - 25.4 x 76.2 x 679.5mm - 3569632



2pc. - 9633 - 25.4 x 76.2 x 679.5mm - 3569633



2pc. - 9636 - 31.8 x 63.5 x 692.2mm - 3569636



# Identification des pièces (taille réduite)


2pc. - [9637] - 31.8 x 63.5 x 692.2mm - 3569637




5pc. - [9638] - 15.9 x 136.5 x 762mm - 3569638




1pc. - [9639] - 15.9 x 114.3 x 762mm - 3569639



1pc. - [9640] - 76.2 x 133.4 x 1168.4mm - 3569640




1pc. - [9641] - 76.2 x 133.4 x 1168.4mm - 3569641




1pc. - [9642] - 25.4 x 82.6 x 982mm - 3569642



1pc. - [9643] - 76.2 x 76.2 x 1124mm - 3569643



2pc. - [9644] - 50.8 x 76.2 x 933.5mm - 3569644




2pc. - [9645] - 50.8 x 76.2 x 1174.8mm - 3569645



2pc. - [9646] - 25.4 x 101.6 x 1073.2mm - 3569646



6pc. - [9647] - 31.8 x 76.2 x 419.1mm - 3569647




2pc. - [9648] - 31.8 x 76.2 x 395.2mm - 3569648




1pc. - [9649] - 31.8 x 76.2 x 1079.5mm - 3569649




2pc. - [9740] - 31.8 x 88.9 x 292.1mm - 3569740




2pc. - [9741] - 25.4 x 76.2 x 217.2mm - 3569741



2pc. - [9748] - 34.9 x 76.2 x 177.8mm - 3569748



2pc. - [9749] - 25.4 x 108 x 125.9mm - 3569749



# Quincaillerie Identification (Taille réelle)


20pc. **LW2** - 5/16" - 51303300  
7.9mm




73pc. **LW1** - 1/4" - 51303200  
6.4mm




34pc. **LN2** - 5/16" - 54303300  
7.9mm



2pc. **LN3** - 3/8" - 54303800  
9.5mm



26pc. **S5** - #8 x 1/2"  
- 52433502  
12.7mm



146pc. **S20** - #8 x 1-3/8" - 52043516  
34.9mm



28pc. **S11** - #8 x 2" - 52043520  
50.8mm




8pc. **S3** - #8 x 2-1/2" - 52043522  
63.5mm




58pc. **S4** - #8 x 3" - 52043530  
76.2mm




38pc. **S7** - #12 x 2" - 52433620  
50.8mm



12pc. **S6** - #12 x 1" - 52433610  
25.4mm




6pc. **S10** - #8 x 1" - 52433510  
25.4mm




32pc. **FW0** - 3/16" - 51103100  
4.8mm




71pc. **FW1** - 1/4" - 51103200  
6.4mm




91pc. **FW2** - 5/16" - 51103300  
7.9mm




4pc. **FW10** - 3/8" - 51103800  
9.5mm




67pc. **TN1** - 1/4" - 54503200  
6.4mm




35pc. **TN2** - 5/16" - 54503300  
7.9mm




6pc. **BN1** - 1/4" - 54803200  
6.4mm




4pc. **WL3** - 1/4 x 1-3/8" - 52613216  
34.9mm




8pc. **WL5** - 1/4 x 2-1/2" - 52613222  
6.4 x 63.5mm




19pc. **WB9** - 5/16 x 2-1/8" - 53613324  
7.9 x 54mm




4pc. **WB8** - 5/16 x 2-3/8" - 53613326  
7.9 x 60.3mm

















6pc. **PB2** - 1/4 x 1-1/4" - 53433212  
32mm



6pc. **PB9** - 5/16 x 2-1/2" - 53453322  
7.9 x 63.5mm



# Quincaillerie Identification (Taille réelle)



1pc. **D4** - #2 x 2 - (9200014)

# Identification des pièces (Taille réduite)



1x - 9320374



7x - 9290318


3x - 9320296



3x - 9320196




1x - 3320355



1x - 3320255


1x - 3759075




1x - 9751975

1x - 9751976

1x - 9751977



2x - 3724943



1x - 3724908



6x - 9200206


1x - 5790252

7x - 1/4-20  
- 54303200

7x - 1/4 x 20mm  
- 53703203

10x - #12 x 15mm  
- 52403603


10x - 9330244



1x - 3310252  
1x - 3310251

1x - 3200294

1x - 9200294




2x - 9200295



2x - 9320240

1x - 9201633




2x - 9200289

1x - 3200243




2x - 9200245

1x - 3200291




2x - 9200291




1x - 9200244

1x - 9200243

# Étape 1 : Inventaire des pièces : lisez ces instructions avant de commencer le montage



- A.** C'est le moment de faire l'inventaire de toute votre Visserie, votre bois et vos accessoires, en vous référant aux fiches d'identification des pièces. Ceci va vous aider lors du montage.
- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



- Veuillez vous référer à la page 8 pour un assemblage du matériel réussi.
  - Chaque étape indique de quels Boulons et/ou Vis vous aurez besoin pour le montage, ainsi que les rondelles plates, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les écrous de blocage nécessaires.
- B.** Si des pièces sont manquantes ou endommagées ou que vous avez besoin d'aide pour le montage, veuillez contacter directement le service clients. Appelez-nous avant de retourner au magasin.

**1.800.933.0771 or 972.385.0100**  
**customerservice@kidkraft.com**  
**canadacustomerservice@kidkraft.com**  
**Pour le remplacement des pièces en ligne:**  
**<https://parts.kidkraft.com/>**

**+31 20 305 8620**  
**europecustomerservice@KidKraft.com**  
**Pour le remplacement des pièces en ligne:**  
**<https://parts.kidkraft.eu/>**

- C.** Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 à 8.
- D.** Avant de jeter vos cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.
- Le numéro de lot se trouve sur le bas de chaque carton. Le numéro de référence se trouve sur la plaque d'identification KK (9320374).
  - Veuillez conserver ces informations à titre de référence. Vous aurez besoin de ces informations si vous contactez le service clients.

## NUMÉRO DE MODÈLE : **F29075**

NUMÉRO DE LOT : \_\_\_\_\_ (Boîte 1)

NUMÉRO DE LOT : \_\_\_\_\_ (Boîte 4)

NUMÉRO DE LOT : \_\_\_\_\_ (Boîte 2)


NUMÉRO DE LOT : \_\_\_\_\_ (Boîte 5)

NUMÉRO DE LOT : \_\_\_\_\_ (Boîte 3)

NUMÉRO DE LOT : \_\_\_\_\_ (Boîte 6)

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (sur la plaque d'identification) : \_\_\_\_\_

# Étape 2





### Pièces en bois

- 2 x 9591 1 x 3 x 33-1/4" (25.4 x 76.2 x 844.6 mm)
- 2 x 9592 1-3/8 x 3-3/8 x 45" (34.9 x 85.7 x 1143 mm)
- 2 x 9593 1-3/8 x 3-3/8 x 45" (34.9 x 85.7 x 1143 mm)

### Visserie

- 8 x H8 1/4 x 4-1/4" (108mm) (FW1, LW1, TN1)

# Étape 3



**Pièces en bois**

2 x **9590** 1 x 3 x 37" (25.4 x 76.2 x 939.8 mm)


**Visserie**

4 x **H10** 1/4 x 2-1/4" (57.1mm) (FW1, LW1, TN1)

4 x **S4** #8 x 3" (76.2 mm)

4 x **S11** #8 x 2" (50.8 mm)

# Étape 4




### Pièces en bois

1 x <b>9594</b>	1-3/8 x 3-3/8 x 45" (34.9 x 85.7 x 1143 mm)	1 x <b>9616</b>	1 x 3 x 33-1/4" (25.4 x 76.2 x 844.6 mm)
1 x <b>9596</b>	1-3/8 x 3-3/8 x 45" (34.9 x 85.7 x 1143 mm)	1 x <b>9617</b>	1 x 3 x 33-1/4" (25.4 x 76.2 x 844.6 mm)
2 x <b>9598</b>	1 x 3 x 10-5/8" (25.4 x 76.2 x 269.9 mm)		

### Visserie

4 x **H7** 1/4 x 5-1/2" (139.7 mm)  
(FW1, LW1, TN1)

# Étape 5





**Pièces en bois**

- 1 x **9595** 1-3/8 x 3-3/8 x 45" (34.9 x 85.7 x 1143 mm)
- 1 x **9597** 1-3/8 x 3-3/8 x 45" (34.9 x 85.7 x 1143 mm)

**Visserie**

- 4 x **H8** 1/4 x 4-1/4" (108mm) (FW1, LW1, TN1)

## Étape 6




### Pièces en bois

1 x **9613** 1 x 3 x 37" (25.4 x 76.2 x 939.8 mm)

### Visserie

2 x **S4** #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 7



## Pièces en bois


2 x 9648 1-1/4 x 3 x 15-9/16" (31.8 x 76.2 x 395.2 mm)

## Visserie

2 x WL5 1/4 x 2-1/2" (63.5 mm) (FW2)

4 x S4 #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 8




## Pièces en bois

2 x **9600** 1-3/8 x 3-3/8 x 46-1/2" (34.9 x 85.7 x 1181.1 mm)

## Visserie

4 x **H8** 1/4 x 4-1/4" (108mm) (FW1, LW1, TN1)

# Étape 9



## Pièces en bois

1 x **9599** 1 x 3 x 28-1/4" (25.4 x 76.2 x 717.6 mm)



## Visserie

2 x **H10** 1/4 x 2-1/4" (57.1mm) (FW1, LW1, TN1)

2 x **S4** #8 x 3" (76.2 mm)

2 x **S11** #8 x 2" (50.8 mm)

# Étape 10





## Pièces en bois

1 x **9649** 1-1/4 x 3 x 42-1/2" (31.8 x 76.2 x 1079.5 mm)

## Visserie

4 x **S4** #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 11



Percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour WL5.

## Pièces en bois



2 x 9647 1-1/4 x 3 x 16-1/2" (31.8 x 76.2 x 419.1 mm)

## Visserie

2 x WL5 1/4 x 2-1/4" (57.1 mm) (FW2)

2 x WB9 5/16 x 2-1/8" (54 mm) (FW2, TN2)

# Étape 12



Percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour WL5.

### Pièces en bois







4 x **9647** 1-1/4 x 3 x 16-1/2" (31.8 x 76.2 x 419.1 mm)

### Visserie

4 x **WL5** 1/4 x 2-1/4" (57.1 mm) (FW2)

4 x **WB9** 5/16 x 2-1/8" (54 mm) (FW2, TN2)

# Étape 13



## Pièces en bois


- 5 x 9601 5/8 x 4-1/2 x 37" (15.9 x 114.3 x 939.8 mm)
- 1 x 9602 5/8 x 3-1/2 x 37" (15.9 x 88.9 x 939.8 mm)
- 1 x 9603 5/8 x 4-1/2 x 28-1/4" (15.9 x 114.3 x 717.6 mm)

- 2 x 9604 5/8 x 4-1/2 x 37" (15.9 x 114.3 x 939.8 mm)
- 1 x 9605 5/8 x 4-1/2 x 28-1/4" (15.9 x 114.3 x 717.6 mm)

## Visserie

- 54 x S20 #8 x 1-3/8" (35 mm)

# Étape 14




## Pièces en bois

- 2 x **9591** 1 x 3 x 33-1/4" (25.4 x 76.2 x 844.6 mm)  
 2 x **9598** 1 x 3 x 10-5/8" (25.4 x 76.2 x 269.9 mm)

## Visserie

- 2 x **H7** 1/4 x 5-1/2" (140 mm) (FW1, LW1, TN1)  
 12 x **H8** 1/4 x 4-1/4" (108 mm) (FW1, LW1, TN1)

# Étape 15



## Pièces en bois


2 x **9614** 1 x 3 x 36" (25.4 x 76.2 x 914.4 mm)

## Visserie

4 x **H10** 1/4 x 2-1/4" (57.2 mm) (FW1, LW1, TN1)

2 x **S4** #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 16



### Pièces en bois

2 x **9598** 1 x 3 x 10-5/8" (25.4 x 76.2 x 269.9 mm)

### Visserie

8 x **H8** 1/4 x 4-1/4" (108 mm) (FW1, LW1, TN1)

# Étape 17






planche centrée







## Pièces en bois

2 x **9622** 5/8 x 3 x 34-1/4" (15.9 x 76.2 x 870 mm)

## Visserie

8 x **S20** #8 x 1-3/8" (35 mm)

# Étape 18



centrer la première  
planche et espacer  
uniformément le reste




## Pièces en bois

5 x **9621** 5/8 x 3 x 25" (15.9 x 76.2 x 635 mm)


## Visserie

20 x **S20** #8 x 1-3/8" (35 mm)

# Étape 19



centrer la première  
planche et espacer  
uniformément le reste




## Pièces en bois

5 x **9621** 5/8 x 3 x 25" (15.9 x 76.2 x 635 mm)

## Visserie

20 x **S20** #8 x 1-3/8" (35 mm)

## Étape 20




### Pièces en bois

1 x 9625 1 x 5-1/2 x 35" (25.4 x 139.7 x 889 mm)

### Visserie

4 x H10 1/4 x 2-1/4" (57.2 mm) (FW1, LW1, TN1)

# Étape 21




## Pièces en bois

1 x **9624** 1" x 2" x 35" (25.4 x 50.8 x 889 mm)

## Visserie

4 x **S11** #8 x 2" (50.8 mm)

## Étape 22







### Pièces en bois

- 1 x  1-1/2 x 1-1/2 x 33-1/4" (38.1 x 38.1 x 844.6 mm)
- 1 x  15/16 x 4-1/4 x 33-1/4" (23.8 x 108 x 844.6 mm)

### Visserie

- 4 x  #12 x 2" (50.8 mm)



# Étape 23





## Visserie

4 x (S4) #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 24



centrer la première  
planche et espacer  
uniformément le reste




## Pièces en bois

5 x **9620** 5/8 x 3 x 24-13/16" (15.9 x 76.2 x 630.3 mm)

## Visserie

20 x **S20** #8 x 1-3/8" (35 mm)

# Étape 25




### Pièces en bois

1 x **9615** 1 x 3 x 35" (25.4 x 76.2 x 889 mm)

### Visserie

2 x **S11** #8 x 2" (50.8 mm)

# Étape 26





### Pièces en bois

- 2 x 9606 1 x 3 x 22-7/8" (25.4 x 76.2 x 581 mm)
- 2 x 9608 1-1/4 x 3-1/2 x 21" (31.8 x 88.9 x 533.4 mm)
- 2 x 9740 1-1/4 x 3-1/2 x 11-1/2" (31.8 x 88.9 x 292.1 mm)

### Visserie

- 8 x WB9 5/16 x 2-1/8" (54 mm) (TN2)

# Étape 27




## Pièces en bois

- 2 x 1-1/4 x 3 x 10" (31.8 x 76.2 x 254 mm)
- 2 x 1-1/4 x 3 x 6-35/64" (31.8 x 76.2 x 166.2 mm)

## Visserie

- 4 x 5/16 x 2-3/8" (60.3 mm) (TN2)
- 4 x #8 x 2" (50.8 mm)

# Étape 28




### Pièces en bois

- 2 x 9611 1 x 3 x 11-21/64" (25.4 x 76.2 x 287.8 mm)
- 2 x 9741 1 x 3 x 8-35/64" (25.4 x 76.2 x 217.2 mm)

### Visserie

- 4 x WB9 5/16 x 2-1/8" (54 mm) (TN2)
- 4 x S3 #8 x 2-1/2" (63.5 mm)

# Étape 29





### Pièces en bois

5 x **9612** 5/8 x 3-1/4 x 26" (15.9 x 82.6 x 660.4 mm)

### Visserie

20 x **S20** #8 x 1-3/8" (35 mm)

## Étape 30





### Pièces en bois

- 2 x  1 x 3 x 26-3/4" (25.4 x 76.2 x 679.5 mm)  
2 x  1 x 3 x 26-3/4" (25.4 x 76.2 x 679.5 mm)

### Visserie

- 2 x  #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 31




## Pièces en bois

3 x 9631 1 x 3 x 8-1/4" (25.4 x 76.2 x 209.6 mm)

## Visserie

12 x S4 #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 32




### Visserie

6 x  #8 x 1/2" (12.7 mm) (FW0)

### Autres pièces

1 x  9751976

## Étape 33





### Pièces en bois

4 x **9629** 1 x 3 x 34-3/4" (25.4 x 76.2 x 882.7 mm)

### Visserie

2 x **S4** #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 34




## Pièces en bois

3 x 9628 1 x 3 x 33-1/4" (25.4 x 76.2 x 844.6 mm)

## Visserie

12 x S4 #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 35





### Visserie

10 x  #8 x 1/2" (12.7 mm) (FW0)

### Autres pièces

1 x 


# Étape 36





### Visserie

4 x  1/4 x 2-1/4" (57.2 mm) (FW1, LW1, TN1)

# Étape 37



Vue intérieure




### Visserie

- 4 x  1/4 x 2-1/4" (57.2 mm) (FW1, LW1, TN1)
- 4 x  #8 x 7/8" (22.2 mm)

### Autres pièces

- 1 x  9201633

# Étape 38







## Pièces en bois

- 2 x  1 x 3 x 20" (25.4 x 76.2 x 508 mm)  
1 x  1 x 3 x 28-1/2" (25.4 x 76.2 x 723.9 mm)

## Visserie

- 4 x  #8 x 3" (76.2 mm)


# Étape 39



### Visserie

6 x  #8 x 2" (50.8 mm)

# Étape 40




### Visserie

5 x  #8 x 1/2" (12.7 mm) (FW0)

### Autres pièces

1 x 

# Étape 41




## Pièces en bois

1 x 9623 1 x 2 x 33-1/4" (25.4 x 50.8 x 844.6 mm)

## Visserie

5 x S5 #8 x 1/2" (12.7 mm) (FW0)


# Étape 42



### Visserie

4 x  #8 x 3" (76.2 mm)

# Étape 43



**Pièces en bois**

- 2 x 9636 1-1/4 x 2-1/2 x 27-1/4" (31.8 x 63.5 x 692.2 mm)
- 2 x 9637 1-1/4 x 2-1/2 x 27-1/4" (31.8 x 63.5 x 692.2 mm)



**Visserie**

- 4 x WB2 5/16 x 1-3/8" (35 mm) (FW2, TN2)

# Étape 44



**IMPORTANT ! Respectez l'emplacement des trous**



### Pièces en bois





5 x **9638** 5/8 x 5-3/8 x 30" (15.9 x 136.5 x 762 mm)

1 x **9639** 5/8 x 4-1/2 x 30" (15.9 x 114.3 x 762 mm)

### Visserie

24 x **(S7)** #12 x 2" (50.8 mm)

# Étape 45




## Visserie

- 6 x  1/4 x 1-1/4" (32 mm) (FW0, LW1, BN1)
- 6 x  #8 x 1" (25.4 mm)

## Autres pièces

- 3 x 
- 3 x 


# Étape 46



## Visserie

4 x  #8 x 2-1/2" (63.5 mm)

# Étape 47





**Installer les TN2  
(seront utilisés à l'étape 63)**

## Visserie

1 x 

# Étape 48

Remarque : Ne serrez aucun Boulon jusqu'à l'étape suivante.



### Pièces en bois

- 1 x **9640** 3 x 5-1/4 x 46" (76.2 x 133.4 x 1168.4 mm)
- 1 x **9641** 3 x 5-1/4 x 46" (76.2 x 133.4 x 1168.4 mm)

### Visserie



- 2 x **G17** 3/8 x 6" (152.4 mm) (2 x FW10, LN3)
- 4 x **S6** #12 x 1" (25.4 mm)

### Autres pièces

- 2 x **9200289**

# Étape 49

Remarque : Serrez tous les boulons.




### Visserie

4 x  5/16 x 3-3/4" (95.2 mm) (2 x FW2, LN2)

### Autres pièces

2 x 


# Étape 50






## Visserie

2 x  #7 x 1-1/8" (28.5 mm)

## Autres pièces

1 x 

# Étape 51





Notez  
l'orientation  
de l'angle

**Visserie**  
12 x  5/16 x 5-1/2" (140 mm) (2 x FW2, LW2, LN2)

**Autres pièces**  
6 x 


# Étape 52



**Visserie**  
2 x  5/16 x 3-3/4" (95.2 mm) (2 x FW2, LN2)

**Autres pièces**  
2 x 

# Étape 53



## Visserie

3 x  5/16 x 3-3/4" (95.2 mm) (2 x FW2, LN2)


## Autres pièces

1 x  9200243

1 x  9200244

# Étape 54

Côté gauche



**Pièces en bois**

- 1 x 9644 2 x 3 x 36-3/4" (50.8 x 76.2 x 933.5 mm)
- 1 x 9645 2 x 3 x 46-1/4" (50.8 x 76.2 x 1174.8 mm)

**Visserie**


- 3 x PB9 5/16 x 2-1/2" (63.5 mm) (2 x FW2, LN2)
- 4 x S6 #12 x 1" (25.4 mm)

**Autres pièces**

- 2 x 9200293

# Étape 55

Côté droit



**Pièces en bois**

- 1 x 9644 2 x 3 x 36-3/4" (50.8 x 76.2 x 933.5 mm)
- 1 x 9645 2 x 3 x 46-1/4" (50.8 x 76.2 x 1174.8 mm)


**Visserie**

- 3 x PB9 5/16 x 2-1/2" (63.5 mm) (2 x FW2, LN2)
- 4 x S6 #12 x 1" (25.4 mm)

**Autres pièces**

- 2 x 9200293

# Étape 56




## Pièces en bois

2 x **9646** 1 x 4 x 42-1/4" (25.4 x 101.6 x 1073.2 mm)


## Visserie

4 x **WB1** 5/16 x 1" (25.4 mm) (FW2, TN2)


# Étape 57



Notez l'orientation de l'angle



Côté gauche



Côté droit


## Pièces en bois

- 1 x **9642** 1 x 3-1/4 x 38-21/32" (25.4 x 82.6 x 982 mm)
- 1 x **9643** 3 x 3 x 44-1/4" (76.2 x 76.2 x 1124 mm)

## Visserie

- 1 x **H4** 1/4 x 4" (101.6 mm) (FW1, LW1, TN1)
- 2 x **H12** 1/4 x 3" (76.2 mm) (FW1, LW1, TN1)


# Étape 58



### Visserie

1 x  G13 5/16 x 6-1/8" (155.6 mm) (2 x FW2, LN2)



# Étape 59



### Visserie

4 x  7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3") (FW2, LW2, TN2)




# Étape 60



### Visserie

2 x  5/16 x 3-3/4" (95.2 mm) (2 x FW2, LN2)



# Étape 61



## Visserie

4 x  5/16 x 1-1/2" (38.1 mm) (FW2, LW2, LN2)

## Étape 62



**Attention :** Les maillons rapides filetés doivent être montés avant de mettre le portique sur pied afin de pouvoir enrober les filetages et de les serrer conformément aux instructions.

Serrez le maillon rapide fileté à l'aide d'une clé ajustable


### Autres pièces

1 x 3724908

2 x 3724943

# Étape 63



Écrous en T précédemment installés à l'étape 47.



**Visserie**  
1 x  5/16 x 2-1/8" (54 mm) (FW2)

**Autres pièces**  
1 x 

# Étape 64





Percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm)

**Visserie**  
4 x  1/4 x 1-3/8" (35 mm) (FW1)

**Autres pièces**  
2 x 

# Étape 65




## Pièces en bois

2 x 9748 1-3/8 x 3 x 7" (34.9 x 76.2 x 177.8 mm)

## Visserie

4 x S20 #8 x 1-3/8" (35 mm)



# Étape 66



### Autres pièces

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1 x 3310251 | 1 x 9200294 |
| 1 x 3310252 | 2 x 9200295 |

# Étape 67





**Important : Ne serrez pas trop les vis.**

### Autres pièces

10 x **52403603** #12 x 15mm

10 x **9330244**

# Étape 68



### Autres pièces

7 x **53703203** 1/4 x 20mm


7 x **54303200**

# Étape 69



Remarque : Percez tous les avant-trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) avant de mettre les Vis cylindriques.


Positionnez le toboggan en prenant soin de le centrer dans l'ouverture.



### Visserie

3 x  #12 x 2" (50.8 mm)

## Étape 70





### Pièces en bois

2 x **9749** 1 x 4-1/4 x 4-15/16" (25.4 x 108 x 125.9 mm)

### Visserie

6 x **S11** #8 x 2" (50.8 mm)

# Étape 71



**PLACER CET AVERTISSEMENT ET CETTE PLAQUE D'IDENTIFICATION À UN ENDROIT BIEN VISIBLE SUR LA STATION DE JEUX !**

Il s'agit d'avertissements concernant la sécurité et d'informations de contact importantes. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des informations importantes ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique.

**⚠ WARNING**  
**⚠ AVERTISSEMENT**

**CONTINUOUS ADULT SUPERVISION REQUIRED!**

**STRANGULATION HAZARDS**  
**Never** allow children to play with ropes, clotheslines, pet leashes, cables, chains or cord-like items when using this playset or to attach these items to play-set.  
**Never** allow children to wear loose fitting clothing, ponchos, hoods, scarves, capes, necklaces, or items with draw-strings, cords or ties when using this play-set.  
**Never** allow children to wear bike or sport helmets when using this play-set.  
 Failure to prohibit these items increases the risk of serious injury and death to children from entanglement and strangulation.

**SERIOUS HEAD INJURY HAZARD**  
 Maintain shock absorbing material under and around play-set as recommended in the Installation & Operating Instructions. Installation over concrete, asphalt, dirt, grass, carpet and other hard surfaces creates a risk of serious injury or death from falls to the ground.

---

**SURVEILLANCE CONSTANTE D'ADULTES EST REQUIS!**

**Risques D'étranglement**  
**No jamais** laissez les enfants jouer avec des cordes, cordes à lingé, laisses pour animaux, des câbles, des chaînes ou ces type articles pendant de l'utilisation de cet portique de jeu ou à l'attaché de ces éléments à la portique de jeu.  
**No jamais** laissez les enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des hottes, des foulards, capes, des colliers ou des articles avec cordes attirant ou les cordons pendant l'utilisation de cet portique de jeu.  
**No jamais** laissez les enfants porter un casque de vélo ou de sport quand ils utilisent ce portique de jeu.  
 Défaut d'interdire ces éléments augmente le risque de blessures graves et de décès des enfants de enchevêtrement et d'étranglement.

**RISQUE DE BLESSURES GRAVES DU TÊTE**  
 Maintenir le matériau absorbant les chocs sous et autour de la portique de jeu comme recommandé dans les Instructions d'Installation. Installation sur béton, de l'asphalte, sol, de l'herbe, tapis et autres surfaces dure crée un risque de blessure à la tête graves ou la mort causé par tomber à la sol.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3 TO 10; weight limit of 110 lbs. per child. Maximum number of users, Installation & Operating Instructions; other information is available at:  
 POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS D'ÂGE; limite de 110 Livres par enfant. Nombre maximum d'utilisateurs, installation et d'utilisation; d'autres informations sont disponibles sur:

**www.KidKraft.com**  
 Contact us at: KidKraft  
 Dallas, TX 75244 USA  
 1-800-933-0771

Tracking Number:  
 Numéro de Suivi:

### Visserie

4 x S37 #7 x 5/8" (16 mm)

### Autres pièces


1 x 9320374

# Étape 72



**DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT FINAL  
AVANT D'INSTALLER LES PIQUETS**

**CET EMPLACEMENT DOIT ÊTRE AU NIVEAU DU SOL**




Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés dans le sol à une profondeur de 13" (330 mm).

Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

**VOIR LA PAGE DE  
COUVERTURE POUR LES  
DISTANCES DE SÉCURITÉ**


S7



9290318

13" In  
Ground  
(330mm)

S7



9290318

13" In  
Ground  
(330mm)

### Visserie

7 x S7 #12 x 2" (50.8 mm)

### Autres pièces

7 x 9290318

