

WALKER EDISON
TM

Lee Mid-Century Modern Wood Chest

SKU# BR6DRLEEDR-T

LOT: AYYWW-XXX




For Residential Use Only


Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walker-edison.com

WE Time to get started

Set up a clean and soft workplace to avoid damage during assembly. You can use the box and internal protections as a cover. It also helps to double-check if you have got all the pieces and parts before diving into the assembly.



Estimated time for assembly




2 People Build

People recommended for assembly

Make it a team effort!
Grab a friend for quicker, easier assembly.


Tools Needed

Grab a Phillips head screwdriver and a hammer to conquer this assembly.




Use power tools with caution

This furniture is made of Solid Wood and Composite Wood, soft materials. If you choose to use power tools, set it to the slower setting. Be careful! Power tools can cause cracking or damage to the furniture, it can also break the hardware if misused. Power tool damages are not covered by the Walker Edison warranty.



Slide care

Your furniture has highly durable wooden sliders. From time to time we recommend applying paraffin or standard candle wax to improve gliding of the sliders.




Scan to get assembly tips and help!



Parts List

Part Number	Description	Quantity
1	Top Panel	1
2	Left Side Panel	1
3	Right Side Panel	1
4	Base	1
5	Left Drawer Side	4
6	Right Drawer Side	3
7	Right Drawer Side with Warning	1
8	Drawer Front	4
9	Drawer Bottom	4
10	Drawer Back	4
14	Front Rail	3
15	Upper Front Rail	1

Part Number	Description	Quantity
16	Top Rail	1
17	Wood Slider	12
18	Small Division	1
19	Back Panel	2
20	Small Drawer Front	2
21	Small Drawer Bottom	2
22	Small Drawer Back	2
23	Bottom Side Rail	2
24	Bottom Front Rail	2
36	Foot	4
46	Small Left Drawer Side	2
47	Small Right Drawer Side	2



The drawer with WARNING LABEL, should be placed top right















WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

This is a permanent label. Do not remove!

WE Hardware List



Part	Size	Name	Quantity	
A		Ø8*30mm	Wooden dowel	60
B		Ø8*40mm	Wooden dowel	12
C		Ø10*20mm	Wooden dowel	36
D		Ø3,0*12mm	Screw	20
E		Ø3,5*20mm	Screw	09
F		Ø4,0*25mm	Screw	36
G		Ø3,5*30mm	Screw	35
H		Ø4,0*40mm	Screw	23
J		-	Handle	10
K		Ø8,0*31mm	Cam bolt	35
L		Ø15*11mm	Cam lock	35
M		-	Ø6mm	01
N		-	Washer	02
O		-	Wall anchor	01

The hardware quantities listed above are required for proper assembly.

Extra hardware pieces may be included.

Step 1

Let's get started! Insert Wooden dowel (C) into the Wood Slider (17).




Tip

Wood Dowels


Dowels are essential in furniture assembly to create strong, precise connections.

They ensure structural integrity, prevent shifting, and simplify alignment, resulting in sturdier, longer-lasting furniture.



Follow these steps:



1: Select the appropriate size dowel according with step.





2: Insert into drilled hole and press firmly to ensure placement is set.



3: Align the dowel with corresponding piece and press together until secure.


Step 2

Insert Wooden dowel (A) into Top Panel (1), Left Side Panel (2), Right Side Panel (3), Front Rail (14), Upper Front Rail (15), Top Rail (16), Small Division (18), Bottom Side Rail (23), Bottom Front Rail (24), Foot (36), Small Left Drawer Side (46) and Small Right Drawer Side (47).




Tip

To keep your product looking its best and scratch-free, try assembling it on a soft surface like carpet or a blanket. This helps prevent any accidental scratches and keeps your furniture in top shape!




Step 3

Attach Cam Bolt (K) into Top Panel (1), Left Side Panel (2), Right Side Panel (3) and Drawer Front (8) using a Phillips Head Screwdriver.





Step 4

Secure Wood Slider (17) to Left Side Panel (2), Right Side Panel (3) and Small Division (18) with Screws (F) using a Phillips Head Screwdriver.





Step 5

Join Top Rail (16) to Top Panel (1) with Screws (G) using a Phillips Head Screwdriver.



Step 6


Secure Small Division (18) to Top panel (1) inserting Cam Locks (L) into Small Division (18), then tighten using a Phillips Head Screwdriver.




Tip

Cam Locks


Cam Locks help securely join two pieces together.
Follow these easy steps.



1: Insert Cam Bolt into bolt holes on the flat side. Don't over tighten!





2: Assemble both parts together. The cam bolts goes in the drills holes that have a circular hole on the side, you should be able to see the cam bolt through it. After fitting parts together insert the cam lock on the side holes.



3: On the back of the Cam Lock will be a "C" shape. Insert the Cam Lock so the opening of the "C" fits over the Cam Bolt. Tighten with the screwdriver.



Step 7

Secure Top Panel (1) and Top Rail (16) to Left Side Panel (2).
Insert Cam Locks (L) into Top Panel (1) and tighten using a
Phillips Head Screwdriver.





Step 8

Secure Front Rail (14) and Upper Front Rail (15) to Left Side Panel (2) using Cam Locks (L) and a Phillips Head Screwdriver.






Step 9

Secure Upper Front Rail (15) to Small Division (18) with Screw (H) using a Phillips Head Screwdriver.





Step 10

Join Top Panel (1), Front Rail (14), Upper Front Rail (15) and Top Rail (16) to Right Side Panel (3) using Cam Locks (L) and a Phillips Head Screwdriver.




Step 11

Secure Base (4) to Left Side Panel (2) and Right Side Panel (3) with Screws (H) using a Phillips Head Screwdriver.





Step 12

To assemble the feet, attach Bottom Front Rail (24) to Feet (36) using Screws (H) and a Phillips Head Screwdriver.




Step 13

Secure Bottom Side Rail (23) to Feet (36) with Screws (H) using a Phillips Head Screwdriver.




Step 14

Join the other assembled Feet (36) with Screws (H) using a Phillips Head Screwdriver.



Step 15




Secure Bottom Side Rail (23) and Bottom Front Rail (24) to Base (4) with Screws (H) using a Phillips Head Screwdriver.



Step 16




Insert Cam Locks (L) into Top Rail (16) and tighten using a Phillips Head Screwdriver.

Also secure Back Panel (19) to Top Panel (1) and Base (4) as shown above with Screws (E) using a Phillips Head Screwdriver.



Step 17


Let's assemble the drawers. Attach Left Drawer Side (5), Right Drawer Side (6) and Right Drawer Side with Warning (7) to Drawer Front (8) with Cam Lock (L) using a Phillips Head Screwdriver.



Step 18


Slide Drawer Bottom (9) between the grooves on Left Drawer Side (5), Right Drawer Side (6) and Right Drawer Side with Warning (7).

Then, secure Drawer Back (10) to Left Drawer Side (5), Right Drawer Side (6) and Right Drawer Side with Warning (7) with Screws (G) using a Phillips Head Screwdriver.




Step 19

Attach Handle (J) with Screws (D) using a Phillips Head Screwdriver on the pre-drilled holes on Drawer Front (8).






Step 20

To assemble the small drawers follow the previous steps using Small Left Drawer Side (46), Small Right Drawer Side (47), Small Drawer Front (20), Small Drawer Bottom (21) Small Drawer Back (22), Screws (G) and a Phillips Head Screwdriver.






Step 21

Secure Handle (J) with Screws (D) using a Phillips Head Screwdriver on the pre-drilled holes on the Small Drawer Front (20).



Step 22







Insert Wooden Dowel (A) into the first hole on Wood Slider (17) to keep the drawer from falling.



Step 23

Insert Wooden Dowel (B) on the inside of all drawers, with the drawer inside the unit after having passed the wooden dowel that is in the Drawer Slider.



The dowel is not flush with the drawer side, it is a little inside the drawer to help when you need to remove the lock dowel to remove the drawer.



The assembled drawer with this warning must be placed on top of the unit.


Step 24

To finish this up, let's secure your dresser to the wall! Attach the Wall Anchor (O) to your dresser with Washer (N) and Screw (E) using a Phillips Head Screwdriver.



Step 25

Insert the Plastic bush (M) into the wall. Then, secure the Wall Anchor (O) to the wall using a Washer (N) and Screw (G).




Warning

Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors.

Name and address information for the manufacturer responsible for the anti-tip hardware and date of production can be found on the label on the back of the furniture.

You did it! Enjoy your new Chest!



Congratulations on your new piece of furniture!

We would love to hear about it and see it.

Please leave us a review or post a picture with

[#mywalkerredisonhome](#)

Assembling furniture can be tricky sometimes.

Our customer service team, located in Utah, is here for product information, help assembling a product, or for any other customer support issue

Call us at **801-433-3008**


Email us at service@walkeredison.com

Visit our Customer Service website at walkeredison.com/pages/customer-service

We are available to help Monday-Thursday 8am-5pm, Friday 8am-3pm MST

For details on Assembly Videos, Assembly Instructions, Replacement Parts, and Customer service,

SCAN HERE



For cleaning, never use abrasives, use a soft cloth and water with neutral soap to clean the furniture.

WALKER EDISON™

Lee Commode en bois Moderne de style
Mid-Century

Lee Cómoda moderna de madera estilo
mediados de siglo




Pour usage résidentiel seulement

Visite notre site Web pour obtenir les instructions les plus récentes, des conseils d'assemblage, signaler des dommages ou commander des pièces. www.walkerredison.com

Sólo para uso residencial


Visite nuestro sitio web para consultar las últimas instrucciones, consejos de montaje, notificar daños o solicitar piezas. www.walkerredison.com




Il est temps de commencer / Hora de empezar

Prépare un lieu de travail propre et souple pour éviter tout dommage lors de l'assemblage. Tu peux utiliser la boîte et les protections internes comme base. Vérifie également que tu disposes de toutes les pièces et parties avant de te lancer dans l'assemblage.

Prepare un lugar de trabajo limpio y blando para evitar daños durante el montaje. Puede utilizar la caja y las protecciones internas como base. Comprueba también que tiene todas las piezas y partes antes de sumergirse en el montaje.



**Temps de montage
estimé**
**Tiempo estimado de
montaje**



2 Personnes
2 Personas

Personnes recommandées pour le montage

Fais-en un effort d'équipe !
Appelle un ami pour un
assemblage plus rapide et plus
facile.

Personas recomendadas para el montaje



¡Hágalo en equipo!
Llame a un amigo para que el
montaje sea más rápido y sencillo.

Outils nécessaires

Munis-toi d'un tournevis cruciforme pour réaliser cet assemblage. Tu auras également besoin d'un marteau pour t'aider.

Herramientas requeridas

Tome un destornillador Phillips pour conquister este conjunto. También necesitaremos un martillo para ayudar.




Utilise les outils électriques avec précaution

Ce meuble est réalisé en Bois Massif et Bois Composite, des matériaux souples. Si tu choisis d'utiliser des outils électriques, règle-les sur le mode le plus lent. Fais attention à toi ! Les outils électriques peuvent provoquer des fissures ou endommager les meubles, mais aussi les autres composants s'ils sont mal utilisés. Les dommages causés par un outil électrique ne sont pas couverts par la garantie Walker Edison.

Utilice las herramientas eléctricas con cuidado.

Este mueble está fabricado con madera maciza y madera compuesta, materiales blandos. Si decide utilizar herramientas eléctricas, ajústelas al ajuste más lento. Tenga cuidado. Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, pero también en los herrajes si se utilizan mal.

Los daños causados por una herramienta eléctrica no están cubiertos por la garantía de Walker Edison.




Attention avec la glissière

Tes meubles possèdent des glissières en bois très résistantes. De temps en temps, nous recommandons d'appliquer de la paraffine ou de la cire de bougie standard pour améliorer la glisse des curseurs.

Cuidado con las guías

Tus muebles cuentan con guías de madera de alta durabilidad. De vez en cuando, recomendamos la aplicación de parafina o cera estándar para mejorar el deslizamiento de los deslizadores.




Scannez pour obtenir des conseils d'assemblage et de l'aide !

¡Escanee para obtener consejos de montaje y ayuda!















Liste de pièces / Lista de piezas

Nombre de pièces Número de pieza	Description Descripción	Quantité Cantidad
1	Panneau Supérieur Panel Superior	1
2	Panneau Gauche Panel Izquierdo	1
3	Panneau Droit Panel Derecho	1
4	Panneau Supérieur Panel Superior	1
5	Côté Gauche du Tiroir Lado Izquierdo del Cajón	4
6	Côté Droit du Tiroir Lado Derecho del Cajón	3
7	Côté Droit du Tiroir (Avertissement) Lado Derecho del Cajón (Advertencia)	1
8	Façade du Tiroir Frente del Cajón	4
9	Fond du Tiroir Inferior del Cajón	4
10	Arrière du Tiroir Trasero del Cajón	4
14	Traverse Avant Travesaño Delantero	3
15	Traverse Avant Supérieur Travesaño Delantero Superior	1

Nombre de pièces Número de pieza	Description Descripción	Quantité Cantidad
16	Traverse Supérieur Travesaño Superior	1
17	Glissière Corredera	12
18	Petit Panneau Central Panel Central Pequeño	1
19	Panneau Arrière Panel Trasero	2
20	Petit Façade du Tiroir Pequeña Frente del Cajón	2
21	Fond Petit Tiroir Inferior Cajón Pequeño	2
22	Arrière du Petit Tiroir Trasero del Cajón Pequeño	2
23	Traverse Latérale Inférieur Travesaño Lateral Inferior	2
24	Traverse Avant Inférieur Travesaño Delantero Inferior	2
36	Pied Pie	4
46	Petit Côté Gauche du Tiroir Lado Izquierdo del Cajón Pequeño	2
47	Petit Côté Droit du Tiroir Lado Derecho del Cajón Pequeño	2



Liste de composants / Lista de hardware

Parte Parte	Taille Tamaño	Nom Nombre	Quantité Cantidad
A 	Ø8*30mm	Cheville Espiga	60
B 	Ø8*40mm	Cheville Espiga	12
C 	Ø10*20mm	Cheville Espiga	36
D 	Ø3,0*12mm	Vis Tornillo	20
E 	Ø3,5*20mm	Vis Tornillo	09
F 	Ø4,0*25mm	Vis Tornillo	36
G 	Ø3,5*30mm	Vis Tornillo	35
H 	Ø4,0*40mm	Vis Tornillo	23
J 	-	Poignée Manija	10
K 	Ø8,0*31mm	Goujon Conector	35
L 	Ø15*11mm	Boitier Traba	35
M 	Ø6mm	Douille Casquillo	01
N 	-	Rondele Arandela	02
O 	-	Rubán Cinta	01

Les quantités de composants indiquées ci-dessus sont nécessaires pour un assemblage correct.

Des pièces supplémentaires peuvent être incluses.

Las cantidades de tornillería indicadas anteriormente son necesarias para un montaje correcto.

Se pueden incluir piezas de ferretería adicionales.



Étape / Paso 1

(FR)

C'est parti ! Insérez la Cheville (C) dans le Glissière (17).

(ESP)


¡Comencemos! Inserte la Espiga (C) en la Corredera (17).




Tip

Cheville en bois


Les chevilles sont essentielles lors de l'assemblage de meubles pour créer des connexions solides et précises. Elles garantissent l'intégrité structurelle, empêchent les déplacements et simplifient l'alignement, ce qui permet d'obtenir des meubles plus résistants et plus durables. suis ces étapes :




1 Sélectionne la taille de cheville appropriée en fonction de l'étape.
1: Seleccione el tamaño de espiga adecuado según el paso.



2 Insère dans le trou indiqué et appuie fermement pour assurer un positionnement correct.
2: Insértela en el orificio indicado y presione firmemente para asegurar su correcta colocación.



Sigue estos pasos:




3 Alinee la cheville avec la pièce correspondante et enfonce-la jusqu'à ce qu'elle soit ferme.
3: Alinee el pasador con la pieza correspondiente y presiónelo hasta que encaje.

Étape / Paso 2

(FR)
 Insérez la Cheville (A) dans le Panneau Supérieur (1), Panneau Gauche (2), Panneau Droit (3), Traverse Avant (14),
 Traverse Avant Supérieur (15), Traverse Supérieur (16), Petite Panneau Central (18), Traverse Latéral Inférieur (23),
 Traverse Avant Inférieur (24), Pied (36), Petit côté Gauche du Tiroir (46) et Petit Côté Droit du Tiroir (47).

(ESP)
 Inserte la Espiga (A) en el Panel Superior (1), Panel Izquierdo (2), Panel Derecho (3), Travesaño Frontal (14),
 Travesaño Frontal Superior (15), Travesaño Superior (16), Panel Central Pequeño (18), Travesaño Lateral Inferior
 (23), Travesaño Frontal Inferior (24), Pie (36), Lado Izquierdo del Cajón Pequeño (46) y el Lado Derecho del Cajón
 Pequeño (47).



Tip
 Pour que ton produit conserve son meilleur aspect et sans rayures, essaie de le monter sur une surface souple telle qu'un tapis ou une couverture. Cela permet d'éviter les rayures accidentelles et de garder tes meubles en bon état!



Para mantener su producto con el mejor aspecto y sin arañazos, pruebe a montarlo sobre una superficie blanda, como una alfombra o una manta. Así evitará arañazos accidentales y mantendrá sus muebles en perfecto estado.


Étape / Paso 3

(FR)

Fixez le Goujon (K) dans le Panneau Supérieur (1), Panneau Gauche (2), Panneau Droit (3) et la Façade du tiroir (8) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)


Fije el Conector (K) en el Panel Superior (1), Panel Izquierdo (2), Panel Derecho (3) y el Frente del Cajón (8) usando un destornillador Phillips.



Étape / Paso 4


Secure Wood Slider (17) to Left Side Panel (2), Right Side Panel (3) and Small Division (18) with Screws (F) using a Phillips Head Screwdriver.

Secure Wood Slider (17) to Left Side Panel (2), Right Side Panel (3) and Small Division (18) with Screws (F) using a Phillips Head Screwdriver.




Étape / Paso 5

(FR) Fixez le Traverse Supérieur (16) au Panneau Supérieur (1) avec des Vis (G) à l'aide d'un tournevis cruciforme.
 (ESP) Asegure el Travesaño Superior (16) al Panel Superior (1) con Tornillos (G) usando un destornillador Phillips



Étape / Paso 6


(FR) Fixez la Petite Panneau Central (18) au Panneau Supérieur (1). Insérez les Boitiers (L) dans la petite Panneau Central (18) et serrez à l'aide d'un tournevis cruciforme.
 (ESP) Fije el Panel Central Pequeño (18) al Panel Superior (1). Inserte las Trabas (L) en el Panel Central Pequeño (18) y ajústelos con un destornillador Phillips.




Tip Goujon
 Goujon permet de joindre deux pièces en toute sécurité. Suis ces étapes simples.



1: Insère le Goujon dans les orifices du côté plat. Ne serrez pas trop!
 1: Coloca el Conector en los orifices del lado plano. ¡No aprietes demasiado!



2: Joins les pièces en bois. Les Goujon entrent dans oper holes on the les orifices qui ont des trous sur les côtés, tu dois pouvoir voir les goujon à travers ceux-ci. Après avoir installé les pièces, insère le Boitier dans les orifices latéraux.
 2: Une las piezas de madera. Los Conectores entran en las piezas que tienen orifices en los lados, por lo que deberías poder ver los Conectores a través de ellos. Después de encajar las piezas, inserta la Traba en los orifices laterales.



Conectores
 Los tornillos Mini Fix ayudan a unir de forma segura dos piezas. Sigue estas fáciles etapas.

3: Sur la partie arrière du boîtier, il aura la forme d'un « C ». Insère le boîtier de manière à ce que l'ouverture « C » s'embolte à la goujon. Serre-la avec le tournevis.
 3: La parte posterior de la traba tendrá la forma de «C». Inserta la traba de modo que la abertura de la «C» encaje en el conector. Apriétalo con un destornillador.


Étape / Paso 7

(FR)

Fixez le Panneau Supérieur (1) et le Traverse Supérieur (16) au Panneau Gauche (2). Insérez les Boitier (L) dans le Panneau Supérieur (1) et serrez à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Fije el Panel Superior (1) y el Travesaño Superior (16) al Panel Izquierdo (2). Inserte las Trabas (L) en el Panel Superior (1) y ajústelos con un destornillador Phillips.




Étape / Paso 8

(FR)

Fixez le Traverse Avant (14) et le Traverse Avant Supérieur (15) au Panneau Gauche (2) l'aide les Boitiers (L) et d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Fije el Travesaño Frontal (14) y el Travesaño Frontal Superior (15) al Panel Izquierdo (2). Inserte las Trabas (L) y ajústelos con un destornillador Phillips.




Étape / Paso 9

(FR)

Fixez le Traverse Avant Supérieur (15) à la Petite Panneau Centrale (18) avec la Vis (H) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Asegure el Travesaño Frontal Superior (15) al Panel Central Pequeño (18) con el Tornillo (H) usando un destornillador Phillips.





Étape / Paso 10

(FR)

Fixez le Panneau Supérieur (1), Traverse Avant (14), Traverse Avant Supérieur (15) et le Traverse Supérieur (16) au Panneau Droit (3). Insérez les Boitiers (L) et serrez à l'aide d'un tournevis cruciforme

(ESP)

Fije el Panel Superior (1), Travesaño Frontal (14), Travesaño Frontal Superior (15) y el Travesaño Superior (16) al Panel Derecho (3). Inserte las Trabas (L) y ajústelos con un destornillador Phillips.




Étape / Paso 11

(FR)

Fixez la Panneau Inférieur (4) au Panneau Gauche (2) et au Panneau Droit (3) avec des Vis (H) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Asegure el Panel Inferior (4) al Panel Izquierdo (2) y al Panel Derecho (3) con Tornillos (H) usando un destornillador Phillips.




Étape / Paso 12

(FR)

Fixez le Traverse Avant Inférieur (24) aux Pieds (36) avec des Vis (H) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Asegure el Travesaño Frontal Inferior (24) a los Pies (36) con Tornillos (H) usando un destornillador Phillips.





Étape / Paso 13

(FR)

Fixez le Traverse Latéral Inférieur (23) aux Pieds (36) avec des Vis (H) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Asegure el Travesaño Lateral Inferior (23) a los Pies (36) con Tornillos (H) usando un destornillador Phillips




Étape / Paso 14

(FR)

Fixez le Traverse Latéral Inférieur (23) aux Pieds (36) avec des Vis (H) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Fije el Travesaño Lateral Inferior (23) a los Pies (36) con Tornillos (H) usando un destornillador Phillips.




Étape / Paso 15

(FR)

Fixez le Traverse Latéral Inférieur (23) et le Traverse Avant Inférieur (24) à le Panneau Inférieur (4) avec des Vis (H) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Asegure el Travesaño Lateral Inferior (23) y el Travesaño Frontal Inferior (24) al Panel Inferior (4) con Tornillos (H) usando un destornillador Phillips.




Étape / Paso 16

(FR)

Insérez les Boitiers (L) dans le Traverse Supérieur (16) et serrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme. Fixez le Panneau Arrière (19) au Panneau Supérieur (1) et à la Panneau Inférieur (4) comme indiqué ci-dessus avec des Vis (E) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Inserte las Trabas (L) en el Travesaño Superior (16) y ajústelos con un destornillador Phillips. Fije el Panel Trasero (19) al Panel Superior (1) y al Panel Inferior (4) como se muestra arriba con los Tornillos (E) usando un destornillador Phillips.




Étape / Paso 17

(FR)

Fixez le Côté Gauche du tiroir (5), Côté Droit du tiroir (6) et le Côté Droit du tiroir avec Avertissement (7) à l'Avant du tiroir (8) avec serrure à Boitier (L) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Conecte el Lado Izquierdo del Cajón (5), Lado Derecho del Cajón (6) y el Lado Derecho del Cajón con Advertencia (7) al Frente del Cajón (8) con la Traba (L) usando un destornillador Phillips.



Étape / Paso 18

(FR)


Faites glisser le Fond du tiroir (9) entre les rainures du Côté Gauche du tiroir (5), du Côté Droit du tiroir (6) et du Côté Droit du tiroir avec avertissement (7).

Fixez le Arrière du tiroir (10) au Côté Gauche du tiroir (5), au Côté Droit du tiroir (6) et au Côté Droit du tiroir avec Avertissement (7) avec des Vis (G) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Deslice el Inferior del Cajón (9) entre las ranuras del Lado Izquierdo del Cajón (5), Lado Derecho del Cajón (6) y el Lado Derecho del Cajón con Advertencia (7).


Fije el Trasero del Cajón (10) al Lado Izquierdo del Cajón (5), Lado Derecho del Cajón (6) y el Lado Derecho del Cajón con Advertencia (7) con Tornillos (G) usando un destornillador Phillips.



Étape / Paso 19

(FR)
Fixez la Poignée (J) avec des Vis (D) à l'aide d'un tournevis cruciforme sur les trous pré-perçés sur la Façade du Tiroir (8).


(ESP)
Asegure la Manija (J) con los Tornillos (D) usando un destornillador Phillips en los orificios pretaladrados en el Frente del Cajón (8).



Étape / Paso 20

(FR)
Pour assembler les petits tiroirs, suivez les étapes précédentes en utilisant le Petit Côté Gauche du Tiroir (46), Petit Côté Droit du Tiroir (47), Petit Façade du tiroir (20), Petit Fond du Tiroir (21), Petit Arrière du Tiroir (22), les Vis (G) et un tournevis cruciforme.

(ESP)
Para ensamblar los cajones pequeños siga los pasos anteriores utilizando el Lado Izquierdo del Cajón Pequeño (46), Lado Derecho del Cajón Pequeño (47), Frente del Cajón Pequeño (20), la Parte Inferior del Cajón Pequeño (21), Trasero del Cajón Pequeño (22), los Tornillos (G) y un Destornillador Phillips.




Étape / Paso 21

(FR)

Fixez la Poignée (J) avec des Vis (D) à l'aide d'un tournevis cruciforme sur les trous pré-perçés sur la Façade du Petit Tiroir (20).

(ES)

Asegure la Manija (J) con los Tornillos (D) usando un destornillador Phillips en los orificios pretaladrados en el Frente del Cajón Pequeño (20).




Étape / Paso 22

(FR)

Insérez la Cheville en bois (A) dans la Glissière (17) pour servir de butée au tiroir.

(ES)

Inserte la Espiga de madera (A) en la Corredera (17) para que sea el tope del cajón.



Étape / Paso 23

(FR)







Insérez la cheville en bois (B) à l'intérieur de tous les tiroirs, avec le tiroir à l'intérieur de l'unité après avoir passé la cheville en bois qui se trouve dans la glissière du tiroir.

La cheville n'est pas au ras du panneau, elle est un peu à l'intérieur du tiroir pour vous aider lorsque vous devez retirer la cheville de verrouillage pour retirer le tiroir.

(ESP)

Inserte la espiga de madera (B) en el interior de todos los cajones, con el cajón dentro de la unidad después de haber pasado la clavija de madera que está en el deslizador del cajón.

La clavija no está al ras del panel, está un poco dentro del cajón para ayudar cuando necesite quitar la clavija de bloqueo para quitar el cajón.



Le tiroir assemblé avec cet avertissement doit être placé sur le dessus de l'unité.

El cajón ensamblado con esta advertencia debe colocarse encima de la unidad.



Étape / Paso 24

(FR)

Pour terminer, fixons votre commode au mur! Fixez l'Rubán (O) à votre commode avec une Rondelle (N) et une Vis (E) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

(ES)

Para terminar, ¡fijemos la cómoda a la pared! Fije la Cinta (O) a la cómoda con una Arandela (N) y un Tornillo (E) usando un destornillador Phillips.





Étape / Paso 25

(FR)

Insère la Douille (M) dans le trou du mur. Ensuite fixe le Ruban (O) au mur à l'aide de la Rondelle (N) et des Vis (G).

(ESP)

Coloca el Casquillo (M) en el orificio de la pared. Luego, fija la Cinta (O) a la pared usando la Arandela (N) y el Tornillo (G).



Avertissement

Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir en cas de renversement de meubles. Pour éviter que le meuble ne bascule, nous recommandons de le fixer définitivement au mur. L'ancrage mural et les autres composants sont inclus dans ce produit. Assure-toi que les composants sont adaptés à tes murs avant l'installation, car différents matériaux de mur peuvent nécessiter différents types d'ancrages.


Le nom et l'adresse du fabricant responsable des composants anti-basculer ainsi que la date de production se trouvent sur l'étiquette au dos du meuble.

Advertencia

Pueden ocurrir lesiones graves o fatales debido a la caída de muebles. Para evitar que los muebles se caigan, recomendamos que se fijen permanentemente a la pared. El anclaje de pared y los herrajes están incluidos en este producto. Asegúrate de que los herrajes sean adecuados para tus paredes antes de la instalación, ya que diferentes materiales de pared pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

El nombre y la dirección del fabricante responsable de los herrajes antivuelco y la fecha de producción se pueden encontrar en la etiqueta de la parte trasera de los muebles.

Tu as réussi ! Profite de ton nouveau Commode!
¡Lo ha conseguido! ¡Disfrute de su nueva Cómoda!



Bravo pour ton nouveau meuble !

Nous aimerions t'en entendre parler et le voir.

S'il te plait, laisse-nous un commentaire ou publie une photo sur

#mywalkerredisonhome

¡Enhorabuena por sus nuevos muebles!

Nos encantaría oírlo y verlo.

Por favor, déjenos un comentario o publique una foto con

#mywalkerredisonhome

Assembler des meubles peut parfois être compliqué.

Notre équipe de service client, située dans l'Utah, est là pour obtenir des informations sur les produits, aider pour l'assemblage d'un produit ou pour tout autre problème de support client.

Appelle-nous **801-433-3008**

Envoie-nous les e-mails à service@walkeredison.com

walkeredison.com/pages/customer-service

Nous sommes disponibles pour t'aider du Lundi au Jeudi de 8 am - 5 pm, Vendredi de 8 am - 3 pm MST.

Pour plus de détails sur les vidéos d'assemblage, les instructions d'assemblage, les pièces de rechange et le service client.

NUMÉRISER ICI.



Pour le nettoyage, n'utilise jamais d'abrasifs, utilise un chiffon doux et de l'eau avec du savon neutre pour nettoyer les meubles.

A veces, montar muebles puede resultar complicado.

Nuestro equipo de atención al cliente, ubicado en Utah, está a su disposición para informarle sobre los productos, ayudarle a montarlos o resolver cualquier otro problema de atención al cliente.

Llámenos **801-433-3008**

Envíenos un correo electrónico a service@walkeredison.com

Visite nuestra página web de atención al cliente

walkeredison.com/pages/customer-service

Estamos a su disposición para ayudarle de lunes a jueves de 8:00 a 17:00, viernes de 8:00 a 15:00 MST.

Para más detalles sobre videos de montaje, instrucciones de montaje, piezas de recambio y servicio de atención al cliente

ESCANEE AQUÍ



Para la limpieza, nunca utilice productos abrasivos, utilice un paño suave y agua con jabón neutro para limpiar los muebles.