

## IMPORTANT INFORMATION

**⚠ CAUTION: Risk of personal injury.** To avoid electrical shock, this product requires a dedicated circuit rated at 120 V, 15 A, 60 Hz and protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interruptor (GFCI) or Residual Current Device (RCD).

**⚠ CAUTION: Risk of personal injury.** To avoid electrical shock, do not plug the product into an outlet before the installation is complete.

**NOTICE:** The cord length is 48" (1219 mm). Ensure that an outlet is installed within reach of the cord.

Follow all local electrical codes.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

**⚠ ATTENTION: Risque de blessures.** Pour éviter un choc électrique, ce produit nécessite un circuit dédié de 120 V, 15 A, 60 Hz et doit être protégé avec un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) ou un appareil à courant résiduel (RCD) de catégorie A.

**⚠ ATTENTION: Risque de blessures.** Pour éviter un choc électrique, ne pas brancher ce produit sur une prise avant d'avoir terminé l'installation.

**AVIS:** La longueur du cordon est de 48" (1219 mm). S'assurer qu'une prise est installée à portée de main du cordon.

Respecter tous les codes électriques locaux.


## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Para evitar sacudidas eléctricas, este producto requiere un circuito dedicado clasificado para 120 V, 15 A, 60 Hz y protegido con un interruptor de circuitos de fallo a tierra (GFCI) Clase A o con un dispositivo para corriente residual (RCD).

**⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Para evitar sacudidas eléctricas no enchufe el producto en un tomacorriente antes de haber terminado la instalación.

**AVISO:** El cable mide 48" (1219 mm) de longitud. Asegúrese de que haya un tomacorriente instalado donde pueda llegar el cable.


Cumpla todos los códigos eléctricos locales.



**1** Assemble the electrical outlet to the **shelf** or **wood strip** using the washers and nuts provided.

Assembler la prise électrique sur l'**étagère** ou la **bande en bois** en utilisant les rondelles et les écrous fournis.


Ensamble el tomacorriente al **estante** o a la **tira de madera** con las arandelas y las tuercas provistas.



**2** **Electric Shelf Installation:** Insert the four brackets into the peg holes. Rest the shelf on the brackets. Secure the shelf to the brackets with #6 x 1/2" panhead screws.

**Installation d'étagère électrique** Insérer les quatre supports dans les trous des chevilles. Reposer l'étagère sur les supports. Fixer l'étagère sur les supports avec des vis à tête cylindrique #6 x 1/2".


**Instalación del estante con alimentación eléctrica:** Introduzca los cuatro soportes en los orificios para clavijas. Deje descansar el estante en los soportes. Fije el estante a los soportes con tornillos de cabeza redonda #6 x 1/2".



**3** **Electric Strip Installation:** Position the electric strip. Align the screw holes with the peg holes and secure with the screws provided.

**Installation de bande électrique** Positionner la bande électrique. Aligner les trous de vis sur les trous de cheville et fixer en place avec les vis fournies.

**Instalación de la regleta de alimentación eléctrica:** Coloque la regleta de alimentación eléctrica. Alinee los orificios para tornillos con los orificios para clavijas y fije con los tornillos provistos.



**4** Plug the electrical cord into a properly grounded outlet. Use the provided cord clamps as needed to secure the cord and remove slack.

Brancher le cordon électrique sur une prise mise à la terre de manière adéquate. Utiliser les brides de cordon fournies selon les besoins pour fixer le cordon en place et éliminer le jeu.

Enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Use las grapas para cable provistas que sean necesarias para asegurar el cable y eliminar la holgura.

