


avanti®

21 & 24 Cu. Ft. Apartment Size Refrigerator, Garage Ready Instruction Manual



Models: AVFF21DLJM0 Series, AVFF24DLJM0 Series



Register this and other avanti® products through our website:
<https://www.avantiproductions.com/pages/product-registration>
Product registration is not required to activate warranty.

Important Safeguards	2 - 3
Electrical Connection	4 - 5
Know Your Refrigerator/Freezer	6
Product Features	6
Temperature Control Panel Operation	7 - 9
Installation Instructions	10 - 11
Before First Use	11
Notice For Use	12
Proper Use of Refrigerator	13
Door Reversal Instructions	14 - 16
Ice Maker Installation	17
Care And Maintenance	17
Troubleshooting	18 - 19
Warranty	20 - 21

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

English

IMPORTANT SAFEGUARDS




- 1. WARNING:** Risk of fire/ Flammable materials
- 2. For EN (European) Standard:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- 3. For IEC (International Electrotechnical Commission) Standard:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 4.** When children are present, they should be supervised to ensure that they do not play with this refrigerator.
- 5.** If the power cord is damaged or the socket hole is loose, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar institutions to avoid danger.
- 6.** Do not store explosive substances (such as aerosol tanks with flammable propellants) in the refrigerator.
- 7.** The power plug of the equipment must be unplugged after use and before self cleaning of equipment.
- 8.** LED lamp were used, it can only be replaced by the manufacturer or its service agent, together with a part of the appliance
- 9. WARNING:** Ensure there are no obstacles in the ventilation holes in the equipment shell or built-in structure.
- 10. WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to speed up defrosting except the process recommended by the manufacturer.
- 11. WARNING:** Do not damage the pipes of the refrigerant circuit.
- 12. WARNING:** Do not connect the plug adapter or other accessories to the power plug.
- 13. WARNING:** Please dispose the refrigerator according to local regulations, because it uses flammable cyclopentane and refrigerant.
- 14. WARNING:** When positioning the equipment, make sure that the power cord is not clamped or damaged.
- 15. WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- 16. WARNING:** Do not modify or extend the power cord.
- 17. WARNING:** Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- 18. WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 19. WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 20. WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 21. WARNING:** Connect to potable water supply only.


22. Before disposing the old refrigerator:
 - Remove the refrigerator doors.
 - Put the bottle racks and doors in a proper place to prevent children from entering and playing to cause accidents.
23. To avoid food contamination, please abide by the following instructions:
 - Please do not open the door for a long time, otherwise it will lead to leakage of cold air, causing the internal temperature of the refrigerator to rise and food to easily deteriorate.
 - Store raw meat and fish in proper containers in the refrigerator so that they do not touch on other foods.
 - If the refrigeration equipment is idle for a long time, please thaw, clean and dry the equipment before leaving, close the door and cut off the power to prevent mold in the container.
24. The refrigeration equipment is not intended to be used as a built-in equipment appliance
25. This appliance is designed for indoor household use only. Do not install or operate outdoors or in any location exposed to rain, water, excessive moisture, direct sunlight, or extreme ambient temperatures

REFRIGERANT GAS WARNINGS

1. **DANGER:** Risk of Fire or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Do not use mechanical devices to defrost the refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.
2. **DANGER:** Risk of Fire or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To be repaired only by trained service personnel. Do not puncture refrigerant tubing.
3. **CAUTION:** Risk of Fire or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Consult the repair manual or owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
4. **CAUTION:** Risk of Fire or Explosion. Dispose of the unit in accordance with federal and local regulations. Flammable refrigerant used.
5. **CAUTION:** Risk of Fire or Explosion Due to Puncture of Refrigerant Tubing. Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.
6. **CAUTION:** To Prevent a Child from Being Entrapped. Keep out of reach of children and do not place the unit in an area accessible to children.
7. **CAUTION:** Risk of Fire



R600a
ISOBUTANE



FLAMMABLE LIQUID
LIQUIDO INFLAMMABLE
LIQUIDE INFLAMMABLE

CAUTION: Risk of fire or explosion due to flammable refrigerant used. Follow handling instructions carefully in compliance with U.S. government regulations.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o explosión debido al refrigerante inflamable utilizado. Siga las instrucciones de manejo con cuidado, cumpliendo con las regulaciones del gobierno de EE. UU.

ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion en raison du réfrigérant inflammable utilisé. Suivez attentivement les instructions de manipulation conformément aux règlements du gouvernement des États-Unis.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY**

ELECTRICAL CONNECTION



Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, submit a warranty service request via our website at: <https://avanti.thelegacycompanies.com/support/tickets/new>

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard 115/120 Volt AC ~/60Hz electrical ground outlet with three-prong. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheated. Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

EXTENSION CORD

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

SURGE PROTECTOR

Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed.

If the appliance is going to be used in an area or if your city / country is prone to power surges / outages; it is suggested that you use a power surge protector for all electrical devices / appliances you use. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance it is connected to. If you have any questions regarding the type and size of surge protector needed contact a licensed electrician in your area.

Damages due to power surges are not considered a manufacturer covered defect and will void your product warranty.




To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator-freezer, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using the refrigerator-freezer.
- **DANGER** or **WARNING**: Risk of child entrapment.
- Child entrapment and suffocation remain significant safety hazards. Unused or discarded refrigerator-freezers must be properly secured or disposed of to prevent accidents.
- Before you throw away your old refrigerator-freezer: Take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator-freezer.
- Never clean refrigerator-freezer parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other refrigerator-freezer. The fumes can create a fire hazard or explosion.

KNOW YOUR REFRIGERATOR/FREEZER

Congratulations on your purchase of an Avanti® Refrigerator/Freezer!



(Product may be subject to change without prior notice)

PRODUCT FEATURES

Intelligent Frost-Free Energy-Efficient Refrigerator

This refrigerator utilizes advanced frost-free technology to enhance energy efficiency, ensuring optimal cooling performance and extended freshness for stored items.

Temperature Control for Enhanced Freshness

The temperature control system provides precise temperature adjustments, maintaining optimal storage conditions and extending the freshness of food.

LED Display Icons

The LED display panel offers clear and intuitive icons, allowing users to easily monitor and adjust the refrigerator's settings for efficient operation.

Rapid Chill Mode

The rapid cooling function lowers the temperature of the Refrigerating Chamber to 2°C (36°F) quickly, improving food preservation and making it easier to chill beverages.

Sabbath Mode

When Sabbath Mode is activated, interior lights and automatic functions are turned off, ensuring quiet and uninterrupted operation.

Garage Ready for Extreme Conditions - From 23°F to 110°F

Built to perform in your garage all year round. Our innovative heater technology ensures the freezer keeps food safely frozen - even when ambient temperatures drop as low as 23°F. (Note: The refrigerator section follows ambient temperature in cold environments.)



MAXXSPACE INSULATION™


MAXXSPACE INSULATION™ technology, thinner insulation creates more room for your items, reduces noise for a quieter kitchen, and improves energy efficiency to help you save money.

TEMPERATURE CONTROL PANEL OPERATION


TEMPERATURE CONTROL BUTTON

The temperature control panel allows you to adjust the refrigerator's temperature settings easily. Below is an overview of the panel functions and temperature ranges.

AVFF21 Series




AVFF24 Series



Temperature Range

Number	⑤	④	③	②	①
AVFF21	2°C - 8°C 35.6°F - 46.4°F	1.5°C - 6°C 34.7°F - 42.8°F	1°C - 5°C 33.8°F - 41°F	1°C - 4°C 33.8°F - 39.2°F	0.5°C - 4°C 32.9°F - 39.2°F
AVFF24	2°C - 8°C 35.6°F - 46.4°F	-	1°C - 5°C 33.8°F - 41 °F	-	0.5°C - 4°C 32.9°F - 39.2°F


1. Temperature Control Panel Display

When the refrigerator is powered on for the first time, it automatically sets the temperature to 4°C (39°F), with the corresponding display icon  illuminated.

2. Normal Operation Display




During normal operation, the display shows the current set temperature level by illuminating the corresponding icon.

3. Adjusting the Refrigerator Temperature & Rapid Chill Mode


Press the temperature control button () to adjust the refrigerator's temperature.

- For AVFF21 Series each press cycles through the temperature levels in the following order:
3 → 4 → 5 → 1 → 2.
- For AVFF24 Series each press cycles through the temperature levels in the following order:
3 → 5 → 1.

Activating Rapid Chill Mode:

- Press and hold the temperature control button () for 3 seconds to activate Rapid Chill Mode.
- The display icons ( ) will light up to indicate activation.

Exiting Rapid Chill Mode:

- Press the temperature control button () again to exit.
- The refrigerator will return to the previously set temperature before Rapid Chill Mode was activated.



TEMPERATURE CONTROL PANEL OPERATION

4. Display Controls

- The display icons light up when the door is open.
- Press the temperature control button on the right of the display repeatedly to cycle through and select the desired temperature setting. Once the door is closed, the display turns off automatically.
- If the door is open for 5 minutes or more, the display icons and interior light will turn off automatically.
- If there is a malfunction, the corresponding temperature setting icon will flash as an alert. The icon will stop flashing and turned off after 5 minutes

5. Power-off Memory

- In the event of a power outage, the refrigerator remembers the last temperature setting.
- Once power is restored, the refrigerator resumes operation with the same settings, ensuring uninterrupted cooling.



Closed



Medium



Open

6. Adjusting the Freezer Temperature

The freezer temperature is controlled by adjusting the air vent slider, which regulates airflow between the refrigerator and freezer compartments:

- **Closed Position (Coldest Freezer Temperature)** – Slide the vent to the closed position. This directs more cold air into the freezer, lowering its temperature while reducing airflow to the refrigerator.
- **Medium Position (Recommended Setting)** – Position the slider at the recommended mark in the center for a balanced temperature between the freezer and refrigerator compartments.
- **Open Position (Warmest Freezer Temperature)** – Slide the vent to the open position. This allows more airflow into the refrigerator, reducing the amount of cold air directed to the freezer, making it warmer.

TEMPERATURE CONTROL PANEL OPERATION

Fruit and Vegetable Compartment Glass Shelf with Humidity Control Function (Optional Component)



High




Low



Low




High



High




Low




Low





High

Adjust the humidity control dial  to the "low" position to minimize humidity in the fruit and vegetable compartment,

adjust the humidity control dial  to the "high" position to maximize humidity in the fruit and vegetable compartment.

7. Sabbath Mode

When the refrigerator door is open, press the temperature control button  12 times consecutively to activate the Sabbath mode. In this mode, the lights in the refrigerator and freezer will turn off. To exit the Sabbath mode, open the refrigerator door and press the temperature control button  12 times consecutively. The lights in the refrigerator and freezer will then resume normal operation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Place the unit on a floor strong enough to support its weight when fully loaded. To level the unit, adjust the leveling legs at the bottom.

Allow 5 inches of clearance at the back and sides and up to 12" on top of the unit to ensure proper air circulation for cooling the compressor and condenser.


Position the unit away from direct sunlight and heat sources such as stoves, heaters, and radiators. Direct sunlight may affect the exterior finish, while heat sources can increase energy consumption. Extremely cold ambient temperatures may also impact performance.

Avoid placing the unit in areas with excessive moisture.

Plug the unit into a properly installed, grounded wall outlet. Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For any questions regarding power or grounding, consult a certified electrician or an authorized service center.




Before using the refrigerator, remove all packaging materials, including the base cushion, foam cushion inside the refrigerator, adhesive tape, etc., and tear off the protective film on the door body and refrigerator.




- Keep away from heat sources and avoid direct sunlight
- Do not place in damp or watery places to prevent rust or weaken insulation effect.
- Do not spray or wash the refrigerator with water, and do not place it in a place where it is damp and easy to splash water, so as not to affect the electrical insulation performance of refrigerator products.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



- Place the refrigerator in a well-ventilated place indoors, and the ground is flat and firm (if there is any instability, you can rotate the leveling foot to the left or right for leveling).




- This refrigerator is installed independently and cannot be used as an embedded device, otherwise it will lead to problems such as unable to fit into cabinets, reduced product performance and life, and unable to obtain the basic product warranty provided by the manufacturer.

BEFORE FIRST USE




- **After moving the refrigerator, let it sit upright for at least two hours before plugging it in. Turning it on too soon may cause performance issues or damage.**




- Before adding food, run the refrigerator for 2–3 hours to ensure proper cooling. In hot weather, allow it to run for at least 4 hours before stocking it with fresh or frozen items.
- If the power is interrupted or the refrigerator is unplugged for cleaning, wait at least five minutes before reconnecting it to prevent potential compressor damage from frequent restarts.

NOTICE FOR USE




- Do not attempt to dismantle or modify the refrigerator without authorization. Altering the refrigeration system is prohibited. Maintenance should only be performed by qualified professionals.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a certified professional or the seller's maintenance department to prevent safety hazards.



- Be cautious of the small gaps between the freezer door and refrigerator door, as well as between each door and the refrigerator body. Avoid placing your fingers in these areas to prevent injury. When opening and closing the refrigerator door, use gentle force to prevent items from falling.
- Once the refrigerator is running, avoid using wet hands to retrieve food or containers from the freezer, especially metal containers, to prevent frostbite.



- Do not allow children to climb on or enter the refrigerator, as this can lead to entrapment and suffocation. Ensure electrical components are secure to prevent potential harm to children.



- Do not place heavy objects on top of the refrigerator. They may fall when the door is opened or closed, potentially causing injury or damage.

PROPER USE OF REFRIGERATOR

SAFE STORAGE GUIDELINES FOR YOUR REFRIGERATOR




- Do not place flammable, explosive, volatile, or strongly corrosive substances inside electrical appliances, as this may cause product damage or fire hazards.
- Do not store or use combustible materials near the refrigerator to prevent fire risks.



This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

ADJUSTING/LEVELING YOUR APPLIANCE







ADJUSTMENT STEPS:


1. Rotate the bottom leveling foot clockwise to raise the refrigerator.
2. Rotate the bottom leveling foot counter clockwise to lower the refrigerator.
3. Adjust both leveling feet as needed to ensure the refrigerator is positioned evenly and remains level.

DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS


DOOR REVERSAL REQUIRES TWO PEOPLE. DO NOT ATTEMPT ALONE.

List of tools to be provided by users			
	Phillips Screwdriver		Flathead Screwdriver
	5/16" Wrench		Masking Tape

1. Remove all items from the refrigerator door.
2. Detach the top hinge cover, left top hinge cover, and unscrew the top hinge.



3. Removing the Freezer Door:
 - Carefully remove the freezer door, ensuring that small parts (such as screws and stoppers) are not lost.
 - Unscrew the U-shell screws and gently pry open the crossbeam hole cover and remove the middle hinge.




DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS


4. Removing the Refrigerator Door:

- Carefully remove the refrigerator door, ensuring that small parts (such as the sleeve and stopper) are not lost.
- Remove the bottom hinge and leveling foot.
- Detach the hinge shaft, then reinstall them on the opposite side of the hinge.
- Install the modified bottom hinge on the opposite side of the refrigerator.
- Reattach the leveling foot to the opposite position.

Refrigerator Bottom




Hinge Shaft
Position Change




5. Freezer Door Replacement:

- Install the sleeve on the opposite side.
- Remove the self-lock, stopper, and sleeve from the freezer door. Flip and install the self-lock, stopper and sleeve on the left side of the bottom end cover of the freezer door.




Bottom of Freezer Door



DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS


6. Refrigerator Door Replacement:

- Remove the sleeve from the refrigerator door and install it on the left side.
- Remove the self-lock, stopper, and sleeve from the refrigerator door. Flip and install the self-lock, the stopper, and the sleeve on the left side of the bottom end cover of the refrigerator door.




7. Reinstalling the Refrigerator Door:

- Attach the reversed refrigerator door onto the bottom hinge.
- Install the middle hinge, then secure the hinge cover with the crossbeam hole cover.



8. Reinstalling the Freezer Door:

- Place the freezer door onto the middle hinge and install the top hinge.
- Attach the left top hinge cover on the right side.
- Install the top hinge cover on the left side.





ICE MAKER INSTALLATION

This refrigerator-freezer is compatible with the **AIMKSL1821** automatic ice maker, which is sold separately. If you wish to add an automatic ice maker, you can purchase the **AIMKSL1821** model separately. For installation instructions, please refer to the guide included with the ice maker or contact customer service for assistance.

CARE AND MAINTENANCE


- Keep the area behind and around the refrigerator clean to improve heat dissipation and save energy.
- Clean the interior regularly to prevent odors.
 - Use a soft cloth or sponge with clear water or a non-corrosive neutral detergent.
 - Wipe with clean water, then dry thoroughly with a soft cloth.
 - Leave the door open to air dry before turning the power back on



Cleaning Precautions

Do NOT use:

- Hard brushes, steel wool, or abrasive cleaners (e.g., toothpaste).
- Organic solvents (e.g., alcohol, acetone, lacquer thinner).
- Boiling water, acids, or alkaline cleaners.
- These may damage the refrigerator's surface and interior



Electrical Safety





- Avoid direct water contact with electrical components.
- Use a dry cloth to clean sensitive parts like lighting fixtures.



TROUBLESHOOTING

Fault Prompt

If the display icons display the following indications, it means the refrigerator has encountered a malfunction. Even in the presence of certain error conditions, the refrigerator can still cool, but it is recommended to contact a service technician as soon as possible to optimize the refrigerator's performance.

Display Icon	Icon ①  Flashing	Icon ③  Flashing	Icon ④  <small>Recommend</small> Flashing	Icon ⑤  Flashing
AVFF21 Fault Types	Refrigeration temperature sensor malfunction	Freezing defrost sensor malfunction	Ambient temperature sensor malfunction	Communication failure
AVFF24 Fault Types	Defrost sensor malfunction		Ambient temperature sensor malfunction	Refrigeration sensor malfunction

Problem	Possible Cause
The refrigerator doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the power cord is securely plugged into a working outlet. • Check if the voltage is too low.
The refrigerator has an unpleasant odor	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure all food is tightly wrapped. • Check for expired or spoiled food. • Clean the interior of the refrigerator.
The compressor works for a long time	<ul style="list-style-type: none"> • It is normal for the refrigerator to run longer during hot weather. • The ambient room temperature is high. • Too much food was added at once. • Allow hot food to cool before placing it in the refrigerator. • Avoid opening the refrigerator door too frequently.
The refrigerator light is not on	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure the refrigerator is powered on. • Check if the light bulb is damaged or needs to be replaced.
The refrigerator door won't close properly	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the refrigerator is placed on a level surface. • Check if there is too much food blocking the door. • Ensure the refrigerator is not tilted.
Noise	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the refrigerator is level. • Ensure all internal accessories are properly installed.
The door seal has gaps or is not sealing properly	<ul style="list-style-type: none"> • Remove and clean any debris or foreign objects from the door seal.

Water pan is overflowing	<ul style="list-style-type: none"> • Excess food storage or high humidity levels inside the refrigerator can cause excessive water during defrosting. • If the door is not fully closed, warm air can enter, causing more frost to form and increasing the amount of water produced during defrosting.
Refrigerator exterior feels hot	<ul style="list-style-type: none"> • It is normal for the built-in condenser to release heat through the refrigerator walls. • High ambient temperatures, excessive food storage, or frequent compressor cycling can cause the exterior to feel warm. • Ensure proper ventilation and allow space around the refrigerator for heat dissipation.
Exterior condensation	<ul style="list-style-type: none"> • When the surrounding temperature is high, condensation may form on the outside of the refrigerator or door seal. • This is normal and can be wiped away with a dry cloth.
Unusual sounds coming from the refrigerator	<ul style="list-style-type: none"> • The compressor may produce a buzzing sound, which is louder when starting or stopping. This is normal. • The refrigerant flowing inside the unit may create a squeaking noise. This is normal.

YOUR AVANTI PRODUCTS WARRANTY

Staple your sales receipt here. Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty.

WHAT IS COVERED – LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Avanti Products warrants that the product is free from defects in materials and/or workmanship for a period of twelve (12) months from the later of the date of purchase by or delivery to the original owner, under normal use. This warranty shall not be stalled, tolled, extended, or suspended for any reason unless specifically described in this document. During this period, Avanti Products will, at its option, repair or replace any part of the product which proves to be defective in material or workmanship under normal use. Avanti Products will provide you with a reasonably similar product that is either new or factory refurbished.

All Avanti appliances of 3.5 cubic feet capacity or less must be brought/sent to the appliance service center for repair.

For rental or commercial use, the warranty period is 90 days.

FULL 30-DAY WARRANTY (COOKTOPS ONLY)

From the date of purchase or delivery on glass parts and finishes of porcelain enamel, painted, or bright metal finished parts.

EXTENDED WARRANTY COVERAGE

- **Refrigeration Products:** For the second through the fifth year from the later of the date of purchase or delivery, the sealed system, including the compressor, evaporator, condenser, and tubing, is covered for replacement parts only under normal use. Avanti Products will provide a replacement compressor free of charge if a failure occurs within this period; however, the customer is responsible for all service labor, transportation, and freight charges. For rental or commercial use, the limited compressor warranty is one year and nine months. If the product requires transport to a service center for repairs, all associated costs are the customer's responsibility.
- **Laundry Products:** The plastic tub is covered for 5 years, and the stainless-steel tub is covered for 7 years from the later of the date of purchase or delivery, under normal use. Coverage applies to replacement parts only; the customer is responsible for labor and transportation costs.
- **Microwave Ovens:** The magnetron tube is covered for years 2 through 7 from the later of the date of purchase or delivery, under normal use. The second year includes replacement parts only, with the customer responsible for labor and transportation costs. Years 3 through 7 provide magnetron tube replacement only, excluding labor and transportation costs.
- **Ranges, Cooktops, Dishwashers, and Other Products:** No extended warranty beyond the one-year standard coverage.

WARRANTY EXCLUSIONS / WHAT IS NOT COVERED:

The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Avanti Products, including without limitation, one or more of the following:

- Failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing, or building codes.
- This warranty does not cover the cost of disposal, removal, or uninstallation of the appliance, including any associated labor or transportation fees. The customer is responsible for properly discarding or recycling the unit in accordance with local regulations.
- This warranty does not cover white glove delivery, installation, or setup of warranty replacement products. The customer is responsible for any associated costs, including transportation, unpacking, and installation services.
- External, elemental, and environmental forces, including rain, wind, sand, floods, fires, mudslides, freezing temperatures, excessive moisture, extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures, and acts of God.
- Content losses of food or other stored materials due to spoilage.
- Incidental or consequential damages.

CONTINUED

- Failure of the product if used for other than its intended purpose or not under normal use.
- Cosmetic damage, including scratches, nicks, minor dents, or other external surface issues, must be reported within 30 days of delivery to be covered.
- Shipping and handling costs associated with product replacement.
- Repairs performed by unauthorized service providers.
- Consumable parts (i.e. light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, etc.)
- Discoloration, rust or oxidation of surfaces resulting from caustic or corrosive environments including but not limited to high salt concentrations, high moisture or humidity or exposure to chemicals.
- Parts and labor costs for the following will not be considered as warranty:
 - Plastic cabinet liners.
 - Light bulbs and/or plastic housing
 - Microwave inner door panels, door shelves, door rails, and/or door supports.
 - Punctured evaporator that voids the warranty on the complete sealed system.
- Service calls related to abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or other acts of God.
- Surcharges, including after-hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expenses for service calls to remote areas.
- Damage resulting from improper voltage, electrical surges, or circuit breaker failures is not covered.
- Extended warranty coverage does not apply to commercial, rental, or business use.
- Water damage resulting from improper installation, clogged drains, leaking supply hoses, or external flooding is not covered.
- This warranty does not apply outside the continental USA.

In no event shall Avanti Products have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures and/or objects around the product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and other cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced or removed; service visits for customer education, or visits where there is nothing wrong with the product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the product, including all electrical, plumbing and/or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving etc., as well as the resetting of breakers or fuses.


OUT OF WARRANTY PRODUCT

Avanti Products is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or product replacement, once this warranty has expired.

© 2026 Avanti Products
 The Legacy Companies,
 Weston, FL 33331 U.S.A.
www.AvantiProducts.com

avanti®

21 & 24 Cu. Ft. Réfrigérateur de taille appartement, prêt pour le garage Manuel d'instructions



Modèles: AVFF21DLJM0 Series, AVFF24DLJM0 Série



Enregistrez ce produit et d'autres produits avanti® sur notre site web :
<https://www.avantiproductions.com/pages/product-registration>
L'enregistrement du produit n'est pas requis pour activer la garantie.

Mesures de protection importantes	2-3
Raccordement électrique	4-5
Connaître son réfrigérateur/congélateur	6
Caractéristiques du produit	6
Fonctionnement du panneau de commande de température	7 - 9
Instructions d'installation	10 - 11
Avant la première utilisation	11
Avis relatif à l'utilisation	12
Utilisation correcte du réfrigérateur	13
Instructions d'inversion de porte	14 - 16
Installation de la machine à glaçons	17
Entretien et maintenance	17
Dépannage	18 - 19
Garantie	20 - 21

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




- 1. Avertissement :** Risque d'incendie / Matériaux inflammables
- 2. Pour la norme EN (européenne) :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision. Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger les appareils réfrigérants.
- 3. Pour la norme IEC (Commission électrotechnique internationale) :** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 4.** Lorsque des enfants sont présents, ils doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce réfrigérateur.
- 5.** Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si la prise est desserrée, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des institutions similaires afin d'éviter tout danger.
- 6.** Ne stockez pas de substances explosives (comme des canettes aérosols avec des gaz propulseurs inflammables) dans le réfrigérateur.
- 7.** La prise de courant de l'appareil doit être débranchée après son utilisation et avant le nettoyage de l'appareil.
- 8.** Si une lampe LED est utilisée, elle ne peut être remplacée que par le fabricant ou son agent de service, ainsi qu'une pièce de l'appareil.
- 9. Avertissement :** Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles dans les trous de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée.
- 10. Avertissement :** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le dégivrage, sauf le processus recommandé par le fabricant.
- 11. Avertissement :** Ne pas endommager les tuyaux du circuit de réfrigérant.
- 12. Avertissement :** Ne pas connecter l'adaptateur de prise ou d'autres accessoires à la prise de courant.
- 13. Avertissement :** Veuillez éliminer le réfrigérateur conformément aux réglementations locales, car il utilise du cyclopentane inflammable et un réfrigérant.
- 14. Avertissement :** Lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas comprimé ni endommagé.
- 15. Avertissement :** Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- 16. Avertissement :** Ne modifiez pas ni ne prolongez le cordon d'alimentation.
- 17. Avertissement :** Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
 - Retirez les portes.
 - Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- 18. Avertissement :** Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enveloppe de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.
- 19. Avertissement :** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- 20. Avertissement :** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- 21. Avertissement :** Ne connecter qu'à une alimentation en eau potable.
- 22.** Avant de jeter l'ancien réfrigérateur :
 - Retirez les portes du réfrigérateur.


- Placez les étagères à bouteilles et les portes dans un endroit approprié pour empêcher les enfants d'y entrer et de jouer, ce qui pourrait causer des accidents.
- 23.** Pour éviter la contamination des aliments, veuillez suivre les instructions suivantes :
- Veuillez ne pas laisser la porte ouverte pendant une longue période, car cela entraînerait une fuite d'air froid, ce qui ferait augmenter la température interne du réfrigérateur et provoquerait la détérioration rapide des aliments.
 - Conservez la viande crue et le poisson dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur afin qu'ils ne touchent pas d'autres aliments.
 - Si l'équipement de réfrigération est inutilisé pendant une longue période, veuillez dégivrer, nettoyer et sécher l'appareil avant de le laisser, fermez la porte et coupez l'alimentation pour éviter la formation de moisissure dans le contenant.
- 24.** L'équipement de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré
- 25.** Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique intérieur. Ne pas installer ni utiliser à l'extérieur ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'eau, à une humidité excessive, à la lumière directe du soleil ou à des températures ambiantes extrêmes.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES GAZ RÉFRIGÉRANTS

- 1. DANGER :** Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne pas percer les tuyaux du réfrigérant.
- 2. DANGER :** Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. À réparer uniquement par du personnel de service formé. Ne pas percer les tuyaux du réfrigérant.
- 3. ATTENTION :** Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez le manuel de réparation ou le guide de l'utilisateur avant de tenter de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être suivies.
- 4. ATTENTION :** Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer l'appareil conformément aux réglementations fédérales et locales. Réfrigérant inflammable utilisé.
- 5. ATTENTION :** Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation des tuyaux du réfrigérant. Suivre attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.
- 6. ATTENTION :** Pour éviter qu'un enfant ne soit piégé. Garder hors de la portée des enfants et ne pas placer l'appareil dans une zone accessible aux enfants.
- 7. ATTENTION :** Risque d'incendie.



R600a
ISOBUTANE



FLAMMABLE LIQUID
LÍQUIDO INFLAMABLE
LIQUIDE INFLAMMABLE

CAUTION: Risk of fire or explosion due to flammable refrigerant used. Follow handling instructions carefully in compliance with U.S. government regulations.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o explosión debido al refrigerante inflamable utilizado. Siga las instrucciones de manejo con cuidado, cumpliendo con las regulaciones del gobierno de EE. UU.

ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion en raison du réfrigérant inflammable utilisé. Suivez attentivement les instructions de manipulation conformément aux règlements du gouvernement des États-Unis.

**UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

CONNEXION ÉLECTRIQUE



Une utilisation incorrecte de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, soumettez une demande de service sous garantie via notre site Web à l'adresse suivante :

<https://avanti.thelegacycompanies.com/support/tickets/new>

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui s'adapte aux prises murales standard à trois broches afin de minimiser le risque de choc électrique.

Ne coupez ni ne retirez en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Cet appareil nécessite une prise de courant standard de 115/120 Volts AC ~/60Hz avec une mise à la terre à trois broches. Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre. Lorsqu'une prise murale à deux broches standard est rencontrée, il est de votre responsabilité et de votre obligation de la remplacer par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre.

Le cordon doit être sécurisé derrière l'appareil et ne pas être laissé exposé ou pendouillant pour éviter les blessures accidentelles.

L'appareil doit toujours être branché dans sa propre prise électrique individuelle, dont la tension correspond à l'étiquette de l'appareil. Cela garantit une meilleure performance et prévient également la surcharge des circuits électriques de la maison, ce qui pourrait provoquer un risque d'incendie en raison de la surchauffe. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la directement de la prise. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation qui sont effilochés ou endommagés de quelque manière que ce soit. Ne utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages par abrasion le long de sa longueur ou à ses extrémités. Lorsque vous déplacez l'appareil, faites attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

CÂBLE D'EXTENSION

En raison de risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de cordon d'extension avec cet appareil. Cependant, si vous devez utiliser un cordon d'extension, il est absolument nécessaire qu'il soit un cordon d'extension pour appareil de type mise à la terre, homologué UL/CUL, à 3 fils, avec une prise et une prise de type mise à la terre, et que la capacité électrique du cordon soit de 115 volts et au moins 10 ampères.

PARAFEUX

La plupart des appareils électriques utilisent une série de cartes de contrôle électrique pour fonctionner. Ces cartes sont très sensibles aux surtensions et peuvent être endommagées ou détruites.

Si l'appareil doit être utilisé dans une zone ou si votre ville/pays est sujet aux surtensions/coupures de courant, il est recommandé d'utiliser un parasurtenseur pour tous les appareils électriques que vous utilisez. Le parasurtenseur que vous choisissez doit avoir un bloc de surtension suffisamment élevé pour protéger l'appareil auquel il est connecté. Si vous avez des questions concernant le type et la taille de parasurtenseur nécessaires, contactez un électricien licencié dans votre région.

Les dommages causés par des surtensions ne sont pas considérés comme un défaut couvert par le fabricant et annuleront la garantie de votre produit.


 **AVERTISSEMENT** 

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre réfrigérateur-congérateur, suivez ces précautions de base :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le réfrigérateur-congérateur.
- **DANGER** ou **AVERTISSEMENT** : Risque de piégeage d'enfants.
- Le piégeage d'enfants et l'asphyxie restent des risques importants pour la sécurité. Les réfrigérateurs-congérateurs inutilisés ou jetés doivent être correctement sécurisés ou éliminés pour prévenir les accidents.
- Avant de jeter votre vieux réfrigérateur-congérateur : Retirez les portes. Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur du réfrigérateur-congérateur.
- Ne nettoyez jamais les pièces du réfrigérateur-congérateur avec des fluides inflammables. Les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne stockez ni n'utilisez de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de ce réfrigérateur-congérateur ou de tout autre réfrigérateur-congérateur. Les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.

CONNAISSEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

Félicitations pour votre achat d'un réfrigérateur/congélateur Avanti®!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Réfrigérateur intelligent sans givre à haute efficacité énergétique

Ce réfrigérateur utilise une technologie de dégivrage automatique avancée pour optimiser l'efficacité énergétique, garantissant ainsi des performances de refroidissement optimales et une fraîcheur prolongée des aliments conservés.

Contrôle de la température pour une fraîcheur optimale

Le système de contrôle de la température assure des réglages précis de la température, maintenant des conditions de stockage optimales et prolongeant la fraîcheur des aliments.

Icônes d'affichage LED

Le panneau d'affichage LED propose des icônes claires et intuitives, permettant aux utilisateurs de surveiller et de régler facilement les paramètres du réfrigérateur pour un fonctionnement efficace.

Mode de refroidissement rapide

La fonction de refroidissement rapide abaisse rapidement la température de la chambre de réfrigération à 2°C (36°F), améliorant ainsi la conservation des aliments et facilitant le refroidissement des boissons.

Mode Sabbat

Lorsque le mode Shabbat est activé, les lumières intérieures et les fonctions automatiques sont désactivées, garantissant un fonctionnement silencieux et ininterrompu.

Garage conçu pour résister aux conditions extrêmes - de -5 °C à 43 °C

Conçu pour fonctionner dans votre garage toute l'année. Notre technologie de chauffage innovante garantit que le congélateur maintient les aliments parfaitement congelés, même lorsque la température ambiante descend jusqu'à -5 °C (23 °F). (Remarque : le compartiment réfrigérateur s'adapte à la température ambiante dans les environnements froids.)



MAXXSPACE INSULATION™


MAXXSPACE INSULATION™ technologie, une isolation plus fine crée plus d'espace pour vos objets, réduit le bruit pour une cuisine plus silencieuse et améliore l'efficacité énergétique pour vous aider à économiser de l'argent.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE


BOUTON DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Le panneau de commande de la température permet de régler facilement la température du réfrigérateur. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des fonctions du panneau et des plages de température.

AVFF21 Série




AVFF24 Série



Plage de température

Nombre	⑤	④	③	②	①
AVFF21	2°C - 8°C 35.6°F - 46.4°F	1.5°C - 6°C 34.7°F - 42.8°F	1°C - 5°C 33.8°F - 41°F	1°C - 4°C 33.8°F - 39.2°F	0.5°C - 4°C 32.9°F - 39.2°F
AVFF24	2°C - 8°C 35.6°F - 46.4°F	-	1°C - 5°C 33.8°F - 41 °F	-	0.5°C - 4°C 32.9°F - 39.2°F


1. Affichage du panneau de commande de température

Lors de la première mise en marche du réfrigérateur, la température est automatiquement réglée à 4 °C (39 °F), avec l'icône correspondante sur l'écran.  illuminé.

2. Affichage de fonctionnement normal




En fonctionnement normal, l'écran affiche le niveau de température de consigne actuel en illuminant l'icône correspondante.

3. Réglage de la température du réfrigérateur et mode de refroidissement rapide


Appuyez sur le bouton de réglage de la température () pour régler la température du réfrigérateur.

- Pour la série AVFF21, chaque presse parcourt les niveaux de température dans l'ordre suivant 3 → 4 → 5 → 1 → 2.
- Pour la série AVFF24, chaque presse parcourt les niveaux de température dans l'ordre suivant 3 → 5 → 1.

Activation du mode de refroidissement rapide:

- Appuyez sur le bouton de réglage de la température et maintenez-le enfoncé. () pendant 3 secondes pour activer le mode de refroidissement rapide.
- Les icônes d'affichage ( ) S'allumera pour indiquer l'activation.

Sortie du mode de refroidissement rapide:

- Appuyez sur le bouton de réglage de la température () à nouveau pour sortir.
- Le réfrigérateur reviendra à la température précédemment réglée avant l'activation du mode Refroidissement rapide.



FUNCTIONNEMENT DU PANNEAU DE RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE

4. Commandes d'affichage

- Les icônes d'affichage s'allument lorsque la porte est ouverte.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage de la température situé à droite de l'écran pour parcourir les différents niveaux et sélectionner la température souhaitée. Une fois la porte fermée, l'écran s'éteint automatiquement.
- Si la porte reste ouverte pendant 5 minutes ou plus, les icônes d'affichage et l'éclairage intérieur s'éteignent automatiquement.
- En cas de dysfonctionnement, l'icône de réglage de température correspondante clignotera pour vous alerter. L'icône cessera de clignoter et s'éteindra au bout de 5 minutes.

5. Mémoire hors tension

- En cas de coupure de courant, le réfrigérateur conserve en mémoire le dernier réglage de température.
- Une fois le courant rétabli, le réfrigérateur reprend son fonctionnement avec les mêmes réglages, assurant ainsi un refroidissement continu.



Fermé



Moyen



Ouvrir

6. Réglage de la température du congélateur

La température du congélateur est contrôlée en ajustant le curseur de ventilation, qui régule le flux d'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur :

- **Position fermée (température du congélateur la plus froide)** – Faites glisser le volet d'aération en position fermée. Cela dirige davantage d'air froid vers le congélateur, abaissant ainsi sa température tout en réduisant le flux d'air vers le réfrigérateur.
- **Position moyenne (Paramètres recommandés)** – Positionnez le curseur sur le repère recommandé au centre pour obtenir une température équilibrée entre le congélateur et le réfrigérateur.
- **Poste vacant (Température maximale du congélateur)** – Faites glisser la grille d'aération en position ouverte. Cela permet à l'air de circuler davantage dans le réfrigérateur, réduisant ainsi la quantité d'air froid dirigée vers le congélateur et le réchauffant.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE

Étagère en verre pour compartiment à fruits et légumes avec fonction de contrôle de l'humidité (composant optionnel)



High




Low



Low




High



High



Low



Low



High

Réglez le cadran de contrôle de l'humidité en position « Low » pour minimiser l'humidité dans le compartiment à fruits et légumes,

réglez le cadran de contrôle de l'humidité en position « haute » pour maximiser l'humidité dans le compartiment fruits et légumes.

7. Mode Sabbat

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, appuyez 12 fois de suite sur le bouton de réglage de la température pour activer le mode Shabbat. Dans ce mode, les lumières du réfrigérateur et du congélateur s'éteignent. Pour désactiver le mode Shabbat, ouvrez la porte du réfrigérateur et appuyez 12 fois de suite sur le bouton de réglage de la température. Les lumières du réfrigérateur et du congélateur s'allument alors normalement.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Placez l'appareil sur un sol suffisamment solide pour supporter son poids une fois chargé. Pour le mettre à niveau, ajustez les pieds réglables situés en dessous.

Prévoyez un dégagement de 12,5 cm à l'arrière et sur les côtés et jusqu'à 30 cm au-dessus de l'appareil pour assurer une bonne circulation d'air nécessaire au refroidissement du compresseur et du condenseur.


Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur telles que les poêles, les radiateurs et les chauffages. La lumière directe du soleil peut altérer la finition extérieure, tandis que les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation d'énergie. Des températures ambiantes extrêmement basses peuvent également affecter ses performances.

Évitez de placer l'appareil dans des zones excessivement humides.

Branchez l'appareil à une prise murale correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ni ne retirez en aucun cas la troisième broche (terre) du cordon d'alimentation. Pour toute question relative à l'alimentation électrique ou à la mise à la terre, consultez un électricien qualifié ou un centre de service agréé.




Avant d'utiliser le réfrigérateur, retirez tous les matériaux d'emballage, y compris le coussin de base, le coussin en mousse à l'intérieur du réfrigérateur, le ruban adhésif, etc., et retirez le film protecteur sur la porte et le réfrigérateur.




- Tenir à l'écart des sources de chaleur et éviter l'exposition directe au soleil.
- Ne pas placer dans des endroits humides ou mouillés pour éviter la rouille ou préserver l'efficacité de l'isolation.
- Ne pas vaporiser ni laver le réfrigérateur avec de l'eau, et ne pas le placer dans un endroit humide et sujet aux éclaboussures d'eau, afin de ne pas affecter les performances d'isolation électrique des produits réfrigérants.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



- Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé à l'intérieur, sur un sol plat et ferme (en cas d'instabilité, vous pouvez faire pivoter le pied de nivellement vers la gauche ou la droite pour le mettre à niveau).




- Ce réfrigérateur s'installe indépendamment et ne peut pas être utilisé comme un appareil encastré, sous peine de rencontrer des problèmes tels que l'impossibilité de l'intégrer dans les meubles, une réduction des performances et de la durée de vie du produit, et l'impossibilité de bénéficier de la garantie de base du fabricant.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION




- **Après avoir déplacé le réfrigérateur, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins deux heures avant de le brancher. Le mettre en marche trop tôt pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement ou l'endommager.**




- Avant d'y mettre des aliments, laissez le réfrigérateur fonctionner pendant 2 à 3 heures afin d'assurer un refroidissement optimal. Par temps chaud, laissez-le fonctionner pendant au moins 4 heures avant d'y placer des produits frais ou surgelés.
- En cas de coupure de courant ou si le réfrigérateur est débranché pour être nettoyé, attendez au moins cinq minutes avant de le rebrancher afin d'éviter d'éventuels dommages au compresseur dus à des redémarrages fréquents.

AVIS RELATIF À L'UTILISATION




- Il est interdit de tenter de démonter ou de modifier le réfrigérateur sans autorisation. Toute modification du système de réfrigération est proscrite. L'entretien doit être effectué exclusivement par des professionnels qualifiés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel agréé ou par le service de maintenance du vendeur afin de prévenir tout risque pour la sécurité.



- Soyez prudent dans les petits espaces entre la porte du congélateur et celle du réfrigérateur, ainsi qu'entre chaque porte et la paroi du réfrigérateur. Évitez d'y mettre les doigts pour prévenir les blessures. Lorsque vous ouvrez et fermez la porte du réfrigérateur, manipulez-la avec précaution pour éviter que les aliments ne tombent.
- Une fois le réfrigérateur en marche, évitez d'utiliser vos mains mouillées pour sortir des aliments ou des récipients du congélateur, en particulier des récipients métalliques, afin d'éviter les gelures.



- Ne laissez pas les enfants grimper sur le réfrigérateur ni y entrer, car cela peut entraîner un risque d'étouffement. Assurez-vous que les composants électriques sont bien fixés afin de prévenir tout accident.



- Ne placez pas d'objets lourds sur le réfrigérateur. Ils pourraient tomber à l'ouverture ou à la fermeture de la porte et causer des blessures ou des dommages.

UTILISATION CORRECTE DU RÉFRIGÉRATEUR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE STOCKAGE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR




- Ne placez pas de substances inflammables, explosives, volatiles ou fortement corrosives à l'intérieur des appareils électriques, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
- Ne pas entreposer ni utiliser de matériaux combustibles à proximité du réfrigérateur afin de prévenir les risques d'incendie.



Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

- Espaces cuisines pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
- dans des fermes et par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements résidentiels;
- environnements de type chambres d'hôtes;
- Services de restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.

RÉGLAGE/NIVELLEMENT DE VOTRE APPAREIL







ÉTAPES DE RÉGLAGE :


1. Tournez le pied de nivellement inférieur dans le sens horaire pour surélever le réfrigérateur.
2. Tournez le pied de nivellement inférieur dans le sens antihoraire pour abaisser le réfrigérateur.
3. Ajustez les deux pieds de nivellement si nécessaire pour garantir que le réfrigérateur est positionné de manière uniforme et reste de niveau.

DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS

DOOR REVERSAL REQUIRES TWO PEOPLE. DO NOT ATTEMPT ALONE.


List of tools to be provided by users			
	Tournevis Phillips		Tournevis à tête plate
	5/16" Clé		Ruban de masquage

1. Retirez tous les articles de la porte du réfrigérateur.
2. Détachez le cache de la charnière supérieure, le cache de la charnière supérieure gauche, puis dévissez la charnière supérieure.



3. Retrait de la porte du congélateur :

- Retirez soigneusement la porte du congélateur, en veillant à ne pas perdre les petites pièces (telles que les vis et les butées).
- Dévissez les vis de la coque en U et ouvrez délicatement le cache de l'orifice de la traverse, puis retirez la charnière centrale.




INSTRUCTIONS D'INVERSION DE LA PORTE

4. Retrait de la porte du réfrigérateur :

- Retirez soigneusement la porte du réfrigérateur, en veillant à ne pas perdre les petites pièces (telles que le manchon et la butée).
- Retirez la charnière inférieure et le pied de nivellement.
- Retirez l'axe de la charnière, puis réinstallez-le du côté opposé de la charnière.
- Installez la charnière inférieure modifiée du côté opposé du réfrigérateur.
- Réinstallez le pied de nivellement à la position opposée.

Fond du réfrigérateur



Charnière inférieure



Pieds de nivellement

Changement de position de l'axe de charnière





Axe de charnière

5. Remplacement de la porte du congélateur :

- Installez le manchon du côté opposé.
- Retirez le verrou autobloquant, la butée et le manchon de la porte du congélateur. Retournez-les et installez le verrou autobloquant, la butée et le manchon sur le côté gauche du cache inférieur de la porte du congélateur.

Bas de la porte du congélateur




Autobloquant

Bouchon

Manche

Vis




Verrouillage automatique à bascule

INSTRUCTIONS D'INVERSION DE LA PORTE


6. Remplacement de la porte du réfrigérateur :

- Retirez le manchon de la porte du réfrigérateur et installez-le du côté gauche.
- Retirez le verrou autobloquant, la butée et le manchon de la porte du réfrigérateur. Retournez-les et installez le verrou autobloquant, la butée et le manchon sur le côté gauche du cache inférieur de la porte du réfrigérateur.




7. Réinstallation de la porte du réfrigérateur :

- Fixez la porte du réfrigérateur inversée sur la charnière inférieure.
- Installez la charnière centrale, puis fixez le cache de la charnière à l'aide du cache de l'orifice de la traverse.



8. Réinstallation de la porte du congélateur :

- Placez la porte du congélateur sur la charnière centrale et installez la charnière supérieure.
- Fixez le cache de la charnière supérieure gauche sur le côté droit.
- Installez le cache de la charnière supérieure sur le côté gauche.






INSTALLATION DE LA MACHINE À GLAÇONS

Ce réfrigérateur-congélateur est compatible avec le **AIMKSL1821** Machine à glaçons automatique, vendue séparément. Si vous souhaitez ajouter une machine à glaçons automatique, vous pouvez acheter la **AIMKSL1821** Modèle séparément. Pour les instructions d'installation, veuillez consulter le guide fourni avec la machine à glaçons ou contacter le service client pour obtenir de l'aide.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- Veillez à ce que la zone située derrière et autour du réfrigérateur reste propre afin d'améliorer la dissipation de la chaleur et d'économiser de l'énergie.
- Nettoyez régulièrement l'intérieur pour éviter les odeurs.
 - Utilisez un chiffon doux ou une éponge avec de l'eau claire ou un détergent neutre non corrosif.
 - Essuyez à l'eau claire, puis séchez soigneusement avec un chiffon doux.
 - Laissez la porte ouverte pour que l'air sèche avant de remettre le courant.



Précautions de nettoyage

NE PAS utiliser:

- Brosses dures, laine d'acier ou nettoyeurs abrasifs (par exemple, dentifrice).
- Solvants organiques (par exemple, alcool, acétone, diluant à laque).
- Eau bouillante, acides ou nettoyeurs alcalins.
- Ces produits peuvent endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur.



Sécurité électrique





- Évitez tout contact direct de l'eau avec les composants électriques.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les parties sensibles comme les luminaires.



DÉPANNAGE

Message d'erreur

Si les icônes d'affichage présentent les indications suivantes, cela signifie que le réfrigérateur rencontre un dysfonctionnement. Même en présence de certaines erreurs, le réfrigérateur peut toujours refroidir, mais il est recommandé de contacter un technicien de maintenance dès que possible afin d'optimiser ses performances.

icône d'affichage	icône ①  Clignotant	icône ③  Clignotant	icône ④  Clignotant	icône ⑤  Clignotant
AVFF21 Types de défauts	Température de Réfrigération dysfonctionnement du capteur	Dysfonctionnement du capteur de dégivrage	Température ambiante dysfonctionnement du capteur	Échec de communication
AVFF24 Types de défauts	dysfonctionnement du capteur de dégivrage		Température ambiante dysfonctionnement du capteur	Capteur de réfrigération mauvais fonctionnement

Problème	Cause possible
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché sur une prise fonctionnelle. Vérifiez si la tension est trop faible.
Le réfrigérateur dégage une odeur désagréable	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que tous les aliments sont bien emballés. Vérifiez la présence d'aliments périmés ou avariés. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur.
Le compresseur fonctionne pendant une longue période	<ul style="list-style-type: none"> Il est normal que le réfrigérateur fonctionne plus longtemps par temps chaud. La température ambiante est élevée. Une trop grande quantité d'aliments a été ajoutée en une seule fois. Laissez les aliments chauds refroidir avant de les placer dans le réfrigérateur. Évitez d'ouvrir trop fréquemment la porte du réfrigérateur.
L'éclairage du réfrigérateur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le réfrigérateur est sous tension. Vérifiez si l'ampoule est endommagée ou doit être remplacée.
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le réfrigérateur est placé sur une surface plane. Vérifiez si une trop grande quantité d'aliments bloque la porte. Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas incliné.
Bruit	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le réfrigérateur est de niveau. Assurez-vous que tous les accessoires internes sont correctement installés.

Le joint de porte présente des espaces ou n'assure pas une étanchéité correcte	<ul style="list-style-type: none"> Retirez et nettoyez tout débris ou corps étranger présent sur le joint de porte.
Le bac de récupération d'eau déborde	<ul style="list-style-type: none"> Un stockage excessif d'aliments ou un taux d'humidité élevé à l'intérieur du réfrigérateur peut entraîner une quantité excessive d'eau lors du dégivrage. Si la porte n'est pas complètement fermée, de l'air chaud peut entrer, provoquant la formation de davantage de givre et augmentant la quantité d'eau produite lors du dégivrage.
L'extérieur du réfrigérateur est chaud au toucher	<ul style="list-style-type: none"> Il est normal que le condenseur intégré dégage de la chaleur à travers les parois du réfrigérateur. Des températures ambiantes élevées, un stockage excessif d'aliments ou des cycles fréquents du compresseur peuvent rendre l'extérieur chaud. Assurez une ventilation adéquate et laissez suffisamment d'espace autour du réfrigérateur pour la dissipation de la chaleur.
Condensation extérieure	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la température ambiante est élevée, de la condensation peut se former à l'extérieur du réfrigérateur ou sur le joint de porte. Ceci est normal et peut être essuyé avec un chiffon sec.
Bruits inhabituels provenant du réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> Le compresseur peut produire un bourdonnement, plus fort lors du démarrage ou de l'arrêt. Ceci est normal. Le fluide frigorigène circulant à l'intérieur de l'appareil peut produire un grincement. Ceci est normal.

VOS PRODUITS AVANTI GARANTIE

Agrafez votre reçu de vente ici. Une preuve de la date d'achat originale est nécessaire pour obtenir un service sous garantie.

CE QUI EST COUVERT – GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Avanti Products garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat ou de livraison au propriétaire d'origine, selon la dernière de ces dates, dans des conditions d'utilisation normale. Cette garantie ne sera ni suspendue, ni prolongée, ni étendue pour quelque raison que ce soit, sauf indication spécifique dans ce document. Pendant cette période, Avanti Products, à sa discrétion, réparera ou remplacera toute pièce du produit qui s'avérerait défectueuse en raison de matériaux ou de fabrication sous une utilisation normale. Avanti Products vous fournira un produit raisonnablement similaire, soit neuf, soit remis à neuf en usine.

Tous les appareils Avanti d'une capacité de 3,5 pieds cubes ou moins doivent être apportés/ envoyés à un centre de service d'électroménagers pour réparation.

Pour une utilisation en location ou commerciale, la période de garantie est de 90 jours.

GARANTIE COMPLÈTE DE 30 JOURS (PLAQUES DE CUISSON UNIQUEMENT)

À compter de la date d'achat ou de livraison, sur les pièces en verre et les finitions en émail vitrifié, peintes ou en métal brillant.

COUVERTURE DE GARANTIE ÉTENDUE

- **Produits de réfrigération** : Du deuxième au cinquième année à compter de la date d'achat ou de livraison, selon la dernière de ces dates, le système scellé, y compris le compresseur, l'évaporateur, le condenseur et la tuyauterie, est couvert uniquement pour le remplacement des pièces sous une utilisation normale. Avanti Products fournira un compresseur de remplacement sans frais si une défaillance survient pendant cette période ; cependant, le client est responsable de tous les coûts de main-d'œuvre, de transport et de livraison. Pour une utilisation en location ou commerciale, la garantie limitée du compresseur est d'un an et neuf mois. Si le produit doit être transporté à un centre de service pour des réparations, tous les frais associés sont à la charge du client.
- **Produits de buanderie** : La cuve en plastique est couverte pendant 5 ans et la cuve en acier inoxydable est couverte pendant 7 ans à compter de la date d'achat ou de livraison, selon la dernière de ces dates, sous une utilisation normale. La couverture s'applique uniquement au remplacement des pièces; le client est responsable des coûts de main-d'œuvre et de transport.
- **Fours à micro-ondes** : Le tube magnétron est couvert du deuxième au septième année à compter de la date d'achat ou de livraison, selon la dernière de ces dates, sous une utilisation normale. La deuxième année inclut uniquement le remplacement des pièces, le client étant responsable des coûts de main-d'œuvre et de transport. De la troisième à la septième année, seule le remplacement du tube magnétron est couvert, excluant les frais de main-d'œuvre et de transport.
- **Cuisinières, plaques de cuisson, lave-vaisselle et autres produits** : Aucune garantie prolongée au-delà de la couverture standard d'un an.

EXCLUSIONS DE GARANTIE / CE QUI N'EST PAS COUVERT :

La couverture de garantie décrite dans ce document exclut tous les défauts ou dommages qui ne sont pas directement imputables à Avanti Products, y compris, sans limitation, un ou plusieurs des éléments suivants :

- Non-respect des codes d'électricité, de plomberie ou de construction en vigueur au niveau de l'État, de la localité, de la ville ou du comté.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'élimination, de retrait ou de désinstallation de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre ou de transport associés. Le client est responsable de la mise au rebut ou du recyclage corrects de l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Cette garantie ne couvre pas la livraison, l'installation ou la configuration de produits de remplacement sous garantie. Le client est responsable de tous les coûts associés, y compris les services de transport, de déballage et d'installation.

CONTINUED

- Forces externes, élémentaires et environnementales, y compris la pluie, le vent, le sable, les inondations, les incendies, les glissements de terrain, les températures glaciales, l'humidité excessive, l'exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les surtensions, les défaillances structurelles et les cas de force majeure.
- Pertes de contenu de nourriture ou d'autres matériaux stockés en raison de la détérioration. Dommages accessoires ou consécutifs.
- Défaillance du produit s'il est utilisé à d'autres fins que celles prévues ou dans des conditions d'utilisation non normales.
- Les dommages esthétiques, y compris les rayures, les entailles, les bosses mineures ou d'autres problèmes de surface externe, doivent être signalés dans les 30 jours suivant la livraison pour être couverts.
- Frais d'expédition et de manutention associés au remplacement du produit.
- Réparations effectuées par des prestataires de services non autorisés.
- Pièces consommables (c.-à-d. ampoules, piles, filtres à air ou à eau, solutions de conservation, etc.)
- Décoloration, rouille ou oxydation des surfaces résultant d'environnements caustiques ou corrosifs, y compris, mais sans s'y limiter, des concentrations élevées de sel, une forte humidité ou une exposition à des produits chimiques.
- Les coûts des pièces et de la main-d'œuvre pour les éléments suivants ne seront pas considérés comme une garantie :
 - Revêtements d'armoire en plastique.
 - Ampoules et/ou boîtier en plastique.
 - Panneaux de porte intérieurs de micro-ondes, étagères de porte, rails de porte et/ou supports de porte.
 - Évaporateur perforé qui annule la garantie sur l'ensemble du système scellé.
- Les appels de service liés à un abus, une mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, des accidents, un incendie, des inondations ou d'autres cas de force majeure.
- Les suppléments, y compris les appels de service en dehors des heures ouvrables, le week-end ou les jours fériés, les péages, les frais de traversée en ferry ou les frais de kilométrage pour les appels de service dans des zones éloignées.
- Les dommages résultant d'une tension inappropriée, de surtensions électriques ou de pannes de disjoncteurs ne sont pas couverts.
- La couverture de garantie prolongée ne s'applique pas à l'utilisation commerciale, locative ou professionnelle.
- Les dégâts des eaux résultant d'une installation incorrecte, de drains obstrués, de tuyaux d'alimentation qui fuient ou d'inondations externes ne sont pas couverts.
- Cette garantie ne s'applique pas en dehors des États-Unis continentaux.

En aucun cas, Avanti Products ne sera tenu responsable des dommages causés aux biens environnants, y compris les armoires, les planchers, les plafonds et autres structures et/ou objets autour du produit. Sont également exclus de cette garantie les rayures, les entailles, les bosses mineures et autres dommages esthétiques sur les surfaces externes et les pièces exposées ; les produits sur lesquels les numéros de série ont été modifiés, défigurés ou supprimés ; les visites de service pour l'éducation des clients ou les visites où le produit ne présente aucun problème ; la correction des problèmes d'installation (vous êtes seul responsable de toute structure et de tout réglage du produit, y compris toutes les installations électriques, de plomberie et/ou autres installations de raccordement, de la bonne fondation/du bon revêtement de sol et de toute modification, y compris, sans limitation, les armoires, les murs, les planchers, les étagères, etc., ainsi que la réinitialisation des disjoncteurs ou des fusibles.


PRODUIT HORS GARANTIE

Avanti Products n'a aucune obligation, légale ou autre, de vous accorder des concessions, y compris des réparations, des prorata ou le remplacement du produit, une fois cette garantie expirée.

© 2026 Avanti Products
 The Legacy Companies,
 Weston, FL 33331 U.S.A.
www.AvantiProducts.com

avanti®

Refrigerador de 21 y 24 pies cúbicos para apartamento, listo para garaje Manual de instrucciones



Modelos: AVFF21DLJM0 Serie, AVFF24DLJM0 Serie



Registre este y otros productos avanti® a través de nuestro sitio web:
<https://www.avantiproducts.com/pages/product-registration>
No es necesario registrar el producto para activar la garantía.

Medidas de seguridad importantes	2 - 3
Conexión eléctrica	4 - 5
Conozca su refrigerador/congelador	6
Características del producto	6
Funcionamiento del panel de control de temperatura	7 - 9
Instrucciones de instalación	10 - 11
Antes del primer uso	11
Aviso de uso	12
Uso adecuado del refrigerador	13
Instrucciones para invertir la puerta	14 - 16
Instalación de la máquina de hielo	17
Cuidado y mantenimiento	17
Solución de problemas	18 - 19
Garantía	20 - 21

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES




1. **ADVERTENCIA:** Riesgo de incendio/ Materiales inflamables
2. **Para la norma EN (Europea):** Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar electrodomésticos de refrigeración.
3. **Para la norma IEC (Comisión Electrotécnica Internacional):** Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Cuando haya niños presentes, deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este refrigerador.
5. Si el cable de alimentación está dañado o el enchufe está suelto, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o instituciones similares para evitar peligros.
6. No almacene sustancias explosivas (como latas de aerosol con propelentes inflamables) en el refrigerador.
7. El enchufe del equipo debe desenchufarse después de su uso y antes de la limpieza del equipo.
8. Se utilizaron lámparas LED, solo pueden ser reemplazadas por el fabricante o su agente de servicio, junto con una parte del aparato.
9. **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que no haya obstáculos en los orificios de ventilación en la carcasa del equipo o en la estructura empotrada.
10. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el descongelamiento, excepto los procesos recomendados por el fabricante.
11. **ADVERTENCIA:** No dañe las tuberías del circuito de refrigerante.
12. **ADVERTENCIA:** No conecte adaptadores de enchufe u otros accesorios al enchufe de alimentación.
13. **ADVERTENCIA:** Deseche el refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales, ya que utiliza ciclopentano inflamable y refrigerante.
14. **ADVERTENCIA:** Al posicionar el equipo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté aplastado o dañado.
15. **ADVERTENCIA:** No coloque múltiples enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
16. **ADVERTENCIA:** No modifique ni extienda el cable de alimentación.
17. **ADVERTENCIA:** Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de desechar su refrigerador o congelador antiguo:
 - Retire las puertas.
 - Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.
18. **ADVERTENCIA:** Mantenga los orificios de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.
19. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.
20. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
21. **ADVERTENCIA:** Conéctese solo a una fuente de agua potable.


22. Antes de desechar el refrigerador antiguo:
- Retire las puertas del refrigerador.
 - Coloque los estantes y las puertas en un lugar adecuado para evitar que los niños entren y jueguen, causando accidentes.
23. Para evitar la contaminación de los alimentos, siga las siguientes instrucciones:
- No abra la puerta durante mucho tiempo, de lo contrario provocará la fuga de aire frío, lo que hará que la temperatura interna del refrigerador aumente y los alimentos se deterioren fácilmente.
 - Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador para que no entren en contacto con otros alimentos.
 - Si el equipo de refrigeración está inactivo durante mucho tiempo, descongélelo, límpielo y séquelo antes de dejarlo, cierre la puerta y corte la alimentación para evitar la formación de moho en el contenedor.
24. El equipo de refrigeración no está destinado a ser utilizado como un aparato empotrado.
25. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico en interiores. No lo instale ni lo utilice en exteriores ni en ningún lugar expuesto a la lluvia, el agua, la humedad excesiva, la luz solar directa o temperaturas ambientales extremas.

ADVERTENCIAS SOBRE EL GAS REFRIGERANTE

1. **PELIGRO:** Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perfore las tuberías de refrigerante.
2. **PELIGRO:** Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Solo debe ser reparado por personal de servicio capacitado. No perfore las tuberías de refrigerante.
3. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Consulte el manual de reparación o la guía del propietario antes de intentar dar servicio a este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.
4. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio o explosión. Deseche la unidad de acuerdo con las regulaciones federales y locales. Se utiliza refrigerante inflamable.
5. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de las tuberías de refrigerante. Siga las instrucciones de manejo cuidadosamente. Se utiliza refrigerante inflamable.
6. **PRECAUCIÓN:** Para evitar que un niño quede atrapado. Manténgalo fuera del alcance de los niños y no coloque la unidad en un área accesible para niños.
7. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio.



R600a
ISOBTANE



FLAMMABLE LIQUID
LIQUIDO INFLAMMABLE
LIQUIDE INFLAMMABLE

CAUTION: Risk of fire or explosion due to flammable refrigerant used. Follow handling instructions carefully in compliance with U.S. government regulations.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o explosión debido al refrigerante inflamable utilizado. Siga las instrucciones de manejo con cuidado, cumpliendo con las regulaciones del gobierno de EE. UU.

ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion en raison du réfrigérant inflammable utilisé. Suivez attentivement les instructions de manipulation conformément aux règlements du gouvernement des États-Unis.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO**

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

El uso inadecuado del enchufe con toma de tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, Envíe una solicitud de servicio de garantía a través de nuestro sitio web en:

<https://avanti.thelegacycompanies.com/support/tickets/new>

Este electrodoméstico debe estar correctamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a tomas de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica.

No corte ni retire bajo ninguna circunstancia la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado. Por seguridad personal, este electrodoméstico debe estar correctamente conectado a tierra.

Este electrodoméstico requiere una toma de corriente estándar de 115/120 voltios CA ~/60Hz con conexión a tierra y tres clavijas. Haga que un electricista calificado revise la toma de corriente y el circuito para asegurarse de que la toma esté correctamente conectada a tierra. Si encuentra una toma de corriente estándar de 2 clavijas, es su responsabilidad y obligación reemplazarla por una toma de corriente de 3 clavijas con conexión a tierra adecuada.

El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe quedar expuesto o colgando para evitar lesiones accidentales.

El electrodoméstico siempre debe estar enchufado en su propia toma de corriente individual con un voltaje que coincida con la etiqueta de clasificación del electrodoméstico. Esto proporciona el mejor rendimiento y también evita la sobrecarga de los circuitos eléctricos de la casa, lo que podría causar un riesgo de incendio debido al sobrecalentamiento. Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire directamente de él desde la toma. Repare o reemplace de inmediato todos los cables de alimentación que estén deshilachados o dañados de cualquier otra manera. No use un cable que presente grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud o en cualquiera de sus extremos. Al mover el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación.

CABLE DE EXTENSIÓN

Debido a los posibles riesgos de seguridad en ciertas condiciones, se recomienda encarecidamente no usar un cable de extensión con este electrodoméstico. Sin embargo, si debe usar un cable de extensión, es absolutamente necesario que sea un cable de extensión para electrodomésticos con conexión a tierra de 3 hilos, con un enchufe y una toma de tierra con certificación UL/CUL, y que la clasificación eléctrica del cable sea de 115 voltios y al menos 10 amperios.

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES

La mayoría de los electrodomésticos utilizan una serie de placas de control eléctrico para funcionar. Estas placas son muy susceptibles a las sobretensiones y podrían dañarse o destruirse.

Si el electrodoméstico se va a usar en un área o si su ciudad/país es propenso a sobretensiones o cortes de energía, se sugiere el uso de un protector contra sobretensiones para todos los dispositivos o electrodomésticos eléctricos que utilice. El protector contra sobretensiones que seleccione debe tener un bloqueo de sobretensión lo suficientemente alto como para proteger el electrodoméstico al que está conectado. Si tiene alguna pregunta sobre el tipo y tamaño de protector contra sobretensiones necesario, comuníquese con un electricista autorizado en su área.

Los daños causados por sobretensiones no se consideran un defecto cubierto por el fabricante y anularán la garantía de su producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar su refrigerador-congelador, siga estas precauciones básicas:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el refrigerador-congelador.
- **PELIGRO o ADVERTENCIA:** Riesgo de quedar atrapado.
- Quedar atrapado y la asfixia siguen siendo peligros significativos de seguridad. Los refrigeradores-congeladores no utilizados o desechados deben asegurarse o eliminarse adecuadamente para prevenir accidentes.
- Antes de desechar su viejo refrigerador-congelador: Retire las puertas. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.
- Nunca permita que los niños operen, jueguen o se metan dentro del refrigerador-congelador.
- Nunca limpie las partes del refrigerador-congelador con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión.
- No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro refrigerador-congelador. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión.

CONOZCA SU REFRIGERADOR/CONGELADOR

¡Felicitaciones por su compra de un refrigerador/congelador Avanti®!



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Refrigerador inteligente sin escarcha y de bajo consumo energético

Este refrigerador utiliza tecnología avanzada sin escarcha para mejorar la eficiencia energética, garantizando un rendimiento óptimo de enfriamiento y una mayor frescura de los alimentos almacenados.

Control de temperatura para una frescura mejorada

El sistema de control de temperatura proporciona ajustes precisos de temperatura, manteniendo condiciones óptimas de almacenamiento y prolongando la frescura de los alimentos.

Iconos de la pantalla LED

El panel de pantalla LED ofrece iconos claros e intuitivos, lo que permite a los usuarios supervisar y ajustar fácilmente la configuración del refrigerador para un funcionamiento eficiente.

Modo de enfriamiento rápido

La función de enfriamiento rápido reduce rápidamente la temperatura del compartimento de refrigeración a 2°C (36°F), mejorando la conservación de los alimentos y facilitando el enfriamiento de bebidas.

Modo Sabbat

Cuando el Modo Sabbat está activado, las luces interiores y las funciones automáticas se desactivan, garantizando un funcionamiento silencioso e ininterrumpido.

Garaje preparado para condiciones extremas: de -5 °C a 43 °C

Diseñado para funcionar en su garaje durante todo el año. Nuestra innovadora tecnología de calefacción garantiza que el congelador mantenga los alimentos congelados de forma segura, incluso cuando la temperatura ambiente desciende hasta los -5 °C (23 °F). (Nota: El compartimento del refrigerador se adapta a la temperatura ambiente en entornos fríos).



MAXXSPACE INSULATION™


MAXXSPACE INSULATION™ tecnología, un aislamiento más delgado crea más espacio para sus artículos, reduce el ruido para una cocina más silenciosa y mejora la eficiencia energética para ayudarlo a ahorrar dinero.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA


BOTÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA

El panel de control de temperatura permite ajustar fácilmente la temperatura del refrigerador. A continuación, se presenta una descripción general de las funciones del panel y los rangos de temperatura.

AVFF21 Serie




AVFF24 Serie



Rango de temperatura

Number	⑤	④	③	②	①
AVFF21	2°C - 8°C 35.6°F - 46.4°F	1.5°C - 6°C 34.7°F - 42.8°F	1°C - 5°C 33.8°F - 41°F	1°C - 4°C 33.8°F - 39.2°F	0.5°C - 4°C 32.9°F - 39.2°F
AVFF24	2°C - 8°C 35.6°F - 46.4°F	-	1°C - 5°C 33.8°F - 41 °F	-	0.5°C - 4°C 32.9°F - 39.2°F


1. Pantalla del panel de control de temperatura

Cuando se enciende el refrigerador por primera vez, automáticamente establece la temperatura a 4°C (39°F), con el ícono  de pantalla correspondiente iluminado..

2. Pantalla de funcionamiento normal




Durante el funcionamiento normal, la pantalla muestra el nivel de temperatura configurado actual iluminando el icono correspondiente.

3. Ajuste de la temperatura del refrigerador y el modo de enfriamiento rápido


Presione el botón de control de temperatura () para ajustar la temperatura del refrigerador.

- Para la serie AVFF21, cada pulsación recorre los niveles de temperatura en el siguiente orden: 3 → 4 → 5 → 1 → 2.
- Para la serie AVFF24, cada pulsación recorre los niveles de temperatura en el siguiente orden: 3 → 5 → 1.

Activación del modo de enfriamiento rápido:

- Mantenga presionado el botón de control de temperatura () durante 3 segundos para activar el modo de enfriamiento rápido.
- Los iconos de la pantalla ( ) se iluminarán para indicar la activación.

Cómo salir del modo de enfriamiento rápido:

- Presione nuevamente el botón de control de temperatura () para salir.
- El refrigerador volverá a la temperatura establecida previamente antes de que se activara el modo de enfriamiento rápido.


FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA

4. Controles de pantalla

- Los iconos de la pantalla se iluminan cuando la puerta está abierta.
- Presione repetidamente el botón de control de temperatura a la derecha de la pantalla para recorrer las opciones y seleccionar la temperatura deseada. Al cerrar la puerta, la pantalla se apaga automáticamente.
- Si la puerta está abierta durante 5 minutos o más, los íconos de la pantalla y la luz interior se apagarán automáticamente..
- Si hay un fallo de funcionamiento, el icono de ajuste de temperatura correspondiente parpadeará a modo de alerta. El icono dejará de parpadear y se apagará después de 5 minutos.

5. Memoria de apagado

- En caso de corte de energía, el refrigerador recuerda la última configuración de temperatura.
- Una vez que se restablece la energía, el refrigerador reanuda su funcionamiento con la misma configuración, lo que garantiza un enfriamiento ininterrumpido.



6. Ajuste de la temperatura del congelador

La temperatura del congelador se controla ajustando el control deslizante de ventilación de aire, que regula el flujo de aire entre los compartimentos del refrigerador y el congelador:

- **Posición cerrada (temperatura más fría del congelador)** – Cierre la ventilación. Esto dirige más aire frío al congelador, lo que reduce su temperatura y el flujo de aire al refrigerador.
- **Posición media (configuración recomendada)** – Coloque el control deslizante en la marca recomendada en el centro para obtener una temperatura equilibrada entre los compartimentos del congelador y del refrigerador.
- **Posición abierta (temperatura más cálida del congelador)** – Abra la ventilación. Esto permite un mayor flujo de aire hacia el refrigerador, reduciendo la cantidad de aire frío que llega al congelador y calentándolo.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA


Estante de vidrio para frutas y verduras con control de humedad (opcional)




High  Low




Low  High



High  Low





Low  High

Ajuste el dial de control de humedad  a la posición "baja" para minimizar la humedad en el compartimento de frutas y verduras,

Ajuste el dial de control de humedad  a la posición "alta" para maximizar la humedad en el compartimento de frutas y verduras.

7. Modo Sabático

Con la puerta del refrigerador abierta, presione el botón de control de temperatura  12 veces consecutivas para activar el modo Sabbath. En este modo, las luces del refrigerador y del congelador se apagarán. Para salir del modo Sabbath, abra la puerta del refrigerador y presione el botón de control de temperatura  12 veces consecutivas. Las luces del refrigerador y del congelador volverán a funcionar con normalidad.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Coloque la unidad sobre un piso lo suficientemente resistente para soportar su peso cuando esté completamente cargada. Para nivelar la unidad, ajuste las patas niveladoras en la parte inferior.

Deje un espacio libre de 5 pulgadas en la parte posterior y los lados, y hasta 12" en la parte superior de la unidad para garantizar una circulación de aire adecuada para el enfriamiento del compresor y el condensador.


Coloque la unidad lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor como estufas, calentadores y radiadores. La luz solar directa puede afectar el acabado exterior, mientras que las fuentes de calor pueden aumentar el consumo de energía. Las temperaturas ambientales extremadamente frías también pueden afectar el rendimiento.

Evite colocar la unidad en áreas con humedad excesiva.

Conecte la unidad a un tomacorriente de pared correctamente instalado y con conexión a tierra. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación. Para cualquier consulta relacionada con la alimentación eléctrica o la conexión a tierra, consulte a un electricista certificado o a un centro de servicio autorizado.




Antes de utilizar el refrigerador, retire todos los materiales de embalaje, incluido el cojín de la base, el cojín de espuma del interior del refrigerador, la cinta adhesiva, etc., y retire la película protectora del cuerpo de la puerta y del refrigerador.




- Mantener alejado de fuentes de calor y evitar la luz solar directa.
- No lo coloque en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o debilitar el efecto de aislamiento.
- No rocíe ni lave el refrigerador con agua, y no lo coloque en un lugar húmedo y donde sea fácil que salpique agua, para no afectar el rendimiento de aislamiento eléctrico de los productos del refrigerador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



- Coloque el refrigerador en un lugar interior bien ventilado y sobre una superficie plana y firme (si hay alguna inestabilidad, puede girar la pata niveladora hacia la izquierda o hacia la derecha para nivelar).




- Este refrigerador se instala de forma independiente y no se puede utilizar como un dispositivo integrado, de lo contrario provocará problemas como no poder encajar en los gabinetes, reducir el rendimiento y la vida útil del producto y no poder obtener la garantía básica del producto proporcionada por el fabricante.

ANTES DEL PRIMER USO




- **Después de mover el refrigerador, déjelo reposar en posición vertical durante al menos dos horas antes de enchufarlo. Encenderlo demasiado pronto puede causar problemas de rendimiento o daños.**




- Antes de añadir alimentos, deje funcionar el refrigerador de 2 a 3 horas para asegurar una refrigeración adecuada. En climas cálidos, déjelo funcionar al menos 4 horas antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados.
- Si se interrumpe la energía o se desenchufa el refrigerador para limpiarlo, espere al menos cinco minutos antes de volver a conectarlo para evitar posibles daños al compresor debido a reinicios frecuentes.

AVISO DE USO




- No intente desmontar ni modificar el refrigerador sin autorización. Está prohibido alterar el sistema de refrigeración. El mantenimiento solo debe ser realizado por profesionales cualificados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un profesional certificado o por el departamento de mantenimiento del vendedor para evitar riesgos de seguridad.



- Tenga cuidado con los pequeños espacios entre la puerta del congelador y la del refrigerador, así como entre cada puerta y el cuerpo del refrigerador. Evite poner los dedos en estas zonas para evitar lesiones. Al abrir y cerrar la puerta del refrigerador, ejerza una fuerza suave para evitar que los objetos se caigan.
- Una vez que el refrigerador esté en funcionamiento, evite utilizar las manos mojadas para sacar alimentos o recipientes del congelador, especialmente recipientes de metal, para evitar la congelación.



- No permita que los niños se suban ni entren en el refrigerador, ya que podrían quedar atrapados y asfixiarse. Asegúrese de que los componentes eléctricos estén bien sujetos para evitar posibles daños a los niños.



- No coloque objetos pesados sobre el refrigerador. Podrían caerse al abrir o cerrar la puerta, lo que podría causar lesiones o daños.

USO ADECUADO DEL REFRIGERADOR

PAUTAS DE ALMACENAMIENTO SEGURO PARA SU REFRIGERADOR




- No coloque sustancias inflamables, explosivas, volátiles o fuertemente corrosivas dentro de aparatos eléctricos, ya que esto puede causar daños al producto o peligro de incendio.
- No almacene ni utilice materiales combustibles cerca del refrigerador para evitar riesgos de incendio.



Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo Bed and Breakfast;
- Catering y aplicaciones similares no minoristas.

AJUSTE/NIVELAR SU APARATO







PASOS DE AJUSTE:

1. Gire la pata niveladora inferior en sentido horario para elevar el refrigerador.
2. Gire la pata niveladora inferior en sentido antihorario para bajar el refrigerador.
3. Ajuste ambas patas niveladoras según sea necesario para garantizar que el refrigerador esté colocado de manera uniforme y permanezca nivelado.


INSTRUCCIONES PARA LA INVERSIÓN DE LA PUERTA

PARA INVERTIR LA PUERTA SE NECESITAN DOS PERSONAS. NO LO INTENTE SOLO.


Lista de herramientas que deben proporcionar los usuarios

	Destornillador Phillips		Destornillador de cabeza plana
	5/16" Llave inglesa		Cinta de enmascarar

1. Retire todos los artículos de la puerta del refrigerador.
2. Desmonte la cubierta de la bisagra superior, la cubierta de la bisagra superior izquierda y desatornille la bisagra superior.



3. Extracción de la puerta del congelador:
 - Retire cuidadosamente la puerta del congelador, asegurándose de que las piezas pequeñas (como tornillos y toques) no se pierdan.
 - Desatornille los tornillos de la carcasa en U y abra suavemente la cubierta del orificio del travesaño, luego retire la bisagra intermedia.




INSTRUCCIONES PARA LA INVERSIÓN DE LA PUERTA


4. Extracción de la puerta del refrigerador:

- Retire cuidadosamente la puerta del refrigerador, asegurándose de que las piezas pequeñas (como el manguito y el tope) no se pierdan.
- Retire la bisagra inferior y la pata niveladora.
- Desmonte el eje de la bisagra y luego vuelva a instalarlo en el lado opuesto de la bisagra.
- Instale la bisagra inferior modificada en el lado opuesto del refrigerador.
- Vuelva a colocar la pata niveladora en la posición opuesta.

Parte inferior del refrigerador




Cambio de posición del eje de la bisagra




5. Reinstalación de la puerta del congelador:

- Instale el manguito en el lado opuesto.
- Retire el bloqueo automático, el tope y el manguito de la puerta del congelador. Gírelos e instale el bloqueo automático, el tope y el manguito en el lado izquierdo de la cubierta inferior del extremo de la puerta del congelador.




Parte inferior de la puerta del congelador



INSTRUCCIONES PARA LA INVERSIÓN DE LA PUERTA


6. Reinstalación de la puerta del refrigerador:

- Retire el manguito de la puerta del refrigerador e instélo en el lado izquierdo.
- Retire el bloqueo automático, el tope y el manguito de la puerta del refrigerador. Gírelos e instale el bloqueo automático, el tope y el manguito en el lado izquierdo de la cubierta inferior del extremo de la puerta del refrigerador.




7. Reinstalación de la puerta del refrigerador:

- Coloque la puerta del refrigerador invertida sobre la bisagra inferior.
- Instale la bisagra intermedia y luego asegure la cubierta de la bisagra con la cubierta del orificio del travesaño.



8. Reinstalación de la puerta del congelador:

- Coloque la puerta del congelador sobre la bisagra intermedia e instale la bisagra superior.
- Coloque la cubierta de la bisagra superior izquierda en el lado derecho.
- Instale la cubierta de la bisagra superior en el lado izquierdo.





INSTALACIÓN DE LA FABRICADORA DE HIELO

Este refrigerador-congelador es compatible con la máquina de hielo automática AIMKSL1821, que se vende por separado. Si desea añadir una máquina de hielo automática, puede adquirir el modelo AIMKSL1821 por separado. Para obtener instrucciones de instalación, consulte la guía incluida con la máquina de hielo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Mantenga limpia el área detrás y alrededor del refrigerador para mejorar la disipación del calor y ahorrar energía.
- Limpie el interior con regularidad para evitar olores.
 - Utilice un paño suave o una esponja con agua limpia o un detergente neutro no corrosivo.
 - Limpie con agua limpia y luego seque completamente con un paño suave.
 - Deje la puerta abierta para que se seque al aire antes de volver a encender el equipo



Precauciones de limpieza

NO utilizar:

- Cepillos duros, lana de acero o limpiadores abrasivos (por ejemplo, pasta de dientes).
- Disolventes orgánicos (por ejemplo, alcohol, acetona, disolvente de laca).
- Agua hirviendo, ácidos o limpiadores alcalinos.
- Estos pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador.



Seguridad eléctrica

- Evite el contacto directo del agua con los componentes eléctricos.
- Utilice un paño seco para limpiar piezas sensibles como las luminarias.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aviso de fallo

Si los íconos de la pantalla muestran las siguientes indicaciones, significa que el refrigerador ha experimentado una falla. Incluso con ciertas condiciones de error, el refrigerador puede enfriar, pero se recomienda contactar a un técnico de servicio lo antes posible para optimizar su rendimiento.

Icono de pantalla	Icono ① Brillante	Icono ③ Brillante	Icono ④ Brillante	Icono ⑤ Brillante
Tipos de fallas AVFF21	Temperatura de refrigeración mal funcionamiento del sensor	Mal funcionamiento del sensor de descongelación por congelación	Temperatura ambiente mal funcionamiento del sensor	Fallo de comunicación
Tipos de fallas AVFF24	Mal funcionamiento del sensor de descongelación		Ambient temperature mal funcionamiento del sensor	Sensor de refrigeración Funcionamiento defectuoso

Problema	Causa posible
El refrigerador no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente conectado a un tomacorriente en funcionamiento. • Verifique si el voltaje es demasiado bajo.
El refrigerador tiene un olor desagradable	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todos los alimentos estén bien envueltos. • Revise si hay alimentos vencidos o en mal estado. • Limpie el interior del refrigerador.
El compresor funciona durante mucho tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que el refrigerador funcione durante más tiempo en climas calurosos. • La temperatura ambiente es alta. • Se agregó demasiada comida al mismo tiempo. • Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador. • Evite abrir la puerta del refrigerador con demasiada frecuencia.
La luz del refrigerador no enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el refrigerador esté encendido. • Verifique si el foco está dañado o necesita ser reemplazado.
La puerta del refrigerador no cierra correctamente	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el refrigerador esté colocado sobre una superficie nivelada. • Verifique si hay demasiados alimentos bloqueando la puerta. • Asegúrese de que el refrigerador no esté inclinado.
Ruido	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado. • Asegúrese de que todos los accesorios internos estén correctamente instalados.

<p>El sello de la puerta tiene espacios o no sella correctamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retire y limpie cualquier residuo u objeto extraño del sello de la puerta.
<p>La bandeja de agua se desborda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El almacenamiento excesivo de alimentos o los altos niveles de humedad dentro del refrigerador pueden causar un exceso de agua durante la descongelación. • Si la puerta no está completamente cerrada, el aire caliente puede ingresar, provocando la formación de más escarcha y aumentando la cantidad de agua producida durante la descongelación.
<p>El exterior del refrigerador se siente caliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que el condensador integrado libere calor a través de las paredes del refrigerador. • Las altas temperaturas ambiente, el almacenamiento excesivo de alimentos o el funcionamiento frecuente del compresor pueden hacer que el exterior se sienta caliente. • Asegure una ventilación adecuada y deje espacio alrededor del refrigerador para la disipación del calor.
<p>Condensación exterior</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la temperatura ambiente es alta, puede formarse condensación en el exterior del refrigerador o en el sello de la puerta. • Esto es normal y puede limpiarse con un paño seco.
<p>Sonidos inusuales provenientes del refrigerador</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El compresor puede producir un zumbido, que es más fuerte al arrancar o detenerse. Esto es normal. • El refrigerante que fluye dentro de la unidad puede generar un sonido chirriante. Esto es normal.

SUS PRODUCTOS AVANTI GARANTÍA

Engrape aquí el recibo de compra. Se necesita un comprobante de la fecha de compra original para obtener el servicio de garantía.

QUÉ CUBRE – GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Avanti Products garantiza que el producto está libre de defectos en materiales y/o mano de obra por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra o entrega al propietario original, lo que ocurra más tarde, bajo uso normal. Esta garantía no se suspenderá, ampliará ni extenderá por ninguna razón, a menos que se describa específicamente en este documento. Durante este período, Avanti Products, a su elección, reparará o reemplazará cualquier parte del producto que resulte defectuosa en materiales o mano de obra bajo uso normal. Avanti Products le proporcionará un producto razonablemente similar que sea nuevo o reacondicionado de fábrica. Todos los electrodomésticos Avanti con una capacidad de 3.5 pies cúbicos o menos deben ser llevados/enviados al centro de servicio de electrodomésticos para su reparación.

Para uso en alquiler o comercial, el período de garantía es de 90 días.

GARANTÍA COMPLETA DE 30 DÍAS (SOLO PARA ENCIMERAS)

A partir de la fecha de compra o entrega, en piezas de vidrio y acabados de esmalte porcelanizado, pintados o de metal brillante.

COBERTURA DE GARANTÍA EXTENDIDA

- **Productos de refrigeración:** Desde el segundo hasta el quinto año a partir de la fecha de compra o entrega, lo que ocurra más tarde, el sistema sellado, incluyendo el compresor, evaporador, condensador y tuberías, está cubierto únicamente para el reemplazo de piezas bajo uso normal. Avanti Products proporcionará un compresor de reemplazo sin costo si ocurre una falla dentro de este período; sin embargo, el cliente es responsable de todos los costos de mano de obra, transporte y envío. Para uso en alquiler o comercial, la garantía limitada del compresor es de un año y nueve meses. Si el producto requiere transporte a un centro de servicio para reparaciones, todos los costos asociados son responsabilidad del cliente.
- **Productos de lavandería:** La tina de plástico está cubierta por 5 años y la tina de acero inoxidable está cubierta por 7 años a partir de la fecha de compra o entrega, lo que ocurra más tarde, bajo uso normal. La cobertura aplica únicamente al reemplazo de piezas; el cliente es responsable de los costos de mano de obra y transporte.
- **Hornos de microondas:** El tubo magnetrón está cubierto desde el segundo hasta el séptimo año a partir de la fecha de compra o entrega, lo que ocurra más tarde, bajo uso normal. El segundo año incluye únicamente el reemplazo de piezas, siendo el cliente responsable de los costos de mano de obra y transporte. Del tercer al séptimo año, solo se cubre el reemplazo del tubo magnetrón, excluyendo los costos de mano de obra y transporte.
- **Estufas, encimeras, lavavajillas y otros productos:** No cuentan con garantía extendida más allá de la cobertura estándar de un año.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA / LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:

La cobertura de garantía descrita en este documento excluye todos los defectos o daños que no sean directamente responsabilidad de Avanti Products, incluyendo, sin limitación, uno o más de los siguientes:

- Incumplimiento de los códigos eléctricos, de plomería o de construcción estatales, locales, de la ciudad o del condado correspondientes.
- Esta garantía no cubre el costo de eliminación, remoción o desinstalación del electrodoméstico, incluidos los costos asociados de mano de obra o transporte. El cliente es responsable de desechar o reciclar adecuadamente la unidad de acuerdo con las regulaciones locales.
- Esta garantía no cubre la entrega, instalación o configuración de productos de reemplazo garantizados. El cliente es responsable de los costos asociados, incluidos los servicios de transporte, desembalaje e instalación.
- Fuerzas externas, elementales y ambientales, incluidas la lluvia, el viento, la arena, las inundaciones, los incendios, los deslizamientos de tierra, las temperaturas bajo cero, la humedad excesiva, la exposición prolongada a la humedad, los rayos, las subidas de tensión, las fallas estructurales y los casos fortuitos.

CONTINUED

- Pérdidas de contenido de alimentos u otros materiales almacenados debido al deterioro. Daños incidentales o consecuentes.
- Falla del producto si se utiliza para un fin distinto al previsto o si no se utiliza con normalidad.
- Los daños estéticos, incluidos rayones, muescas, abolladuras menores u otros problemas en la superficie externa, deben informarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega para que estén cubiertos.
- Costos de envío y manipulación asociados con el reemplazo del producto. Reparaciones realizadas por proveedores de servicios no autorizados.
- Piezas consumibles (es decir, bombillas, baterías, filtros de aire o agua, soluciones de conservación, etc.)
- Decoloración, óxido u oxidación de las superficies como resultado de entornos cáusticos o corrosivos, incluidos, entre otros, altas concentraciones de sal, alta humedad o exposición a sustancias químicas.
- Los costos de piezas y mano de obra de lo siguiente no se considerarán como garantía: Revestimientos de plástico para gabinetes.
 - Bombillas y/o carcasa de plástico.
 - Paneles interiores de puertas de microondas, estantes de puertas, rieles de puertas y/o soportes de puertas.
 - Evaporador perforado que anula la garantía del sistema sellado completo.
 - Llamadas de servicio relacionadas con abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios, inundaciones u otros casos fortuitos.
- Recargos, incluidas las llamadas de servicio fuera de horario, en fines de semana o feriados, peajes, cargos por viajes en ferry o gastos de kilometraje por llamadas de servicio a áreas remotas.
- No se cubren los daños resultantes de voltaje inadecuado, sobretensiones eléctricas o fallas de disyuntores.
- La cobertura de la garantía extendida no se aplica al uso comercial, de alquiler o empresarial.
- No se cubren los daños por agua resultantes de una instalación incorrecta, desagües obstruidos, mangueras de suministro con fugas o inundaciones externas.
- Esta garantía no se aplica fuera de los EE. UU. continentales.

En ningún caso Avanti Products tendrá responsabilidad alguna por daños a la propiedad circundante, incluidos gabinetes, pisos, cielorrasos y otras estructuras u objetos alrededor del producto. También se excluyen de esta garantía los rayones, muescas, abolladuras menores y otros daños cosméticos en superficies externas y piezas expuestas; productos en los que se hayan alterado, desfigurado o eliminado los números de serie; visitas de servicio para informar al cliente o visitas en las que no haya ningún problema con el producto; corrección de problemas de instalación (usted es el único responsable de cualquier estructura y configuración del producto, incluidas todas las instalaciones eléctricas, de plomería y/u otras instalaciones de conexión, de la instalación de cimientos/pisos adecuados y de cualquier alteración, incluidas, entre otras, gabinetes, paredes, pisos, estanterías, etc., así como el restablecimiento de disyuntores o fusibles.

PRODUCTO FUERA DE GARANTÍA

Avanti Products no tiene obligación, por ley o de otro tipo, de brindarle concesiones, incluidas reparaciones, prorateo o reemplazo del producto, una vez que esta garantía haya expirado.

© 2026 Avanti Products
The Legacy Companies,
Weston, FL 33331 U.S.A.
www.AvantiProducts.com

