



Highlander

Modèle n° 2106017

Balanoire en bois

Manuel du propriétaire et instructions de montage

FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445



GOCONFIGURE
Putting it all together for you

**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***

Vous avez besoin d'un coup de main?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.

durée de montage moyenne à 2 personnes

INTERMÉDIAIRE

22

HEURES

la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence

Avant de commencer >>>

**POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE**

VOUS TROUVEREZ DES
INSTRUCTIONS EN 3D POUR CE

PRODUIT DANS

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent,
pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN
CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com • Pour des instructions en français, visitez www.backyarddiscovery.com



GOCONFIGURE
Putting it all together for you

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !

Vous avez besoin d'un coup de main ?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous !

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour
les clients des États-Unis.*

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
- Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
- Plus de 140 000 installations par an
- Service impeccable

- Satisfaction garantie
- Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
- Couverture à travers le pays

Visitez www.goconfigure.com pour plus d'informations !

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.*

STOP

**IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ?
APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS
RENDRE AU MAGASIN**

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article. Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également visiter
www.backyarddiscovery.com ou envoyer un e-mail à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - Description de la pièce de la liste de pièces
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Assurez-vous qu'il ne manque pas de pièces en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial tel que : Garderie, crèche, école maternelle, parc de loisirs, ou toute application commerciale similaire.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

**GARANTIE LIMITÉE
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE LA STRUCTURE DE JEU**

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOLÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs .
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.


Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.


Pour vos archives :

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Installé par : _____
Numéro de suivi : _____



Numéro de suivi -->
Plaque d'identification verticale



Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.



REMARQUE :

La sécurité de vos enfants est notre principale préoccupation !

Observez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle. Veuillez revoir ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.

- Les enfants **NE DOIVENT PAS** utiliser ce centre de jeu tant que l'unité n'a pas été complètement montée et inspectée par un adulte afin de s'assurer que l'ensemble a été correctement installé et ancré.
- L'équipement est recommandé aux enfants de 3 à 10 ans.
- Ce centre de jeu est conçu pour un nombre spécifique d'occupants dont le poids total ne doit pas dépasser le poids indiqué sur le plancher surélevé ou la zone de balançoire. La capacité totale de l'unité est décrite dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel d'instructions. La hauteur de chute maximale et la zone de jeu recommandée sont également disponibles dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel.
- Sur place, une surveillance continue par un adulte est **OBLIGATOIRE. LA PLUPART DES BLESSURES GRAVES ET DES DÉCÈS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE JEU SONT SURVENUS PENDANT QUE LES ENFANTS ÉTAIENT SANS SURVEILLANCE !**
- **NE laissez PAS** les enfants marcher près, devant, derrière ou entre les balançoires ou tout autre équipement de terrain de jeu en mouvement.
- **NE laissez PAS** les enfants se tenir debout sur des balançoires.
- Les enfants ne doivent **PAS** tordre les chaînes et les cordes et ne doivent pas les faire passer par-dessus la barre de soutien supérieure, cela pourrait réduire la résistance de la chaîne ou du câble.
- **NE laissez PAS** les enfants pousser des sièges vides. Le siège pourrait les heurter et provoquer des blessures graves.
- Demandez aux enfants de s'asseoir au milieu de la balançoire avec tout leur poids sur les sièges.
- **NE permettez PAS** aux enfants d'utiliser l'équipement d'une autre manière que prévu.
- Demandez aux enfants de **NE PAS** descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Demandez aux enfants de **TOUJOURS** glisser sur le toboggan avec les pieds vers l'avant. Ne les laissez jamais glisser la tête la première.
- Demandez aux enfants de **REGARDER** avant de glisser pour s'assurer que personne ne se trouve en bas.
- **NE laissez PAS** les enfants courir sur le toboggan, car cela augmente leurs chances de tomber.
- **HABILLEZ LES ENFANTS CONVENABLEMENT.** (Par exemple, avec des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les écharpes et tout autre vêtement ample potentiellement dangereux lors de l'utilisation de l'équipement).
- **NE laissez PAS** les enfants grimper quand l'équipement est mouillé.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** sauter de la plateforme du fort. Ils doivent toujours utiliser l'échelle, la rampe ou le toboggan.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** être autorisés à ramper ou à marcher au-dessus des cages à poules.
- **NE laissez PAS** les enfants ramper sur le toit du fort.
- Vérifiez que les cordes, chaînes ou câbles d'escalade suspendus sont bien fixés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas s'enrouler sur eux-mêmes, ce qui risquerait de créer un risque d'emmêlement.
- **NE laissez PAS** les enfants attacher à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécialement conçus pour être utilisés avec cet équipement. Des articles tels que, sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des lattes pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes peuvent entraîner un risque d'étranglement.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** enrouler leurs jambes autour de la chaîne de la balançoire.
- **NE laissez PAS** les enfants glisser sur la chaîne de la balançoire.
- Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur l'équipement de terrain de jeu.
- **N'ajoutez JAMAIS** de longueur supplémentaire aux chaînes ou aux cordes. Les chaînes ou les cordes fournies correspondent à la longueur maximale conçue pour le ou les éléments de la balançoire.



AVERTISSEMENT :

RISQUE DE BRÛLURE

- Portez une attention particulière aux surfaces en plastique et en métal car elles peuvent être suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer dessus.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures s'il est exposé directement au soleil.
- Soyez toujours conscient(e) du soleil et des conditions météorologiques et ne présumez pas que l'équipement est sûr même si la température de l'air n'est pas très élevée.

Modifications

- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire concernant l'installation de cordes/filets et le diamètre minimal, la nécessité de fixation aux deux extrémités, la longueur totale et le positionnement par rapport à d'autres structures.

Positionner votre centre de jeu

- Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface plane par un adulte accompagné d'un autre adulte pour l'aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour minimiser la préparation du sol.
- Choisissez un emplacement plat pour l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement du centre de jeu et d'élimination des matériaux de revêtement lors des fortes pluies.
- Placez l'équipement à au moins 6 pi et 7 po (2 m) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité. Par exemple, pour les structures avec plusieurs activités de jeu, le toboggan ne doit pas terminer devant la balançoire.
- Il peut être judicieux de placer votre centre de jeu dans un endroit où les adultes peuvent regarder les enfants jouer.
- Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures : tels que des branches d'arbres surplombantes basses, des câbles aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, des grosses roches, des briques et du béton.
Des suggestions supplémentaires sont fournies dans la section Surface de jeu suggérée.
- Ne construisez pas votre ensemble de jeu sur le dessus du matériau de revêtement.
- Placez les plateformes et les toboggans métalliques à nu à l'abri de la lumière directe du soleil afin de réduire les risques de brûlures graves. Un toboggan orienté vers le nord recevra moins de lumière directe du soleil.
- Séparez les activités actives et calmes les unes des autres. Par exemple, éloignez les bacs à sable des balançoires ou utilisez un garde-corps ou une barrière pour les séparer du mouvement des balançoires.

Surface de jeu suggérée

- N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement.
- N'installez pas matériaux de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Un paillis d'écorce déchiqueté, des copeaux de bois, du sable fin et du gravier fin sont ajoutés en tant que matériaux amortisseurs après l'assemblage. Utilisés correctement, ces matériaux peuvent absorber l'impact de la chute d'un enfant.
- Tous les matériaux de surface doivent s'étendre sur au moins 6 pi 7 po (2,0 m) dans toutes les directions autour de l'aire de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que l'unité n'est pas complètement construite. Les ensembles de jeu ne doivent pas être construits sur le revêtement.
- Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.
- L'installation de carreaux en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que des matériaux en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Utilisez des matériaux de surfacage de terrains de jeu (autres que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de surfacage dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeu.
- Les ancrages doivent être placés conformément aux instructions afin de réduire les risques de renversement.

Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne devrait normalement pas se produire

Hauteurs critiques en pieds (m) de matériaux testés

Matériel	Profondeur non-compressée			Profondeur compressée
	6 po (152 mm)	9 po (228 mm)	12 po (304 mm)	à 9 po (228 mm)
Copeaux de bois	7 pi (2,13 m)	10-12 pi (3,0-3,6 m)	11 pi (3,35 m)	10 pi (3,05 m)
Paillis d'écorce à double déchiquetage	6 pi (1,83 m)	10-12 pi (3,0-3,6 m)	11 pi (3,35 m)	7 pi (2,13 m)
Fibres de bois d'ingénierie	6 pi (1,83 m)	7 pi (2,13 m)	> 12 pi (3,66 m)	6 pi (1,83 m)
Sable fin	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	9 pi (2,74 m)	5 pi (1,52 m)
Gros sable	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	4 pi (1,22 m)
Gravier fin	5 pi (1,52 m)	7 pi (2,13 m)	10 pi (3,05 m)	6 pi (1,83 m)
Gravier moyen	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	5 pi (1,52 m)
Pneus déchiquetés*	10-12 pi (3,0-3,6 m)	S.O.	S.O.	S.O.

*Ces données proviennent d'essais menés par des laboratoires d'essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d'une profondeur de 6 pouces, produits par quatre fabricants. Les tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur des données d'essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu'il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.

ANNEXE A

Les informations suivantes sont extraites de la fiche de renseignements de la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis pour les matériaux de surfacage des terrains de jeux; voir également le site Web suivant pour plus d'informations: www.cpsc.gov

X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS DE JEU DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION⁹

X3.1 Sélectionnez un revêtement protecteur - L'une des choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement protecteur absorbant les chocs sous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement protecteur doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il existe différents types de surfacage parmi lesquels choisir; quel que soit le produit que vous choisissiez, suivez ces instructions :

X3.1.1 Matériaux en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 8 pieds; et 9 pouces de sable ou de gravier pour tout équipement allant jusqu'à 5 pieds de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces compresse à environ 9 pouces de profondeur de surfacage. Le surfacage va aussi se compacter, se déplacer et s'entasser et doit être rempli périodiquement de manière à maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de surface de protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.)

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la poussière ne sont pas considérées comme des surfaces de protection car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. Les tapis et les nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une maison de jeu ou tout autre équipement ne disposant pas d'une surface de jeu élevée, ne nécessite pas de revêtement de protection.

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. N'oubliez pas de tenir compte du drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de surfacage en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de support pour équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir quand réapprovisionner et/ou redistribuer le surfacage.

X3.1.3.2 N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Surfaces coulées sur place ou tuiles en caoutchouc préfabriquées - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, tels que les tuiles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, pourraient être intéressantes.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de surfacage dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, assis ou pour grimper) et la surface de protection en dessous - de votre équipement de jeu

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.

X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et d'entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-vous de :

X3.1.5.1 Étendre le revêtement sur au moins 6 pieds de l'équipement dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire est suspendue.

⁹Ces informations ont été extraites des publications du CPSC « Surfaces de terrains de jeu - Guide d'information technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en envoyant un courrier postal à l'adresse suivante : Bureau des affaires publiques, Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis, Washington, DC, 20207 ou appelez l'assistance téléphonique gratuite : 1-800-638-2772.

La Société américaine pour les essais et les matériaux ne prend pas position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en liaison avec les éléments mentionnés dans la présente norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément informés que la détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité.

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle n'est pas révisée, approuvée ou retirée. Vos commentaires sont les bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l'ASTM. Vos commentaires feront l'objet d'une attention particulière lors d'une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n'ont pas été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point de vue au comité ASTM sur les normes, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.



IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LES MATÉRIAUX AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

Au début de chaque saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.
- Vérifiez l'absence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de décomposition et la présence d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces en bois en décomposition.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les sièges de la balançoire ou tout autre élément retiré pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes, et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Une fois par mois pendant la saison de jeu.

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.

À la fin de chaque saison ou lorsque la température tombe en dessous de 32° F (0 °C)

- Retirez les sièges de la balançoire et les autres articles en plastique spécifiés par le fabricant et rangez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Entretien supplémentaire

- Vérifiez la balançoire et le matériel toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement votre ensemble de jeu avec de la teinture afin d'empêcher les craquelures et les fissures dues aux intempéries.
- Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée sur votre ensemble de jeu. Ceci est fait pour protéger la couleur seulement. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité.
Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » sur votre centre de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.
- Le montage et la maintenance de l'ensemble de jeu sur un emplacement plat est très important. Au fur et à mesure que vos enfants joueront, votre centre de jeu s'enfoncera lentement dans le sol. Il est donc très important qu'il soit posé de façon homogène. Assurez-vous que l'ensemble de jeu soit bien droit une fois par an ou au début de chaque saison.

Instructions de mise au rebut

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez le démonter et vous en débarrasser de manière à éviter tout risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'appareil.

Montage par un tiers

- Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à une personne ou à un service tiers pour monter ce produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les frais engagés par le client pour des services de montage. Veuillez consulter notre garantie pour plus d'informations sur la couverture de remplacement de pièce endommagée ou manquante. Backyard Discovery ne remboursera pas le client pour le prix des pièces achetées.
- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire au sujet de l'installation de cordes/filets concernant le diamètre minimal, la nécessité de fixation des extrémités, la longueur totale et le positionnement les uns par rapport aux autres des deux structures.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION



Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la vie de votre structure, il est important que vous la mainteniez correctement.

À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choissions avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la détérioration ? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

1. Les craquelures sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4 po x 4 po) subira plus de craquelures qu'un panneau (1 po x 4 po) car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.

2. La déformation résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.

3. La décoloration se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.

Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois ?

1. Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre produit.


Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie. La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

2. Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.




Risque de protubérance

Incorrect



Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.


Correct



Montage correcte du matériel


Montage boulon et écrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.




Montage boulon et manchon fileté

Insérez un manchon fileté dans la rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé du manchon fileté. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser le manchon fileté. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.



Montage de planche

Normalement, un trou pilote prépercé se trouve sur les assemblages nécessitant une vis tire-fond. S'il n'y a pas de trou pilote, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou pilote dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.





CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiendront des images utiles et des informations rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois



Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel

MANCHON FILETÉ
H100545

VIS
H100695


ÉCROU ENCASTRÉ
H100699

RONDELLE PLATE
H100706

BOULON HEXAGONAL
H100716

BOULON
H100718



VIS PWH
H100742








Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

Identification du matériel

Les sacs de matériel portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver le matériel approprié.





Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel



Vous devez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.



Pour assurer un montage correct, vous devrez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.




Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous de vous faire assister par une personne supplémentaire.




Cette icône montre la taille d'une clé à tuyauter. Utilisez la clé comme barre de fraction.



Lorsque vous voyez cette icône, vous avez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des accessoires nécessaires pour l'assemblage 1/2.



Cette icône vous met en garde contre le serrage excessif de vos boulons. Cela permet d'éviter les dommages structurels ainsi que l'éclatement du bois.



Cette icône vous montrera quels accessoires de perceuse sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'une tête cruciforme et d'une mèche de 3/8.



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 6 pi - 7 po [2 m] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est à niveau. Si le fort n'est pas à niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 6 pi et 7 po (2 m) au-delà de l'ensemble de jeu sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol


15 pi - 5 po [4,7 m] x 15 pi - 6 po [4,7 m]

Zone de jeu sécuritaire

28 pi - 7 po [8,7 m] x 28 pi 7 po [8,7 m]



HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 12 pi - 9 po [3,9 m]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 7 pi [2,1 m]



Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.



Composants en bois (pas à l'échelle)



A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13989
(x1) | 3 3/8 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (86 x 134 x 2 274)



A2 | BLOC SB 9 PO - W4L13990
(x1) | 3 3/8 po x 5 1/4 po x 9 po (86 x 134 x 228)



B01 | POTEAU - W4L13900
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B02 | POTEAU - W4L13915
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B03 | POTEAU - W4L13902
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B04 | POTEAU - W2A03074
(x1) | 3 1/16 po x 3 po x 86 7/8 po (78 x 76 x 2 207)



B05 | POTEAU - W4L13986
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B06 | POTEAU - W4L13987
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)



B07 | POTEAU - W4L13903
(x1) | 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)



B09 | POTEAU - W4L13904
(x2) | 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)



E01 | CALE ANGULAIRE - W4L13971
(x8) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 1/2 po (36 x 86 x 420)




E02 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13970
(x3) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (36 x 86 x 831)




E03 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13973
(x3) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (36 x 86 x 831)



B08 | POTEAU - W4L13975
(x1) | 3 po x 3 po x 32 po (76 x 76 x 814)



B10 | POTEAU - W4L13905
(x2) | 3 po x 3 po x 28 1/2 po (76 x 76 x 724)



E04 | RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L13972
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 po (36 x 86 x 1 575)



E05 | RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L13976
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 5/8 po (36 x 86 x 1 575)



E07 | S.B. SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13992
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1 120)




E06 | S.B. CALE ANGULAIRE - W4L13993
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 87 3/16 po (36 x 86 x 2 214)



Composants en bois (pas à l'échelle)



F01 | SUPPORT DU TÉLESCOPIQUE - W4L13974
(x1) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 5 1/4 po (36 x 60 x 134)



G01 | PLANCHE DE SOL - W4L13907
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 67 7/8 po (24 x 134 x 1 724)



G02 | PLANCHE DE SOL - W4L13984
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 1/8 po (24 x 134 x 2 187)




G03 | PLANCHE DE SOL - W4L13911
(x2) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)




G04 | PLANCHE DE SOL - W4L13982
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)



G05 | RAIL MURAL - W4L13910
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)



G06 | LISSE DE PLANCHER - W4L13908
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 66 po (24 x 134 x 1 676)




G07 | LISSE DE PLANCHER - W4L13953
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 66 po (24 x 134 x 1 676)



G08 | LISSE DE PLANCHER - W4L13912
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (24 x 134 x 1 572)



G09 | RAIL MURAL - W4L13909
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (24 x 134 x 1 572)



G10 | SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13938
(x2) | 1 po x 5 1/4 po x 13 1/2 po (24 x 134 x 344)




G11 | PLANCHE DE SOL - W4L13991
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2 202)



Composants en bois (pas à l'échelle)



H01 | RAIL - W4L13926
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)




H02 | RAIL - W4L13985
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)



H03 | RAIL - W4L13927
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)



H04 | RAIL - W4L13928
(x3) | 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H05 | RAIL - W4L13932
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)



H06 | RAIL - W4L13983
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H07 | RAIL - W4L13925
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)



H08 | RAIL - W4L13924
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24 x 86 x 1 556)



H09 | ÉCHELON - W4L13939
(x6) | 1 po x 3 3/8 po x 22 po (24 x 86 x 560)



H10 | RAIL - W4L13934
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (24 x 86 x 833)



H11 | RAIL - W4L13937
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 26 7/8 po (24 x 86 x 681)



H12 | BANC - W4L13933
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 32 1/2 po (24 x 86 x 824)



H13 | RAIL - W4L13923
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 66 po (24 x 86 x 1 676)



H14 | RAIL - W4L13922
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 66 po (24 x 86 x 1 676)



H15 | CHEVRON - W4L13929
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 49 3/4 po (24 x 86 x 1 262)



Composants en bois (pas à l'échelle)



H16 | CHEVRON - W4L13931
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 49 7/8 po (24 x 86 x 1 268)



H18 | RAIL - W4L13935
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 28 3/4 po (24 x 86 x 731)



H20 | SUPPORT DE SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13941
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 14 1/2 po (24 x 86 x 368)



H17 | CHEVRON - W4L13930
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 49 7/8 po (24 x 86 x 1 268)



H19 | SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13940
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 14 3/4 po (24 x 86 x 374)



K01 | SOLEIL RADIÉ - W4L13914
(x2) | 5/8 po x 5 1/4 po x 13 1/2 po (16 x 134 x 344)



L1 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13916
(x4) | 5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



L2 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13917
(x4) | 5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



L3 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13918
(x5) | 5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



M01 | RAIL MURAL - W4L13947
(x11) | 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (16 x 86 x 876)




M02 | RAIL MURAL - W4L13943
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1 556)



M03 | PLANCHE DE MUR - W4L13944
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 52 3/8 po (16 x 86 x 1 332)



M04 | RAIL MURAL - W4L13946
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (16 x 86 x 868)



M05 | RAIL MURAL - W4L13949
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 33 1/4 po (16 x 86 x 844)




M06 | PLANCHE DE MUR - W4L13952
(x40) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)



M07 | PLANCHE DE MUR - W4L13951
(x12) | 5/8 po x 3 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 86 x 677)



M08 | TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13950
(x4) | 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/2 po (16 x 86 x 724)



M09 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13920
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 86 x 668)



M10 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13948
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (16 x 86 x 702)



Composants en bois (pas à l'échelle)




N01 | RAIL MURAL - W4L13954
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 55 po (16 x 60 x 1 398)




N02 | ÉCHELLE ARRIÈRE- W4L13960
(x6) | 5/8 po x 2 3/8 po x 23 1/2 po (16 x 60 x 596)



N03 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13956
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 34 po (16 x 60 x 864)




N04 | TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L13955
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 60 x 1 385)



N05 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13958
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 27 5/8 po (16 x 60 x 702)



N06 | SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13959
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 12 3/8 po (16 x 60 x 314)



N07 | RAIL MURAL SUPÉRIEUR - W4L13919
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 60 po (16 x 60 x 1 524)



N08 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13961
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 16 po (16 x 60 x 406)



N09 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13962
(x4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 10 po (16 x 60 x 254)



N10 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13963
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 po (16 x 60 x 76)



O2 | PLANCHE DE MUR - W4L13921
(x14) | 5/8 po x 1 3/8 po x 14 po (16 x 36 x 356)



O70 | PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040
(x1) | 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16 x 34 x 517)




SP1 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13988
(x1) | 3 3/8 po x 3 3/8 po x 49 3/8 po (86 x 86 x 1 254)




Composants en bois (pas à l'échelle)



HH1 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03079
(x2) | 1 1/4 po x 20 1/8 po x 36 3/8 po (32 x 510 x 924)




HH4 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03075
(x1) | 32 7/16 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po (824 x 32 x 536)




HH2 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03080
(x1) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 20 9/16 po (924 x 32 x 522)



HH5 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03076
(x1) | 1 1/4 po x 20 9/16 po x 32 7/16 po (32 x 522 x 824)



HH3 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03078
(x2) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po (924 x 32 x 536)




HH6 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03077
(x1) | 1 1/4 po x 20 1/8 po x 32 7/16 po (32 x 510 x 824)




HH7 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03087
(x1) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 20 9/16 po (924 x 32 x 522)




Composants en bois (pas à l'échelle)




RP1 | PANNEAU DE TOIT - W2A03081
(x2) | 1 5/8 po x 20 11/16 po x 43 1/16 po (42 x 526 x 1 094)




RP4 | PANNEAU DE TOIT - W2A03083
(x1) | 33 7/8 po x 1 5/8 po x 20 11/16 po (860 x 42 x 526)




RP2 | PANNEAU DE TOIT - W2A03082
(x2) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 43 1/16 po (41 x 397 x 1 094)



RP5 | PANNEAU DE TOIT - W2A03084
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)




RP3 | PANNEAU DE TOIT - W2A03135
(x2) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 43 1/16 po (41 x 397 x 1 094)




RP6 | PANNEAU DE TOIT - W2A03072
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)



RP7 | PANNEAU DE TOIT - W2A03085
(x1) | 1 5/8 po x 20 11/16 po x 33 7/8 po (42 x 526 x 860)



RP8 | PANNEAU DE TOIT - W2A03086
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)




RP9 | PANNEAU DE TOIT - W2A03073
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)



Pièces de quincaillerie



H100415 | BOULON WH BLK
(x88) | 5/16 x 3 3/4



H100503 | BOULON WH BLK
(x31) | 5/16 x 3 1/2




H100416 | BOULON WH BLK
(x14) | 5/16 x 3



H100205 | BOULON WH BLK
(x20) | 5/16 x 2 1/4




H100457 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 2



H100378 | BOULON WH BLK
(x17) | 5/16 x 1 3/4



H100407 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 1 1/2



H100459 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 1 1/4



H100468 | BOULON WH BLK
(x28) | 5/16 x 1



H100663 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16 x 3/4



H100458 | VIS TIREFOND WH BLK
(x8) | 5/16 x 2



H100456 | VIS TIREFOND WH BLK
(x8) | 1/4 x 2 1/2



H100481 | BOULON
HEXAGONAL BLK
(x4) | 5/16 x 1 1/4



H100489 | BOULON PTH BLK
(x24) | 1/4 x 3/4



H100832 | BOULON PTH
1/4 x 3/4 BLK (avec
LOCTITE)




H100654 | BOULON HEXAGONAL
(x12) | 3/8 x 5-1/2



Pièces de quincaillerie



H100201 | VIS À TÊTE PLATE
(x12) | CRUCIFORME BLK
8 x 2-1/2




H100483 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 2 1/4



H100380 | VIS À TÊTE PLATE
(x30) | CRUCIFORME BLK
8 x 1 1/8



H100202 | VIS À TÊTE PLATE
(x6) | CRUCIFORME BLK
8 x 5/8



H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x116) | 8 x 2



H100089 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x24) | 8 x 1 3/4



H100086 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x322) | 8 x 1 1/2



H100087 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x8) | 8 x 1 1/4



H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x259) | 8 x 1 1/8



H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x29) | EXT BLK
12 x 19



H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x8) | EXT BLK
6 x 15



H100473 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x24) | INT BLK
8 x 15



H100193 | ÉCROU À PORTÉE
(x2) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 1-1/2




H100192 | ÉCROU À PORTÉE
(x31) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 7/8



H100469 | ÉCROU À PORTÉE
(x9) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 5/8



H100831 | ÉCROU À PORTÉE
(x4) | CYLINDRIQUE PTH BLK
1/4 x 3/4



H100478 | RONDELLE PLATE BLK
(x4) | 8 x 27



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(x165) | BLK
8 x 19




H100477 | RONDELLE FENDUE BLK
(x4) | 5/16




H100379 | ÉCROU À
(x183) | ENFONCER BLK
5/16




H100398 | ÉCROU À
(x24) | ENFONCER BLK
1/4



H100073 | ÉCROU À
(x12) | ENFONCER
3/8




H100107 | RONDELLE DE
(x12) | VERROUILLAGE INT
10 x 18



H100102 | RONDELLE PLATE
(x12) | 11 x 25




Pièces de quincaillerie



H100114 | CLÉ TORX
(x2) | T-30



H100147 | DOUILLE TORX
(x2) | T-30



A100042 | DOUILLE TORX
(x2) | T-40

A100041 | CLÉ TORX
(x2) | T-40



H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)



Éléments accessoires (pas à l'échelle)




A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE
(x1) | BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



A6P00037 | PRISE HC VERTE No 2
(x8)



A6P00036 | PRISE HC VERTE No 1
(x4)




A100118 | POIGNÉE VERT
(x8) | MÉTALLIQUE 381 c/c




A100107 | VOLANT
(x1)



A4M01047 | SUPPORT EN L 2,5 x 38
(x9) | x 55 x 55




A100314 | ÉTIQUETTE DE
(x1) | CONTRÔLE « A »




A100178 | TARIÈRE
(x6)




Éléments accessoires (pas à l'échelle)




A100325 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE




A100326 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROITE




A4M00993 | SUPPORT D'EXTENSION
(x2) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE



A4M01126 | CORDE DE SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x1) À FILET 26 PO (66 CM)



A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)



A4M00505 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6)



A100069 | MAILLON RAPIDE
(x4)




A6P00054 | SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x2) VERT 22 PO (55,8 CM)



A100047 | CHAÎNE VERTE 57 PO
(x4) (144,78 CM)



Éléments accessoires (pas à l'échelle)



A100104 | KIT DU TÉLESCOPE
(x1)



A100287 | TOBOGGAN VF 10 PI
(x1)



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

E02 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13970
(x3) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (36 x 86 x 831)

E03 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13973
(x3) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (36 x 86 x 831)

H09 | ÉCHELON - W4L13939
(x6) | 1 po x 3 3/8 po x 22 po (24 x 86 x 560)


ÉTAPE 1

H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x24) | 8 x 2



CONSEIL :

POSEZ LES PIÈCES AU SOL OU SUR DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR FACILITER LE MONTAGE.



RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR COMPLÉTER LES TROIS ASSEMBLAGES D'ÉCHELLES




ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 2

N02
(x6) | **ÉCHELLE ARRIÈRE- W4L13960**
5/8 po x 2 3/8 po x 23 1/2 po (16 x 60 x 596)


H100111 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x12) | 8 x 2



RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR COMPLÉTER LES TROIS ASSEMBLAGES D'ÉCHELLES



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE



A4M01047 | SUPPORT EN L
(x6) | 2,5 x 38 x 55 x 55



H100468 | BOULON WH BLK
(x6) | 5/16 x 1




H100192 | ÉCROU À PORTÉE
(x6) | CYLINDRIQUE WH BLK
5/16 x 7/8



H100199 | RONDELLE DE
(x6) | VERROUILLAGE
EXT 12 x 19 BLK

ÉTAPE 3



RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR COMPLÉTER LES TROIS ASSEMBLAGES D'ÉCHELLES



ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE


ÉTAPE 1



L1 (x4) | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13916**
5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



L3 (x5) | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13918**
5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)




L2 (x4) | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13917**
5/8 po x 4 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 112 x 668)



M09 (x1) | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13920**
5/8 po x 3 3/8 po x 26 1/4 po (16 x 86 x 668)



E05 (x1) | **RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L13976**
1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 5/8 po (36 x 86 x 1 575)



E04 (x1) | **RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L13972**
1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 po (36 x 86 x 1 575)




H100398 | **ÉCROU À ENFONCER BLK**
(x24) | 1/4



H100086 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x56) | 8 x 1 1/2

PRÉPARATION : INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER



398 (x24)
ÉCROU À ENFONCER
- 1/4 PO


L1 (x4)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

L2 (x4)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

INSTALLER LES ÉCROUS À ENFONCER COMME ILLUSTRÉ SUR TOUTES LES PLANCHES L1 ET L2.

REMARQUE SUR LE MONTAGE :
UTILISEZ LE MOTIF DE RÉPÉTITION SUIVANT POUR CONSTRUIRE LE MUR DE D'ESCALADE. EN COMMENÇANT EN HAUT, LE MOTIF EST L3, L2, L1. RÉPÉTEZ 4 FOIS ET TERMINEZ AVEC UNE PLANCHE L3 ET M09 SUPPLÉMENTAIRE COMME ILLUSTRÉ. ASSUREZ-VOUS DE PLACER CHAQUE PLANCHE L2 POUR QUE LES TROUS ALTERNENT DE DROITE À GAUCHE DU CENTRE.

REMARQUE : INSTALLEZ TOUTES LES PLANCHES L1 ET L2 AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER VERS LE BAS (CACHÉS).



ELLES DOIVENT S'ALIGNER LORSQU'ELLES SONT CORRECTEMENT ASSEMBLÉES.

LIGNE CENTRALE

L3 (x4)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

L2 (x4)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

L1 (x4)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE


E04 (x1)
RAIL DE MUR D'ESCALADE

L3 (x1)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

M09 (x1)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

E05 (x1)
RAIL DE MUR D'ESCALADE

086 (x56)
VIS - 1 1/2 PO



REMARQUE SUR LE MONTAGE :
IL PEUT ÊTRE UTILE DE METTRE EN PLACE TOUTES LES PLANCHES POUR VOUS ASSURER QU'ELLES CORRESPONDENT AU SCHEMA AVANT DE LES MONTER AVEC LES VIS FOURNIES.



ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 2



M10 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13948**
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 27 5/8 po (16 x 86 x 702)





H100379 | **ÉCROU À ENFONCER BLK**
(x2) | 5/16




H100086 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x4) | 8 x 1 1/2

PRÉPARATION : INSTALLEZ LES ÉCROUS À ENFONCER



 **NOTEZ QUE LES ÉCROUS À ENFONCER PRÉINSTALLÉS DOIVENT REGARDER VERS LE BAS.**





ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 3



N04 TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L13955
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 60 x 1 385)



N05 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13958
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 27 5/8 po (16 x 60 x 702)




H100086 VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) 8 x 1 1/2




H100088 VIS TÊTE PLATE PFH
(x9) 8 x 1 1/8

VUE DE DESSOUS

REMARQUE :
PLACEZ ET CENTREZ LA
PLANCHE N04 COMME
ILLUSTRÉ.




N04 (x1)
TASSEAU DE MUR D'ESCALADE



088 (x9)
VIS - 1 1/8 PO

VUE DE DESSUS



N05 (x1)
PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

086 (x4)
VIS - 1 1/2 PO

PRÉ-PERÇEZ DES TROUS À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 PO (3 MM).

FAIRE AFFLEURER
À RAS



ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 4



A6P00037 | PRISE HC VERTE No 2
(x8)



A6P00036 | PRISE HC VERTE No 1
(x4)



H100489 | BOULON PTH BLK
(x24) | 1/4 x 3/4



H100473 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x24) | INT BLK
8 x 15




REMARQUE :

INSTALLEZ LES PRISES À L'AIDE DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE ILLUSTRÉES AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER PRÉINSTALLÉS.




NOTEZ QUE LA FLÈCHE DOIT REGARDER VERS LE HAUT.



489 (x24)
BOULON - 3/4 PO

473 (x24)
RONDELLE - 8 x 15 PO

NOTEZ L'ORIENTATION DES PRISES.



036 (x2)
PRISE HC VERTE No 1

036 (x2)
PRISE HC VERTE No 1

037 (x8)
PRISE HC VERTE No 2



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 1

A1 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13989
(x1) | 3 3/8 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (86 x 134 x 2 274)

A2 | BLOC SB 9 PO - W4L13990
(x1) | 3 3/8 po x 5 1/4 po x 9 po
(86 x 134 x 228)


A100325 | SUPPORT
D'EXTENSION DE
POUTRE DE
BALANÇOIRE -
GAUCHE
(x1)

A100326 | SUPPORT
D'EXTENSION DE
POUTRE DE
BALANÇOIRE -
DROITE
(x1)

A4M00993 | SUPPORT
D'EXTENSION
DE POUTRE DE
BALANÇOIRE
(x2)

H100416 | BOULON WH BLK
(x10) | 5/16 x 3


H100192 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x10) | 5/16 x 7/8





POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 2



A4M00505 | CROCHET DE
(x6) | BALANÇOIRE




H100654 | BOULON HEXAGONAL
(x12) | 3/8 x 5-1/2




H100102 | RONDELLE
(x12) | PLATE
11 x 25



H100107 | RONDELLE DE
(x12) | VERROUILLAGE INT
10 x 18



H100073 | ÉCROU À
(x12) | ENFONCER
3/8





POUTRE DE BALANÇOIRE

E06 | S.B. CALE ANGULAIRE - W4L13993
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 87 3/16 po (36 x 86 x 2 214)

G11 | PLANCHE DE SOL - W4L13991
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2 202)

SP1 | SUPPORT DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - W4L13988
(x1) | 3 3/8 po x 3 3/8 po x 49 3/8 po
(86 x 86 x 1 254)

A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)

E07 | S.B. SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13992
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1 120)

ÉTAPE 3

H100416 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 3

H100457 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 2

H100468 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 1

H100415 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 3 3/4


H100193 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x2) | 5/16 x 1-1/2

H100192 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x12) | 5/16 x 7/8

H100205 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 2 1/4

H100199 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT BLK 12 x 19
(x14)



H100198 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT BLK 8 x 19
(x8)





POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 4




**SOUS-ASSEMBLAGE DE POUTRE DE
BALANÇOIRE**
(DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE)




H100416 | **BOULON WH BLK**
(x2) | 5/16 x 3



H100192 | **ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK**
(x2) | 5/16 x 7/8





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU :
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LA BALANÇOIRE NID D'OISEAU.



H100832 | BOULON PTH
 (4) | 1/4 x 3/4




H100831 | ÉCROU À PORTÉE
 (4) | CYLINDRIQUE PTH BLK
 1/4 x 3/4




IMPORTANT :
**FAITES GLISSER LES BOUCLES DE CORDE SUR LES
 EXTRÉMITÉS DE TUBE D'ABORD!**

FAITES GLISSER L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE
 DES TUBES DANS LA PLUS GRANDE
 OUVERTURE APRÈS AVOIR GLISSÉ LES
 BOUCLES DE CORDE SUR LES TUBES.




REMARQUE : POUR PLUS DE
 CLARTÉ, LE FILET EN CORDE N'EST
 PAS MONTRÉ SUR L'ILLUSTRATION.



832 (x4)
BOULON - 3/4 PO

831 (x4)
**ÉCROU À PORTÉE
 CYLINDRIQUE - 3/4 PO**



Remarque : Il est important que le
 balançoire à filet soit à niveau.





IMPORTANT

POUR ASSURER UN
 MOUVEMENT DE
 BALANCEMENT DROIT,
 AJUSTEZ LES DEUX
 SUPPORTS EN « S »
 JUSQU'À CE QUE LE SIÈGE
 À FILET SOIT À NIVEAU.



IMPORTANT :

LA BALANÇOIRE DOIT
 ÊTRE RÉGLÉE À UN
 MINIMUM DE 8 POUÇES
 (20 CM) DU SOL
 LORSQU'ELLE EST
 INSTALLÉE.



SERREZ LE
 MAILLON
 RAPIDE

INSÉREZ DANS LE
 MAILLON RAPIDE



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 1

B02 | POTEAU - W4L13915

(x1) 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

B03 | POTEAU - W4L13902

(x1) 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

B05 | POTEAU - W4L13986

(x1) 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

H05 | RAIL - W4L13932

(x1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)

G01 | PLANCHE DE SOL - W4L13907


(x1) 1 po x 5 1/4 po x 67 7/8 po (24 x 134 x 1 724)

G07 | LISSE DE PLANCHER - W4L13953

(x1) 1 po x 5 1/4 po x 66 po (24 x 134 x 1 676)

H02 | RAIL - W4L13985

(x1) 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)





H100415 | BOULON WH BLK
(x17) 5/16 x 3 3/4



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x17) 8 x 19

H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x17) 5/16






ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 2

- G02** | **PLANCHE DE SOL - W4L13984**
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 86 1/8 po (24 x 134 x 2 187)
- B04** | **POTEAU - W2A03074**
(x1) | 3 1/16 po x 3 po x 86 7/8 po (78 x 76 x 2 207)
- B01** | **POTEAU - W4L13900**
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)
- B06** | **POTEAU - W4L13987**
(x1) | 3 po x 3 po x 86 7/8 po (76 x 76 x 2 207)

- G06** | **LISSE DE PLANCHER - W4L13908**
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 66 po (24 x 134 x 1 676)
- H02** | **RAIL - W4L13985**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)
- H05** | **RAIL - W4L13932**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (24 x 86 x 876)






H100415 | **BOULON WH BLK**
(x17) | 5/16 x 3 3/4



H100379 | **ÉCROU À ENFONCER BLK**
(x21) | 5/16



H100198 | **RONDELLE DE SÉCURITÉ**
(x17) | **EXT BLK**
8 x 19





ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 3

G03 | PLANCHE DE SOL - W4L13911
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)

G04 | PLANCHE DE SOL - W4L13982
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)

H01 | RAIL - W4L13926
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)

G08 | LISSE DE PLANCHER - W4L13912
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (24 x 134 x 1 572)

G09 | RAIL MURAL - W4L13909
(x1) | 1 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (24 x 134 x 1 572)




H07 | RAIL - W4L13925
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)

H100415 | BOULON WH BLK
(x16) | 5/16 x 3 3/4




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x16) | EXT BLK
8 x 19

H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x16) | 5/16



LOCALISEZ LES AVANT-TROUS

379 (x16) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO



198 (x16) RONDELLE - 8 x 19

415 (x16) BOULON - 3-3/4 PO



G03 | **PLANCHE DE SOL - W4L13911**
 (x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)

H06 | **RAIL - W4L13983**
 (x1) | 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)

G05 | **RAIL MURAL - W4L13910**
 (x1) | 1 po x 5 1/4 po x 60 po (24 x 134 x 1 524)

H03 | **RAIL - W4L13927**
 (x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (24 x 86 x 1 572)


H100415 | **BOULON WH BLK**
 (x10) | 5/16 x 3 3/4



H100198 | **RONDELLE DE SÉCURITÉ**
 (x10) | **EXT BLK**
 8 x 19



H100379 | **ÉCROU À ENFONCER BLK**
 (x10) | 5/16





ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 5



E01 | CALE ANGULAIRE - W4L13971
(x8) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 1/2 po (36 x 86 x 420)



H100205 | BOULON WH BLK
(x16) | 5/16 x 2 1/4



H100456 | VIS TIREFOND WH BLK
(x8) | 1/4 x 2 1/2




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x16) | EXT BLK
8 x 19




H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x8) | EXT BLK
6 x 15



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x16) | 5/16






ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




H100468 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 1




H100379 ÉCROU À
ENFONCER BLK
(x2) 5/16






HH1 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03079
(x1) | 1 1/4 po x 20 1/8 po x 36 3/8 po (32 x 510 x 924)



HH2 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03080
(x1) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 20 9/16 po (924 x 32 x 522)



HH3 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03078
(x1) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po (924 x 32 x 536)



H04 | RAIL - W4L13928
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H100201 | BOULON PFH BLK
(x4) | 8 x 2-1/2




H100086 | BOULON PFH
(x86) | 8 x 1 1/2



REMARQUE :

INSTALLEZ D'ABORD LE RAIL H04, PUIS
INSTALLEZ LES PANNEAUX DE PLANCHER
COMME ILLUSTRÉ.



086 (x86)

VIS - 1 1/2 PO

H04 (x1)
RAIL

201 (x4)


VIS - 1 1/2 PO

 **NOTEZ L'ORIENTATION
DES TROUS.**

HH1 (x1)
PANNEAU DE PLANCHER

HH2 (x1)
PANNEAU DE PLANCHER

HH3 (x1)
PANNEAU DE PLANCHER




A100314 (x1) ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »




H100202 (x2) VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK 8 x 5/8




H100379 (x4) ÉCROU À ENFONCER BLK 5/16







HH4 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03075
(x1) 32 7/16 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po
(824 x 32 x 536)



HH5 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03076
(x1) 1 1/4 po x 20 9/16 po x 32 7/16 po
(32 x 522 x 824)



HH6 PANNEAU DE PLANCHER - W2A03077
(x1) 1 1/4 po x 20 1/8 po x 32 7/16 po (32 x 510 x 824)



H04 RAIL - W4L13928
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)



H100201 BOULON PFH BLK
(x4) 8 x 2-1/2



H100086 BOULON PFH
(x86) 8 x 1 1/2



REMARQUE :

INSTALLEZ D'ABORD LE RAIL H04, PUIS
INSTALLEZ LES PANNEAUX DE PLANCHER
COMME ILLUSTRÉ.


086 (x86)
VIS - 1 1/2 PO

H04 (x1)
RAIL

201 (x4)
VIS - 2 1/2 PO

 LOCALISEZ LES
AVANT-TROUS.

 NOTEZ L'ORIENTATION
DES TROUS.



HH4 (x1)
PANNEAU DE PLANCHER

HH5 (x1)
PANNEAU DE
PLANCHER
HH6 (x1)
PANNEAU DE
PLANCHER



M02 | RAIL MURAL - W4L13943
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1 556)





H100503 | BOULON PFH BLK
(x2) | 5/16 x 3 1/2



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x2) | EXT BLK
8 x 19



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x2) | 5/16





M03 | PLANCHE DE MUR - W4L13944
 (x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 52 3/8 po (16 x 86 x 1 332)

M05 | RAIL MURAL - W4L13949
 (x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 33 1/4 po (16 x 86 x 844)

H100503 | BOULON WH BLK
 (x1) | 5/16 x 3 1/2

H100088 | BOULON PFH
 (x6) | 8 x 1 1/8

H100459 | BOULON WH BLK
 (x1) | 5/16 x 1 1/4




H100379 | ÉCROU À ENFONCER
 BLK
 5/16
 (x2)



H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
 EXT BLK
 8 x 19
 (x2)





REMARQUE :

COMMENCEZ PAR ASSEMBLER LES PLANCHES M03 ET M05 COMME ILLUSTRÉ. PUIS MONTEZ LA PLANCHE M05 AU POTEAU EN UTILISANT UNE ÉQUERRE ET/OU LES DIMENSIONS CI-DESSOUS POUR ASSURER UN PLACEMENT CORRECT ET INSTALLEZ AVEC LES VIS COMME ILLUSTRÉ.





NOTEZ L'ORIENTATION
DES TROUS





ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 13



NOTEZ L'ORIENTATION DES TROUS
1 1/8 po [30 mm]



M01 | RAIL MURAL - W4L13947
(x3) | 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (16 x 86 x 876)



H08 | RAIL - W4L13924
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24 x 86 x 1 556)



H100415 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 3 3/4




H100503 | BOULON WH BLK
(x6) | 5/16 x 3 1/2



H100379 | ÉCROU À ENFONCER
(x8) | BLK
5/16




H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x8) | EXT BLK
8 x 19




NOTEZ L'ORIENTATION DES TROUS

M01 (x1)
RAIL MURAL



M01 (x1)
RAIL MURAL

379 (x8)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO



H08 (x1)
RAIL

M01 (x1)
RAIL MURAL

503 (x6)
BOULON - 3-3/4 PO

198 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

415 (x2)
BOULON - 3-1/2 PO



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 14

M04 | RAIL MURAL - W4L13946
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (16 x 86 x 868)



H10 | RAIL - W4L13934
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (24 x 86 x 833)



A4M01047 | SUPPORT EN L
(x2) | 2,5 x 38 x 55 x 55

H11 | RAIL - W4L13937
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 26 7/8 po (24 x 86 x 681)



H100503 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 3 1/2

H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) | 8 x 19



H100378 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 1 3/4

H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x2) | 12 x 19




H100407 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 1 1/2








H100663 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 3/4



H100469 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x2) | 5/16 x 5/8

H100379 | ÉCROU À
ENFONCER BLK
(x6) | 5/16





⚠ REPÉREZ LES AVANT-TROUS.



REMARQUE :

UTILISEZ LES AVANT-TROUS POUR ORIENTER CHAQUE POTEAU ET ASSEMBLEZ COMME ILLUSTRÉ.

415 (x12)
BOULON - 3-3/4 PO

198 (x12)
RONDELLE - 8 x 19

379 (x12)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

B07 (x1)
POTEAU

B08 (x1)
POTEAU

B09 (x1)
POTEAU

⚠ REPÉREZ LES AVANT-TROUS.

379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19




503 (x2)
BOULON - 3-1/2 PO

B09 (x1)
POTEAU

B10 (x1)
POTEAU

B10 (x1)
POTEAU

N07 (x1)
RAIL MURAL SUPÉRIEUR



H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x4) | 8 x 2-1/2




H100086 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x86) | 8 x 1-1/2

HH1 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03079
(x1) | 1 1/4 po x 20 1/8 po x 36 3/8 po (32 x 510 x 924)

HH7 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03087
(x1) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 20 9/16 po (924 x 32 x 522)

HH3 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03078
(x1) | 36 3/8 po x 1 1/4 po x 21 1/8 po (924 x 32 x 536)

H04 | RAIL - W4L13928
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 60 po (24 x 86 x 1 524)





ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 17

M01 RAIL MURAL - W4L13947
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/2 po (16 x 86 x 876)

H13 RAIL - W4L13923
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 66 po (24 x 86 x 1 676)

H100503 BOULON WH BLK
(x10) 5/16 x 3 1/2


H100379 ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
(x14)

M02 RAIL MURAL - W4L13943
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1 556)

H14 RAIL - W4L13922
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 66 po (24 x 86 x 1 676)

H100415 BOULON WH BLK
(x4) 5/16 x 3 3/4

H100198 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
(x14)



REMARQUE :
RÉPÉTEZ CECI DES DEUX CÔTÉS COMME ILLUSTRÉ.

FAIRE AFFLEURER À RAS

379 (x3) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

198 (x3) RONDELLE - 8 x 19

415 (x1) BOULON - 3-3/4 PO

379 (x4) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

503 (x1) BOULON - 3-1/2 PO

503 (x2) BOULON - 3-1/2 PO

M01 (x2) RAIL MURAL

415 (x1) BOULON - 3-3/4 PO

198 (x4) RONDELLE - 8 x 19

M01 (x2) RAIL MURAL

NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES

H14 (x1) RAIL


H13 (x1) RAIL

503 (x2) BOLT - 3-1/2"

M02 (x1) RAIL MURAL

H13 (x1) RAIL

M02 (x1) RAIL MURAL





ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 18



H18 | RAIL - W4L13935
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 28 3/4 po (24 x 86 x 731)



A4M01047 | SUPPORT EN L
(x1) | 2,5 x 38 x 55 x 55



M04 | RAIL MURAL - W4L13946
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 34 1/8 po (16 x 86 x 868)



H100503 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 3 1/2



H100663 | BOULON WH BLK
(x2) | 5/16 x 3/4



H100198 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT 8 x 19 BLK
(x3)



H100378 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 1 3/4



H100469 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x1) | 5/16 x 5/8




H100199 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT 12 x 19 BLK
(x1)



H100407 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16 x 1 1/2



H100379 | ÉCROU À
ENFONCER BLK
(x4) | 5/16





N03 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON** - W4L13956
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 34 po (16 x 60 x 864)

K01 | **SOLEIL RADIE** - W4L13914
(x2) 5/8 po x 5 1/4 po x 13 1/2 po (16 x 134 x 344)

H15 | **CHEVRON** - W4L13929
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 49 3/4 po (24 x 86 x 1 262)

N08 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON** - W4L13961
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 16 po (16 x 60 x 406)



N09 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON** - W4L13962
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 10 po (16 x 60 x 254)

H17 | **CHEVRON** - W4L13930
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 49 7/8 po (24 x 86 x 1 268)


H100380 | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
(x26) 8 x 1 1/8

FAITES CELA DEUX FOIS POUR FAIRE LES DEUX ASSEMBLAGES DE SOLEIL RADIE

REMARQUE :
INSTALLEZ LES PLANCHES N09 À ENVIRON 45° COMME ILLUSTRÉ.



REMA ASSEMBLEZ LES DEUX PANNEAUX DE PIGNON COMME ILLUSTRÉ. UTILISEZ LES DIMENSIONS CI-DESSOUS POUR PLACER LES ASSEMBLAGES DES SOLEILS RADIEÉS ET ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UN ESPACE SUR TOUS LES CÔTÉS DES ASSEMBLAGES DES SOLEILS RADIEÉS. COMME ILLUSTRÉ.



REMARQUE : LES DEUX ASSEMBLAGES DE PIGNON SERONT UTILISÉS DANS UNE ÉTAPE ULTÉRIEURE.



H16 | CHEVRON - W4L13931
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 49 7/8 po (24 x 86 x 1 268)



N10 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13963
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 3 po (16 x 60 x 76)



H100378 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x2) 5/16 x 1 3/4



H100198 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK
(x2)



H100379 | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
(x2)




H100087 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) 8 x 1 1/4



REMARQUE :

UTILISEZ LE SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DU PIGNON POUR PLACER LA PLANCHE N10 ET INSTALLEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

ASSEMBLAGE DU PIGNON



H16 (x2)
CHEVRON


N10 (x1)
PLANCHE DE RIVE DU PIGNON




087 (x4)
VIS - 1-1/4 PO

378 (x2)
BOULON - 1 3/4 PO

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19


379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO







 LOCALISEZ LES AVANT-TROUS



ASSEMBLAGE DU PIGNON SUPÉRIEUR
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



N10 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L13963 (x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 3 po (16 x 60 x 76)
H15 | CHEVRON - W4L13929 (x2) | 1 po x 3 3/8 po x 49 3/4 po (24 x 86 x 1 262)



H100378 | BOULON WH BLK (x4) | 5/16 x 1 3/4



H100198 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 BLK (x4)






H100379 | ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK (x4)



H100087 | VIS TÊTE PLATE PFH (x4) | 8 x 1 1/4



REMARQUE :
UTILISEZ LE SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DU PIGNON POUR PLACER LA PLANCHE N10 ET INSTALLEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.





ASSEMBLAGE DU PIGNON SUPÉRIEUR
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

379 (x4) | ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO


198 (x4) | RONDELLE - 8 x 19

378 (x4) | BOULON - 1 3/4 PO






RP7 PANNEAU DE TOIT - W2A03085
(x1) 1 5/8 po x 20 11/16 po x 33 7/8 po (42 x 526 x 860)



RP8 PANNEAU DE TOIT - W2A03086
(x1) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)



RP9 PANNEAU DE TOIT - W2A03073
(x1) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)




H100111 VIS TÊTE PLATE PFH
(x20) 8 x 2




REMARQUE :
COMMENCEZ PAR LE HAUT AVEC LE PANNEAU RP7 ET TRAVAILLEZ VERS LE BAS EN INSTALLANT CHAQUE PANNEAU COMME ILLUSTRÉ.

LOCALISEZ LES AVANT-TROUS.




111 (x10)
VIS - 2 PO

LOCALISEZ LES AVANT-TROUS.




111 (x10)
VIS - 2 PO


RP7 (x1)
PANNEAU DE TOIT




RP8 (x1)
PANNEAU DE TOIT

RP9 (x1)
PANNEAU DE TOIT






RP4 | PANNEAU DE TOIT - W2A03083
(x1) | 33 7/8 po x 1 5/8 po x 20 11/16 po (860 x 42 x 526)



RP5 | PANNEAU DE TOIT - W2A03084
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)




RP6 | PANNEAU DE TOIT - W2A03072
(x1) | 1 5/8 po x 15 5/8 po x 33 7/8 po (42 x 397 x 860)



H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x20) | 8 x 2



REMARQUE :
COMMENCEZ PAR LE HAUT AVEC LE PANNEAU RP4 ET TRAVAILLEZ VERS LE BAS EN INSTALLANT CHAQUE PANNEAU COMME ILLUSTRÉ.




LOCALISEZ LES AVANT-TROUS.

111 (x20)
VIS - 2 PO

RP4 (x1)
PANNEAU DE TOIT

RP5 (x1)
PANNEAU DE TOIT

RP6 (x1)
PANNEAU DE TOIT






RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A03081
(x2) 1 5/8 po x 20 11/16 po x 43 1/16 po (42 x 526 x 1 094)



RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03082
(x2) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 43 1/16 po (41 x 397 x 1 094)




RP3 PANNEAU DE TOIT - W2A03135
(x2) 1 5/8 po x 15 5/8 po x 43 1/16 po (41 x 397 x 1 094)



H100111 VIS TÊTE PLATE PFH
(x40) 8 x 2




REMARQUE :
COMMENCEZ PAR LE HAUT AVEC LE PANNEAU RP1 ET TRAVAILLEZ VERS LE BAS EN INSTALLANT CHAQUE PANNEAU COMME ILLUSTRÉ.




LOCALISEZ LES AVANT-TROUS.

111 (x20)
VIS - 2 PO



REMARQUE :
RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR TERMINER ET INSTALLER LES DEUX ASSEMBLAGES DE PANNEAUX DE TOIT.

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES CI-DESSUS POUR TERMINER LE TOIT SUPÉRIEUR.






N01 RAIL MURAL - W4L13954
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 55 po (16 x 60 x 1 398)



H100380 VIS À TÊTE PLATE
CRUCIFORME BLK
(x4) 8 x 1 1/8


VUE DE FACE



1 7/8 po
[49 mm]
TYP



N01 (x1)
RAIL MURAL

380 (x2)
VIS - 1 1/8 PO



380 (x2)
VIS - 1 1/8 PO

N01 (x1)
RAIL MURAL





ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 27

H19 SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13940
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 14 3/4 po (24 x 86 x 374)

H20 SUPPORT DE SIÈGE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13941
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 14 1/2 po (24 x 86 x 368)

G10 SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13938
(x2) 1 po x 5 1/4 po x 13 1/2 po (24 x 134 x 344)

M08 TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13950
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/2 po (16 x 86 x 724)

N06 SUPPORT DE TABLE DE PIQUE-NIQUE - W4L13959
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 12 3/8 po (16 x 60 x 314)

H12 BANC - W4L13933
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 32 1/2 po (24 x 86 x 824)

H100415 BOULON WH BLK
(x6) 5/16 x 3 3/4

H100379 ÉCROU À ENFONCER
(x14) 5/16 BLK




H100089 VIS TÊTE PLATE PFH
(x24) 8 x 1 3/4

H100378 BOULON WH BLK
(x8) 5/16 x 1 3/4


H100198 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x14) 8 x 19 BLK


H100088 VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) 8 x 1 1/8

ASSEMBLAGE DU PLATEAU DE TABLE



ASSEMBLAGE DU BANC





ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



H100205 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 2 1/4



H100379 ÉCROU À ENFONCER BLK
(x2) 5/16



H100407 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 1 1/2




H100198 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x4) 8 x 19 BLK




REMARQUE :

MONTEZ L'ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE À L'AIDE DES ÉCROUS À ENFONCER QUE VOUS AVEZ DÉJÀ INSTALLÉS PENDANT LES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE.




⚠ LOCALISEZ LES
AVANT-TRUS



407 (x2)
BOULON - 1-1/2 PO
198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

MUR D'ESCALADE (x1)
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



379 (x2)
ÉCROU À ENFONCER -
5/16 PO

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19


205 (x2)
BOULON - 2-
1/4 PO




M06 | PLANCHE DE MUR - W4L13952
 (x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)

M07 | PLANCHE DE MUR - W4L13951
 (x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 86 x 677)


H100088 | BOULON WH
 (x64) | 8 x 1 1/8



REMARQUE :
 UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE VERTICALE AUX DIMENSIONS FOURNIES CI-DESSOUS COMME INDIQUÉ.







CÔTÉ GAUCHE



088 (x64)
VIS - 1 1/8 PO

CÔTÉ DROIT

ARRIÈRE



LATTES CÔTÉ DROIT

LATTES CENTRALES

LATTES CÔTÉ GAUCHE





M06 | PLANCHE DE MUR - W4L13952
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)


M07 | PLANCHE DE MUR - W4L13951
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 86 x 677)

H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x32) 8 x 1 1/8


LATTES CENTRALES



088 (x16)
VIS - 1 1/8 PO



M06 (x4)
PLANCHE DE MUR





DIMENSIONS CRITIQUES




CONSEIL :

UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE VERTICALE AUX DIMENSIONS FOURNIES CI-DESSOUS COMME INDIQUÉ.




M07 (x4)
PLANCHE DE MUR





2 3/4 po [69 mm]

088 (x16)
VIS - 1 1/8 PO



LATTES AVANT





ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




H100468 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 1




REMARQUE :

DES ÉCROUS À ENFONCER ONT ÉTÉ
INSTALLÉS DANS LES ÉTAPES
PRÉCÉDENTES ET NE SONT PAS
ILLUSTRÉS DANS CETTE VUE.



468 (x2)
BOULON - 1 PO





ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE




M06 | **PLANCHE DE MUR - W4L13952**
 (x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)

H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
 (x32) | 8 x 1 1/8




CONSEIL :
 UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE À LA DIMENSION FOURNIE CI-DESSOUS COMME INDIQUÉ.

M06 (x4)
PLANCHE DE MUR



088 (x16)
VIS - 1 1/8 PO


RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ






O2 | PLANCHE DE MUR - W4L13921
 (x14) | 5/8 po x 1 3/8 po x 14 po (16 x 36 x 356)



H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
 (x28) | 8 x 1 1/8




CONSEIL :
 UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE À LA DIMENSION FOURNIE CI-DESSOUS COMME INDiqué.



VUE DE FACE



O88 (x28)
 VIS - 1 1/8 PO



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




H100468 BOULON WH BLK
(x2) 5/16 x 1




REMARQUE :

DES ÉCROUS À ENFONCER ONT ÉTÉ INSTALLÉS
DANS LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES ET NE SONT
PAS ILLUSTRÉS DANS CETTE VUE.



468 (x2)
BOULON - 1 PO


ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE







M06 | **PLANCHE DE MUR - W4L13952**
(x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)

H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x32) | 8 x 1 1/8





CONSEIL :
 UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE VERTICALE AUX DIMENSIONS FOURNIES CI-DESSOUS COMME INDIQUÉ.



RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ


ESPACEMENT DES LATTES









M06 | **PLANCHE DE MUR - W4L13952**
(x12) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 591)

H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x48) | 8 x 1 1/8



CONSEIL :
UTILISEZ LE GUIDE-LATTE FOURNI POUR ESPACER ET INSTALLER CHAQUE LATTE VERTICALE AUX DIMENSIONS FOURNIES CI-DESSOUS COMME INDIQUÉ





ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 37



A100118 POIGNÉE VERT MÉTAL 381 c/c
(x8)

⚠ DESERREZ LE BOULON DU CHEVRON POUR AIDER À INSTALLER LA POIGNÉE DE PRISE.



H100468 BOULON WH BLK 5/16 x 1
(x6)



H100458 VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK 5/16 x 2
(x8)



H100663 BOULON WH BLK 5/16 x 3/4
(x2)



H100379 ÉCROU À ENFONCER BLK 5/16
(x8)

458 (x2) VIS TIREFOND - 2 PO

379 (x2) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

468 (x2) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

118 (x4) POIGNÉE

379 (x2) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

663 (x2) BOULON - 3/4 PO

458 (x4) VIS TIREFOND - 2 PO

379 (x2) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO




468 (x2) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

458 (x2) VIS TIREFOND - 2 PO

379 (x2) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

468 (x2) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO

118 (x4) POIGNÉE




VUE DE FACE

VUE DE L'ARRIÈRE



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



H100481 BOULON HEXAGONAL BLK (x4) 5/16 x 1 1/4




H100477 RONDELLE FENDUE BLK (x4) 5/16



H100478 RONDELLE PLATE BLK (x4) 8 x 27



REMARQUE :
INSTALLEZ LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE À L'AIDE DES ÉCROUS À ENFONCER DÉJÀ INSTALLÉS.




 LOCALISEZ LES AVANT-TROUS.

481 (x4)
BOULON - 1 1/4 PO

477 (x4)
RONDELLE - 5/16

478 (x4)
RONDELLE - 8 x 27



POUTRE DE BALANÇOIRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 39



A100069 (x4) MAILLON RAPIDE




A100164 (x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



A100047 (x4) CHAÎNE VERTE 57 PO (144,78 CM)




A6P00054 (x2) SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 PO (55,8 CM)



A4M01126 (x1) CORDE DE SIÈGE DE BALANÇOIRE À FILET 26 PO (66 CM)




H100202 (x4) VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK 8 x 5/8




Insérez la chaîne dans le maillon rapide

Serrez le maillon rapide



202 (x4) VIS - 5/8 PO

164 (x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



126 (x1) BALANÇOIRE NID D'OISEAU 26 PO (66 CM)

047 (x4) CHAÎNE VERTE 57 PO (144,78 CM)

069 (x4) MAILLON RAPIDE

397 (x2) SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 PO (55,8 CM)



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 40



A100178 | TARIÈRE
(x6)



H100468 | BOULON WH
BLK
(x6)
5/16 x 1



H100199 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
EXT BLK
(x6)
12 x 19



H100469 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x6)
5/16 x 5/8



REMARQUE :

FAITES PIVOTER LA TARIÈRE EN L'ENFONÇANT DANS LE SOL AUX EMBLEMES INDICUÉS. ENSUITE, EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 PO (10 MM) POUR LA QUINCAILLERIE.



199 (x6)
RONDELLE - 12 x 19

469 (x6)
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 5/8


468 (x6)
BOULON - 1 PO

178 (x6)
TARIÈRE




O70 | **PLANCHE DE MONTAGE DU TOBOGGAN - W4L09040**
(x1) | 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16 x 34 x 517)


H100088 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x4) | 8 x 1 1/8



PLACEMENT DE LA PLANCHE O70



088 (x4)
VIS - 1 1/8 PO



O70 (x1)
PLANCHE DE MONTAGE DE TOBOGGAN



A100287 | TOBOGGAN VF 10 PI
(x1)



H100459 | BOULON WH BLK
(x3) | 5/16 x 1 1/4





H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x3) | 5/16



REMARQUE :



METTEZ LE TOBOGGAN EN PLACE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDIQUÉES CI-DESSOUS. UNE FOIS EN PLACE, UTILISEZ LE TOBOGGAN COMME GABARIT ET PERCEZ (3) TROUS DE 3/8 po (10 mm). UTILISEZ LES TROUS POUR MONTER LE TOBOGGAN AVEC LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE INCLUSES.




459 (x3)
BOULON - 1-1/4 PO

287 (x1)
TOBOGGAN VF 10 PI



379 (x3)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 PO





A100107 (x1) VOLANT

CONSEIL :
 POUR UN ASSEMBLAGE PLUS FACILE ET POUR ÉVITER QUE LA PLANCHE NE SE FISSURE, PRÉ-PERCEZ LA LATTE À L'AIDE D'UN FORET DE 3/16 PO (5 mm)





107 (x1) VOLANT

RONDELLE PLATE 8 x 27 (x1) (FOURNIE AVEC LE VOLANT)


VIS TIREFOND HEX 5/16 x 2 (x1) (FOURNIE AVEC LE VOLANT)

FAÎTIÈRE CENTRALE (x1) (FOURNIE AVEC LE VOLANT)






INCLUS DANS LE KIT DU TÉLESCOPE



H100082 | VIS
(x1) | AUTOTARAUDEUSE
14 x 2 1/2



A100104 | KIT DU TÉLESCOPE (x1) | H100225 | RONDELLE DU SOCLE (x1) | 9 x 34



F01 | SUPPORT DU TÉLESCOPIQUE - W4L13974 (x1) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 5 1/4 po (36 x 60 x 134)



H100483 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 2 1/4

