



WHOLE HOME WATER FILTRATION SYSTEM

SAFETY INFORMATION 3

SPECIFICATIONS 4

FEATURES 4

APPLIANCE COMMUNICATION 5

INSTALLATION INSTRUCTIONS 6

CARE AND CLEANING 10

TROUBLESHOOTING 11

PARTS LIST 12

LIMITED WARRANTY 13

CONSUMER SUPPORT 14

OWNER'S MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Models PXWH70Y, PXWH80Y
(Filter FHTM included)

English/French/Spanish

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

To find these numbers, refer to the shipping label on the packaging.



PXWH70Y and PXWH80Y are Certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI Standard 42 for materials and structural integrity requirements only.

THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



GE APPLIANCES

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING

- Check with your state and local public works department for plumbing and sanitation codes. You must follow these guidelines as you install the Whole Home Water Filtration System. Using a qualified installer is recommended.
- Be sure the water supply conforms with the Performance Data. If the water supply conditions are unknown, contact your municipal water company.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

- It is highly recommended that a water shut-off valve be placed directly upstream of your household filter.

FREEZING ALERT:

The freezing alert function in the app will be active when the temperature falls below 40°F to prevent damage. Users can use insulation material to protect the filter against freezing temperatures.

SMALL WATER LEAK ALERT:

The water leak alert function in the app will be active when the flow meter detects a small flow rate in the filtration system. The user needs to shut the water flow to the system and check for the leak point.

PROPER INSTALLATION

⚠ WARNING

This Whole Home Water Filtration System must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.


- Check with your local public works department for plumbing codes. You must follow their guidelines as you install the Whole Home Water Filtration System.
- Use the Whole Home Water Filtration System on a potable, safe-to-drink, home COLD water supply only. The filter cartridge will not purify water or make unsafe water safe to drink.
- Protect the Whole Home Water Filtration System and piping from freezing. Water freezing in the housing will damage it.
- Your Whole Home Water Filtration System is rated up to 125 psi water pressure. If your house water supply pressure is higher than 80 psi during the day (it may reach higher levels at night), install a pressure-reducing valve before the housing is installed.
- Do not install on HOT WATER. The temperature of the water supply to the Whole Home Water Filtration Housing must be between the minimum of 40°F and the maximum of 100°F. See the Performance Data section.
- Do not install the Whole Home Water Filtration System using copper solder fittings. The heat from the soldering process will damage the unit.
- The sump should remain installed on the system at all times, except during the filter replacement process.
- **Before starting installation, verify if the cold water pipe is being used to ground electrical outlets in the home. Refer to the 'Installing the Ground Wire' section before cutting the cold water piping.**
- **Discard all unused parts and packaging material after installation. Small parts remaining after installation could be a choke hazard.**
- **Do not install the filter in an outside location or anywhere the filter will be exposed to freezing temperature or direct sunlight.**

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications

Operating Requirements	
Pressure	20–125 PSI (1.4–8.6 bar)
Turbidity	5 NTU Max.
Temperature	40°F–100°F (4.4°C–37.7°C)
Filter Replaced Frequency	Three months or at the capacity specified on your filter model
Rated Service Flow	4 gal/min (15.14 l/min)

Features



CONTROL PANEL


- Water Off:** Select this to shut off the water supply.
- Bypass:** When this is selected, water doesn't flow through the filter.
- Filter:** When this is selected, water flows through the FTHTM or your selected filter.
- WiFi Button:** Select this to turn on/off WiFi.
- WiFi Icon:** Shows whether or not the unit is connected to WiFi.
- Filter Reset:** Use to reset the filter life after the filter is replaced.
- Filter Life:** This shows how the filter is maintaining and when you need to change the filter. The indicator bar gradually changes color from blue to purple/pink as filter life shortens, with a purple/pink bar pulsing continuously at the end of the filter life.
- ERROR: SEE APP:** This directs you to the APP when there is an error with the system.

CONTROL KNOB (Not Recommended)

- Filter:** Water will flow through the FTHTM or your selected filter.
- Bypass:** Water doesn't flow through the filter.
- Water Off:** This will shut off the water supply.

When manually rotating the control knob, the red Error light on the control panel may illuminate. This happens because the control system cannot determine the knob's position if it is not correctly aligned with the desired setting. Please refer to the Troubleshooting section for guidance on turning off the Error light.

We recommend using the buttons on the control panel or the App on your phone to operate your POE unit for optimal performance.




Appliance Communication (for customers in the United States and its territories and Canada)

WiFi CONNECT / WiFi CONNECT ENABLED*

If your water filter has a Connected Appliance information label located on the left-hand side as shown. Your water filter can be connected to your WiFi network, allowing it to communicate with your smart phone for remote monitoring, control and notifications. The PXWH70Y & PXWH80Y are equipped with a WiFi communication card built into the product. To connect, download the GE Appliances SmartHQ App and add your Whole Home Water Filter by following the instructions in the app. Please visit **GEAppliances.com/connect** to learn more about connected appliance features, and to learn what connected appliance apps will work with your Smart Phone.

WiFi Connectivity: For assistance with the appliance or the ConnectPlus network connectivity (for models that are WiFi enabled or WiFi optional), please call 1-800-220-6899.

All connected appliance data is held in strict accordance with the GE Appliances Connected Data Privacy Policy. Visit **geappliances.com/privacy/privacy_policy_connected** to view this policy.



Example of Connected Appliance information label:

Connected Appliance Information	
Contains FCC ID: ZKJ-WCATA009	UPD ID: XX-XX-XX-XX-XX
Contains IC: 10229A-WCATA009	
MAC ID: D8-28-C9-XXXXXXXX	PT. NO. 301D1310P004

REGULATORY INFORMATION

FCC/IC Compliance Statement

This product complies with U.S. Federal Communications Commission (FCC) guidelines respecting safety levels of radio frequency (RF) exposure for Mobile devices.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

FCC Part 15 Statement:

The wireless communication equipment installed on this device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to:

- (a) provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- (b) accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by GE Appliance could void the user's authority to operate the equipment.

Installation Instructions

⚠ WARNING



Contact with sheet metal edges can result in personal injury. Wear gloves and protective clothing when installing this product.


REQUIRED FOR INSTALLATION

- Pipe cutter
- Ruler or tape measure
- Cordless drill
- Emery paper or file
- Screwdriver
- Additional installation parts may be required:
 - UL-approved grounding clamps and 6-gauge copper grounding wire

INCLUDED WITH PRODUCT

- A - Filter housing and head
 - B & C - 2 quick connectors and quick connect tools
 - D - Mounting brackets
 - E - 4 Phillips flat-head (5mm x 0.8mm x12mm)
 - F - DC Power Cord
 - G - Sump, o-ring, and filter
- Product literature

Optional accessories are available (Visa, MasterCard or Discover cards accepted) by visiting our Website at **GEAppliances.com** or calling 877.959.8688. In Canada, visit **GEAppliances.ca** or call 800.661.1616.



SELECT LOCATION


Select a location for the filter that is:

- protected from freezing.
- not exposed to direct sunlight.

It is recommended that a shut-off valve be placed on both sides of the filter.

It is recommended that a mounting bracket be used.

NOTE: Be sure to allow a minimum space of 30" from the top of the mounting bracket below the system to allow for enough space to change the cartridge.



CUT WATER LINE

⚠ WARNING


A copper or galvanized cold water pipe may be used to ground electrical outlets in the home. Failure to maintain this ground path may result in an electric shock hazard. If the cold water pipe is used to ground electrical outlets, please refer to the Installing the Ground Wire section before cutting the pipe.

1. Turn off the water supply and open a nearby faucet to drain the water out of the pipes.
2. Select a secure location surface to install filter and mounting bracket. The location should align the filter system with inlet and outlet pipe and should not cause the pipes to bend or damage.

3. Using the template, mark the pipe where it will be cut relative to the mounting bracket location. Mark the distance "D" on the pipe. D is about 8 3/8".

NOTE: It is recommended that the shut-off valve be placed before and after the filter.

4. Using a pipe cutter, cut pipe. Sand or file the cut ends of pipe to ensure that they are square and smooth.



NOTE: Have a bucket and towel available to collect excess water.

Installation Instructions

INSTALL MOUNTING BRACKET AND FITTINGS


Instructions are for installing fittings onto 3/4" or 1" copper or PEX plumbing. If the unit is to be installed on any other type of tubing (plastic, PVC, galvanized), consult a qualified plumber for additional hardware.

1. Follow the installation template provided and use four wall mounting screws.
See below the fastener specification corresponding to your situation:


- When mounting to a poured concrete slab wall - 5/16" x 1-1/2" lag screw with anchor sleeve
- When mounting to a cinder block wall - 5/16" X 1-1/2" lag screw with anchor sleeve
- When mounting to drywall – use heavy duty wall anchors, minimum weight capacity of 75 pounds.
- When mounting to a wall with exposed studs, mount a 2 x 4 length of wood between two studs using 3" wood screws. Then mount bracket to new 2 x 4 length, using 3" wood screws.

For any other type of construction not mentioned above, refer to a licensed contractor.

NOTE: To assure firm mounting of the water system, follow recommendation from the fastener manufacturer for installation.




2. The inlet and outlet can be rotated to match your plumbing configuration.



3. Temporarily mount the POE system and adjust the wall bracket so the system inlet and outlet are aligned with the piping.

4. Attach 2 side brackets to the back of the system.


5. Remove the system and tighten screws holding mounting bracket securely to the wall.



ATTACH FITTINGS TO WATER LINE

Instructions are for installing fittings onto 3/4" or 1" copper or PEX plumbing. If the unit is to be installed on any other type of tubing (plastic, PVC, galvanized), consult a qualified plumber for additional hardware.

1. Slide a quick connect fitting on each side of the pipe in the orientation shown.



NOTE: Make sure you purchased the correct POE model:

PXWH70Y: Equipped with 2 of 1" to 3/4" quick connectors in the box.

PXWH80Y: Equipped with 2 of 1" to 1" quick connectors in the box.


2. Push the quick connects so the pipe is just showing outside the quick connect.

NOTE: Multiple installations and removals of the quick connect fittings could damage the pipes and lead to a leak.


Installation Instructions

INSTALLING THE UNIT

1. Mount POE system to wall bracket using provided screws. Use 3 screws (one extra is provided).



2. Using the quick connect tool, slide the quick connects fittings onto the system.



NOTE: Multiple installations and removals of the quick connect fittings could damage the system and lead to a leak.

INSTALLING THE GROUND WIRE

NOTE: If your house plumbing is plastic, it would not be used as a grounding path, and this step should be skipped.


⚠ WARNING

A copper or galvanized house cold water pipe is often used to ground electrical outlets in the home. Grounding protects you from electrical shock. The water filter housing may have broken this ground path. To restore connection, install an 18"-long, 6-gauge copper wire across the filter, tightly clamped using UL-approved 1/2"-1" bronze grounding clamps at both ends as shown. Zinc clamps should not be used on copper plumbing. Wire and clamps may be purchased separately from your local hardware store.

1. Clean copper pipe and ends of wire with emery paper. Bare wire is recommended. If insulated wire is used, it should be stripped 3/4" at each end before cleaning with emery paper.

2. Attach bronze clamps to pipe. Tighten screws.



3. Attach wire to clamps as shown. Tighten screws.




Installation Instructions

INSTALLING THE FILTER AND SUMP

1. With the system in the water off position, pull up on the filter holder handle



2. Place the new filter cartridge into the system by holding the filter upright with the top cap tabs at the 10:45 position, pressing the filter firmly against the inner circle of the manifold and rotating the filter 1/4 counter-clockwise (when looking down from the top).



3. Install the sump to the unit by placing it over the filter and aligning the sump with the manifold. Rotate the sump counter-clockwise to align the sump pins with the system cap arms as you push the handle down into place.

4. Slowly turn on the water supply
5. Check the entire system for leaks
6. If leaking from fittings, shut off the water and tighten or reseal the fittings.
7. Turn system to filter mode (using the app, UI or manually rotate the knob)
8. After installation, flush the cartridge for 10 minutes (40 gallons), wait one hour, then flush again for 10 minutes (40 gallons) before using the water.

Care and Cleaning


FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT

You should change your filter when the water flow is noticeably reduced or at least every 3 months.


1. Turn off water to filter.
Use one of the three options:
 - a. Control Panel: Hold and press the "Water Off" icon for 3 seconds to turn off the water supply.
 - b. App: If your POE is connected to Wi-Fi, you can also turn off the water through your App.
 - c. Manual Override (Power Off): If the power is off, you can manually turn off the water by adjusting the control knob. To do this, press the knob down to the recessed position before turning it to the off position.

Push the blue pressure-release button to relieve the water pressure.

2. Release the sump by pulling the filter holder handle up while holding on to the sump, with the handle locked, use both hands to rotate 1/4 of a turn clockwise to remove the sump.
3. Remove the filter by rotating 1/4 of a turn clockwise then discard used filter. Wash the sump with mild soap and water. Do not use harsh cleaners or hot water.



4. Inspect the sump O-ring. Make sure it is lightly lubricated with clean food-grade silicone grease (silicone grease is available through GE Appliances Parts and Accessories: 877.959.8688 (Canada, 800.661.1616), part number (WS60X10005). Be sure the O-ring is seated in the groove. It is recommended that you replace the O-ring if it is damaged.
5. Place a new filter cartridge into the system, by holding the filter upright with the top cap tabs at the 10:45 position, pressing the filter firmly against the inner circle of the manifold and rotating the filter 1/4 turn counter clockwise.




6. Reinstall the sump to the unit by placing it over the filter and aligning the sump with the manifold. Rotate the sump counterclockwise to align the sump pins with the system cap arms as you push the handle down into place.
7. To reset to "Filter" mode, use one of the three options:
 - a. Control Panel: Hold and press the "Filter" icon for 3 seconds.
 - b. App: If your POE is connected to Wi-Fi, you can also turn to "Filter" mode through your App.
 - c. Manual Override (Power Off): If the power is off, you can manually turn to "Filter" mode by rotating the control knob. To do this, press the knob down to the recessed position before turning it counter clockwise 180° to the "Filter" position.
8. After installation, flush the cartridge for 10 minutes (40 gallons), wait one hour, then flush again for 10 minutes (40 gallons) before using the water.
9. Use a towel to clean the mesh filter.

Troubleshooting

Save time and money! Review the chart on this page first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Cause	What to do
Small water flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter is dirty or end of life. 2. Filtration system is clogging. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Change new filter, call GE Appliances service or buy from GE Appliances website. 2. Clean mesh filter.
Water quality(taste, order, color) is not good	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter is dirty or end of life. 2. Doesn't choose "filter" function. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Change new filter. 2. Turn to "Filter" function.
Leak between filter sump and housing	<ol style="list-style-type: none"> 1. O-ring is damaged. 2. Some parts have cracked. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn off water supply. 2. Add food-grade silicon grease on O-ring, or replace with new O-ring. 3. Call GE Appliances service if leaks persist.
Leak between inlet/outlet pipe connectors	Pipe connector seal is not good.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn off water supply. 2. Tighten the connection.
Error red light ON	<ol style="list-style-type: none"> 1. The knob was manually rotated. The knob's position cannot be determined by the control system of the unit due to manual override. 2. The requested transition via buttons or app times out. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. To clear the error, use the buttons or app to select either "Filter" or "Water off". 2. If the error persists, manually set the knob to either "Filter" or "Water off", then disconnect power to the unit for at least 10 seconds to reset it. 3. Call GE Appliances service if Error persists.
Can't open Install Assist Bracket when replacing new filter	Need to release system pressure.	Press pressure release valve before opening bracket.

Parts List



Limited Warranty

For The Period Of:	Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	Replacement, repair, or refund of the original retail price for any product which fails due to a defect in materials or workmanship. If the unit is exchanged, the replacement unit is warranted for the remainder of your product's original one-year warranty period. GE Appliances will, at its sole discretion, replace the product with a product of the same or comparable functionality and quality or refund the original retail price.

In Order to Make a Warranty Claim During the First 90 Days from the Original Purchase:

- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to the retail location where it was purchased.
- Include in the package a copy of the sales receipt or other evidence of date of original purchase. Also print your name and address and a description of the defect.

In Order to Make a Warranty Claim During the Remainder of the One-Year Warranty:

- Locate your sales receipt and make a note of the model and serial number.
- Call GE Appliances at 1-800-952-5039 to initiate a warranty claim.
- You will be asked to provide your name, address, date of purchase, model, and serial number.
- GE Appliances will arrange for a carton to be sent to your home to recover the product.
- You must return the product (postage pre-paid by GE Appliances) to the GE Appliance's recovery center before a replacement unit will be provided. Please include a description of the defect.
- You should receive your replacement product within 7 to 10 business days after your unit is received. If you experience any problems or delays after initiating the replacement process, please call 1-800-652-5039 for assistance.

What Will Not Cover:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Customer instruction. This owner's manual provides information regarding operating instructions and user controls. • Improper installation. If you have an installation problem, or if the product is of improper capacity, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical connecting facilities. • Failure of the product resulting from modifications to the product or due to unreasonable use including failure to provide reasonable and necessary maintenance. | <ul style="list-style-type: none"> • Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers. • Failure due to corrosion. • Damage to the product caused by improper power supply voltage, accident, fire, floods or acts of God. • Incidental or consequential damage caused by possible defects with this product. • Damage caused by a non-GE Appliances Brand water filter. • Damage caused after delivery. |
|---|---|

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES - Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

For US Customers: This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor US:
GE Appliances, a Haier company
 Louisville, KY 40225

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Consumer Support

GE Appliances Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great GE Appliances products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience.

In the US: **GEAppliances.com**

Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

In the US: **GEAppliances.com/register**

Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day. In the US:

GEApplianceparts.com or by phone at 877.959.8688 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from GE Appliances, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

In the US:

General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com/contact



SYSTÈME DE FILTRATION D'EAU POUR MAISON ENTIÈRE

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 3

SPÉCIFICATIONS 4

CARACTÉRISTIQUES..... 4

COMMUNICATION DE L'APPAREIL..... 5

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 6

ENTRETIEN ET NETTOYAGE ... 10

DÉPANNAGE 11

LISTE DES PIÈCES 12

GARANTIE LIMITÉE 13

SOUTIEN AU CONSOMMATEUR 14

MANUEL D'UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Modèles PXWH70Y, PXWH80Y
(filtre FHTM inclus)

English/Français/Español

Inscrivez ici les numéros de modèle
et de série :

Modèle no _____

Série no _____

Pour trouver ces numéros,
consultez l'étiquette d'expédition
sur l'emballage.



Les modèles PXWH70Y et PXWH80Y sont certifiés par IAPMO R&T conformément à la norme NSF/ANSI 42 pour les exigences relatives aux matériaux et à l'intégrité structurelle uniquement.

MERCI D'AVOIR FAIT DE GE APPLIANCES UNE PARTIE DE VOTRE MAISON.

Que vous ayez grandi avec GE Appliances, ou que ce soit votre premier, nous sommes heureux de vous avoir dans la famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et du design qui caractérisent chaque produit GE Appliances, et nous pensons que vous le serez aussi.

Entre autres choses, l'enregistrement de votre appareil garantit que nous pouvons vous fournir des informations importantes sur les produits et les détails de garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre appareil GE en ligne dès maintenant. Des sites Web utiles et des numéros de téléphone sont disponibles dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d'utilisation. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement préimprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.



GE APPLIANCES

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

- Vérifiez auprès de votre service municipal des travaux publics les codes de plomberie et de salubrité. Vous devez respecter ces exigences lors de l'installation du système de filtration d'eau pour maison entière. L'utilisation d'un installateur qualifié est recommandée.
- Assurez-vous que l'alimentation en eau respecte les données de performance. Si les conditions de l'eau d'alimentation sont inconnues, communiquez avec votre service d'eau municipal.

N'utilisez pas l'appareil avec une eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.

- Il est fortement recommandé d'installer un robinet d'arrêt directement en amont du filtre domestique.

ALERTE DE GEL :

La fonction d'alerte de gel dans l'application s'active lorsque la température descend sous 40 °F (4,4 °C) afin de prévenir les dommages. Les utilisateurs peuvent utiliser un matériau isolant pour protéger le filtre contre le gel.

ALERTE DE PETITE FUITE D'EAU :

La fonction d'alerte de fuite dans l'application s'active lorsque le débitmètre détecte un faible débit dans le système de filtration. L'utilisateur doit couper l'alimentation en eau du système et vérifier l'emplacement de la fuite.

INSTALLATION APPROPRIÉE

⚠ AVERTISSEMENT

Ce système de filtration d'eau pour maison entière doit être correctement installé et situé conformément aux instructions d'installation avant son utilisation.


- Vérifiez auprès de votre service municipal des travaux publics les codes de plomberie. Vous devez respecter leurs exigences lors de l'installation du système.
- Utilisez uniquement sur une alimentation en eau potable, FROIDE et sécuritaire. La cartouche filtrante ne purifie pas l'eau et ne rend pas une eau non potable sécuritaire.
- Protégez le système et la tuyauterie contre le gel. L'eau gelée dans le boîtier l'endommagera.
- Le système est conçu pour une pression maximale de 125 psi. Si la pression de votre maison dépasse 80 psi le jour (elle peut être plus élevée la nuit), installez un réducteur de pression avant le boîtier.
- N'installez pas l'appareil sur une alimentation en EAU CHAUDE. La température de l'eau doit être entre 40 °F et 100 °F (4,4 °C et 37,8 °C). Voyez la section Données de performance.
- N'installez pas le système avec des raccords soudés au cuivre. La chaleur du soudage endommagera l'unité.
- Le carter doit rester installé en tout temps, sauf lors du remplacement du filtre.
- Avant de commencer l'installation, vérifiez si la conduite d'eau froide sert de mise à la terre pour les prises électriques de la maison. Consultez la section « Installation du fil de mise à la terre » avant de couper la conduite.
- Jetez toutes les pièces inutilisées et le matériel d'emballage après l'installation. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- N'installez pas le filtre à l'extérieur ou dans un endroit exposé au gel ou à la lumière directe du soleil.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Spécifications

Exigences de fonctionnement	
Pression	20–125 psi (1,4 – 8,6 bar)
Turbidité	5 NTU max.
Température	40 °F–100 °F (4,4 °C–37,8 °C)
Fréquence de remplacement du filtre	Tous les trois mois ou selon la capacité indiquée pour votre modèle de filtre
Débit d'utilisation nominal	4 gal/min (15,14 L/min)

Caractéristiques



PANNEAU DE COMMANDE


- Water Off (couper l'eau)** : Coupe l'alimentation en eau.
- Bypass (contourner)** : L'eau ne passe pas par le filtre.
- Filter (filtre)** : L'eau passe par le filtre FHTM ou le filtre sélectionné.
- WiFi** : Active/désactive le Wi-Fi.
- Icône Wi-Fi** : Indique si l'unité est connectée au Wi-Fi.
- Filter Reset (réinitialisation du filtre)** : Réinitialise la durée de vie du filtre après remplacement.
- Filter Life (durée de vie du filtre)** : Indique l'état du filtre et le moment où il doit être remplacé. La barre passe graduellement du bleu au violet/rose à mesure que la durée de vie diminue; elle pulse en violet/rose en fin de vie.
- ERROR: SEE APP (erreur : voir l'application)** : Dirige vers l'application en cas d'erreur.

BOUTON DE COMMANDE

- Filter (filtre)** : L'eau passe par le filtre FTHTM ou le filtre sélectionné.
- Bypass (contourner)** : L'eau ne passe pas par le filtre.
- Water Off (couper l'eau)** : Coupe l'alimentation en eau.

Lorsque le bouton de commande est tourné manuellement, le voyant rouge d'erreur peut s'allumer. Cela se produit lorsque le système ne peut pas déterminer la position exacte du bouton. Consultez la section Dépannage pour savoir comment éteindre le voyant.

Nous recommandons d'utiliser les boutons du panneau de commande ou l'application mobile pour un rendement optimal.




CONNEXION Wi-Fi / CONNEXION Wi-Fi ACTIVÉE*

Si votre filtre d'eau comporte une étiquette d'informations sur la connexion d'électroménagers sur le côté gauche, comme illustré, il peut être connecté à votre réseau Wi-Fi, permettant la surveillance, le contrôle et les notifications à distance dans votre téléphone intelligent. Les modèles PXWH70Y et PXWH80Y sont équipés d'une carte de communication Wi-Fi intégrée. Pour connecter l'appareil, téléchargez l'application GE Appliances et ajoutez votre filtre d'eau pour maison entière en suivant les instructions. Visitez GEAppliances.com/connect pour en savoir plus sur les fonctionnalités connectées et les applications compatibles avec votre téléphone intelligent.

Connectivité Wi-Fi : Pour obtenir de l'aide concernant l'appareil ou la connectivité ConnectPlus (pour les modèles Wi-Fi activés ou optionnels), composez le 1.800.220.6899.

Toutes les données des appareils connectés sont conservées conformément à la politique de confidentialité des données connectées de GE Appliances. Visitez geappliances.com/privacy/privacy_policy_connected pour plus de détails.



Exemple d'étiquette d'informations d'appareil connecté :

Connected Appliance Information	
Contains FCC ID: ZKJ-WCATA009	UPD ID: XX-XX-XX-XX-XX-XX
Contains IC: 10229A-WCATA009	
MAC ID: D8-28-C9-XXXXXXXX	PT. NO. 301D1310P004

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Déclaration de conformité FCC/IC

Ce produit est conforme aux directives de la FCC concernant les niveaux d'exposition aux radiofréquences (RF) pour les appareils mobiles.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences de la FCC :

Cet appareil respecte les limites d'exposition aux radiofréquences pour un environnement non contrôlé. L'équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration FCC Partie 15 :

L'équipement de communication sans fil intégré à cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites visent à :

- (a) offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie RF et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
 - Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté.
- (b) accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

ATTENTION

Toute modification non expressément approuvée par GE Appliances pourrait annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement.

Instructions d'installation

⚠ AVERTISSEMENT



Le contact avec les arêtes de tôle peut causer des blessures. Portez des gants et des vêtements de protection lors de l'installation de ce produit.


MATÉRIEL REQUIS POUR L'INSTALLATION

- Coupe-tuyau
- Règle ou ruban à mesurer
- Perceuse sans fil
- Papier émeri ou lime
- Tournevis
- Des pièces d'installation supplémentaires peuvent être nécessaires :
 - Pincés de mise à la terre homologuées UL et fil de terre en cuivre de calibre 6

FOURNI AVEC LE PRODUIT

- A - Boîtier et tête de filtre
 - B & C - 2 raccords rapides et outils associés
 - D - Supports de montage
 - E - 4 vis Phillips à tête plate (5 mm × 0,8 mm × 12 mm)
 - F - Cordon d'alimentation CC
 - G - Carter, joint torique et filtre
- Documentation du produit

Des accessoires optionnels sont disponibles (Visa, MasterCard ou Discover acceptées) en visitant **GEAppliances.com** ou en appelant 877.959.8688. Au Canada, visitez **GEAppliances.ca** ou appelez 800.661.1616.



CHOISIR L'EMPLACEMENT


Choisissez un emplacement pour le filtre qui soit :

- protégé contre le gel.
- non exposé à la lumière directe du soleil.

Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt de chaque côté du filtre.

Il est recommandé d'utiliser un support de montage.

REMARQUE : Laissez un espace minimal de 30 po (76 cm) sous le support de montage pour permettre le remplacement de la cartouche.



COUPER LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT


Une conduite d'eau froide en cuivre ou galvanisée peut servir de mise à la terre pour les prises électriques de la maison. Le défaut de maintenir cette mise à la terre peut créer un risque de choc électrique. Si la conduite d'eau froide sert de mise à la terre, consultez la section « Installation du fil de terre » avant de couper la conduite.

1. Fermez l'alimentation en eau et ouvrez un robinet voisin pour vider les conduites.
2. Choisissez une surface solide pour installer le filtre et le support. L'emplacement doit aligner le système avec les conduites d'entrée et de sortie sans forcer ni endommager les tuyaux.

3. À l'aide du gabarit, marquez l'endroit où couper la conduite selon la position du support. Marquez la distance « D » sur la conduite. D mesure environ 8 3/8 po (21,3 cm).

REMARQUE : Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt avant et après le filtre.

4. Coupez la conduite avec un coupe-tuyau. Poncez ou limez les extrémités pour qu'elles soient lisses et perpendiculaires.



REMARQUE : Gardez un seau et une serviette à portée de main pour recueillir l'eau résiduelle.

Instructions d'installation

INSTALLER LE SUPPORT ET LES RACCORDS


Les instructions concernent l'installation de raccords sur une plomberie en cuivre ou PEX de 3/4 po ou 1 po. Pour tout autre type de tuyauterie (plastique, PVC, galvanisé), consultez un plombier qualifié pour le matériel supplémentaire.

1. Suivez le gabarit fourni et utilisez quatre vis de montage. Choisissez les fixations selon votre type de mur :


- Mur en dalle de béton coulé – tire-fonds 5/16 po × 1 1/2 po avec douille d'ancrage
- Mur en blocs de béton – tire-fonds 5/16 po × 1 1/2 po avec douille d'ancrage
- Mur en gypse – utilisez des ancrages robustes, capacité minimale 75 lb (34 kg)
- Mur avec montants exposés – fixez une planche 2 × 4 entre deux montants avec des vis de 3 po, puis fixez le support sur cette planche avec vis à bois de 3 po.

Pour tout autre type de construction, consultez un entrepreneur licencié.

REMARQUE : Suivez les recommandations du fabricant des fixations pour assurer un montage solide.




2. Faites pivoter les raccords d'entrée et de sortie pour les aligner avec votre plomberie.



3. Montez temporairement le système et ajustez le support pour aligner les conduites.

4. Fixez les deux supports latéraux à l'arrière du système.


5. Retirez le système et serrez les vis du support au mur.



FIXER LES RACCORDS À LA CONDUITE D'EAU

Les instructions concernent l'installation de raccords sur une plomberie en cuivre ou PEX de 3/4 po ou 1 po. Pour tout autre type de tuyauterie (plastique, PVC, galvanisé), consultez un plombier qualifié pour le matériel supplémentaire.

1. Glissez un raccord rapide de chaque côté du tuyau dans le sens indiqué.



2. Poussez les raccords rapides de manière à ce que le tuyau dépasse légèrement du raccord rapide.



REMARQUE : Des installations et des démontages répétés des raccords rapides peuvent endommager les tuyaux et entraîner des fuites . .

REMARQUE : Assurez-vous d'avoir acheté le modèle de système de filtration approprié :
PXWH70Y : Équipé de 2 raccords rapides de 1 po à 3/4 po dans la boîte.
PXWH80Y : Équipé de 2 raccords rapides de 1 po à 1 po dans la boîte.

Instructions d'installation

INSTALLER L'UNITÉ

1. Fixez le système de filtration au support mural avec les vis fournies. Utilisez 3 vis (une supplémentaire est incluse).
2. À l'aide de l'outil de raccord rapide, faites glisser les raccords rapides sur le système.



REMARQUE : Des installations et retraits répétés peuvent endommager le système et causer des fuites.

INSTALLER LE FIL DE MISE À LA TERRE


REMARQUE : Si la plomberie de la maison est en plastique, elle ne sert pas de mise à la terre. Ne faites pas cette étape.

⚠ AVERTISSEMENT

Une conduite d'eau froide en cuivre ou galvanisée sert souvent de mise à la terre pour les prises électriques. La mise à la terre vous protège des chocs électriques. Le boîtier du filtre peut interrompre cette continuité. Pour rétablir la connexion, installez un fil de cuivre de 18 pouces de long et de calibre 6 à travers le filtre, solidement fixé à l'aide de pinces de mise à la terre en bronze de 1/2 pouce à 1 pouce homologuées UL aux deux extrémités, comme illustré. Les pinces en zinc ne doivent pas être utilisées sur les tuyaux en cuivre. Le fil et les pinces peuvent être achetés séparément dans votre quincaillerie locale.

1. Nettoyez la conduite en cuivre et les extrémités du fil avec du papier émeri. Utilisez du fil nu si possible. Si le fil est isolé, dénudez 3/4 po à chaque extrémité avant de nettoyer avec du papier émeri.

2. Fixez les pinces en bronze sur la conduite et serrez les vis.
3. Fixez le fil aux pinces et serrez les vis.




Instructions d'installation


INSTALLER LE FILTRE ET LE CARTER

1. Avec le système en position « Water Off », tirez la poignée du porte-filtre vers le haut.


Poignées du porte-filtre dans la position haute




2. Placez la nouvelle cartouche filtrante dans le système en tenant le filtre à la verticale, les languettes du couvercle supérieur à la position 10 h 45, en appuyant fermement le filtre contre le cercle intérieur du collecteur et en tournant le filtre d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (lorsque vous regardez depuis le haut).



Filtre à la position 10 h 45.




Alignez le couvercle supérieur du filtre avec le cercle intérieur du collecteur. Ceci est illustré depuis le dessous du collecteur. Vous l'insérerez par le bas.



Tournez le filtre d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enclencher.

3. Installez le carter sur l'appareil en le plaçant sur le filtre et en l'alignant avec le collecteur. Tournez le carter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aligner les goupilles du carter avec les bras du couvercle du système tout en poussant la poignée vers le bas pour la mettre en place.



4. Ouvrez lentement l'alimentation en eau.
5. Vérifiez l'absence de fuites dans l'ensemble du système.
6. En cas de fuite au niveau des raccords, fermez l'arrivée d'eau et resserrez ou refaites les joints des raccords.
7. Mettez le système en mode filtration (à l'aide de l'application, de l'interface utilisateur ou en tournant manuellement le bouton).
8. Après l'installation, rincez la cartouche pendant 10 minutes (40 gallons/151 litres), attendez une heure, puis rincez à nouveau pendant 10 minutes (40 gallons/151 litres) avant d'utiliser l'eau.

Entretien et nettoyage


REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

Vous devez remplacer votre filtre lorsque le débit d'eau est sensiblement réduit ou au moins tous les 3 mois.


1. Coupez l'arrivée d'eau vers le filtre.
Utilisez l'une des trois options suivantes :
 - a. Panneau de commande : Maintenez enfoncée l'icône « Water Off » pendant 3 secondes pour couper l'alimentation en eau.
 - b. Application : Si votre système de filtration est connecté au Wi-Fi, vous pouvez également couper l'eau dans votre application.
 - c. Commande manuelle : Si l'appareil est hors tension, vous pouvez couper l'eau manuellement en réglant le bouton de commande. Pour ce faire, appuyez sur le bouton jusqu'à la position enfoncée avant de le tourner en position d'arrêt.

Appuyez sur le bouton bleu de décompression pour relâcher la pression de l'eau.

2. Libérez le carter en tirant vers le haut la poignée du porte-filtre tout en maintenant le carter, avec la poignée verrouillée, utilisez vos deux mains pour tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre afin de retirer le carter.
3. Retirez le filtre en le tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis jetez le filtre utilisé. Lavez le carter avec de l'eau et du savon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ni d'eau chaude.



4. Inspectez le joint torique du carter. Assurez-vous qu'il est légèrement lubrifié avec de la graisse silicone alimentaire propre (la graisse silicone est disponible auprès de Pièces et accessoires GE Appliances : 877.959.8688 (Canada, 800.661.1616), référence (WS60X10005). Assurez-vous que le joint torique est bien en place dans la rainure. Il est recommandé de remplacer le joint torique s'il est endommagé.
5. Placez une nouvelle cartouche filtrante dans le système en tenant le filtre à la verticale, les languettes du couvercle supérieur du filtre en position 10 h 45, en appuyant fermement le filtre contre le cercle intérieur du collecteur et en tournant le filtre d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




6. Réinstallez le carter sur l'appareil en le plaçant sur le filtre et en l'alignant avec le collecteur. Tournez le carter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aligner les goupilles du carter avec les bras du couvercle du système tout en poussant la poignée vers le bas pour la mettre en place.
7. Pour revenir au mode « Filtre », utilisez l'une des trois options suivantes :
 - a. Panneau de commande : Maintenez l'icône de filtre enfoncée pendant 3 secondes.
 - b. Application : Si votre système de filtration est connecté au Wi-Fi, vous pouvez également passer en mode « Filtre » dans votre application.
 - c. Commande manuelle : Si l'appareil est hors tension, vous pouvez passer manuellement en mode « Filtre » en tournant le bouton de commande. Pour ce faire, appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit enfoncé, puis tournez-le de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « Filter ».
8. Après l'installation, rincez la cartouche pendant 10 minutes (40 gallons/151 litres), attendez une heure, puis rincez à nouveau pendant 10 minutes (40 gallons/151 litres) avant d'utiliser l'eau.
9. Utilisez une serviette pour nettoyer le filtre à mailles.

Dépannage

Gagnez du temps et de l'argent ! Consultez d'abord le tableau de cette page et vous n'aurez peut-être pas besoin d'appeler le service après-vente.

Problème	Cause possible	Que faire
Faible débit d'eau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le filtre est sale ou en fin de vie. 2. Le système de filtration est bouché. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez le filtre, appelez le service après-vente de GE Appliances ou achetez-en un nouveau sur le site Web de GE Appliances. 2. Nettoyez le filtre à mailles.
La qualité de l'eau (goût, odeur, couleur) n'est pas bonne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le filtre est sale ou en fin de vie. 2. La fonction « filtre » n'est pas sélectionnée. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez le filtre. 2. Sélectionnez la fonction « Filter ».
Fuite entre le carter du filtre et le boîtier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le joint torique est endommagé. 2. Certaines pièces sont fissurées. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coupez l'alimentation en eau. 2. Appliquez de la graisse silicone alimentaire sur le joint torique ou remplacez-le par un joint torique neuf. 3. Appelez le service après-vente de GE Appliances si les fuites persistent.
Fuite entre les raccords des tuyaux d'entrée/sortie	Le joint du raccord de tuyau n'est pas étanche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coupez l'alimentation en eau. 2. Serrez le raccord.
Voyant rouge d'erreur allumé	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le bouton a été tourné manuellement. La position du bouton ne peut pas être déterminée par le système de commande de l'appareil en raison d'une intervention manuelle. 2. La transition demandée au moyen des boutons ou de l'application a expiré. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour effacer l'erreur, utilisez les boutons ou l'application pour sélectionner « Filter » ou « Water off ». 2. Si l'erreur persiste, réglez manuellement le bouton sur « Filter » ou « Water off », puis débranchez l'appareil pendant au moins 10 secondes pour le réinitialiser. 3. Appelez le service après-vente de GE Appliances si l'erreur persiste.
Impossible d'ouvrir le support d'aide à l'installation lors du remplacement du nouveau filtre	Il faut relâcher la pression du système.	Appuyez sur la soupape de décompression avant d'ouvrir le support.

Liste des pièces



Garantie limitée

Pendant cette période :	GE remplacera :
Un an À partir de la date d'achat initial	Le remplacement, la réparation ou le remboursement du prix de détail d'origine de tout produit dont la défaillance est causée par un vice de matière ou de fabrication. Si l'unité fait l'objet d'un remplacement, l'unité de substitution est couverte pendant la période restante de la garantie d'origine d'un an de votre produit. GE Appliances procédera, à sa discrétion, au remplacement du produit par un autre d'une fonctionnalité et d'une qualité identique ou comparable, ou au remboursement du prix de détail d'origine.

Pour effectuer une réclamation sous garantie pendant les 90 premiers jours à partir de l'achat initial :

- Emballez l'article adéquatement. Nous recommandons l'utilisation de la boîte et du matériel d'emballage d'origine.
- Retournez le produit au point de vente de détail où il a été acheté.
- Incluez dans l'emballage une copie du reçu de caisse ou une autre preuve de la date d'achat initial. Imprimez aussi votre nom et votre adresse ainsi qu'une description de la défectuosité.

Pour effectuer une réclamation sous garantie pendant la période restante de la garantie d'un an :

- Recherchez votre reçu de caisse et prenez note des numéros de modèle et de série.
- Appelez GE Appliances au 1-800-952-5039 pour faire une réclamation sous garantie.
- On vous demandera de fournir votre nom, votre adresse, la date d'achat et les numéros de modèle et de série.
- GE Appliances s'occupera de faire livrer une boîte d'emballage à votre domicile pour récupérer le produit. Vous devez renvoyer le produit (frais de port prépayés par GE Appliances) au centre de récupération GE Appliances avant qu'une unité de remplacement ne vous soit fournie. N'oubliez pas d'inclure une description de la défectuosité.
- Votre produit de remplacement devrait vous parvenir dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables après réception de votre unité. Si vous rencontrez des problèmes ou des retards après avoir lancé le processus de remplacement, veuillez appeler le 1-800-652-5039 pour obtenir de l'aide.

Ce qui n'est pas couvert :

- Les instructions au client. Ce manuel d'utilisation contient des informations sur l'utilisation et les commandes du produit.
- Installation inappropriée. En cas de problème d'installation, ou si la capacité du produit n'est pas appropriée, communiquez avec votre revendeur ou votre installateur. Il est de votre responsabilité de procurer un équipement électrique de branchement adéquat.
- Une défectuosité du produit résultant d'une modification du produit à la suite d'une utilisation déraisonnable, y compris de l'omission d'effectuer un entretien raisonnable et nécessaire.
- Le remplacement des fusibles ou le réarmement des disjoncteurs.
- Une défectuosité causée par la corrosion.
- Un dommage occasionné par une tension d'alimentation inappropriée, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles.
- Les dommages accessoires ou indirects causés par d'éventuelles défectuosités de ce produit.
- Les dommages causés par un filtre à eau de marque autre que GE Appliances.
- Les dommages survenus après la livraison.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES - Votre seul et unique recours consiste dans la réparation du produit comme stipulé dans la présente Garantie limitée. Toute garantie implicite, y compris les garanties implicites relatives à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, se limitera à une période d'un an ou à la période la plus courte prescrite par la loi.

Clients des États-Unis : Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial et à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté à des fins d'usage domestique aux États-Unis. Si le produit est situé dans une localité où un réparateur autorisé GE Appliances n'est pas disponible, vous pourriez supporter des frais de déplacement ou devoir acheminer le produit à un réparateur autorisé GE Appliances pour faire réparer l'appareil. En Alaska, cette garantie limitée exclut les frais d'expédition et les visites de service à votre domicile.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects. Certains droits particuliers vous sont dévolus en vertu de la présente garantie et peuvent s'accompagner d'autres droits qui varient selon votre lieu de résidence. Pour connaître la nature exacte de vos droits, consultez l'organisme de protection du consommateur de votre région, ou encore le bureau du procureur général de l'État.

Garant, É.-U. :

GE Appliances, a Haier company
Louisville, KY 40225

Garant, Canada. :

MC COMMERCIAL Inc., Burlington, ON L7L 6B2

Brochez votre reçu ici. Une preuve de la date d'achat d'origine est nécessaire pour obtenir le service sous garantie.

Soutien au consommateur

Site Web de GE Appliances

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web de GE Appliances 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi y trouver d'autres formidables produits GE Appliances et tirer avantage de tous nos services d'assistance en ligne.

Aux États-Unis : **GEAppliances.com**

Au Canada: **ElectromenagersGE.ca**

Enregistrez votre électroménager

Enregistrez votre nouvel électroménager en ligne à votre convenance! L'enregistrement rapide du produit permettra une communication améliorée et un service rapide selon les termes de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement préimprimée qui se trouve dans l'emballage du produit.

Aux États-Unis : **GEAppliances.com/register**

Au Canada: **ElectromenagersGE.ca/soutien-apres-vente**

Pièces et accessoires

Les personnes ayant les compétences requises pour réparer elles-mêmes leurs appareils peuvent recevoir directement à la maison des pièces ou accessoires (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées). Commandez en ligne aujourd'hui 24 heures sur 24 tous les jours. Aux États-Unis : **GEApplianceparts.com** ou par téléphone au 877-959-8688 durant les heures normales de bureau.

Au Canada: **electromenagersge.ca/pièces-filtres-et-accessoires** ou par téléphone au 1-800-661-1616 durant les heures normales de bureau.

Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié.

Utilisez de prudence : une réparation ou un entretien mal effectués peuvent rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service que vous recevez de GE Appliances, contactez-nous sur notre site Web avec tous les détails, y compris votre numéro de téléphone, ou écrivez à :

Aux États-Unis :

General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com/contact

Au Canada :

General Manager, Director, Customer Relations | MC COMMERCIAL Inc. | 1100 Burloak Dr., Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

ElectromenagersGE.ca/contactez-nous



SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA PARA TODO EL HOGAR

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD3

ESPECIFICACIONES.....4

FUNCIONES4

COMUNICACIÓN CON EL ELECTRODOMÉSTICO5

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.....6

CUIDADO Y LIMPIEZA10

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS..... 11

LISTADO DE PARTES.....12

GARANTÍA LIMITADA..... 13

SOPORTE AL CONSUMIDOR14

MANUAL DEL PROPIETARIO E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Modelos PXWH70Y, PXWH80Y (Filtro FHTM incluido)

ESPAÑOL

Escriba los números de modelo y de serie aquí:

Modelo # _____

Serie # _____

Para encontrar estos números, consulte la etiqueta de envío en el embalaje.



Los modelos PXWH70Y y PXWH80Y están Certificados por IAPMO R&T en relación al Estándar 42 de NSF/ANSI para requisitos materiales y de integridad estructural únicamente.

GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario.

También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.



GE APPLIANCES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA

- Consulte los códigos de plomería y sanidad en el departamento de obras públicas estatal y local. Usted debe seguir estas reglas a medida que instale el Sistema de Filtrado de Agua para Todo el Hogar. Es recomendable que la instalación sea realizada por un instalador calificado.
- Asegúrese que el abastecimiento de agua cumple con las Datos del desarrollo. Si las condiciones del abastecimiento de agua son desconocidas, póngase en contacto con su compañía de agua municipal.

No use con agua que no sea segura a nivel microbacteriológico o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección del sistema en forma previa o posterior.

- Es altamente recomendable que la válvula de cierre sea colocada inmediatamente delante del filtro de hogar.

ALERTA DE CONGELAMIENTO:

La función de alerta de congelamiento en la aplicación estará activa cuando la temperatura se encuentre por debajo de 40°F para evitar daños. Los usuarios podrán usar material aislante para proteger el filtro contra las temperaturas de congelación.

ALERTA DE PEQUEÑAS PÉRDIDAS DE AGUA:

La función de alerta de pérdidas de agua en la aplicación estará activa cuando el medidor de circulación detecte un pequeño promedio de pérdida en el sistema de filtración. El usuario deberá cerrar la circulación del agua hacia el sistema y controlar el punto de la pérdida.

INSTALACIÓN CORRECTA

⚠️ ADVERTENCIA

Este sistema de Filtrado de Agua para Todo el Hogar se deberá instalar y ubicar correctamente de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usado.


- Controle los códigos de plomería a través de su departamento local de trabajos públicos. Usted debe seguir sus pautas al instalar el Sistema de Filtrado de Agua para Todo el Hogar.
- Use el sistema de Filtrado de Agua para Todo el Hogar en un suministro de agua FRÍA hogareño, potable y seguro para beber. El cartucho del filtro no purificará ni hará que sea seguro beber agua que no se encuentre en el estado adecuado.
- Proteja el Sistema de Filtrado de Agua para Todo el Hogar y la tubería del congelamiento. La congelación del agua en la carcasa generará daños en esta última.
- El Sistema de Filtración de Agua para Todo el Hogar posee una presión de agua de 120 psi. Si la presión del suministro de agua de su casa es superior a 80 psi durante el día (podrá alcanzar niveles más altos durante la noche), instale una válvula de reducción de presión antes de instalar la carcasa.
- No realice esta instalación con AGUA CALIENTE. La temperatura del suministro de agua a la Carcasa de Filtración de Agua para Todo el Hogar deberá ser de entre un mínimo de 40°F y un máximo de 100°F. Consulte la sección de Datos de Rendimiento.
- El sumidero debe permanecer instalado en el sistema en todo momento, excepto durante el proceso de reemplazo del filtro.
- **Antes de iniciar la instalación, verifique si la tubería de agua fría no está siendo usada para conectar a tierra los tomacorrientes del hogar. Antes de cerrar la tubería de agua fría, consulte la sección de "Instalación del Cable a Tierra".**
- **Descarte todas las piezas sin uso y materiales de embalaje luego de la instalación. Las partes pequeñas restantes luego de la instalación pueden presentar riesgo de asfixia.**
- **No instale el filtro en una ubicación externa o en cualquier parte donde el mismo quede expuesto a temperaturas de congelación o donde reciba luz solar directa.**

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones

Operating Requirements	
Pressure	20–125 PSI (1.4–8.6 bar)
Turbidity	5 NTU Max.
Temperature	40°F–100°F (4.4°C–37.7°C)
Filter Replaced Frequency	Three months or at the capacity specified on your filter model
Rated Service Flow	4 gal/min (15.14 l/min)

Funciones



PANEL DE CONTROL


- 1. Agua Cerrada:** Seleccione esta función para cerrar el suministro de agua.
- 2. Desviación:** Al seleccionar esta función, el agua no circulará a través del filtro.
- 3. Filtro:** Cuando se seleccione esta función, el agua circulará a través del FTHTM o del filtro que seleccione.
- 4. Botón WiFi:** Seleccione esta función para encender / apagar el WiFi.
- 5. Ícono de WiFi:** Muestra la unidad está o no conectada al WiFi.
- 6. Reinicio del Filtro:** Use esta función para reiniciar la vida útil del filtro una vez reemplazado éste.
- 7. Vida Útil del Filtro:** Esta función muestra cómo se está manteniendo el filtro y cuándo es necesario cambiarlo. La barra indicadora cambia gradualmente de color, variando desde azul a morado / rosa a medida que la vida útil del filtro se acorta, con una barra morada / rosa que pulsa de forma continua al final de la vida útil del filtro.
- 8. ERROR:** Consulte la APLICACIÓN: Lo dirigirá a la APLICACIÓN donde se encuentra el error con el sistema.

PERILLA DE CONTROL

- 1. Filtro:** El agua circulará a través del FTHTM o de su filtro seleccionado.
- 2. Desviación:** El agua no circula a través del filtro.
- 3. Agua Cerrada:** Esta función cerrará el suministro de agua.

Al girar manualmente la perilla de control, es posible que la luz roja de Error en el panel de control se ilumine. Esto sucede porque el sistema de control no puede determinar la posición de la perilla si no está correctamente alineada con la configuración deseada. Por favor, consulte la sección de Solución de Problemas para acceder a orientación sobre cómo apagar la luz de Error.

Le recomendamos usar los botones sobre el panel de control o la Aplicación de su teléfono para operar su unidad POE para un rendimiento óptimo.



COMUNICACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO


(para Clientes de Estados Unidos y sus territorios, y Canadá)

Conexión de WiFi / Conexión de WiFi Activada*

Si su filtro de agua posee una etiqueta de información del Electrodoméstico Conectado ubicada del lado izquierdo como se muestra, ubicada en la parte interior como se muestra, su filtro de agua podrá ser conectado a su red WiFi, permitiendo la conexión con su teléfono inteligente para acceder al monitoreo, control y notificaciones de forma remota. El PXWH70Y y PXWH80Y son equipado con una tarjeta de comunicación WiFi incorporada en el producto. Para realizar la conexión, descargue la Aplicación GE Appliances SmartHQ y agregue su Whole Home Water Filter (Filtro de Agua para Toda la Casa), siguiendo las instrucciones de la aplicación. Para conocer más sobre las funciones del electrodoméstico conectado, y para saber qué aplicaciones de electrodomésticos conectados funcionarán con su teléfono inteligente, por favor visite GEAppliances.com/connect.

Conectividad WiFi: Para solicitar asistencia para el electrodoméstico o la conectividad de red ConnectPlus (para modelos que poseen WiFi activado o WiFi opcional), por favor comuníquese al 1-800-220-6899.

Los datos de todos los electrodomésticos conectados son guardados en estricto cumplimiento con la Política de Privacidad de Datos de Conexión de GE Appliances. Para acceder a esta política, visite geappliances.com/privacy/privacy_policy_connected.



Ejemplo de etiqueta con información del Electrodoméstico Conectado:

Connected Appliance Information	
Contains FCC ID: ZKJ-WCATA009	UPD ID: XX-XX-XX-XX-XX
Contains IC: 10229A-WCATA009	
MAC ID: D8-28-C9-XXXXXXXX	PT. NO. 301D1310P004

INFORMACIÓN REGULATORIA

Declaración de Cumplimiento de la FCC/IC

Este producto cumple con las pautas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (U.S. Federal Communications Commission, FCC), con respecto a los niveles de seguridad de exposición a radiofrecuencia (RF) para dispositivos Móviles.

Declaración de Exposición a Radiación por RF de la FCC

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la Radiación por RF de la FCC, establecidos para un ambiente sin control. Este equipamiento deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 cm. entre el radiador y su cuerpo. El transmisor no deberá ser ubicado con ni estar en funcionamiento con otras antenas o transmisores.

Declaración de la Parte 15 de la FCC:

El equipo de comunicación inalámbrica instalado en este dispositivo fue probado y se comprobó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, en cumplimiento con la parte 15 de las Normativas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para:

- (a) brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el mismo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:
 - Reoriente o reubique la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del tomacorriente al que se encuentra conectado el receptor.
 - Para solicitar ayuda, consulte con el proveedor minorista o con un técnico experimentado de radio/ TV.
- (b) aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

⚠ PRECAUCIÓN

Cualquier cambio o modificaciones no aprobadas expresamente por GE Appliances podrán anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Instrucciones de Instalación

⚠ ADVERTENCIA



El contacto con extremos metálicos filosos podrá resultar en lesiones personales. Use guantes y ropa de protección al instalar este producto.


NECESITAN PARA LA INSTALACIÓN

- Cortador de tubos
- Regla o cinta métrica
- Taladro inalámbrico
- Papel de esmeril o lima
- Destornillador
- Es posible que se necesite partes adicionales para completar la instalación:
 - Abrazaderas de toma de tierra aprobadas por UL y cable de toma de tierra de cobre calibre 6

INCLUIDOS CON EL PRODUCTO

- A – Carcasa y cabezal del filtro
 - B y C - 2 conectores rápidos y herramientas de conexión rápida
 - C – Herramienta de conexión rápida
 - D – Soportes de montaje
 - E - 4 Phillips de Cabeza Plana (5mm x 0.8mm x 12mm)
 - F – Cable de Corriente Continua (CC)
 - G - Depósito, junta tórica, y filtro
- Manuales del producto

Los accesorios opcionales están disponibles (con Visa, MasterCard o Discover), visitando nuestro sitio web en **GEAppliances.com** o en el Departamento de Piezas y Accesorios (Parts and Accessories), llamando al 877.959.8688 (EE.UU.) o al 800.661.1616 (Canadá).



SELECCIONE LA UBICACIÓN


Seleccione una ubicación para el filtro que esté:

- protegida de la congelación.
- que no esté expuesta a la luz directa del sol.

Se recomienda instalar una válvula de cierre en ambos lados del filtro.

Sugerimos que se utilice una ménsula de instalación.

NOTA: Asegúrese de dejar un espacio mínimo de 30" desde la parte superior del soporte de montaje debajo del sistema para dejar suficiente espacio para cambiar el cartucho.



CORTE DE LA LÍNEA DE AGU

⚠ ADVERTENCIA


Se pueden usar tubos para agua fría en cobre o galvanizados para conectar a tierra las salidas eléctricas de la casa. No mantener esta ruta de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Si se usa la tubería de agua fría para conectar a tierra las salidas eléctricas, consulte la sección Cómo instalar el cableado de conexión a tierra, antes de cortar la tubería.

1. Cierre el paso del agua y abra una llave de agua cercana para sacar el agua de las cañerías.
2. Seleccione una ubicación segura en la superficie para instalar el filtro y el soporte de montaje. La ubicación debe alinear el alojamiento del filtro con el tubo de entrada y el tubo de salida y no debe causar que los tubos se doblen o se dañen.

3. Using the template, mark the pipe where it will be cut relative to the mounting bracket. Marque la distancia "D" sobre el tubo. D es aproximadamente 19.7 cm (8 3/8").

NOTA: Se recomienda que la válvula de cierre sea colocada antes y después del filtro.

4. Usando un cortador de cañerías, corte el tubo. Lije (lime) las puntas cortadas para asegurarse que estén cuadradas y suaves.



NOTA: Tenga una cubeta y una toalla disponibles para recolectar el exceso de agua.

Instrucciones de Instalación


INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Las instrucciones son para instalar accesorios en plomería de 3/4" o 1" de cobre o PEX. Si la unidad va a ser instalada sobre cualquier otro tipo de cañería (plástico, PVC, galvanizado), consulte con un plomero calificado sobre herramientas adicionales.


1. Siga la plantilla de instalación provista y use los cuatro tornillos de montaje de pared.
Consulte a continuación la especificación del sujetador correspondiente a su situación:
 - Al realizar el montaje a una pared de losa de hormigón vertido – tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" con manguito de anclaje.
 - Al realizar el montaje a una pared de bloques de hormigón – tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" con manguito de anclaje.
 - Al realizar el montaje a una pared de yeso – use anclajes de pared de alta resistencia, con capacidad de peso mínimo de 75 libras.
 - Al realizar el montaje a una pared con montantes expuestos, monte una longitud de madera de 2 x 4 entre dos montantes usando tornillos de madera de 3". Luego monte el soporte a una nueva longitud de 2 x 4, usando tornillos de madera de 3".

Para cualquier otro tipo de construcción no mencionada más arriba, consulte a un contratista con licencia.

NOTA: Para asegurar un montaje firme del sistema de agua, siga la recomendación del fabricante de elementos de fijación al realizar la instalación.




1. La entrada y la salida pueden ser rotadas para que coincidan con su configuración de plomería.



2. De forma temporaria, monte el sistema de punto de entrada (POE) y ajuste el soporte de pared de modo que la entrada y salida del sistema queden alineadas con la tubería.

3. Adhiera 2 soportes laterales a la parte trasera del sistema.


4. Retire el sistema y ajuste los tornillos sosteniendo el soporte de montaje de forma segura sobre la pared.



CONECTE LAS UNIONES A LA LÍNEA DEL AGUA

Las instrucciones son para instalar accesorios en plomería de 3/4" o 1" de cobre o PEX. Si la unidad se instalará en cualquier otro tipo de tubería (plástico, PVC, galvanizado), consulte a un plomero calificado en relación a materiales adicionales.

1. Deslice un accesorio de conexión rápida a cada lado de la tubería en la orientación mostrada.



2. Presione las conexiones rápidas de modo que la tubería sólo muestre la parte externa de la conexión rápida.

NOTA: Múltiples instalaciones y retiros de los accesorios de conexión rápida podrán dañar las tuberías y generar pérdidas.

NOTA: Asegúrese de haber adquirido el modelo de POE correcto:


PXWH70Y: Equipado con 2 conectores rápidos de 1" a 3/4" en la caja.

PXWH80Y: Equipado con 2 conectores rápidos de 1" a 1" en la caja.


Instrucciones de Instalación

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

1. Monte el sistema de punto de entrada (POE) al soporte de pared usando los tornillos provistos. Use 3 tornillos (se brinda uno adicional).



2. Usando la herramienta de conexión rápida, deslice los accesorios de conexión rápida dentro del sistema.



NOTA: Múltiples instalaciones y retiros de los accesorios de conexión rápida podrán dañar el sistema y generar pérdidas.

INSTALACIÓN DEL CABLE DE TIERRA

NOTA: Si la tubería de su casa es de plástico no debería ser usada para efectuar la conexión de tierra, y este paso puede ser obviado.


⚠️ ADVERTENCIA

Una tubería de agua fría galvanizada interiormente o de cobre es usada muy a menudo para conectar a tierra los tomacorrientes eléctricos en las casas. Una toma de tierra lo protege de descargas eléctricas. El alojamiento del filtro de agua pudo haber interrumpido la trayectoria de tierra. Para restablecer la conexión, instale un cable de cobre de 45,7 cm (18"), de calibre 6 a través del filtro, fuertemente sujeto utilizando abrazaderas de tierra de bronce de 1,3 a 2,5 cm (1/2" a 1") aprobada por UL en ambos extremos de la línea como se muestra en la ilustración. No se deben usar abrazaderas de cinc en tuberías de cobre. El cable y las abrazaderas pueden ser compradas por separado en su ferretería local.

1. Limpie la tubería de cobre y los extremos del cable con papel de esmeril. Se recomienda que utilice cable desnudo. Si utiliza cable aislado, las puntas deberían estar desnudas de su protector, aproximadamente 1,9 cm (3/4") antes de proceder a limpiarlas con papel de esmeril.

2. Sujete las abrazaderas de bronce a la tubería. Apriete los tornillos.

3. Sujete el cable a las abrazaderas tal como se muestra en la figura. Apriete los tornillos.





Instrucciones de Instalación


INSTALACIÓN DEL FILTRO Y EL DEPÓSITO

1. Con el sistema en la posición con el agua cerrada, levante la manija del sujetador del filtro.


Manija del sujetador del Filtro en la Posición Hacia Arriba




2. Coloque el nuevo cartucho del filtro en el sistema, sosteniendo éste en posición vertical con las lengüetas de la tapa superior en la posición 10:45, presionando el filtro de manera firme contra el círculo interior del colector y dando al filtro $\frac{1}{4}$ de giro en sentido antihorario (al mirar hacia abajo desde la parte superior).



Filtro en posición de 10:45.



Alinee la tapa superior del filtro con el círculo interior del colector. Esto se muestra desde el lado inferior del colector. Usted insertará el mismo desde la parte inferior.



Dé al filtro $\frac{1}{4}$ de giro en sentido antihorario para ajustarlo.

3. Instale el depósito a la unidad, ubicando el mismo sobre el filtro y alineándolo con el colector. Gire el depósito en sentido antihorario para alinear los pernos del depósito con los brazos de la tapa del sistema, a medida que empuja la manija hacia abajo hasta su posición.

4. Lentamente abra el suministro de agua.
5. Controle pérdidas posibles en todo el sistema.
6. En caso de pérdidas en las uniones, cierre el agua y ajuste o vuelva a sellar las mismas.
7. Pase el sistema al modo con filtro (usando la aplicación, interface de usuario (UI) o gire manualmente la perilla)
8. Luego de la instalación, deje correr agua por el cartucho durante 10 minutos (40 galones), espere una hora, luego vuelva a dejar correr agua por 10 minutos (40 galones) antes de usar el agua.

Cuidado y limpieza


REEMPLAZO DEL CARTUCHO DEL FILTRO

Usted debería cambiar el filtro cuando el paso del agua disminuye notablemente o por lo menos cada tres meses.


1. Cierre el agua que va al filtro.
Use una de las tres opciones:
 - a. **Panel de Control:** Mantenga presionado el ícono "Water Off" (Agua Cerrada) durante 3 segundos para cerrar el suministro de agua.
 - b. **Aplicación:** Si el POE está conectado al Wi-Fi, usted también puede cerrar el agua a través de la Aplicación.
 - c. **Anulación Manual (Cierre):** Si la energía está apagada, usted puede cerrar el agua manualmente ajustando la perilla de control. Para hacer esto, presione la perilla hacia abajo hasta la posición retraída antes de girarla hasta la posición de apagado.

Presione el botón azul de liberación de presión para liberar la presión de agua.

2. Libere el depósito empujando la manija del sujetador del filtro hacia arriba mientras sostiene el depósito; con la manija bloqueada, use ambas manos para dar un 1/4 de giro en sentido horario y retirar el depósito.
3. Retire el filtro dando 1/4 de giro en sentido horario y luego descarte el filtro usado. Lave el depósito con jabón suave y agua. No use limpiadores ásperos ni agua caliente



4. Inspeccione la junta tórica del depósito. Asegúrese de que se encuentre levemente lubricada con grasa de silicona limpia de calidad alimentaria (la grasa de silicona está disponible a través de Piezas y Accesorios de GE Appliances: 877.959.8688 (Canadá, 800.661.1616), número de pieza (WS60X10005). Asegúrese de que la junta tórica esté fijada en la ranura. En caso de encontrarse dañada, se recomienda el reemplazo de la junta tórica.
5. Coloque el nuevo cartucho del filtro en el sistema, sosteniendo éste en posición vertical con las lengüetas de la tapa superior en la posición 10:45, presionando el filtro de manera firme contra el círculo interior del colector y dando al filtro ¼ de giro en sentido antihorario.



6. Vuelva a instalar el depósito en la unidad, ubicando el mismo sobre el filtro y alineándolo con el colector. Gire el depósito en sentido antihorario para alinear los pernos del depósito con los brazos de la tapa del sistema, a medida que empuja la manija hacia abajo hasta su posición.
7. Para reiniciar el modo "Filter" (Filtro), use una de estas tres opciones:
 - a. Panel de Control: Mantenga presionado el ícono "Filter" (Filtro) durante 3 segundos.
 - b. Aplicación: Si el POE está conectado al Wi-Fi, usted también puede activar el modo "Filter" (Filtro) a través de la Aplicación.
 - c. Anulación Manual (Cierre): Si la energía está apagada, usted puede activar el modo "Filter" (Filtro) manualmente girando la perilla de control. Para hacer esto, presione la perilla hacia abajo hasta la posición retraída antes de girarla en sentido horario 180° hasta la posición "Filter" (Filtro).
8. Luego de la instalación, deje correr agua por el cartucho durante 10 minutos (40 galones), espere una hora, luego vuelva a dejar correr agua por 10 minutos (40 galones) antes de usar el agua.
9. Use una toalla para limpiar el filtro de malla.


Consejos para la Solución de Problemas

¡Ahorre tiempo y dinero!

Lea primero el cuadro que aparece a continuación y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
Poca circulación de agua	<ol style="list-style-type: none"> 1. El filtro está sucio o en el final de su vida útil. 2. El sistema de filtración está atascado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie el nuevo filtro, llame al servicio técnico de GE Appliances o compre a través del sitio web de GE Appliances. 2. Limpie el filtro de malla.
La calidad del agua (gusto, olor, color) no es buena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El filtro está sucio o en el final de su vida útil. 2. No selecciona la función "Filter" (Filtro). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie el nuevo filtro. 2. Pase a la función "Filter" (Filtro).
Pérdida entre el depósito del filtro y la carcasa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La junta tórica está dañada. 2. Algunas partes poseen fisuras. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre el suministro de agua. 2. Agregue grasa de silicona de grado alimenticio en la junta tórica, o reemplace la junta tórica por una nueva. 3. Llame al servicio técnico de GE Appliances si la pérdida persiste.
Pérdida entre los conectores de la tubería de entrada / salida	El sellado del conector de la tubería no es bueno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre el suministro de agua. 2. Ajuste la conexión.
Luz roja de error ENCENDIDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. La perilla se giró manualmente. La posición de la perilla no puede ser determinada por el sistema de control de la unidad debido a la anulación manual. 2. En la transición solicitada a través de los botones o la aplicación se agota el tiempo de espera. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para despejar el error, use los botones o la aplicación para seleccionar "Filter" (Filtro) o "Water off" (Cierre de agua). 2. Si el error persiste, configure manualmente la perilla en "Filter" (Filtro) o "Water off" (Cierre de agua), y luego desconecte la corriente a la unidad durante unos 10 segundos para su reinicio. 3. Llame al servicio técnico de GE Appliances si el Error persiste.
No se puede abrir el Soporte de Asistencia de Instalación al colocar el nuevo filtro.	Es necesario liberar la presión del sistema.	Presione la válvula de liberación de presión antes de abrir el soporte.

Listado de Partes



Garantía Limitada

Por el Período de:	Reemplazaremos:
Un Año Desde la fecha de la compra original	Reemplazo, reparación o reembolso del costo minorista original de cualquier producto que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Si la unidad es cambiada, la unidad de reemplazo posee garantía por el resto del período de la garantía original de un año sobre su producto. GE Appliances reemplazará, a su exclusivo criterio, el producto por otro de la misma o de una funcionalidad y calidad comparable o hará un reembolso por el precio minorista original.

Para Realizar una Reclamo sobre la Garantía Durante los Primeros 90 Días desde la Fecha Original de Compra:

- Embale la unidad correctamente. Le recomendamos usar la caja de cartón y los materiales de embalaje originales.
- Entregue el producto en la ubicación del vendedor minorista donde fue adquirido.
- Incluya en el paquete una copia del receptor de la venta u otra prueba de la fecha original de compra. También escriba su nombre y domicilio y una descripción del defecto.

A Fin de Realizar un Reclamo sobre la Garantía Durante el Resto de la Garantía de un Año:

- Ubique su recibo de venta original y haga una nota de su modelo y número de serie.
- Llame a GE Appliances al 1-800-952-5039 para iniciar el reclamo sobre la garantía.
- A usted se le solicitará su nombre, domicilio, fecha de compra, y números de modelo y serie.
- GE Appliances hará arreglos para que se envíe una caja de cartón a su hogar para recuperar el producto.
- Usted deberá entregarle el producto (envío postal prepago por GE Appliances) al centro de recuperación de GE Appliances antes de que se entregue una unidad de reemplazo. Por favor incluya una descripción del defecto.
- Usted deberá recibir el producto de reemplazo entre los 7 y 10 días hábiles una vez que hayamos recibido la unidad. Si experimenta cualquier problema o retrasos una vez iniciado el proceso de reemplazo, comuníquese al 1-800-652-5039 para solicitar asistencia.

Qué No Será Cubierto:

- Instrucción al cliente. Este manual del propietario brinda información relacionada con instrucciones de funcionamiento y controles del usuario.
- Instalación inadecuada. Si tiene un problema de instalación o el producto no posee la capacidad adecuada, contacte a su vendedor minorista o instalador. Usted es responsable de brindar instalaciones de conexión eléctrica adecuadas.
- Falla del producto como resultado de modificaciones sobre el mismo o debido a un uso irrazonable, incluyendo la falta de mantenimiento razonable o necesario.
- Reemplazo de fusibles del hogar o reinicio de disyuntores.
- Fallas como consecuencia de corrosión.
- Daños ocasionados sobre el producto por nivel de suministro de voltaje inadecuado, accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños consecuentes o incidentales causados por posibles defectos del producto.
- Daño ocasionado por un filtro de agua de una marca que no es GE Appliances.
- Daño causado después de la entrega.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Para Clientes de EE.UU.: Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de GE Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Appliances Autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o llamadas del servicio técnico a su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

Garante en EE.UU:
GE Appliances, a Haier company
Louisville, KY 40225

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía debería contar con la prueba de la fecha original de compra.

Soporte para el Consumidor

Sitio Web de GE Appliances

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del Sitio Web de GE Appliances las 24 horas del día, cualquier día del año! Usted también puede comprar más electrodomésticos maravillosos de GE Appliances y aprovechar todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia.

En EE.UU.: GEAppliances.com

Registre su Electrodoméstico

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.

En EE.UU.: GEAppliances.com/register

Piezas y Accesorios

Aquellos individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene hoy a través de Internet durante las 24 horas, todos los días. En EE.UU.: GEApplianceparts.com o de forma telefónica al 877.959.8688 durante el horario de atención comercial.

Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deben ser derivados a personal calificado del servicio. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.

Contáctenos

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de GE Appliances, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

En EE.UU.: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com/ge/service-and-support/contact.htm