


**WALKER EDISON**  
TM

# Spencer 6 - Drawer Solid Wood Dresser

SKU# BR6DDDR-T

LOT: AAYWW-XXXX




**For Residential Use Only**


Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. [www.walkeredison.com](http://www.walkeredison.com)

# WE Time to get started

Set up a clean and soft workplace to avoid damage during assembly. You can use the box and internal protections as a cover. It also helps to double-check if you have got all the pieces and parts before diving into the assembly.



**Estimated time  
for assembly**




2 People Build

**People recommended  
for assembly**

Make it a team effort!  
Grab a friend for quicker,  
easier assembly.

## Tools Needed


Grab a Phillips head screwdriver and a hammer to conquer this assembly.



## Use power tools with caution


This furniture is made of Solid Wood and Composite Wood, soft materials. If you choose to use power tools, set it to the slower setting. Be careful! Power tools can cause cracking or damage to the furniture, they can also damage the hardware if misused.

Power tool damages are not covered by the Walker Edison warranty.



## Slide care

Your furniture has highly durable wooden sliders. From time to time we recommend applying paraffin or standard candle wax to improve gliding of the sliders.



**Scan to get assembly tips and help!**

# WE Parts List

| Part Number | Description       | Quantity |
|-------------|-------------------|----------|
| 1           | Top Panel         | 1        |
| 2           | Left side panel   | 1        |
| 3           | Right side panel  | 1        |
| 4           | Bottom panel      | 1        |
| 5           | Bottom front rail | 1        |
| 6           | Large Wood Slider | 6        |
| 7           | Upper front rail  | 1        |
| 8           | Back rail         | 1        |
| 9           | Back Panel        | 2        |
| 10          | Center foot       | 1        |

| Part Number | Description                      | Quantity |
|-------------|----------------------------------|----------|
| 11          | Foot                             | 4        |
| 12          | Upper drawer front               | 2        |
| 13          | Drawer front                     | 4        |
| 14          | Drawer bottom                    | 6        |
| 15          | Drawer back                      | 6        |
| 16          | Division                         | 1        |
| 17          | Wood slider                      | 6        |
| 18          | Left drawer side                 | 6        |
| 19          | Right Drawer side with warning 1 | 1        |
| 21          | Right drawer side                | 5        |

**WALKER EDISON**  
 Distribution and responsible for the anti-tip hardware:  
 Walker Edison Furniture Company  
 1553 W 9000 S, West Jordan, UT 84088 United States  
 For details on Assembly Videos, Assembly Instructions, Replacement Parts and Customer Service, SCAN HERE.




**QR COD.**

**Collection Name**  
**Model:** XXXXXXXXFF  
**LOT:** AAYYWW-XXXX  
**Date:** MM/20YY  
**Rev.** MM/20YY-VX

CANFER compliant / conforme au CANFER  
 TSCA Title VI compliant / conforme au titre VI de la TSCA  
 TSCA Title VI certified / certifié conformément au titre VI de la TSCA  
 California 93120 Compliant for Formaldehyde / Conforme à la norme Californie 93120 pour le formaldéhyde.























The side drawer with **WARNING LABEL**, should be mounted in highest drawer.







# Hardware List

| Part | Size  | Name         | Quantity |
|------|---|--------------|----------|
| A    |  8x30mm    | Wooden dowel | 51       |
| B    |  10x20mm   | Wooden dowel | 36       |
| C    |  4x25mm    | Screw        | 36       |
| D    |  3,5x30mm  | Screw        | 34       |
| E    |  M4x22mm   | Screw        | 12       |
| F    |  4x40mm    | Screw        | 10       |
| G    |  10x7mm    | Nail         | 36       |
| H    |            | Knob         | 12       |
| I    |  3,5x14mm | Screw        | 08       |
| J    |  1374mm  | 'H' Profile  | 01       |
| K    |          | Wall anchor  | 01       |
| L    |          | Washer       | 02       |
| M    |          | Wall fixer   | 01       |
| N    |  7x80mm  | Screw        | 05       |
| O    |          | Hex Key      | 01       |
| P    |  8x40mm  | Wooden dowel | 12       |
| Q    |  5x24mm  | Cam Bolt     | 35       |
| R    |  15x12mm | Cam Lock     | 35       |
| S    |  75x50mm | Metal Plate  | 02       |
| T    |  4x16mm  | Screw        | 01       |

*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.  
Extra hardware pieces may be included.*

# Step 1


Let's get started! insert Wooden dowel (B) into Wood Slider (17) and Large Wood Slider (6).




## Wood Dowels

Dowels are essential in furniture assembly to create strong, precise connections. They ensure structural integrity, prevent shifting, and simplify alignment, resulting in sturdier, longer-lasting furniture.


Follow these steps:



1: Select the appropriate size dowel according with step.





2: Insert into drilled hole and press firmly to ensure placement is set.




3: Align the dowel with corresponding piece and press together until secure.

# Step 2

Insert Wooden dowel (B) into Left side panel (2), Right side panel (3), Bottom front rail (5), Upper front rail (7), Back rail (8), Division (16), Left drawer side (18), Right drawer side with warning (19) and Right drawer side (21).





To keep your product looking its best and scratch-free, try assembling it on a soft surface like carpet or a blanket. This helps prevent any accidental scratches and keeps your furniture in top shape!



# Step 3


Attach Cam bolt (Q) into Top panel (1), Bottom front rail (5), Upper front rail (7), Upper drawer front (12) and Drawer front (13) using a Phillips head screwdriver.

1 - Ensure cam bolt is installed straight and not at an angle.  
2 - Tighten cam bolt until shoulder on cam bolt is flush.  
Do not over-tighten.



# Step 4



Secure Large wood slider (6) to Left side panel (2) and Right side panel (3) using Screw (C) and a Phillips head screwdriver.






# Step 5

Attach Wood slider (17) to both sides of Division (16) using Screw (C) and a Phillips head screwdriver.





# Step 6

Secure Division (16) to Bottom front rail (5), Upper front rail (7) using Cam lock (R) and a phillips head screwdriver.




Align the opening in cam lock to the cam bolt and press into opening. Using a screwdriver, rotate the cam lock until it engages with the cam bolt and locks in place (anywhere between 90-10 degrees). Do not over-tighten the cam lock. Doing so may result in damaged or broken parts.




# Step 7

Join Back rail (8) to Division (16) using the wooden dowels, then attach Right side panel (3) to Bottom front rail (5), Upper front rail (7) and Back rail (8) using Screw (D) and a phillips head screwdriver.






# Step 8

Secure Left side panel (2) to Bottom front rail (5), Upper front rail (7) and Back rail (8) using Screw (D) and a phillips head screwdriver.




# Step 9

Attach the Top panel (1) to Left side panel (2), Right side panel (3) and Division (16) using Cam lock (R) and tightening with a Phillips head screwdriver.





# Step 10

Secure Upper front rail (7) to Top panel (1), Left side panel (2) and Right side panel (3) using Screw (D) and a Phillips head screwdriver.




# Step 11

Secure Center foot (10) and Foot (11) to Bottom panel (4) rear side using Bolt (N) and Hex Key (O).



# Step 12


Join Metal plate (S) to the remaining Foot (11) using Bolt (N) and Hex Key (O)






# Step 13

Secure Bottom panel (4) to Left side panel (2), Right side panel (3) and Division (16) with screw (F) using Phillips head screwdriver.




# Step 14

Attach the Feet (11) with Metal plate (S) to Bottom panel (4) using Screw (I) and a Phillips head screwdriver.






# Step 15

Secure Back panel (9) to the dresser using H Profile (J), Nails (G) and a hammer.





# Step 16

Insert Wooden dowel (A) into the front hole in Wood sliders (6, 17).





# Step 17

Now, let's assemble the drawers. Attach Right drawer side (21) and Left drawer side (18) to the Front drawer (13) tightening Cam lock (R) using a Phillips head screwdriver.




# Step 18

Slide Drawer bottom (14) into the grooves on Drawers sides (18, 21) and fit in Drawer front (13). Then secure Drawer back (15) using Screw (D) and a Phillips head screwdriver.





# Step 19

Secure Knob (H) to Drawer front (13) using Screw (E) and a phillips head screwdriver.



# Step 20




Repeat the steps to assemble the smaller drawers using Left drawer side (18), Right drawer side (21), Right drawer side with warning (19) and Upper drawer front (12).






# Step 21

Slide Drawer bottom (14) into the grooves on Drawers sides (18, 19) and fit in Drawer front (12). Then secure Drawer back (15) using Screw (D) and a Phillips head screwdriver.





# Step 22

Secure Knob (H) to Drawer front (12) using Screw (E) and a phillips head screwdriver.





# Step 23

Secure Right drawer side (21) and Left drawer side (18) to Upper drawer front (12) with cam lock (R) using a Phillips head screwdriver.




# Step 24

Insert Bottom panel (14) into Left drawer side (18) and Right drawer side (21) grooves secure Drawer back (15) with screw (D) using a Phillips head screwdriver.






# Step 25

Secure Knob (H) to Drawer front (12) using Screw (E) and a phillips head screwdriver.



# Step 26

Insert wood dowel (P) on the inside of all drawers, with the drawer inside the unit, after having passed the wood dowel that is in the drawer slide. The dowel is not flush with the panel, it is a little inside the drawer to help when you need to remove the lock dowel to remove the drawer.




The assembled drawer with this warning must be placed on top of the unit. Insert wood dowel (P) on the unit.




# Step 27

To finish this up, let's secure your Dresser to the wall! Attach the Wall anchor (K) to your dresser using a Washer (L) and a (T) Screw.



# Step 28

Insert the Plastic bush (M) into the wall. Then, secure the Wall anchor (K) to the wall using a Washer (L) and a (F) Screw.




## Warning

Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors.

Name and address information for the manufacturer responsible for the anti-tip hardware and date of production can be found on the label on the back of the furniture.



# You did it! Enjoy your new Dresser!



**Congratulations on your new piece of furniture!**

We would love to hear about it and see it.  
Please leave us a review or post a picture with  
**#mywalkeredisonhome**

# Assembling furniture can be tricky sometimes.

Our customer service team, located in Utah, is here for product information, help assembling a product, or for any other customer support issue

Call us at **801-433-3008**

Email us at [service@walkeredison.com](mailto:service@walkeredison.com)

Visit our Customer Service website at  
[walkeredison.com/pages/customer-service](http://walkeredison.com/pages/customer-service)

We are available to help Monday -Thursday 8am-5pm, Friday 8am-3pm MST

For details on Assembly Videos, Assembly Instructions, Replacement Parts, and Customer service,


**SCAN HERE**



For cleaning, never use abrasives, use a soft cloth and water with neutral soap to clean the furniture.

# WALKER EDISON™

## Spencer 6 - Drawer Solid Wood Dresser Spencer 6 - Drawer Solid Wood Dresser



### Pour usage résidentiel seulement

Visite notre site Web pour obtenir les instructions les plus récentes, des conseils d'assemblage, signaler des dommages ou commander des pièces. [www.walkeredison.com](http://www.walkeredison.com)


### Sólo para uso residencial

Visite nuestro sitio web para consultar las últimas instrucciones, consejos de montaje, notificar daños o solicitar piezas. [www.walkeredison.com](http://www.walkeredison.com)

# WE Il est temps de commencer / Hora de empezar

Prépare un lieu de travail propre et souple pour éviter tout dommage lors de l'assemblage. Tu peux utiliser la boîte et les protections internes comme base. Vérifie également que tu disposes de toutes les pièces et parties avant de te lancer dans l'assemblage.


Prepare un lugar de trabajo limpio y blando para evitar daños durante el montaje. Puede utilizar la caja y las protecciones internas como base. Comprueba también que tiene todas las piezas y partes antes de sumergirse en el montaje.



**Temps de montage  
estimé**



**Tiempo estimado  
de montaje**



2 People Build

**Personnes recommandées  
pour le montage**

Fais-en un effort d'équipe !  
Appelle un ami pour un assemblage  
plus rapide et plus facile.

**Personas recomendadas  
para el montaje**


¡Hágalo en equipo!  
Llame a un amigo para que el montaje  
sea más rápido y sencillo.

## Outils nécessaires

Munis-toi d'un tournevis cruciforme et marteau pour réaliser cet assemblage.

## Herramientas requeridas

Tome un destornillador Phillips y martillo para conquistar este montaje.




## Utilise les outils électriques avec précaution

Ce meuble est réalisé en Bois Massif et Bois Composite, des matériaux souples. Si tu choisis d'utiliser des outils électriques, règle-les sur le mode le plus lent. Fais attention à toi ! Les outils électriques peuvent provoquer des fissures ou endommager les meubles, mais aussi les autres composants s'ils sont mal utilisés. Les dommages causés par un outil électrique ne sont pas couverts par la garantie Walker Edison.

## Utilice las herramientas eléctricas con cuidado.

Este mueble está fabricado con madera maciza y madera compuesta, materiales blandos. Si decide utilizar herramientas eléctricas, ajústelas al ajuste más lento. Tenga cuidado. Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, pero también en los herrajes si se utilizan mal.

Los daños causados por una herramienta eléctrica no están cubiertos por la garantía de Walker Edison.




## Attention avec la glissière

Tes meubles possèdent des glissières en bois très résistantes. De temps en temps, nous recommandons d'appliquer de la paraffine ou de la cire de bougie standard pour améliorer la glisse des curseurs.

## Cuidado con las guías

Tus muebles cuentan con guías de madera de alta durabilidad. De vez en cuando, recomendamos la



**Scannez pour obtenir des conseils d'assemblage et de l'aide !  
¡Escanee para obtener consejos de montaje y ayuda!**

# WE Liste de pièces / Lista de piezas

| Nombre de pièces<br>Número de pieza | Description<br>Descripción                             | Quantité<br>Cantidad |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1                                   | Panneau Supérieur<br>Panel Superior                    | 1                    |
| 2                                   | Panneau Gauche<br>Panel Izquierdo                      | 1                    |
| 3                                   | Panneau Droit<br>Panel Derecho                         | 1                    |
| 4                                   | Panneau Inférieur<br>Panel Inferior                    | 1                    |
| 5                                   | Traverse Avant Inférieur<br>Travesaño Frontal Inferior | 1                    |
| 6                                   | Grand Glissière<br>Corredera Grande                    | 6                    |
| 7                                   | Traverse Avant Supérieur<br>Travesaño Frontal Superior | 1                    |
| 8                                   | Traverse Arrière<br>Travesaño Trasero                  | 1                    |
| 9                                   | Traverse Arrière<br>Travesaño Trasero                  | 2                    |
| 10                                  | Pied centrale<br>Pie central                           | 1                    |

| Nombre de pièces<br>Número de pieza | Description<br>Descripción  | Quantité<br>Cantidad |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 11                                  | Pied<br>Pie   | 4                    |
| 12                                  | Façade du Tiroir Supérieure<br>Frente del Cajón Superior                          | 2                    |
| 13                                  | Façade du Tiroir<br>Frente del Cajón  | 4                    |
| 14                                  | Fond du Tiroir<br>Parte Inferior del Cajón  | 6                    |
| 15                                  | Arrière du Tiroir<br>Trasera del Cajón  | 6                    |
| 16                                  | Panneau Centrale<br>Panel Central   | 1                    |
| 17                                  | Glissière<br>Corredera  | 6                    |
| 18                                  | Côté Gauche du Tiroir<br>Lado Izquierdo del Cajón                                 | 6                    |
| 19                                  | Côté Droit du Tiroir avec Avertissement<br>Lado Derecho del Cajón con Advertencia | 1                    |
| 21                                  | Côté Droit du Tiroir<br>Lado Derecho del Cajón                                    | 5                    |

WALKER EDISON  
Distribution and responsible for the anti-tip hardware:  
Walker Edison Furniture Company  
1553 W 9000 S, West Jordan, UT 84088 United States




For details on Assembly Videos, Assembly Instructions, Replacement Parts and Customer Service, SCAN HERE.

Collection Name  
**QR COD.**





















Model: XXXXXXXXFF  
LOT: AAYYWW-XXXX  
Date: MM/20YY  
Rev. MM/20YY-VX

CANFER compliant / conforme au CANFER  
TSCA Title VI compliant / conforme au titre VI de la TSCA  
TSCA Title VI certified / certifié conformément au titre VI de la TSCA  
California 93120 Compliant for Formaldehyde / Conforme à la norme Californie 93120 pour le formaldéhyde.

Le côté du tiroir portant l'inscription AVERTISSEMENT doit être installé dans l'espace supérieur droit.  
El lado del cajón etiquetado ADVERTENCIA debe colocarse en el espacio superior derecho.



# Liste de composants / Lista de hardware

| Partie<br>Parte | Taille<br>Tamaño  | Nom<br>Nombre                               | Quantité<br>Cantidad |
|-----------------|---|---|----------------------|
| A               |  8x30mm    | Cheville<br>Espiga                          | 51                   |
| B               |  10x20mm   | Cheville<br>Espiga                          | 36                   |
| C               |  4x25mm    | Vis<br>Tornillo                             | 36                   |
| D               |  3,5x30mm  | Vis<br>Tornillo                             | 34                   |
| E               |  M4x22mm   | Vis<br>Tornillo                             | 12                   |
| F               |  4x40mm    | Vis<br>Tornillo                             | 10                   |
| G               |  10x7mm    | Clou<br>Clavo                               | 36                   |
| H               |            | Poignée<br>Manilla                          | 12                   |
| I               |  3,5x14mm  | Vis<br>Tornillo                             | 08                   |
| J               |  1374mm  | Profil H<br>Perfil H                        | 01                   |
| K               |          | Ruban<br>Cordón                             | 01                   |
| L               |          | Rondelle<br>Arandela                        | 02                   |
| M               |          | Cheville en plastique<br>Tapón Plástico     | 01                   |
| N               |  7x80mm  | Boulon<br>Perno                             | 05                   |
| O               |          | Clé Hexagonale<br>Llave Hexagonal           | 01                   |
| P               |  8x40mm  | Cheville<br>Espiga                          | 12                   |
| Q               |  5x24mm  | Goujon de Assemblage<br>Conector            | 35                   |
| R               |  15x12mm | Boitier de assemblage<br>Traba del conector | 35                   |
| S               |  75x50mm | Plaque Métallique<br>Placa de Metal         | 02                   |
| T               |  4x16mm  | Vis<br>Tornillo                             | 01                   |

*Les quantités de composants indiquées ci-dessus sont nécessaires pour un assemblage correct.  
Des pièces supplémentaires peuvent être incluses.*

*Las cantidades de tornillería indicadas anteriormente son necesarias para un montaje correcto.  
Se pueden incluir piezas de ferretería adicionales.*



# Étape / Paso 1

(FR)

Insérez la Cheville (B) dans le Glissière (17) et le Grand Glissière (6).

(ES)


Inserte la Espiga (B) en la Corredera (17) y en la Corredera Grande (6).




Tip

## Cheville en bois

Les chevilles sont essentielles lors de l'assemblage de meubles pour créer des connexions solides et précises. Elles garantissent l'intégrité structurelle, empêchent les déplacements et simplifient l'alignement, ce qui permet d'obtenir des meubles plus résistants et plus durables. suis ces étapes :



- 1: Sélectionne la taille de cheville appropriée en fonction de l'étape.
- 1: Seleccione el tamaño de espiga adecuado según el paso.




- 2: Insère dans le trou indiqué et appuie fermement pour assurer un positionnement correct.
- 2: Insértela en el orificio indicado y presione firmemente para asegurar su correcta colocación.

## Espiga de madera

Las espigas son esenciales en el montaje de muebles para crear uniones fuertes y precisas.

Garantizan la integridad estructural, evitan el desplazamiento y simplifican la alineación, lo que se traduce en muebles más resistentes y duraderos.

Sigue estos pasos:



- 3: Alinee la cheville avec la pièce correspondante et enfonce-la jusqu'à ce qu'elle soit ferme.
- 3: Alinee el pasador con la pieza correspondiente y presiónelo hasta que encaje.



# Étape / Paso 2

(FR)


Commençons ! Insérez la Cheville (B) dans le Panneau Gauche (2), Panneau Droit (3), Traverse Avant Inférieur (5), Traverse Avant Supérieur (7), Traverse Arrière (8), Panneau Centrale (16), Côté Gauche du Tiroir (18), Côté Droit du Tiroir avec Avertissement (19) et Côté Droit du Tiroir (21).

(ES)

¡Empecemos! Inserte la Espiga (B) en el Panel Izquierdo (2), Panel Derecho (3), Travesaño Frontal Inferior (5), Travesaño Frontal Superior (7), Travesaño Trasero (8), Panel Central (16), Lado Izquierdo del Cajón (18), Lado Derecho del Cajón con Advertencia (19) y Lado Derecho del Cajón (21).



Pour que ton produit conserve son meilleur aspect et sans rayures, essaie de le monter sur une surface souple telle qu'un tapis ou une couverture. Cela permet d'éviter les rayures accidentelles et de garder tes meubles en bon état !



Para mantener su producto con el mejor aspecto y sin arañazos, pruebe a montarlo sobre una superficie blanda, como una alfombra o una manta. Así evitará arañazos accidentales y mantendrá sus muebles en perfecto estado.




# Étape / Paso 3

(FR)

Fixez le Goujon de Assemblage (Q) dans le Panneau Supérieur (1), Traverse Avant Inférieur (5), Traverse Avant Supérieur (7), Façade du Tiroir Supérieure (12) et la Façade du Tiroir (13) à l'aide d'un tournevis Phillips.

(ES)

Coloque el Conector (Q) en el Panel Superior (1), Travesaño Frontal Inferior (5), Travesaño Frontal Superior (7), Frente del Cajón Superior (12) y el Frente del Cajón (13) con un destornillador Phillips.




# Étape / Paso 4

(FR)

Fixez le Grand Glissière (6) au Panneau Gauche (2) et au Panneau Droit (3) à l'aide de la Vis (C) et d'un tournevis Phillips.

(ES)

Fije la Corredera Grande (6) al Panel Izquierdo (2) y al Panel Derecho (3) usando Tornillo (C) y un destornillador Phillips.




# Étape / Paso 5

(FR)

Fixez le Glissière (17) des deux côtés de le Panneau Centrale (16) à l'aide de la vis (C) et d'un tournevis cruciforme.

(ES)

Fije la Corredera (17) a ambos lados del Panel Central (16) usando el tornillo (C) y un destornillador Phillips.





# Étape / Paso 6

(FR)

Fixez le Panneau Centrale (16) a Traverse Avant Inférieur (5) et a Traverse Avant Supérieur (7) à l'aide du Boitier de Assemblage (R) et d'un tournevis Phillips.

(ES)


Asegure el Panel Central (16) al Travesaño Frontal Inferior (5) y Travesaño Frontal Superior (7) usando la Traba del Conector (R) y un destornillador Phillips



Tip


## Mini Fix

Mini Fix permet de joindre deux pièces en toute sécurité. Suis ces étapes simples.



1: Insère le Mini Fix dans les orifices du côté plat. Ne serre pas trop!

1: Coloca el tornillo Mini Fix en los orificios del lado plano. ¡No aprietes demasiado!




2: Joins les pièces en bois. Les vis Mini Fix entrent dans les orifices qui ont des trous sur les côtés, tu dois pouvoir voir les vis Mini Fix à travers ceux-ci. Après avoir installé les pièces, insère le tambour Mini Fix dans les orifices latéraux.

2: Una las piezas de madera. Los tornillos Mini Fix entran en las piezas que tienen orificios en los lados, por lo que deberías poder ver los tornillos Mini Fix a través de ellos. Después de encajar las piezas, inserta el tambor del tornillo Mini Fix en los orificios laterales.

## Mini Fix

Los tornillos Mini Fix ayudan a unir de forma segura dos piezas. Sigue estas fáciles etapas.



3: Sur la partie arrière du tambour, il aura la forme d'un « C ». Insère le tambour de manière à ce que l'ouverture « C » s'embote à la vis Mini Fix. Serre-la avec le tournevis.

3: La parte posterior del tambor tendrá la forma de «C». Inserta el tambor de modo que la abertura de la «C» encaje en el tornillo Mini Fix. Apriétalo con un destornillador.


# Étape / Paso 7

(FR)

Joignez le Traverse Arrière (8) à le Panneau Centrale (16) à l'aide des chevilles, puis fixez le Panneau Droit (3) au Traverse Avant Inférieur (5), Traverse Avant Supérieur (7) et Traverse Arrière (8) à l'aide de la Vis (D) et un tournevis Phillips.

(ES)

Una el Travesaño Trasero (8) al Panel Central (16) usando las espigas, luego fije el Panel Derecho (3) al Travesaño Frontal Inferior (5), Travesaño Frontal Superior (7) y al Travesaño Trasero (8) usando el tornillo (D) y un destornillador Phillips.




# Étape / Paso 8

(FR)

Fixez le Panneau Gauche (2) au Traverse Avant Inférieur (5), Traverse Avant Supérieur (7) et au Traverse Arrière (8) à l'aide de la Vis (D) et d'un tournevis Phillips.

(ES)

Asegure el Panel Izquierdo (2) al Travesaño Frontal Inferior (5), Travesaño Frontal Superior (7) y al Travesaño Trasero (8) usando Tornillos (D) y un destornillador Phillips.




# Étape / Paso 9

(FR)

Fixez le Panneau Supérieur (1) au Panneau Gauche (2), Panneau Droit (3) et Panneau Centrale (16) à l'aide du Boitier de Assemblage (R) et en serrant avec un tournevis Phillips.

(ES)

Conecte el Panel Superior (1) al Panel Izquierdo (2), Panel Derecho (3) y Panel Central (16) usando la Traba del Conector (R) y apretando con un destornillador Phillips.




# Étape / Paso 10

(FR)

Fixez le Traverse Avant Supérieur (7) au Panneau Supérieur (1), Panneau Gauche (2) et au Panneau Droit (3) à l'aide de la Vis (D) et d'un tournevis Phillips.

(ES)

Fije el Travesaño Frontal Superior (7) al Panel Superior (1), Panel Izquierdo (2) y Panel Derecho (3) usando un Tornillo (D) y un destornillador Phillips.




# Étape / Paso 11

(FR)

Fixez le Pied Central (10) et le Pied (11) sur le Panneau Inférieur (4) à l'aide du Boulon (N) et de la Clé hexagonale (O).

(ES)

Asegure el Pie Central (10) y el Pie (11) al Panel Inferior (4) usando el Perno (N) y la Llave Hexagonal (O).




# Étape / Paso 12

(FR)

Joignez la Plaque Métallique (S) au Pied (11) restant à l'aide du Boulon (N) et de la clé hexagonale (O).

(ES)

Una la Placa de Metal (S) al Pie (11) usando el Perno (N) y la llave hexagonal (O).




# Étape / Paso 13

(FR)

Fixez le Panneau Inférieur (4) assemblé au Panneau Gauche (2), Panneau Droit (3) et à le Panneau Centrale (16), utilisez la Vis (F) et un tournevis Phillips.

(ES)

Asegure el Panel Inferior (4) ensamblado al Panel Izquierdo (2), Panel Derecho (3) y al Panel Central (16), use el Tornillo (F) y un destornillador Phillips.





# Étape / Paso 14

(FR)

Fixez les Pieds (11) avec la Plaque Métallique (S) au Panneau Inférieur (4) à l'aide de la Vis (I) et d'un tournevis Phillips.

(ES)

Fije los Pies (11) con la Placa Metálica (S) al Panel Inferior (4) usando el Tornillo (I) y un destornillador Phillips.




# Étape / Paso 15

(FR)

Fixez le Panneau Arrière (9) à la commode à l'aide du Profil H (J), des Clous (G) et d'un marteau.

(ES)

Asegure el Panel Trasero (9) a la cómoda usando el Perfil H (J), Clavos (G) y un martillo.






# Étape / Paso 16

(FR)

Insérez la Cheville (A) dans le trou avant des Glissières (6, 17).

(ES)

Inserte la Espiga (A) en el agujero frontal de las Correderas (6, 17).






# Étape / Paso 17

(FR)

Maintenant, assemblons les tiroirs. Fixez le Côté Droit du Tiroir (21) et le Côté Gauche du Tiroir (18) au Façade du Tiroir (13) en serrant le Boitier de Assemblage (R) à l'aide d'un tournevis Phillips.

(ES)

Ahora, montemos los cajones. Conecte el Lado Derecho del Cajón (21) y el Lado Izquierdo del Cajón (18) a la Frente del Cajón (13) apretando la Traba del Conector (R) con un destornillador Phillips.





# Étape / Paso 18

(FR)

Faites glisser le Fond du Tiroir (14) dans les rainures sur les Côtés des Tiroirs (18, 21) et insérez-le dans la Façade du Tiroir (13). Fixez ensuite l'Arrière du Tiroir (15) à l'aide de la vis (D) et d'un tournevis Phillips.

(ES)

Deslice la Parte Inferior del Cajón (14) en las ranuras de los Lados de los Cajones (18, 21) y colóquela en el Frente del Cajón (13). Luego fije la parte Trasera del Cajón (15) con el Tornillo (D) y un destornillador Phillips.






# Étape / Paso 19

(FR)

Fixez le Poignée (H) à la Façade du Tiroir (13) à l'aide de la Vis (E) et d'un tournevis Phillips.

(ES)

Asegure la Manilla (H) al Frente del Cajón (13) usando el Tornillo (E) y un destornillador Phillips.






# Étape / Paso 20

(FR)

Répétez les étapes pour assembler les petits tiroirs en utilisant le Côté Gauche du Tiroir (18), Côté Droit du Tiroir avec Avertissement (19) et la Façade du Tiroir Supérieure (12).



(ES)

Repita los pasos para ensamblar los cajones más pequeños usando el Lado Izquierdo del Cajón (18), Lado Derecho del Cajón con Advertencia (19) y el Frente del Cajón Superior (12).




# Étape / Paso 21

(FR)  
Répétez les étapes pour assembler les tiroirs supérieures.  
(ES)  
Repita los pasos para ensamblar los cajones superiores



# Étape / Paso 22



(FR)  
Fixez le Poignée (H) à la Façade du Tiroir (12) à l'aide de la Vis (E)  
et d'un tournevis Phillips.  
(ES)  
Asegure la Manilla (H) al Frente del Cajón (12) usando el Tornillo  
(E) y un destornillador Phillips.



# Étape / Paso 23

(FR)  
Répétez les étapes pour assembler les petits tiroirs en utilisant le Côté Gauche du Tiroir (18), Côté Droit du Tiroir (21) et la Façade du Tiroir Supérieure (12).



(ES)  
Repita los pasos para ensamblar los cajones más pequeños usando el Lado Izquierdo del Cajón (18), Lado Derecho del Cajón (21) y el Frente del Cajón Superior (12).



# Étape / Paso 24

(FR)  
Répétez les étapes pour assembler les tiroirs supérieures.

(ES)  
Repita los pasos para ensamblar los cajones superiores




# Étape / Paso 25

(FR)

Fixez le Poignée (H) à la Façade du Tiroir (12) à l'aide de la Vis (E) et d'un tournevis Phillips.

(ES)

Asegure la Manilla (H) al Frente del Cajón (12) usando el Tornillo (E) y un destornillador Phillips.






# Étape / Paso 26

(FR)

Insérer la Cheville (P) à l'intérieur de tous les tiroirs, le tiroir étant à l'intérieur du meuble, après avoir passé la cheville en bois qui se trouve dans la glissière du tiroir. La cheville n'est pas à fleur du panneau, elle se trouve un peu à l'intérieur du tiroir pour vous aider lorsque vous devez retirer la cheville de verrouillage pour retirer le tiroir.

(ES)

Inserte la Espiga (P) en el interior de todos los cajones, con el cajón dentro de la unidad, después de haber pasado la espiga que se encuentra en la corredera del cajón. La espiga no está al ras con el panel, está un poco dentro del cajón para ayudar cuando es necesario quitar la espiga de bloqueo para quitar el cajón.



Le côté du tiroir portant l'inscription AVERTISSEMENT doit être installé dans l'espace supérieur droit. El lado del cajón etiquetado ADVERTENCIA debe colocarse en el espacio superior derecho.





# Étape / Paso 27

(FR)

Enfin, fixons votre commode au mur ! Fixez l'Rúban (K) à votre commode à l'aide d'une rondelle (L) et d'une vis (T).

(ES)

Finalmente, ¡fijemos tu cómoda a la pared! Asegure la cinta (K) a su cómoda usando una arandela (L) y un tornillo (T).





# Étape / Paso 28

(FR)

Insère la cheville en plastique (M) dans le trou du mur. Ensuite fixe le ruban (K) au mur à l'aide de la rondelle (L) et des vis (F).

(ESP)

Coloca el tapón de plástico (M) en el orificio de la pared. Luego, fija el cordón (K) a la pared usando la arandela (L) y el tornillo (F).



## Avertissement

Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir en cas de renversement de meubles. Pour éviter que le meuble ne bascule, nous recommandons de le fixer définitivement au mur. L'ancrage mural et les autres composants sont inclus dans ce produit. Assure-toi que les composants sont adaptés à tes murs avant l'installation, car différents matériaux de mur peuvent nécessiter différents types d'ancrages.


Le nom et l'adresse du fabricant responsable des composants anti-basculade ainsi que la date de production se trouvent sur l'étiquette au dos du meuble.

## Advertencia

Pueden ocurrir lesiones graves o fatales debido a la caída de muebles. Para evitar que los muebles se caigan, recomendamos que se fijen permanentemente a la pared. El anclaje de pared y los herrajes están incluidos en este producto. Asegúrate de que los herrajes sean adecuados para tus paredes antes de la instalación, ya que diferentes materiales de pared pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

El nombre y la dirección del fabricante responsable de los herrajes antivuelco y la fecha de producción se pueden encontrar en la etiqueta de la parte trasera de los muebles.

Tu as réussi ! Profite de ton nouveau  
Commode  
¡Lo ha conseguido! ¡Disfrute de su nueva  
Comoda



**Nous aimerions t'en entendre parler et le voir.**

S'il te plait, laisse-nous un commentaire ou publie une photo sur  
**#mywalkerredisonhome**

**¡Enhorabuena por sus nuevos muebles!**

Nos encantaría oírlo y verlo.

Por favor, déjenos un comentario o publique una foto con  
**#mywalkerredisonhome**

## Assembler des meubles peut parfois être compliqué.

Notre équipe de service client, située dans l'Utah, est là pour obtenir des informations sur les produits, aider pour l'assemblage d'un produit ou pour tout autre problème de support client.

Appelle-nous **801-433-3008**

Envoie-nous les e-mails à [service@walkeredison.com](mailto:service@walkeredison.com)

Visite notre site accueil au client à

[walkeredison.com/pages/customer-service](http://walkeredison.com/pages/customer-service)

Nous sommes disponibles pour t'aider du Lundi au Jeudi de 8 am - 5 pm, Vendredi de 8 am - 3 pm MST.

Pour plus de détails sur les vidéos d'assemblage, les instructions d'assemblage, les pièces de rechange et le service client.

NUMÉRISER ICI.



Pour le nettoyage, n'utilise jamais d'abrasifs, utilise un chiffon doux et de l'eau avec du savon neutre pour nettoyer les meubles.

## A veces, montar muebles puede resultar complicado.

Nuestro equipo de atención al cliente, ubicado en Utah, está a su disposición para informarle sobre los productos, ayudarlo a montarlos o resolver cualquier otro problema de atención al cliente.

Llámenos **801-433-3008**

Envíenos un correo electrónico a [service@walkeredison.com](mailto:service@walkeredison.com)

Visite nuestra página web de atención al cliente

[walkeredison.com/pages/customer-service](http://walkeredison.com/pages/customer-service)

Estamos a su disposición para ayudarlo de lunes a jueves de 8:00 a 17:00, viernes de 8:00 a 15:00 MST.

Para más detalles sobre videos de montaje, instrucciones de montaje, piezas de recambio y servicio de atención al cliente

ESCANEE AQUÍ.



Para la limpieza, nunca utilice productos abrasivos, utilice un paño suave y agua con jabón neutro para limpiar los muebles.