

F24148E

AIRE DE JEU APPLETON




ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - zone de 22' - 3" L x 28' D nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.

HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE - 6' (1.8m).

CAPACITÉ - 6 utilisateurs au maximum, Âge 3 - 7; limite de poids fixée à 110 lb (49.9 kg) par enfant.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.



NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
Pays-Bas

europcustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

9404148EF Rev 11/22/2023



⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure

Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft!

Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de *Cunninghamia Lanceolata* de la famille du cyprès.

Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes.

Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés.

De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise!

Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.



Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



LA SUPERVISION CONTINUE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



AVERTISSEMENT

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 3 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 6 pieds de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER D'ÉTOUFFEMENT/POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires



AVERTISSEMENT

Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des souliers fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez pour voir si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez la glissoire et les autres appareils de plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les glissoires et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez la diapositive de façon qu'elle soit la moins exposée au soleil.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des flip-flop ou des clog.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas de la glissoire.

Recouvrement protecteur -

Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

Remarque: N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de raclez et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:



- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.



Instructions d'entretien

Votre système de jeu KidKraft est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

<p>QUINCAILLERIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeinturez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303. ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.   <p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3) 	<p>PIQUETS (ANCRES) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire. <p>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien fixées et serrées. Les clips rapides devraient être complètement fermés et enfilés complètement. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®. <p>BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire. ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège. <p>PIÈCES EN BOIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois. ✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.
--	--

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

<p>PIÈCES DE QUINCAILLERIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois. ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire. 	<p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)
--	--

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

<p>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support. ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®. 	<p>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.
--	---

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

<p>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles. 	<p>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)
--	--

Si vous vous défaites de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et vous défaire du centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en débarrassez. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner ssurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 101mm x 101mm (4 po x 4 po) risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 25mm x 101mm (1po x 4 po) puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.

2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.

3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée KidKraft

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES :

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u> 0-90 jours à partir de la date d'achat	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite
--------	--	--

DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u> 91 jours à 1 an	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite
--------	---	--

POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée**. See Fig. 3

Fig. 3	<u>Ancienneté du produit (pièces en bois)</u> 0 jours à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 \$ pour la pièce + livraison gratuite 0 \$ pour la pièce + frais d'expédition et de manutention 100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention
--------	--	---

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS :

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT**. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.


Clés pour un assemblage réussi

Outils requis

<ul style="list-style-type: none"> • Ruban à mesurer • Niveau à bulle • Équerre de charpentier • Marteau à panne fendue • Perceuse standard ou sans fil • Maillet en caoutchouc 	<ul style="list-style-type: none"> • Phillips No.1, No.2 Mèche Robertson, Tournevis • Clé à rochet avec rallonge (douilles de 13mm (1/2 po) et 14mm (9/16 po)) • Clé anglaise ou clé fermée 	<ul style="list-style-type: none"> • 13mm(1/2 po) et 14mm(9/16 po) • Clé à molette • Forêt de perceuse 3mm (1/8 po) et 5mm (3/16 po) • Clé hexagonale de 5mm (3/16 po) 	<ul style="list-style-type: none"> • Escabeau 2,4 m (8 pi) • Lunettes de sécurité • Assistance d'un adulte • Crayon • Pincettes
---	--	--	--




Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :




Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

<p>Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait causer des conditions dangereuses.</p> 	<p>Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.</p> <p>Utiliser un niveau</p> 			
<p>Demander de l'aide</p> 	<p>Demander de l'aide</p> 	<p>Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!</p>	<p>Pré-percer avec une mèche 3mm(1/8po) et 5mm(3/16po)</p> 	<p>Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.</p>
<p>Mesurer la distance</p> 	<p>Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.</p> <p>Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.</p>	<p>Mettre l'assemblage à l'équerre</p> 	<p>3mm 5mm</p>	<p>Serrer les boulons</p> 
			<p>Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels</p>	

ATTENTION – Danger de protubérance

Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.




Assemblage des pièces de quincaillerie

Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.


Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 8mm (5/16 po) est un peu plus gros qu'6.4mm (1/4 po).

NOTE : les boulons à tête mince avec Lock Tight bleu et les boulons avec contre-écrous n'exigent pas une rondelle de blocage.




QUINCAILLERIE KIDKRAFT


5/16"(.31) = Boulon Hex de 8mm




1/4"(0.25) = Boulon Hex de 6mm




1/4"(0.25) = Tirefond 6mm



5/16"(.31) = Tirefond 8mm



3/8"(.38) = Tirefond 9.5mm



TABEAU DE LONGUEUR DE LA QUINCAILLERIE
pouces vs millimètres

6	152
5 1/2	140
5	127
4 1/2	114
4	102
3 1/2	89
3	76
2 1/2	64
2	51
1 1/2	38
1 1/4	32
1-1/8	29
1	25.4
7/8	22
3/4	19
1/2	12.7

CONVERSION DE DIAMÈTRE

1 pouce = 25.4mm

Par exemple:

DIAMÈTRE DU BOULON 5/16 (0.31) pouces

0.31 pouces x 25.4mm = 8mm

CONVERSION DE LONGUEUR

1 pouce = 25.4mm

Par exemple:

LONGUEUR DU BOULON 4 1/2 (4.5) pouces de long

4.5 pouces x 25.4mm = 114mm long

Identification des pièces (taille réduite)

(4) Planche CE 1 x 4 x 32-1/2 po



(1) Poutre arrière de balançoire 2 x 6 x 69-1/2 po



(1) Avant arrière de balançoire 2 x 6 x 69-1/2"



(2) Planche d'espacement CE 1 x 6 x 23-1/2 po




(5) Planche 1 x 6 x 23-1/2"



(2) Planche A du mur d'escalade CE 1 x 6 x 17 po



(2) Planche A du mur d'escalade CE 1 x 6 x 17 po



(1) Planche d'accès CE 1 x 6 x 17 po



(1) Gousset 2 x 3 x 16 po



(2) Séparateur avant 1 x 4 x 38 po



(1) Diagonale inférieure 2 x 3 x 37 po



(2) Traverse supérieure 1 x 4 x 51-1/2 po



(2) Montant de balançoire 2 x 4 x 79-1/2 po



TABLEAU DES PIÈCES EN BOIS


Taille nominale	Taille réelle
2 po x 6 po	1½ po x 5¾ po
2 po x 4 po	1¾ po x 3¾ po
2 po x 3 po	1¾ po x 2½ po
2 po x 2 po	1½ po x 1½ po
5/4 po x 4 po	1 po x 3½ po
5/4 po x 5 po	1 po x 4½ po
5/4 po x 6 po	1 po x 5½ po
1 po x 6 po	5/8 po x 5¾ po
1 po x 5 po	5/8 po x 4½ po
1 po x 4 po	5/8 po x 3¾ po
1 po x 2 po	5/8 po x 1¾ po

Identification des pièces (taille réduite)

TABLEAU DES PIÈCES EN BOIS	
Taille nominale	Taille réelle
2 po x 6 po	1½ po x 5⅝ po
2 po x 4 po	1⅜ po x 3⅝ po
2 po x 3 po	1⅜ po x 2½ po
2 po x 2 po	1½ po x 1½ po
5/4 po x 4 po	1 po x 3½ po
5/4 po x 5 po	1 po x 4½ po
5/4 po x 6 po	1 po x 5½ po
1 po x 6 po	⅝ po x 5⅝ po
1 po x 5 po	⅝ po x 4½ po
1 po x 4 po	⅝ po x 3⅝ po
1 po x 2 po	⅝ po x 1⅝ po

(1) Faîte 2 x 2 x 46-1/2 po
3641794 Boîte 1
1794 

(1) Séparateur central 2 x 2 x 38 po
3641751 Boîte 1
1751 


(1) Planche supérieure avant 1 x 4 x 38-1/2 po
3641752 Boîte 1
1752 

(1) Montant pour la bâche 2 x 2 x 60 po
3632783 Boîte 1
2783 

(1) Planche inférieure du mur 1 x 4 x 31-1/2 po
3641754 Boîte 1
1754 

(1) Support de balançoire 5/4 x 4 x 48-1/2 po
3644921 Boîte 1
4921 

(1) Montant de balançoire 2 x 4 x 50-1/2 po
3644920 Boîte 1
4920 

(1) Planche de montage pour la balançoire 2 x 4 x 60 po
3632782 Boîte 1
2782 

(1) Planche supérieure avant 1 x 4 x 38-1/2 po
3641758 Boîte 1
1758 

(2) Plancher de balançoire 1 x 6 x 26-7/8 po
3641759 Boîte 1
1759 

(2) Planche d'extrémité supérieure 1 x 4 x 46-1/2 po
3641796 Boîte 1
1796 

(1) Solive latérale 2 x 2 x 34-3/4 po
3641761 Boîte 1
1761 

(1) Planche arrière du plancher 5/4 x 4 x 38-5/8 po
3641762 Boîte 1
1762 

Identification des pièces (taille réduite)

(1) Solive de plancher 5/4 x 2 x 38-1/2 po
3641763 Boîte 1



(1) Plancher avant du plancher 2 x 3 x 38-1/2 po
3641764 Boîte 1



(2) Main courante d'escalade 2 x 3 x 42-3/4 po
3641765 Boîte



(3) Bloc d'angle 2 x 3 x 4-1/2 po



(1) Planche inférieure avant 1 x 6 x 39-3/4 po



(1) Planche inférieure arrière 1 x 5 x 38-1/2 po



(1) Planche de sol latérale 1 x 5 x 42-1/4 po




(1) Planche de sol pour la balançoire 1 x 5 x 60-1/4 po



(4) Montant 2 x 4 x 74 po



(1) Bloc pour la poutre de la balançoire
2 x 4 x 5-3/8 po



(4) Piquet d'ancrage 1-1/4 x 1-1/2 x 14 po




1 X 3750703
Bâche Inglewood




1 X 3750704
Mur ardoise Pine Ridge



1 X 3201103
Kit de Support d'angle
(paquet de 4)



1 X 3200184
Plaque triangulaire (paquet de 4)
Vert



1 X 3310140
Toboggan à hauts bords 40 po
Vert



4 X 9300000
Caches de
suspente de
balançoire



2X 3724949
43" Siège de
balançoire souple Jaune



1 X 3320184
Vert



Prises
(paquet
de 4)




1 X 9330355
Plaque
d'identification
KidKraft

Identification de la quincaillerie (taille réelle)

(13) **LW2** - Rondelle de blocage 5/16 po
(9253300)



(43) **FW1** - Rondelle plate 1/4 po - (9251200)




(40) **TN1** - Écrou en T 1/4 po
(9285200)




(44) **LW1** - Rondelle de blocage 1/4 po - (9253200)



(17) **FW2** - Rondelle plate 5/16 po
(9251300)



(13) **TN2** - Écrou en T 5/16 po
(9285300)




(24) **FW3** - Rondelle plate n° 8 - (9251500)




(4) **BN1** - Écrou cylindrique 1/4 po
(9248200)




(2) **LN2** - Contre-écrou 5/16 po - (9283300)




(16) **FW0** - Rondelle plate 3/16 po - (9251100)




(4) **S10** - Vis à tête bombée n° 8 x 1 po - (9264510)




(24) **S42** - Vis à tête cylindrique #12 x 1-1/2" - (52433621)



(20) **S1** - Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po - (52042514)




(6) **PB2** - Boulon à tête bombée 1/4 x 1 1/4 po
(9274211)



(51) **S2** - Vis à bois n° 8 x 1 1/2 po - (52042512)




(58) **S5** - Vis à tête bombée n° 8 x 1/2 po - (9264504)



(6) **S15** - Vis à bois n° 8 x 1 3/4 po - (52042513)



(17) **S7** - Vis à tête bombée n° 12 x 2 po - (9264620)





(15) **S3** - Vis à bois n° 8 x 2 1/2 po - (52042522)



Mèche de 1/8 x 3" (9300183)




(6) **S4** - Vis à bois n° 8 x 3 po - (52042530)




Embout Robertson 2 x 2 po - (9200014)

Identification de la quincaillerie (taille réelle)


(3) **LS3** - Tirefond $\frac{1}{4}$ x 3 po - (9262230)




(2) **H1** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$ po - (9277212)




(24) **H2** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po - (9277220)




(2) **H3** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{1}{2}$ po - (9277222)




(1) **H11** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{3}{4}$ po - (9277223)




(1) **H8** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{4}$ po - (9277241)



(2) **H5** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po - (9277242)




(2) **H6** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{3}{4}$ po - (9277243)




(4) **H7** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 5 $\frac{1}{2}$ po - (9277252)




(4) **G1** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 1 $\frac{1}{2}$ po - (9277312)





(2) **G8** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 2 po - (9277320)



(4) **G4** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 po - (9277340)




(5) **G5** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po - (9277342)



(1) Crochet de balançoire
(4 pt) - (3202000)

Première Étape: Inventaire des pièces – À lire avant de commencer l'assemblage



L'inventaire doit être réalisé avant de commencer le montage. KidKraft ne prendra pas en charge les trajets supplémentaires dus à des pièces manquantes ou endommagées.

- A.** C'est le moment de faire l'inventaire de l'ensemble de votre visserie, votre bois et vos accessoires, en vous reportant aux fiches d'identification des pièces. Ceci va vous aider lors de l'assemblage.
- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



- B.** Lisez attentivement le manuel d'assemblage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 - 8.

**En cas de pièces manquantes ou endommagées,
veuillez contacter le Service Client de KidKraft avant
de vous rendre chez le revendeur.**


Commandez des pièces de rechange 24 h/24, 7 j/7

Vous pouvez commander des pièces de rechange pour ce produit 24 heures/24, 7 jours/7 :

Commander des pièces pour les Structures d'escalade et les Maisonnets


<https://parts.kidkraft.com/partsorderemail>

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou les produits, veuillez vous reporter à la page de couverture pour obtenir les informations de contact de notre Service Client OU vous pouvez utiliser ce code QR avec votre smartphone pour découvrir les questions les plus posées et les informations de contact.



Centre d'aide KidKraft **<https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>**


Étape 1 : Assemblage de poutre de balançoire




A : Dans les trous du milieu de la (1772) poutre de balançoire arrière, fixez 2 crochets de balançoire en vous assurant de placer les crochets dans la direction montrée sur l'img. 1.3 pour assurer un bon balancement.

B : Dans les trous à l'extrémité de la (1773) Poutre avant de balançoire, installez 2 crochets de balançoire à boulons traversants en veillant à ce que les crochets soient orientés dans la direction indiquée sur la figure 1.3 pour assurer un mouvement de balancement approprié.


C : Fixez 1 (H7) boulon hex $\frac{1}{4}$ x $5 \frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) aux bouts de la (1772) poutre de balançoire arrière et de la (1773) poutre de balançoire avant. Les boulons ne sont fixés à rien, mais **DOIVENT** être fixés pour éviter le fendage et le fendillement du bois. (img. 1.1)



AVERTISSEMENT : Pour la sécurité de votre enfant, placez les crochets de balançoire tel que montrés pour assurer un bon balancement. Sinon, les crochets ou les chaînes pourraient s'endommager prématurément.



D : Fixez 1 plaque triangulaire à chaque bout de la (1773) poutre de balançoire avant et de la (1772) poutre de balançoire arrière avec 1 (G1) boulon hex $\frac{5}{16}$ po x $1 \frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par plaque triangulaire dans le trou indiqué sur l'img. 1.2. **Il est très important d'utiliser le bon trou.** Consultez l'img. 1.2 pour le bon emplacement des boulons hex.



Pièces en bois

- 1 x 1773 Poutre de balançoire avant 2 x 6 x 69 $\frac{1}{2}$ po
- 1 x 1772 Poutre de balançoire arrière 2 x 6 x 69 $\frac{1}{2}$ po


Quincaillerie

- 4 x G1 Boulon hex $\frac{5}{16}$ po x $1 \frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{5}{16}$ po, rondelle plate $\frac{5}{16}$ po, écrou en T $\frac{5}{16}$ po)
- 4 x H7 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $5 \frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)

Autres pièces

- 4 x Crochet de balançoire
- 1 x Plaque triangulaire (pt de 4)


Étape 2 : Assemblage du bout de balançoire



A : Fixez 2 (2803) poteaux de balançoire au (4920) montant de balançoire avec 2 (G4) boulons hex 5/16 x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (img. 2.1)

B : Fixez le (4921) support de balançoire aux deux (2803) poteaux de balançoire et au (4920) montant de balançoire avec 3 (G5) boulons hex 5/16 x 4 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (img. 2.1)

Img. 2.1




Pièces en bois

- 2 x  Poteau de balançoire 2 x 4 x 79 ½ po
- 1 x  Montant de balançoire 2 x 4 x 50 ½ po
- 1 x  Support de balançoire 5/4 x 4 x 48 ½ po

Quincaillerie


- 2 x  Boulon hex 5/16 x 4 po
(rondelle de blocage 5/16 po, rondelle plate 5/16 po, écrou en T 5/16 po)
- 3 x  Boulon hex 5/16 x 4 ½ po
(rondelle de blocage 5/16 po, rondelle plate 5/16 po, écrou en T 5/16 po)

Étape 3 : Fixation du bout de balançoire à la poutre de balançoire



A : Centrez le (4919) bloc de traverse de balançoire entre la (1773) poutre de balançoire avant et la (1772) poutre de balançoire arrière, puis fixez-le avec 1 (H8) boulon hex $\frac{1}{4}$ x $4 \frac{1}{4}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (img. 3.1 et 3.2)

B : Fixez l'assemblage de bout de balançoire au côté de l'assemblage de poutre de balançoire avec la plaque qui dépasse (img. 3.3) avec 1 (G5) boulon hex $\frac{5}{16}$ x $4 \frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans le trou du haut de la plaque triangulaire and 1 (G8) boulon hex $\frac{5}{16}$ x 2 po (avec 2 rondelles plates et 1 contre-écrou) dans le trou du bas de la plaque triangulaire. (img. 3.3) Assurez-vous que l'assemblage du bout de balançoire est incliné vers l'extérieur. (img. 3.4)




Pièces en bois

1 x **4919** Bloc de traverse de balançoire
2 x 4 x 5 3/8 po

Quincaillerie


- 1 x **H8** Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $4 \frac{1}{4}$ po
(rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 1 x **G5** Boulon hex $\frac{5}{16}$ x $4 \frac{1}{2}$ po
(rondelle de blocage $\frac{5}{16}$ po, rondelle plate $\frac{5}{16}$ po, écrou en T $\frac{5}{16}$ po)
- 1 x **G8** Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 2 po
(rondelle plate $\frac{5}{16}$ po x 2, contre-écrou $\frac{5}{16}$ po)

Étape 4 : Assemblage du côté balançoire



Remarque : Prépercez tous les trous à l'aide d'une mèche de 1/8 po avant d'installer les vis tirefonds.

A : Fixez la (1770) Planche de sol pour la balançoire aux 2 (1771) Montants et au (1759) Plancher de balançoire avec 4 (H2) Boulons hexagonaux 1/4 x 2 po (avec rondelles de blocage, rondelles plates et écrous en T). **Veillez à ne pas trop serrer les boulons.** (figure 4.1)




Img. 4.1

B : Fixez les (1797) Traverses supérieures à chaque (1771) Montant avec 2 (H2) Boulons hexagonaux 1/4 x 2 po (avec rondelles de blocage, rondelles plates et écrous en T). Les Boulons doivent être installés par l'arrière de l'assemblage. **Veillez à ne pas trop serrer les boulons.** (figure 4.2)

C : Assurez-vous que l'assemblage est bien droit et fixez la (0369) Diagonale inférieure à la (1770) Planche de sol pour la balançoire avec 1 (H2) Boulon hexagonal 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et au (1771) Montant avec 1 (LS3) Vis tirefonds 1/4 x 3 po (avec rondelle plate) (figure 4.2).

D : Fixez la (2782) Planche de montage pour la balançoire aux (1759) Planchers de balançoire et aux (1797) Traverses supérieures avec 2 (G4) Boulons hexagonaux 5/16 x 4 po (avec rondelles de blocage, rondelles plates et écrous en T). (Figure 4.2)

E : Serrez tous les boulons puis fixez les (1797) Traverses supérieures à chaque (1771) Montant avec 1 (S2) Vis à bois #8 x 1-1/2 po par montant (figure 4.2).




Img. 4.2

Pièces en bois

2 x	1771	Montant 2 x 4 x 74 po	1 x	1797	Traverse supérieure 1 x 4 x 51-1/2 po
1 x	1770	Planche de sol balançoire 1 x 5 x 60-1/4 po			
1 x	1759	Plancher de balançoire 1 x 6 x 26-7/8 po			
1 x	0369	Diagonale inférieure 2 x 3 x 37 po			
1 x	2782	Planche de montage balançoire 2 x 4 x 60 po			


Visserie

11 x	H2	Boulon hexagonal 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po et écrou en T 1/4 po)
2 x	G4	Boulon hexagonal 5/16 x 4 po (avec rondelle de blocage 5/16 po, rondelle plate 5/16 po et écrou en T 5/16 po)
1 x	LS3	Vis tirefonds x 1/4 x 3 po (avec rondelle plate 1/4 po)
2 x	S2	Vis à bois #8 x 1-1/2 po



Étape 5 : Assemblage du mur latéral


A : Fixez sans serrer les (1759) Planchers de balançoire aux 2 (1771) Montants et à la (1769) Plaque de sol latérale avec 4 (H2) Boulons hexagonaux 1/4 x 2 po (avec rondelles de blocage, rondelles plates et écrous en T). (Figure 5.1)



B : Fixez sans serrer les (1797) Traverses supérieures à chaque (1771) Montant avec 2 (H2) Boulons hexagonaux 1/4 x 2 po (avec rondelles de blocage, rondelles plates et écrous en T). Ces Boulons doivent être installés de l'arrière de l'assemblage (figure 5.1)

C : Fixez le (2783) Montant pour la bâche aux (1759) Planchers de balançoire et aux (1797) Traverses supérieures avec 2 (H2) Boulons hexagonaux 1/4 x 2 po (avec rondelles de blocage, rondelles plates et écrous en T). Serrez tous les boulons puis fixez les (1797) Traverses supérieures à chaque (1771) Montant avec 1 (S2) Vis à bois #8 x 1-1/2 po par montant. (figures 5.1 et 5.2)

D : Fixez le (1766) Bloc d'angle bien aligné au bout incliné de la (1769) Plaque de sol latérale avec 2 (S2) Vis à bois (S2) 8 x 1-1/2 po, comme illustré sur les figures 5.2 et 5.3.



Pièces en bois

2 x	1771	Montant 2 x 4 x 74 po	1 x	2783	Montant pour la bâche 2 x 2 x 60 po
1 x	1769	Plaque de sol latérale 1 x 5 x 42-1/4 po			
1 x	1759	Plancher de balançoire 1 x 6 x 26-7/8 po			
1 x	1766	Bloc d'angle 2 x 3 x 4-1/2 po			
1 x	1797	Traverse supérieure 1 x 4 x 51-1/2 po			

Visserie

12 x	H2	Boulon hexagonal 1/4 x 2 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
4 x	S2	Vis à bois #8 x 1-1/2 po




Étape 6 : Assemblage de l'avant du fort

A : Fixez la (1764) Planche avant du plancher aux (1771) Montants avec 2 (H6) Boulons hexagonaux 1/4 x 4-3/4 po (avec rondelles de blocage, rondelles plates et écrous en T). Ces Boulons doivent être installés de l'intérieur de l'assemblage (figure 6.2).


B : Fixez la (1752) Planche supérieure avant aux (1771) Montants avec 4 (S7) Vis cylindriques 12 x 2 po (avec rondelle plate 3/16 po). La (1752) Planche supérieure avant doit être alignée aux dessus de chaque (1771) Montant. (Figures 6.1 et 6.2)

Img. 6.2



Pièces retirées pour une meilleure visibilité

Img. 6.1




Pièces en bois

- 1 x 1764 Plancher avant 2 x 3 x 38-1/2 po
- 1 x 1752 Planche supérieure avant 1 x 4 x 38-1/2 po

Visserie

- 2 x H6 Boulon hexagonal 1/4 x 4-3/4 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
- 4 x S7 Vis à tête cylindrique #12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)


Étape 7 : Assemblage de la Main courante du mur d'escalade



A : Fixez le (1766) Bloc d'angle à 1,27 cm du bas de la (1765) Main courante d'escalade avec 2 (S3) Vis à bois 8 x 1-1/2 po, comme illustré sur la figure 7.1.


B : Placez la (1765) Main courante d'escalade avec le Bloc d'angle contre la (1764) Planche avant du plancher de façon à ce que le bord incliné soit à 0,95 cm au dessus de la (1764) Planche avant. Ne fixez pas à la (1764) Planche avant de plancher avant l'étape 20. (Figures 7.2 et 7.3)

C : Assurez-vous que l'assemblage est bien droit puis fixez la (1770) Planche de sol pour la balançoire au (1766) Bloc d'angle avec 2 (S2) Vis à bois #8 x 1-1/2 po, comme illustré sur les figures 7.2 et 7.4.




Img. 7.1


Img. 7.3



Img. 7.2



Img. 7.4




Pièces en bois

- 1 x **1766** Bloc d'angle 2 x 3 x 4-1/2 po
- 1 x **1765** Main courante d'escalade 2 x 3 x 42-3/4 po

Visserie


- 2 x **S3** Vis à bois #8 x 2-1/2 po
- 2 x **S2** Vis à bois #8 x 1-1/2 po




Étape 8 : Fixation du séparateur du milieu

A : De l'extérieur de l'assemblage, fixez le (1751) séparateur du milieu au (1752) haut avant avec 1 (H2) boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), puis de l'intérieur de l'assemblage, fixez-le à l'(1764) avant de plancher avec 1 (H11) boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{3}{4}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (img. 8.1 et 8.2)

Img. 8.1



Img. 8.2



Pièces en bois

1 x 1751 Séparateur du milieu 2 x 2 x 38 po




Quincaillerie

- 1 x H2 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po
(rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 1 x H11 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{3}{4}$ po
(rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)



Étape 9 : Fixation du gousset

A : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis de l'intérieur de l'assemblage, serrez 1 (0312) gousset sous l'(1764) avant de plancher et contre le (1771) poteau. Assurez-vous que le gousset affleure l'extérieur du poteau, puis fixez-le avec 2 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po par côté. (img. 9.1, 9.2 et 9.3)



Pièces en bois

1 x 0312 Gousset 2 x 3 x 16 po

Quincaillerie

4 x S4 Vis à bois n° 8 x 3 po

Étape 10 : Fixation de la planche inférieure avant



A : Fixez la (1767) Planche inférieure avant bien alignée au-dessus du (1766) Bloc d'angle sur la (1769) Planche de sol latérale avec 2 (S15) Vis à bois #8 x 1-3/4 po (figures 10.1 et 10.2)

B : Assurez-vous que la (1767) Planche inférieure avant est alignée puis fixez à la (1765) Main courante de grimpe avec 2 (S42) Vis cylindrique #12 x 1-1/2 po (figure 10.1).

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3 mm) pour S42

Img. 10.1




Figure 10.2

Pièces en bois

1 x 1767 Bas avant 1 x 6 x 39 3/4 po


Quincaillerie

2 x S15 Vis à bois #8 x 1 3/4 po

2 x S42 Vis cylindrique #12 x 1-1/2 po

Étape 11 : Assemblage de l'arrière du plancher

A : Fixez la (1762) Planche arrière du plancher à la (1761) Solive latérale avec 2 (H3) Boulons hexagonaux 1/4 x 2-1/2 po (avec rondelles de blocage, rondelles plates et écrou en T) et 2 (S7) Vis cylindriques (S7) 12 x 2 po (avec rondelles plates) comme illustré sur la figure 11. Les boulons doivent être installés sur la (1761) Solive latérale et les vis depuis le côté de la (1762) Planche arrière du plancher.



Pièces en bois

- 1 x **1761** Solive de côté 2 x 2 x 34 3/4 po
- 1 x **1762** Arrière de plancher 5/4 x 4 x 38 5/8 po

Quincaillerie

- 2 x **(S7)** Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)
- 2 x **(H3)** Boulon hex 1/4 x 2 1/2 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)

Étape 12 : Assemblage de l'arrière de plancher - Partie 1




Avant de fixer les tirefonds, prépercez tous les avants-trous avec une mèche d'1/8 po.


A : À l'arrière de l'assemblage, fixez le (1768) bas arrière pour qu'il affleure le bas et le bord extérieur des (1771) poteaux avec 2 (LS3) tirefonds 1/4 x 3 po (avec rondelle plate) dans les trous prépercés du haut et avec 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelle plate 3/16 po) dans les trous du bas, tel que montré sur les img. 12.1 et 12.3.

B : Fixez l'assemblage de l'arrière de plancher de l'Étape 11 aux deux (1771) poteaux avec 2 (H5) boulons hex 1/4 x 4 1/2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) à travers de l'(1762) arrière de plancher. Remarquez que le trou est vers le bas de la planche. (img. 12.1 et 12.2)


Img. 12.1



Img. 12.2



Img. 12.3



Pièces en bois

- 1 x Assemblage de l'arrière de plancher (de l'Étape 11)
- 1 x **1768** Bas arrière 1 x 5 x 38 1/2 po

Quincaillerie

- 2 x **S7** Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)
- 2 x **LS3** Tirefond 1/4 x 3 po (rondelle plate 1/4 po)
- 2 x **H5** Boulon hex 1/4 x 4 1/2 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)

Étape 12 : Assemblage de l'arrière de plancher - Partie 2




C : Fixez 2 (0359) séparateurs avant à l'(1762) arrière de plancher avec 1 (H1) boulon hex $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par planche. **Ne serrez pas les boulons.** (img. 12.4 et 12.6)


D : Fixez chaque (0359) séparateur avant au (1758) haut arrière avec 1 (PB2) boulon à tête bombée $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par planche. **Ne serrez pas les boulons.** (img. 12.4 et 12.5)

E : Mettez de niveau, puis fixez le (1758) haut arrière aux deux (1771) poteaux avec 4 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates 3/16 po). (img. 12.7)


Img. 12.4




Img. 12.5



Img. 12.6



Img. 12.7



Pièces en bois

- 1 x 1758 Haut arrière 1 x 4 x 38 $\frac{1}{2}$ po
- 2 x 0359 Séparateur avant 1 x 4 x 38 po

Quincaillerie

- 4 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plat 3/16 po)
- 2 x H1 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 2 x PB2 Boulon à tête bombée $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)



Étape 13 : Assemblage du tableau


A : Insérez le tableau entre les (0359) séparateurs avant et le (1758) haut arrière. Assurez-vous que le tableau est tendu, puis fixez-le au (1758) haut arrière avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). Serrez les boulons des deux (0359) séparateurs avant. (img. 13.1)

B : Assurez-vous de nouveau que le tableau est tendu, puis à 4 po du bas du tableau, de chaque côté, fixez le tableau aux deux (0359) séparateurs avant, de l'intérieur de l'assemblage, avec 1 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8) par planche. Espacez également, puis fixez-les avec 2 autres vis par côté. (img. 13.2)


C : À 3 po au-dessus de l'(1762) arrière de plancher, fixez le (1754) mur arrière inférieur à chaque (0359) séparateur avant avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (img. 13.3)

D : Fixez le tableau au (1754) mur arrière inférieur avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). (img. 13.4)


Img. 13.1




Img. 13.2



Img. 13.4



Img. 13.3



Pièces en bois

Quincaillerie

Autres pièces

1 x 1754 Mur inférieur arrière 1 x 4 x 31 ½ po

12 x S5 Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)
4 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po


1 x Tableau

Étape 14 : Assemblage du cadre de plancher




A : De l'intérieur de l'assemblage, à 3 1/8 po du haut des deux (1759) planchers de balançoire, fixez la (1763) solive de plancher à chaque planche avec 1 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po par bout. Assurez-vous que la (1763) solive de plancher est fixée avec le côté mesurant 1 3/8 po vers le haut. (img. 14.1, 14.2 et 14.3)


Img. 14.1



Img. 14.2



Img. 14.3



Pièces en bois

1 x **1763** Solive de plancher 5/4 x 2 x 38 1/2 po

Quincaillerie


2 x **(S4)** Vis à bois n° 8 x 3 po

Étape 15 : Fixation des planches du plancher


A : Installez 1 (1774) Planche d'espacement CE à chaque extrémité de l'assemblage en la fixant à la (1761) Solive latérale, à la (1763) Solive de plancher et à la (1764) Planche avant de plancher avec 5 (S2) Vis à bois #8 x 1-1/2 po par planche. Assurez-vous que les planches sont bien serrées contre les (1759) Planchers de balançoire, contre la (1762) Planche arrière du plancher et chacun des (1771) Montants. (Figure 15.1)

B : Entre chaque (1774) Planche d'espacement CE, placez 5 (1775) Planches de plancher en vous assurant que toutes les planches sont espacées de façon égale. Fixez-les à la (1761) Solive latérale, à la (1763) Solive de plancher et à la (1764) Planche avant de plancher avec 5 (S2) Vis à bois #8 x 1-1/2 po par planche. Toutes les planches doivent être serrées contre la (1762) Planche arrière du plancher. (Figure 15.2)


C : Fixez le (1766) Bloc d'angle bien serré contre le (1751) Séparateur central et aligné par rapport au dessus de la (1775) Planche de plancher à la (1764) Planche avant de plancher avec 2 (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2 po (figures 15.2 et 15.3).



Img. 15.3



Img. 15.2



Pièces en bois

- 5 x (1775) Planche de plancher 1 x 6 x 23-1/2 po
- 2 x (1774) Planche d'espacement CE 1 x 6 x 23-1/2 po
- 1 x (1766) Bloc d'angle 2 x 3 x 4-1/2 po

Visserie

- 35 x (S2) Vis à Bois #8 x 1-1/2 po
- 2 x (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2 po

Étape 16 : Fixation des piquets


DÉPLACEZ LE FORT À SON EMPLACEMENT FINAL. L'EMPLACEMENT FINAL DOIT ÊTRE AU NIVEAU.

A : Plantez 2 (0318) piquets 10 ½ po dans le sol contre 2 (1771) poteaux et contre le (1770) sol de balançoire. Fixez-les aux (1771) poteaux avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par piquet. (img. 16.1 et 16.2)


⚠Avertissement! Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets sans d'abord vérifier s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

Img. 16.1

Planches du plancher enlevées pour clarifier



Img. 16.2



Pièces en bois

2 x 0318 Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po

Quincaillerie


4 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

Étape 17 : Assemblage des murs




A : De côté du mur de balançoire, fixez 1 (0304) planche de plancher de chaque côté de la (2782) monture de balançoire avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. Assurez-vous que le bas des planches est à 1 po des (1774) planches d'espacement et qu'il y a environ 3 po entre les (1771) poteaux et les (0304) planches de plancher. L'écart ne doit pas être de plus de 3 ¼ po. (img. 17.1 et 17.2)


B : Sur le mur opposé, fixez 1 (0304) planche de plancher de chaque côté du (2783) montant de bâche avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. Assurez-vous que le bas des planches est à 1 po de la (1774) planche d'espacement et qu'il y a environ 3 po entre chaque planche, mais pas plus de 3 ¼ po. (img. 17.3 et 17.4)




Img. 17.1



Img. 17.2



Img. 17.4



Img. 17.3

Pièces en bois

4 x **0304** Planche de plancher 1 x 4 x 32 ½ po

Quincaillerie

16 x **S1** Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po



Étape 18 : Fixation du cadre de bâche



A : Avec 3 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po, fixez le (1794) faitage au (2783) montant de bâche pour qu'il affleure le bout de la (2782) monture de balançoire, tel que montré sur l'img. 18.1.

B : Avec une mèche d'1/8 po, prépercez les avant-trous pour les vis, puis avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par (1796) haut du bout, fixez 1 (1796) haut du bout à chaque bout de chaque (1797) haut de côté, en vous assurant que les avant-trous sont centrés sur le bout du (1797) haut de côté. Le haut du (1796) haut du bout doit affleurer le haut du (1797) haut de côté. (img. 18.1)

C : Aux 4 coins, fixez 1 équerre de coin avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po par équerre, tel que montré sur les img. 18.1 et 18.2.



Pièces en bois

- 1 x 1794 Faitage 2 x 2 x 46 ½ po
- 2 x 1796 Haut du bout 1 x 4 x 46 ½ po

Quincaillerie

- 3 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po
- 8 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po
- 12 x S5 Vis à tête bombée n° 8 x ½ po

Autres pièces

- 4 x Équerre de coin

Étape 19 : Fixation de la bâche


A : Placez la bâche sur le (1794) faîtage en vous assurant que les bords du bas de la bâche sont égaux de chaque côté de l'assemblage. (img. 19.1)

B : D'un côté, fixez la bâche à 1 (1796) haut du bout avec 5 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). (img. 19.1)

C : Assurez-vous que l'auvent est tendu, puis fixez-le à l'autre (1796) haut du bout avec 5 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). (img. 19.1)

D : Fixez la bâche à chaque bout du (1794) faîtage avec 2 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). (img. 19.1)

Img. 19.1



Quincaillerie

12 x (S5) Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)

Autres pièces

1 x Bâche

Étape 20 : Fixation de la Main courante d'escalade



Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3 mm) pour S42


A : Placez 1 (1765) Main courante d'escalade à 17 po (43,2 cm) de la (1765) Main courante déjà installée de façon à ce que le haut soit à 3/8 po (1 cm) au dessus de la (1764) Planche avant du plancher puis fixez les deux (1765) Mains courantes à la (1764) Planche avant avec 2 (S15) Vis à bois #8 x 1-3/4 po par planche et la deuxième (1765) Main courante à la (1767) Planche inférieure avant avec 2 (S42) Vis cylindrique #12 x 1-1/2 po. (Figures 20.1 et 20.2)

B : Fixez la (1779) Planche d'accès CE en haut de chaque (1765) Main courante d'escalade comme indiqué sur la figure 20.3. Assurez-vous que la (1779) Planche d'accès CE soit alignée aux bords supérieurs et extérieurs de chaque Main courante. Fixez à l'aide de 4 (S42) Vis cylindrique #12 x 1-1/2 po. (figure 20.3)


C : À 5,9 cm en partant du dessous de la (1779) Planche d'accès, fixez 2 (1778) Planches A CE de mur d'escalade et 2 (1777) Planches B CE de mur d'escalade dans n'importe quel ordre de façon à ce que les trous pour les prises ne soient pas en ligne droite. Assurez-vous que les bords des planches soient alignés à chaque bord de (1765) Main courante. Fixez avec 4 (S42) Vis cylindrique #12 x 1-1/2 po par planche. Assurez-vous que les planches soient espacées de manière uniforme à 5,9 cm et que l'espace entre les planches ne dépasse pas 6,3 cm. (Figure 20.3)

D : Placez 1 prise sur chaque (1778) Planche d'escalade A CE et (1777) Planche B puis fixez avec 1 (PB2) Boulon cylindrique 1/4 x 1-1/4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou à manchon fileté) et 1 (S10) Vis cylindrique #8 x 1 po par prise. La vis doit se trouver dans le trou situé directement sous le boulon cylindrique pour empêcher la prise de tourner (figures 20.3 et 20.4).


Img. 20.1




Img. 20.2



Img. 20.3



Img. 20.4



Pièces en bois

- 2 x 1778 Planche A du mur d'escalade CE 1 x 6 x 17 po
- 2 x 1777 Planche B du mur d'escalade CE 1 x 6 x 17 po
- 1 x 1779 Planche d'accès CE 1 x 6 x 17 po
- 1 x 1765 Main courante d'escalade 2 x 3 x 42-3/4 po

Visserie

- 22 x S42 Vis cylindrique #12 x 1-1/2 po
- 4 x S15 Vis à bois #8 x 1-3/4 po
- 4 x S10 Vis cylindrique #8 x 1 po
- 4 x PB2 Boulon cylindrique 1/4 x 1-1/4 (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 3/16 po et écrou à manchon fileté 1/4 po)

Autres pièces

- 1 x Prise d'escalade (paquet de 4)




Étape 21 : Fixation de la glissoire


A : À côté du mur d'escalade, centrez la glissoire dans l'ouverture entre le (1751) séparateur du milieu et le (1771) poteau.

B : Prépercez des trous d'1/8 po, puis fixez la glissoire au fort à travers des planches du plancher et de l'(1764) avant de plancher avec 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po. (img. 21.1 et 21.2)

Img. 21.1



Img. 21.2



Quincaillerie

2 x (S7) Vis à tête bombée n° 12 x 2 po


Autres pièces

1 x Glissoire de 40 po


Étape 22 : Fixation de la balançoire au fort

A : Fixez l'assemblage de balançoire de l'Étape 3 à la (2782) monture de balançoire avec 1 (G5) boulon hex 5/16 x 4 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et 1 (G8) boulon hex 5/16 x 2 po (avec 2 rondelles plates et 1 contre-écrou) tel que montré sur les img. 22.1 et 22.2.

Img. 22.1



Img. 22.2




Quincaillerie

- 1 x **G5** Boulon hex 5/16 x 4 ½ po
(rondelle de blocage 5/16 po, rondelle plate 5/16 po, écrou en T 5/16 po)
- 1 x **G8** Boulon hex 5/16 x 2 po
(rondelle plate 5/16 po x 2, contre-écrou 5/16 po)

Étape 23 : Fixer les courroies de balançoire

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez le centre de jeu au complet pour trouver des boulons qui dépassent des écrous en T. Utilisez des rondelles supplémentaires pour éliminer cette condition.



- A** : Joignez 2 courroies de balançoire aux crochets de balançoire. (fig. 23.1)
- B** : Insérer le cache souple de suspension de balançoire sur le crochet (fig. 23.2).
- C** : Faire pivoter le cache de suspension de balançoire autour du crochet jusqu'au sommet (fig. 23.3).
- D** : Passer la corde de la balançoire dans le crochet (fig. 23.4).
- E** : Tourner et mettre en place le cache de suspension sur l'extrémité ouverte du crochet (fig. 23.5).



Fig. 23.2



Fig. 23.3




Fig. 23.4



Fig. 23.5

Fig. 23.1



Autres pièces


2 x Courroie de balançoire
4 x Cache de suspension de balançoire

Étape 24 : Fixer les piquets de balançoire


A : Enfoncez 1 (0318) Piquet d'ancrage à 10-1/2 po (26 cm) de profondeur dans le sol à chaque (2803) Montant, à l'intérieur de l'assemblage, et fixez-le avec 2 (S3) Vis à bois #8 x 2-1/2 po par piquet d'ancrage (figures 24.1 et 24.2)

⚠ Avertissement! Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets sans d'abord vérifier s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

Img. 24.1



Img. 24.2



Pièces en bois

2 x 0318 Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po


Quincaillerie

4 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

Étape finale : Fixer la plaque d'ID

FIXEZ CETTE PLAQUE d'ID/AVERTISSEMENT À UN ENDROIT TRÈS EN VUE DE VOTRE CENTRE DE JEU (poteau du fort ou de la balançoire).

Cette plaque donne des avertissements de sécurité et des renseignements de contact importants. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des renseignements cruciaux ou pour commander des pièces de remplacement pour un modèle particulier.



Fixez avec les vis fournies à un endroit de votre centre qui peut être vu et lu par un adulte faisant la surveillance.



Quincaillerie

4 x  Vis à tête bombée n° 8 x 1/2 po

Autres pièces

1 x Plaque d'identification
KidKraft

