



# Bienvenido al sistema de riego inteligente vía WiFi

DISFRUTE EL PERMANECER EN CONTACTO CON SU JARDÍN Y MANTENERLO VERDE, AHORRANDO AGUA AL MISMO TIEMPO.



BUSQUE EL  
VIDEO DE  
INSTALACIÓN

MODELO ST8-WiFi

# Contenido

1

## TEMPORIZADOR ST8-WiFi

*(se muestra el modelo  
para interiores)*

2

## TRANSFORMADOR

*(se muestra el modelo para  
interiores)*

3




## TORNILLOS PARA MONTAJE

*(y anclajes si fuera  
necesario)*

4

## BATERÍAS

*(2) AAA*



# 1. Antes de quitar el temporizador anterior

## A. REVISE LA SEÑAL WiFi

Con su teléfono, revise la intensidad de la señal WiFi de la ubicación de su temporizador.



*(Se recomienda tener mínimo 2 barras)*

Aumente la señal si es necesario mediante la incorporación de un router inalámbrico o mueva el temporizador y el router más cerca.

## B. TOME UNA FOTO DE LOS DETALLES DEL CABLEADO

Esta foto será una referencia útil cuando instale el temporizador nuevo.

## REGISTRE LOS TIEMPOS DE RIEGO ACTUALES



<u>Zona</u>	<u>Días por semana</u>	<u>Duración</u>
1	Mo, We, Fri	:20

## LUEGO, DESENCHUFE EL TRANSFORMADOR O CORTE LA ENERGÍA Y RETIRE LOS CABLES





## 2. Monte el temporizador nuevo

### MODELO PARA INTERIORES



### MODELO PARA EXTERIORES



Si está instalando cableado permanente para energía de CA, retire el orificio ciego para el conducto.

Para la instalación en paneles de yeso, utilice anclajes para paneles de yeso (incluidos en el paquete).


### 3. Conecte los cables de zona

#### A. CONECTE LOS CABLES DE COLORES DE ZONA DE CADA VÁLVULA DE ZONA (ZONE) CON EL NÚMERO DE ZONA CORRESPONDIENTE EN EL BLOQUE DE TERMINALES DEL TEMPORIZADOR.

de cada válvula de **ZONA** (ZONE) con el número de **ZONA** correspondiente en el bloque de terminales del temporizador. Consulte su fotografía del cableado del temporizador anterior.

#### B. CONECTE EL CABLE BLANCO COMÚN AL TERMINAL **COMÚN** (COMMON) (C).

al terminal **COMÚN** (COMMON) (C).




El cable amarillo del puente permanece unido, a menos que esté instalando un sensor de lluvia.

## 4. Conecte los cables de alimentación

### TEMPORIZADOR PARA INTERIORES

Pase el cable de alimentación del transformador a través de la abertura del conducto en la parte inferior de la unidad.


Conecte los dos cables terminales en el cable de alimentación a las dos conexiones de los terminales de 24VAC en el temporizador.



### TEMPORIZADOR PARA EXTERIORES

Si está conectando directamente alimentación de corriente alterna, abra la caja de la fuente de alimentación. Retire el módulo WiFi y el cable de alimentación existente.

Encauce los cables y fíjelos con tuercas para cable. Vuelva a instalar la tapa de la caja de suministro de alimentación y módulo WiFi.



**ADVERTENCIA:** NO enchufe el transformador hasta que haya finalizado y verificado todas las conexiones de cableado.

## 5. Después de que el temporizador haya sido montado y cableado



INSERTE LAS BATERÍAS EN EL TEMPORIZADOR

DESCARGUE LA APLICACIÓN PARA COMENZAR A CONFIGURAR EL WiFi

Busque y descargue la aplicación gratuita “Rain Bird Mobile App”.



Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

## 6. Active el punto de acceso wi-fi

### VERIFIQUE QUE EL MÓDULO DE WIFI ESTÉ LISTO PARA SER CONECTADO

Espera 10 segundos para encender. Si el módulo está parpadeando en verde y rojo en forma alternada, continúe con el siguiente paso. Si parpadea en rojo solamente, pulse el botón en el módulo WiFi para transmitir la señal WiFi.

#### LA LUZ DESTELLA:

Solamente en rojo 

Alternando rojo y verde  


Solamente en verde 

#### TRANSMITIENDO WIFI

NO

SÍ

NO (conectado al router)



## 7. Concluya la configuración de la aplicación

### INICIE RAIN BIRD MOBILE APP

Siga el asistente de configuración de la aplicación para introducir información acerca de su jardín y crear un programa inicial de riego. Como configuración final, use la función de “regar en este momento” (“Water now”) para probar todas las zonas.



Para mayor información, visite:  
<http://wifi.rainbird.com>



**NOTA:** Se puede acceder a manuales de instalación y configuración detallados y otros consejos útiles en el sitio web de Rain Bird.

Para cumplir con los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC e Industry Canada para la población general o exposición descontrolada, las antenas que se usen para este transmisor deben estar instaladas a un mínimo de 35 mm de todas las personas, y deben funcionar en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los reglamentos de FCC y con las normas de RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o las modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.