


INSTALLATION INSTRUCTIONS

SIDE MOUNT TIE AND BELT RACKS

TOOLS REQUIRED:




BRC Series



TRC Series

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Unit	1
B	M6.3 x 11 Euro Screw	2
C	#8 x 3/4" Pan Head Screw	2



CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.


WATCH TUTORIALS OF OUR PRODUCTS BEING INSTALLED



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

STEP 1

Disengage slide assembly from Unit (A) by fully extending the slide. Press the release lever on the slide and pull unit away.



STEP 2A

System Hole Installation:

Use the M6.3 x 11 Euro Screw (B) to install the unit. (See Fig. 1).




STEP 2B

Non-System Hole Installation:

Measure and locate the position of where you would like the Unit (A) to be mounted.

Mark and pre-drill the front hole. Use one #8 x 3/4" Pan Head Screw (C) to install the unit.

Level the slide, and pre-drill the back location. Use one #8 x 3/4" Pan Head Screw (C) to install the unit (See Fig. 2).



STEP 3

Re-attach Unit (A) to slide (See Fig. 3).

BRC REVERSE WALL INSTALLATION

Remove the 9/32" acorn nuts from the Unit (A) with a 9/32" nut driver and screwdriver, rotate face plate 180 degrees, reattach and tighten acorn nuts (See Fig. 4).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3






Fig. 4



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

RACK DE MONTAJE LATERAL PARA CORBATAS Y CINTURONES / PORTE-CRAVATES ET PORTE-CEINTURES À MONTAGE LATÉRAL

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS REQUIS:




Serie BRC / Série BRC




Serie TRC / Série TRC

LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES


No.	Descripción / Description	Qty.
A	Unidad / Unité	1
B	Tornillo M6.3 x 11 Euro / Vis Euro M6.3 x 11	2
C	Tornillo de cabeza plana #8 x 3/4" / Vis à tête cylindrique bombée #8 x 3/4 po	2




Serie BRC / Série BRC



Serie TRC / Série TRC



B



C

CUIDADO / ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les sécher complètement.

VIDEO TUTORIAL TUTOTIEL VIDÉO




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

PASO / ÉTAPE 1

Desenganche el encastre deslizante de la Unidad (A) extendiendo completamente el pasador. Presione la palanca de liberación sobre el pasador y retire la unidad.

Dégagez l'ensemble de la glissière de l'unité (A) en la déployant complètement. Appuyez sur le levier de déverrouillage de la glissière et tirez l'unité vers l'extérieur.



PASO / ÉTAPE 2A

Instalación de agujeros del sistema: Use el tornillo Euro M6.3 x 11 (B) para instalar la unidad. (Ver Fig. 1).

Installation à l'aide des trous du système: Utiliser la vis Euro M6.3 x 11 (B) pour installer l'unité. (Voir Fig. 1).




PASO / ÉTAPE 2B

Instalación de agujeros ajenos al sistema: Mida y ubique la posición donde desea montar la Unidad (A).

Marque y perforo previamente el agujero frontal. Use un tornillo de cabeza plana #8 x 3/4" (C) para instalar la unidad. Nivele el pasador, y perforo previamente la ubicación trasera. Use un tornillo de cabeza plana #8 x 3/4" (C) para instalar la unidad (Ver Fig. 2).

Installation sans l'aide des trous du système: Mesurez et localisez l'endroit où vous souhaitez installer (A) l'unité. Marquez et prépercez le trou avant. Utilisez une vis à tête cylindrique bombée M6.3 x 3/4 po (C) pour installer l'unité. Nivelez la glissière et prépercez l'emplacement arrière. Utilisez une vis à tête cylindrique bombée #8 x 3/4 po (C) pour installer l'unité (Voir Fig. 2).



PASO / ÉTAPE 3

Reconectar la Unidad (A) al pasador (Ver Fig. 3).

Refixe l'unité (A) à la glissière (Voir Fig. 3).

INSTALACIÓN DE BRC DE PARED REVERSO INSTALLATION MURALE INVERSÉE BRC

Retire las tuercas ciegas de 9/32" de la Unidad (A) con una llave de tuercas y un destornillador 9/32", rotar la placa frontal 180 grados, reconectar y ajustar las tuercas ciegas (Ver Fig. 4).

Retirez les écrous borgnes de 9/32 po de l'unité (A) à l'aide d'un tournevis et d'un tournevis 9/32 po, tournez la plaque frontale de 180 degrés, refixez et serrez les écrous borgnes (Voir Fig. 4).



Se muestran imágenes para el lado derecho de la instalación
Les images illustrées correspondent à une installation sur le mur de droite.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

