

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ADJUSTABLE ROLL OUT EDGE FRAME

FEATURES


Aluminum roll out frame with soft-close slides.

PARTS




- A. Frame
- B. Slide Kit
- C. Rubber Gasket
- D. Slide Cover Kit
- E. 4x16 mm Screws
- F. 4x20 mm Screws

MAINTENANCE

Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasives.



X MIN	X MAX
500 mm	775 mm
800 mm	1075 mm




1

PARTS: (B) Slide Kit (E) 4x16 mm Screws

Place **(B)** Slides into cabinet and locate the position of where you would like the frame to be mounted. Determine height minimums based on accessories. Use dimensions and slide hole locations from chart below to install slides into the cabinet using **(E)** 4x16 mm Screws.


NOTE: If using a Spacer Kit (sold separately), refer to the spacer kit instructions for placement of hole locations.



2

PARTS: (D) Slide Cover Kit (F) 4x20 mm Screws



Pre-drill hole locations for **(D)** Slide Cover Kit, according to the corresponding slide graphic below, and attach using **(F)** 4x20 mm Screws




3

PARTS: (A) Frame



Place the **(A)** Frame on a surface and flip it upside down. Loosen the screws of the locking supports, adjust the **(A)** Frame to size and retighten the screws. Follow the chart below to calculate the measurement for your **(A)** Frame.



Measurements are to the outside of slides.




Ensure the distance between locking supports are equal.




4**PARTS: (A) Frame**

Place the **(A) Frame** onto the **(B) Slides** and engage with the back bracket clips as shown. Press the front of the **(A) Frame** down on the slides until you hear a click.

**5****PARTS: (C) Rubber Gasket**

Cut the **(C) Rubber Gasket** to size. Remove backing from adhesive strip and fit **(C) Rubber Gasket** into **(A) Frame**, pushing down firmly to adhere.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLTION

MARCO EXTRAÍBLE AJUSTABLE / CADRE AMOVIBLE AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

Marco extraíble de aluminio con guías de cierre suave.

Cadre amovible en aluminium avec glissières à fermeture amortie.


PARTES / PIÈCES

- A. Marco / Cadre
- B. Kit de guías / Trousse de glissières
- C. Junta de goma / Joint en caoutchouc
- D. Kit de cubiertas de guías / Trousse de couvercles de glissières
- E. Tornillos autorroscantes de 4x16 mm / Vis autotaraudeuses de 4 x 16 mm
- F. Tornillos autorroscantes de 4x20 mm / Vis autotaraudeuses de 4 x 20 mm




MANTENIMIENTO / ENTRETIEN

Limpie con un paño suave y seco. Evite el uso de disolventes o abrasivos.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez les solvants ou les produits abrasifs.



X MIN	X MAX
500 mm	775 mm
800 mm	1075 mm



1**PIEZAS:** (B) Juego de guías (E) Tornillos de 4x16 mm


Coloque las guías (B) en el gabinete y ubique la posición donde desea montarlas. Determine las alturas mínimas según los accesorios.

Use las dimensiones y las ubicaciones de los orificios de las guías del cuadro inferior para instalar las guías en el gabinete utilizando los tornillos de 4x16 mm (E).

NOTA: Si utiliza el juego de espaciadores, consulte las instrucciones del juego de espaciadores para la colocación de los orificios.**PIÈCES :** (B) Ensemble de glissières (E) Vis 4x16 mm

Placez les glissières (B) dans l'armoire et déterminez la position où vous souhaitez les monter. Déterminez les hauteurs minimales en fonction des accessoires.

Utilisez les dimensions et les emplacements des trous des glissières du tableau ci-dessous pour installer les glissières dans l'armoire à l'aide des vis 4x16 mm (E).

REMARQUE : Si vous utilisez l'ensemble d'entretoises, reportez-vous aux instructions de l'ensemble d'entretoises pour l'emplacement des trous.**ALTURAS MÍNIMAS DE ACCESORIOS:**

MARCO DE CAJÓN POCO PROFUNDO: 80 mm

MARCO DE CAJÓN PROFUNDO: 200 mm

SOPORTE PARA ZAPATOS: 250 mm

CANASTO DE LAVANDERÍA: 345 mm

HAUTEURS MINIMALES DES ACCESSOIRES :

CADRE DE TIROIR PEU PROFOND : 80 mm

CADRE DE TIROIR PROFOND : 200 mm

SUPPORT À CHAUSSURES : 250 mm


PANIER À LINGE : 345 mm

2**PIEZAS:** (D) Juego de cubiertas para guías (F) Tornillos de 4x20 mm

Perfore previamente los orificios para el (D) Juego de cubiertas para guías y fjelo usando los tornillos de 4x20 mm (F)

PIÈCES : (D) Ensemble de caches-glissières (F) Vis 4x20 mm

Pré-percez les emplacements des trous pour l'(D) Ensemble de caches-glissières et fixez-le à l'aide des vis 4x20 mm (F)





3

PARTES: (A) Marco


Coloque el marco sobre una superficie y gírelo boca abajo. Desatornille los tornillos de los soportes de bloqueo, ajuste el marco a su medida y vuelva a apretar los tornillos. Consulte la siguiente tabla para calcular la medida de su marco.

PIÈCES : (A) Cadre

Déposez le cadre sur une surface et tournez-le à l'envers. Dévissez les vis des supports de verrouillage, ajustez le cadre à la dimension souhaitée et vissez de nouveau les vis. Suivez le tableau ci-dessous pour calculer les mesures du cadre.





Asegúrese de que la distancia entre los soportes de bloqueo sea igual.
Assurez-vous que la distance entre les supports de verrouillage est la même.



LAS MEDIDAS SE TOMAN HASTA LA PARTE EXTERIOR DE LAS GÚÍAS.

LES MESURES SONT PRISES À L'EXTÉRIEUR DES GLISSIÈRES.




4**PIEZAS: (A) Marco**

Deslice el marco sobre el soporte y engánchelo con los ganchos del soporte trasero como se muestra. Presione la parte delantera del marco hacia abajo de las guías hasta que escuche un clic.

PIÈCES : (A) Cadre

Glissez le cadre sur l'élément de montage et insérez-le sur les supports à clips arrière, comme indiqué. Exercez une pression vers le bas sur l'avant du cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

**5****PIEZAS: (C) Junta de goma**

Corte las juntas (C) a la medida. Retire el respaldo de la tira adhesiva y coloque la junta en el marco de metal, presionando firmemente para que se adhiera.

PIÈCES : (C) Joint en caoutchouc

Coupez les joints (C) selon les bonnes dimensions. Retirez le protecteur de l'adhésif et insérez le joint sur le cadre en métal. Appuyez fermement vers le bas pour assurer l'adhésion.

